



ПІДЛОГОВІ
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ
Інструкція з експлуатації

DC-1200



Дякуємо Вам за Ваш вибір!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Максимальна вага: 150 кг / 330 фунтів / 23.6 стоуна
2. Мінімальна вага: 2,5 кг
3. Одиниці виміру: кг / фунти / стоуни
4. Градація: 0,1 кг / 0.2 фунта
5. Індикатор розрядки батарей: Lo
6. Індикатор перегрузки: O-LD

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Вставте літієву батарею CR2032 у відсік для батарей, який розташований на нижній частині ваг.
- Вибрати вагу і встановити прилад в правильну позицію.
- Ваги повинні бути встановлені на рівну і тверду поверхню.
- Встаньте на ваги.
- Завжди ставайте в центр платформи, на дисплеї відобразиться 8888.
- Протягом декількох секунд, ваша вага відобразиться на дисплеї.
- Якщо ваги не використовуються, вони вимкнуться автоматично, через кілька секунд.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Очищення: можна чистити ваги за допомогою вологої тканини і невеликої кількості миючої рідини, якщо потрібно. Ніколи не занурюйте ваги у воду і не промивайте їх під проточною водою.
- Не використовуйте агресивні або абразивні чистячі засоби.
- Оберегайте прилад від ударів, вологи, пилу, хімічних речовин, різких змін температур, електромагнітних полів і джерел тепла, які знаходяться дуже близько.
- Ніколи не ставайте на край ваг однією ногою, так як від цього ваги можуть нахилитися!
- Не ставте ваги на м'яку підлогу (наприклад, на килим), в цьому випадку показання можуть бути не точними.
- Тримайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці!
- Пристрій призначений для особистого використання і не призначений для медичних або комерційних цілей.
- Перед зверненням до сервісного центру, перевірте батарейки та замініть їх, якщо це необхідно.

Строк служби (придатності) товару – 3 роки.

По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики

виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні:
ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусева,
буд. 44, тел.: 0444670859



**НАПОЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ**
Инструкция по эксплуатации

DC-1200



Благодарим Вас за Ваш выбор!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Максимальный вес: 150 кг / 330 фунтов / 23.6 стоуна
2. Минимальный вес: 2,5 кг
3. Единицы измерения: кг / фунты / стоуны
4. Градация: 0,1 кг / 0.2 фунта
5. Индикатор разрядки батареи: Lo
6. Индикатор перегрузки: O-LD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Вставьте литиевую батарею CR2032 в отсек для батареи, который расположен на нижней части весов.
- Выберите вес и установите прибор в правильную позицию.
- Весы должны быть установлены на ровную и твердую поверхность.
- Встаньте на весы.
- Всегда становитесь в центр платформы, на дисплее отобразится 8888.
- В течение нескольких секунд, ваш вес отобразится на дисплее.
- Если весы не используются, они выключатся автоматически, через несколько секунд.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Очистка: можно чистить весы с помощью влажной ткани и небольшого количества моющей жидкости, если требуется. Никогда не погружайте весы в воду и не промывайте их под проточной водой.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- Оберегайте прибор от ударов, влаги, пыли, химических веществ, резких изменений температур, электромагнитных полей и источников тепла, которые находятся слишком близко.
- Никогда не становитесь на край весов одной ногой, так как от этого весы могут наклониться!
- Не ставьте весы на мягкий пол (например, на ковер), в этом случае показания могут быть не точными.
- Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте!
- Устройство предназначено для личного использования и не предназначено для медицинских или коммерческих целей.
- Перед обращением в сервисный центр, проверьте батарейки и замените их, если это необходимо.

Срок службы (годности) товара - 3 года.
По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и

определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.
Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859