



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MO-505

МОЙЩИК ОКОН АККУМУЛЯТОРНЫЙ
BATTERY-DRIVEN WINDOW VACUUM CLEANER



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы поздравляем Вас с удачной покупкой! Наше изделие отличается эргономичным дизайном и высоким качеством исполнения. Приобретая нашу технику, Вы можете быть уверены в том, что выбрали достойный товар, который прослужит Вам долгие годы.

Для того чтобы полностью использовать возможности Вашего нового прибора, а также сделать работу с ним максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание зарядного устройства	220 ± 2% В, 50 Гц
Емкость батареи	1300 мА·ч
Время работы при полной зарядке батареи	25 мин
Номинальное напряжение батареи	3,6 В
Номинальная мощность прибора	12 Вт
Время зарядки при полностью разряженной батарее	3 ч
Тип аккумулятора	Li-Ion
Класс электробезопасности сетевого адаптера	II
Класс электробезопасности мойщика окон	III
Объем резервуара для грязной жидкости	100 мл
Класс защиты от проникновения твердых частиц и воды	IPX4

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие качество прибора.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Корпус мойщика окон	шт.	1
2.	Насадка мойщика окон	шт.	1
3.	Распылитель	шт.	1
4.	Насадка на распылитель	шт.	1
5.	Салфетки для мытья	шт.	2
6.	Зарядное устройство	шт.	1
7.	Гарантийный талон	экз.	1
8.	Руководство по эксплуатации	экз.	1

Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Дата упаковывания _____

Упаковщик _____

3. ОПИСАНИЕ

1. Корпус мойщика окон
2. Резервуар для грязной воды
3. Индикатор работы/зарядки
4. Переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ»
5. Насадка мойщика
6. Насадка на распылитель
7. Распылитель
8. Салфетки для мытья



4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации перед использованием прибора. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

4.2. Прибор разрешается использовать только в бытовых целях. Он не предназначен для промышленного применения.

4.3. Используйте мойщик окон только так, как описано в данном руководстве по эксплуатации. При правильной эксплуатации и соблюдении правил пользования прибором срок его службы может значительно превысить указанный изготовителем срок.

4.4. Используйте прибор исключительно для чистки смоченных гладких поверхностей, таких как окна, зеркала или кафельная плитка. Прибор не может всасывать пыль.

4.5. Прибор непригоден для всасывания большого количества жидкости с горизонтальных поверхностей (максимально 25 мл).

4.6. Используйте этот прибор только вместе с обычными средствами для чистки окон (не применяйте спирт и пенящиеся моющие средства).

4.7. Не вставляйте никакие предметы в вентиляционные щели.

4.8. Не направляйте струю в глаза.

4.9. Не направляйте струю прямо на оборудование, содержащее электрические конструктивные элементы.

4.10. Прибор не предназначен для эксплуатации лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, включая детей, без контроля со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

4.11. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. С целью ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр. Неквалифицированный ремонт может привести к

поломке прибора и причинить вред пользователю.

4.12. Не вставляйте в гнездо зарядки проводящие ток предметы (например, отвертку).

4.13. Зарядка аккумуляторов разрешена только с помощью прилагаемого оригинального зарядного устройства.

4.14. Используйте и храните зарядное устройство только в сухих помещениях при температуре окружающей среды 5-40 °С.

Примечание: данная инструкция по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с мойщиком окон.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Подготовка к работе.

1. Зарядите аккумулятор, вставив штекер зарядного устройства в соответствующее отверстие на приборе и подключив вилку зарядного устройства к сети электропитания.

Примечание: во время процесса зарядки индикатор зарядки мигает. После полной зарядки индикатор горит непрерывно.

2. Установите насадку на всасывающую головку до фиксации.

3. Наполните емкость распылителя водой с моющим средством.

4. Закройте емкость, закрутив распылительную головку.

5. Наденьте на распылительную головку насадку для мытья и зафиксируйте ее.

6. Натяните на насадку салфетку для мытья.

Порядок работы.

1. Нанесите на очищаемую поверхность чистящее средство нажатием на рычаг распылителя.

2. С помощью салфетки, надетой на насадку, очистите поверхность от загрязнений, по мере необходимости промывая насадку под струей воды.

3. Включите прибор.

4. Для всасывания чистящего средства проводите прибором сверху вниз.

Примечание: труднодоступные поверхности можно чистить как в поперечном направлении, так и сверху вниз.

Примечание: так же можно очищать поверхность без применения распылителя, пользуясь чистящим средством.

Очистка резервуара.

Если резервуар для грязной воды заполнился:

1. Выключите прибор.

2. Снимите крышку с резервуара для грязной воды и слейте воду.

3. Закройте крышкой резервуар.

Прекращение работы.

1. Для прекращения работы поставьте прибор вертикально и выключите.

6. ЧИСТКА И УХОД

1. После выключения прибора снимите насадку всасывающей головки и промойте её под проточной водой.

ВНИМАНИЕ! Базовый прибор имеет электрические конструктивные элементы, поэтому его нельзя мыть под проточной водой!

- Очистите резервуар от грязной жидкости и промойте проточной водой.
- Снимите салфетку для мытья с насадки и промойте ее под проточной водой или постирайте в стиральной машине при температуре до 60 °С.
- Дайте прибору высохнуть, затем соберите его.

7. ХРАНЕНИЕ

Прибор храните в вертикальном положении в сухих помещениях.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Устранение
Распылитель не работает.	- Залейте моющее средство. - Насосный механизм в баллоне неисправен, обратитесь в сервисный центр.
Прибор не включается.	Проверьте индикатор зарядки / режима работы: - Отсутствие сигнала или медленно мигающий сигнал: зарядите аккумулятор. - Быстро мигающий сигнал: обратитесь в ближайший сервисный центр.
Полосы при чистке.	- Очистите щетки. - Переверните изношенную щетку: вытащите изношенную щетку, потянув в сторону. Снова вставьте щетку в крепление другой стороной. - При необходимости замените щетку: если оказываются изношенными обе стороны, необходима новая резиновая щетка. Замените ее, как описано выше. - Проверьте дозировку чистящего средства.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Мойщик окон аккумуляторный МО-505 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие мойщика окон требованиям технических условий.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

10.3. Гарантийный ремонт не производится в случае, если:

- в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка о продаже;
- прошло более одного года от даты продажи;
- был удален, вытерт или изменен заводской номер на приборе, а также если

были вытерты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;

- имеются следы разборки;
- детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания;
- повреждения возникли вследствие:
 - перегрузки при неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания посторонних предметов и насекомых внутрь прибора);
 - стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);
 - ненадежного электрического контакта при подключении прибора к электрической сети;
 - неправильной транспортировки или хранения.

ВНИМАНИЕ! По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в сервисные мастерские по адресам, указанным в таблице:

АДРЕС	НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА	ТЕЛЕФОНЫ
346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Промышленная, 10	ООО «Веста»	(86350) 5-50-17
142700, Московская область, Ленинский район, Апаринки, стр. 1	ООО «Веста»	(495) 546-65-74
416502, Астраханская обл. г. Ахтубинск-2, ул. Гоголя 2Б	ИП Купчинский А.А.	(85141) 3-61-25
655017, г. Абакан ул. Вяткина, 9	ОАО «Абаканторгтехника»	(3902) 22-80-71 (3902) 22-46-74 факс (3902) 22-81-30
662150, Красноярский кр., г. Ачинск, ул. Кирова, 4 (почта Кирова, 52-131)	СЦ «ВИД-Сервис»	(39151) 5-10-01 8-950-409-58-10
656049, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	ООО «ДИОД»	(3852) 63-59-88
618419, Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, 76а	«Рембытторгтехника»	(3424) 23-72-23 (3424) 23-71-61
394030, г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»	(4732) 35-58-30 (4732) 77-43-97 факс (4732) 77-66-25
394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 32	ИП Рубцов В.М.	(4732) 37-37-38
400048, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 1	ООО ТД «1000 мелочей»	(8442) 26-75-61 8-927-523-30-87
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 40	«Воронеж-Сервис»	(4732) 71-31-84

394016, г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, 224	ОАО «РЕМБЫТТЕХНИКА»	(4732) 41-27-20
690087, г. Владивосток, ул. Кирова, 18	ИП Соколов	(4232) 48-81-37
347360, г. Волгодонск, ул. Ленина, 49	ООО «Катрекс»	(86392) 2-36-52 (86392) 5-56-21
399770, г. Елец, ул. Луговая, 11	ИП Шкатов	8-915-006-52-28
456211, Челябинская обл, г. Златоуст, ул. 1-я Н-Заводская, 81	ООО «Бытовые услуги»	(3513) 67-80-44
426028, г. Ижевск, ул. Маяковского, 43	ИП Ширококов	(3412) 50-67-57 (3412) 50-57-73
664082, г. Иркутск, м/н Университетский 70, кв. 56	ИП Францев А.И.	(3952) 350-122 (3952) 355-904
424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 173	«МИДАС-СЕРВИС»	(8362) 45-73-68 (8362) 21-39-10
610025, г. Киров, ул. Мельничная, 25	ИП Юдинцева Н.А.	(8332) 37-39-30 (8332) 48-47-47
305007, г. Курск, ул. Сумская, 37-Б	ИП Тарасова Т.Ю.	(4712) 35-04-91 (4712) 50-85-90
601786, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 15	ООО «ТелеЭксПресс»	(49245) 2-02-55 8-919-011-62-36
624356, г. Качканар, 11 мкр., дом 13	ИП Шишонков Д.Н.	(34341) 6-25-82
660078, г. Красноярск, ул. Глинки, 37	ИП Каминский С.Ю.	8-908-026-71-15
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 328	ООО «Рембыттехника»	(8772) 53-52-95 (8772) 53-43-98
603002, г. Нижний Новгород, ул. Марата, 51	«ПРОК-СЕРВИС»	(831) 413-32-33
673400, Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Погодаева, 32	ИП Мороз	(30242) 4-40-07
630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63/3	ООО «Техносиб»	(383) 210-52-92
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Домотехника-сервис»	(3812) 32-43-24 факс (3812) 36-74-01
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 16	«ТИКО-СЕРВИС»	(3532) 78-05-51
357524, г. Пятигорск, ул. Фучика, 21	ИП Асцатурян	(8793) 32-68-80

614058, г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3Б	ООО «СК-Сервис»	(342) 221-40-99 (342) 222-1-222 (доб. 107)
396655, Воронежская область, г. Россошь, ул. Пролетарская, 148	ИП Дубровин С.А.	(47396) 48-911 факс (47396) 30-252
г. Стерлитамак, ул. Мира, 2"Б"	«Быттехника»	(3473) 26-87-90 (3473) 25-11-17
410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, 84/86	ООО «РТЦ»	(8452) 52-41-75
355040, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1	ЗАО «БЫТСЕРВИС»	(8652) 74-01-91 (8652) 77-36-00
214025, г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, 35	ООО ПП «ГЛАЙС»	(4812) 59-92-12
443063, г. Самара, ул. Матросова, 49/42-6	ИП Руднев А.Н.	(8462) 990-18-12 8-960-808-75-91
625023, г. Тюмень, ул. Республики, 169/5	ООО «Пульсар»	(3452) 28-08-69 (3452) 20-19-05
634021, г. Томск пр. Академический, 1, Блок А	ООО «Элит-Сервис»	(3822) 25-32-12 (3822) 21-04-80 8-906-199-61-65
692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 96	ООО «Техносервис»	(4234) 33-51-80 8-924-259-15-57
670045, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 68ТЦ	ООО «Промтехцентр-сервис»	(3012) 45-31-72
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 20-110	СЦ «Мастер»	(3012) 21-89-63
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 43	ИП Симаков О.В.	(351) 237-19-79
150046, г. Ярославль, ул. Нефтяников, 22	ИП Калинин М.В.	(4852) 90-12-28 (4852) 42-88-76

Талон №____
на гарантийный ремонт мойщика окон «МО-505»

Продан _____
(название предприятия торговли)

Дата продажи _____
М.П.

Личная подпись продавца _____

Выполнены работы _____

Исполнитель _____
Ф.И.О.

Владелец _____
Ф.И.О.

Наименование предприятия, выполнившего ремонт, и его адрес

М.П. _____

Должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт

линия отреза

Корешок талона №____
на гарантийный ремонт мойщика окон «МО-505»

Изъят _____ 20__ г. Исполнитель _____
Ф.И.О.

Талон №____
на гарантийный ремонт мойщика окон «МО-505»

Продан _____
(название предприятия торговли)

Дата продажи _____
М.П.

Личная подпись продавца _____

Выполнены работы _____

Исполнитель _____
Ф.И.О.

Владелец _____
Ф.И.О.

Наименование предприятия, выполнившего ремонт, и его адрес

М.П. _____

Должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт

линия отреза

Корешок талона №____
на гарантийный ремонт мойщика окон «МММ-505»

Изъят _____ 20__ г. Исполнитель _____
Ф.И.О.

