

Хранение и уход:

- Протирайте весы сухой или слегка влажной тряпочкой без применения чистящих средств.

Технические характеристики:

Максимальная нагрузка – 150кг.

Утилизация прибора:

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия – 12 месяцев.

Состав (материал): пластик, металл, стекло.

Срок службы - 5 лет.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Назначение: весы для взвешивания.

Производитель-экспортер: Ксинью Электроник Ко., Лимитед

Адрес: Футуан 5 роуд, 3, Сите Индастриал, Гангкоу таун, Жонгшан, Гуангдонг, Китай.

Поставщик-импортер: ООО «Союз»

Адрес: 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 15-я линия ВО, д.12, лит. А, пом. 4Н
Произведено в Китае.

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.



Весы напольные электронные LE-4008

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Важные инструкции по технике безопасности:

- Всегда вынимайте батарейки из весов, если вы долгое время ими не пользуетесь.
- Не допускайте попадания воды на весы.
- Не роняйте и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Весы предназначены для персонального использования.
- Взвешивайтесь на одном и том же месте, т.к. разные поверхности (покрытия полов) могут вызывать вариации в результате взвешивания.
- Рекомендуется взвешиваться утром перед приемом пищи.

Установка/замена батареек:

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейки. Прибор работает от двух литиевых батареек 3V CR 2032 (прилагаются). При установке/замене батареек внимательно следите за соблюдением полярности.

Примечание: если прибор не используется в течение долгого времени, всегда извлекайте батарейки!

Использование весов:

1. Поместите весы на твердую и ровную поверхность. (Не ставьте весы на ковер или подобные мягкие поверхности – результат будет не точен).
2. Для включения весов нажмите кнопку SET или просто дотроньтесь до весов. На дисплее отобразится «0.0».
3. С помощью кнопки UNIT, расположенной на оборотной стороне весов, выберите необходимую меру измерения (килограммы, фунты, стоуны = 6,35 кг).
4. Аккуратно и медленно встаньте на весы. Не двигайтесь в период взвешивания. После того, как вы зафиксируете свое положение на весах, дисплей отобразит результат взвешивания.
5. Весы отключатся автоматически в течение нескольких секунд.

Установка личных параметров:

Во время установки параметры будут автоматически занесены в память (память до 10 персон). При последующих взвешиваниях Вам не надо повторно устанавливать параметры, необходимо лишь выбрать свой индивидуальный номер.

1. Для установки личных (персональных) параметров нажмите кнопку SET. Затем при помощи кнопок ▲/▼ (удерживая) выберите свой индивидуальный номер и нажмите кнопку SET.
2. Установите свой желаемый вес (от 20 до 150 кг) при помощи кнопок ▲/▼ (удерживая) и нажмите SET.
3. Аккуратно и медленно встаньте на весы. Не двигайтесь в период взвешивания. После того, как вы зафиксируете свое положение на весах, дисплей отобразит результат взвешивания.
4. Весы вычислят разницу настоящего веса от желаемого.

Подсветка дисплея в зависимости от веса:

Ваш настоящий вес менее веса желаемого и предыдущего
– цвет дисплея фиолетовый.

Ваш настоящий вес более предыдущего, но менее желаемого веса
– цвет дисплея голубой.

Ваш настоящий вес равен желаемому весу
– цвет дисплея зеленый.

Ваш настоящий вес менее предыдущего, но более желаемого веса
– цвет дисплея желтый.

Ваш настоящий вес более предыдущего и желаемого веса
– цвет дисплея красный.

Автоотключение:

Весы отключатся автоматически через несколько секунд.

Сообщения о возможных ошибках:

- Если на дисплее ничего не отображается, пожалуйста, убедитесь, что батарейки установлены верно.
- Если вес превышает максимальный предел, на который рассчитаны весы (150 кг).
- Если необходимо сменить батарейки, то на дисплее появятся

