

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией изделия во избежание повреждений в процессе использования.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Использовать в домашних условиях для взвешивания пищевых продуктов.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не разбирайте и не перегружайте прибор, поскольку это в дальнейшем может нарушить точность показаний.
- Не используйте абразивные средства для чистки весов.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов.
- Обращайтесь с прибором бережно. Избегайте влажности и ударов при использовании.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Перед первым использованием прибора тщательно промойте пластиковую чашу.
2. Установите весы на твердую, горизонтальную поверхность.
3. Убедитесь, что после нагрузки весов, стрелка возвращается в положение "0".
4. Поместите продукты в пластиковую чашу для дальнейшего взвешивания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес	5 кг
Допустимая погрешность	+/- 40 г
Вес нетто/брутто	0,325 кг / 0,4кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	150 x 158 x 203 мм

Завод-изготовитель: NINGHAI SHENGXIANG ELECTRONIC CO LTD.,  
DONGJIA XIDIAN TOWN NINGHAI,ZHEJIANG,CHINA  
Нинхай Шенсян Электроник Ко., Лтд.,  
Донгдяя Сидъен Таун Нинхай, Джедзян, КНР