




Пылесос
RMV-1801

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки **"MAGNIT"**. Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка **"MAGNIT"** гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.



1. Пластиковая трубка
2. Кнопка Вкл./Выкл.
3. Щетка для пола/ковра
4. Колесо
5. Кнопка сматывания шнура
6. Ручка для переноски пылесоса
7. Кнопка блокировки для снятия пылесборника
8. Ручка пылесборника
9. Кнопка блокировки гибкого шланга
10. Пылесборник
11. Гибкий шланг

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Перед первым использованием проверьте, соответствует ли напряжение Вашей электросети номинальному напряжению электроприбора.
- Питающая розетка должна иметь заземление.
- Всегда отсоединяйте вилку от розетки, когда не используете прибор, а так же при очистке, при проведении каких-либо ремонтных работ или если Вам необходимо открыть крышку прибора.
- Не используйте органические растворители, в т. ч. содержащие спирт, для очистки поверхности.
- Не используйте прибор для сбора воды и других жидкостей.
- Никогда не оставляйте прибор при его эксплуатации без присмотра.
- Не допускайте использования прибора детьми.
- Прибор предназначен для бытового использования. Используйте прибор по его прямому назначению.
- Используйте насадки и аксессуары, входящие в комплект поставки изделия.
- Не погружайте шланг, трубки и другие части прибора в воду.
- Регулярно проверяйте состояние шланга и других аксессуаров прибора.
- Не включайте прибор в электросеть, если Вы обнаружили какие-либо неисправности.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для устранения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Важно!


- Не тяните за электрический шнур или за сам прибор, если Вам необходимо отключить его от сети питания.
- Не передвигайте прибор, используя электрошнур. Перемещать пылесос необходимо при помощи транспортировочной ручки.
- Не используйте прибор для сбора зажженных спичек, сигарет, пепла и других горящих предметов.

Сборка пылесоса


Прежде чем устанавливать или снимать насадки, всегда вынимайте вилку шнура питания из сетевой розетки!

Присоединение к пылесосу основных и вспомогательных элементов конструкции.

Вставьте гибкий шланг в отверстие для всасывания воздуха в передней части пылесоса. Нажимайте на шланг, пока он со щелчком не встанет на место.



При снятии шланга: выньте вилку шнура питания из сетевой розетки. Для извлечения шланга из всасывающего отверстия нажмите на кнопку блокировки гибкого шланга и потяните за шланг.



Установка трубок и насадок.

Возьмите телескопическую трубку. Вставьте патрубок ручки шланга в трубку. Наденьте на трубку одну из насадок:

- комбинированная насадка «пол/ковер» предназначена для чистки ковровых покрытий, а также гладких поверхностей;
- насадка «мебель/щель» предназначена для чистки мягкой мебели, декоративных поверхностей и труднодоступных мест.

Соединение трубки с ручкой



Соединение трубок




Присоединение щетки к трубке




Использование насадок

Универсальная насадка ковер/пол

Положение 1: щетина выдвинута наружу, для чистки полов




Положение 2: щетина задвинута внутрь, для чистки ковров и ковровых покрытий




Щелевая насадка

Для чистки батарей, углов, ящиков...



Маленькая насадка

Для чистки мебели, штор, книг, ламп и других предметов



1. Перед началом работы вытяните шнур питания на необходимую длину
2. Вставьте вилку в розетку
3. Для включения пылесоса нажмите кнопку на панели (для выключения нажмите еще раз).
5. Во избежании перегрева пылесоса не работайте непрерывно более 30 минут, для продолжения работы делайте перерыв не менее 15 минут.
6. На ручке шланга имеется регулятор потока воздуха, позволяющий иметь силу всасывания:
 - для чистки занавесок, книг, мебели рекомендуется ее открывать;
 - для чистки ковровых покрытий - закрывать.





Очистка пылесборника

- Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур.
- Снимите пылесборник вместе с системой чистки, для чего нажмите на кнопку блокировки и потяните контейнер на себя, держа его за ручку.

- Держа контейнер в руке, расположите его над мусорным баком нижней крышкой вниз. Нажмите кнопку нижней крышки контейнера для открывания и очистки от пыли. После удаления пыли закройте нижнюю крышку.

- После очистки контейнера отсоедините крышку от системы фильтрации. Отделите корпус фильтрующего элемента от сепаратора-пылесборника, промойте пылесборник и контейнер холодной проточной водой и вытрите насухо, либо тщательно просушите.

- Если мощность всасывания упала, но контейнер ещё не заполнен, откройте контейнер и посмотрите, не загоразживает ли что-то экран фильтра. Пожалуйста, очищайте устройство при обнаружении засора.



Комплект поставки

1. Пылесос электрический в сборе – 1 шт.
2. Емкость для сбора пыли – 1 шт.
3. Гибкий шланг – 1 шт.
4. Соединитель шланга – 1 шт.
5. Пластиковая трубка – 2 шт.
6. Универсальная насадка «пол-ковёр» (щетка) - 1 шт.
7. Щелевая насадка (щетка) – 1 шт.
8. Сменный фильтр – 1 шт.
9. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
10. Цветная упаковка – 1 шт.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,
(8442) 27-05-06, 27-05-07

г. Волгоград, Сервис-Центр ТМ,
ул. 8-й Воздушной Армии, 35, (8442) 78-97-41

RMV-1801

Мощность: 1400 Вт Макс,
Напряжение: 220 В, 50 Гц

Производитель: Нингбо Электрик Эпплайэнс Ко., Лтд.

Адрес: № 75 Чангфенг Бридж Род, Сяодонг Индастриал Зоун, Юяо, Нингбо, Китай
Producer: Ningbo Electric Appliance Co., Ltd."

Address: No.75, Changfeng Bridge Road, Xiaodong Industrial Zone, Yuyao, Ningbo, China

Импортер: ООО «Прайм Групп», 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, помещение II

Произведено в Китае

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011



Срок службы товара: 2 года.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда сможете найти на веб-сайте:
www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма "MAGNIT" оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

« » _____ г.
дата продажи

подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.



КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.



КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.



КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.



КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.



McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.