



Автомобильный пылесос
RMV-1963
Инструкция по эксплуатации

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


При использовании автомобильного пылесоса обязательно соблюдайте нижеперечисленные основные меры безопасности

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПЫЛЕСОСА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: Для сведения к минимуму рисков поражения электрическим током, пожара или получения травм

1. Перед первым применением убедитесь в том, что в пылесосе нет неисправностей или повреждений. Проверьте нет ли поломок деталей, целостность кнопок и другие моменты, которые могут повлиять на работу пылесоса
2. Не позволяйте детям играть с устройством. Будьте очень осторожный при использовании около детей. Храните устройство в недоступных для детей местах.
3. Используйте устройство указанным в данной инструкции образом. Используйте только те аксессуары и насадки, рекомендованные производителем.
4. Очистка должна выполняться только в хорошо освещенных и хорошо проветриваемых помещениях. Не включайте устройство, не установив емкость для пыли и фильтр.
5. Если пылесос упал на пол, повредился, остался на улице или упал в воду, ни в коем случае не используйте его. Свяжитесь в авторизованном сервисном центре для техобслуживания и ремонта.
6. Не используйте прибор при полном или частичном покрытии отверстий на поверхности пылесоса, очистите от волос, ворса и других веществ, препятствующих потоку воздуха.
7. Держите подальше от отверстий и движущихся деталей пылесоса, ваши волосы, свободную одежду, пальцы и все любые другие детали.
8. Не пытайтесь заменить аксессуар при работе устройства.
9. При использовании пылесоса следите за каждым вашим шагом.
10. Не затягивайте в пылесос такие горящие и дымящие предметы, как сигареты или горячий пепел. Не затягивайте в пылесос такие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, как разбавитель и дизельное топливо или не используйте устройство вблизи этих жидкостей.
11. Не используйте пылесос в других целях, помимо целей, указанных в данной инструкции по эксплуатации. Этот пылесос не был разработан для промышленного и коммерческого использования.
12. Не пытайтесь использовать устройство при повреждении или неисправности какой-либо детали.
13. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Для ремонта и техобслуживания свяжитесь с авторизованным сервисным центром или квалифицированной сервисной службой.
14. Не пытайтесь разобрать устройство. Внутри устройства нет ни одной детали, которая может быть отремонтирована пользователем.
15. Ни в коем случае не используйте поврежденный или неисправный пылесос.
16. Если пылесос не используется он должен храниться в сухом и недоступном для детей месте.
17. Не используйте устройство, не установив емкость для пыли и фильтр.
18. Пожалуйста, не превышайте максимальный объем воды.
19. Начните использовать устройство после запуска двигателя.
20. Очистите емкость для пыли и фильтр, не теряя времени.
21. Будьте очень аккуратны с электрическим шнуром.
22. Поврежденные, изношенные кабели, а также кабели с торчащими проводами могут привести к неисправности устройства и пожару.

ОПИСАНИЕ



Технические характеристики устройства

Напряжение: 12V

Потребляемая Мощность: Приблизительно 60W

Уровень шума: <85db

Всасывание: 2.5kPa

Длина шнура: 2 м


Чистый вес корпуса устройства: Приблизительно 750 г

Диапазон температур: 0-40C



- Влажное и сухое использование
- Идеален для очистки вашего автомобиля
- Щетка для очистки салона автомобиля и кресел
- Щелевая насадка для очистки труднодоступных мест
- Высокоэффективный сухой воздушный фильтр
- Моющийся фильтр - Без мешка, не требует замены мешка.
- Легкий и очень мощный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Вставьте вилку устройства в гнездо прикуривателя.
2. Нажим на кнопку Включить/Выключить



Начните процедуру очистки



Щели, дверные проемы вновь очистите, установив насадку.


Коврики, кресла и подобные предметы должны очищаться при установленной насадке.

Установка и извлечение фильтра:



1. Приведите кнопку Включить/Выключить в выключенное положение.




2. Нажав на кнопку, извлеките емкость для пыли.



3. Извлеките фильтр из емкости для пыли и опустошите затянутую пыль и грязь.




4. Отсоедините решетку от фильтра. Аккуратно очистите от загрязнений, скапившихся на поверхности фильтра.




5. Вставьте решетку и фильтр в емкость для пыли.

Установка и извлечение фильтра

6. Установите на место емкость для пыли, таким же образом, как и извлекли ее.



Замечание относительно очистки с чистой водой и жидкостью, которые необходимо соблюдать
Данное орудие обладает свойством очистки с водой или жидкостью. Однако при превышении пределов или при просачивании воды из резервуара в секцию двигателя, приведет к неисправности устройства. Около емкости для пыли находятся указатели максимального уровня воды(линия уровня воды).



Чистка и Уход:

1. Рекомендуется очищать и полностью высушивать емкость для пыли и фильтр после каждого применения.
2. Не пытайтесь очистить ни одну из деталей пылесоса абразивными, химическими или чистящими средствами на основе растворителя.
3. Очистите пластмассовую поверхность мягкой влажной тканью и при необходимости используйте для очистки мыло для рук.
4. Фильтр очистите теплой водой и дождитесь полного высыхания перед установкой в емкость для пыли.
5. Не пытайтесь разобрать пылесос.

Внутри устройства нет ни одной детали, которая может быть отремонтирована пользователем. Для ремонта и техобслуживания свяжитесь с авторизованным сервисным центром или квалифицированной сервисной службой.

Устранение неисправности

Устройство не работает

Убедитесь в том, что электрический шнур и прикуриватель не повреждены.

Убедитесь в том, что в прикуриватель не вставлено другое устройство.

Мощность всасывания недостаточная

Засорен мешочный фильтр

Очистите мешочный фильтр

Заполнена емкость для пыли

Мощность всасывания недостаточная

Опустошите и очистите емкость для пыли

Полностью или частично засорен носик

Извлеките загрязнения в носике пылесоса

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использования аппаратуры в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев

Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

*Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.*

« » _____ г. _____
дата продажи подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5


Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)



« ____ » _____ Г.



КУПОН №4


Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)



« ____ » _____ Г.



КУПОН №3


Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)



« ____ » _____ Г.



КУПОН №2


Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)



« ____ » _____ Г.



КУПОН №1


Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)



« ____ » _____ Г.



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
Астрахань	СФ Элком	ул. Красная, 12/2	(8512) 39-08-53
Барнаул	Китеж	ул. Георгиева, 55	(3852) 47-79-00
Братск	Лексика Электроникс	ул. Пионерская, 23/40	(8152) 45-50-31
Владимир	Электрон-Сервис	ул. Ново-Ямская, 73	(0922) 24-08-19
Волжский	Толиман	ул. Оломоуцкая, 31а	(8443) 29-85-71
Волгоград	Толиман	ул. Кузнецова, 49	(8442) 27-05-06, 27-05-07
	Сервис-центр ТМ	ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 35-15-81
Воронеж	Орбита-сервис	ул. Донбасская, 1	(0732) 77-66-25
Екатеринбург	Сервис	ул. Восточная, 44	(3432) 70-62-63
Ижевск	Радиокомплект	ул. 9-я Подлесская, 25	(3412) 59-28-05
Иркутск	ТД Эверест	Советский пер., 2	(3952) 44-59-11
Казань	Техника	ул. Вишневского, 14	(8432) 38-31-37, 38-31-07
Киров	Хоз.Быт.Торг	ул. К.Маркса, 180	(8332) 67-37-25
Кострома	АКСОН-Сервис	ул. Сутырина, 5	(0942) 22-36-28
Краснодар	Гриф-Сервис-Юг	ул. Головатого, 313	(8612) 59-47-80
Красноярск	Исток	ул. Ленина, 28	(3912) 65-32-18
	Дон ТВ	ул. Кольцевая, 12	(3912) 36-67-09
Москва	Сонико-сервис	Подсосенский пер., 12 стр. 1 (м. Курская)	(495) 917-03-16
	Сонико-сервис	Хохловский пер., 11/1 (м. Китай-город)	(495) 917-34-24
	Сонико-сервис	Колокольников пер., 9/10, стр. 5 (м. Сухаревская)	(495) 208-56-48
	М.Видео-сервис	ул. 2-я Корочаровская 14, стр.3 (м. Авиамоторная)	(495) 742-01-01
	Интеррадиоприбор	Проезд завода «Серп и молот» 5, офис 9 (м. Алексеевская)	(495) 361-49-33, 273-31-73, 361-47-48
Мурманск	CPS-Мурманск	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 39-08-53
Н.Новгород	Электроника	ул. Алексеевская, 9	(8312) 19-41-08, 19-41-10
Омск	Космос	Космический пр. 97а, к. 4	(3919) 53-98-41
Оренбург	Сервисбыттехника	ул. Лесозащитная, 18	(3532) 65-77-10
Ростов-на-Дону	Софт-сервис	пер. Островского, 124	(8632) 39-93-29
Самара	Сервис Центр	ул. Мичурина, 15, секция 1/2	(8462) 34-94-63, 34-29-79
Санкт-Петербург	Курсор	Загребский бульвар, 33/1	(812) 108-20-26, 108-20-19
Саратов	Архипелаг-сервис	ул. Московская, 134/146	(8452) 52-37-52
Смоленск	Гарант	ул. Фрунзе, 22	(0816) 61-88-00
Сочи	ДЭЛ	ул. Донская, 90	(8622) 93-51-19
Сыктывкар	СД-Сервис	ул. Морозова, 169	(8217) 27-14-71
Тамбов	БВС-2000	ул. Пионерская, 24	(0752) 75-17-18
Томск	Академия сервис	пр. Академический, 1	(3822) 25-85-80, 42-42-66
Тюмень	Пульсар	ул. Первомайская, 6	(3452) 24-55-80, 27-84-69
Улан-Удэ	Кондор-Сервис	ул. Гагарина, 15	(3012) 42-23-44
Уфа	Техно	ул. Чернышевского, 88	(3472) 22-99-18, 23-23-94
Челябинск	Рембыттехника	ул. Артиллерийская, 102	(3512) 772-35-12
Чита	Славянский- Электроника	ул. Чкалова, 139	(3022) 32-55-22
Якутск	Сервис-центр	ул. Стадухина, 81/5	(4112) 43-21-03, 43-20-81
Ярославль	Трио-Сервис	ул. Нахимсона, 21а	(0852) 30-82-74

