

**PROFFI**  
H O M E

# Пылесос PROFFI ручной, вертикальный 2 в 1

Модель: РН8813



Руководство по эксплуатации

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Общие инструкции по безопасности:

- Данная модель пылесоса предназначена для некоммерческого использования сухой уборки.
- При использовании пылесоса поддерживайте сухость HEPA фильтра. После использования и очистки держите его сухим до следующего использования.
- Никогда не опускайте корпус пылесоса в воду.
- Никогда не используйте пылесос во взрывоопасной среде.
- Не собирайте пылесосом взрывоопасные жидкости, такие как бензин, растворители; не используйте пылесос в местах хранения таких жидкостей.
- Не используйте растворители, такие как спирт, аммиак и др.
- Не собирайте пылесосом горящие или дымящиеся сигареты, спички, горячий пепел.
- Используйте с пылесосом только те аксессуары, которые идут в комплекте.
- Не разрешайте детям играть с пылесосом, присматривайте за детьми или людьми с ограниченными возможностями во время их использования пылесоса.
- Не подносите включенный пылесос к лицу или глазам.
- Не включайте пылесос, если одно из отверстий заблокировано.
- Регулярно очищайте фильтр, проверяйте, не задерживает ли он в себе пыль, шерсть, волосы и другие частицы, мешающие нормальному всасыванию воздуха.
- Не используйте пылесос с поврежденными аксессуарами.
- Для отсоединения прибора не тяните за провод. Всегда беритесь за изолированную часть штекера, вставленного в прикуриватель.
- Не повреждайте шнур. Не носите пылесос за шнур и не тяните за него. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей, масел, острых углов или движущихся объектов. Поврежденные шнуры повышают риск получения электрического удара.
- В случае электрической или механической неисправности, немедленно выключите пылесос и выньте штекер из прикуривателя.
- Держите пылесос вне зоны доступа детей.
- Перед использованием проверяйте пылесос на наличие поврежденных или бракованных аксессуаров.

**Технические характеристики:**

Модель: PH8813.

Напряжение: 220 В.

Мощность: 650 Вт.

Частота: 50-60 Гц.

Емкость пылесборника: 1,2 л.

Габариты: 12x25x95 см.

- Пылесос оснащен специальным HEPA-фильтром. Этот фильтр предназначен для удаления мельчайших частиц воздуха. Не только обычная домашняя пыль, но и вредные микроскопические насекомые, такие как домашние пылевые клещи и их экскременты, которые могут являться причиной аллергических реакций дыхательных путей.

- Отличные всасывающие характеристики – легкое очищение различных типов поверхностей, идеально подходит для чистки мебели. Отлично удаляет шерсть!

- Легкий и компактный – легко переносить с места на место. Не требует много места для хранения, может стоять вертикально без опоры.

- 2 - в - 1 пылесос - можно использовать как с ручкой, так и без нее; подходит для локальной уборки.

- Простота в уходе – емкость для сбора пыли 1,2 л , легко разбирается для чистки.

**Внимание!**



**Возможные неисправности и способы их решения:**

Проблема	Возможная причина	Решение
Недостаточная сила всасывания	1. Фильтрационная система забита 2. Недостаточно плотно соединены детали	1. Очистите HEPA- и все остальные фильтры. 2. Плотно соедините детали изделия
Нет потока воздуха на выходе	Выход воздуха заблокирован	Своевременно очищайте фильтр

**Информация по безопасности:**

При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Если не собираетесь использовать пылесос в течение длительного времени, поместите его в сухую и теплую комнату в его оригинальной упаковке.

Держите пылесос в местах, недоступных для детей и людей с ограниченной дееспособностью.

Не выбрасывайте пылесос вместе с обычным домашним мусором.

Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Правильная утилизация позволяет предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого выброса отходов. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемого бесплатно по вашему месту жительства, обратитесь в местное управление вашего муниципального органа власти.




**ОПАСНО!**

Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также промывать его под струей воды.

Запрещается убирать пылесосом воду или другие жидкости. Запрещается применять пылесос для уборки горючих веществ, а также неостывшего пепла.

**Схема сборки:**



**Насадки:**



Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Правильная утилизация позволяет предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого выброса отходов. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемого бесплатно по вашему месту жительства пожалуйста обратитесь в местное управление вашего муниципального органа власти.

Правила реализации: реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**Товар сертифицирован.**

**Производитель:** Санфлауэр АТД А, 13й этаж, Ялли Индастриал Билдинг, 6, Йип Фэт Страт, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай.

**Произведено по заказу:** ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, [www.proffi.me](http://www.proffi.me).

**Импортер:** ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, [www.proffi.me](http://www.proffi.me).

**Организация, уполномоченная на принятие претензий:** ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, [www.proffi.me](http://www.proffi.me)

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

**Расчетный срок службы:** 3 года.

**Гарантия:** 1 год.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

**Дата производства:** декабрь 2017.

**Сделано в Китае.**