



# Saturn®

**ST-CC0234**

**STEAM IRON**

**ПАРОВОЙ УТЮГ**

**ПАРОВА ПРАСКА**



## STEAM IRON

**Dear buyer!**

We congratulate you on having bought the device under trade name "Saturn". We are sure that our devices will become essential and reliable assistance in your housekeeping.

Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this case leave the unit at room temperature for at least 1.5 hours before switching it on. If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 1.5 hours before starting operation.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Use appliance for its intended use only.
3. This appliance is not designed to be used by people(including children) with a physical, sensory or mental impairment, or people without knowledge or experience, unless they are supervised or given prior instructions concerning the use of the appliance by someone responsible for their safety.
4. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Do not leave any appliance unattended while plugged in or while it is still hot.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord, plug or steam hose or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.
7. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the appliance. Return appliance to nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
8. To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, check appliance before each use by holding it away from body.
9. Steam only in an up and down vertical motion. Never use steam head in a horizontal position or tilt into a backward position, this may result in hot water discharge.

10. To reduce the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or other liquids.

11. Appliance should always be turned off before plugging or unplugging. Never yank the cord to disconnect from outlet, instead grasp plug and pull to disconnect.

12. Do not allow cord to touch hot surface. Let appliance cool completely before putting away.

13. Loop cord loosely under the appliance when storing.

14. Do not let power cord contact sharp edges or hot surfaces.

15. Do not try to fasten the nozzle hose guide during operation. Scalding may occur if the nozzle hose guide is removed while using the appliance.

16. Always disconnect appliance from electrical outlet when filling with water, emptying or when not in use.

17. Burns can occur from touching hot parts, hot water or steam. Always use care when you empty a steam appliance. There may be hot water in the reservoir.

18. Do not direct steam at people or animals, or steam clothes while they are being worn.

19. This is a floor appliance and should never be carried while in use.

**Service life – 4 years. Before putting into operation shelf life is unlimited.**

### SPECIAL INSTRUCTIONS

1. To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.

2. If an extension cord is absolutely necessary, the electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the appliance. Cords rated for less currency may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

3. Do not cut or attempt to extend the steaming hose.

4. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug. This plug will fit in a polarized contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.


**FOR HOUSEHOLD USE ONLY.  
SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

### Before use

Please read the instructions for use and Important Safety Instructions carefully.

- Remove any packaging from the appliance.

- DO NOT PLUG IN OR TURN ON UN-  
TIL ASSEMBLY IS COMPLETE.



1. Powerful steam jets
2. Collapsible hanger
3. Telescopic, height adjustable pole
4. Water tank
5. Power button/lamp
6. Power control button
7. Excess water removal valve
8. 4 wheels for easy mobility



#### ***Crease making tool***

Attach to the handle to use with shift cuffs and collars and/or creating creases in pants.

#### ***Bristle brush***

Attach to the handle to use with when tidying clothing.



Align properly from the bottom and press firmly to hear a snapping sound as it fastens into place.

#### **ASSEMBLY**



**Step 1** – Insert the widest end of the telescoping pole into the main unit and secure by tightening the nut.

**Step 2** – Insert the hanger assembly to the top of pole.


**Step 3** – Insert the hose base into the main unit opening and turn it clockwise until in place.

**Step 4** – Secure the handle in place between the prongs above the hanger, then adjust the height using the clips along the telescopic pole.


## **BRUSH ASSEMBLY**

### **Bristle brush assembly**

1. Fasten lightly to the emission area.
2. Push in the direction of the arrows to fasten completely.



### **Crease making brush assembly & usage**



Fasten the crease making tool into the slot.



## **STEAM PRESS PRE-USE INSPECTION**

Check to see if any water is leaking from the excess water removal valve. Firmly shut the excess water removal valve.

When inserting the water tank into the main unit, make sure the water has not overflowed.

Make sure the power is off.

## **STEAM PRESS USAGE**

Turn and uncap the water refill valve on the removable water tank.

Fill the water tank with cold water only.

Fill the water tank to the level to the desired usage time.

Align the water refill valve cap properly and screw securely shut.

Hold the water tank by its handle and insert securely into the slot in the main unit.

Steam can be released 40-50 seconds after pressing the power button.

Place the handle on the exclusive hanger stand so that the hose is well extended.

The normally stiff hose becomes highly flexible when steam is emitted, making it easier to use.

Pressing the power button again will turn the power off.

## **EFFICIENT GARMENT STEAMING**

Extend both sides of the hanger, turn the grooved tubes on each side of the support to fasten. Then hang the steam head between the prongs at the top.

Align the shoulders of the garment on the hanger and allow it to hang freely. When pressing clothing, temperature, humidity and pressure are important. Because the steam released is of high temperature (212°F / 100°C), temperature and humidity conditions for easy pressing are sufficient, since clothing is hung from the support and hangs freely.

The pressure on the garment may be weak, thus, one hand should control the handle of the steam head and the other hand (in a mitten) should be placed in the clothing itself to allow for pressure to be applied.

## **Practice by repetition**

As with regular ironing, the steam pressing process requires some getting used to. Practice by repeating the process a number of times can quickly facilitate easy steam pressing.

When pressing clothing, move the handle lightly in upward and downward movements only.

(Note: shaking the handle and/or moving it from side to side can result in water droplet creation on the steam release openings.)

If the hose becomes bent during use (e.g. when pressing the lower portion of garments), a gargling noise may be heard and it could lead to the collection of water droplets in the steam release handle. If the hose is bent, the

steam spray could be temporary weakened.

If the above occurs, hold the handle up for 2-3 seconds, after which it should be tapped lightly on the palm of one hand while in an upright position on order to loosen the collected water droplets. The water is sent back into the main unit, and water droplets are not formed during pressing.

## WATER DRAINING

1. Cool the garment steamer for at least 30 minutes after each use.
2. Open the excess water removal valve and empty any water remaining in the heater of the main unit.
3. Clean and remove water from the area between the main unit and the water tank of prevent buildup.

## CLEANING MINERAL DEPOSITS

One common problem with a steamer is mineral deposits caused by a high mineral content in many municipal water supplies. Mineral residue inside of the internal pipes and heater can cause intermittent steaming or, in some cases, no steaming at all.

**NOTE:** To reduce or eliminate the occurrence of mineral deposits, we recommend the use of de-mineralized or distilled water in the unit. However, regular tap water can also be used.

## STEAMER MAINTENANCE

Clean and rinse your steamer regularly. All steamers need to be cleaned and rinsed on occasion to remove mineral deposits.

If steam from the steamer becomes intermittent or stops altogether, please refer to the section on cleaning of mineral deposits.

Never use additives. Additives such as salt, perfumes and dyes should never be added to the water tank. These substances will corrode or clog internal parts.

Do not pull the steamer by the power cord. Pulling the steamer by the power cord may cause the internal wiring to become loose.

## STORING THE STEAMER

Before storing the steamer for an extended period (30 days or more), empty all water from the unit. Water becomes stale with time and may clog internal parts.

## TROUBLESHOOTING

Issue/Question	Solution
Steam release has been decreased.	Since the water tank is likely empty, refill it and then turn the steam press back on.
The hose makes a gargling noise, and water droplets have collected in the handle.	If the hose is used for a substantial time in a bent state, a gargling noise is emitted, and water droplets collect in the handle. When this happens, extend the hose upward so it is not bent and hold for 2-3 seconds.
Water droplets appear on the steam head.	Hang hose at top of hanger for 30 seconds to clear passageway for the steam.
Should the water tank be filled with only cold water?	Yes, fill the water tank only with cold water.
Power light is not turned on and steam does not seem to be producing steam.	Check the outlet to see if power supply is normal. Connect another electric device to the outlet and check to see if power can be turned on.

## SPECIFICATIONS

Power:	1600 W
Rated voltage:	220-240 V
Rated frequency:	50 Hz
Rated current:	7.3 A
Net weigh:	3.70 kg
Gross weight:	4.70 kg

## SET

STEAM IRON	1
INSTRUCTION MANUAL	1
WITH WARRANTY BOOK	1
PACKAGE	1

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

**The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.**

## ПАРОВОЙ УТЮГ

**Уважаемый покупатель!**

**Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.**

**Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.**

### ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности:

1. Прочитайте все инструкции.
2. Используйте прибор только по назначению.
3. Этот прибор не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с физическими, сенсорными или умственными недостатками или людьми без знания или опыта, если они не находятся под присмотром или им не даны предварительные инструкции относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
4. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
5. Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен или пока он еще горячий.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания, штепсельем или паровым шлангом, или если прибор падал.
7. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки.
8. Чтобы снизить риск контакта с горячим паром, проверяйте прибор перед каждым использованием, держа его подальше от себя.
9. Отпаривайте вещи только движениями вверх и вниз по вертикали.

Никогда не используйте паровую головку в горизонтальном положении и не наклоняйте ее вбок или назад – это может привести к вытеканию горячей воды.

10. Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
11. Прибор следует всегда выключать перед подключением к розетке или отсоединением от нее. Никогда не тяните за шнур, чтобы отсоединить прибор от розетки, вместо этого беритесь за штепсель.
12. Следите, чтобы шнур питания не касался горячих предметов и поверхностей. Дайте прибору полностью остыть, прежде чем убрать на хранение.
13. Шнур питания сворачивайте без натяжения под прибором, когда убираете его на хранение.
14. Следите, чтобы шнур не касался острых предметов и краев.
15. Не пытайтесь закрепить или снять головку со шланга во время работы прибора. Это приведет к получению ожогов от горячего пара.
16. Всегда отключайте прибор от электрической розетки прежде, чем заполнить водой, вылить воду или когда прибор не используется.
17. Избегайте контакта с горячими частями прибора, горячей водой или паром во избежание ожогов. Всегда будьте осторожны, когда опорожняете паровой утюг. В резервуаре может находиться горячая вода.
18. Не направляйте пар на людей или животных, и не отпаривайте одежду на себе или на ком-то.
19. Во время работы прибор должен стоять на полу. Не поднимайте корпус прибора во время работы.

**Срок службы – 4 года. До введения в эксплуатацию срок хранения неограничен.**

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Чтобы избежать перегрузки электросети, не используйте одновременно другой высокомощный прибор в той же электросети.
2. Если удлинительный шнур абсолютно необходим, он должен соответствовать электрической мощности прибора. Шнуры, рассчитанные на меньшую мощность, могут перегреться. Располагайте шнур так, чтобы о него нельзя было споткнуться или зацепиться.
3. Не обрезайте и не пытайтесь удлинить паровой шланг.
4. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, в этом устрой-

стве имеется поляризованный штепсельная вилка. Не меняйте штепсельную вилку прибора.

**ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО  
ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**СОХРАНТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.**

#### **Перед использованием**

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по использованию и инструкциями по технике безопасности.

- Удалите упаковку с прибора.
- НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР К РОЗЕТКЕ И НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЕГО, ПОКА СБОРКА НЕ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА.




#### **Насадка для заглаживания стрелок**

Предназначена для глажки манжет, воротников и создания стрелок на брюках.



#### **Щетинная щетка**

Предназначена для чистки одежды.



1. Головка для выхода пара
2. Складные плечики
3. Раздвижной стержень
4. Резервуар для воды
5. Кнопка вкл./выкл. / индикатор
6. Кнопка регулировки мощности
7. Клапан слива избыточной воды
8. 4 колеса для удобного перемещения

Ровно приложите, плотно прижмите до щелчка, и щетка зафиксируется.

#### **СБОРКА**

Шаг 1 – Вставьте широкий конец раздвижного стержня в корпус и закрепите, затянув гайку.

Шаг 2 – Поместите складные плечики на верхний конец стержня.

Шаг 3 – Вставьте основание шланга в отверстие корпуса и поверните по часовой стрелке до упора.


Шаг 4 – Закрепите головку между зубцами держателя над плечиками, затем отрегулируйте высоту с помощью зажимов на раздвижном стержне.




## **КРЕПЛЕНИЕ НАСАДОК**

### **Крепление щетки**

1. Приложите щетку к головке, где выходит пар.
2. Надавите в направлении стрелок до фиксации.



### **Крепление насадки для стрелок**



Закрепите насадку для заглаживания стрелок в слоте.



## **Проверка перед эксплуатацией**

Проверьте, не вытекает ли вода из клапана слива избыточной воды. Плотно закройте клапан.

При установке резервуара в корпус убедитесь, что вода не переливается.

Перед установкой резервуара с водой убедитесь, что электропитание отключено.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

На резервуаре для воды поверните и снимите крышку с отверстия для наполнения водой.

Наполните резервуар только холодной водой.

Заполните резервуар для воды до уровня, необходимого для желаемого времени использования.

Ровно наденьте крышку на отверстие и плотно закрутите.

Возьмите резервуар за ручку и правильно вставьте в корпус.

Пар образуется через 40-50 секунд после нажатия кнопки включения.

Поместите головку на держатель так, чтобы шланг был хорошо распрымлен.

Обычно твердый шланг становится гибким, когда по нему проходит горячий пар.

## **Эффективное паровое глажение**

Раздвиньте оба плечика вешалки и зафиксируйте подпорками с обеих сторон. Затем поместите головку на держателе.

Повесьте одежду на плечики и расправьте.

При глажении одежды важны температура, влажность и давление. Поскольку пар высокой температуры ( $212^{\circ}\text{F} / 100^{\circ}\text{C}$ ), условия температуры и влажности для легкого глажения достаточны, так как одежда находится на опоре и свисает свободно.

Давление на одежду может быть слабым, таким образом, одна рука должна управлять паровой головкой, а другая рука (в рукавице) должна быть помещена в саму одежду, чтобы можно было надавить.

### **Выработка навыка гладжения**

Как и при обычном гладжении, процесс отпаривания требует некоторого умения. После нескольких раз вы научитесь легко и быстро отпаривать и гладить вещи.

Двигайте головку парового утюга только по вертикали вверх и вниз.

(Внимание: Встряхивание головки и/или перемещение ее из стороны в сторону может привести к разбрызгиванию капель горячей воды из отверстий для выпуска пара.)

Если шланг перегнулся во время использования (например, при гладжении нижней части одежды), может быть слышен булькающий шум, а также это может привести к сбору капель воды в головке. Если шланг согнут, распыление пара может временно ослабеть.

Если это произошло, подержите головку утюга верху в течение 2-3 секунд, после чего следует слегка постучать ее тыльной стороной по ладони так, чтобы собравшиеся капли воды стекли в резервуар.

### **СЛИВАНИЕ ВОДЫ**

1. Дайте прибору остить в течение как минимум 30 минут после использования.

2. Откройте клапан для удаления воды и выпустите всю оставшуюся воду из резервуара.

3. Удалите воду, которая могла остаться между резервуаром и корпусом.

### **ЧИСТКА ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ**

Одной из распространенных проблем при использовании парового утюга являются отложения минералов, вызванные высоким их содержанием во многих водопроводах. Минеральные отложения внутри трубок головки может вызвать прерывистую подачу пара или даже отсутствие пара.

**Примечание:** Чтобы уменьшить или устранить появление минеральных отложений, рекомендуется использовать деминерализованную или дистиллированную воду. Тем не менее, можно также использовать обычную водопроводную воду.

### **ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА**

Регулярно очищайте и промывайте паровой утюг. При необходимости удаляйте минеральные отложения.

Никогда не используйте добавки. Добавки, такие как соль, парфюмы и красители, никогда не должны добавляться в резервуар для воды. Эти вещества будут портить или забивать внутренние части.

Не тяните прибор за шнур питания, иначе это может привести к ослаблению внутренней проводки.

### **ХРАНЕНИЕ**

Перед хранением парового утюга в течение длительного периода (30 дней и более), выпустите всю воду из резервуара. Вода портится со временем и может засорить внутренние части прибора.

### **УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**

Проблема	Решение
Уменьшение количества пара.	Так как резервуар для воды, вероятно, пуст, наполните его, а затем снова включите подачу пара.
В шланге булькающий шум и капли воды собирались в головке.	Вероятно, шланг перегнулся. Распрямите его и подержите вертикально 2-3 секунды, затем продолжайте работу.
Из головки каплями выходит вода.	Повесьте головку на держатель на 30 секунд, чтобы успел образоваться пар.
Следует ли наполнять резервуар только холодной водой?	Да, наливайте в резервуар только холодную воду.
Индикатор питания не горит, и пар не образуется.	Проверьте розетку, чтобы убедиться, что источник питания в порядке. Подключите другое электрическое устройство к розетке и проверьте, можно ли включить питание.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мощность: 1600 Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная сила тока: 7,3 А  
Вес нетто: 3,70 кг  
Вес брутто: 4,70 кг

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПАРОВОЙ УТОГ	1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1
УПАКОВКА	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь в охране окружающей среды! Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.**

UA

## ПАРОВА ПРАСКА

### Шановний покупцю!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "Saturn". Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

**Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 годин після внесення його в приміщення.**

## ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

При використанні електроприладу завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів:

1. Прочитайте всі інструкції.
2. Використовуйте пристрій тільки за призначенням.
3. Цей пристрій не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними,

сенсорними або розумовими вадами або людьми без знання або досвіду, якщо вони не знаходяться під наглядом або їм не надані попередні інструкції щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.

4. Слідкуйте, щоб діти не гралися з пристрідом.

5. Не залишайте пристрій без нагляду, коли він ввімкнений або поки він ще гарячий.

6. Не використовуйте пристрій із пошкодженим шнуром живлення, штепслем або паровим шлангом, або якщо пристрій падав.

7. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не розбирайте та не намагайтесь відремонтувати пристрій самостійно. Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для огляду, ремонту або регулювання.

8. Щоб зменшити можливість контакту з гарячою парою, перевіряйте пристрій перед кожним використанням, тримаючи його подалі від себе.

9. Відпарюйте речі тільки рухами вгору і вниз по вертикалі. Ніколи не використовуйте парову головку в горизонтальному положенні і не нахиляйте її вбік або назад - це може привести до витікання гарячої води.

10. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.

11. Прилад слід завжди вимикати перед підключенням до розетки або від'єднанням від неї. Ніколи не тягніть за шнур, щоб від'єднати пристрій від розетки, замість цього беріться за штепсель.

12. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкається гарячих предметів і поверхонь. Дайте пристрію повністю охолонути, перш ніж прибрati його на зберігання.

13. Шнур живлення звертайте без наяття під пристрідом, коли прибраєте його на зберігання.

14. Слідкуйте, щоб шнур не торкається гострих предметів і країв.

15. Не намагайтесь закріпити або зняти головку зі шланга під час роботи пристрідом. Це приведе до отримання опіків від гарячої пари.

16. Завжди відключайте пристрій від електричної розетки перш, ніж заповните водою, вилити воду або коли пристрій не використовується.

17. Уникайте контакту з гарячими частинами пристрідом, гарячою водою або парою, щоб уникнути опіків. Завжди будьте обережні, коли спороожняєте парову праску. В резервуарі може бути гаряча вода.

18. Не спрямовуйте пар на людей чи тварин, і не відпарюйте одяг на собі або на комусь.

19. Під час роботи прилад повинен стояти на підлозі. Не піднімайте корпус приладу під час роботи.

**Термін служби – 4 роки. До введення в експлуатацію термін зберігання не обмежений.**

### **СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ**

1. Щоб уникнути перевантаження електромережі, не використовуйте одночасно інший високопотужний прилад в тій самій електромережі.

2. Якщо подовжувач абсолютно необхідний, він повинен відповідати електричній потужності приладу. Шнури, розраховані на меншу потужність, можуть перегрітися. Кладіть шнур так, щоб за нього не можна було перечепитися.

3. Не обрізайте і не намагайтесь подовжити паровий шланг.

4. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, в цьому пристрої є поляризована штепсельна вилка. Не міняйте штепсель приладу.


**ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ.**

**ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ КОРИСТУВАЧА.**

### **Перед використанням**

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкціями з використання та інструкціями з техніки безпеки.

- Зніміть упаковку з приладу.
- Не під'єднуйте прилад до розетки і не вмикайте його, поки прилад не буде зібраний.



1. Головка для виходу пари
2. Складні плечики
3. Розсувний стрижень
4. Резервуар для води
5. Кнопка увімк./вимк. / індикатор
6. Кнопка регулювання потужності
7. Клапан зливу надлишкової води
8. 4 колеса для зручного переміщення



### **Насадка для загладжування стрілок**

Призначена для прасування манжет, комірів і створення стрілок на брюках.



### **Щетинна щітка**

Призначена для чищення одягу.



Рівно прикладіть, щільно притисніть до клацання, і щітка зафіксується.

### **ЗБИРАННЯ**



**Крок 1** – Вставте широкий кінець розсувного стрижня в корпус і закріпіть, затягнувши гайку.

**Крок 2** – Помістіть складні плечики на верхній кінець стрижня.

**Крок 3** – Вставте основу шланга в отвір корпусу й поверніть за годинниковою стрілкою до упору.


**Крок 4** – Закріпіть головку між зубцями тримача над плечиками, потім відрегулюйте висоту за допомогою затискачів на розсувному стрижні.

### **КРИПЛЕННЯ НАСАДОК**


#### ***Кріплення щітки***

1. Прикладіть щітку до голівки, де виходить пара.

2. Натисніть в напрямку стрілок до фіксації.



#### ***Кріплення насадки для стрілок***



Закріпіть насадку для загладжування стрілок у слоті.



(після кріплення)

### **Перевірка перед експлуатацією**

Перевірте, чи не витікає вода з клапана зливу надлишкової води. Щільно закрітьте клапан.

При установці резервуара в корпус переконайтесь, що вода не переливається.

Перед установкою резервуара з водою переконайтесь, що електрооживлення вимкнене.

## **ЕКСПЛУАТАЦІЯ**

На резервуарі для води поверніть і зніміть кришку з отвору для наповнення водою.

Наповнюйте резервуар тільки холодною водою.

Заповніть резервуар для води до рівня, необхідного для бажаного часу використання.

Рівно надіньте кришку на отвір і щільно закрутіть.

Візьміть резервуар за ручку і правильно вставте в корпус.

Пара утворюється через 40-50 секунд після натискання кнопки вмикання.

Помістіть головку на тримач так, щоб шланг був добре розгорнутий.

Зазвичай твердий шланг стає гнучким, коли по ньому проходить гаряча пара.

## **Ефективне прасування парою**

Розведіть обидва плеча вішалки і зафіксуйте підпорами з обох сторін.

Потім помістіть головку на тримач.

Повісіть одяг на плечики і розправте.

При прасуванні одягу важливі температура, вологість і тиск. Оскільки пара високої температури (212°F / 100°C), умови температури і вологості для легкого прасування достатні, бо одяг знаходиться на опорі й звісає вільно.

Тиск на одяг може бути слабким, тому одна рука повинна тримати парову головку, а інша рука (в рукавиці) повинна бути поміщена в сам одяг, щоб можна було натиснути.

## **Вироблення навичок прасування**

Як і при звичайному прасуванні, процес відпарювання вимагає деяко-го уміння. Після декількох разів ви навчитеся легко і швидко відпарювати і прасувати речі.

Рухайте головку парової праски тільки по вертикалі вгору і вниз.

(Увага: струщування головки і / або переміщення її з одного боку в інший може привести до розбризкування крапель гарячої води з отворів для випуску пари.)

Якщо шланг перегнувся під час використання (наприклад, під час прасування нижньої частини одягу), може бути чутний булькотіння, а також це може привести до збирання крапель води в головці. Якщо шланг зігнутий, розпорощення пари може тимчасово ослабнити.

Якщо це сталося, потримайте головку праски вгорі протягом 2-3 секунд, після чого слід злегка постукати її

тильною стороною по долоні так, щоб краплі води стекли в резервуар.

## **ЗЛИВАННЯ ВОДИ**

1. Дайте приладу охолонути протягом щонайменше 30 хвилин після використання.

2. Відкрийте клапан для видалення води і вилийте всю воду з резервуара.

3. Видаліть воду, яка могла залиши-тися між резервуаром і корпусом.

## **ЧИЩЕННЯ ВІД МІНЕРАЛЬНИХ ВІДКЛАДЕНЬ**

Однією з поширеніших проблем при використанні парової праски є відкладення мінералів, викликані високим їх вмістом у багатьох водопроводах. Мінеральні відкладення всередині трубок головки можуть викликати переривчасту подачу пари або навіть відсутність пари.

Примітка: Щоб зменшити або усунути утворення мінеральних відкладень, рекомендується використовувати демінералізовану або дистильовану воду. Проте, можна також використовувати звичайну водопровідну воду.

## **ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ**

Регулярно очищайте і промивайте парову праску. При необхідності видаляйте мінеральні відкладення.

Ніколи не використовуйте добавки. Добавки, такі як сіль, парфуми та барвники, ніколи не повинні додаватися в резервуар для води. Ці речовини будуть псувати або забивати внутрішні частини.

Не тягніть прилад за шнур живлення, інакше це може привести до ослаблення внутрішньої проводки.

## **ЗБЕРІГАННЯ**

Перед зберіганням парової праски протягом тривалого періоду (30 днів і більше), вилийте всю воду з резервуара. Вода псується з часом і може засмітити внутрішні частини приладу.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Рішення
Зменшення кількості пари.	Оскільки резервуар для води, імовірно, порожній, наповніть його, а потім знову ввімкніть подачу пари.
У шлангу бульбочок і краплі води зібралися в голівці.	Імовірно, шланг перегнувся. Розпряміть шланг і потримайте вертикально 2-3 секунди, потім продовжуйте роботу.
З головки краплями виходить вода.	Повісьте головку на тримач на 30 секунд, щоб встигла утворитися пара.
Чи слід наповнювати резервуар тільки холодною водою?	Так, наливайте в резервуар тільки холодну воду.
Індикатор живлення не горить, і пара не утворюється.	Перевірте розетку, щоб переконатися, що джерело живлення в порядку. Підключіть інший електричний пристрій до розетки і перевірте, чи можна ввімкнути живлення.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність	1600 Вт
Номінальна напруга:	220-240 В
Номінальна частота:	50 Гц
Номінальна сила струму:	7,3 А
Вага нетто:	3,70 кг
Вага брутто:	4,70 кг

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

ПАРОВА ПРАСКА	1
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	1
З ГАРАНТИЙНИМ ТАЛОНОМ	1
УПАКОВКА	1

## БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ



Ви можете допомогти в охороні навколошнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.

**Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики й дизайн виробів.**



# **Saturn<sup>®</sup>**

## **МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

## **INTERNATIONAL MANUFACTURER'S WARRANTY**

## **МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

## **MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA**

## INTERNATIONAL MANUFACTURER'S WARRANTY

The Warranty is provided for the period of 2 years or more if the Law on User Right of the country where the appliance was bought provides for a greater minimum warranty period.

All terms of warranty comply with the Law on Protection of the Consumer Rights and are governed by the legislation of the country where the product was bought.

The warranty and free of charge repair are provided in any country where the product is delivered to by Saturn Home Appliances or authorized representative thereof, and where no restriction of import or other legal provisions interfere with rendering of warranty services and free of charge repair.

### Cases uncovered by the warranty and free of charge repair:

1. Guarantee coupon is filled in improperly.
2. The product has become inoperable because of the Buyer's nonobservance of the service regulations indicated in the instruction.
3. The product was used for professional, commercial or industrial purposes (except for the models, specially intended for this purpose that is indicated in the instruction).
4. The product has external mechanical damage or damage caused by penetration of the liquid inside, dust, insects and other foreign objects.
5. The product has damages caused by non-observance of the rules of power supply from batteries, mains or accumulators.
6. The product was exposed to opening, repair or modification of design by the persons, unauthorized to repair; independent cleaning of internal mechanisms etc. was made.
7. The product has natural wear of parts with limited service life, expendables etc.
8. The product has deposits of scale inside or outside of fire-bar elements, irrespective of used water quality.
9. The product has damages caused by effect of high (low) temperatures or fire on non-heat resistant parts of the product.
10. The product has damages of accessories and nozzles which are included into the complete set of product shipment (filters, grids, bags, flasks, cups, covers, knifes, sealing rings, graters, disks, plates, tubes, hoses, brushes, and also power cords, headphone cords etc.).
11. A defect was a result of inappropriate installing of the appliance by non-specialists of the supplier's authorized service center.

*Note: the product should be clean before handing over to the service center.*

**On the warranty service and repair, please contact the authorized service centers of "Saturn Home Appliances".**

## MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

Záruka se poskytuje na dobu 2 roky.V případě že Zákon na ochranu spotřebitele dané země nařizuje delší dobu, prodlužuje se záruka na tuto dobu.

Veškeré záruční podmínky odpovídají Zákonu o ochraně práv uživatelů a jsou řízené zákonodárstvím státu, kde byl výrobek koupen.

Záruka a bezplatná oprava se poskytuje v každém státě,kam jsou výrobky dodané společností „Saturn Home Appliances“ nebo jejím zplnomocněným zástupcem a kde nejsou žádná omezení na dovoz nebo jiné právní předpisy omezující poskytnutí záručního servisu a bezplatné opravy.

### **Případy,na které se záruka a bezplatná oprava nevztahuje**

1. Záruční list je vyplněn nesprávně.
2. Výrobek byl poškozen kvůli tomu, že zákazník nesplnil pravidla použití,která jsou uvedena v návodu.
3. Výrobek byl používán k profesionálním, komerčním nebo průmyslovým cílům (kromě modelů speciálně určených pro tyto cíle, což je uvedeno v návodu).
4. Výrobek má vnější mechanická poškození nebo poškození, vyvolaná tím,že se dovnitř dostala tekutina,prach,hmyz a jiné cizí předměty.
5. Výrobek má poškození,která jsou vyvolaná nesplněním pravidel napájení od baterií,sítě nebo akumulátorů.
6. Výrobek rozebírali, opravovali nebo měnili jeho konstrukci lidé, kteří nebyli zplnomocněni k opravě, bylo provedeno samostatné čištění vnitřních mechanizmů a pod.
7. Výrobek má přirozené opotřebování dílů s omezenou dobou použití, spotřebních materiálů atd.
8. Výrobek má vrstvu usazeniny uvnitř nebo zvenku termoelektrických ohřívačů, bez ohledu na kvalitu používané vody.
9. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná působením vysokých (nízkých) teplot nebo ohně na termonestabilní části výrobku.
10. Výrobek má poškozené příslušenství a nástavce,které jsou dodané spolu s výrobkem (filtry, sítky, sáčky,baňky,misy,víka,nože, šlehače,struhadla,kotouče,talíře,trubky,hadice,kartáče a také síťové šnůry, sluchátkové šnůry atd.).
11. Vada je důsledkem nesprávné instalace výrobku neoprávněnou osobou.

*Poznámka: výrobek se musí dávat na opravu pouze v čisté podobě.*

**V otázkách záručního servisu a oprav se obracejte na autorizovaná servisní střediska společnosti „Saturn Home Appliances“.**

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие предоставляется на срок 2 года или более в случае, если Законом о защите прав потребителей страны, в которой было приобретено изделие, предусмотрен больший минимальный срок гарантии.

Все условия гарантии соответствуют Закону о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, в которой приобретено изделие. Гарантия и бесплатный ремонт предоставляются в любой стране, в которую изделие поставляется компанией «Saturn Home Appliances» или ее уполномоченным представителем, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

### **Случаи, на которые гарантия и бесплатный ремонт не распространяются:**

1. Гарантийный талон заполнен неправильно.
2. Изделие вышло из строя из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных в инструкции.
3. Изделие использовалось в профессиональных, коммерческих или промышленных целях (кроме специально предназначенных для того моделей, о чем указано в инструкции).
4. Изделие имеет внешние механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и др. посторонних предметов.
5. Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от батареи, сети или аккумуляторов.
6. Изделие подвергалось вскрытию, ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными на ремонт; производилась самостоятельная чистка внутренних механизмов и т.д.
7. Изделие имеет естественный износ частей с ограниченным сроком службы, расходных материалов и т.д.
8. Изделие имеет отложение накипи внутри или снаружи ТЭНов, независимо от качества используемой воды.
9. Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) температур или огня на нетермостойкие части изделия.
10. Изделие имеет повреждения принадлежностей и насадок, входящих в комплект поставки изделия (фильтров, сеток, мешков, колб, чаш, крышек, ножей, венчиков, терок, дисков, тарелок, трубок, шлангов, щеток, а также сетевых шнуров, шнуров наушников и т.д.).
11. Дефект возник в результате некорректной установки изделия не специалистами уполномоченного сервисного центра поставщика.

*Примечание: изделие сдается в ремонт исключительно в чистом виде.*

**По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры фирмы «Saturn Home Appliances».**

**Перечень сервисных центров постоянно меняется. Посмотреть актуальный перечень специализированных сервисных центров можно на сайте:  
<http://saturn.ua/ru/servis>, или узнать по телефону горячей линии:  
0-800 505-27-09**

Город, адрес	Название АСЦ	Телефон	МБТ	Сплит-системы	LCD	CMA	Мороз, лари
г. Азов, ул. Привокзальная, 4	«МИР СЕРВИСА»	8(988) 993-37-78	+	+	+	+	+
г. Альметьевск, ул. К. Четкин, 18а	Сервисный Центр ИП Валиуллин М.Р.	8(8553) 32-22-11 8(960) 047-22-11	+	+	+	+	+
г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Ворошилова, 109	Абсолют-сервис	8(86152) 2-81-99	+	+	+	+	+
г. Архангельск, ул. Котласская, 1, корп. 1, офис 12	«ВЕГА-29»	8(8182) 44-15-55	+				
г. Астрахань, ул. Савушкина, 47	ООО ПКЦ «ВДВ»	8(8512) 25-19-39 8(8512) 25-12-00	+	+	+		
г. Астрахань, ул. Кирова, 54	«Радиомастерская»	8(8512) 50-19-97	+		+		
г. Астрахань, ул. Максаковой, 16, 2 этаж, комн.77	СЦ «Ремонтная Бригада»	8(8512) 54-67-67 8(8512) 54-91-91		+		+	+
г. Ахтубинск, м-н Мелиораторов, 15	ООО «Ковчег»	8(85141) 3-61-25	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д.8	«СКВ Сервис»	8(927) 565-11-56	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Панфилова, 32	Сервисный Центр ИП Комаров Николай	8(927) 552-47-21 8(937) 122-13-99				+	+
г. Ачинск, ул. Кирова, 4 А	СЦ «ВИД-Сервис»	8(39151) 5-90-94 8(983) 158-21-94	+			+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	ООО «Диод»	8(3852) 63-94-02	+		+	+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, д.114	«Сибстайл»	8(3852) 20-25-52 8(3852) 69-60-09		+			+
г. Батайск, пер. Книжный, 9, кв.25	ИП Кулешов А.П.	8(905) 425-604-73	+	+	+		
г. Батайск, ул. Матросова, 37	Центральный Сервисный Центр	8(8635) 47-47-72 8(8635) 47-47-72	+	+	+	+	+
г. Белгород, ул. Железнодорожная, 79В, 2 этаж.	СЦ «Регион-Сервис»	8(980) 521-76-16	+				
г. Белореченск, ул. Мира, 63	ООО «Дело техники»	8(86155) 3-11-00 8(918) 980-64-75	+	+	+	+	+
г. Благовещенск, ул. Кузнецкая, 63	СЦ «Radmond»	8(4162) 21-00-88 8(4162) 54-01-23	+				
г. Брянск, ул. Ульянова, 36	СЦ «Техномастер»	8(4832) 68-71-75	+	+	+	+	+
г. Брянск, проезд Московский, 3	ООО «Центр Климатика»	8(4832) 63-06-00 8(4832) 33-15-61		+			
г. Бугуруслан, ул. Транспортная, 18	«Рембыттехника»	8(3535) 23-23-98 8(922) 802-21-58	+	+	+	+	+
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 84	ИП Цивенов Д.С.	8(86559) 2-08-02 8(86559) 5-29-71	+	+	+	+	+

г. Буденновск, пер. Рабочий, 1	Арутюнян Гарник Гургенович	8(928) 92-00-497 8(86559) 2-07-17					+
г. Буйнакск, ул. Шамиля, 136/4	Техник-ise	8(964) 013-00-59	+	+	+	+	+
г. Владимир, ул. Батурина, 39	ООО «ДОМСЕРВИС»	8(4922) 44-72-80 8(4922) 44-72-81	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. Елецкая, 173	ООО «МастерКласс»	8(8442) 97-50-10 8(960) 883-59-00		+			
г. Волгоград, ул. Томская, 4А	ИП Спицын С.В.	8(8442) 98-16-47 8(8442) 53-06-04	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. М. Балонина, 11 Г	ООО «Спец-Холод»	8(8442) 37-16-74 8(8442) 37-69-03		+			
Волгоградская обл., Кала- чевский р-н, п. Береслав- ка	Сервисный Центр «ТехноБыт»	8(961) 688-53-48		+			
Волгоградская обл., р.п. Быково, ул. Калинина, 9	Сервисный Центр ИП Рахимов Ренат	8(927) 521-52-00	+		+	+	
Волгоградская обл., п. Елань, ул. Л. Толстого, 32	Сервисный Центр ИП Егоров Юрий	8(937) 722-68-12			+	+	
Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. Кругли- кова, 158	Сервисный Центр ИП Макеев Юрий	8(937) 730-66-03	+		+	+	
Волгоградская обл., г. Суровикино	Сервисный Центр ИП Караичев Алексей	8(904) 404-14-55				+	+
г. Волгодонск, Ростовская обл., пр-т. Строителей, 12/15	СЦ «Master»	8(928) 126-63-66	+		+		
г. Волгодонск, ул. Ленина, 110	«Х МОБАЙЛ»	8(961) 41-001-71 8(918) 500-54-99	+	+	+	+	+
Вологодская обл., п. Рубцово, 1а	ООО «МИГ»	8(8172) 52-72-51	+		+		
г. Воронеж, ул. Б. Хмельницкого, 46	СЦ «ТЕХНО»	8(473) 260-09-08 8(473) 240-57-73	+		+	+	
г. Воронеж, ул. Рижская, д. 12-15	ООО «АМГ»	8(920) 436-08-52 8(960) 131-17-99		+			
г. Горно-Алтайск, пер. Жукова, 13	СЦ «Викс»	8(38822) 6-23-32	+		+	+	+
г. Грозный, ул. Дадин Айбики, 48	«Арсгир»	8-962-655-20-00	+	+	+	+	+
г. Грозный, ул. Угольная, 308	ИП Лачиев Р. М.Ч	8-962-753-67-67	+				
Грозный, ул. Маяковского, 17 в	ООО «Алиф»	8(8712) 22-49-21 8(928) 001-33-03	+	+	+	+	+
г. Дзержинск, Нижегород- ская обл., ул. Чапаева, 68	Мастерская «СЕР- ВИС ПЛЮС»	8(8313) 21-14-14	+		+		
г. Дзержинск, пр. Циолковского, 54	СЦ «Кварц»	8(8313) 20-56-00	+	+	+	+	
г. Димитровград, ул. Октябрьская, 63	АСЦ «ЭлКом Сер- вис»	8(84235) 2-86-59 8(84235) 9-14-64	+		+	+	+
г. Ейск,	АСЦ «Техносервис»	8(86132) 2-11-71	+	+	+	+	+

ул. Пушкина, 84		8(86132) 3-66-02				
г. Ейск, ул. Маяковского, 55	СЦ «Гарант»	8(86132)5-05-00	+	+	+	+
г. Екатеринбург, ул. Походная, 81, офис 3	СЦ «Элитдеталь-сервис»	8(343) 361-11-77 8(343) 361-11-78	+		+	+
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 64	Мастерская «Ремонт бытовой техники и электроники»	8(343) 240-26-60	+		+	
г. Екатеринбург, ул. Кис-городная, 7А, офис 201	Сервисный центр «GOLD»	8(919) 372-28-04		+		+
г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева, 31, А, оф.2	СЦ «Мастер-Сервис»	8(343) 385-12-89	+	+	+	+
г. Елец, Липецкая обл., ул. Октябрьская, 47	ООО фирма «ПО-ЛЮС»	8(47467) 4-12-08 8(47467) 4-33-17	+		+	
г. Зерноград, ул. им. Косарева, 22	ИП Поддубный Л.Ю.	8(86359) 4-32-23 8(86359) 4-06-42		+		
г. Иваново, ул. Дзержинского, 45/6	ООО «Спектр-Сервис»	8(4932) 335185 8(4932) 335236	+	+	+	+
г. Изобильный, мк-н. «Радуга» №7 (рынок «Светланы»)	«Автоматика 26»	8(86545) 2-74-74		+		
г. Ижевск, ул. Азина, 4	ООО «АРГУС-Сервис»	8(3412) 30-79-79 8(3412) 30-83-07	+	+	+	+
г. Ижевск, ул. М. Горького, 76	ООО «АРГУС-Сервис»	8(3412) 78-76-85 8(3412) 78-06-64	+	+	+	+
г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7/1, офис 301, 307	«Климат-Контроль»	8(3412) 44-60-40 8(3412) 44-60-67		+		
г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 24а	СЦ «Аквамарин»	8(8362) 24-11-24 8(8362) 25-55-40	+	+	+	+
г. Иркутск, ул. Академическая, 24	ООО «Мастер ТВ»	8(3952) 42-55-76 8(3952) 78-15-83	+		+	+
г. Иркутск, ул. Сурнова, 56	СЦ «Комту»	8(3952) 28-74-50 8(3952) 76-71-75		+	+	+
г. Ишим, ул. Карасульская, 183	ООО «Домотехника-сервис»	8(34551) 7-46-31				+
г. Казань, ул. Гвардейская, 9А	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(843) 258-92-15	+		+	+
г. Казань, ул. Восстания, 100, кор. 45	Сервисный центр «Элнет»	8(843) 240-64-94	+	+	+	+
г. Калининград, Московский пр-т, д. 163	«1000 мелочей сервис»	8(4012) 58-83-54 8(4012) 76-04-77	+		+	
г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, 336	Техноцентр-Сервис	8(3439) 39-95-20 8(34399) 34-74-40	+	+	+	+
г. Камышин, ул. Ленина, 6В	ООО СЦ «Альфа»	8(84457) 9-17-43 8(84457) 9-45-89	+	+	+	+
г. Карабулак, ул. Джабагиева, 157	ИП Хамхоев И.М.	8(8734) 44-42-44	+	+		+
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2	ВК-Сервис	8(3842) 35-39-67	+		+	

г. Кизляр, пер. Рыбный 17	«Терек»	8(87239) 2-33-55 8(87239) 3-01-77	+	+	+	+	+
г. Киров, ул. Некрасова, 42	ООО «Экран-Сервис»	8(8332) 56-25-95 8(8332) 54-70-77	+		+	+	
г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 96 Б	«Эверест»	8(86393) 2-10-43		+			
г. Константиновск, Ростов- ская обл., пер. Студенчес- кий, 9	Макаров-ЮГ	8(988) 548-24-36	+		+		
г. Кореновск, ул. Пурыхина, 2, корп. А	ИП Бондаренко А.В.	8(86142) 4-43-59	+	+	+	+	+
г. Кореновск, ул. Ярославская, 1	«Сервис Бытовой Техники»	8(918) 936-36-53		+		+	+
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 3	«Абсолют-сервис	8(861) 267-50-88	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Акаде- мика Лукьяненко, 103, оф.55	«М-Сервис-Юг»	8(861) 222-64-13 8(861) 222-85-55 8(905) 408-08-38	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Воронежская, 16	ТЕХНОЛОГИИ КОМ- ФОРТА	8(861) 235-49-68	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Белозер- ная, 1\1	«БАТ-СЕРВИС»	8(918) 102-00-10 8(961) 501-92-22	+	+	+	+	+
Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 106 Б	СЦ «Офисная Тех- ника»	8(86156) 3-40-40 8(918) 990-35-04	+		+	+	
Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Свердликова, 116	ИП Галишников А.А.	8(86164) 7-01-22		+			
Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Жлобы, 57 Г	ООО «Уманьбытсер- вис»	8(86145) 3-78-74		+			+
Краснодарский край, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 25	ООО «ЭлитСервис»	8(86164) 65-4-95 8(918) 355-81-70	+	+		+	+
Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Толстого, 1	ИП Галишников А.А.	8(86153) 4-16-70		+			
Краснодарский край, ст. Старошербиновская, ул. Шевченко, 242, кв. 1	ИП Притула И.В.	8(86 151) 4-10-92	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 6	ООО «Сибирский мастер»	8(3912) 92-92-22 8(3912) 41-78-88	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 1	СЦ «Электроальянс»	8(3912) 93-54-33 8(3912) 94-52-82	+	+	+	+	+
г. Курск, ул. Студенче- ская, 36-А, ул. Сумская, д. 37-Б	СЦ «Маяк+»	8(4712) 50-85-90 8(4712) 35-04-91	+	+	+	+	
г. Курск, ул. Садовая, 5	ООО «Первая Сер- висная Компания»	8(4712) 51-45-75	+	+	+	+	+
г. Курск,	ООО «Первая Сер-	8(4712) 54-74-24	+	+	+	+	+

ул. Добролюбова, 17	висная Компания»					
г. Лабинск, Краснодарский край, ул. Турчанинова, 2	ООО «БЫТСЕРВИС»	8(86169) 7-39-99 8(86169) 7-24-96	+	+	+	+
г. Липецк, ул. Космонавтов, 66	ООО «Владон»	8(4742) 33-45-65 8(4742) 33-45-95	+	+	+	+
г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	ООО «Электрон-Сервис»	8(8772) 55-62-38	+			+
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 164	Сервисный центр «РОСАМ»	8( 8722) 93-30-73	+	+	+	+
г. Махачкала, пр-кт Акушинского 14-линия, 21	«Техник-ise»	8(8722) 63-23-94 8(8722) 93-55-15	+	+	+	+
г. Миллерово, Ростовская обл., ул. Калинина, 11	СЦ «Мастер Плюс»	8(86385) 2-33-26 8(960) 458-07-11	+	+	+	+
г. Морозовск, ул. Советская, 9 А	«Х МОБАЙЛ»	8(909) 401-35-21	+	+	+	+
г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, 3 (м.ул. Подбельского)	Технический Центр «ЮНИК»	8(495) 721-30-70 8(499) 168-05-19 8(499) 168-47-15	+		+	+
г. Набережные Челны, ул. Вахитова, 20 (30/05)	Сервисный Центр «ТриО»	8(8552) 359002 8(8522) 359042	+	+	+	+
г. Набережные Челны, пр-т. Московский, 154 (52/28)	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(8552) 99-91-45	+	+	+	+
г. Нальчик, пр-т. Ленина, 24	ООО «Алфа-Сервис»	8(8662) 42-04-30 8(8662) 42-12-21	+		+	
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55	СЦ «ЭДВИС»	8(86554) 5-59-77 8(86554) 3-67-57	+	+	+	+
г. Нефтекамск, ул. Победы, 10А	АСЦ «Техно-Мастер»	8(34783) 3-43-44	+	+	+	+
г. Нижнекамск, ул. Кайманова, 9 (маг. «Ак Кал-фак»)	«Техника»	8(8555) 48-08-80 8(917) 906-60-06	+		+	+
г. Нижний Новгород, ул. Марата, 51	ООО «Прок-Сервис»	8 (831) 220-84-94 8 (831) 413-82-91	+		+	
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18А	ООО «Бытовая Автоматика-Сервис»	8(831) 46-18-848		+		+
г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6		8(831) 46-18-848		+		+
г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. Грдина, 18	ООО «Сибсервис»	8(3843) 20-31-33	+	+	+	+
г. Новомосковск, ул. Московская, 21/27	ООО «ЕСКО»	8(48762) 6-46-46	+	+	+	+
г. Новороссийск, ул. Серова, 14	ООО «АРГОН-СЕРВИС»	8(8617) 63-11-15 8(8617) 63-03-95	+		+	+
г. Новосибирск, ул. Королёва, 17А	ООО «К-техника»	8(383)274-99-33 8(383) 274-99-45	+		+	
г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, кор. 3	ООО «Керамика»	8(383) 210-59-49 8(383) 210-52-92	+	+	+	

г. Новосибирск, ул. Котовского, 2	«Сервис Центр»	8(383) 351-39-19	+	+		
г. Новошахтинск, пл. Базарная, 24А	«ЭлектроМир	8(86369) 3-74-75 8(928) 609-35-85	+	+	+	
г. Оренбург, ул. Космическая, 4	ИП Бабина Т.В.	8(3532) 36-87-94	+		+	+
г. Омск, ул. 5-я Кордная, 1	АСЦ «Вес-Трэйд»	8(3812) 577-092 8(3812) 576-329	+		+	
г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Домотехника-сервис»	8(3812) 36-74-01				+
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 130	«Гарантийная ма-стерьская»	8(3812) 36-42-02	+	+	+	+
г. Орск, ул. Батумская, 25	«Айс-Сервис+»	8(3537) 37-23-83	+	+	+	+
г. Орск, пр. Ленина, 11	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(3537) 20-60-70	+	+	+	+
г. Орск, ул. Грозненская, 11-А	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(987) 796-00-19	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Деревообде-лочная, 3, кор. Б	ООО «СК-Сервис»	8(342) 221-40-99	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 19, кор. 1	СЦ «Энерго-климат»	8(342) 240-88-88 8(342) 205-57-88	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 11	СЦ «Энергоклимат»	8(342) 240-93-35 8(342) 240-93-24		+		
г. Петрозаводск, ул. Северная, 11	«Алкор-Сервис»	8(8142) 78-06-93 8(8142) 70-65-48	+		+	
г. Прокопьевск, ул. Обручева, 39-5	ИП Сюткин В.В.	8(3846) 69-33-00	+	+	+	+
г. Псков, ул. Труда, 11	ООО «Ремонт и Сер-вис»	8 (8112)-53-86-30 8 (8112)-53-86-50	+		+	+
г. Пятигорск, ул. 5-ый Переулок, 13	Сервисный Центр	8(8793) 98-70-11 8-918-743-69-46	+	+	+	+
г. Россоснь, Воронежская обл., ул. Малиновского, 50-Е	Региональная Сер-висная Компания	8(47396) 48-911	+	+	+	+
г. Россоснь, Воронежская обл., ул. Простеева 18 стр.1	Региональная Сер-висная Компания	8(47396) 47-676	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37 В	ООО «Максим-Сервис»	8(863) 250-47-77	+		+	
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 7	«Алиса-Сервис»	8(863) 227-60-90 8(863) 299-00-50	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 55	ООО «Мастер»	8(863) 21-92-112 8(800) 100-51-52	+	+	+	+
Ростовская обл., ст. Багаевская, ул. Трюта, 11-А/17-А	ИП Иванов А.П.	8(906) 453-35-81	+		+	
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 14	«Всё Для Дома»	8(86370) 2-19-50	+	+	+	+

г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Свободы 12	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 22-04-77 8(4855) 25-38-60	+	+	+	+	+	+
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Моторостроителей, 21	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 24-31-21	+	+	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Пушкина, 14, кор. 1	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 76-88-01 8(4912) 40-30-30	+	+	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 42-А	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 41-33-02	+	+	+	+	+	+
г. Самара, ул. Ленинградская, 100/ ул. Ленинская, 56	ООО «Спец-Мастер»	8(846) 990-37-51 8(846) 240-98-17	+	+	+	+	+	+
г. Самара, ул. Свободы, 149	ООО «СК-Сервис-Самара»	(846) 979-9-979	+	+	+	+	+	+
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 197	ООО «ЕвроСервис XXI»	8(812) 600-11-97	+	+	+	+	+	+
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 41- А	ООО «Прогресс-Сервис»	8(812) 325-36-56 8(812) 325-36-57	+		+	+		
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 11, 36-Н, лит. И	ООО «БИТ-95»	8(812) 822-18-00 8(812) 320-06-61	+					
г. Саранск, ул. Садовая, 1	ООО «ТЕСТ-СЕРВИС»	8(8342) 23-05-91 8(8342) 47-48-59	+	+	+			
г. Саратов, ул. Большая Садовая, 95	ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»	8(8452) 52-81-21 8(8452) 52-83-84	+	+	+	+	+	+
г. Сергиев Посад, пр-т. Красной Армии, 253-А	СП «Городская Служба Бытового Сервиса»	8(496) 547-04-95 8(496) 549-32-79	+	+		+	+	
г. Серпухов, ул. Советская, 47	БЮРО РЕМОНТА «АЛЬФА-S»	8(963) 624-49-46			+	+	+	+
г. Смоленск, ул. Крупской, 44	СЦ «АТЛАНТ»	8(4812) 45-05-13 8(920) 333-09-44	+	+	+	+	+	+
г. Сочи, ул. Донская, 90	ООО «дЭЛ»	8(8622) 55-51-19 8(8622) 55-01-08	+			+	+	
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63	ООО «Унисервис»	8(8652) 24-30-14 8(8652) 23-31-81	+	+	+	+	+	+
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 15-Е, оф. 21	«Мир Климат»	8(8652) 95-53-68 8(8652) 95-61-90		+				
г. Ставрополь, пр. Буйнакского, 3/4	«Империя Климат»	8(8652) 44-88-66		+				
г. Старый Оскол, Белгородская обл., м-н. Лебединец, 1а	ЗАО «АВАНТАЖ-ИНФОРМ»	8(4725) 24-62-27 8(4725) 24-73-49	+	+	+			
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, ул. Худайбердина, 158	ООО «Сервис-Технос»	8(3473) 20-12-13 8(3473) 20-27-70	+		+	+	+	+
г. Сыктывкар, Республика Коми, ул. Гаражная, 25	«TexСервис»	8(8212) 22-95-29 8(8212) 29-12-20	+	+	+	+	+	+
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 137-А	ООО «БВС-2000»	8(4752) 56-19-42 8(4752) 56-19-44	+	+	+	+	+	+

г. Тверь, б-р. Шмидта, 18	СЦ «СПЕКТР»	8(4822) 47-65-65 8(4822) 47-58-58	+	+	+	+	+	+
г. Тимашевск, Красно- дарский кр., ул. Ленина, 24/2	Сервис бытовой техники	8(86130) 4-86-59 8(918)147-02-03	+	+		+	+	
г. Тихорецк, ул. Гоголя, 2/2	АСЦ «БЫТ-СЕРВИС»	8(86196) 7-20-53	+	+	+	+	+	
г. Тольятти, ул. Мира, 48	ООО «Волга Техни- ка+»	8(8482) 22-72-41 8(8482) 22-71-85 8(8482) 61-65-64	+	+	+	+	+	
г. Тула, пр. Ленина, 115 Б	ООО «Виксам»	8(910) 949-68-44 8(953) 182-61-82	+	+	+	+	+	
г. Тюмень, ул. Республики, 169/5	СЦ «Пульсар»	8(3452) 75-95-08 8(3452) 20-82-65	+		+	+		
г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 24	СЦ «КАНИФОЛЬ»	8(9292) 69-56-60; 60-56-60- городск.	+	+	+	+	+	
г. Тюмень, ул. Ватутина, 55	Сервисный Центр«Ваш Дом»	8(3452) 47-35-69	+		+	+	+	
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 28	СЦ «Мастер»	8(3012) 21-89-63	+		+	+	+	
г. Ульяновск, ул. Металлистов, д.16/7	АСЦ «Современный сервис»	8(8422) 73-44-22 8(8422) 73-29-19	+	+		+	+	
г. Уфа, ул. Академика Ко- ролева, 6/1	ООО «Бирюса- сервис»	8(347) 236-57-07	+		+			
г. Уфа, пр-т. Салавата Юлаева, 59	«Импорт-сервис»	(347) 2281701	+		+	+	+	
г. Уфа, ул. Мира, 7; ул. Менделеева, 153; пр. Ок- тября, 42	СЦ «Дженерал»	8(347) 279-90-70 8(347) 241-62-02						+
г. Хасавюрт, ул. Махачка- линская, 70-А	«Техник-ise»	8(928) 048-93-10	+	+	+	+	+	
г. Цимлянск, Ростовская обл., ул. Социалистиче- ская, 15-А	«Телерадиотовары»	8(86391) 2-18-06	+		+			
г. Чебоксары, ул. Гагарина, 36	ЗАО «Телерадио- сервис»	8(8352) 62-30-97 8(4942) 63-20-98	+		+			
г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б	Рембыттехника	8(351) 239-39-34 8(351) 239-39-35	+	+	+	+	+	
г. Челябинск, ул. Вороши- лова, 57 В, оф. 3	ООО РСЦ «Подебус»	8(351) 225-13-13 8(351) 236-12-40	+		+	+	+	
г. Черкесск, пр. Ленина, 340-В	АСЦ «ЮГ-СЕРВИС»	8(8782) 27-30-60 8(8782) 27-70-77	+	+	+	+	+	
г. Черкесск, ул. Первомай- ская, 48, оф. 11	АСЦ «Мак.Сим. »	8(8782) 25-04-66 8(8782) 25-19-15	+	+	+	+	+	
г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 13	СЦ «КАВКАЗ- СЕРВИС»	8(8782) 23-91-26 8(928) 385-22-42	+	+	+	+	+	
г. Чита, ул. Токмакова, 33	«Центрбытсервис»	8(3022) 36-39-36 8(3022) 36-39-32	+	+	+	+	+	
г. Шахты, Ростовская обл., ул. Садовая, 1	ТехноСервис	8(904) 345-83-18	+	+	+	+	+	

г. Элиста, 3-й микрорайон, 21-А	«СКВ Сервис»	8(84722) 9-52-07 8(937) 469-52-07	+	+	+	+	+
г. Энгельс, ул. Петровская, 57	«Ремонт-сервис»	8(8453) 55-80-89 8(964) 848-45-06	+		+	+	+
г. Ярославль, ул. Угличская, 12	ООО «Трио-Сервис»	8(4852) 25-94-83	+		+		

## **МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Гарантія на виріб надається на термін 2 роки чи більше у випадку, якщо Законом про захист прав споживачів країни, в якій був придбаний виріб, передбачений більший мінімальний термін гарантії.

Всі умови гарантії відповідають Закону про захист прав споживачів і регулюються законодавством країни, у якій придбано виріб.

Гарантія і безкоштовний ремонт надаються в будь-якій країні, у яку виріб постачається компанією «Saturn Home Appliances» чи її уповноваженим представником, і де ніякі обмеження по імпорту чи інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

### **Випадки, на які гарантія і безкоштовний ремонт не поширюються:**

1. Гарантійний талон заповнений неправильно.
2. Виріб вийшов з ладу через недотримання Покупцем правил експлуатації, зазначених в інструкції.
3. Виріб використовувався в професійних, комерційних чи промислових цілях (крім спеціально призначених для цих моделей, про що зазначене в інструкції).
4. Виріб має зовнішні механічні ушкодження, або ушкодження, викликані потраплянням всередину рідини, пилу, комах та інших сторонніх предметів.
5. Виріб має ушкодження, викликані недотриманням правил живлення від батарей, мережі чи акумуляторів.
6. Виріб піддавався розкриттю, ремонту чи зміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт; проводилося самостійне чищення внутрішніх механізмів тощо.
7. Виріб має природний знос частин з обмеженим терміном служби, витратних матеріалів і т. д.
8. Виріб має відкладення накипу всередині чи зовні ТЕНів, незалежно від якості використованої води.
9. Виріб має ушкодження, які викликані впливом високих (низьких) температур чи вогню на нетермостійкі частини виробу.
10. Виріб має ушкодження приладдя і насадок, що входять у комплект постачання виробу (фільтрів, сіток, мішків, колб, чаш, кришок, ножів, вінчиків, терок, дисків, тарілок, трубок, шлангів, щіток, а також мережніх шнурів, шнурів навушників тощо).
11. Дефект виник внаслідок некоректного встановлення виробу не фахівцями уповноваженого сервісного центру постачальника.

*Примітка: виріб здається в ремонт виключно в чистому вигляді.*

**З питань гарантійного обслуговування і ремонту звертайтеся до спеціалізованих сервісних центрів фірми «Saturn Home Appliances».**

**Перелік сервісних центрів постійно змінюється. Переглянути актуальний перелік спеціалізованих сервісних центрів можна на сайті: <http://saturn.ua>, або дізнатися за телефоном гарячої лінії: 0-800 502-502**

Місто, Адреса АСЦ	Назва АСЦ	№ телефона	Аудіо-Відео техні- ка (АВТ)	Мала побутова техніка (МПТ)	Велика побутова техніка (ВПТ)	Кондиціонери	Холодильники, ліди	Газові танкі	ІТ-техніка
Алчевськ, вул. Гагаріна, 36	Hi-Fi (Кіслов)	(06442) 9-11-37 (099) 052-10-01	+	+	+	+	+	+	+
Біла Церква, бул. Олександрійський (50- років Перемоги), 82	Маяк-сервіс (ФОП Паппа Ю.К.)	(04563) 6-84-13	+	+	+	+	+	+	+
Бердичів, вул. Житомирсь- ка, 57	ЄвроСервіс	(04143) 4-06-36	+	+	+	-	+	+	+
Берегове, вул. І. Франка 43	ФОП Пруніца	(03141) 4-34-32	+	+	+	-	-	+	+
Вінниця, вул. Енергетична, За	ВФ ТОВ Лотос	(0432) 69-95-73, (067) 622-56-62	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пров. Костя Широцького, За	Базелюк	(0432) 64-24-57 (0432) 64-26-22	-	+	+	-	-	-	-
Вінниця, вул. Космонавтів, 53	ФОП Призюк	(0432)-523509, 465590	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пр-т. Юності, 16	Скормаг- Сервіс	(0432) 46-43-93 (0432) 46-82-13 (0432) 51-92-54 (067)-4304472	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, пр. Олександра Поля (Кі- рова), 59	ТОВ Лотос	(0562)-346705, (0562)-312957	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, вул. Олеся Гонча- ра, 6	Дінек-сервіс	(056) 735-63-28 (056) 735-63-25	+	+	+	-	-	+	+
Дніпро, вул. Коротка, 41-А, р-н Індустріальний	АСЦ Універсал- сервіс	(056) 790-04-60	+	+	+	+	+	+	+
Донецьк, вул. Університетська, 75	IQ Service	(050) 940-00-61, (063) 940-00-61, (062) 213-00-61	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська 11	СЦ Коваль (Єв- росервіс)	(0412) 555-515, (093) 461-95-96	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська, 8	Тандем-Сервіс	(0412) 471568, (067) 4115812	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Комерційна, 4, офіс 222	Мельник	(0412) 482425, (067) 4102198	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Новий буль- вар, 7	Техносервіс Сфера	(0412) 445-100, (096) 908-77-95	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Гоголя, 175	ЗФ ТОВ Лотос	(061) 787-50-51	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Грязнова, 67	ПП Електротех- ніка	(0612) 12-03-03 2120068	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Жаботинського, 50	"Ремпобутсервіс" (ФОП Калашник Г.В.)	(0612) 12-54-90, (0612) 20-03-22, (0612) 20-97-64,	+	+	+	+	+	+	-

		(0612) 20-97-65, (067) 631-10-81							
Івано-Франківськ, вул. Нова, 19-А	Бріз ЛТД	(0342) 55-95-25 (0342) 75-07-77	+	+	+	+	+	+	+
Канів, вул. Енергетиків (Леніна), 179	М-Н Сатурн	(067) 490-54-04	+	+	+	+	+	+	+
Київ, вул. Бориспільська 9, корп 57	Аматі-Сервіс	(044) 369-50-01	+	+	+	-	+	+	+
Київ, вул. Новоконстантинів- ська, 1-Б	ПП Михайленко О.А.	(044) 591-11-90	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кірово- град), вул. Короленко,2	ЛОТОС	(0522) 35-79-23 (0522) 27-80-02 (0522) 27-33-00	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кірово- град), вул. Чорновола, 1-В	Європобуттех (ПП Денисенко)	(0522) 27-28-40 (0522) 27-76-67	+	+	+	+	+	+	+
Коломия, вул. Привокзальна, 13	Бріз ЛТД	(097) 776-67-70 (097) 264-21-67	+	+	+	+	+	+	+
Костянтинівка, вул. Безнощенко, 10	ФОП Гусєв В.О.	(06272) 2-62-23 (06272) 2-21-86 (050) 279-68-16	+	+	+	-	-	+	+
Корostenь, вул. Жори Кудакова, 2-В	ПП Муровицькі	(04142) 5-05-04	+	+	+	+	+	+	+
Подільськ (Котовськ) Котовськ, вул. Соборна, 192-Б	ТОВ Схід Сервіс Центр	(04862) 22-9-22 (050) 333-86-39	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Шкільна, 7	Технолюкс СЦ	(050) 526-06-68	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, б-р. Краматорський, 3	Елма Сервіс	(06264) 5-93-89 (06264) 8-85-97	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Ринкова, 20	Сатурн-Донбас	(050) 973-20-14	+	+	+	-	-	+	+
Краматорськ, вул. Поштова, 5-А	Сатурн- Краматорськ	(0626) 41-21-34 (067) 255-79-90	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, ул. Ярослава Мудрого (19 Партз'їду) 67	Крам сервіс	(050) 473-56-12	+	+	+	+	+	+	+
Кременчук, вул. Академіка Мáслова (Радянська) , 44, офіс 2	ФОП Дашко І.В.	(05366)-39192, (096)-446-7106, (066)-2304471	+	+	+	+	+	+	+
Кривий Ріг, вул. Соборності (Косіора), 64/7	КРФ ТОВ Лотос	(056) 440-07-79 (056) 440-01-19	+	+	+	+	+	+	+
Куп'янськ, пл. Центральна, 38-А	ФОП Щербак О.В.	(099) 2237998	+	+	+	+	+	+	+
Луцьк, вул. Ківерцівська	"Склад-магазин Сатурн" (ФОП Соловйов Р.Є.)	(0332) 290-752	+	+	+	+	+	+	+
Луцьк, вул. Перемоги, 24	ПП СЦ Сервіс- Майстер	(0332) 78-56-24, (0332) 78-56-25	+	+	+	+	+	+	+

Львів, вул. Шараневича, 28	Росімпекс	(032) 239-51-52 (032) 239-55-77	+	+	+	-	+	+	+	+
Львів, вул. Червоної калини, 106	Захід холод сер- віс	(032) 222-87-10 (032) 344-72-24	+	+	+	+	+	+	+	+
Макіївка, вул. Тайожна, 1К	Скіф АСЦ	(0623) 41-37-58	+	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, бул. Меотіди (50-ріків Жо- втня), 32/18	Марф ТОВ Ло- tos	(0629) 49-60-05 (0629) 49-30-06	+	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, пр-т. Металургів, 227	СЦ Реалсервіс	(098) 312-26-28 (095) 028-26-28	+	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, пр-т. Будівельників, 84	Глобалтек	(0629) 49-18-81 (067) 597-56-15	+	+	+	+	+	+	+	+
Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 42	АСЦ Компроміс	(0619) 44-44-00 (067) 858-83-21	+	+	+	+	+	+	+	+
Могилів-Подільський, вул. Покровська, 51-А	Скормаг-Сервіс	(04337) 6-48-47 (0432) 46-82-13	+	+	+	+	+	+	+	+
Мукачеве, вул. Пушкіна, 24/1а	Сигнал	(03131)-5-60-96, (099) 262-11-18	+	+	+	-	-	+	+	+
Миколаїв, вул. Чкалова, 33	ТСЦ Аладін	(0512) 47-04-96 (0512) 47-83-48	+	+	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, Внутрішньоквартальний проїзд, 2	НФ ТОВ Лотос	(0512) 58-06-47 (0512) 58-06-46	-	+	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Озерна, 17Б	АСЦ ТОВ фірма "Аладдин"	(0512) 58-21-80 (067) 517-05-70 (066) 705-64-44	-	+	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Севастопольська, 65/3	ТОВ УТК Вєда	(0512) 464-2-43, 464-0-53, 465-5- 59	-	-	-	+	+	+	+	+
Нікополь, вул. Електрометалургів, 54	Лікс	(066) 463-60-44	+	+	+	+	+	+	+	+
Нікополь, Вул. Шевченко, 189	(0566) 688-563, (050) 58-00-296	Рейнфорд АСЦ	+	+	+	+	+	+	+	+
Нова Каховка, вул. Заводська, 38	Стародубець А.В.	(095) 724-72-66 (067) 117-48-06	+	+	+	-	-	+	+	+
Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 38	СПД Кожедуб О.С	(04141) 5-20-10	+	+	+	+	+	+	+	+
Новомосковськ, вул. Сучкова, 54	ТОВ Лотос	(05693) 7-57-96	+	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Щоголєва, 14	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Б. Хмельницького, 55	ПП Кушнір	(0482) 39-06-18 (094) 839-06-18	+	+	+	-	-	-	-	+
Одеса, вул. Л. Шмідта, 21	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Новосельського, 66 (Тобольського, 2)	Ремус	(048) 731-77-03 (048) 731-77-04	+	+	+	-	-	+	+	+

Павлоград, вул. Дніпровська, 172-Б	АСЦ Інтерсервіс	(05632) 6-15-54, (066) 95-09-132, (067) 63-08-242	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пологи, вул. (Державна) Пролетар- ська, 75	Дивосервіс	(096) 284-08-36 (066) 085-75-39	+	+	+	-	+	+	+	+	
Полтава, вул. Степного Фронту, 29	ПФ ТОВ Лотос	(0532) 69-42-62 (099) 60-14-24, (067) 63-06-023	+	+	+	-	+	+	+	+	
Полтава, вул. Європейська, 66	НВТОВ "Пром- електроніка"	(0532) 61-56-21	+	+	+	+	+	+	+	+	
Полтава, вул. Зеньківська, 21	Аматі-Сервіс	(0532) 69-09-46	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прилуки, (вул. Ветеранська) вул. Борців Революції, 101/1	ЧП Костюченко	(04637) 3-85-95 (095) 886-21-99 (063) 597-41-27 (067) 272-57-51	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прилуки, вул. Київська 371-А	Аматі-Сервіс	(04637) 5-39-82	+	+	+	+	+	+	-	-	
Рівне, вул. Тиха,12	Електроніка- сервіс	(0362) 26-65-85	+	+	+	+	+	+	+	+	
Рівне, пров. Робочий, 5	Рубікон	(0362) 43-33-40 (067) 360-42-42	-	-	+	+	+	-	-	-	
Стрий, вул. Шевченка, 171-Б\10	КП "Телерадіо- сервіс"	(03245) 5-83-81	+	+	+	+	+	+	+	+	
Суми, вул. Білопольське шосе, 19	ПП Панченко	(096) 340-06-96	+	+	+	-	-	+	+	+	
Суми, вул. Петропавлівська 86/1	СЦ Ельф	(0542) 660-300, 650-340, 655-510	+	+	+	+	+	+	+	+	
Тернопіль, вул. Чалдаєва,2	АСЦ Сем (Саму- ляк)	(067) 357-63-78 (050) 512-48-87	+	+	+	+	+	+	+	+	
Умань, вул. Успенська (Ленінської іскри) 1/24	Електро-сервіс	(04744) 4-66-14 (04744) 4-61-34	+	+	+	-	-	+	+	+	
Ужгород, вул. Легоцького, 3, корпус 2	Ремонт домаш- ньої техніки АСЦ	(0312) 65-42-66 (099) 557-53-07	+	+	+	+	+	+	+	+	
Харків, вул. Полтавський шлях, 3	ПП «Тевяшов»	(057) 734-97-24 (057) 712-51-81	+	+	+	+	-	+	+	+	
Харків, вул. Бакуліна, 12	ФОП Горбенко А.І.	(057) 717-13-39 (057) 702-16-20	+	+	+	-	-	-	+	+	
Харків, вул. Фонвізіна, 18, (Кашена-Марселя, 42 А)	ПП Саванов	(096) 595-37-46	+	+	+	-	-	-	+	+	
Херсон, вул. Соборна (Ле- ніна), 35	ПП Командин	(0552) 42-02-35	-	-	-	+	-	-	-	-	
Херсон, пр. 200 років Херсона, 9	ХФ ТОВ Лотос	(0552) 43-40-40 (050) 494-60-43	+	+	+	+	+	+	+	+	
Херсон, вул. Димитрова, 23	ТТЦ Електроніка (ФОП Токар Ю.І.)	(0552) 29-60-42	+	+	+	-	-	-	+	+	
Хмельницький , вул. Молодіжна, 7	Орбіта-Ікстal	(0382) 66-45-01 (063) 075-08-89	+	+	+	+	+	+	+	+	

Хмельницький , вул. Молодіжна, 8	Радіодонор АСЦ	(0382) 70-47-00 (0382) 70-47-07 (03822) 66-46-16	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Хмельницький, вул. Курчатова, 18	Тритон	(0382) 78-37-73 (0382) 78-37-55	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Черкаси, вул. Громова, 146, офіс 102	Техно-холод	(0472) 56-34-78 (0472) 50-03-54 (0472) 56-42-16 (096) 505-63-63	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1	ТОВ Вена	(0462)-601585	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Лук'яна Кобилиці, 76	ФОП Блошко Є.І.	(0372) 55-48-69 (050) 434-55-29	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Головна, 265/А	СЦ ЧП Гринчук	(0372) 58-43-01	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Шепетівка, вул. Некрасова, 3	Рубікон	(03840) 4-00-17 (067) 360-16-32	+	+	+	-	-	+	+	+	+

GB

## WARRANTY COUPON

**When purchasing the product,  
please require its checking before you;  
BE SURE  
that the goods sold to you, are functional and complete  
and that the warranty coupon is filled in correctly.**

This warranty coupon confirms the absence of any defects in the product you purchased and provides for free of charge repair of the product failed through the fault of the manufacturer throughout the period of warranty service and free of charge repair.

Failing the presentation of this coupon, in case of its improper filling in, in the absence of the payment document proving the purchasing fact, infringement of factory seals (if any), and also in cases indicated in the warranty obligations, the claims are not accepted, and no warranty service and free of charge repair is made!

The warranty coupon is valid only in the original copy with the stamp of trading organization, signature of the seller, date of sale and signature of the buyer.

Complex home appliances should be installed by supplier's authorized service centers, authorized specialists. In the case of a malfunction of the home appliance because of incorrect installation, the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of fault diagnostics if necessary.

CZ

## ZÁRUČNÍ LIST

**Při koupi výrobku  
žádejte o jeho vyzkoušení ve Vaší přítomnosti,  
PRESVĚDČTE SE,  
že Vám prodaný výrobek je dobré fungující a kompletní  
a že záruční list je vyplněn správně.**

Tento záruční list potvrzuje, že na Vámi koupeném výrobku nejsou žádné vady a zajišťuje bezplatnou opravu nefungujícího přístroje z viny výrobce, během celé záruční doby.

Bez předložení tohoto listu, při jeho nesprávném vyplnění, v případě nepřítomnosti platebních dokumentů, který potvrzuje nákup, porušení plomb výrobce (jsou-li na výrobku) a také v případech, které jsou uvedené v záručním listě, nároky se nepřijímají a záruční oprava se neprovádí!

Záruční list je platný jenom jako originál s razitkem obchodní organizace, podpisem prodaváče, termínem prodeje a podpisem zákazníka.

Instalace komplexní spotřebiče musí být provedena autorizovaným servisním střediskem, specialistou. V případě poruchy v důsledku nesprávné instalace výrobku, kupující je povinen uhradit náklady na výjezd (volání) odborný, pokud je to nezbytné, a náklady na diagnostiku poruch.

RU

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**При покупке изделия  
требуйте его проверки в Вашем присутствии,  
УБЕДИТЕСЬ,  
что проданный Вам товар исправен и полностью укомплектован,  
гарантийный талон заполнен правильно.**

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивает бесплатный ремонт вышедшего из строя изделия по вине производителя в течение всего срока гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении, при отсутствии расчетного документа, свидетельствующего факт покупки, нарушении заводских пломб (если они имеются на изделии), а также в случаях, указанных в гарантийных обязательствах, претензии не принимаются, а гарантийный и бесплатный ремонт не производится!

Гарантийный талон действителен только в оригинале со штампом торгующей организации, подписью продавца, датой продажи, подписью покупателя.

Установка сложных бытовых приборов должна осуществляться уполномоченными поставщиком сервисными центрами, специалистами. В случае возникновения поломки по причине некорректной установки изделия покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызыва) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

UA

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**При придбанні виробу  
вимагайте його перевірки у Вашій присутності,  
ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ,  
що проданий Вам товар справний і цілком укомплектований,  
гарантійний талон заповнений правильно.**

Даний гарантійний талон підтверджує відсутність будь-яких дефектів у купленому Вами виробі і забезпечує безкоштовний ремонт виробу, що вийшов з ладу, з вини виробника протягом всього терміну гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Без пред'явлення даного талона, при його неправильному заповненні, при відсутності розрахункового документу, що засвідчує факт покупки, порушені заводських пломб (якщо вони є на виробі), а також у випадках, зазначених у гарантійних зобов'язаннях, претензії не приймаються, а гарантійний і безкоштовний ремонт не проводиться!

Гарантійний талон дійсний тільки в оригіналі зі штампом торгуючої організації, підписом продавця, датою продажу і підписом покупця.

Встановлення складних побутових приладів повинно здійснюватися уповноваженими постачальником сервісними центрами, фахівцями. В разі виникнення поломки з причини некоректного встановлення виробу покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

# Saturn®

## WARRANTY COUPON

### ZÁRUČNÍ LIST

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОХ

### ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОХ

SATURN HOME APPLIANCES S.R.O.  
TISKARSKA 563/6, 108 00, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

**Model/Артикул/Артикул**

**Serial number/Sériové číslo/Серийный номер/Серійний номер**

Date of sell/Termín prodeje/Дата продажи/Дата продажу

Shop stamp/Razítko obchodu/Штамп магазина/Штамп магазину

Seller's signature/Podpis prodavače/Подпись продавца/Підпис продавця

Buyer's Signature confirming the acquaintance and consent with terms of free of charge maintenance service of the product, and absence of the complaints on appearance and color of the product. Podpis zákazníka, potvrzující seznámení a souhlas s podmínkami bezplatného záručního servisu výrobku, a také neexistence nároků na vnějšek a barvu výrobku.

Подпись покупателя, подтверждающая ознакомление и согласие с условиями бесплатного сервисно-технического обслуживания изделия, а также отсутствие претензий к внешнему виду и цвету изделия.

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами Безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також Відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

### **ВІДМІТКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ\***

Дата встановлення	Назва організації, СП	№ наряду	Прізвище, ім'я, по батькові та підпис майстра
			Прізвище, ім'я, по батькові та підпис клієнта**

\*Побутові прилади, для введення в експлуатацію котрих необхідні установочні, монтажні роботи, повинні вводитись в експлуатацію уточнювачами спеціалістами сервісних центрів постачальника. В разі виникнення несправності виробу з причини некоректної установки, виріб може бути знятий з гарантійного обслуговування, а покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і варість діагностування несправності.

### **ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕНИЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Дата прийому в ремонт	Заявлений споживачем недолік	№ наряду	Назва організації, СП	Перелік виконаних робіт	Перелік встановлених запчастин	Дата завершення ремонту	ПІБ та підпис майстра	ПІБ та підпис споживача**

\*\* Підпис споживача свідчить про прийняття виробу в робочому стані.

**ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ\***

Дата установки	Название организации, СЦ	№ наряда	Фамилия, имя, отчество и подпись мастера
			Фамилия, имя, отчество и подпись клиента **

\* Бытовые приборы, для ввода в эксплуатацию которых необходимы установочные, монтажные работы, должны вводиться в эксплуатацию уполномоченными специалистами сервисных центров поставщика. В случае возникновения неисправности по причине некорректной установки, изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, а покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызыва) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

**ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Дата приема в ремонт	Заявленный недостаток	№ наряда	Название организации, СЦ	Перечень выполненных работ	Перечень установленных запчастей	Дата завершения ремонта	ФИО и подпись мастера

\*\* Подпись потребителя свидетельствует о приеме изделия в рабочем состоянии.

**NOTES ABOUT THE INSTALLATION OF THE DEVICE\***

Installation date	Name of organization, Service Center	Order №	Repairer 's surname, name, patronymic and signature Client's surname, name, patronymic and signature **

\* Household appliances for commissioning of which installation and mounting works are required should be commissioned by the supplier's authorized service center specialists. In case of a malfunction of the product because of incorrect installation, the product may become invalid for warranty service, and the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of a fault diagnostics if necessary.

**NOTES ABOUT CARRYING OUT SERVICE MAINTENANCE**

Date of receipt for repair	Client's declared problem	Order №	Name of organization, Service Center	List of performed work	List of installed spare parts	The repair end date	Repairer 's surname, name, patronymic and signature Client's surname, name, patronymic and signature **

\*\* Client's signature certifies the appliance's receipt at a working condition.

Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України  
Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року №2297 VI.