


© Οδηγίες χρήσης



Λειτουργία

Για να ενεργοποιήσετε το θερμόμετρο, αφαιρέστε το λασπέριο τημάτια από τη βάση του θερμόμετρου στο σημείο που αναγράφεται "OPEN" και θα βρείτε ακρίβως από κάτω ένα διακόπτη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. Γιατίτε την προς την σωστή κατεύθυνση και το θερμόμετρο λειτουργεί μείον. Για να το κάνετε αυτό, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε ένα αιγμάτιο αντικείμενο (σπλικ, μικρό καπούβιδι). Καλλιέργεια του θερμόμετρου στο παρόμιο ή σε μια ομαλή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι τόσο το αυτοκόλλητό σας και το παρόμιο είναι καθαρά, χωρίς σκόνη ή βρωμιά. Για να το αφαιρέσετε, απλά ανιστρέψτε το διάκριτο το αυτοκόλλητο.

Παροχή ρεύματος

Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AG 13/LR44 (1.5V). Στην περίπτωση θύλικης ένδειξης, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Αφαιρέστε τις βίδες που βρίσκονται και στη συνέχεια, κρατήστε την ιθώνα και αφαιρέστε το θερμόμετρο. Βεβαιωθείτε ότι τόσο το παρόμιο όσο και το παρόμιο είναι καθαρά, χωρίς σκόνη ή βρωμιά. Για να το αφαιρέσετε, απλά ανιστρέψτε το διάκριτο το αυτοκόλλητο.


Προειδοποίηση:

Μην τοποθετείτε το θερμόμετρο σε άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή την βροχή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: -20°C έως 60°C
Ακρίβεια: +/- 1°C

© Használati útmutató



Üzembe helyezés

Kapcsolja be a hőmérőt a következő módon: vegye le a gumilípat a hőmérő aljáról, amely alatt olvasható: „Open”. Az „on/off” (be/kij) kapcsoló éppen alatta van. Ezt a kapcsolót kell bekapsolnia („On” állásba) és a hőmérő másik működő képes. A kisméretű kapcsoló eltolásához használjon egy vékony hegeszgedéskőt (mini csavarhúzó vagy ceruzahegyet). A hőmérő LCD-ernyőjén megjelenik kijelzett hőérték. Ügyeljen rá, hogy a kijelzőn ne érinthesse ujjai és a kijelzőről erőtől rendszeresen törölje le száraz finom szálás tisztító kendővel.

Tápellátás

A hőmérő tápellátásához 2 db AG 13/LR44 típusú (1.5V-os) elem szükséges. Ha a használat során elhalványzik a kijelző, ez azt jelenti, hogy legengedtek az elemek. Ilyenkor cserélje ki ezeket. A cseréhez hajtsa ki a rögzítő csavarokat mindenktől oldalon. Fogja a kijelző-oldalt és húzza a hőmérő egységet. Vegye ki a régi elemeket és tegyen be újat. Ügyeljen a helyes polaritásra! (Positív pólus felé, negatív pólus lefelé fordítva legyen).


Figyelemzétes

Ne tegye ki a hőmérőt a közvetlen napúságárás vagy eső hatásának!

Technikai adatok

- Mérési tartomány: -20°C - +60°C
- Pontosság: +/- 1°C

© Instrukcja obsługi



Obsługa

Aby włączyć termometr, zdejmij gumowączęść, która znajduje się w dolnej części urządzenia. Jest tam napisane OPEN, a pod spodem znajduje się włącznik/wyłącznik. Należy przełączyć go w prawą stronę i termometr zacznie działać. Zaleca się użycie jakiegokolwiek i ostrego śrubokręta, pinselek, igły, itp. Następnie należy zamontować termometr na oknie lub gładkiej powierzchni za pomocą przyssawki, ale najpierw należy się upewnić, że są one czyste i nie ma na nich kurzu ani tłuszczu.

Zasilanie

Należy użyć 2 baterii AG 13/LR44 (1.5V). Jeśli cyfry na wyświetlaczu zaczyną blednąć oznacza to, że trzeba wymienić baterie. Aby to zrobić, należy odkręcić śrubki, które znajdują się z obu stron urządzenia. Upewnij się, że baterie są poprawnie włożone, zgodnie z polaryzacją (+ w górze, - w dole).


Ostrzeżenie

Nie należy umieszczać termometru w miejscach bezpośredniego nasłonecznienia ani deszczu.

Dane techniczne

Zakres pomiaru temperatury: -20°C do 60°C
Dokładność: +/- 1°

© Руководство по эксплуатации



Режимы:

Чтобы включить термометр, на задней панели снимите резиновую заглушку (OPEN). С помощью острого предмета (карандаша, отвертки и т.д.) переведите переключатель в правое положение. С помощью присоски закрепите термометр на окне или другой плоской поверхности. Присоска и место монтажа не должны содержать пыли и жира. Чтобы снять термометр, приподнимите край присоски и открепите термометр.

Питание

Термометр питается от двух батареи типа AG 13/LR44 (1,5 В). Замену батареи следует производить при потускнении индикации дисплея. Для этого открутите винты с двух сторон. Возьмитесь за дисплей и снимите термометр. При загрузке батареи соблюдайте полярность (+ - вверх, - - вниз).

Внимание!

Беречь от прямых солнечных лучей и дождя.

Технические характеристики

- Диапазон термометра: -20°C - +60°C
- Точность термометра: +/- 1°C