


RUS

## Руководство пользователя

Модель: **RPB-11200**  
Power Bank



### Ritmix RPB-11200

Благодарим вас за покупку мобильного зарядного универсального устройства Ritmix RPB-11200


#### Использование

1. LED фонарь: нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд для включения фонаря, при повторном нажатии на кнопку в течение 2 секунд фонарь выключится. При полном заряде мобильного зарядного устройства, фонарь работает до 540 часов.

2. Индикация заряда: на корпусе устройства расположено 5 индикаторов заряда, нажмите на кнопку, индикаторы заряда загорятся.

Горит:	1 индикатор	2 индикатора	3 индикатора	4 индикатора	5 индикаторов
Уровень заряда устройства:	<20%	20-40%	40-60%	60-80%	80-100%


3. Разъем для зарядки устройства/Разъем для подключения заряжаемых мобильных устройств: разъемом для зарядки устройства служит micro USB порт, для подключения заряжаемых устройств служит USB порт.




Входной порт	Подходит для:
USB 1A	Nokia, HTC, BlackBerry, Samsung, LG, Sony Ericsson и мобильных телефонов со входным напряжением 5 В, 1 А
USB 2A	iPhone, iPod и другие компьютеры планшетного типа или устройства со входным портом 5 В, 1А-2А

#### Зарядка внешних устройств от Ritmix RPB-11200

Ritmix RPB-11200 подходит для зарядки цифровых устройств со входным напряжением 5В. В комплекте поставки идет 7 переходников, что позволяет заряжать широкий круг цифровых устройств, а также большинство мобильных телефонов.




Пример: зарядка iPhone 4



#### Зарядка мобильного зарядного устройства Ritmix RPB-11200

1. Используйте Micro USB - USB кабель для зарядки RPB-11200



- Зарядка от USB разъема AC адаптера (Рис.1)
- Зарядка от USB разъема на компьютере (Рис.2)

#### Индикация заряда

Зарядка внешних устройств от RPB-11200

- Во время зарядки внешнего устройства будет гореть красный индикатор.
- Синий индикатор загорится, когда внешнее устройство полностью заряжено.
- Синие индикаторы указывают на уровень заряда, оставшийся в RPB-11200.

Зарядка RPB-11200

- Во время зарядки RPB-11200 будет гореть красный индикатор.
- Мигающие индикаторы показывают, какой уровень заряда в данный момент у RPB-11200.
- Если горит голубой индикатор, это означает, что RPB-11200 заряжен.

Внимание:

- Если в процессе зарядки устройство RPB-11200 перестало работать, проверьте соединение и верный ли переходник подсоединен.
- Каждое мобильное зарядное устройство в процессе зарядки теряет дополнительную энергию, поэтому емкость мобильного зарядного устройства больше, чем отдаваемая энергия.

Информация по безопасности

Предупреждение: пожалуйста, следуйте инструкции при обращении с RPB-11200, в противном случае, возможны следующие последствия: возникновение пожара, поражение электрическим шоком, другие повреждения

Мобильное зарядное устройство Ritmix RPB-11200 изготовлено из высококачественной литий - полимерной аккумуляторной батареи. При обнаружении того, что устройство перестало работать, пожалуйста, проверьте прочность соединения или совместимость с адаптером. Пожалуйста, используйте только тот адаптер для зарядки RPB-11200, что входит в комплект поставки. Не вскрывайте, не роняйте RPB-11200, не нарушайте целостность конструкции, обращайтесь с RPB-11200 согласно инструкции, не подвергайте короткому замыканию, открытому огню, высоким температурам, воздействию влаги. Если вы заметили выпуклость или какую-либо другую необычную несправность, пожалуйста прекратите использование данного устройства.

#### Аксессуары

1 RPB-11200 зарядное устройство	x1	7 Переходник для Sony Ericsson	x1
2 USB-3.5 мм кабель	x1	8 Переходник для Samsung	x1
3 Переходник для iPhone	x1	9 Micro USB переходник	x1
4 Переходник для PSP	x1	10 Mini USB переходник	x1
5 Micro USB - USB кабель	x1	11 RPB-11200 адаптер	x1
6 Переходник для Nokia DC 2.0	x1	12 Инструкция	x1

#### Спецификация

Вход:	DC 5В-1000 мА
Выход:	1. DC 5.3 В-1000 мА (макс), 2. DC 5.2 В-2000 мА (Макс)
Емкость:	11200 мАч

Технические характеристики и руководство пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.