



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настольная зарядная станция
ROBITON PowerBox

www.robiton.ru

Спасибо за покупку зарядной станции ROBITON!

ОПИСАНИЕ

ROBITON Powerbox – компактная настольная зарядная станция с 4 USB портами. Позволяет заряжать до 4 электронных устройств одновременно – мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, электронные книги, Bluetooth гарнитуры и прочие портативные устройства. Работает от сети 100-240В.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием зарядной станции!

- 1. Подключите сетевой блок питания к зарядной станции, подключите блок питания к сети 100-240В, загорится красный светодиод, свидетельствующий о том, что устройство готово к работе.
- 2. Устройство сразу же готово к работе – просто подключите нужный USB шнур в любой USB порт зарядной станции.
- 3. Powerbox может заряжать одновременно до 4 устройств. При подключении нескольких устройств, ток заряда может снижаться.
- 4. Благодаря снижению энергопотреблению устройство Powerbox может быть постоянно включено в сеть.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Берегите от влаги и воды
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте в случае повреждения, не разбирайте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядная станция:
Вход: 12В ---
Выход: 4 x 5В --- 500mA

Блок питания:
Вход: 100-240В ~ 60/50Гц 0,32А
Выход: 12В --- 1,25А 15ВА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Зарядное устройство
- 2. Сетевой блок питания 100-240В
- 3. Инструкция по эксплуатации



Этот продукт является результатом последних разработок ROBITON, нацеленных на повышение эффективности использования и экономии электроэнергии.

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен.
Срок службы 50000 часов.

Гарантийный талон			
В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Баттэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.			
Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца	
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:		
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев		
Подпись Продавца:			
1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца. 2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия. 3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. 4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне. 5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации. 6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: - изделие имеет следы постороннего вмешательства; - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия. 7. Гарантия не распространяется на: - механические повреждения; - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.			