



Проводная лазерная мышь A4Tech Bloody серии V, A, T, TL, ZL, ML, AL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение продукции A4Tech. Информация, представленная в данной инструкции, поможет Вам при установке и использовании мыши.

Подключение мыши

- Выключите компьютер, затем подключите к нему мышь через USB порт.
- Включите компьютер. Мышь подключается без драйвера. Для того, чтобы воспользоваться дополнительными функциями, пожалуйста, установите программное обеспечение. При необходимости установки драйверов, следуйте следующим инструкциям:

1) Обязательно удалите ранее установленное программное обеспечение для других мышей перед началом процесса установки драйвера.

2) Вставьте установочный диск в дисковод, или скачайте программное обеспечение по ссылке www.bloody.com/en/download. На экране появится окно установки. (Если этого не произошло автоматически, откройте диск через «Мой компьютер» и запустите файл с расширением Bloody5_V____.zip) Запустите распакованный файл с расширением exe. Следуйте инструкциям, появляющимся в этом окне в процессе установки.

3) После завершения процесса установки нажмите "Finish" и перезагрузите компьютер для активации программного обеспечения. Иконка, обозначающая мышь, появится в панели инструментов, а также в меню «Пуск».

4) Дважды кликнув по иконке с мышью, Вы откроете меню настройки различных параметров, в котором сможете настраивать некоторые дополнительные клавиши устройства ввода. Набор функций зависит от модели мыши.

Устранение неисправностей

Если мышь не работает:

1. Убедитесь, что мышь подключена.
2. Проверьте правильность установки приемника.
4. Попробуйте подключить мышь к другому USB-порту

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.bloody.com

Игровые Мыши a4tech совместимы с windows системами (98, XP, 2000, 2003, 7, 8, 8.1.), системами Mac 10.x, операционными системами Linux-Unix