

# **BRAVIS**

UA

**БЕЗПРОВІДНА  
ОПТИЧНА МИША 2,4 ГГЦ**

Інструкція з експлуатації

RU

**БЕЗПРОВОДНАЯ  
ОПТИЧЕСКАЯ МЫШЬ 2,4 ГГЦ**

Инструкция по эксплуатации

**BM-725B  
BM-725R**



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

При роботі з оптичною мишею, використовуйте два AAA лужних елемента живлення.


## ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

1. Відкрийте кришку елементів живлення.
2. Встановіть два AAA елемента живлення у відсік для них, як показано на малюнку нижче.
3. Закрийте кришку елементів живлення.



## ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕДАВАЧА

Підключіть USB передавач до роз'єму USB вашого комп'ютера.



## ВСТАНОВЛЕННЯ USB ПЕРЕДАВАЧА

- Якщо ви завершили роботу або зібралися в подорож, ви можете зберігати USB передавач на миші, як показано на малюнку 1.
- Якщо ви хочете знову працювати, вам потрібно витягнути USB передавач з миші і вставити його в роз'єм USB вашого ПК, малюнок 2.



малюнок 1



малюнок 2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Розміри: 116,5 x 67 x 40 мм
- Унікальний та ергономічний дизайн
- Легкість в управлінні
- Кнопка для вибору розподільної здатності (dpi) та дві бокові кнопки для зручного перегляду
- Розподільна здатність: 1000 / 1600 dpi
- Високоточний оптичний сенсор
- Сумісна з різними комп'ютерними системами та брендами

ДСТУ CISPR 22:2007 (CISPR 22:2006, IDT), ДСТУ CISPR 24:2008 (CISPR 24:1997, IDT), ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT), ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT), ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2009

Товар сертифіковано.

Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування

в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусева, буд. 44, тел.: 0444670859

При работе с оптической мышью, используйте два AAA щелочных элемента питания.

## УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Откройте крышку элементов питания.
2. Установите два AAA элемента питания в отсек для них, как показано на рисунке ниже.
3. Закройте крышку элементов питания.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА

Подключите USB передатчик к разъему USB вашего компьютера.



USB разъём



NANO передатчик



## УСТАНОВКА USB ПЕРЕДАТЧИКА

- Если вы завершили работу или собрались в путешествие, вы можете хранить USB передатчик на мыше, как показано на рисунке 1.
- Если вы хотите снова работать, вам нужно вытащить USB передатчик с мыши и вставить его в разъем USB вашего ПК, рисунок 2.



рисунок 1



рисунок 2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры: 116,5 x 67 x 40 мм
- Уникальный и эргономичный дизайн
- Легкость в управлении
- Кнопка для выбора разрешения (dpi) и две боковые кнопки для удобного просмотра
- Разрешение: 1000 / 1600 dpi
- Высокоточный оптический сенсор
- Совместима с различными компьютерными системами и брендами

ДСТУ CISPR 22:2007 (CISPR 22:2006, IDT), ДСТУ CISPR 24:2008 (CISPR 24:1997, IDT), ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT), ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT), ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2009

Товар сертифицирован.

Срок службы (годности) товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе. Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без

проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859