

Портативный Hi-Fi плеер X5 III

Краткое руководство пользователя.

X5 3го поколения (здесь и далее – X5) представляет собой высококачественный аудио плеер.

Схема устройства



А. Перед первым включением

1. Управление X5

Включение: Удерживайте кнопку Выкл / Блок до появления заставки на экране устройства. При первом запуске появится меню выбора языка. Выберите язык интерфейса с нажмением кнопки  в правом верхнем углу экрана для входа в основное меню.

Для выключения также удерживайте кнопку Выкл / Блок до появления диалогового окна. Выберите «Перезагрузка» или «Отключение» устройства. Нажмите кнопку «Назад», если меню выключения появилось по ошибке.

2. Передача данных

а. В меню в верхнем правом углу экрана выберите «Режим USB - Накопитель»;

б. Подключите X5 к ПК, используя комплектный Micro USB кабель. Драйвера не требуются. После этого можно перемещать музыкальные файлы на карту TF/Micro SD используя функции «копировать» и «вставить».

3. Воспроизведение

Откройте FiiO Music App и выберите треки для воспроизведения из внутренней памяти устройства или Micro SD карты. Также Вы можете подключиться к WiFi и загрузить приложения для прослушивания музыки онлайн.


4. Подключить X5 к ПК можно при помощи кабеля Micro-USB (в комплекте, требуется установка драйверов)
5. При успешном подключении появится экран ЦАП
6. Выберите "FiiO X5" как устройство вывода звука на компьютере. На экране ЦАП можно управлять настройками (значок в верхнем правом углу экрана), для выхода из меню нажмите «выйти из режима ЦАП».

В. Зарядка

Устройство поддерживает как обычную, так и быструю зарядку. Для быстрой зарядки рекомендуется использовать зарядное устройство DC 9/12В 2А – оно позволяет полностью зарядить аккумулятор устройства за 2 часа.

С. Micro-SD карта

1. Рекомендуется использовать оригинальные карты micro SD тм Sandisk или Kingston класса 10 или выше.
2. Максимальный поддерживаемый объем карты: 256Гб
3. Рекомендуется форматировать micro SD-карту, используя X5.
4. Вставить/извлечь Micro SD-карту:
 - а. Вставьте небольшую скрепку в отверстие на лотке micro SD-карты. Аккуратно вытяните лоток из плеера. Не тяните лоток под углом во избежание повреждений.
 - б. Аккуратно вытяните лоток для micro SD-карты. Вставьте в лоток micro SD-карту и аккуратно поместите лоток в плеер (важно вставить лоток правильной стороной, отверстием вниз, в противном случае можно повредить слот для карты).



D. Беспроводное соединение

Модель X5 поддерживает подключение через Bluetooth и WiFi, позволяя пользователям расширить функции X5 при помощи подключенных устройств.

1. Bluetooth

Чтобы подключить беспроводное устройство в первый раз, (напр. Bluetooth наушники или колонки), необходимо подключить устройства следующим образом:

- а. Запустите поиск устройств/трансляцию на устройстве, которое хотите подключить к X5;

- b. В меню Настройки нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth для входа в Настройки Bluetooth.
- c. При помощи слайдера в правом верхнем углу включите Bluetooth. Click the slider on the upper right to turn on Bluetooth;
- d. X5 автоматически запустит поиск Bluetooth-устройств, находящихся поблизости, и отобразит их на экране.
- e. Выберите устройство для подключения. Успешно подключенные устройства отображаются в списке «Сопряженные устройства».

Примечание: при включении функции Bluetooth, X5 в первую очередь подключается к последнему сопряженному устройству.

2. WiFi

X5 обладает возможностью подключения к точкам WiFi, что позволяет использовать музыкальные приложения онлайн. Для подключения к точке доступа WiFi в первый раз:

- a. В меню Настройки нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth для входа в Настройки WiFi;
- b. При помощи слайдера в правом верхнем углу включите WiFi. X5 автоматически запустит поиск доступных точек доступа WiFi.
- c. Выберите точку доступа WiFi для подключения и введите пароль, если необходимо. Экран обновится и отобразит статус подключения.

Примечание: при включении функции WiFi, X5 в первую очередь подключается к последней подключенной точке доступа.

Е. Режимы «Только музыка» / «Android»

- 1. В режиме «Android» откройте Настройки и выберите на иконку «Режим Только музыка». Нажмите ОК, чтобы перейти в режим «Только музыка» и насладиться любимыми треками с помощью встроенного музыкального приложения.
- 2. В режиме «Только музыка» откройте Настройки и выберите на иконку «Режим Android». Нажмите ОК, чтобы перейти в режим «Android» и насладиться любимыми треками с помощью музыкального приложения Android.



Г. Обновление прошивки




Обновление прошивки служит для улучшения и оптимизации работы плеера, однако некорректное обновление прошивки может повредить устройство. Внимательно ознакомьтесь со следующей инструкцией по обновлению прошивки:

- * Убедитесь, что X5 достаточно (желательно, полностью) заряжен перед обновлением прошивки
- * Переключите X5 из режима «Только музыка» в режим «Android» и перезагрузите устройство.

Способы обновления прошивки:

1. Автоматическое беспроводное обновление


- Подключите X5 к точке доступа WiFi.
- При наличии доступного обновления, X5 автоматически обнаружит его, и появится следующий диалог.
- Выберите “Да”, и обновление загрузится и установится автоматически (рекомендуется подключение к высокоскоростной сети для сокращения времени загрузки). Загрузка обновления может быть остановлена в любой момент, позднее можно будет продолжить с места, на котором остановились.
- По завершении установки выберите “Да” для удаления установочных файлов, как показано ниже.



2. Установка обновления вручную (zip файл)

- Скопируйте обновленный файл "X5 update.zip", предоставленный FiiO в корневую папку micro SD-карты или внутренней памяти X5.
- С micro SD-картой внутри устройства переключитесь в режим Android и выберите "Техническая поддержка" -> "Обновление прошивки" -> "внешний_sd" (или "внутренний_sd", если Вы поместили файл во внутреннюю память устройства) и выберите файл X5 update.zip. Появится следующий диалог:

for storage, and select the space



- c. Выберите "OK", не используйте X5 до завершения обновления. X5 автоматически перезагрузится и запустит режим обновления прошивки.



Экран обновления прошивки


- d. По завершении обновления прошивки, X5 перезапустится и будет готов к использованию в режиме Android.

Примечание: в настоящий момент SD-карты с файловой системой exFAT не поддерживают обновление прошивки.

3. Обновление прошивки онлайн вручную

- Подключите X5 к ближайшей точке доступа WiFi
- Включите X5 в режиме Android и выберите "Техническая поддержка" -> Обновление прошивки ->

Онлайн обновление и выберите файл обновления. Появится следующий диалог:




- c. Выберите "Проверить обновления": Если доступно обновление прошивки, X5 автоматически обнаружит его, и появится следующий диалог.

- d. Выберите "Да", и обновление загрузится и установится автоматически (рекомендуется

подключение к высокоскоростной сети для сокращения времени загрузки). Загрузка обновления может быть остановлена в любой момент, позднее можно будет продолжить с места, на котором остановились.

е. По завершении установки выберите “Да” для удаления установочных файлов, как показано ниже.



4. Примечания:

- а. При установке обновления с SD-карты следует использовать карту с файловой системой FAT32. Если обновление не удалось, используйте карту объемом 32Гб или меньше и отформатируйте ее с помощью X5 (предварительно скопируйте данные с карты), затем снова скопируйте X5 update.zip на внутренний диск и начните обновление заново.
- б. При использовании внутренней памяти для установки обновления, необходимо свободное пространство на диске (желательно, более 1 Гб). Скопируйте X5 update.zip во внутреннюю память устройства и выберите внутренний_sd для обновления.
- с. Не нажимайте на кнопки устройства в процессе установки обновления.

Г. Меры предосторожности

- ★X5 автоматически пропускает аудио-треки, которые не может воспроизвести. Полный список поддерживаемых форматов указан на упаковке устройства и в полной инструкции
- ★Используйте рекомендуемое USB-зарядное устройство во избежание повреждений, вызванных слишком высоким напряжением зарядного устройства.
- ★Зависание X5 маловероятно. При его возникновении удерживайте кнопку выключения в течение 10 секунд для запуска перезагрузки устройства.
- ★Для подключения к ПК рекомендуется использовать USB-кабель в комплекте (или другой рекомендованный поставщиком). Также рекомендуется использовать USB-порт с тыльной стороны системного блока.
- ★При первом включении музыкальное приложение X5 сканирует память устройства на наличие музыкальных треков.
- ★Музыкальные приложения, протестированные и одобренные компанией FiiO, можно скачать, кликнув на иконку "FiiO Marketplace"
- ★Чтобы узнать больше об использовании Вашего устройства FiiO, пройдите по ссылке <http://www.fiiO.net/en/supports> и загрузите полную инструкцию для вашей модели.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.

Используйте только одобренные компанией Fiio аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания Fiio не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Fiio.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю.

Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и устройств.

Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.

Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и батарею/аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/аккумулятора.

Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Батарея/аккумулятор может дать течь. Устройство может перегреться и вызвать пожар.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство или батарею/аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях.

Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.

Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

СЕРВИС

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте <http://www.blade.ru/?id=36>