


SENCOR®

SDC 8200



User's manual

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Használati útmutató

Instrukcja obsługi

EN

CZ

SK

HU

PL

RADIO CONTROLLED CLOCK WITH TEMPERATURE

RÁDIEM ŘÍZENÉ HODINY S TEPLOMÉREM

RÁDIOM RIADENÉ HODINY S TEPLOMEROM

RÁDIÓ VEZÉRLÉSŰ ÓRA HŐMÉRŐVEL

ZEGAR STEROWANY RADIOWO Z TERMOMETREM

Thank you for purchasing this delicate radio controlled clock with temperature. Utmost care has gone into the design and manufacture of the clock. This manual is used for DCF and MSF version. Please read the instructions carefully according to the version you purchased and keep the manual well for future reference.

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

1. READ INSTRUCTIONS – All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. RETAIN INSTRUCTIONS – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. HEED WARNINGS – All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. FOLLOW INSTRUCTIONS – All operating and use instructions should be followed.
5. WATER AND MOISTURE – Do not use this product near water – for example, near bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in wet basement; or near swimming pool; and the like. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
6. CLEANING – Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
7. VENTILATION – Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on bed, sofa, rug or other similar surface. This product should not be placed in built-in installation, such as bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
8. ACCESSORIES – Only use attachments/accessories specified by manufacturer.
9. POWER SOURCES – This product should be operated from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from built-in battery power, please refer to the operating instructions.
10. NON-USE PERIODS – The power cord of the product should be unplugged from the outlet and slide the power switch to OFF position when left unused for long periods of time.
11. OBJECT AND LIQUID ENTRY – Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
12. HEAT – The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products (including amplifiers) that produce heat.
13. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
14. SERVICING – Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
15. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
16. Where the plug of the Direct plug-in adaptor is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
17. WARNING: Do not open. No user replaceable parts inside, refer servicing to qualified technician.
18. WARNING: Never lubricate any part of this unit.
19. WARNING: Place this unit on a flat, hard and stable surface.
20. WARNING: Never place this unit on other electrical equipment.
21. WARNING: Keep this unit away from direct sunlight, naked flames or heat.

MAIN FEATURES



1. **[SNOOZE]** key
 - Stop the current alarm when it is sounding and enter into snooze mode.
2. **[REVERSE]** key
 - Press it to reverse the projected data.
3. **PROJECTOR**
 - Projection of time and indoor temperature.

4. **LCD display**
5. **[TIME] key**
 - Press it to switch between Month/Date and alarm time mode.
 - Press and hold it for 2 seconds to enter normal time setting.
 - In normal time setting, press it to step the setting mode.
6. **[ALARM] key**
 - In normal time display, press it to turn on/off ALM 1 & ALM 2.
 - In ALM 1 / ALM 2 mode, press it to turn on/off alarm and pre- alarm function.
 - Press it to stop the current alarm when the bell is ringing and turn off the alarm and snooze function.
 - In alarm time mode, press and hold it for 2 seconds to enter alarm time setting.
 - In alarm time setting, press it to step the setting mode.
7. **[UP] key**
 - In setting mode, press it to increase the setting values.
8. **[12/24 / DOWN] key**
 - In setting mode, press it to decrease the setting values.
 - In normal time mode, press it to switch among 12/24 hour format.
9. **[LOOP] key**
 - Press the [LOOP] key to turn on or turn off the backlight colour change.
10. **[RAINBOW] key**
 - Turn off the LOOP function and press [RAINBOW] key, the backlight will change its colour in this sequence: white > red > orange > yellow > green > cyan > blue > purple.
11. **[TUNE] key**
 - Turn off the LOOP function and press [TUNE] key, the backlight will display 256 colours.
12. **FOCUS knob**
 - Adjust the quality of the projected data.
13. **[MAX/MIN] key**
 - Press it to check the minimum and maximum temperature records.
14. **[RCC] key**
 - Press it to receive the RC signal for reception testing.
15. **°C/°F key**
 - Press it to switch between Celsius and Fahrenheit.
16. **[RESET] key**
 - Press it to reset all values to default values.
 - In case of malfunction, the unit may be required to reset.
17. **[OFF / LO / HI] slide switch**
 - Slide to the [HI] position for the brighter backlight.
 - Slide to the [LO] position for the dimmer backlight.
 - Slide to [OFF] position to turn off backlight function.
18. **DC jack**
19. Battery door - Lithium battery CR2032 for backing up settings.

TEMPERATURE CLOCK

1. Plug the adaptor into the DC jack.
2. Press [RESET] key to re-start the clock.

RECEPTION OF RADIO CONTROLLED TIME SIGNAL

The time and date are radio-controlled. The current time and date are automatically synchronized with the time signal transmitted from Europe. When used for the first time (pressing [RESET] key), the clock will start to receive the RC signal in 20 seconds with the signal strength indicator flashing.

SIGNAL STRENGTH INDICATOR

The signal indicator displays signal strength in 4 levels. Wave segment flashing means time signals are being received. The signal quality could be classified into four types:

 or 	
No signal quality	Weak signal quality
	
Acceptable signal quality	Excellent signal quality

NOTE:

1. Everyday the unit will automatically search for the time signal at 2:00am, 8:00am, 2:00pm and 8:00pm.
2. Always place the unit away from interfering sources such as TV set, computer, etc.
3. Avoid placing the unit on or next to metal plate.
4. Closed area such as airport, basement, tower block or factory is not recommended.
5. Do not start reception on a moving article such as vehicle or train.

MANUAL TIME SETTING

If you are out of the reach of the Radio Controlled Transmitter or if the reception is not reachable, the time can be set manually. As soon as the transmitter is received again, the clock will automatically synchronize with received time.

1. In normal time mode, press and hold [**TIME**] key for 2 seconds to enter the year setting.
2. Press [**UP**] or [**12/24 / DOWN**] key to set the desired value.
3. Press [**TIME**] key again, Month digit flashes, press [**UP**] or [**12/24 / DOWN**] key to change its value.
4. Repeat the above operation to set the time in this order: Year > Month > Date > Hour > Minute > Second > Language.
5. Press [**TIME**] key to save and exit the setting or let it exit automatically 30 seconds later without pressing any key.

ALARM AND SNOOZE SETTING

1. In normal time mode, press [**TIME**] key to select the ALM 1 or ALM 2.
2. In ALM 1/ALM 2 mode, press and hold [**ALARM**] key for 2 seconds until alarm Hour digit flashes.
3. Press [**UP**] or [**12/24 / DOWN**] key to change the value.
4. Repeat the above operations to set time in this order: Hour > Minute
5. Press [**ALARM**] key to save and exit the setting, or let it exit automatically 30 seconds later without pressing any key.

NOTE:

1. The alarm will be automatically turned on when you set the alarm time with the icon "A1" or "A2" displayed.
2. The dual-alarm (ALM 1&ALM 2) design of this unit will provide you with more convenience, and you can set two-alarm time if needed.

USING ALARM FUNCTION

1. Set the alarm time as described in the previous section.
2. In normal time mode, press [**ALARM**] key once to turn on ALM 1, press it twice to turn on ALM 2, press it thrice to turn on both ALM 1 and ALM 2, with the bell icons display on the LCD. Press it again to turn off both ALM1 and ALM2, with the icons disappearing.

NOTE:

1. If no key is pressed during the alarm period, the alarm will turn off automatically. Alarm beeping lasts for 2 minutes.
2. Press [**SNOOZE**] button to stop the current alarm and enter snooze. Alarm icon will be flashing continuously. The alarm will sound again in 5 minutes. Snooze can be operated continuously in 24 hours.
3. Press [**ALARM**] button to turn off alarm function.

COLOUR CHANGE DISPLAY

1. Press [**LOOP**] key to turn on or turn off the backlight colour change.
2. Turn off the loop function and press [**RAINBOW**] key, the backlight will change its colour in this sequence: white > red > orange > yellow > green > cyan > blue > purple.
3. Turn off the loop function and press [**TUNE**] key, the backlight will display 256 colours.

CHECKING AND DELETING MAX/MIN TEMPERATURE RECORDS

1. Press [**MAX/MIN**] key once to check the maximum temperature records. Press it twice to check the minimum records. Press it again to exit.
2. Press and hold [**MAX/MIN**] key for 3 seconds to delete the maximum and minimum temperature records, with “beep” tone.



MAX temperature record



MIN temperature record

USING THE PROJECTOR

Plug the DC jack to turn the projector on, rotate the projector to project the light beam to a dark background within 1-4 meters, the projected data will be displayed on the dark background as following diagram.



NOTE:

1. If using DC power, the projected data will be always on.
2. Press the [] key will reverse the projected data. The rotate angle of the projector is $\pm 90^\circ$.
3. Adjust the quality of the projected data by adjusting the FOCUS knob.

CAUTION:

- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Danger of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions
- The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible

SPECIFICATION

Operating temperature range:	-5°C~50°C (23° F~122°F)
Resolution:	1°C/°F (below -10°C/14°F)
Radio controlled signal:	DCF/MSF version
Power:	AC / DC adapter 4.5V, 300 mA
Back-up battery:	lithium battery CR2032
Dimension:	163(W) × 80(H) × 56(D) mm

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

SENCOR®

EN Warranty conditions

Warranty card is not a part of the device packaging.

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation.

This warranty is void especially if apply as follows:

- Defects which were put on sale.
- Wear-out or damage caused by common use.
- The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for.
- The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance.
- The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, and flood).
- Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
- The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall).
- Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes).
- Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
- End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
- Data on presented documents differs from data on products.
- Cases when the claiming product cannot be indentified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Authorized service centers

Visit www.sencor.eu for detailed information about authorized service centers.

Děkujeme, že jste si zakoupili tyto elegantní rádiem řízené hodiny s ukazatelem teploty, jejichž designu a výrobě byla věnována maximální péče.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE


Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů v literatuře dodávané s přístrojem.

VAROVÁNÍ:

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRANUJTE KRYT (ANI ZADNÍ). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE ČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM, PŘENECEHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

1. ČTĚTE INSTRUKCE – Všechny bezpečnostní a provozní instrukce by měly být přečteny před zahájením provozu tohoto produktu.
2. UCHOVEJTE INSTRUKCE – Tyto bezpečnostní a provozní pokyny by měly být zachovány pro budoucí použití.
3. ŘÍDTE SE VAROVÁNÍM – Všechna varování na výrobku a v návodu k obsluze je třeba dodržovat.
4. NÁSLEDUJTE INSTRUKCE – Je třeba dodržovat všechny pokyny pro provoz a používání.
5. VODA A VLHKOST – Nikdy nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody – například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, prádelny; ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu, a podobně. Tento přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a žádné nádoby s tekutinami, jako jsou vázy, nesmí být umístěny na přístroji. V případě zasažení tekutinou okamžitě odpojte od napájení a vyjměte baterii.
6. ČIŠTĚNÍ – Před čištěním odpojte tento výrobek od elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Použijte vlhký hadřík.
7. VENTILACE – Sloty a otvory v obalu přístroje slouží k větrání a zajištění spolehlivého chodu přístroje a k jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Tyto otvory by neměly být blokovány umístováním přístroje na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umísťován do vestavěného nábytku, jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajištěno dobré větrání. Viz pokyny výrobce*, které by měly být dodrženy.
8. PŘÍSLUŠENSTVÍ – Používejte pouze doplňky / příslušenství specifikované výrobcem
9. ZDROJE NAPÁJENÍ – Tento výrobek musí být napájen typem zdroje energie uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení máte doma, poraďte se s prodejcem výrobku nebo s místní energetickou společností. U výrobků určených pro provoz z vestavěné baterie naleznete tuto informaci v návodu k obsluze.
10. OBDOBÍ NEVYUŽÍVÁNÍ – V případě dlouhého nepoužívání zařízení odpojte napájecí kabel výrobku ze zásuvky, vyjměte baterii a přepněte vypínač do polohy OFF.
11. VNÍKNUTÍ PŘEDMĚTŮ A KAPALIN – Nikdy netlačte předměty jakéhokoli druhu do otvorů tohoto výrobku, protože by se mohly dotknout míst, které jsou pod vysokým napětím nebo způsobit zkrat, což může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte žádnou tekutinu na výrobek.
12. TEPLLO – Produkt by měl být umístěn mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, akumulátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
13. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek, a míst, kde kabel opouští přístroj.
14. SERVIS – Nepokoušejte se tento produkt opravovat sami, protože po otevření nebo odstranění krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi. V případě neodborného zásahu do zařízení zaniká záruční lhůta!
15. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě
16. Používá-li se zástrčka adaptér pro vypínání přístroje, zařízení je připraveno k použití.
17. VAROVÁNÍ: Neotvírejte. Uvnitř přístroje nejsou žádné díly vyměnitelné uživatelem. Opravu svěřte kvalifikovanému technikovi.
18. VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte mazací přípravek na žádnou část tohoto přístroje.
19. VAROVÁNÍ: Umístěte tento přístroj na rovný, pevný a stabilní povrch.
20. VAROVÁNÍ: Nepokládejte tento přístroj na jiné elektrické zařízení.
21. VAROVÁNÍ: Tento přístroj chraňte před přímým slunečním světlem, otevřeným ohněm nebo žářem.

HLAVNÍ FUNKCE



1. Tlačítko [**SNOOZE**] (**Opakované buzení**)
- Zastavení zvonícího budíku a aktivace režimu opakovaného buzení.
2. Tlačítko [**REVERSE**] (**Obrácení**)
- Stiskněte toto tlačítko pro obrácení promítaného obrazu.
3. **PROJECTOR (Projektor)**
- Promítání času a vnitřní teploty.

4. **LCD displej**
5. **Tlačítko [TIME] (Čas)**
 - Stiskněte pro přepnutí mezi režimem měsíce/data a času buzení.
 - Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 2 sekund pro vstup do nastavení normálního času.
 - V režimu nastavení normálního času stiskněte toto tlačítko pro vstup do režimu nastavení.
6. **Tlačítko [ALARM] (Budík)**
 - V režimu zobrazení normálního času stiskněte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí budíku ALM 1 a ALM 2.
 - V režimu budíku ALM 1/ALM 2 stiskněte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí budíku a funkce předbuzení.
 - Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte zvonění aktuálního budíku a vypnete funkci buzení a opakovaného buzení.
 - V režimu času buzení stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 2 sekund pro vstup do nastavení času buzení.
 - V režimu nastavení času buzení stiskněte toto tlačítko pro otevření režimu nastavení.
7. **Tlačítko [UP] (Nahoru)**
 - V režimu nastavení stiskněte toto tlačítko pro zvýšení hodnoty nastavení.
8. **Tlačítko [12/24 DOWN] (12/24 / Dolů)**
 - V režimu nastavení stiskněte toto tlačítko pro snížení hodnoty nastavení.
 - V režimu normálního času stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi formátem 12/24 hodin.
9. **Tlačítko [LOOP] (Smyčka)**
 - Stiskněte tlačítko [LOOP] pro zapnutí nebo vypnutí změny barvy podsvícení.
10. **Tlačítko [RAINBOW] (Duha)- Vypněte funkci LOOP a stisknete tlačítko [RAINBOW] - podsvícení změní barvu v tomto pořadí: bílá > červená > oranžová > žlutá > zelená > tyrkysová > modrá > fialová.**
11. **Tlačítko [TUNE] (Ladění)**
 - Vypněte funkci LOOP a stiskněte tlačítko [TUNE] - podsvícení se zobrazí v 256 barvách.
12. **Otočný ovladač FOCUS (Zaostření)- Nastavení kvality promítaného obrazu.**
13. **Tlačítko [MAX/MIN]**
 - Stiskněte toto tlačítko pro kontrolu záznamu maximální a minimální teploty.
14. **Tlačítko [RCC]**
 - Stiskněte toto tlačítko pro příjem RC signálu a pro testování příjmu.
15. **Tlačítko °C/°F**
 - Stiskněte toto tlačítko pro přepínání jednotek teploty Celsius/Fahrenheit.
16. **Tlačítko [RESET]**
 - Stiskněte toto tlačítko pro nastavení všech položek na výchozí hodnoty.
 - V případě poruchy může přístroj požadovat resetování.
17. **Posuvný přepínač [OFF/LO/HI] (Vypnuto/Nizký/Vysoký)**
 - Posuňte tento přepínač do polohy [HI] pro světlejší podsvícení.
 - Posuňte tento přepínač do polohy [LO] pro matnější podsvícení.
 - Posuňte tento přepínač do polohy [OFF] pro vypnutí podsvícení.
18. **Konektor DC (Stejnoseměrné napájení)**
19. **Kryt baterie - Lithiová baterie CR2032 pro zálohování nastavení.**

HODINY S UKAZATELEM TEPLoty

1. Připojte napájecí adaptér do konektoru DC.
2. Stiskněte tlačítko [RESET] pro restart hodin.

PŘÍJEM RÁDIEM ŘÍZENÉHO ČASOVÉHO SIGNÁLU

Datum a čas jsou řízené rádiem. Aktuální datum a čas jsou automaticky synchronizovány s časovým signálem vysílaným z Evropy. Při prvním použití (stisknutí tlačítka [RESET] začnou během 20 sekund hodiny přijímat RC signál a začne blikat indikátor síly signálu.

INDIKÁTOR SÍLY SIGNÁLU

Indikátor síly signálu zobrazuje signál ve 4 úrovních. Blikání znaku vlny znamená, že probíhá příjem časových signálů. Kvalita signálu je rozdělena do čtyř typů:

 nebo 	
Žádný signál	Slabý signál
	
Dostatečný signál	Vynikající signál

POZNÁMKA:

1. Přístroj bude každý den automaticky vyhledávat časový signál v časech 02:00, 08:00, 14:00 a 20:00 hod.
2. Vždy umístěte přístroj mimo zdrojů rušení, jako jsou televize, počítače, atd.
3. Nestavte přístroj na kovovou desku nebo vedle ní.
4. Nedoporučujeme používat přístroj v uzavřených oblastech, jako jsou letiště, suterény, výškové budovy nebo továrny.
5. Nespouštějte příjem v pohybujícím se vozidle nebo ve vlaku.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU

Pokud jste mimo dosah rádiem řízeného vysílače nebo v případě, že příjem není dosažitelný, můžete čas nastavit ručně. Jakmile bude vysílač opět v dosahu, hodiny se automaticky synchronizují s přijatým časem.

1. V režimu normálního času stiskněte a podržte tlačítko [TIME] po dobu 2 sekund pro vstup do nastavení roku.
2. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [12/24 / DOWN] pro nastavení požadované hodnoty.
3. Stiskněte opět tlačítko [TIME] - začne blikat číslice měsíce. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [12/24 / DOWN] pro změnu hodnoty.
4. Opakujte výše uvedené kroky pro nastavení času v tomto pořadí: Rok > Měsíc > Den > Hodina > Minuta > Sekunda > Jazyk.
5. Stiskněte tlačítko [TIME] pro uložení a ukončení nastavení nebo nemačkejte žádné tlačítko a po uplynutí 30 sekund dojde k automatickému ukončení.

NASTAVENÍ BUZENÍ A OPAKOVANÉHO BUZENÍ

1. V režimu normálního času stiskněte tlačítko [TIME] pro výběr ALM 1 nebo ALM 2.
2. V režimu ALM 1/ALM 2 stiskněte a podržte tlačítko [ALARM] po dobu 2 sekund, dokud nezačnou blikat hodinové číslice budíku.
3. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [12/24 / DOWN] pro změnu hodnoty.
4. Opakujte kroky uvedené výše pro nastavení času v tomto pořadí: Hodiny > Minuty
5. Stiskněte tlačítko [ALARM] pro uložení a ukončení nastavení nebo nemačkejte žádné tlačítko a po uplynutí 30 sekund dojde k automatickému ukončení.

POZNÁMKA:

1. Budík se automaticky zapne, když je nastaven čas buzení a zobrazena ikona „A1“ nebo „A2“.
2. Duální budík (ALM 1 a ALM 2) tohoto zařízení vám poskytne větší pohodlí díky možnosti nastavení dvou budíků.

POUŽITÍ FUNKCE BUDÍKU

1. Nastavte čas buzení, jak je popsáno v předchozí části.
2. V režimu normálního času stiskněte jednou tlačítko [ALARM] pro zapnutí ALM 1, dvakrát pro zapnutí ALM 2, třikrát pro zapnutí ALM 1 i ALM 2 s ikonami zvonku zobrazenými na displeji. Stiskněte opět toto tlačítko pro vypnutí ALM 1 i ALM 2 s ikonami.

POZNÁMKA:

1. Není-li během doby zvonění stisknuto žádné tlačítko, budík se vypne automaticky v průběhu následujících 2 minut.
2. Stiskněte tlačítko [**SNOOZE**] pro zastavení aktuálního budíku a aktivaci opakovaného buzení. Ikona budíku bude nepřetržitě blikat. Znovu zazvoní za 5 minut. Funkci opakovaného buzení můžete používat nepřetržitě po dobu 24 hodin.
3. Stiskněte tlačítko [**ALARM**] pro vypnutí funkce budíku.

ZMĚNA BARVY DISPLEJE

1. Stiskněte tlačítko [**LOOP**] pro zapnutí nebo vypnutí změny barvy podsvícení.
2. Vypněte funkci smyčky a stiskněte tlačítko [**RAINBOW**] - podsvícení změní svou barvu v tomto pořadí: bílá > červená > oranžová > žlutá > zelená > tyrkysová > modrá > fialová.
3. Vypněte funkci smyčky a stiskněte tlačítko [**TUNE**] - podsvícení se zobrazí v 256 barvách.

KONTROLA A VYMAZÁNÍ ZÁZNAMŮ O MAX/MIN TEPLOTĚ

1. Stiskněte jednou tlačítko [**MAX/MIN**] pro kontrolu záznamu maximální teploty. Stiskněte toto tlačítko dvakrát pro kontrolu záznamu minimální teploty. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka ukončíte daný režim.
2. Stiskněte a podržte tlačítko [**MAX/MIN**] po dobu 3 sekund pro vymazání záznamu o minimální a maximální teplotě - ozve se tón „pípnutí“.



Záznam MAX teploty



Záznam MIN teploty

POUŽITÍ PROJEKTORU

Připojte DC konektor pro zapnutí projektoru a otočte projektor tak, aby promítal světelný paprsek na tmavé pozadí ze vzdálenosti 1-4 metrů. Viz obrázek níže.



POZNÁMKA:

1. V případě použití stejnosměrného napájení bude promítaný obraz vždy zapnutý.
2. Stiskněte tlačítko [**↺**] pro obrácení promítaného obrazu. Úhel otočení projektoru je $\pm 90^\circ$.
3. Nastavte kvalitu promítaného obrazu ovladačem FOCUS.

POZOR:

- Nevyhazujte staré baterie do netříděného komunálního odpadu. Sběr tohoto odpadu vyžaduje zvláštní zacházení.
- Hrozí nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná

SPECIFIKACE

Rozsah provozních teplot:	-5 °C ~ 50 °C (23 °F ~ 122 °F)
Rozlišení:	1 °C/°F (pod -10 °C/14 °F)
Rádiem řízený signál:	Verze DCF/MSF
Napájení:	AC/DC adaptér, 4,5 V/300 mA
Záložní baterie:	Lithiová baterie CR2032
Rozměry:	163(Š) x 80(V) x 56(H) mm

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.



Ďakujeme, že ste si kúpili tieto elegantné rádiom riadené hodiny s ukazovateľom teploty, ktorých dizajnu a výrobe bola venovaná maximálna starostlivosť.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Výkričník vnútri rovnostranného trojuholníka má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a servisných pokynov v literatúre dodávanej s prístrojom.


VAROVANIE:

S CIEĽOM ZNÍŽIŤ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÝ). PRÍSTROJ NEOBSAHUJE ČASŤ OPRAVITEĽNÉ POUŽÍVATEĽOM, PRENECHAJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.

1. ČÍTAJTE INŠTRUKCIE – Všetky bezpečnostné a prevádzkové inštrukcie by ste si mali prečítať pred začatím prevádzky tohto produktu.
2. UCHOVAJTE INŠTRUKCIE – Tieto bezpečnostné a prevádzkové pokyny by mali byť zachované na budúce použitie.
3. RIADTE SA VAROVANÍM – Všetky varovania na výrobku a v návode na obsluhu treba dodržiavať.
4. NASLEDUJTE INŠTRUKCIE – Treba dodržiavať všetky pokyny na prevádzku a používanie.
5. VODA A VLHKOSŤ – Nikdy nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody – napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu, práčovne; vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazény a podobne. Tento prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a žiadne nádoby s tekutinami, ako sú vázy, nesmú byť umiestnené na prístroji. V prípade zasiahnutia tekutinou okamžite odpojte od napájania a vyberte batériu.
6. ČISTENIE – Pred čistením odpojte tento výrobok od elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čističe. Použite vlhkú handričku.
7. VENTILÁCIA – Sloty a otvory v obale prístroja slúžia na vetranie a zaistenie spoľahlivého chodu prístroja a na jeho ochranu pred prehriatím. Tieto otvory sa nesmú zakrývať ani inak obmedzovať. Tieto otvory by nemali byť blokované umiestňovaním prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Tento výrobok by sa nemal umiestňovať do zabudovaného nábytku, ako je knižnica alebo polička, ak nebude zaistené dobré vetranie. Pozrite pokyny výrobcu*, ktoré by sa mali dodržať.
8. PRÍSLUŠENSTVO – Používajte iba doplnky/príslušenstvo špecifikované výrobcom
9. ZDROJE NAPÁJANIA – Používajte iba napájaný typom zdroja energie uvedeným na štítku s označením. Ak si nie ste istí, aký typ napájania máte doma, poraďte sa s predajcom výrobku alebo s miestnou energetickou spoločnosťou. V prípade výrobkov určených na prevádzku zo zabudovanej batérie nájdete túto informáciu v návode na obsluhu.
10. OBDOBIE NEVYUŽÍVANIA – V prípade dlhého nepoužívania zariadenia odpojte napájací kábel výrobku od zásuvky, vyberte batériu a prepnite vypínač do polohy OFF.
11. VNIKNUTIE PREDMETOV A KVAPALÍN – Nikdy netlačte predmety akéhokoľvek druhu do otvorov tohto výrobku, pretože by sa mohli dotknúť miest, ktoré sú pod vysokým napätím, alebo spôsobiť skrat, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte žiadnu tekutinu na výrobok.
12. TEPLA – Produkt by mal byť umiestnený mimo zdroja tepla, ako sú radiátory, akumulátory, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
13. Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo pricviknutím, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a miestach, kde kábel opúšťa prístroj.
14. SERVIS – Nepokúšajte sa tento produkt opravovať sami, pretože po otvorení alebo odstránení krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi. V prípade neodborného zásahu do zariadenia zaniká záručná lehota!
15. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode
16. Ak sa používa zástrčka adaptéra na vypínanie prístroja, zariadenie je pripravené na použitie.
17. VAROVANIE: Neotvárajte. Vnútri prístroja nie sú žiadne diely vymeniteľné používateľom. Opravu zverte kvalifikovanému technikovi.
18. VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte mazací prípravok na žiadnu časť tohto prístroja.
19. VAROVANIE: Umiestnite tento prístroj na rovný, pevný a stabilný povrch.
20. VAROVANIE: Nekladte tento prístroj na iné elektrické zariadenie.
21. VAROVANIE: Tento prístroj chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo žiarom.



HLAVNÉ FUNKCIE



1. Tlačidlo [**SNOOZE**] (**Opakované budenie**)
- Zastavenie zvoniaceho budíka a aktivácia režimu opakovaného budenia.
2. Tlačidlo [**REVERSE**] (**Obrátenie**)
- Stlačte toto tlačidlo na obrátenie premietaného obrazu.
3. **PROJECTOR (Projektor)**
- Premietanie času a vnútornej teploty.

4. **LCD displej**
5. **Tlačidlo [TIME] (Čas)**
 - Stlačte na prepnutie medzi režimom mesiaca/dátumu a času budenia.
 - Stlačte a podržte toto tlačidlo 2 sekundy na vstup do nastavenia normálneho času.
 - V režime nastavenia normálneho času stlačte toto tlačidlo na vstup do režimu nastavenia.
6. **Tlačidlo [ALARM] (Budík)**
 - V režime zobrazenia normálneho času stlačte toto tlačidlo na zapnutie/vypnutie budíka ALM 1 a ALM 2.
 - V režime budíka ALM 1/ALM 2 stlačte toto tlačidlo na zapnutie/vypnutie budíka a funkcie prebudenia.
 - Stlačením tohto tlačidla zastavíte zvonenie aktuálneho budíka a vypnete funkciu budenia a opakovaného budenia.
 - V režime času budenia stlačte a podržte toto tlačidlo 2 sekundy na vstup do nastavenia času budenia.
 - V režime nastavenia času budenia stlačte toto tlačidlo na otvorenie režimu nastavenia.
7. **Tlačidlo [UP] (Hore)**
 - V režime nastavenia stlačte toto tlačidlo na zvýšenie hodnoty nastavenia.
8. **Tlačidlo [12/24 / DOWN] (12/24 / Dole)**
 - V režime nastavenia stlačte toto tlačidlo na zníženie hodnoty nastavenia.
 - V režime normálneho času stlačte toto tlačidlo na prepnutie medzi formátom 12/24 hodín.
9. **Tlačidlo [LOOP] (Slučka)**
 - Stlačte tlačidlo [LOOP] na zapnutie alebo vypnutie zmeny farby podsvietenia.
10. **Tlačidlo [RAINBOW] (Dúha)**– Vypnite funkciu LOOP a stlačte tlačidlo [RAINBOW] – podsvietenie zmení farbu v tomto poradí: biela > červená > oranžová > žltá > zelená > tyrkysová > modrá > fialová.
11. **Tlačidlo [TUNE] (Ladenie)**
 - Vypnite funkciu LOOP a stlačte tlačidlo [TUNE] – podsvietenie sa zobrazí v 256 farbách.
12. **Otočný ovládač FOCUS (Zaostrenie)**– Nastavenie kvality premietaného obrazu.
13. **Tlačidlo [MAX/MIN]**
 - Stlačte toto tlačidlo na kontrolu záznamu maximálnej a minimálnej teploty.
14. **Tlačidlo [RCC]**
 - Stlačte toto tlačidlo na príjem RC signálu a na testovanie príjmu.
15. **Tlačidlo °C/°F**
 - Stlačte toto tlačidlo na prepínanie jednotiek teploty Celzsius/Fahrenheit.
16. **Tlačidlo [RESET]**
 - Stlačte toto tlačidlo na nastavenie všetkých položiek na predvolené hodnoty.
 - V prípade poruchy môže prístroj požadovať resetovanie.
17. **Posuvný prepínač [OFF/LO/HI] (Vypnuté/Nízky/Vysoký)**
 - Posuňte tento prepínač do polohy [HI] na nastavenie svetlejšieho podsvietenia.
 - Posuňte tento prepínač do polohy [LO] na nastavenie matnejšieho podsvietenia.
 - Posuňte tento prepínač do polohy [OFF] pre vypnutie podsvietenia.
18. **Konektor DC (Jednosmerné napájanie)**
19. **Kryt batérie** – Lítiová batéria CR2032 na zálohovania nastavenia.

HODINY S UKAZOVATEĽOM TEPLOTY

1. Pripojte napájací adaptér do konektora DC.
2. Stlačte tlačidlo [RESET] na reštart hodín.

PRÍJEM RÁDIOM RIADENÉHO ČASOVÉHO SIGNÁLU

Dátum a čas sú riadené rádiom. Aktuálny dátum a čas sa automaticky synchronizujú s časovým signálom vysielaným z Európy. Pri prvom použití (stlačení tlačidla [RESET]) začnú počas 20 sekúnd hodiny prijímať RC signál a začne blikať indikátor sily signálu.

INDIKÁTOR SILY SIGNÁLU

Indikátor sily signálu zobrazuje signál v 4 úrovniach. Blikanie znaku vlny znamená, že prebieha príjem časových signálov. Kvalita signálu je rozdelená do štyroch typov:

 alebo 	
Žiadny signál	Slabý signál
	
Dostatočný signál	Vynikajúci signál

POZNÁMKA:

1. Prístroj bude každý deň automaticky vyhľadávať časový signál v časoch 02:00, 08:00, 14:00 a 20:00 hod.
2. Vždy umiestnite prístroj mimo zdrojov rušenia, ako sú televízor, počítač atď.
3. Nestavajte prístroj na kovovú dosku alebo vedľa nej.
4. Neodporúčame používať prístroj v uzavretých oblastiach, ako sú letiská, suterény, výškové budovy alebo továrne.
5. Nespúšťajte príjem v pohybujúcom sa vozidle alebo vo vlaku.

MANUÁLNE NASTAVENIE ČASU

Ak ste mimo dosahu rádiom riadeného vysielača alebo v prípade, že príjem nie je dosiahnuteľný, môžete čas nastaviť ručne. Hneď ako bude vysielač opäť v dosahu, hodiny sa automaticky synchronizujú s prijatým časom.

1. V režime normálneho času stlačte a podržte tlačidlo [TIME] 2 sekundy na vstup do nastavenia roku.
2. Stlačte tlačidlo [UP] alebo [12/24 / DOWN] na nastavenie požadovanej hodnoty.
3. Stlačte opäť tlačidlo [TIME] – začne blikať číslica mesiaca. Stlačte tlačidlo [UP] alebo [12/24 / DOWN] na zmenu hodnoty.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky na nastavenie času v tomto poradí: Rok > Mesiac > Deň > Hodina > Minúta > Sekunda > Jazyk.
5. Stlačte tlačidlo [TIME] na uloženie a ukončenie nastavenia alebo nestláčajte žiadne tlačidlo a po uplynutí 30 sekúnd dôjde k automatickému ukončeniu.

NASTAVENIE BUDENIA A OPAKOVANÉHO BUDENIA

1. V režime normálneho času stlačte tlačidlo [TIME] na výber ALM 1 alebo ALM 2.
2. V režime ALM 1/ALM 2 stlačte a podržte tlačidlo [ALARM] 2 sekundy, pokým nezačne blikať hodinové číslice budíka.
3. Stlačte tlačidlo [UP] alebo [12/24 / DOWN] na zmenu hodnoty.
4. Opakujte kroky uvedené vyššie na nastavenie času v tomto poradí: Hodiny > Minúty
5. Stlačte tlačidlo [ALARM] na uloženie a ukončenie nastavenia alebo nestláčajte žiadne tlačidlo a po uplynutí 30 sekúnd dôjde k automatickému ukončeniu.

POZNÁMKA:

1. Budík sa automaticky zapne, keď je nastavený čas budenia a zobrazená ikona „“ alebo „“.
2. Duálny budík (ALM 1 a ALM 2) tohto zariadenia vám poskytne väčšie pohodlie vďaka možnosti nastaviť dva budíky.

POUŽITIE FUNKCIE BUDÍKA

1. Nastavte čas budenia, ako je popísané v predchádzajúcej časti.
2. V režime normálneho času stlačte raz tlačidlo [ALARM] na zapnutie ALM 1, dvakrát na zapnutie ALM 2, trikrát na zapnutie ALM 1 aj ALM 2 s ikonami zvončeka zobrazenými na displeji. Stlačte opäť toto tlačidlo na vypnutie ALM 1 aj ALM 2 s ikonami.

POZNÁMKA:

1. Ak sa v čase zvonenia nestlačí žiadne tlačidlo, budík sa vypne automaticky v priebehu nasledujúcich 2 minút.
2. Stlačte tlačidlo [**SNOOZE**] na zastavenie aktuálneho budíka a aktiváciu opakovaného budenia. Ikona budíka bude nepretržite blikať. Znovu zazvoní za 5 minút. Funkciu opakovaného budenia môžete používať nepretržite počas 24 hodín.
3. Stlačte tlačidlo [**ALARM**] na vypnutie funkcie budíka.

ZMENA FARBY DISPLEJA

1. Stlačte tlačidlo [**LOOP**] na zapnutie alebo vypnutie zmeny farby podsvietenia.
2. Vypnite funkciu slučky a stlačte tlačidlo [**RAINBOW**] – podsvietenie zmení svoju farbu v tomto poradí: biela > červená > oranžová > žltá > zelená > tyrkysová > modrá > fialová.
3. Vypnite funkciu slučky a stlačte tlačidlo [**TUNE**] – podsvietenie sa zobrazí v 256 farbách.

KONTROLA A VYMAZANIE ZÁZNAMOV O MAX./MIN. TEPLOTE

1. Stlačte raz tlačidlo [**MAX/MIN**] na kontrolu záznamu maximálnej teploty. Stlačte toto tlačidlo dvakrát na kontrolu záznamu minimálnej teploty. Opätovným stlačením tohto tlačidla ukončíte daný režim.
2. Stlačte a podržte tlačidlo [**MAX/MIN**] 3 sekundy na vymazanie záznamu o minimálnej a maximálnej teplote – ozve sa tón „pípnutia“.



Záznam MAX. teploty



Záznam MIN. teploty

POUŽITIE PROJEKTORA

Pripojením DC konektora projektor zapnite a otočte ho tak, aby premietal svetelný lúč na tmavé pozadie so vzdialenosti 1 – 4 metre. Pozrite obrázok nižšie.



POZNÁMKA:

1. V prípade použitia jednosmerného napájania bude premietaný obraz vždy zapnutý.
2. Stlačte tlačidlo [**↺**] na obrátenie premietaného obrazu. Uhol otočenia projektor je $\pm 90^\circ$.
3. Nastavte kvalitu premietaného obrazu ovládačom FOCUS.

POZOR:

- Nevyhadzujte staré batérie do netriedeného komunálneho odpadu. Zber tohto odpadu vyžaduje zvláštne zaobchádzanie.
- Hrozí nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom. Použité batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi.
- Zásuvka musí byť inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná

ŠPECIFIKÁCIA

Rozsah prevádzkových teplôt:	-5 °C ~ 50 °C (23 °F ~ 122 °F)
Rozlíšenie:	1 °C/°F (pod -10 °C/14 °F)
Rádiom riadený signál:	Verzia DCF/MSF
Napájanie:	AC/DC adaptér, 4,5 V/300 mA
Záložná batéria:	Lítiová batéria CR2032
Rozmery:	163(Š) × 80(V) × 56(H) mm

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk



Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta ezt az elegáns, rádió vezérlésű órát és hőmérőt. A formatervezett terméket nagy gondgal terveztük meg és gyártottuk le.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A készülékhez mellékelte útmutatóban a „felkiáltójel háromszögben” jel fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra hívja fel a figyelmét.


FIGYELMEZTETÉS!

AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN A BURKOLATOT (VAGY A HÁT LAPOT) NE SZERELJE LE. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ OLYAN ALKATRÉSZEKET, AMELYEKET A FELHASZNÁLÓ IS KICSERÉLHET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKSZERVIZRE.

1. OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT! A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, és az útmutatóban található biztonsági és üzemeltetési utasításokat.
2. ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT! A használati útmutatót és a biztonsági előírásokat későbbi felhasználásokhoz őrizze meg.
3. TARTSA BE AZ UTASÍTÁSOKAT! A használati útmutatóban található figyelmeztetések utasításait tartsa be.
4. ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓ ELŐÍRÁSAIT! Tartsa be a használati és kezelési előírásokat.
5. VÍZ ÉS NEDVESSÉG. A készüléket nedves és vizes helyen, pl. pincében vagy mosodában, továbbá mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közelében ne használja. A készüléket nem érheti fröccsenő vagy folyó víz (vagy más folyadék), illetve a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát) ráhelyezni tilos. Ha a készülékbe folyadék került, akkor a hálózati vezetéket azonnal húzza ki a fali aljzatból és a készülékből vegye ki az elemeket is.
6. TISZTÍTÁS. A tisztítás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból. Ne használjon tisztítófolyadékot vagy hajtógázos tisztítószeret. A készülék külső felületét enyhén nedves puha ruhával törölje meg.
7. SZELLŐZTETÉS. A készülék házában található nyílások és rések a készülék szellőzését és hűtését szolgálják (a készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében). A nyílásokat nem szabad letakarni, vagy más akadályozni a levegő szabad áramlását. A készüléket ne tegye takaróra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre, mert ezek elzárhatják a szellőző nyílásokat. A készüléket nem szabad olyan helyre felállítani, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés (pl. szekrénybe, zárt állványba stb.), vagy ahol nem lehet betartani a gyártó előírásait. Lásd a gyártói előírásokat*, ezeket tartsa be.
8. TARTOZÉKOK. A készülékhez kizárólag csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket és tartozékokat használjon.
9. TÁPFESZÜLTSG. A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni. Amennyiben bizonytalanság merül fel a tápfeszültséget illetően, akkor kérjen tanácsot az eladótól vagy az elektromos energia szolgáltatójától. Az elemről üzemeltethető készülékek tápfeszültségére vonatkozó információkat a használati útmutató tartalmazza.
10. HASZNÁLATON KÍVÜLI KÉSZÜLÉK. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a készüléket kapcsolja le (OFF), a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból és vegye ki az elemeket a készülékből.
11. TÁRGYAK ÉS FOLYADÉK KÉSZÜLÉKBE JUTÁSA. A készülékbe bármilyen tárgyat bedugni tilos, mert ez a készülék sérülésével járhat, illetve áramütést vagy zárlatot okozhat. A készülékre bármilyen folyadékot önteni tilos.
12. MELEG. Ne tegye a készüléket hőforrás, például fűtőtest, fűtőnyílás, kályha, illetve egyéb olyan készülék közelébe, amely hőt termel (ilyenek például az erősítők).
13. A hálózati vezetéket óvja a fizikai hatásoktól és mechanikus sérülésektől (például megtekeredéstől, becsípődéstől stb.), a hálózati vezetéket úgy helyezze el, hogy arra senki se tudjon rálepní.
14. JAVÍTÁS. Ne próbálja a készüléket felnyitni vagy javítani, mert e tevékenység közben áramütés vagy más sérülés érheti. A készülék bármilyen javítását bízza a márkaszervizre. A készülék szakszerűtlen megbontása vagy javítása esetén a garancia érvényét veszti!
15. A készüléket nem érheti fröccsenő vagy folyó víz.
16. Ha készülék adatterről működik, akkor az adapter hálózathoz csatlakoztatásával a készülék használatra kész.
17. FIGYELMEZTETÉS! Ne nyissa ki. A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó is megjavíthat vagy kicserélhet. A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
18. FIGYELMEZTETÉS! A készüléket kenőanyaggal megkenni tilos!
19. FIGYELMEZTETÉS! A készüléket sima, vízszintes és stabil felületre állítsa fel.
20. FIGYELMEZTETÉS! A készüléket ne tegye rá más elektromos készülékekre.
21. FIGYELMEZTETÉS! A készüléket óvja a közvetlen napsütéstől, nyílt lángtól és az egyéb hőforrásoktól.



FŐ FUNKCIÓK



1. **[SNOOZE] (Ébresztés ismétlés)** gomb
- Kikapcsolja az ébresztő hangot és aktiválja az ébresztés későbbre halasztását.
2. **[REVERSE] (Fordítva)** gomb
- A gomb megnyomása után a vetített kép fordítva jelenik meg.
3. **PROJECTOR (Projektor)**
- Pontos idő és beltéri hőmérséklet kivetítése.



4. **LCD kijelző**
5. **[TIME] (Idő) gomb**
 - Megnyomás: váltás a hónap/dátum és ébresztési idő üzemmód között.
 - Hosszú megnyomás (2 másodperc): pontos idő beállítása.
 - Pontos idő beállítás üzemmódban: belépés a beállításokhoz.
6. **[ALARM] (Ébresztő) gomb**
 - Pontos idő megjelenítés üzemmódban nyomja meg a gombot az ALM 1 és az ALM 2 ébresztő be- és kikapcsolásához.
 - ALM 1/ALM 2 ébresztő üzemmódban: nyomja meg a gombot az ébresztés be- és kikapcsolásához, továbbá az előébresztő funkcióhoz.
 - A gomb megnyomásával kikapcsolja az aktuálisan beállított ébresztő hangját, és kikapcsolja az ébresztést, valamint az ébresztés ismétlését.
 - Ébresztési idő üzemmódban a gombot hosszan nyomja meg (2 másodperc) az ébresztési idő beállításához.
 - Ébresztési idő beállítás üzemmódban nyomja meg a gombot a beállítás üzemmód megnyitásához.
7. **[UP] (Fel) gomb**
 - Beállítás üzemmódban a gomb megnyomásával növelheti az adott értéket.
8. **[12/24 / DOWN] (12/24 / Le) gomb**
 - Beállítás üzemmódban a gomb megnyomásával csökkentheti az adott értéket.
 - Pontos idő üzemmódban a gombbal lehet kiválasztani a 12/24 órás megjelenítési formátumot.
9. **[LOOP] (Ciklus) gomb**
 - A **[LOOP]** gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolhatja a háttérvilágítás ciklikus színváltozását.
10. **[RAINBOW] (Szírvány) gomb** - Kapcsolja ki a LOOP funkciót és nyomja meg a **[RAINBOW]** gombot
 - a háttérvilágítás színváltoztatási sorrendje a következő lesz: fehér > piros > narancssárga > sárga > zöld > türkiz > kék > lila.
11. **[TUNE] (Hangolás) gomb**
 - Kapcsolja ki a LOOP funkciót és nyomja meg a **[TUNE]** gombot - a háttérvilágítás 256 színárnyalattal jelenik meg.
12. **FOCUS (Élesítés) kerék** - A vetített kép élességét állítja be.
13. **[MAX/MIN] gomb**
 - A gomb megnyomásával megtekintheti az elmentett maximális és minimális hőmérsékleti értékeket.
14. **[RCC] gomb**
 - Az RC jel vételéhez és a vétel ellenőrzéséhez nyomja meg a gombot.
15. **°C/°F gomb**
 - A gomb megnyomásával válasszon a hőmérséklet mértékegységek közül (Celsius/Fahrenheit).
16. **[RESET] gomb**
 - A gomb megnyomása után minden beállítás alapértelmezett értékre áll vissza.
 - Hiba esetén a készülék kérheti az újraindítás végrehajtását.
17. **[OFF/LO/HI] (Kikapcsolva/Alacsony/Magas) tolókapcsoló**
 - Ha a kapcsolót **[HI]** helyzetbe tolja, akkor a háttérvilágítás fényesebb lesz.
 - Ha a kapcsolót **[LO]** helyzetbe tolja, akkor a háttérvilágítás sötétebb lesz.
 - Ha a kapcsolót **[OFF]** helyzetbe tolja, akkor a háttérvilágítás kikapcsol.
18. **DC csatlakozó** (Egyenfeszültségű tápellátás)
19. **Elementartó fedél** - CR2032 lítium elem (a beállítások tárolásához).

ÓRA HŐMÉRSÉKLET KIJELEZÉSEL

1. A hálózati adaptert csatlakoztassa a DC aljzathoz.
2. Nyomja meg a **[RESET]** gombot a pontos idő jel vételéhez.

RÁDIÓ VEZÉRLÉSŰ IDŐJEL VÉTELE

A készülék az idő és dátum adatot rádióhullámok közvetítésével fogadja. A készüléken látható idő és dátum adatot a készülék automatikusan szinkronizálja az Európában sugárzott időjellel. A készülék első használatba vétele során (a **[RESET]** gomb megnyomása után), a készülék 20 másodpercen belül megkezdje az RC jelek fogadását, amit a jelerősség ikon villogása jelez ki.



JELERŐSSÉG KIJELEZÉSE

A készülék a jelerősséget 4 szinten jelzi ki. A jelerősség ikon villogása az időjel vételét jelzi ki. A jelerősség négy szintje:

 vagy 	
Nincs jel	Gyenge jel
	
Megfelelő jel	Kiváló jel

MEGJEGYZÉS

1. A készülék minden nap, a következő időpontokban: 02:00, 08:00, 14:00 és 20:00 órákor automatikusan időjelet fog keresni.
2. A készüléket zavaró forrásoktól (pl. tévékészülék, számítógép stb.) távol helyezze el.
3. A készüléket ne tegye fém lapra, vagy fém lapok közelébe.
4. A készülék használatát nem javasoljuk repülőtérén, pincékben, felhőkarcolókban vagy ipari területen.
5. Az időadat vétele mozgó járműben vagy vasúti kocsiban bizonytalan lehet.

A PONTOS IDŐ KÉZI BEÁLLÍTÁSA

Amennyiben a készüléket olyan helyen használja, ahol nincs vagy szünetel az időjel sugárzása, akkor a pontos időt kézzel is beállíthatja. Ha a készülék időjelet tud fogadni, akkor automatikusan szinkronizálja a készülék idejét az időjellel.

1. Idő kijelzés üzemmódban nyomja meg és tartsa benyomva 2 másodpercig a [**TIME**] gombot az év beállításához.
2. Az [**UP**] vagy a [**12/24 / DOWN**] gombbal állítsa be a kívánt értéket.
3. Nyomja meg ismét a [**TIME**] gombot, a hónap szám kezd villogni. Az [**UP**] vagy a [**12/24 / DOWN**] gombbal állítsa be a kívánt értéket.
4. A fenti lépéseket megismételve állítsa be az adatokat a következő sorrendben: év > hónap > nap > óra > perc > másodperc > nyelv.
5. A beállítások elmentéséhez nyomja meg a [**TIME**] gombot. Ha egy gombot sem nyom meg 30 másodpercig, akkor a beállítások automatikusan elmentődnek.

AZ ÉBRESZTÉS ÉS AZ ÉBRESZTÉS ISMÉTLÉS BEÁLLÍTÁSA

1. Idő kijelzés üzemmódban nyomja meg a [**TIME**] gombot az ALM 1 vagy az ALM 2 kiválasztásához.
2. ALM 1/ALM 2 üzemmódban nyomja meg és tartsa benyomva 2 másodpercig az [**ALARM**] gombot, amíg az óra adat villogni nem kezd a kijelzőn.
3. Az [**UP**] vagy a [**12/24 / DOWN**] gombbal állítsa be a kívánt értéket.
4. A fenti lépéseket megismételve állítsa be az adatokat a következő sorrendben: óra > perc.
5. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az [**ALARM**] gombot. Ha egy gombot sem nyom meg 30 másodpercig, akkor a beállítások automatikusan elmentődnek.

MEGJEGYZÉS

1. Az ébresztő automatikusan bekapcsol, ha ébresztési idő van beállítva és a kijelzőn a  vagy a  ikon látható.
2. A két ébresztés beállításával (ALM 1 és ALM 2) a készülék egyszerűen és komfortosabban használható.

AZ ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

1. A fentiek szerint állítsa be az ébresztési időket.
2. Idő kijelzés üzemmódban nyomja meg egyszer az [**ALARM**] gombot az ALM 1 bekapcsolásához, kétszer az ALM 2 bekapcsolásához és háromszor az (ALM 1 és ALM 2) együttes bekapcsolásához, a kapcsolódó csengő ikon is bekapcsol. Az ébresztések (ALM 1 és ALM 2) kikapcsolásához még egyszer nyomja meg a gombot (az ikonok kikapcsolnak).

MEGJEGYZÉS

1. Ha az ébresztő megszólalása után nem nyom meg egy gombot sem, akkor a készülék 2 perc múlva automatikusan kikapcsolja az ébresztő hangot.
2. Ha a [**SNOOZE**] gombot nyomja meg, akkor az ébresztő hang kikapcsol, és aktiválódik az ébresztés ismétlés funkció. Az ébresztés ikon folyamatosan villog. 5 perc múlva az ébresztés megismétlődik. Az ébresztés ismétlés folyamatosan ismételtethető 24 órán keresztül.
3. Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg az [**ALARM**] gombot.

A KIJELEZŐ SZÍNÉNEK A MEGVÁLTOZTATÁSA

1. A [**LOOP**] gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolhatja a háttérvilágítás ciklikus színváltozását.
2. Kapcsolja ki a LOOP funkciót és nyomja meg a [**RAINBOW**] gombot - a háttérvilágítás színváltoztatási sorrendje a következő lesz: fehér > piros > narancssárga > sárga > zöld > türkiz > kék > lila.
3. - Kapcsolja ki a LOOP funkciót és nyomja meg a [**TUNE**] gombot - a háttérvilágítás 256 színárnyalattal jelenik meg.

A MIN/MAX HŐMÉRSÉKLETEK MEGTEKINTÉSE ÉS TÖRLÉSE

1. Nyomja meg egyszer a [**MAX/MIN**] gombot a maximális hőmérséklet megtekintéséhez. Nyomja meg kétszer ugyanezt a gombot a minimális hőmérséklet megtekintéséhez. A gomb háromszori megnyomásával kilép ebből az üzemmódból.
2. Nyomja meg és tartsa benyomva 3 másodpercig a [**MAX/MIN**] gombot, a készülék törli a memóriából a minimális és maximális hőmérsékleti értékeket (sípszó hallatszik).



MAX hőmérséklet



MIN hőmérséklet

A PROJEKTOR HASZNÁLATA

A projektor használatához csatlakoztassa a DC aljzathoz az adapter, majd a projektort fordítsa úgy, hogy a fénysugár sötét helyre világítson (1-4 méteren belül). Lásd a következő ábrát.



MEGJEGYZÉS

1. Amennyiben a készüléket az adatterről látja el tápfeszültséggel, akkor a projektor mindig működik.
2. Nyomja meg a [**↺**] gombot a vetített kép megfordításához. A projektor $\pm 90^\circ$ -ban fordítható el.
3. A vetített kép élességét a FOCUS kerékkel lehet beállítani.

FIGYELEM!

- Az elhasznált elemet ne dobja a háztartási hulladékok közé. Az elemeket kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
- Nem megfelelő típusú elem használata akár robbanást is okozhat. Az elhasznált elemeket az előírások szerint kell ártalmatlanítani.
- A fali aljzat legyen jól elérhető, és legyen közel a készülékhez.

SPECIFIKÁCIÓ

Mérhető hőmérsékletek:	-5 °C ~ 50 °C (23 °F ~ 122 °F)
Pontosság:	1 °C/°F (-10 °C/14 °F alatt)
Rádió vezérlésű jel:	DCF/MSF verzió
Tápellátás:	AC/DC adapter, 4,5 V/300 mA
Óraműködtető elem:	1 db CR2032 lítium elem
Méret:	163 (sz) × 80 (ma) × 56 (mé) mm

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbalint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást. A termék **alkotórészeire** és **tartozékaira** (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított **12 hónap**.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - **(i)** a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy **(ii)** ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedtnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ■ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemserű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó..... nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

Kereskedő tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

Dziękujemy za zakupienie tego eleganckiego zegara sterowanego radiowo ze wskaźnikiem temperatury, którego designowi i produkcji poświęcono maksymalną dbałość.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE


Wykryknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność istotnych instrukcji w literaturze dostarczanej z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE:

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (RÓWNIEŻ TYLNEJ). URZĄDZENIE NIE ZAWIERA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ NAPRAWIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, PRZEKAŻ NAPRAWY WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISOWYM.

1. **PRZECZYTAJ INSTRUKCJE** – Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i eksploatacji powinny zostać przeczytane przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu.
2. **ZACHOWAJ INSTRUKCJE** – Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji należy zachować do wglądu w przyszłości.
3. **KIERUJ SIĘ OSTRZEŻENIAMI** – Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na produkcie i w instrukcji obsługi.
4. **PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI** – Należy przestrzegać wszystkich wskazówek eksploatacji i użytkowania.
5. **WODA I WILGOĆ** – Nigdy nie używaj produktu w pobliżu wody – na przykład w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, pralki; w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu i tym podobne. Urządzenie to nie może być wystawiane na działanie kąpiącej ani przyskającej wody ani nie mogą na nim być umieszczane żadne przedmioty napełnione płynami, takie jak wazony. W przypadku zetknięcia się urządzenia z wodą, natychmiast odłącz je od zasilania i wyjmij baterię.
6. **CZYSZCZENIE** – Przed czyszczeniem odłącz produkt z gniazdka elektrycznego. Nie używaj środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Użyj zwilżonej ściereczki.
7. **WENTYLACJA** – Sloty i otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzenia oraz jego ochrony przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być zakryte ani w inny sposób ograniczone. Otwory te nie powinny być zablokowane przez umieszczenie urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Produkt ten nie powinien być umieszczany w zabudowanych meblach, takich jak regał lub półka, jeśli nie zostanie zagwarantowana dobra wentylacja. Patrz instrukcje producenta*, których należy przestrzegać.
8. **AKCESORIA** – Używaj tylko wyposażenia/dodatków zalecanych przez producenta
9. **ŹRÓDŁA ZASILANIA** – Produkt ten musi być zasilany typem energii podanym na tabliczce znamionowej. W przypadku wątpliwości, jaki typ posiadasz w domu, zwróć się o radę do sprzedawcy produktu lub do miejscowej firmy energetycznej. W przypadku produktów przeznaczonych do użycia z wbudowanej baterii, znajdziesz informację w instrukcji obsługi.
10. **OKRES NIEUŻYTKOWANIA** – W przypadku długotrwałego nieużywania urządzenia, odłącz kabel zasilający z gniazdka, wyjmij baterię i przełącz włącznik na pozycję OFF.
11. **PRZEDOSTANIE SIĘ PRZEDMIOTU LUB CIECZY** – Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory tego urządzenia, ponieważ mogłyby dotknąć miejsc będących pod wysokim napięciem lub spowodować spięcie, co może być powodem pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie polewaj produktu żadną cieczą.
12. **CIEPŁO** – Wyrobu nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, akumulatory, piece lub inne urządzenia (włącznie ze wzmacniaczami) emitujące ciepło.
13. **Chroń kabel zasilający przed przydepnięciem lub zgnieceniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach i miejscach, gdzie kabel wychodzi z urządzenia.**
14. **SERWIS** – nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ po otwarciu obudowy lub zdjęciu obudowy można być narażonym na niebezpieczne napięcie lub inne niebezpieczeństwo. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi. W przypadku amatorskiej ingerencji w urządzenie wygasa okres gwarancyjny!
15. **Urządzenia nie należy narażać na oddziaływanie kąpiącej ani przyskającej wody**
16. **Jeśli wtyczka adapteru używana jest do wyłączania urządzenia, urządzenie jest gotowe do użytku.**
17. **OSTRZEŻENIE:** Nie otwieraj. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które użytkownik może wymienić samodzielnie. Naprawę powierz wykwalifikowanemu technikowi.
18. **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie używaj środków smarujących do żadnej części tego urządzenia.
19. **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie należy ustawić na równej, solidnej i stabilnej powierzchni.
20. **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych.
21. **OSTRZEŻENIE:** Chroń to urządzenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, otwartym ogniem lub żarem.

PODSTAWOWE FUNKCJE



1. Przycisk [SNOOZE] (Ponowne budzenie)
– Zatrzymanie dzwonku budzika i aktywacja trybu ponownego budzenia.
2. Przycisk [REVERSE] (Odwrócenie)
– Wciśnij ten przycisk, aby odwrócić wyświetlanie obrazu.
3. **PROJECTOR (Projektor)**
– Wyświetlanie czasu i temperatury wewnętrznej.

4. Wyświetlacz LCD
5. Przycisk [**TIME**] (Czas)
 - Wciśnij przycisk, aby przełączyć z trybu miesiąc/data na czas budzenia i odwrotnie.
 - Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby wejść w ustawienia normalnego czasu.
 - W trybie ustawień normalnego czasu wciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb ustawień.
6. Przycisk [**ALARM**] (Budzik)
 - W trybie wyświetlania normalnego czasu wciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć budzik ALM 1 i ALM 2.
 - W trybie budzika ALM 1 / ALM 2 wciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć budzik i funkcje budzenia wstępnego.
 - Przez wciśnięcie tego przycisku zatrzymasz dzwonek aktualnego budzika i wyłączysz funkcję budzenia i ponownego budzenia.
 - W trybie czasu budzenia wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby wejść w ustawienia czasu budzenia.
 - W trybie ustawień czasu budzenia wciśnij ten przycisk, aby otworzyć tryb ustawień.
7. Przycisk [**UP**] (W górę)
 - W trybie ustawień wciśnij ten przycisk, aby zwiększyć wartość ustawień.
8. Przycisk [**12/24 / DOWN**] (12/24 / W dół)
 - W trybie ustawień wciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość ustawień.
 - W trybie normalnego czasu wciśnij ten przycisk, aby przełączyć format 12/24 godzin.
9. Przycisk [**LOOP**] (Pętla)
 - Wciśnij przycisk [**LOOP**], aby włączyć lub wyłączyć zmiany kolorów podświetlenia.
10. Przycisk [**RAINBOW**] (Tęcza)– Wyłącz funkcję LOOP i wciśnij przycisk [**RAINBOW**] – podświetlenie zmieni kolor w następującej kolejności: biały > czerwony > pomarańczowy > żółty > zielony > turkusowy > niebieski > fioletowy.
11. Przycisk [**TUNE**] (Strojenie)
 - Wyłącz funkcję LOOP i wciśnij przycisk [**TUNE**] – podświetlenie pojawi się w 256 kolorach.
12. Pokrętko **FOCUS (Ostrość)**– Ustawienie jakości wyświetlanego obrazu.
13. Przycisk [**MAX/MIN**]
 - Wciśnij ten przycisk, aby skontrolować zapis maksymalnej i minimalnej temperatury.
14. Przycisk [**RCC**]
 - Wciśnij ten przycisk, aby odbierać sygnał RC i przeprowadzić test odbioru.
15. Przycisk **°C/°F**
 - Wciśnij ten przycisk, aby przełączyć jednostki temperatury Celsius/Fahrenheit.
16. Przycisk [**RESET**]
 - Wciśnij ten przycisk, aby ustawić wszystkie pozycje na wartość wyjściową.
 - W przypadku usterki urządzenie może wymagać zresetowania.
17. Poziomy przełącznik [**OFF/LO/HI**] (Wyłączone/Niski/Wysoki)
 - Przesuń ten przełącznik na pozycję [**HI**], aby zwiększyć jasność podświetlenia.
 - Przesuń ten przełącznik na pozycję [**LO**], aby zmniejszyć jasność podświetlenia.
 - Przesuń ten przełącznik na pozycję [**OFF**], aby wyłączyć podświetlenie.
18. Złącze **DC** (zasilanie prądem stałym)
19. Pokrywa baterii – bateria litowa do kopii zapasowej ustawień.

ZEGAR ZE WSKAŹNIKIEM TEMPERATURY


1. Podłącz adapter zasilający do złącza DC.
2. Wciśnij przycisk [**RESET**], aby zrestartować zegar.

ODBIÓR SYGNAŁU CZASOWEGO STEROWANEGO RADIOWO

Data i czas sterowane są radiem. Aktualna data i czas są automatycznie synchronizowane z sygnałem z sygnałem czasowym nadawanym z Europy. Przy pierwszym użyciu (wciśnięcie przycisku [**RESET**] w ciągu 20 sekund zegar zacznie odbierać sygnał RC i zacznie mrugać wskaźnik.

WSKAŹNIK MOCY SYGNAŁU

Wskaźnik mocy sygnału pokazuje sygnał na 4 poziomach. Mruganie znaku oznacza, że przebiega odbiór sygnałów czasowym. Jakość sygnału podzielona jest na cztery typy:

 lub 	
Brak sygnału	Słaby sygnał
	
Wystarczający sygnał	Doskonały sygnał

UWAGA:

1. Urządzenie będzie przez cały dzień automatycznie wyszukiwać sygnał czasowy w godzinach 02:00, 08:00, 14:00 i 20:00.
2. Zawsze umieszczaj urządzenie poza zasięgiem źródeł zakłóceń takich jak telewizor, komputer, itp.
3. Nie stawiaj urządzenia na metalowych płytach ani obok nich.
4. Nie zalecamy używania urządzenia w zamkniętych przestrzeniach, takich jak lotniska, sutereny, wieżowce lub fabryki.
5. Nie włączaj odbioru w poruszającym się pojeździe lub pociągu.

RĘCZNE USTAWIANIE CZASU

Znajdując się poza zasięgiem nadajnika sterowanego radiowo lub w przypadku, że odbiór nie jest możliwy, można ustawić czas ręcznie. Gdy nadajnik będzie znów w zasięgu, zegar automatycznie zsynchronizuje się z odebrany czas.

1. W trybie normalnego czasu wciśnij i przytrzymaj przycisk **[TIME]** przez 2 sekundy, aby przejść do menu ustawień roku.
2. Wciśnij przycisk **[UP]** lub **[12/24 / DOWN]**, aby ustawić wybraną wartość.
3. Wciśnij ponownie przycisk **[TIME]** – zacznie mrugać przycisk miesiąca. Wciśnij przycisk **[UP]** lub **[12/24 / DOWN]**, aby zmienić wartość.
4. Powtórz powyższe kroki, aby ustawić czas w następującej kolejności: Rok > Miesiąc > Dzień > Godzina > Minuta > Sekunda > Język.
5. Wciśnij przycisk **[TIME]**, aby zapisać i zakończyć ustawienia lub nie wciskaj żadnego przycisku i po upływie 30 sekund dojdzie do automatycznego zakończenia.

USTAWIENIA BUDZENIA I PONOWNEGO BUDZENIA

1. W trybie normalnego czasu wciśnij przycisk **[TIME]**, aby wybrać ALM 1 albo ALM 2.
2. W trybie ALM 1/ALM 2 wciśnij i przytrzymaj przycisk **[ALARM]** przez 2 sekundy, aż zaczną mrugać cyfry godziny budzika.
3. Wciśnij przycisk **[UP]** lub **[12/24 / DOWN]**, aby zmienić wartość.
4. Powtórz powyższe kroki, aby ustawić czas w następującej kolejności: Godziny > Minuty
5. Wciśnij przycisk **[ALARM]**, aby zapisać i zakończyć ustawienia lub nie wciskaj żadnego przycisku i po upływie 30 sekund dojdzie do automatycznego zakończenia.

UWAGA:

1. Budzik automatycznie się włączy, kiedy jest ustawiony czas budzenia i wyświetlona ikona „A1” lub „A2”.
2. Podwójny budzik (ALM 1 a ALM 2) w tym urządzeniu zapewni większą wygodę dzięki możliwości ustawienia dwóch budzików.

UŻYWANIE FUNKCJI BUDZIKA

1. Ustaw czas budzenia, jak opisano powyżej.
2. W trybie normalnego czasu wciśnij jeden raz przycisk **[ALARM]**, aby włączyć ALM 1, dwa razy, aby włączyć ALM 2, trzy razy, aby włączyć ALM 1 i ALM 2 z ikonami dzwonka pokazanymi na wyświetlaczu. Wciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć ALM 1 i ALM 2 z ikonami.

UWAGA:

1. Jeśli podczas dzwonienia nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, budzik się wyłączy automatycznie w przeciągu następnych 2 minut.
2. Wciśnij przycisk [**SNOOZE**], aby zatrzymać aktualny budzik i aktywować ponowne budzenia. Ikona budzika będzie mrugać. Budzik zadzwoni ponownie za 5 minut. Funkcję ponownego budzenia można wykorzystywać nieprzerwanie przez 24 godziny.
3. Wciśnij przycisk [**ALARM**], aby wyłączyć funkcję budzika.

ZMIANA KOLORU WYŚWIETLACZA

1. Wciśnij przycisk [**LOOP**], aby włączyć lub wyłączyć zmianę koloru podświetlenia.
2. Wyłącz funkcję pętli i wciśnij przycisk [**RAINBOW**] – podświetlenie zmieni kolor w następującej kolejności: biały > czerwony > pomarańczowy > żółty > zielony > turkusowy > niebieski > fioletowy.
3. Wyłącz funkcję pętli i wciśnij przycisk [**TUNE**] – podświetlenie pojawi się w 256 kolorach.

KONTROLA I USUWANIE ZAPISU MAX/MIN TEMPERATURY

1. Wciśnij jeden raz przycisk [**MAX/MIN**], aby skontrolować zapis maksymalnej temperatury. Wciśnij ten przycisk dwa razy, aby skontrolować zapis minimalnej temperatury. Poprzez ponowne wciśnięcie tego przycisku wyłączysz dany tryb.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk [**MAX/MIN**] przez 3 sekundy, aby usunąć zapis minimalnej i maksymalnej temperatury – słychać będzie „piknięcie”.



Zapis MAX temperatury



Zapis MIN temperatury

WYKORZYSTANIE PROJEKTORA

Podłącz złącze DC do projektora i ustaw projektor tak, aby rzucał promień świetlny na ciemne tło z odległości 1–4 metrów. Patrz poniższy rysunek.



UWAGA:

1. W przypadku wykorzystania napięcia stałego, wyświetlany obraz będzie zawsze włączony.
2. Wciśnij przycisk [], aby odwrócić wyświetlany obraz. Kąt obrotu projektora to $\pm 90^\circ$.
3. Ustaw jakość wyświetlanego obrazu sterownikiem FOCUS.

UWAGA:

- Nie wyrzucaj starych baterii do niesegregowanego odpadu komunalnego. Zbieranie tego odpadu wymaga specjalnego traktowania.
- Grozi niebezpieczeństwo wybuchu, jeśli bateria jest wymieniona na niewłaściwy typ. Zużyte baterie zlikwiduj zgodnie z instrukcjami
- Gniazdko elektryczne powinno być umieszczone w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne

SPECYFIKACJA

Zakres temperatury podczas eksploatacji:	-5 °C ~ 50 °C (23 °F ~ 122 °F)
Rozdzielczość:	1 °C/°F (poniżej -10 °C/14 °F)
Sygnał sterowany radiowo:	Wersja DCF/MSF
Zasilanie:	Adapter AC/DC, 4,5 V/300 mA
Baterie rezerwowe:	Bateria litowa CR2032
Wymiary:	163 (Sz) X 80 (Wys) X 56 (Gł) mm

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzieli Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, poczynwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podpitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

