

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ST-116
РАДИОПРИЕМНИК

SUPRA

Just SUPER!



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Элементы управления	4
Питание радиоприемника.....	4
Управление радио	4
Настройка на радиостанцию	5
Использование антенны.....	5
Настройка часов	6
Настройка будильника	6
Таймер выключения	6
Подключение наушников.....	6
Другие функции	6
Чистка и уход	7
Безопасная утилизация	7
Технические характеристики.....	8

Благодарим вас за приобретение портативного радиоприемника. Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на раздел Меры безопасности и предосторожности, а затем сохранить руководство для справки в дальнейшем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя и/или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного ремонта.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.

Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость, следует беречь его от попадания на него брызг от воды или другой жидкости.

Не используйте прибор в условиях повышенной влажности (в ванной комнате, около бассейна и т.п.).

Не оставляйте радиоприемник или элементы питания под воздействием прямых солнечных лучей.

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор или элементы питания воздействию высоких температур (выше +60°C), так как это может привести к деградации внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора от +5°C до +35°C.

Не устанавливайте на прибор или в непосредственной близости от него источники открытого огня (например, горящие свечи) или емкости с водой (например, вазы).

Прибору должна быть обеспечена достаточная вентиляция, для этого вокруг него должно быть свободное пространство не менее 5 см. Не накрывайте радиоприемник газетами, скатертями, занавесками и т.п.

Берегите радиоприемник от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

При установке элементов питания обязательно соблюдайте полярность.

Не используйте одновременно старые и новые элементы питания или элементы питания разного типа.

Если вы не планируете использовать прибор в течение длительного времени, извлеките элементы питания из прибора во избежание утечки химикатов.

Во избежание утечки химикатов или опасности взрыва не перезаряжайте, не нагревайте и не разбирайте батареи.

Никогда не бросайте элементы питания в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами. Узнайте в местных органах власти, как следует утилизировать элементы питания.

Размещайте кабель питания так, чтобы на него не наступали, не допускайте зажим кабеля какими-либо предметами. Вилка питания прибора должна быть легкодоступна для включения/выключения. Не используйте шнур питания, если он поврежден. Запрещается заменять, наращивать шнур питания.

Розетка, к которой вы подключаете прибор, должна быть легкодоступна.

При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.

Для полного выключения прибора выньте вилку кабеля питания из розетки.

В результате перепадов в электросети или электростатического разряда прибор может работать некорректно. В таких случаях следует выключить его переключателем питания, отсоединить от электросети, а затем включить снова.

При прослушивании радиоприемника через наушники помните о том, что прослушивание музыки на большой громкости в течение длительного времени может негативно сказаться на вашем слухе.

В динамике радиоприемника используется магнит. Не храните рядом с прибором магнитные карты, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и др., т.к. магнит может привести к их размагничиванию.

Не используйте прибор рядом с источниками электромагнитного излучения (например, телевизорами), в противном случае прием будет неустойчивым.

При перемещении устройства из холодного места в теплое внутри него может образоваться конденсат, который при включении может привести к сбоям в работе. Поэтому перед эксплуатацией необходимо, для выравнивания температуры, выдержать прибор в выключенном состоянии и в течение 40 минут не подсоединять вилку шнура питания устройства в розетку. В случае образования конденсата, оставьте устройство выключенным на несколько часов, пока влага не испарится.

Убедитесь, что установка устройства была произведена в соответствии с инструкциями и иллюстрациями, предложенными в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевре-


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

менному выходу прибора из строя или к поражению вас электрическим током.

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. ЖК-дисплей
2. **LIGHT** Кнопка включения подсветки
3. **TIME SET/MEMORY** Кнопка установки времени / сохранения радиостанций
4. **MODE** Кнопка выбора режима дисплея
5. **SW METER** Кнопка увеличенного шага настройки в диапазоне SW
6. **LOCK** Переключатель блокировки прибора
7. **0-9** Цифровые кнопки
8. **BAND/AL.SET** Переключатель диапазонов / режима будильника
9. **ENTRY** Кнопка перехода в режим сохраненных радиостанций
10. **VOLUME** Регулятор громкости
11. Разъем для подключения наушников
12. **UP** Кнопка поиска частоты в прямом направлении / установки времени

13. **DOWN** Кнопка поиска частоты в обратном направлении / установки времени
14. **SLEEP/WAKE** Кнопка установки таймера выключения / будильника с включением радио
15. **POWER/OFF** Кнопка включения/выключения прибора
16. Телескопическая антенна
17. Ручка для переноски
18. Отсек для элементов питания
19. Разъем для подключения шнура питания

ПИТАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

Радиоприемник может питаться от электросети или от элементов питания.

ПИТАНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Откройте отсек для элементов питания, достаньте из него шнур питания, подключите штекер шнура питания к разъему (19), а вилку шнура подсоедините к розетке электросети переменного тока с напряжением 220–230 В.

ПИТАНИЕ ОТ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Откройте отсек для элементов питания и установите 3 батареи типоразмера «D» (UM-1) в строгом соблюдении полярности (соответствующие обозначения имеются на корпусе прибора).

Если звук стал тихим или искаженным, следует провести замену батарей.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИО

1. Переведите переключатель блокировки **LOCK (6)** в положение OFF.
2. Нажмите кнопку **POWER/OFF (15)**, чтобы включить радио.
3. Регулятором громкости **VOLUME (10)** установите необходимый уровень громкости.
4. Переключателем диапазонов **BAND (8)** установите нужный диапазон FM, MW, SW или LW. Выбранный диапазон отобразится на дисплее.
5. Нажимая кнопку **SW METER (5)**, выберите требуемый коротковолновый поддиапазон. Выбранный поддиапазон отобразится на дисплее.
6. Перейдите на нужную радиостанцию, настроившись на нее автоматически или вручную, либо введите частоту нужной радиостанции цифро-

выми кнопками (7), либо введите номер сохраненной станции. Более подробная информация приведена в разделе «Настройка на радиостанции».

- Для уверенного приема радиостанции настройте длину и угол наклона антенны (см. раздел «Использование антенны»).
- Чтобы выключить радио, нажмите кнопку **POWER/OFF (15)** еще раз.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Имейте в виду, что в туннеле или метро прием сигнала может быть затруднен.
- Не ставьте радиоприемник на металлические объекты, т.к. это негативно скажется на качестве приема.

НАСТРОЙКА НА РАДИОСТАНЦИЮ

Автоматическая настройка радиостанции

Нажмите и удерживайте кнопки **UP (12)** или **DOWN (13)**, пока устройство не начнет автоматический поиск ближайшей радиостанции с достаточно сильным сигналом, что будет отображаться на дисплее.

Настройка на радиостанции вручную

Последовательно нажимайте кнопки **UP (12)** или **DOWN (13)**, чтобы проводить пошаговый поиск частоты, пока не найдете частоту нужной вам радиостанции.

В диапазоне MW шаг поиска равен 9 кГц, а в диапазоне SW — 0,005 МГц. Чтобы проводить поиск в диапазоне SW с большим шагом, последовательно нажимайте кнопку **SW METER (5)**. Рекомендуется сначала с помощью кнопки **SW METER (5)** выбрать ближайший к необходимой станции поддиапазон, а затем провести настройку кнопками **UP/DOWN (12/13)**.

Ввод частоты радиостанции

Переведите приемник в нужный волновой диапазон и нажмите кнопку **ENTRY (9)**, затем цифровыми кнопками (7) введите частоту нужной радиостанции. Еще раз нажмите кнопку **ENTRY (9)**, чтобы перейти к прослушиванию радиостанции. Если частота радиостанции находится за пределами выбранного диапазона, на дисплее высветится сообщение об ошибке «Err».

Сохранение и переход к сохраненным радио-

станциям


Радиоприемник позволяет сохранить в памяти до 40 радиостанций (по 10 радиостанций в каждом волновом диапазоне).

Чтобы сохранить радиостанцию, переведите приемник в нужный волновой диапазон (8) и настройтесь на радиостанцию, которую хотите сохранить. Затем нажмите кнопку **TIME SET/MEMO (3)**, и на дисплее начнет мигать надпись «MEMO», в это время нажмите ту цифровую кнопку, под номером которой хотите сохранить данную радиостанцию. После нажмите кнопку **TIME SET/MEMO (3)** еще раз, чтобы подтвердить сохранение этой радиостанции под этим номером, при этом номер радиостанции высветится на дисплее.


Чтобы перейти к сохраненной радиостанции, выберите нужный волновой диапазон, а затем нажмите цифровую кнопку, под которой вы ранее сохранили нужную радиостанцию. Тогда приемник перейдет к сохраненной радиостанции под заданным номером, и ее частота высветится на дисплее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТЕННЫ

FM/SW



Для улучшения приема в диапазонах FM/SW выдвиньте телескопическую антенну на нужную длину и отрегулируйте угол ее наклона.



Прибор оснащен высокочувствительной встроенной ферритовой антенной для приема радиосигналов в диапазонах AM/LW. Чтобы улучшить прием, поворачивайте сам приемник.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

ИНДИКАЦИЯ ЧАСОВ

Когда радио выключено, на дисплее прибора отображается текущее время.

Когда радио включено, на дисплее отображается текущая частота. Нажмите кнопку **MODE** (4), чтобы на дисплее отобразилось текущее время. Нажмите кнопку **MODE** (4) еще раз либо не предпринимайте никаких действий более 4 секунд, и дисплей вернется к отображению частоты.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Когда радио выключено, нажмите кнопку **TIME SET/MEMO** (3), и на дисплее начнет мигать значение часов. Кнопками **UP** (12) и **DOWN** (13) установите правильное значение часов, нажмите кнопку **TIME SET/MEMO** (3) еще раз, чтобы подтвердить установленное значение часов, или не предпринимайте никаких действий в течение 5 секунд, и индикация часов перестанет мигать.

Затем нажмите кнопку **TIME SET/MEMO** (3) еще раз, чтобы установить значение минут, которое начнет мигать на дисплее. Кнопками **UP** (12) и **DOWN** (13) установите правильное значение минут, нажмите кнопку **TIME SET/MEMO** (3) еще раз, чтобы подтвердить установленное значение минут, или не предпринимайте никаких действий в течение 5 секунд, и индикация минут перестанет мигать.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Вы можете установить звуковой сигнал будильника или включение радио в установленное время.

Режим будильника: звуковой сигнал

Когда радио выключено, нажмите кнопку **BAND/AL.SET** (8), индикатор  и значение часов будут мигать на дисплее. Кнопками **UP** (12) и **DOWN** (13) установите нужное вам значение часов будильника и нажмите кнопку **BAND/AL.SET** (8) еще раз для подтверждения. Затем повторите эту операцию, чтобы установить значение минут.

Чтобы отменить функцию будильника, нажмите кнопку **BAND/AL.SET** (8), и индикатор  на дисплее погаснет.

Когда подойдет время будильника, прозвучит звуковой сигнал. Чтобы его отключить, нажмите кнопку **POWER/OFF** (15).

Режим будильника: включение радио

Когда радио выключено, нажмите кнопку **SLEEP/WAKE** (14), индикатор  и значение часов будут

мигать на дисплее. Кнопками **UP** (12) и **DOWN** (13) установите нужное вам значение часов будильника и нажмите кнопку **SLEEP/WAKE** (14) еще раз для подтверждения. Затем повторите эту операцию, чтобы установить значение минут.

Чтобы отменить функцию будильника, нажмите кнопку **SLEEP/WAKE** (14), и индикатор  на дисплее погаснет.

Когда подойдет время будильника, начнет работать радио. Чтобы его выключить, нажмите кнопку **POWER/OFF** (15).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы установите звуковой сигнал и включите радио на одно и то же время, индикатор  будет мигать, и в установленное время прозвучит только звуковой сигнал.

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Вы можете установить таймер выключения, чтобы радиоприемник выключился автоматически в установленное время от 10 до 90 минут.

Для этого, когда радио включено, нажмите кнопку **SLEEP/WAKE** (14), и тогда на дисплее появятся установленное время таймера 90 и индикатор . Последовательно нажимая кнопку **SLEEP/WAKE** (14), вы можете изменить время, через которое радиоприемник должен выключиться. Если вы не будете предпринимать никаких действий в течение 5 секунд, будет использовано время таймера по умолчанию.

Чтобы отменить функцию таймера выключения, нажмите кнопку **SLEEP/WAKE** (14) еще раз.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Вы можете подключить наушники (разъем 11), тогда звук с громкоговорителя переключится на наушники, а на дисплее загорится индикатор . При отключении наушников, индикатор  погаснет.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Индикатор заряда батарей

Индикатор  на дисплее отражает текущий уровень заряда батарей.

Блокировка прибора

После того, как вы установили текущее время и настроились на нужные радиостанции, рекомендует-

ся заблокировать кнопки прибора, чтобы случайное нажатие не сбilo выполненные установки. Для этого переведите переключатель блокировки **LOCK (6)** в положение **ON**. При активированной функции блокировки, на дисплее появится соответствующий индикатор.

Подсветка

Вы можете включить подсветку дисплея, нажав кнопку **LIGHT (2)**. Подсветка погаснет автоматически через 8 секунд.

ЧИСТКА И УХОД

Чистите радиоприемник мягкой тканью.

Для чистки прибора не используйте растворители и другие химические средства, т.к. они могут повредить поверхность прибора.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	220–230 В ~ 50 Гц
Элементы питания:	3 батареи типоразмера D/UM-1 (4,5 В)
Диапазон частот FM:	64–108 МГц
Диапазон частот AM:	525–1620 кГц
Диапазон частот SW:	2,30 – 21,85 МГц
Диапазон частот LW:	153–279 кГц
Выходная мощность:	1000 мВт
Номинальное сопротивление наушников:	32 Ом

ВНИМАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Расчетный срок службы изделия: 5 лет

Гарантийный срок: 1 год

Производитель: «Супра Технолджис, Лтд.»

Уинсам Хаус 16/Е, Уиндхам стрит 73, Централ, Гонконг, Китай.

Импортер: ООО «Криптон Логистик»

Моск. обл., Ленинский район, п. Мосрентген,

Институтский проезд д.2

ЕДИНАЯ СПРАВочНАЯ СЛУЖБА:

тел. (495) 424-3701, e-mail: service@deltael.ru

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в список Сервисных Центров, полная информация находится на www.supra.ru

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3002) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 733Б*
Армавир	Гехносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Дюид"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калининна, 24-А
г. Братск	Автौर	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл. п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 72-17-42	пр-кт Стане-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКГ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. (не всео технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 70-64-45	ул. Тарасцевская, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Кукуликина, д.29
Дмитровград	"ЭПКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д. 63
Екатеринбург	Сонио	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 213-95-16	ул.Фроновых бригад, д.15, стр.9, оф.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А.
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д. 150 (вход со двора)
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	Остр.Островского, д. 86
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Камениск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул.Июетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Короновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86142) 443-59	ул.Пушкина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	И.П. Новокенцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красноярск	КрасАлСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фоллиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азарис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 79-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 412-14-72	ул. Бекетова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ульгара	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48439) 613-73 644-14 5-31-31 5-63-50	Обнинск,пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3812) 96-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 247-14-41	ул. Черепашкина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 21-02-19	ул. Новая, д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотииков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4752) 73-94-01	ул.Киквидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16, ул. Дзержинского 68а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карлова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Создателей, д. 35. "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 69; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 2-608-778	ул. Татьяничевой, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91