

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЫЛЕСОС

MVC-1102



- Прозрачный контейнер (пылесборник) для сбора пыли
- Гипоаллергенный HEPA фильтр
- Телескопическая трубка
- Плавный регулятор мощности
- Автоматическая смотка шнура сетевого питания
- Ножной выключатель

MYSTERY
HOME

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей продукции.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность потребления и напряжение питания соответствуют параметрам используемой электросети.
2. Если насадка, телескопическая трубка, шланг или отверстие для установки шланга засорились, немедленно отключите пылесос от электросети, удалите мусор и снова включите пылесос.
3. Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед его чисткой, а также если Вы его не используете.
4. Запрещается использовать пылесос без пылесборника и фильтра.
5. Запрещается использовать прибор вне помещений.
6. Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте.
7. Данный прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих целях или промышленных целях прибор не предназначен.
8. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром и/или вилок. Во избежание опасности поражения электрическим током поврежденный шнур и/или вилка должны быть заменены в авторизованном сервисном центре.
9. Не убирайте пылесосом воду или другие жидкости; ни в коем случае не погружайте гибкий шланг в воду; регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.
10. При отключении прибора от электросети не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку.
11. Запрещается пользоваться пылесосом при уборке:
 - Острых предметов (иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.)
 - Жидкостей
 - Горячей или остывшей золы, окурков и т.п.
 - Мелкодисперсной пыли, например, от штукатурки, бетона, муки или золы.

Все это может привести к серьезным повреждениям двигателя, которые не попадают под действие гарантии.

12. Рядом с крышкой фильтра запрещается ставить какие-либо предметы, препятствующие свободному току воздуха.
13. Не используйте пылесос вблизи источников тепла (например, радиаторов или печей).

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка сматывания сетевого шнура
3. Регулятор мощности
4. Отверстие для установки шланга
5. Крышка фильтра
6. Регулятор потока воздуха
7. Рукоятка шланга
8. Всасывающий шланг
9. Насадка для чистки пола/ковра

10. Пылесборник
11. Насадка для чистки мебели/щелей
12. HEPA фильтр
13. Держатель для вертикального хранения трубки
14. Кнопка отсоединения пылесборника
15. Телескопическая трубка

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

1. Вставьте всасывающий шланг (8) в отверстие для установки шланга (4) до защелкивания фиксатора. Для отсоединения шланга нажмите на кнопку фиксатора и потяните шланг на себя.
2. Подсоедините телескопическую трубку (15) к рукоятке шланга (7) и наденьте на трубку нужную Вам насадку (насадку для чистки пола/ковра (9) или насадку для чистки мебели/щелей (11)).
3. Вытяните сетевой шнур на необходимую длину и подключите прибор к электросети. Желтая метка на шнуре соответствует его оптимальной длине, а красная - максимальной, дальше которой шнур вытягивать нельзя. Для сматывания сетевого шнура нажмите на соответствующую кнопку (2), при этом придерживайте шнур во избежание его перекручивания и повреждения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Включите пылесос, нажав на кнопку включения/выключения (1).
2. При помощи регулятора мощности (3) установите нужную Вам мощность всасывания.
Обратите внимание, что на рукоятке шланга (7) имеется регулятор потока воздуха (6), позволяющий изменять силу всасывания.
 - для чистки занавесок, книг, мебели и т.д. рекомендуется его открывать,
 - для чистки ковровых покрытий - закрывать.

Внимание!


- Во избежание перегрева двигателя пылесоса не эксплуатируйте прибор непрерывно более 30 минут и обязательно делайте перерыв не менее 15 минут
 - Никогда не используйте пылесос без установленного в нем пылесборника!
3. По окончании эксплуатации прибора выключите его, нажав на кнопку включения/выключения и отключите от электросети.

ЧИСТКА И УХОД


При снижении силы всасывания, следует удалить мусор из пылесборника. Для этого:

1. Отключите прибор от электросети.


2. Извлеките пылесборник нажав на соответствующую кнопку (14).



3. Держа пылесборник над мусорной корзиной нажмите на нём кнопку для открытия крышки и вытряхните мусор.



4. Извлеките HEPA - фильтр из пылесборника, повернув крышку фильтра против часовой стрелки.



5. Снимите с фильтра защитную сетку



6. Промойте HEPA-фильтр теплой водой. Затем ПОЛНОСТЬЮ ВЫСУШИТЕ его и установите обратно в пылесборник.

Внимание!

При чистке фильтра не используйте никакие моющие средства!

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Рекомендуется производить чистку фильтра по мере его загрязнения.

1. Откройте крышку, расположенную на задней стенке прибора, и аккуратно извлеките фильтр.
2. Очистите фильтр при помощи пылесоса.
3. Установите фильтр на место.


Протрите внешнюю поверхность корпуса мягкой влажной тканью.

Внимание!

Не применяйте для чистки прибора абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки, а также органические растворители.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

Для удобства хранения пылесоса вставьте телескопическую трубку с насадкой в парковочный паз на задней части корпуса пылесоса.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель.....	MVC-1102
Номинальное напряжение питания.....	220 – 240 В
Частота питающей сети.....	50/60 Гц
Максимальная мощность (при блокировке).....	1600 Вт
Максимальный уровень шума.....	≤ 80 Дб

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр