



Начальные сведения об iPad

iPad: обзор


В этом руководстве описаны функции iOS 9.2 для:

- iPad Air 2, iPad Air, iPad (4-го поколения), iPad (3-го поколения) и iPad 2
- iPad Pro
- iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 и iPad mini

iPad Air 2



iPad Pro



iPad mini 4






Программы и функции iPad могут изменяться в зависимости от страны приобретения, выбранного языка интерфейса, оператора и модели устройства. Узнать, какие функции доступны на Вашем iPad, можно на веб-странице www.apple.com/ru/ipad/compare. Чтобы узнать, какие функции доступны в Вашем регионе, посетите веб-страницу www.apple.com/ru/ios/feature-availability.

Примечание. За использование программ и служб, которые отправляют и получают данные по сотовой сети, может взиматься дополнительная плата. За информацией о тарифном плане Вашего iPad и стоимости передачи данных по сотовой сети обращайтесь к своему оператору.

Аксессуары


В комплект поставки iPad входят следующие аксессуары:

Адаптер питания USB. Кабель с разъемами Lightning–USB или 30-контактный разъем – USB предназначен для зарядки аккумулятора iPad. Размер адаптера зависит от модели iPad и от региона.




Кабель Lightning для подключения к разъему USB. Этот кабель применяется для подключения iPad к адаптеру питания USB или к компьютеру. iPad 2 и iPad (3-го поколения) используют кабель с 30-контактным разъемом для подключения к разъему

USB.



Экран Multi-Touch

Несколько простых жестов — касание, перетягивание, смахивание и сведение пальцев — вот и все, что нужно для управления программами на iPad.




Также можно использовать дополнительные жесты при редактировании текста и при переключении между программами и главным экраном. См. [Редактирование текста](#) и [Жесты](#).

Кнопки и разъемы

Кнопка «Режим сна/Пробуждение»

Если iPad не используется некоторое время, его можно заблокировать и перевести в режим сна. При блокировке iPad дисплей отключается, сохраняется заряд аккумулятора, при случайном прикосновении к экрану не происходит никаких действий. При этом Вы по-прежнему можете принимать вызовы FaceTime, получать текстовые сообщения, уведомления и напоминания, а также слушать музыку и регулировать громкость.

Кнопка «Режим сна/Пробуждение»



Включение iPad. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и держите ее, пока не появится логотип Apple.

Разблокирование iPad. Нажмите кнопку «Домой» или кнопку «Режим сна/Пробуждение» и перетяните бегунок, который появится на экране.

Можно использовать обложку Smart Cover (приобретаются отдельно) для автоматического блокирования и разблокирования iPad (iPad 2 или новее, iPad mini или новее). Можно использовать обложку Smart Case (приобретаются отдельно) для автоматического блокирования и разблокирования iPad (iPad 2 или новее, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3 или новее). Можно использовать клавиатуру Smart Keyboard или обложку Smart Cover для iPad Pro (приобретаются отдельно) для блокирования и разблокирования iPad Pro.

Блокировка iPad. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».

Если не прикасаться к экрану в течение двух минут, iPad блокируется автоматически. Можно настроить время, через которое будет блокироваться iPad, а также задать код-пароль, который нужно будет вводить для разблокирования.

Настройка времени ожидания для функции автоматической блокировки. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Автоблокировка».

Задание кода-пароля. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и новее) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях). См. раздел [Использование кода-пароля для защиты данных](#).

Настройка обложек iPad Smart Cover, iPad Smart Case, iPad Pro Smart Cover или клавиатуры iPad Pro Smart Keyboard на блокирование и разблокирование iPad. Выберите «Настройки» > «Общие» и включите параметр «Блокировка при закрытии».

Выключение iPad. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживайте ее несколько секунд. На экране появится бегунок. Передвиньте его.

Кнопка «Домой»

Кнопка «Домой» позволяет перейти на главный экран и совершать другие действия.



Переход на главный экран. Нажмите кнопку «Домой».

Чтобы открыть программу, коснитесь ее на экране «Домой». См. раздел [Начните из дома](#).

Просмотр запущенных программ. Дважды нажмите кнопку «Домой», когда iPad разблокирован.

Использование Siri. (Недоступно на iPad 2) Нажмите и удерживайте кнопку «Домой». См. раздел [Использование Siri](#).

Также можно настроить включение и отключение функций Универсального доступа при нажатии кнопки «Домой». См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#).

На моделях iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и новее можно использовать встроенный в кнопку «Домой» датчик отпечатка пальца для разблокирования iPad и совершения покупок в iTunes Store, App Store и iBooks Store (вместо ввода собственного кода-пароля или пароля Apple ID). См. раздел [Touch ID](#). Кроме того, датчик Touch ID можно использовать для аутентификации при совершении покупок в программах через Apple Pay. См. раздел [Apple Pay](#).

Кнопки громкости

При помощи кнопок громкости можно изменить громкость воспроизведения песен и других файлов мультимедиа, а также уведомлений и звуковых сигналов. Используйте Пункт управления (на некоторых моделях iPad — боковой переключатель), чтобы отключать звук уведомлений и напоминаний.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#).



Кнопки
громкости

Блокировка громкости звонка и предупреждений. Выберите «Настройки» > «Звуки» и выключите параметр «Изменять кнопками».

Примечание. Чтобы ограничить максимально возможную громкость, выберите «Настройки» > «Музыка» > «Ограничение громкости» (в разделе «Воспроизведение»). Чтобы запретить изменять ограничение громкости, выберите «Настройки» > «Общие» > «Ограничение громкости» (в разделе «Разрешить изменения»).

Используйте Пункт управления для настройки громкости. Когда iPad заблокирован или открыта другая программа, смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть Пункт управления.

Режим «Не беспокоить», доступный также в Пункте управления, — это легкий способ отключить звук на iPad. См. раздел [Режим «Не беспокоить»](#).

Отключение звука. Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости.

Кнопки громкости также можно использовать для фотосъемки или записи видео. См. раздел [Съемка фотографий и видеозаписей](#).

Отключение звука уведомлений, напоминаний и звуковых эффектов. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь . Подробную информацию см. в разделе [Режим «Не беспокоить»](#). На моделях iPad с боковым переключателем можно сдвинуть его в сторону кнопок громкости.

Боковой переключатель и кнопка «Не беспокоить» не выключают звук при воспроизведении музыки, подкастов, фильмов и телешоу.

Разъем Lightning



Подключите кабель Lightning-USB к разъему Lightning, чтобы зарядить или синхронизировать iPad. Подробную информацию о зарядании см. в разделе [Зарядка аккумулятора и проверка заряда](#). Подробную информацию о синхронизации см. в разделе [Синхронизация с iTunes](#).

Если у Вас есть стилус Apple Pencil, вставьте его в разъем Lightning для создания пары с iPad Pro или зарядки. Подробную информацию о стилусе Apple Pencil см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT205236.

Примечание. На некоторых моделях iPad (3-го поколения и более ранних) вместо разъема Lightning имеется 30-контактный разъем.


Разъем Smart Connector для iPad Pro



С помощью разъема Smart Connector к iPad Pro можно подключать аксессуары, например клавиатуру Smart Keyboard. Подробную информацию о клавиатуре Smart Keyboard для iPad Pro см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT205237.

Разъем для SIM-карты

В iPad моделей Wi-Fi + Cellular для передачи данных по сотовой сети используется SIM-карта. Если SIM-карта не установлена, а также при смене оператора сотовой связи может потребоваться установка или замена SIM-карты.



Открытие гнезда SIM-карты. Вставьте конец инструмента (приобретается отдельно) для извлечения SIM-карты в отверстие гнезда, затем нажмите с усилием, пока гнездо не выскочит наружу. Вытяните гнездо SIM-карты и установите или замените SIM-карту. При отсутствии инструмента для извлечения SIM-карты можно использовать конец канцелярской скрепки.

Важно! SIM-карта требуется для пользования услугами сотовой связи при подключении к сетям GSM и некоторым сетям CDMA. На iPad распространяется действие правил Вашего поставщика услуг беспроводной связи, которые могут включать запрет на смену поставщика и роуминг даже по окончании обязательного минимального срока договора на обслуживание. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему поставщику услуг беспроводной связи. Доступность услуг сотовой связи зависит от беспроводной сети.

Подробную информацию см. в разделе [Настройки сотовой сети](#).

Значки статуса

Значки в меню статуса в верхней части экрана показывают сведения о работе iPad.

Значок статуса		Что означает
	Wi-Fi	iPad подключен к Интернету через сеть Wi-Fi. Чем больше полос, тем сильнее сигнал сети. См. раздел Подключение к Wi-Fi .
	Сигнал сети сотовой связи	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) находится в зоне действия сотовой сети. При отсутствии сигнала появляется надпись «Нет сети».
	Авиарежим	Авиарежим включен — в этом режиме невозможно подключиться к Интернету и использовать устройства Bluetooth®. Функции, не использующие беспроводную связь, остаются доступными. См. раздел Путешествия с iPad .
LTE	LTE	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) подключен к Интернету через сеть 4G LTE.
4G	4G	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) подключен к Интернету через сеть 4G.
3G	3G	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) подключен к Интернету через сеть 3G.

	EDGE	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) подключен к Интернету через сеть EDGE.
	GPRS	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) подключен к Интернету через сеть GPRS.
	Режим «Не беспокоить»	Функция «Не беспокоить» включена. См. раздел Режим «Не беспокоить» .
	Режим модема	iPad в режиме модема предоставляет доступ в Интернет другим устройствам iOS. См. раздел Режим модема .
	Синхронизация	iPad синхронизируется с iTunes. См. раздел Синхронизация с iTunes .
	Активные процессы	Наличие подключения к сети или других активных процессов. Некоторые программы сторонних разработчиков могут также использовать этот значок для отображения активных процессов.
	VPN	iPad подключен к сети с использованием VPN. См. раздел Сетевой доступ .
	Блокировка	iPad заблокирован. См. раздел Кнопка «Режим сна/ Пробуждение» .
	Будильник	Установлен будильник. См. раздел Начальные сведения о программе «Часы» .
	Блокировка ориентации	Ориентация экрана заблокирована. См. раздел Изменение ориентации экрана .
	Службы геолокации	Одна из программ использует Службы геолокации. См. раздел Конфиденциальность .
	Bluetooth	<p><i>Синий или белый значок:</i> включена функция Bluetooth, и iPad связан с другим устройством, например гарнитурой или клавиатурой.</p> <p><i>Серый значок:</i> устройство Bluetooth включено и связано с другим устройством, которое находится за пределами дальности связи или выключено.</p> <p><i>Значок отсутствует:</i> устройство Bluetooth не подключено к другому устройству.</p> <p>См. раздел Устройства Bluetooth.</p>



Аккумулятор устройства Bluetooth

Показывает уровень заряда подсоединенного устройства Bluetooth (если поддерживается устройством).



Аккумулятор

Отображает уровень заряда аккумулятора или состояние в процессе зарядки. См. раздел [Зарядка аккумулятора и проверка заряда](#).

Начало работы



Что нового

Новые программы и улучшения

Не пропускайте новости! С программой News легко следить за обновлениями в любимых журналах, газетах и блогах. Выберите любимые темы и ресурсы, и программа News подберет лучшие статьи специально для Вас. (Доступно не во всех регионах.) См. раздел [Начальные сведения о программе News](#).

Обновленные заметки. Рисунки, списки, фотографии, файлы и ссылки — все это теперь можно добавлять в заметки. И делиться ими с другими пользователями. См. раздел [Начальные сведения о программе «Заметки»](#).

Улучшенная ориентация на местности. В некоторых городах доступны данные об общественном транспорте. Подробный маршрут в Картах теперь может содержать полные данные, от дороги пешком к автобусной остановке до высадки в месте назначения. См. раздел [Поиск нужных мест](#).

Упрощенное редактирование текста благодаря клавиатуре QuickType. Для размещения точки вставки и выделения используйте два пальца на клавиатуре. В строке сокращений доступны удобные инструменты редактирования. На iPad Pro доступны дополнительные функции при использовании расширенной клавиатуры. См. раздел [Редактирование текста](#).

Поиск друзей или пропавшего iPad. Программы «Найти друзей» и «Найти iPhone» теперь входят в комплект ПО любого iPad, чтобы было легче найти друзей и родных или пропавшее устройство. См. [Найти друзей](#) и [Найти iPad](#).

Улучшенная многозадачность

Функция Slide Over. (iPad Air и новее, iPad Pro, iPad mini 2 и новее) При работе с одной программой смахните от правой стороны экрана, чтобы перейти к работе с другой программой. Смахните вниз, чтобы выбрать другую программу. См. раздел [Функция Slide Over](#).

Функция Split View. (iPad Air 2, iPad Pro и iPad mini 4) Коснитесь разделителя программ, чтобы две программы одновременно были видимы на экране и активны. Потяните разделитель, чтобы изменить размер панелей с программами. См. раздел [Функция Split View](#).

Режим «Картинка в картинке». (iPad Air и новее, iPad Pro, iPad mini 2 и новее) Во время воспроизведения видео (или во время видеовызова FaceTime) нажмите кнопку «Домой», и окно видео уменьшится и сдвинется в угол экрана. См. раздел [Картинка в картинке](#).

Помощь в различных ситуациях

Новые возможности Siri. При чтении веб-страницы теперь можно сказать Siri «Напомни мне об этом, когда я вернусь домой». А слушая музыку — «поставь похожие песни». См. раздел [Использование Siri](#).

Более удобный поиск. Введите «погода», чтобы увидеть прогноз на сегодня. Введите название любимой команды, чтобы увидеть расписание и результаты матчей. Поиск теперь предлагает результаты из контактов, программ, интересных мест неподалеку и другую полезную информацию даже без ввода запроса. См. раздел [Поиск](#).

Ответы раньше вопросов. На основе программ, которыми Вы обычно пользуетесь, и времени дня инициативный ассистент предполагает варианты последующих Ваших действий. Например, он может предложить Вам открыть программу News сразу после того, как Вы проснетесь, или включить плейлист «Музыка для отдыха» перед сном, если это входит в Ваши обычные действия. См. раздел [Инициативный ассистент](#).

Еще уютнее под крышей дома своего

Управление домом теперь полностью в Ваших руках. iPad может служить пультом управления для технологий типа «умный дом». Используйте iPad для настройки устройств и аксессуаров HomeKit, чтобы контролировать все домашние системы, даже когда Вы не дома. См. раздел [Основные сведения о HomeKit](#).

Усиленная защита. По умолчанию код-пароль на моделях iPad с Touch ID теперь состоит из шести цифр вместо четырех, и данные на iPad шифруются автоматически. Кроме того, двухфакторная аутентификация — это дополнительный уровень защиты Вашей учетной записи Apple ID, обеспечивающий доступ к фотографиям, документам и

другим важным данным, которые хранятся в Apple, только для Вас и только с Ваших устройств. Она встроена в iOS 9 и OS X El Capitan. См. раздел [Использование двухфакторной аутентификации для защиты данных](#).

Настройка iPad

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание получения травм прочтите [Важная информация по безопасности](#) перед использованием iPad.

Можно легко настроить iPad при наличии только подключения Wi-Fi. Можно также настроить iPad, подключив его к компьютеру и воспользовавшись iTunes (см. [Подсоединение iPad к компьютеру](#)).

Настройка iPad. Включите iPad и следуйте инструкциям Ассистента настройки.

Ассистент настройки поможет выполнить все необходимые шаги, в том числе указанные ниже.

- Подключение к сети Wi-Fi.
- Активация iPad с помощью Apple ID.
- Включение служб геолокации.
- Настройка кода-пароля.
- Восстановление данных из резервной копии или с другого устройства (при наличии).
- Вход в свою учетную запись Apple ID для использования iCloud, iTunes, App Store и других служб.
- Активация двухфакторной аутентификации (если доступно).
- Настройка Связки ключей iCloud.
- Включение Siri.

Во время настройки можно также восстановить iPad из резервной копии iCloud или iTunes либо перенести данные с устройства Android. См. раздел [Резервное копирование iPad](#).

Примечание. Функция «Найти iPad» включается при входе в учетную запись Apple ID во время настройки. Функция «Блокировка активации» усложняет использование Вашего iPad посторонними, даже если он полностью восстановлен. Прежде чем продавать или

передать iPad другому пользователю, следует сбросить настройки, чтобы удалить все личные данные, и отключить «Блокировку активации». См. раздел [Продаете или отдаете свой iPad?](#)

Подключение сотовой связи

Если в Вашем iPad установлена SIM-карта Apple (есть на моделях iPad с поддержкой сотовой связи и Touch ID), Вы можете выбрать оператора и подключить услугу сотовой связи прямо с iPad. В зависимости от Вашего оператора сотовой связи и страны, в которую Вы направляетесь, за границей у Вас может быть возможность подключать на iPad услугу сотовой связи у местных операторов. Услуга доступна не во всех регионах, поддерживаются не все операторы; за дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору сотовой связи.

Подключение сотовой связи. Выберите «Настройки» > «Сотовые данные», затем коснитесь пункта «Настроить сотовые данные» и следуйте инструкциям на экране.

Настройка сотовой связи в другой стране. Путешествуя в другие страны, Вы можете вместо использования роуминга выбрать местного оператора. Выберите «Настройки» > «Сотовые данные», коснитесь пункта «Выбрать тарифный план» и выберите нужный план.

SIM-карту Apple можно приобрести в розничных магазинах Apple в тех странах, где есть участвующие в программе операторы сотовой связи.

Подключение к Wi-Fi

Если в верхней части экрана отображается значок , то iPad подключен к сети Wi-Fi. iPad будет подключаться всякий раз при возвращении в то же самое место.

Настройка сети Wi-Fi. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi», затем включите или отключите Wi-Fi. (Можно также включать и отключать Wi-Fi  в Пункте управления.)

- *Выбор сети.* Коснитесь одной из сетей в списке и при необходимости введите пароль к ней.

- *Запрос подключения к сетям.* Включите параметр «Подтверждать подключение», чтобы получать уведомления о наличии сетей Wi-Fi. Иначе, если отсутствует доступ к использовавшейся ранее сети, устанавливать соединение с сетью для подключения к Интернету необходимо будет вручную.
- *Подключение к закрытой сети.* Коснитесь «Другая», затем введите имя сети. Для подключения к закрытой сети необходимо знать ее имя, пароль и тип защиты.
- *Настройка параметров для подключения к сети Wi-Fi.* Коснитесь ⓘ рядом с сетью. Можно задать прокси-сервер HTTP, определить статические параметры сети, включить протокол BootP и обновить параметры, предоставляемые сервером DHCP.
- *Как забыть сеть.* Коснитесь ⓘ рядом с именем сети, к которой Вы уже подключались ранее, и выберите вариант «Забыть эту сеть».

Настройка собственной сети Wi-Fi. Если есть новая или не настроенная базовая станция AirPort, которая включена и находится в диапазоне действия сети, ее можно настроить с помощью iPad. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi» и найдите параметр «Настроить базовую станцию AirPort». Коснитесь своей базовой станции, и Ассистент настройки выполнит все необходимые действия.

Управление сетью AirPort. Если iPad подключен к базовой станции AirPort, выберите «Настройки» > «Wi-Fi», коснитесь ⓘ рядом с именем сети, затем выберите «Управлять этой сетью». Если Вы этого еще не сделали, коснитесь ОК и загрузите программу «Утилита AirPort» из App Store (требуется подключение к Интернету).

Подключение к Интернету

iPad подключается к Интернету по мере необходимости, используя сеть Wi-Fi (если она доступна) или сотовую сеть Вашего оператора. Подробную информацию о подключении к сети Wi-Fi см. в разделе [Подключение к Wi-Fi](#).

Когда программе требуется доступ в Интернет, iPad выполняет следующие действия по порядку:

- подключается через последнюю использовавшуюся сеть Wi-Fi, которая доступна в данный момент;
- отображает список сетей Wi-Fi в зоне действия и подключается через выбранную Вами сеть;

- подключается через сеть сотовой связи (если она доступна).

Примечание. Если подключение к Интернету по сети Wi-Fi недоступно, программы и службы могут передавать данные по сети сотового оператора. За передачу этих данных может взиматься дополнительная плата. За информацией о тарифах на передачу данных по сотовой сети обращайтесь к своему оператору. Подробную информацию об управлении использованием передачи данных по сотовой сети см. в разделе [Настройки сотовой сети](#).

Apple ID

Apple ID — это учетная запись, которая используется в различных службах и функциях Apple, в том числе для хранения материалов в iCloud, загрузки программ из App Store, потоковое прослушивание материалов Apple Music, покупки музыки, фильмов и телешоу в iTunes Store.

Если у Вас есть Apple ID, используйте его во время первоначальной настройки iPad или когда потребуется войти в учетную запись для использования услуги Apple. Если у Вас еще нет Apple ID, можно создать его, когда Вам будет предложено войти в учетную запись. Достаточно иметь один Apple ID, чтобы пользоваться всеми услугами Apple.

Подробную информацию см. на веб-странице appleid.apple.com/ru.

Служба iCloud

Безопасно храните свои фото и видео, документы, музыку, календари, контакты, избранные новости, сохраненные статьи и многое другое в iCloud, чтобы они были всегда доступны для Вас — даже если Вы потеряете свой iPad.

Настройка iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud». При необходимости создайте Apple ID или используйте уже имеющийся идентификатор. Хранящиеся в iCloud данные передаются по беспроводной сети на другие Ваши устройства, на которых настроена учетная запись iCloud с тем же Apple ID.

Служба iCloud доступна на устройствах с iOS 5 или новее, компьютерах Mac с OS X Lion 10.10.5 или новее и компьютерах ПК с Windows и iCloud для Windows 5 (требуется ОС Windows 10, Windows 8 или Windows 7). Можно также выполнить вход в

iCloud.com с любого компьютера Mac или ПК с Windows для доступа к информации в iCloud и таким программам, как «Фото», «Найти iPhone», «Почта», «Календарь», «Контакты», «iWork для iCloud» и др.

Примечание. Служба iCloud доступна не во всех регионах. Возможности iCloud могут различаться в зависимости от региона. Подробная информация приведена на странице www.apple.com/ru/icloud.

iCloud предлагает следующие функции:

- *Музыка, фильмы, телешоу, программы и книги.* Покупки из iTunes автоматически загружаются на все устройства, на которых настроена учетная запись iCloud. Можно также повторно загружать песни и телешоу, ранее приобретенные через iTunes. При наличии подписки на iTunes Match все аудиофайлы, в том числе импортированные с компакт-дисков или приобретенные не в iTunes Store, можно также сохранять в iCloud и воспроизводить по запросу. При наличии членства в Apple Music вся музыка, добавленная в Apple Music, будет доступна с iPad. См. раздел [Apple Music](#).
Бесплатная загрузка на iPad материалов, ранее приобретенных в App Store и iBooks Store, в любое время.
- *Фотографии.* Медиатека iCloud позволяет хранить все Ваши фото и видео в iCloud и открывать их с любых устройств с iOS 8.1 или новее, компьютеров Mac с OS X Yosemite 10.10.3 или новее, компьютерах ПК с Windows и iCloud для Windows 5, а также с сайта iCloud.com при использовании одного и того же Apple ID. Общий доступ к фото iCloud позволяет делиться фото и видео с пользователями по своему усмотрению и разрешать им добавлять фото, видео и комментарии. См. [Медиатека iCloud](#) и [Общий доступ к фото iCloud](#).
- *Семейный доступ.* До шести членов семьи могут делиться друг с другом своими покупками из iTunes Store, App Store и iBooks Store. Можно платить с одной банковской карты за покупки всех членов семьи и подтверждать покупки детей с устройства родителя. Кроме того, можно обмениваться фотографиями, пользоваться семейным календарем и другими функциями. См. раздел [Семейный доступ](#).
- *iCloud Drive.* Надежное хранение презентаций, таблиц, файлов PDF, изображений и других документов в iCloud с возможностью доступа с любого устройства iPad, iPhone, iPod touch или компьютера Mac или ПК с Windows. iCloud Drive можно

использовать на любом устройстве с iOS 8.0 или новее, а также на любом компьютере Mac с OS X Yosemite 10.10.0 или новее. При использовании более ранней версии iOS см. [Настройка iCloud Drive](#).

- *Почта, адреса, календари.* Поддержание актуального состояния контактов, календарей, заметок и напоминаний на всех Ваших устройствах.
- *Вкладки Safari.* Просмотр вкладок, открытых на других Ваших устройствах iOS и компьютерах Mac. См. раздел [Просмотр веб-страниц](#).
- *Программа News.* Доступ к любимым новостным ресурсам и темам, а также к сохраненным статьям на всех Ваших устройствах iOS 9 с использованием iCloud (доступно не во всех странах). См. раздел [Начало работы в программе News](#).
- *Резервное копирование.* Автоматическое резервное копирование iPad в iCloud, когда он подключен к сети питания и сети Wi-Fi. Данные и резервные копии iCloud отправляются через Интернет в зашифрованном виде. См. раздел [Резервное копирование iPad](#).
- *Найти iPad.* Можно найти пропавший iPad на карте, удаленно заблокировать его, воспроизвести на нем звуковой сигнал, вывести на экран сообщение или стереть с него все данные. В программе «Найти iPhone» также доступна функция «Блокировка активации», которая требует ввести Apple ID и пароль, чтобы отключить функцию «Найти iPad», стереть данные с устройства или повторно активировать его. См. раздел [Найти iPad](#).
- *Найти друзей.* Дайте знать друзьям и родным, где Вы находитесь. См. раздел [Найти друзей](#).
- *Связка ключей iCloud.* Синхронизирует Ваши пароли и информацию о кредитных картах на всех Ваших устройствах, на которых включена эта функция. См. раздел [Связка ключей iCloud](#).

Пользователи iCloud получают бесплатную учетную запись электронной почты и 5 ГБ пространства для хранения почты, документов, фото и видео, а также резервных копий. Приобретаемые музыка, программы, телешоу и книги не учитываются в доступном пространстве. При желании можно увеличить размер хранилища iCloud, выбрав один из вариантов подписки, предусматривающих максимальное увеличение пространства до 1 ТБ. Приобрести подписку на дополнительное пространство можно прямо с Вашего устройства.

Обновление хранилища в iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище», затем коснитесь варианта «Сменить план хранилища». Подробнее об обновлении хранилища iCloud рассказано в разделе [Справка iCloud](#).

Просмотр и загрузка предыдущих и общих покупок.

- *Покупки в iTunes Store.* Откройте iTunes Store и выберите «Покупки». Купленные песни и видео также появляются в программах «Музыка» и «Видео» соответственно. В программе «Музыка» коснитесь «Моя музыка». В программе «Видео» коснитесь «Фильмы», «Телешоу» или «Видеоклипы».
- *App Store.* Откройте App Store и выберите «Покупки».
- *iBooks Store.* Откройте iBooks, затем коснитесь «Покупки».

Включение режима автоматической загрузки для музыки, программ или книг. Выберите «Настройки» > «iTunes и App Store».

Подробнее об iCloud рассказано на веб-странице www.apple.com/ru/icloud. Информация о поддержке приведена на веб-странице www.apple.com/ru/support/icloud.

Создание других учетных записей электронной почты, контактов и календаря

iPad работает с Microsoft Exchange и многими другими популярными интернет-системами электронной почты, контактов и календарей.

Создание другой учетной записи. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Добавить учетную запись».

Контакты можно добавить, используя учетную запись LDAP или CardDAV, если этот протокол поддерживается Вашей компанией или организацией. См. раздел [Добавление контактов](#).

Можно добавить календари, используя учетную запись календаря CalDAV, подписаться на календари iCalendar (.ics) или импортировать их из программы «Почта». См. раздел [Использование нескольких календарей](#).

Информацию о настройке учетной записи Microsoft Exchange в корпоративной среде см. в разделе [Почта, Контакты и Календарь](#).

Управление материалами на устройствах iOS

Вы можете передавать информацию и файлы с iPad на другие устройства iOS или на компьютер (и обратно), используя iCloud или iTunes.

- В *iCloud* хранятся Ваши фотографии, видео, документы, музыка, календари, контакты и многое другое. Эти данные автоматически передаются по беспроводной сети на другие Ваши устройства iOS и компьютеры и поддерживаются в актуальном состоянии. См. раздел [Служба iCloud](#).
- *iTunes* синхронизирует музыку, видео, фотографии и другие материалы между компьютером и iPad. Во время синхронизации выполняется копирование изменений, внесенных на одном устройстве, на другие устройства. iTunes также можно использовать, чтобы скопировать файл на iPad для использования в какой-либо программе или скопировать документ, созданный на iPad, на компьютер. См. раздел [Синхронизация с iTunes](#).

В зависимости от Ваших потребностей, можно использовать либо только iCloud, либо только iTunes, либо обе эти службы. Например, можно использовать фотопоток iCloud, чтобы автоматически поддерживать актуальное состояние контактов и календарей на всех Ваших устройствах, и использовать iTunes для передачи музыки с компьютера на iPad.

Материалами на устройстве можно управлять и вручную, выбрав этот параметр на панели «Обзор» iPad в iTunes. Затем можно перетянуть песни и видео из медиатеки iTunes на iPad в iTunes. Это удобно, если в Вашей медиатеке iTunes больше материалов, чем может поместиться на устройстве.

Примечание. При использовании iTunes Match или Медиатеки iCloud вручную можно управлять только видеофайлами.

Подсоединение iPad к компьютеру

Подключение iPad к компьютеру позволяет синхронизировать контент с компьютера через iTunes. Синхронизацию с iTunes можно также проводить через беспроводную сеть. См. раздел [Синхронизация с iTunes](#).

Для использования iPad с компьютером требуется следующее.

- Подключение Вашего компьютера к Интернету (рекомендуется широкополосное подключение);
- Компьютер Mac с разъемом USB 2.0 или 3.0 или ПК с Windows с разъемом USB 2.0 и одной из следующих операционных систем:
 - OS X версии 10.8 или новее с iTunes версии 12.3 или новее;
 - Windows 10, Windows 8 или Windows 7 с iTunes версии 12.3 или новее.
- Программа iTunes (доступна по адресу www.itunes.com/ru/download).

Подсоединение iPad к компьютеру. Используйте прилагаемый кабель Lightning/USB или 30-контактный кабель USB.



Если не выполняется синхронизация планшета с компьютером, можно отключить iPad в любое время. Чтобы определить, происходит ли синхронизация, просто взгляните на верхнюю часть окна iTunes на компьютере или на iPad. Если отсоединить устройство во время синхронизации, часть данных может остаться рассогласованной вплоть до следующего подключения iPad к компьютеру.

Синхронизация с iTunes

При синхронизации с iTunes информация копируется с компьютера на iPad и наоборот. Для синхронизации можно подключить iPad к компьютеру или настроить iTunes на беспроводную синхронизацию по сети Wi-Fi. Можно настроить iTunes на синхронизацию музыки, видео, фотографий и других данных. Для получения помощи в синхронизации iPad откройте на компьютере iTunes, выберите «Справка» > «Справка iTunes», а затем — раздел «Добавление объектов на iPod, iPhone или iPad». Программа iTunes доступна на веб-сайте www.apple.com/ru/itunes/download.

Настройте беспроводную синхронизацию. Подсоединение iPad к компьютеру. В iTunes на компьютере выберите свой iPad, нажмите «Обзор» и включите параметр «Синхронизировать с этим iPad по Wi-Fi».

Если синхронизация через сеть Wi-Fi включена, то iPad синхронизируется, когда он подключен к источнику питания. iPad и компьютер должны быть подключены к одной и той же беспроводной сети, и на компьютере должна быть запущена программа iTunes.

Способы синхронизации материалов с iTunes на компьютере

Подключите iPad к компьютеру, выберите его в окне iTunes и задайте параметры на различных панелях.

- Если iPad не отображается в iTunes, убедитесь, что используется новейшая версия iTunes, проверьте, правильно ли подключен прилагаемый кабель, а затем перезагрузите компьютер.
- На панели «Обзор» можно настроить iTunes на автоматический запуск синхронизации iPad при подключении устройства к компьютеру. Чтобы временно отключить синхронизацию при подключении устройства, удерживайте нажатыми клавиши Command и Option (на Mac) или Shift и Control (на ПК с Windows), пока iPad не появится в окне iTunes.
- Если при выполнении резервного копирования с помощью программы iTunes требуется шифрование хранимой на компьютере информации, выберите «Шифровать резервную копию iPad» на панели «Обзор» устройства. Зашифрованные резервные копии отмечаются значком замка , и для восстановления из резервной копии требуется пароль. Если этот параметр не выбран, резервная копия не будет содержать остальные пароли (например, пароли почтовых учетных записей), и в случае использования этой резервной копии для восстановления iPad их придется вводить повторно.
- Нажмите «Дополнения» в панели информации, выберите параметры для замены информации на iPad информацией с компьютера во время синхронизации.
- В панели «Музыка» можно синхронизировать всю свою медиатеку или только отдельные плейлисты, артистов, альбомы и жанры.

Примечание. Если Медиатека iCloud включена, использовать iTunes для синхронизации музыки на iPad нельзя.

- На панели «Фото» можно синхронизировать фотографии и видео, находящиеся в программе или папке на компьютере.
- Если включены контакты iCloud или календари iCloud, использовать iTunes для синхронизации контактов или календарей с компьютером нельзя.
- Если включена Медиатека iCloud, синхронизации фото и видео на iPad через iTunes недоступна.

Дата и время

Обычно дата и время устанавливаются автоматически в зависимости от Вашего местоположения и отображаются на заблокированном экране.

Автоматическое обновление даты и времени на iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время», затем включите или отключите параметр «Автоматически». Если iPad настроен на автоматическое обновление времени, он получает точное время по сети сотовой связи и обновляет время для текущего часового пояса. Некоторые операторы сотовой связи не выполняют синхронизацию времени в определенных регионах. iPad может быть не в состоянии автоматически определить местное время.

Установка даты и времени вручную. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» и отключите параметр «Автоматически».

Настройка формата отображения времени iPad: 24-часовой или 12-часовой.

Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» и включите или отключите параметр «24-часовой формат». (Настройка «24-часовой формат» доступна не во всех регионах.)

Язык и текст

Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион», чтобы указать:

- язык для iPad;
- предпочитаемый порядок языков для программ и веб-сайтов;
- формат региона;

- формат календаря.
- дополнительные настройки для дат, времени и чисел.

Чтобы добавить клавиатуру для другого языка, выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры». Подробную информацию см. в разделе [Использование международных клавиатур](#).

Имя Вашего iPad

Имя iPad используется в iTunes и в iCloud.

Изменение имени iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Имя».

Просмотр данного руководства пользователя на iPad

Руководство пользователя iPad можно просмотреть на iPad в Safari или в программе iBooks.

Просмотр руководства пользователя в Safari. Коснитесь , затем коснитесь закладки «Руководство пользователя iPad». (Если закладка не отображается, перейдите на веб-страницу help.apple.com/ipad.)

- *Добавление значка руководства на главный экран.* Коснитесь , затем коснитесь «На экран "Домой"».
- *Просмотр руководства на другом языке.* Коснитесь опции «Изменить язык» в нижней части экрана «Домой».

Просмотр руководства пользователя в iBooks. Откройте iBooks и выполните в iBooks Store поиск по словам «Руководство пользователя iPad».

Подробную информацию о iBooks см. в разделе [Загрузка книг](#)

Советы по использованию iOS 9

Программа «Советы» поможет Вам максимально эффективно использовать iPad.

Доступ к советам. Откройте программу «Советы». Новые советы появляются каждую неделю.

Получение уведомлений о новых советах. Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Советы».


Основные сведения



Использование программ

Начните из дома

Коснитесь программы, чтобы открыть ее.




Нажмите кнопку «Домой» в любое время, чтобы вернуться к экрану «Домой». Смахните влево или вправо для просмотра других экранов.

Переключение между программами

Можно легко переключаться между одновременно используемыми программами.

Просмотр открытых программ. Дважды нажмите кнопку «Домой», чтобы показать запущенные программы. Смахивайте в стороны, чтобы увидеть дополнительные данные. Для переключения на выбранную программу коснитесь ее.




Завершение программы. Если программа не работает, можно завершить ее принудительно. На экране переключателя программ смахните программу вверх, чтобы закрыть ее. Затем попытайтесь снова открыть эту программу.

Поиск программ. При наличии большого количества программ можно использовать Поиск для поиска и открытия программ. Потяните вправо центр любого главного экрана, чтобы появился экран поиска. Потяните вниз центр главного экрана, чтобы появилось поле поиска. См. раздел [Поиск](#).

Просмотр объектов

Перетягивайте списки вверх или вниз, чтобы увидеть остальные пункты. Листайте для быстрого прокручивания. Коснитесь экрана, чтобы остановить прокручивание. Справа от некоторых списков присутствует алфавитный указатель. Коснитесь нужной буквы, чтобы перейти к ней.




Перетягивайте фотографию, карту или веб-страницу в любом направлении для просмотра остальных их частей.

Для быстрого перехода в начало веб-страницы коснитесь меню статуса в верхней части экрана.

Увеличение и уменьшение масштаба

Разведите пальцы на фотографии, веб-странице или карте, чтобы приблизить ее, и сведите пальцы, чтобы отдалить. В программ «Фотографии» можно продолжать сводить пальцы, пока не появится альбом или коллекция, в которых хранится данная фотография.



Также можно дважды коснуться фотографии или веб-страницы, чтобы увеличить масштаб, а затем дважды коснуться снова, чтобы уменьшить. В программе «Карты» при двойном касании масштаб увеличивается, при однократном касании двумя пальцами масштаб уменьшается.

Жесты

Жесты управления многозадачностью на iPad позволяют вернуться на главный экран, открыть переключатель программ или перейти к другой программе.

Возврат на экран «Домой». Сведите вместе четыре или пять пальцев.


Отображение переключателя программ. Выполните жест смахивания вверх четырьмя или пятью пальцами.

Переход от одной программы к другой. Выполните жест смахивания влево или вправо четырьмя или пятью пальцами.

Включение и отключение жестов управления многозадачностью. Выберите «Настройки» > «Основные».

Изменение ориентации экрана

Внешний вид многих программ изменяется при повороте iPad.




Блокировка ориентации изображения на экране. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь .

Когда ориентация экрана заблокирована, в меню статуса отображается значок блокировки .

Также можно настроить боковой переключатель на блокировку экрана вместо отключения звука уведомлений и звуковых эффектов. Выберите «Настройки» > «Основные» и коснитесь команды «Блокировка ориентации» в разделе «Переключатель на боковой панели:».

Расширения программ

Некоторые программы позволяют расширять функциональные возможности других программ на iPad. Расширение программы может представлять собой возможность общего доступа, дополнительное действие, виджет в Центре уведомлений, провайдер или настраиваемую клавиатуру. Например, если загрузить на iPad программу Pinterest, она будет появляться в качестве одного из вариантов обмена файлами при нажатии .



Расширения программ можно также использовать для редактирования фотографий и видео в программе «Фото». Например, можно загрузить программу для работы с фотографиями, которая позволит применять фильтры в снимкам из программы «Фото».

Установка расширений программ. Загрузите программу из App Store, откройте ее и следуйте инструкциям на экране.

Включение и отключение общего доступа и вариантов действий. Коснитесь  и выберите вариант «Еще» (при необходимости, перетяните параметры влево).

Отключение параметров действий и общего доступа, предложенных сторонними разработчиками (параметры включены по умолчанию).

Настройка параметров действий и общего доступа. Коснитесь  и выберите вариант «Еще» (при необходимости, перетяните параметры влево). Коснитесь  и перетяните, чтобы изменить порядок параметров.


Для получения дополнительной информации о виджетах Центра уведомлений см. [Центр уведомлений](#). Подробную информацию об общем доступе см. в разделе [Общий доступ из программ](#)

Инициативный ассистент

В зависимости от того, как Вы пользуетесь своим iPad, инициативный ассистент предполагает варианты последующих Ваших действий. Ниже приведены некоторые действия, в которых инициативный ассистент может Вам помочь.

- *Прослушивание музыки.* Вставьте наушники в телефон, и ассистент распознает, что Вы, возможно, хотите дослушать альбом, прослушивание которого уже было начато ранее. Музыка готова к прослушиванию даже с заблокированного экрана. Также

можно смахнуть вверх значок «Музыка» в нижнем левом углу, и после разблокирования iPad откроется программа «Музыка».



- *Создание сообщений электронной почты и событий.* Когда Вы начинаете добавлять адреса пользователей при создании сообщения электронной почты или события в календаре, инициативный ассистент предлагает Вам имена пользователей, которых Вы уже добавляли в предыдущих письмах или событиях.
- *Время выхода для событий.* Если в календарном событии указана геопозиция, инициативный ассистент оценивает дорожную обстановку и предупреждает Вас, когда нужно выходить, чтобы успеть вовремя.

Отключение предложений для контактов. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и выключите «Контакты из Почты».

Отключение предложений для событий. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и выключите «События, найденные в Почте».

Многозадачность

Начальные сведения о многозадачности


Можно работать с несколькими программами одновременно благодаря функциям «Slide Over», «Split View» и «Картинка в картинке».

Функции «Slide Over» и «Split View» могут использоваться со многими программами, например Safari, «Заметками», «Фото», «Календарем» и другими. Функцию «Картинка в картинке» можно использовать с программами «Видео», FaceTime и другими.

Функция Slide Over

Благодаря Slide Over можно открыть на экране еще одну программу, не закрывая первой. Вторая программа (называемая «боковой») выдвигается на экран с правой стороны (iPad Air и новее, iPad Pro, iPad mini 2 и новее).

Смахните вниз для переключения между программами.



Открытие боковой программы. Во время работы в основной программе смахните влево от правого края экрана.

Переключение на другую программу. Смахните вниз, начиная от верхнего края экрана.

Закрытие боковой программы. Коснитесь программы слева или смахните вправо от разделителя программ.


Отключение функции Slide Over. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Многозадачность» и выключите параметр «Разрешить несколько программ».

Функция Split View

Две программы одновременно могут быть открыты на экране и активны (на iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 4).

Две активных программы. При использовании программы смахните влево от правого края крана, затем коснитесь середины разделителя программ.

Коснитесь, чтобы сделать обе программы активными одновременно.




Равное пространство на экране для обеих программ. Перетяните разделитель программ на центр экрана.

Закрытие режима Split View. Потяните разделитель программ вправо или влево до конца экрана, в зависимости от того, какую программу нужно закрыть.

Отключение функции Split View. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Многозадачность» и выключите параметр «Разрешить несколько программ».

Картинка в картинке

Можно открывать и использовать другие программы во время просмотра фильма или вызова FaceTime (на iPad Air и новее, iPad Pro, iPad mini 2 и новее).



Режим «Картинка в картинке». Во время просмотра видео или видеовызова FaceTime нажмите кнопку «Домой» или коснитесь . Окно с видео уменьшится и сдвинется в угол, чтобы дать возможность видеть главный экран и открывать другие программы.

Изменение размера окна видео. Чтобы увеличить размер окна с видео, разведите пальцы на нем. Чтобы уменьшить его снова, сведите пальцы.

Перемещение окна видео. Потяните маленькое окно с видео в другой угол экрана. Потяните его к левому или правому краю экрана, если нужно всего лишь немного сместить окно.

Возврат окна FaceTime или видео в полноэкранный режим. Коснитесь  в маленьком окне с видео.

Отключение режима «Картинка в картинке». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Многозадачность» и выключите параметр «Непрерывное видеоналожение».

Непрерывность

Функции Непрерывности

Функции Непрерывности соединяют iPad с iPhone, iPod touch и Mac, обеспечивая совместную работу устройств. Например, можно начать писать электронное письмо или составлять документ на iPad, а затем продолжить работу на iPod touch или компьютере Mac. Кроме того, iPad может использовать iPhone для совершения вызовов или отправки сообщений SMS или MMS.

Для использования функций Непрерывности необходима операционная система iOS 8 либо новее или OS X Yosemite либо новее, а также следующие устройства:

- iPhone 5 и новее
- iPod touch (5-го поколения) и новее
- iPad (4-го поколения) и новее
- iPad Pro
- iPad mini и новее
- поддерживаемые компьютеры Mac

Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT204681.

Handoff

Начните работу на одном устройстве и продолжите на другом. Handoff можно использовать для программ «Почта», Safari, Pages, Numbers, Keynote, «Карты», «Сообщения», «Напоминания», «Календарь», «Контакты» и даже для программ сторонних разработчиков. Чтобы функция Handoff работала, необходимо, чтобы устройства были зарегистрированы в iCloud с одним Apple ID и находились на расстоянии, достаточном для соединения Bluetooth (не дальше 10 метров друг от друга).

Переключение между устройствами. Смахните вверх от левого нижнего угла заблокированного экрана (где находится значок состояния активности программы) или перейдите на экран многозадачности и коснитесь программы. На компьютере Mac выберите программу, которую использовали на устройстве iOS.

Отключение функции Handoff на устройствах. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Handoff и предлагаемое ПО».

Отключение функции Handoff на компьютере Mac. Выберите «Системные настройки» > «Основные» и отмените разрешение на использование Handoff между данным компьютером Mac и другими устройствами в iCloud.

Телефонные вызовы

Можно совершать и принимать вызовы на iPad, iPod touch или компьютере Mac, если на Вашем iPhone и этих устройствах выполнен вход в iCloud и FaceTime с одним и тем же Apple ID, а также они подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

Прием звонка на iPad. Смахните по уведомлению, чтобы ответить на звонок, пропустить его или отправить в ответ короткое текстовое сообщение.

Выполнение телефонных звонков с iPad. Коснитесь номера телефона в Kontakтах, Календаре, FaceTime, Сообщениях, Spotlight или Safari.

Сообщения

Если Ваш iPhone (с iOS 8 или новее) зарегистрирован в iMessage с использованием того же Apple ID, что и iPad, то с iPad можно также отправлять сообщения SMS и MMS. За передачу текстовых сообщений с использованием iPhone может взиматься плата.

Instant Hotspot

Функция Instant Hotspot на iPhone (с ОС iOS 8 или новее) или iPad (модели Cellular с iOS 8 или новее) позволяет обеспечить доступ к Интернету для других устройств iOS (с iOS 8 или новее) и компьютеров Mac (с OS X Yosemite и новее), которые зарегистрированы в iCloud с использованием того же идентификатора Apple ID. Функция Instant Hotspot использует iPhone или iPad в режиме модема — Вам не нужно вводить пароль или даже включать режим модема.

Использование Instant Hotspot. На устройстве iOS выберите «Настройки» > «Wi-Fi» (на моделях без поддержки сотовой сети). В разделе режимов модема выберите сеть, которую использует iPhone или iPad. На компьютере Mac выберите в настройках Wi-Fi сеть iPhone или iPad.

Когда режим модема не используется, устройства отключаются от сети, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Более подробная информация о настройке режима модема представлена в разделе [Режим модема](#).

Примечание. Эта функция доступна не для всех операторов мобильной связи. Может взиматься дополнительная плата. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

Вызовы по Wi-Fi

С функцией «Вызовы по Wi-Fi» можно совершать и принимать вызовы на iPad, iPod touch или компьютере Mac, если на Вашем iPhone и этих устройствах выполнен вход в iCloud и FaceTime с одним и тем же Apple ID. При использовании iOS 8 или OS X Yosemite Ваш iPhone должен находиться в одной сети Wi-Fi с другими устройствами (доступно у некоторых операторов мобильной связи, может взиматься плата за использование сотовой сети). При использовании iOS 9 или OS X El Capitan необязательно, чтобы Ваш iPhone находился в одной сети Wi-Fi с другими устройствами и даже был выключен (доступно у некоторых операторов мобильной связи, может взиматься плата за использование сотовой сети). Сначала необходимо настроить iPhone (iPhone 5c, iPhone 5s или новее), а затем — iPad (iPad Air или новее, iPad Pro, iPad mini или новее).

Примечание. Не все операторы поддерживают функцию «Вызовы по Wi-Fi» для iPad.

Включение функции «Вызовы по Wi-Fi» на iPhone. Выберите «Настройки» > «Телефон» > «Вызовы по Wi-Fi», затем включите параметр «Вызовы по Wi-Fi на этом iPhone».

Примечание. Если появился параметр «Добавить вызовы по Wi-Fi для других устройств», коснитесь его, чтобы разрешить вызовы с других устройств, которые не находятся в той же сети Wi-Fi, что и Ваш iPhone. В ином случае другие устройства также можно использовать для совершения телефонных вызовов, но тогда Ваш iPhone должен быть включен и находиться в той же самой сети, что и остальные устройства.

Включение функции «Вызовы по Wi-Fi» на iPad. Перейдите в «Настройки» > «FaceTime» и включите параметр «FaceTime». В случае появления соответствующего запроса включите вызовы по Wi-Fi.

Прием звонка на iPad. Смахните по уведомлению, чтобы ответить на звонок, пропустить его или отправить в ответ короткое текстовое сообщение.

Выполнение звонков с iPad. Коснитесь номера телефона в Kontakтах, Календаре, FaceTime, Сообщениях, Spotlight или Safari.


Примечание. Если включены вызовы по Wi-Fi, экстренные вызовы могут происходить по сети Wi-Fi, и данные о геопозиции устройства могут использоваться службами оказания помощи независимо от того, включены ли Службы геолокации на данном устройстве.

Подробную информацию о вызовах по Wi-Fi можно найти на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT203032.

Настройка iPad

Упорядочивание программ

Упорядочивание программ. Коснитесь и удерживайте любой значок программы на экране «Домой», пока он не начнет покачиваться, затем перетяните значки в нужные положения. Чтобы переместить объект на другую страницу экрана «Домой», перетяните его к краю экрана. Также можно перетянуть значок в строку Dock в нижней части экрана (сначала может понадобиться удалить оттуда другую программу). Нажмите кнопку «Домой», чтобы сохранить текущее расположение значков на экране.




Создание нового экрана «Домой». Во время перемещения значков программ перетяните значок любой программы к правому краю последнего экрана, чтобы появился новый экран. Точки над Dock показывают, какой из экранов просматривается в данный момент.

Если iPad подключен к компьютеру, можно настраивать экран «Домой» в программе iTunes. В программе iTunes выберите iPad, затем нажмите «Программы».

Начать сначала. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» и коснитесь «Сбросить настройки "Домой"», чтобы вернуться к начальному виду экрана «Домой» и начальному расположению значков программ. Папки также удаляются. Кроме того, будут восстановлены оригинальные обои.

Упорядочивание при помощи папок

Создание папки. Во время перемещения значков программ перетяните значок одной программы на значок другой. Коснитесь названия папки, чтобы изменить его. Чтобы добавить программы в папку или удалить их оттуда, просто перетягивайте их. Нажмите кнопку «Домой», когда закончите.




В папке могут размещаться несколько страниц с программами.

Удаление папки. Перетяните из папки все программы, и она будет удалена автоматически.

Изменение обоев

В меню «Обои» можно выбрать изображение или фотографию для использования в качестве обоев для заблокированного экрана или экрана «Домой». Можно выбрать динамическое или неподвижное изображение.

Изменение обоев. Выберите «Настройки» > «Обои» > «Выбрать новые обои».




При выборе изображения для новых обоев кнопку «Перспектива» помогает определить, изменен ли масштаб выбранных обоев. Если обои уже установлены, откройте настройки «Обои» и коснитесь изображения на заблокированном экране или домашнем экране, чтобы отобразить кнопку «Перспектива».

Примечание. Кнопка «Перспектива» не отображается, если включен параметр «Уменьшение движения» (в настройках «Универсальный доступ»). См. раздел [Уменьшение движения на экране](#).

Настройка яркости экрана

Уменьшите яркость экрана для экономии заряда аккумулятора либо используйте функцию «Автояркость».



Настройка яркости экрана. Выберите «Настройки» > «Экран и яркость» и перетяните бегунок. Если параметр «Автояркость» включен, яркость экрана на iPad настраивается в соответствии с текущим освещением с помощью встроенного датчика внешней освещенности. Яркость экрана можно настроить в Пункте управления.


Увеличение

На iPad Pro можно увеличивать изображение на дисплее. Выберите «Настройки» > «Экран и яркость». Коснитесь опции «Вид» (в разделе «Увеличение дисплея»), выберите «Увеличено» и коснитесь «Установить». Дополнительные возможности изменения масштаба описаны в разделе [Увеличение](#).

Ввод текста


Набор текста

Коснитесь текстового поля, чтобы появилась экранная клавиатура, затем касайтесь клавиш на клавиатуре. Если клавиша нажата ошибочно, можно передвинуть палец к правильной клавише. Буква не вводится, пока палец не оторвется от клавиши.



Коснитесь клавиши Shift, чтобы изменить регистр ввода, или, удерживая клавишу Shift, проведите пальцем до буквы. Коснитесь клавиши Shift дважды, чтобы включить режим Caps Lock. Для ввода цифр, знаков препинания и специальных символов касайтесь клавиш цифр 123 или клавиш символов #+=. Если Вы не добавляли клавиатуры, коснитесь 😊, чтобы перейти к клавиатуре Эмодзи. Если у Вас несколько клавиатур, коснитесь 🌐, чтобы перейти к той клавиатуре, которая использовалась последней. Повторяйте касание, чтобы получить доступ к остальным клавиатурам. Можно также коснуться и удерживать 🌐, а затем переместить палец для выбора другой клавиатуры. Двойное касание клавиши пробела вставляет точку с пробелом.


Ввод символов с диакритикой или использование других альтернативных вариантов написания. Нажмите и удерживайте клавишу, затем сместите палец, чтобы выбрать один из вариантов.



Скрытие экранной клавиатуры. Коснитесь значка клавиатуры .

Если слово подчеркнуто красной волнистой линией, коснитесь его, чтобы увидеть предложения по исправлению. При отсутствии требуемого варианта введите нужное слово вручную.

По мере ввода клавиатура будет предлагать возможные варианты следующего слова (работает не для всех языков). Чтобы выбрать предложенное слово, коснитесь его. Выделенный вариант можно также принять, введя пробел или знак препинания. При касании после предложенного слова появляется пробел. Если ввести точку, запятую или другой знак препинания, этот пробел исчезнет. Чтобы отклонить предложенный вариант, коснитесь первоначального слова (отображается в кавычках среди вариантов предиктивного ввода),



Скрытие вариантов при предиктивном наборе. Перетяните предлагаемые слова вниз. Перетяните строку вверх, чтобы снова видеть предлагаемые варианты.

Отключение предиктивного набора. Коснитесь и удерживайте 😊 или 🌐, затем переместите палец на «Предиктивный набор».


При отключении предиктивного ввода iPad может по-прежнему предлагать исправления для слов с ошибками. Чтобы принять исправление, введите пробел или знак препинания либо коснитесь клавиши «Ввод». Чтобы отклонить исправление, коснитесь «x». Если вариант был отклонен несколько раз, iPad перестанет предлагать его.

Настройки для набора текста или добавление клавиатур. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».

Также можно вводить текст, используя беспроводную клавиатуру Apple. См. раздел [Беспроводная клавиатура Apple](#). Об использовании диктовки вместо ввода текста с клавиатуры см. [Диктовка](#).


Редактирование текста

Выбор текста. Коснитесь точки вставки для отображения параметров выбора. Также можно выделить слово, дважды коснувшись его. Перетяните точки захвата для увеличения или уменьшения объема выбранного текста. В документах, предназначенных только для чтения, например веб-страницах, коснитесь экрана и удерживайте палец для выбора слова.




Можно вырезать, скопировать или заменить выделенное. В некоторых программах можно применять форматирование к тексту (жирный, курсив или подчеркивание, коснитесь «В/И/У»), просмотреть определение слова в словаре или найти синоним. Возможно, потребуется коснуться ►, чтобы увидеть все доступные действия.

Размещение точки вставки. Коснитесь экрана и удерживайте палец до появления увеличительного стекла, затем, не убирая палец с экрана, переместите палец для определения точки вставки.




Превращение клавиатуры в трекпад. Нажмите клавиатуру двумя пальцами и удерживайте, пока она не станет серой. Переместите палец по клавиатуре для размещения точки вставки в нужном месте. Поднимите палец, затем коснитесь двумя пальцами экрана и удерживайте их, чтобы снять точки перетягивания. Перемещайте пальцы для выделения текста. Коснитесь экрана двумя пальцами, чтобы выделить слово. Дважды коснитесь экрана двумя пальцами, чтобы выделить предложение. Трижды коснитесь экрана двумя пальцами, чтобы выделить абзац.



Использование строки сокращений. Можно копировать и вставлять выделенный текст, а также менять его форматирование (на курсив, жирный или подчеркнутый) непосредственно из строки сокращений, расположенной в верхней части клавиатуры.

Примечание. Строка сокращений различается в разных программах. Некоторые описанные ниже функции могут быть доступны не во всех программах.




Отмена последней операции редактирования. Используйте строку сокращений либо встряхните iPad и коснитесь «Отменить».

Выравнивание текста. Выделите текст, затем коснитесь стрелки влево или вправо (доступно не всегда).

Ускорение набора

Используя сокращения, можно вводить слова и даже фразы всего несколькими символами. Например, сокращение «итд» заменяется фразой «и так далее». Это сокращение уже введено в память, но Вы можете добавить собственные варианты сокращений.



Создание сокращения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» и коснитесь варианта «Замена текста».

Не хотите исправлять свое слово или фразу? Создайте сокращение, но оставьте поле «Сокращение» пустым.

Использование iCloud для обновления пользовательского словаря на других устройствах. Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «iCloud Drive» или «Документы и данные».

Добавление или изменение клавиатур

Можно включать клавиатуры для набора текста на разных языках, а также включать и отключать различные функции набора текста, например проверку орфографии. Также можно менять раскладку как для экранной клавиатуры, так и для беспроводной клавиатуры Apple.

Выбор параметров ввода текста. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».

Добавление языка клавиатуры. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры» > «Новые клавиатуры».

Переключение между клавиатурами. Если Вы не добавляли клавиатуры, коснитесь 😊, чтобы перейти к клавиатуре Эмодзи. Если у Вас несколько клавиатур, коснитесь 🌐, чтобы перейти к той клавиатуре, которая использовалась последней. Повторяйте касание, чтобы получить доступ к остальным клавиатурам. Можно также коснуться и удерживать 🌐, а затем переместить палец для выбора другой клавиатуры.

Подробную информацию об использовании международных клавиатур см. в разделе [Использование международных клавиатур](#).

Изменение раскладки клавиатуры. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры», выберите клавиатуру, а затем ее раскладку.

Раскладки клавиатуры

На iPad можно вводить текст с помощью разделенной клавиатуры (она расположена у нижнего края экрана) или с помощью открепленной клавиатуры (она расположена посередине экрана).



Настройка клавиатуры. Нажмите и удерживайте .

- *Использование разделенной клавиатуры.* Переместите палец на вариант «Разделить» и отпустите палец. Также можно растянуть клавиатуру от центра к бокам.
- *Перемещение клавиатуры в центральную часть экрана.* Переместите палец на вариант «Открепить» и опустите палец.
- *Восстановление полной клавиатуры.* Переместите палец на вариант «Закрепить и объединить» и отпустите палец.
- *Восстановление полной клавиатуры в нижней части экрана.* Переместите палец на вариант «Закрепить» и отпустите палец.

Включение и выключение разделенной клавиатуры. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Разделенная клавиатура».

Примечание. Функция разделенной клавиатуры недоступна на iPad Pro.

Беспроводная клавиатура Apple

Можно использовать беспроводную клавиатуру Apple (продается отдельно) для набора текста на iPad. Беспроводная клавиатура подключается к устройству через Bluetooth, поэтому сначала необходимо создать пару между клавиатурой и iPad.

Примечание. Беспроводная клавиатура Apple может не поддерживать функции клавиатуры, действующие на устройстве. Например, с помощью беспроводной клавиатуры Apple нельзя включить функцию диктовки.

Создание пары между беспроводной клавиатурой Apple и iPad. Включите клавиатуру, выберите «Настройки» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth, затем выберите клавиатуру в списке «Устройства».

Просмотр клавиатурных сокращений. Нажмите и удерживайте клавишу Command, чтобы увидеть сокращения, доступные для определенной программы.

Быстрое переключение между программами. Нажмите и удерживайте клавишу Command, затем нажимайте клавишу Tab, пока не появится нужная программа.

Открытие поля поиска. Нажмите клавиши Command-Space.

После создания пары клавиатура подключается к iPad, если находится в пределах диапазона связи — до 10 метров от него. Если беспроводная клавиатура подключена, экранная клавиатура не появляется.

Сохранение заряда аккумулятора. Отключайте функцию Bluetooth и клавиатуру, если они не используются. Отключить Bluetooth ✂ Вы можете в Пункте управления. Для отключения клавиатуры коснитесь кнопки «Вкл./Выкл.» на ней и удерживайте ее, пока не погаснет зеленый индикатор.

Разрыв пары с беспроводной клавиатурой. Выберите «Настройки» > «Bluetooth», коснитесь ⓘ рядом с названием клавиатуры и выберите «Забыть это устройство».

См. раздел [Устройства Bluetooth](#).

Клавиатура Smart Keyboard для iPad Pro

С помощью клавиатуры Smart Keyboard можно удобно расположить iPad Pro — для набора текста, просмотра фильмов, рисования и многих других действий. Подключите клавиатуру к разъему Smart Connector сбоку.

Просмотр клавиатурных сокращений. Нажмите и удерживайте клавишу Command, чтобы увидеть сокращения, доступные для определенной программы.

Быстрое переключение между программами. Нажмите и удерживайте клавишу Command, затем нажимайте клавишу Tab, пока не появится нужная программа.

Открытие поля поиска. Нажмите клавиши Command-Space.

Подробную информацию о клавиатуре Smart Keyboard для iPad Pro см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT205237.

Диктовка

При желании текст можно не набирать на клавиатуре, а диктовать. Для этого убедитесь, что параметр «Включить диктовку» включен (в меню «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура»), а iPad подключен к Интернету.

Примечание. Диктовка может быть доступна не на всех языках и не во всех регионах, и ее функции могут отличаться. За передачу данных по сотовой сети может взиматься плата. См. раздел [Настройки сотовой сети](#).

Диктовка текста. Коснитесь  на экранной клавиатуре iPad и говорите. По окончании коснитесь «Готово».



Коснитесь, чтобы начать диктовку.

Добавление текста. Снова коснитесь  и продолжайте диктовать. Чтобы вставить текст, коснитесь сначала точки вставки. С помощью диктовки также можно заменять выбранный текст.

Расстановка знаков пунктуации и форматирование текста. Произнесите команду на постановку знака пунктуации или команду форматирования. Например, для ввода текста «Уважаемая Мария, квитанция вложена в сообщение!» следует произнести «Уважаемая Мария запятая квитанция вложена в сообщение восклицательный знак». Для вставки пунктуации и форматирования можно произносить следующие фразы:

- «кавычки открываются — кавычки закрываются»;
- «новый абзац»;
- «с новой строки»;
- «с большой» — написание следующего слова с прописной буквы;

- «включить верхний регистр», «выключить верхний регистр» — написание всех слов между командами с прописной буквы;
- «включить все заглавные» — написание следующего слова прописными буквами;
- «включить все заглавные», «выключить все заглавные» — написание всех слов в диапазоне между командами прописными буквами;
- «включить нижний регистр», «выключить нижний регистр» — написание всех слов в диапазоне между командами строчными буквами;
- «включить без пробела», «выключить без пробела» — написание ряда слов без пробелов;
- «смайлик» — вставка смайлика :-);
- «грустный смайлик» — вставка смайлика :-(;
- «подмигивающий смайлик» — вставка смайлика ;-).

Поиск

На iPad, в имеющихся на нем программах и в Интернете можно искать следующее:


- результаты и расписание спортивных матчей;
- прогноз погоды;
- цены на акции;
- быстрые преобразования единиц измерения;
- вычисления;
- интересные места неподалеку;
- медиаматериалы, в том числе музыку, телешоу, фильмы и веб-видео;
- веб-сайты;
- контент в программах (для поддерживаемых программ).

Siri предоставляет дополнительные сведения даже до того, как Вы начали вводить запрос, относительно:

- ваших контактов;

- рекомендованных программ;
- интересных мест неподалеку;
- новостей.

Поиск на iPad. Потяните вправо на главном экране, чтобы открыть экран Поиска. Коснитесь объекта, чтобы увидеть дополнительную информацию о нем, или коснитесь поля поиска. Результаты появляются по мере ввода текста. Чтобы скрыть клавиатуру и увидеть больше результатов, коснитесь клавиши «Найти». Чтобы открыть объект, коснитесь его в списке результатов.



Выбор области поиска. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Поиск Spotlight» и касанием отмените выбор программы или материалов.

Отключение Предложений Siri. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Поиск Spotlight».

Отключение геолокации в «Предложениях Spotlight». Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Службы геолокации». Выберите «Системные службы» и отключите «Предложения Safari и Spotlight».

Поиск в программах. Во многих программах есть поле поиска, в котором можно ввести текст для поиска в данной программе. Например, в программе «Карты» можно найти конкретное место.

Пункт управления

Пункт управления обеспечивает мгновенный доступ к камере, AirPlay, воспроизведению аудио и другим полезным функциям. Он также позволяет настраивать яркость, блокировать экран в вертикальной ориентации, включать и отключать услуги беспроводной сети и включать функцию AirDrop. Подробную информацию о AirDrop см. в разделе [AirDrop](#)



Как открыть Пункт управления. Смахните вверх от нижнего края любого экрана (даже заблокированного экрана).

Открытие программы, воспроизводящей звук в данный момент. Коснитесь названия песни.

Как закрыть Пункт управления. Смахните вниз, коснитесь верхней части экрана или нажмите кнопку «Домой».

Отключение доступа к Пункту управления в программах или с заблокированного экрана. Выберите «Настройки» > «Пункт управления».

Уведомления и Центр уведомлений

Уведомления

Уведомления сообщают Вам о важных событиях. Они могут появляться в верхней части экрана на короткое время или висеть по центру экрана, пока Вы не среагируете на них.

У некоторых программ на их значках на экране «Домой» могут появляться наклейки, сообщающие о количестве новых непросмотренных объектов, например, новых сообщений электронной почты. При возникновении сбоев, например невозможности отправить сообщение, на этикетке отображается восклицательный знак (!). Наклейка с числом на значке папки обозначает количество новых уведомлений суммарно для всех программ в данной папке.



Уведомления также отображаются на экране блокировки.

Ответ на уведомление из открытого приложения. Когда уведомление появится в верхней части экрана, потяните его вниз.

Примечание. Эта функция доступна для текстовых сообщений и писем электронной почты, приглашений из календаря и многого другого.

Ответ на уведомление при заблокированном iPad. Смахните по уведомлению справа налево.


Беззвучные уведомления. Выберите «Настройки» > «Не беспокоить». Можно также включать и отключать функцию «Не беспокоить» при помощи Siri. Скажите: «Включи „Не беспокоить“» или «Выключи „Не беспокоить“».

Настройка звуков. Выберите «Настройки» > «Звуки».

Центр уведомлений

Центр уведомлений — это место сбора всех напоминаний, предупреждений и уведомлений. Их можно просматривать централизованно. Здесь можно найти обзор событий на день: прогноз погоды, встречи, дни рождения, котировки акций и краткие сведения о запланированных на завтра событиях. Коснитесь вкладки «Уведомления», чтобы просмотреть все предупреждения.

Как открыть Центр уведомлений. Смахните вниз, начиная от верхнего края экрана.



Настройка параметров вкладки «Сегодня». Чтобы выбрать, какая информация должна появляться на вкладке «Сегодня», коснитесь клавиши «Изменить» внизу вкладки. Коснитесь значка «+» или «—», чтобы добавить или удалить информацию. Чтобы изменить порядок отображения информации, коснитесь ≡ и перетяните на новое место.

Настройка параметров уведомлений. Выберите «Настройки» > «Уведомления». Коснитесь программы, чтобы задать параметры уведомлений для нее. Например, можно разрешить просмотр уведомлений на заблокированном экране. Также можно коснуться «Изменить», чтобы изменить порядок уведомлений от программ. Коснитесь ≡, затем перетяните его в новое положение.

Укажите, отображать ли вкладку «Сегодня» и «Вид уведомлений» на заблокированном экране. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и новее) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях), затем выберите, разрешать ли доступ на заблокированном экране.

Как закрыть Центр уведомлений. Смахните вверх или нажмите кнопку «Домой».

Звуки и отключение звука

Можно изменять или отключать звуки, которые iPad воспроизводит при получении вызова FaceTime, сообщения, электронного письма, уведомления о публикации на Facebook, напоминания и других событиях.

Задайте параметры звука. В меню «Настройки» > «Звуки» можно настраивать параметры звуков рингтонов и уведомлений, а также громкость звонка и напоминаний.

Как временно отключить звук входящих вызовов FaceTime, уведомлений и звуковых эффектов, описано в разделе [Режим «Не беспокоить»](#).

Режим «Не беспокоить»

Режим «Не беспокоить» — простой способ временно отключить звук iPad на важной встрече или в минуты отдыха. При этом вызовы FaceTime, напоминания и уведомления не сопровождаются звуковым сигналом. Экран также не светится.

Включение режима «Не беспокоить». Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь . Когда режим «Не беспокоить» включен, в меню статуса появляется значок .

Примечание. Однако будильник звонит даже в режиме «Не беспокоить». Для полной уверенности в том, что iPad не издаст никакого звука, стоит полностью выключить его.

Настройка режима «Не беспокоить». Выберите «Настройки» > «Не беспокоить».

Можно установить расписание «тихих часов», разрешив принимать вызовы FaceTime только от абонентов из Избранных или определенных групп контактов, а также разрешить прием повторяющихся вызовов FaceTime для связи с Вами в чрезвычайной ситуации. Кроме того, можно выбрать, отключает ли режим «Не беспокоить» звук только на заблокированном iPad или также и на разблокированном.

Поделиться

Общий доступ из программ

Во многих программах можно коснуться кнопки «Поделиться» или значка , чтобы указать, каким образом делиться информацией. Доступные функции зависят от используемой программы. Если Вы загрузили программу с возможностями общего доступа, могут появиться дополнительные варианты. Подробную информацию см. в разделе [Расширения программ](#).

Использование Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo или других программ сторонних разработчиков для обмена информацией. Войдите в свою учетную запись для этих служб в Настройках телефона. Если Вы не вошли в учетную запись, то при касании кнопки отправки материалов в программу сторонних разработчиков появится соответствующий запрос на вход.

Настройка различных способов обмена материалами, просмотра и организации данных. Коснитесь кнопки «Еще», затем коснитесь ≡ и перетяните, чтобы изменить порядок объектов.

AirDrop

Функция AirDrop позволяет обмениваться фотографиями, видео, веб-сайтами, геопозициями и другими данным с находящимися поблизости устройствам (с iOS 7 или новее) по беспроводной сети. В iOS 8 или новее можно обмениваться данными с компьютерами Mac под управлением OS X Yosemite или новее. AirDrop передает информацию через Wi-Fi и Bluetooth — обе функции должны быть включены. Для использования AirDrop выполните вход в iCloud со своим Apple ID. Передаваемые материалы шифруются для защиты Вашей информации.



Коснитесь, чтобы отправить друзьям, которые находятся поблизости, с помощью AirDrop.

Передача объекта с помощью AirDrop. Коснитесь кнопки «Поделиться» , затем коснитесь имени пользователя AirDrop рядом с Вами.

Получение объектов AirDrop от других пользователей. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления. Коснитесь AirDrop, затем выберите, какие объекты принимать — только от пользователей из своего списка контактов или от всех. Можно принимать или отклонять каждый запрос отдельно при получении.

Семейный доступ

Благодаря функции Семейного доступа до шести членов семьи могут совместно использовать покупки, сделанные в iTunes Store, iBooks Store и App Store, общий календарь и семейные фотографии, и для этого не нужно использовать общие учетные записи.

Один из взрослых членов семьи назначается ответственным, приглашает остальных в семейную группу и соглашается оплачивать покупки в iTunes Store, App Store и iBooks Store, которые хотят сделать члены семейной группы. Как только функция Семейного доступа настроена, члены семьи сразу же получают доступ к музыке, фильмам, телепередачам, книгам и разрешенным программам других членов (дополнительную информацию о семейной подписке на Apple Music можно найти в разделе [Доступ к музыке](#)). Кроме того, члены семьи могут быстро публиковать фотографии в общем семейном альбоме, добавлять события в семейный календарь, сообщать о своем местонахождении и даже помогать другим членам семьи искать потерянное устройство.

Дети до 13 лет также могут пользоваться функцией Семейного доступа. Глава семьи, который является родителем или опекуном ребенка, может дать согласие на то, чтобы ребенок использовал свой собственный Apple ID, или создать идентификатор от имени ребенка. Созданная учетная запись автоматически добавляется в семейную группу.

Для использования функции Семейного доступа необходимо зарегистрироваться в iCloud с использованием своего Apple ID. Нужно будет также подтвердить Apple ID, который используется для iTunes Store, App Store и iBooks Store. Функция «Семейный доступ» доступна на устройствах с iOS 8 или новее, компьютерах Mac с OS X Yosemite или новее и компьютерах ПК с Windows и iCloud для Windows 4.0. Нельзя одновременно быть членом нескольких семейных групп.

Настройка Семейного доступа. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Настройка Семейного доступа». Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить Семейный доступ с правами главы семьи, а затем пригласить остальных членов семьи присоединиться к группе.

Создание Apple ID для ребенка. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья», прокрутите экран вниз и коснитесь варианта «Создать Apple ID для ребенка».

Принятие приглашения в Семейный доступ. Убедитесь, что Вы вошли в iCloud и можете принять приглашение в Семейный доступ со своего устройства iOS (требуется iOS 8 или новее), компьютера Mac (требуется OS X Yosemite или новее) или ПК с Windows (требуется iCloud для Windows 5). Если же организатор семейной группы находится рядом во время настройки, он может просто попросить остальных участников ввести Apple ID и пароль, который они используют для iCloud.



Доступ к общим покупкам. Откройте iTunes Store, iBooks Store или App Store, коснитесь раздела «Покупки» и выберите имя члена семьи.

Когда кто-то из членов семьи совершает покупку, оплата производится со счета главы семейной группы. Приобретенный объект добавляется в учетную запись того, кто начал процедуру покупки, и становится доступен для всех членов семьи. Если в какой-то момент функция Семейного доступа будет отключена, у каждого участника останутся те покупки, которые он приобрел, даже если оплату производил глава семьи.

Включение параметра «Запрос на покупку». Глава семейной группы может ввести правило, по которому несовершеннолетние участники должны сначала получить его разрешение на покупку или загрузку бесплатных объектов. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья» и коснитесь имени члена семьи.

Примечание. Возрастные ограничения для параметра «Запрос на покупку» могут различаться в зависимости от региона. В США глава семьи может ввести ограничение на покупку для любого члена семьи в возрасте до 18 лет. Для детей младше 13 лет этот параметр действует по умолчанию.

Скрытие Ваших покупок в iTunes Store, App Store и iBooks Store. Чтобы скрыть все свои покупки от членов семьи, коснитесь «Настройки» > «iCloud» > «Семья» > [Ваше имя], затем выключите «Предоставлять доступ к моим покупкам». Можно также скрыть определенные покупки на компьютере, чтобы они были недоступны другим членам семьи. См. support.apple.com/ru-ru/HT201322.

Обмен фотографиями и видео с членами семьи. При настройке функции Семейный доступ автоматически создается альбом «Семья» в программе «Фото» на устройствах всех членов семьи. Чтобы поделиться с родными фотографией или видео, достаточно открыть программу «Фото», просмотреть снимки или видео или выбрать несколько фотографий или видео. Коснитесь , затем выберите «Общий доступ к фото iCloud», добавьте комментарии и выложите материалы в общий семейный альбом. См. раздел [Общий доступ к фото iCloud](#).

Добавление событий в семейный календарь. При настройке функции «Семейный доступ» автоматически создается общий календарь «Семья» в программе «Календарь» на устройствах всех членов семьи. Чтобы добавить семейное событие, откройте программу «Календарь», создайте событие и добавьте его в семейный календарь. См. раздел [Общий доступ к календарям iCloud](#).

Создание семейных напоминаний. При настройке функции «Семейный доступ» автоматически создается общий список в программе «Напоминания» на устройствах всех членов семьи. Чтобы добавить напоминание в общий семейный список, откройте программу «Напоминания», коснитесь семейного списка и добавьте в него напоминание. См. раздел [Начальные сведения о программе «Напоминания»](#).

Обмен информацией о геопозиции с членами семьи. Члены семьи могут сообщать о своем местоположении, включив параметр «Настройки» > «iCloud» > «Поделиться геопозицией» (в разделе «Дополнения»). Чтобы узнать местоположение другого члена семьи, используйте программу «Найти друзей». Также можно использовать программу «Сообщения» (требуется iOS 8 или новее). Дополнительную информацию об использовании программы «Сообщения» для обмена геопозициями можно найти в разделе [Отправка фотографий, видео, геопозиций и других материалов](#).

Наблюдение за устройствами членов семьи. Если у членов Вашей семьи в iCloud включен параметр «Поделиться геопозицией», Вы можете помогать им в обнаружении пропавших устройств. Откройте программу «Найти iPhone» на своем устройстве или на

сайте [iCloud.com](https://www.icloud.com). Подробную информацию см. в разделе [Найти iPad](#).

Отказ от Семейного доступа. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья» и коснитесь варианта «Отказ от Семейного доступа». Если Вы являетесь главой группы, выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья», коснитесь своего имени и варианта «Отмена Семейного доступа». Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT201081.

iCloud Drive

Об iCloud Drive

В iCloud Drive хранятся любые документы — презентации, таблицы, файлы PDF, изображения, так что доступ к ним возможен с любого устройства, поддерживающего iCloud. Благодаря iCloud Drive программы могут обмениваться документами, так что Вы можете работать с одним и тем же файлом на разных устройствах.

iCloud Drive доступен на устройствах с iOS 8 или новее, компьютерах Mac под управлением OS X Yosemite или новее, компьютерах ПК с Windows и iCloud для Windows 5 или через веб-сайт [iCloud.com](https://www.icloud.com). Для доступа к iCloud Drive выполните вход в iCloud с Вашим Apple ID. iCloud Drive работает с программами Pages, Numbers, Keynote и GarageBand, а также некоторыми программами сторонних разработчиков, совместимыми со службой iCloud. Объем хранилища определяется тарифным планом iCloud.


Примечание. iCloud Drive автоматически включается для новых учетных записей и пользователей (iOS 8 или новее).

Настройка iCloud Drive

Если iCloud Drive не был настроен при установке iOS 9, это можно сделать позже в разделе «Настройки». iCloud Drive заменяет функцию «Документы и данные iCloud». При обновлении до iCloud Drive документы копируются на iCloud Drive и становятся доступны на устройствах, которые также используют iCloud Drive. Документы, хранящиеся в iCloud, будут недоступны на других Ваших устройствах, пока они также не будут обновлены до iOS 8 либо новее или OS X Yosemite либо новее. Подробную информацию о переходе на iCloud Drive см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT201104.

Настройка iCloud Drive. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «iCloud Drive», включите iCloud Drive и следуйте инструкциям на экране.

Отображение программы iCloud Drive на экране «Домой» Выберите «Настройки» > «iCloud» > «iCloud Drive» и включите параметр «На экране «Домой»».



Обмен файлами

Существует несколько способов переноса файлов между iPad и компьютером или другими устройствами iOS.

Передача файлов с помощью iTunes. Подключите iPad к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. В программе iTunes на компьютере выберите iPad, затем нажмите «Программы». Используйте раздел «Общие файлы» для передачи документов между iPad и компьютером. Программы, которые поддерживают обмен файлами, показаны в списке программ. Чтобы удалить файл, выберите его в списке документов и нажмите клавишу Delete.

Также на iPad можно просматривать файлы, полученные в виде вложений в сообщениях электронной почты.

Некоторые программы позволяют обмениваться файлами через AirDrop. См. раздел [AirDrop](#).

Режим модема

Режим модема позволяет другим устройствам пользоваться интернет-подключением Вашего iPad (модели Wi-Fi + Cellular). Компьютеры могут совместно использовать интернет-соединение с помощью Wi-Fi, Bluetooth или USB-кабеля. Другие устройства iOS могут совместно использовать интернет-соединение только по сети Wi-Fi. Режим модема работает, только если iPad подключен к Интернету по сотовой сети.

Примечание. Эта функция доступна не для всех операторов мобильной связи. Может взиматься дополнительная плата. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

Общий доступ к Интернету. Выберите «Настройки» > «Сотовые данные» и коснитесь «Режим модема» (если этот пункт есть), чтобы настроить данную услугу у Вашего оператора связи.

После включения режима модема другие устройства смогут использовать следующие способы подключения:

- *Wi-Fi.* На устройстве выберите свой iPad из списка доступных сетей Wi-Fi.
- *USB.* Подсоедините iPad к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. В сетевых настройках компьютера выберите iPad и задайте параметры сети.
- *Bluetooth.* На iPad выберите «Настройки» > «Bluetooth» и включите Bluetooth. Обратитесь к документации, прилагаемой к устройству, для создания пары iPad с устройством и установки соединения.

Примечание. После установки соединения появляется синяя полоса в верхней части экрана iPad. Значок режима модема  отображается в меню статуса устройств с iOS, использующих режим модема.

Изменение пароля Wi-Fi для iPad. Выберите «Настройки» > «Режим модема» > «Пароль Wi-Fi», затем введите пароль длиной не менее 8 символов.

Изменение имени устройства для режима модема. Чтобы изменить имя, используемое в режиме модема, необходимо изменить имя Вашего iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Имя».

Контроль использования сотовой сети для передачи данных. Выберите «Настройки» > «Сотовая связь». См. раздел [Настройки сотовой сети](#).

Технология AirPlay

С помощью AirPlay можно передавать в потоковом режиме музыку, фотографии и видеозаписи по беспроводной сети на Apple TV и другие устройства, совместимые с AirPlay. Если при касании  не отображаются устройства, совместимые с AirPlay, проверьте, все ли устройства подключены к одной беспроводной сети Wi-Fi.

Отображение элементы управления воспроизведением AirPlay. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь .

Потоковая передача материалов. Коснитесь , затем выберите устройство, на которое надо произвести передачу.

Переключение воспроизведения назад на iPad. Коснитесь  и выберите iPad.

Отображение содержимого экрана iPad на телеустройстве. Коснитесь , выберите Apple TV, затем коснитесь «Видеоповтор». При включенном видеоповторе AirPlay в верхней части экрана iPad отображается синяя строка.

Также можно подключить iPad к телевизору, проектору или внешнему дисплею с помощью соответствующих кабеле и переходников Apple. См. support.apple.com/ru-ru/HT202044.

Технология AirPrint

AirPrint позволяет передавать материалы из различных программ, например «Почта», «Фото» и Safari, на печать по беспроводной сети на принтеры, поддерживающие эту технологию. Многие программы из App Store также поддерживают технологию AirPrint.

iPad и принтер необходимо подключить к одной и той же сети Wi-Fi. Подробную информацию об AirPrint см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT201311.

Печать документа. Коснитесь значка  или  (в зависимости от используемой программы).

Просмотр состояния задания печати. Дважды нажмите кнопку «Домой», затем

коснитесь «Центр печати». Наклейка на значке указывает количество документов в очереди на печать.

Отмена задания печати. Выберите задание в Центре печати и коснитесь «Отмена печати».

Apple Pay

На моделях iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и новее можно использовать Apple Pay для оплаты покупок в программах, поддерживающих эту технологию (доступно не во всех регионах). В таких программах предлагаются различные товары и услуги, например одежда, электроника, лекарства, косметика, билеты, бронирование мест и так далее.

Настройка Apple Pay. Выберите «Настройки» > «Wallet и Apple Pay», а затем введите данные поддерживаемых кредитных или дебетовых карт (до восьми штук), адрес доставки, платежную и контактную информацию. В ходе добавления карты, которая будет использоваться в Apple Pay, ее эмитент определяет, можно ли добавить данную карту, и может запросить у Вас дополнительную информацию для проверки.

Примечание. Многие кредитные и дебетовые карты можно использовать в Apple Pay (доступно не во всех регионах). Сведения о доступности Apple Pay и поддерживаемых эмитентах карт приведены по адресу support.apple.com/ru-ru/HT204916.

Настройка карты по умолчанию. Чтобы выбрать карту, которая будет использоваться по умолчанию, в разделе «Настройки» > «Wallet и Apple Pay» коснитесь «Карта по умолчанию» и выберите нужную карту.

Изменение адреса доставки. В разделе «Настройки» > «Wallet и Apple Pay» коснитесь «Адрес доставки». Выберите нужный адрес или введите новый.

Оплата в программе. Коснитесь кнопки Apple Pay и проверьте появившиеся данные (например, используемую для оплаты карту, Ваш адрес электронной почты и способ доставки). Внесите все необходимые изменения, прежде чем подтверждать оплату с помощью Touch ID или кода-пароля.

Возможно, Вы получите уведомление с именем продавца и одобренной суммой покупки. Продавцу может быть предоставлен Ваш почтовый индекс для подсчета налогов и стоимости доставки. Такая платежная информация, как адрес плательщика, адрес

доставки, адрес электронной почты и номер телефона, также может быть предоставлена программе после авторизации оплаты с помощью Touch ID или кода-пароля.

Просмотр Вашей активности в Apple Pay. Действия, выполненные Вами в Apple Pay, будут указаны в выписке эмитента Вашей карты. Кроме того, Вы можете иметь возможность просматривать действия, выполненные с Вашими кредитными и дебетовыми картами в Apple Pay, выбрав «Настройки» > «Wallet и Apple Pay» и коснувшись нужной карты.

Приостановка и удаление карт. Удалять кредитные и дебетовые карты, а также приостанавливать их действие можно несколькими способами. Чтобы удалить возможность платить кредитными или дебетовыми картами в Apple Pay, откройте «Настройки» > «Wallet и Apple Pay», выберите одну из добавленных карт, а затем прокрутите экран до конца вниз и коснитесь «Удалить». Если Ваш iPad потерян или украден, но Вы включили функцию «Найти iPhone», то с ее помощью сможете обнаружить и защитить iPad — в частности, отключить или полностью удалить возможность совершать покупки с помощью карт в Apple Pay. См. раздел [Найти iPad](#). Войдите в свою учетную запись на сайте [iCloud.com](#) и отключите возможность оплаты картами в разделе «Настройки» > «Мои устройства». Кроме того, Вы можете связаться с эмитентами своих карт.

Устройства Bluetooth

iPad можно использовать с устройствами Bluetooth, например стереонаушниками и беспроводной клавиатурой Apple. Информация о поддерживаемых профилях Bluetooth приведена на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT204387.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Важную информацию о предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#).

Примечание. Использование определенных аксессуаров с iPad может влиять на производительность беспроводной связи. Не все аксессуары iPhone и iPod touch полностью совместимы с iPad. Включение Авиарежима может устранить аудиопомехи между iPad и аксессуаром. Изменение ориентации или местоположения iPad и подключенного аксессуара может улучшить качество беспроводной связи.

Включение и выключение Bluetooth. Выберите «Настройки» > «Bluetooth». Можно также включать и отключать Bluetooth  в Пункте управления.

Подключение к устройству Bluetooth. Коснитесь устройства в списке «Устройства», затем установите соединение с ним, следуя инструкциям на экране. Информацию о подключении устройств Bluetooth см. в документации, прилагаемой к устройству. Подробную информацию об использовании международных беспроводных клавиатур Apple см. в разделе [Беспроводная клавиатура Apple](#).

iPad должен находиться в пределах 10 метров от устройства Bluetooth.

Возврат вывода звука на iPad. Выключите устройство или разорвите с ним пару, отключите Bluetooth в разделе «Настройки» > «Bluetooth» или используйте значок AirPlay  для переключения звука назад на iPad. См. раздел [Технология AirPlay](#). Вывод звука также возвращается на iPad, если устройство Bluetooth выходит за пределы дальности связи.

Разрыв пары с устройством. Выберите «Настройки» > «Bluetooth», коснитесь  рядом с именем устройства и выберите «Забыть это устройство». Если список устройств не появляется, убедитесь, что связь Bluetooth включена.

Ограничения

Можно задать ограничения на некоторые программы и купленные материалы. Например, родители могут запретить отображение ненормативной музыки в плейлистах или запретить изменять определенные настройки устройства. С помощью ограничений можно запретить использование определенных программ, установку новых программ, изменение учетных записей и установить максимальную громкость.

Включение ограничений. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения», затем коснитесь «Включить Ограничения». Вам будет предложено задать код-пароль ограничений, необходимый для изменения выполненных настроек. Этот код-пароль отличается от кода-пароля, который используется для разблокировки iPad.

Важно! Если Вы забыли код-пароль ограничений, потребуется восстановить программное обеспечение iPad. См. раздел [Восстановление iPad](#).

Конфиденциальность

Настройки конфиденциальности позволяют просматривать и контролировать доступ программ и системных служб к Службам геолокации, контактам, календарям, напоминаниям и фотографиям.

Службы геолокации позволяют программам, зависящим от Служб геолокации, таким как «Напоминания», «Карты» и «Камера», собирать и использовать данные о Вашем местонахождении. Ваше приблизительное местоположение определяется с помощью информации, получаемой от локальных сетей Wi-Fi, если функция Wi-Fi включена. Сбор данных о местоположении выполняется Apple в такой форме, которая не идентифицирует Вас лично. Когда какая-либо программа использует Службы геолокации, в меню статуса отображается значок .

Включение и отключение Служб геолокации. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Службы геолокации». Можно включить и отключить их для всех или отдельных программ и служб. Если Службы геолокации отключены, при следующей попытке их использования программой или службой появится запрос на их включение.

Включение и отключение Служб геолокации для системных служб. Некоторые системные службы, например геолокационные объявления iAd, используют службы геолокации. Для просмотра их статуса, включения или отключения, а также отображения значка  в меню статуса, когда эти службы используют данные о Вашем местонахождении, выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Службы геолокации» > «Системные службы».

Отключение доступа к конфиденциальной информации. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность». В этом разделе можно узнать, какие программы и функции запросили и получили доступ к следующей информации:

- Контакты
- Календарь
- Напоминания
- Фото
- Общий доступ Bluetooth

- Микрофон
- Камера
- HomeKit
- Движение и фитнес
- Твиттер
- Facebook

Можно отключить доступ программы к каждой категории информации. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой в области конфиденциальности для каждой программы сторонних разработчиков, чтобы понять, как она использует запрашиваемые данные. Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT203033.

Безопасность

Использование кода-пароля для защиты данных

Для повышения безопасности можно задать код-пароль, который потребуется вводить каждый раз при включении iPad или выводе его из режима сна.

Задание кода-пароля. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и новее) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях), затем введите шестизначный код-пароль.

При задании кода-пароля включается режим защиты данных, в котором этот пароль служит ключом для 256-битного AES-шифрования сообщений электронной почты и вложенных в них файлов, сохраненных на iPad. (Другие программы также могут использовать защиту данных.)

Повышение уровня безопасности. Отключите параметр «Простой пароль» и используйте более длинный код-пароль. Для ввода кода-пароля из букв и цифр используется клавиатура. Если Вы предпочитаете разблокировать iPad с помощью цифровой клавиатуры, можно задать более длинный код-пароль, состоящий только из цифр.

Добавление отпечатков пальцев и настройка параметров датчика Touch ID.

(iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и новее) Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль». См. раздел [Touch ID](#).

Разрешение доступа к функциям на заблокированном iPad. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и новее) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях). Доступны следующие функции:

- функция «Сегодня» (см. раздел [Центр уведомлений](#));
- просмотр уведомлений (см. раздел [Центр уведомлений](#));
- функция Siri (если включена, см. [Настройки Siri](#));

Разрешение доступа к Пункту управления на заблокированном iPad. Выберите «Настройки» > «Пункт управления». См. раздел [Пункт управления](#).

Удаление данных после десяти неудачных попыток ввода кода-пароля. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и новее) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях), затем коснитесь «Стереть данные». После десяти неудачных попыток ввода кода-пароля все Ваши настройки будут сброшены, а вся информация и мультимедийное содержание будет стерто путем удаления ключа шифрования данных.

Если Вы забыли код-пароль, потребуется восстановить программное обеспечение iPad. См. раздел [Восстановление iPad](#).

Использование двухфакторной аутентификации для защиты данных

Двухфакторная аутентификация — это дополнительный уровень защиты Вашей учетной записи Apple ID, обеспечивающий доступ к фотографиям, документам и другим важным данным, которые хранятся в Apple, только для Вас и только с Ваших устройств. Она встроена в iOS 9 и OS X El Capitan.

Двухфакторная аутентификация пока что доступна не для всех пользователей, ее применение вводится постепенно. Если двухфакторная аутентификация доступна для Вашей учетной записи Apple ID, ее можно включить во время настройки iOS 9 на iPad.

Также можно перейти в «Настройки» > «iCloud», коснуться своей учетной записи в верхней части экрана и коснуться параметра «Пароль и безопасность». Более подробные сведения приведены по адресу support.apple.com/ru-ru/HT205075.

После активации двухфакторной аутентификации при вводе своего Apple ID и пароля впервые на новом устройстве Вы получите запрос на подтверждение идентификации с помощью проверочного кода из шести цифр. Этот код автоматически отображается на других Ваших устройствах или отправляется на указанный Вами номер телефона. Просто введите этот код на новом устройстве, чтобы войти в свою учетную запись и получить доступ к своим данным.

Запрос на ввод кода на этом устройстве появится вновь только в том случае, если Вы полностью выйдете из своей учетной записи, сотрете устройство или меняете пароль из соображений безопасности.

Более подробную информацию о двухфакторной аутентификации можно найти на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT204915.

Touch ID

На моделях iPad Air 2, iPad Pro, ad mini 3 и новее можно разблокировать iPad, поместив палец на кнопку «Домой». Touch ID также позволяет сделать следующее:

- использовать пароль Apple ID для совершения покупок в iTunes Store, App Store и iBooks Store;
- указывать данные дебетовой или кредитной карты, адрес для выставления счета, адрес доставки и контактную информацию при оплате покупки в программе, поддерживающей Apple Pay.

Настройка датчика Touch ID. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль». Укажите, хотите ли Вы использовать отпечаток пальца для разблокировки iPad и для совершения покупок. Коснитесь «Добавить отпечаток» и следуйте инструкциям на экране. Можно добавить несколько отпечатков (например, отпечатки Вашего большого и указательного пальцев или отпечаток для близкого человека).

Примечание. Если выключить iPad после настройки датчика Touch ID, то при следующем включении iPad для его разблокировки потребуется ввести код-пароль. Кроме того, при первой покупке в iTunes Store, App Store или iBooks Store потребуется

ввести пароль Apple ID.

Удаление отпечатка. Коснитесь отпечатка, затем коснитесь «Удалить отпечаток». Если сохранено несколько отпечатков, поместите палец на кнопку «Домой», чтобы определить, чей отпечаток удалить.

Переименование отпечатка. Коснитесь нужного отпечатка и введите название, например «Большой палец».

Использование датчика Touch ID при покупках в iTunes Store, App Store и iBooks Store. При покупках в iTunes Store, App Store и iBooks Store следуйте инструкциям по использованию отпечатка пальца для совершения покупок. Также можно выбрать «Настройки» > «Touch ID и пароль», а затем включить «iTunes и App Store».

Использование Touch ID для оплаты покупок в программах, поддерживающих Apple Pay. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль», чтобы проверить, включена ли технология Apple Pay для Вашего Touch ID. Подробную информацию см. в разделе [Apple Pay](#).

Связка ключей iCloud

В связке ключей iCloud хранятся последние данные об имена пользователей и пароли для посещения веб-сайтов в Safari, информация о банковских картах и сети Wi-Fi. Связку ключей iCloud можно использовать на всех утвержденных устройствах (с iOS 7 или новее) и компьютерах Mac (с OS X Mavericks или новее).

Связка ключей iCloud поддерживает работу с генератором паролей Safari и функцией автозаполнения. При создании новой учетной записи Генератор паролей Safari предлагает уникальный пароль, который сложно разгадать. Можно использовать функцию «Автозаполнение» для автоматического ввода имен и паролей на iPad, что значительно облегчает вход на различные веб-сайты. См. раздел [Заполнение форм](#).

Примечание. Некоторые веб-сайты не поддерживают работу с функцией автозаполнения.

Безопасность Связки ключей iCloud обеспечивается 256-битным AES-шифрованием при хранении и передаче данных; данная информация не может считываться Apple.

Настройка Связки ключей iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Связка ключей». Включите функцию «Связка ключей iCloud» и следуйте инструкциям на экране. Если Вы настроили Связку ключей iCloud на других устройствах, необходимо подтвердить использование этой функции на одном из таких устройств или использовать код безопасности iCloud.

Важно! Компания Apple не может получить Ваш код безопасности iCloud. Если Вы забыли свой код безопасности, нужно выполнить настройку Связки ключей iCloud еще раз.

Настройка автозаполнения. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Пароли и автозаполнение». Убедитесь, что включены функции «Имена и пароли» и «Кредитные карты» (они включены по умолчанию). Для добавления данных о кредитных картах коснитесь «Сохраненные кредитные карты».

Секретный код для кредитных карт не сохраняется, его необходимо каждый раз вводить вручную.

Для автоматического ввода имен, паролей и данных кредитных карт на сайтах, которые поддерживают эту функцию, коснитесь текстового поля и коснитесь «Автозаполнение».

Если включена Связка ключей iCloud и Автозаполнение, установите код-пароль для защиты личной информации.

Ограничение трекинга рекламы

Ограничение и отключение рекламы. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Реклама». Включите параметр «Ограничить трекинг рекламы», чтобы программы не получали доступ к рекламному определителю Вашего iPad. Для получения дополнительной информации коснитесь раздела «О Рекламе и конфиденциальности...».

Найти iPad

Если Ваш iPad пропал, функция «Найти iPhone» поможет найти его и защитить Вашу информацию на нем. Используйте программу «Найти iPhone» на другом iPhone, iPad, iPod touch или компьютере Mac либо веб-программу на странице www.icloud.com/find для поиска Вашего iPad на карте, удаленной блокировки устройства, воспроизведения звукового сигнала на нем, вывода сообщения на экран устройства или стирания всех данных с него.

Примечание. Дополнительные сведения о программе «Найти iPhone» можно найти в справке к этой программе.

Включение функции «Найти iPad». Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Найти iPad».

Важно! Для использования этих возможностей функция «Найти iPad» должна быть включена *до того*, как iPad будет утерян. Также iPad должен быть подключен к Интернету, чтобы его можно было найти и заблокировать. iPad отправляет данные о своем последнем местонахождении перед разрядкой аккумулятора, если в Настройках включена функция «Последняя геопозиция».

Использование функции «Найти iPhone». Откройте программу «Найти iPhone» на устройстве с iOS или зайдите на сайт www.icloud.com/find на компьютере. Войдите в систему и выберите свое устройство.

- *Воспроизведение звукового сигнала.* Звуковой сигнал может воспроизводиться на полной громкости в течение двух минут, даже если звонок выключен.
- *Режим пропажи.* Можно мгновенно заблокировать потерянный iPad кодом-паролем и отобразить на его экране сообщение с телефонным номером для связи с Вами. Программа «Найти iPhone» отслеживает местонахождение iPad и сообщает Вам о нем. Если iPad находится в режиме пропажи, программа «Найти iPhone» пытается ограничить или отключить возможность оплаты кредитными и дебетовыми картами, внесенными в Apple Pay (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и новее). См. раздел [Apple Pay](#).
- *Стирание iPad.* Позволяет защитить конфиденциальные данные путем стирания всей информации с iPad и восстановления заводских настроек. Стирание iPad также отключает функцию, позволяющую совершать покупки с помощью кредитных и дебетовых карт, используемых для оплаты через Apple Pay (на моделях iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и новее). См. раздел [Apple Pay](#).

Примечание. Перед продажей или передачей iPad другому пользователю необходимо полностью стереть его, чтобы удались всю личную информацию и отключить функцию «Найти iPad». Тогда следующий владелец сможет без проблем активировать и использовать устройство. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Стереть контент и настройки». См. раздел [Продаете или отдаете свой iPad?](#)

Найти друзей

Программа «Найти друзей» — удобный способ уведомлять о своей геопозиции людей, которые важны для Вас. Друзья и члены семьи, которые делятся с Вами своей геопозицией, появляются на карте, и Вы сразу можете увидеть, где они в данный момент находятся. Можно настроить уведомления о том, что друзья или родные вышли из определенной точки или прибыли в нее.

Примечание. Дополнительные сведения о программе «Найти друзей» можно найти в справке к этой программе.

Включение отправки данных о геопозиции. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Поделиться геопозицией».

Отправка данных о геопозиции друзьям. Откройте программу «Найти друзей» и коснитесь «Добавить». Выберите имя контакта или введите имя в поле «Кому». Укажите, в течение какого времени передавать Ваши геоданные данному пользователю.

Отправка данных о Вашей геопозиции с помощью AirDrop. Коснитесь «Добавить», затем коснитесь имени друга в AirDrop. Укажите, в течение какого времени передавать Ваши геоданные данному пользователю.


Настройка уведомлений. Выберите имя друга и коснитесь «Уведомить меня». Выберите тип уведомления: при прибытии друга в определенное место или при убытии из него. Выберите текущее местоположение друга или коснитесь «Другое», чтобы задать новое местоположение для уведомления.

Зарядка аккумулятора и проверка заряда

iPad снабжен внутренним литиево-ионным аккумулятором. Подробные сведения об аккумуляторе, в том числе рекомендации по продлению его работы, приведены на веб-странице www.apple.com/ru/batteries.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Важную информацию о технике безопасности при обращении с аккумулятором и зарядке iPad см. в разделе [Важная информация по безопасности](#).

Зарядка аккумулятора. Лучший способ зарядить аккумулятор iPad — подключить iPad к розетке, используя прилагаемый кабель и адаптер питания USB.



Примечание. При подключении iPad к электросети может начаться резервное копирование в iCloud или беспроводная синхронизация с iTunes. См. [Резервное копирование iPad](#) и [Синхронизация с iTunes](#).

При подключении к разъему USB 2.0 компьютера iPad может заряжаться медленно. Если мощности компьютера Mac или ПК с Windows недостаточно для зарядки iPad, то в меню статуса отображается сообщение «Нет зарядки».

Важно! Аккумулятор iPad может даже разряжаться, если iPad подключен к компьютеру, а компьютер выключен, находится в ждущем режиме или в режиме сна, а также если планшет подключен к концентратору USB или к разъему USB на клавиатуре.

Соотношение использования заряда аккумулятора каждой программой. Выберите «Настройки» > «Аккумулятор» > «Статистика», а затем — «Использование аккумулятора».

Значок аккумулятора в правом верхнем углу меню статуса показывает уровень заряда аккумулятора или состояние процесса зарядки.



Отображение данных о заряде аккумулятора в процентах. Выберите «Настройки» > «Аккумулятор» > «Статистика» и включите параметр «Заряд в процентах».

Важно! Если заряд iPad заканчивается, на устройстве может появиться изображение разряженной батареи, оповещающее о том, что iPad требуется зарядить на протяжении минимум двадцати минут, прежде чем его можно будет использовать. При очень низком уровне заряда iPad экран может оставаться темным до двух минут до появления изображения низкого уровня заряда аккумулятора.

Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки, и со временем их нужно заменять. Аккумулятор iPad не предназначен для замены пользователем. Его может заменить компания Apple или авторизованный поставщик услуг. См.

www.apple.com/ru/batteries/service-and-recycling.

Путешествия с iPad

Некоторые авиалинии позволяют не отключать iPad, если на нем включен Авиарежим. При этом модули Wi-Fi и Bluetooth отключаются, то есть, Вы не можете совершать и принимать вызовы FaceTime, а также пользоваться функциями, требующими беспроводного подключения. Но Вы можете слушать музыку, играть в игры, смотреть видео и использовать различные программы, не требующие выхода в Интернет. Если Ваша авиакомпания позволяет, даже можно включить Wi-Fi или Bluetooth в Авиарежиме.

Включение Авиарежима. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь ✈️. Авиарежим можно включать и отключать и в Настройках. Когда Авиарежим включен, в меню статуса в верхней части экрана отображается значок ✈️.

Можно также включать и отключать Wi-Fi и Bluetooth в Пункте управления. См. раздел [Пункт управления](#).

Во время поездок за границу у Вас может быть возможность подключить услугу сотовой связи у местного оператора прямо со своего iPad (на моделях iPad с поддержкой сотовой связи и Touch ID). Подробную информацию см. в разделе [Подключение сотовой связи](#).



Использование Siri

Siri (на iPad 3-го поколения или новее, iPad Pro, iPad mini и новее) позволяет давать iPad голосовые команды для отправки сообщений, планирования встреч, совершения звонков FaceTime и других действий. Программа Siri воспринимает естественную речь, поэтому пользователю не нужно заучивать специальные команды или запоминать ключевые слова. Siri можно задавать любые вопросы и задания: от «поставь таймер на 3 минуты» до «что сегодня показывают в кино?». Siri может запускать программы, включать и выключать функции, например «Авиарежим», Bluetooth, «Не беспокоить» и VoiceOver. Siri также поможет Вам быть в курсе последних спортивных событий, выбрать ресторан и найти iTunes Store или App Store то, что Вам захочется купить.


Примечание. Для использования Siri iPad должен быть подключен к Интернету. См. раздел [Подключение к Wi-Fi](#). Может взиматься плата за использование сотовой сети.

Вызов Siri. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой», затем отдайте распоряжение.

Управление активностью Siri. Если Вы не хотите, чтобы функция Siri автоматически определяла, когда Вы заканчиваете говорить, Вы можете удерживать кнопку «Домой», пока говорите, и отпустить ее, закончив говорить.

Привет, Siri. Если iPad подключен к источнику питания (или если Вы уже начали разговор с Siri), можно использовать Siri, даже не нажимая кнопку «Домой». Просто скажите: «Привет, Siri», а затем отдайте распоряжение. Чтобы включить или отключить опцию «Привет, Siri», выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» > «Включить "Привет, Siri"».

При использовании гарнитуры можно вместо кнопки «Домой» пользоваться центральной кнопкой или кнопкой вызова.



Чтобы получить подсказки, спросите Siri «что ты умеешь?» или коснитесь кнопки .

Содержание экрана зависит от Вашего вопроса. Обычно на экране Siri представлена информация или изображения, которых можно коснуться, чтобы узнать подробности или выполнить какие-либо действия, например, провести поиск в Интернете или открыть сопутствующую программу.

Изменение голоса Siri. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» > «Голос Siri» (может быть доступно не во всех регионах).

Изменение громкости голоса Siri. Используйте кнопки громкости при взаимодействии с Siri.

Примечание. Для настройки параметров аудиоотзыва Siri выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» > «Аудиоотзыв».

Siri и программы

Siri работает с большинством программ на iPad, включая Телефон, Сообщения, Карты, Часы, Календарь и другие. Например, Вы можете сказать следующее:

- «Позвони маме по FaceTime».
- «Есть новые сообщения от Ромы?».
- «У нас кончается бензин».
- «Установи будильник на 8 часов».

- «Отмени все мои встречи в пятницу».

В этом руководстве Вы встретите также другие примеры использования Siri с программами.

Внесение информации о пользователе в программу Siri

Если рассказать Siri о себе, например, дать домашний и рабочий адреса и перечислить родных и друзей, то служба настроится под Вас, и можно будет давать команды типа: «напомни мне позвонить жене, когда я приду домой».


Ввод сведений о пользователе в программу Siri. Заполните информацию в своей личной карточке в программе «Контакты», затем выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» > «Мои данные» и коснитесь своей карточки.

Сообщите Siri о своих взаимоотношениях с человеком в следующей форме: «Марина Зайцева — моя жена».

Примечание. Siri использует Службы геолокации при выполнении заданий, для которых необходимо знать Ваше местонахождение. См. раздел [Конфиденциальность](#).

Корректировка запросов

Если Siri не поняла запрос, можно коснуться экрана, чтобы подкорректировать запрос.



«Найди мне самые лучшие мультфильмы»
коснитесь для правки

Также можно коснуться  еще раз и уточнить запрос голосом.

Как отменить последнюю команду, Произнесите «Отменить», коснитесь значка Siri или нажмите кнопку «Домой».

Настройки Siri

Для настройки параметров Siri выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri». Можно настроить следующие параметры:

- Включение и отключение программы Siri
- Включение и выключение запроса «Привет, Siri»
- Язык
- Мужской или женский голос (может быть доступно не во всех регионах)
- Голосовой ответ
- Карточка «Мои данные»

Запрет доступа к программе Siri на заблокированном iPad. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и новее) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях). Запретить доступ к программе Siri можно также путем установки ограничений. См. раздел [Ограничения](#).



Служба iMessage

Используя программу «Сообщения» и встроенную службу iMessage, можно отправлять другим пользователям устройств с iOS 5 и новее и компьютеров с OS X Mountain Lion и новее неограниченное количество текстовых сообщений по сети Wi-Fi. В сообщениях могут содержаться фотографии, видео и другие данные. Вы можете видеть, когда собеседник вводит текст, и информировать собеседника о том, что прочитали его сообщение. Если Вы вошли в iMessage, используя одну и ту же учетную запись Apple ID на всех устройствах с iOS или Mac (с OS X Mavericks или новее), Вы можете начать беседу на одном устройстве и продолжить на другом. Для обеспечения безопасности сообщения iMessage шифруются перед отправкой.

С функцией Непрерывности (в iOS 8 или новее) можно также отправлять и получать сообщения SMS и MMS на iPad, передавая их через iPhone. На iPad и iPhone должен быть выполнен вход в iMessage с использованием одного и того же Apple ID. За передачу текстовых сообщений с использованием iPhone может взиматься плата. См. раздел [Функции Непрерывности](#).


Вход в iMessage. Выберите «Настройки» > «Сообщения» и включите параметр «iMessage».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Важную информацию о предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#).

Примечание. С Вас и с пользователей iPhone и iPad при обмене сообщениями, для передачи которых используется сотовая сеть оператора, может взиматься дополнительная плата или плата за передачу данных по сотовой сети.

Отправка и получение сообщений

Нажмите кнопку создания сообщения, чтобы начать новый диалог.



Получение информации, голосовые вызовы или вызовы FaceTime, обмен информацией о местонахождении или перевод уведомлений в беззвучный режим.

Диалоги iMessage обозначены синим цветом.

Отправка фотографии или видео.

Добавление голосовых сообщений в диалог.

Начало диалога. Коснитесь , затем введите номер телефона или адрес электронной почты, либо коснитесь  и выберите контакт. Можно также начать диалог, коснувшись номера телефона в «Контактах», «Календаре» или Safari.

Примечание. Если сообщение не может быть отправлено, появляется предупреждение . Коснитесь предупреждения в диалоге, чтобы еще раз попытаться отправить сообщение.

 **Спросите Siri.** Скажите, например:

- «Отправь сообщение Елене: как насчет завтра?»
- «Прочитай мои сообщения».
- «Прочитай последнее сообщение от Сергея».
- «Ответь: отличные новости!»

Возобновление диалога. Коснитесь диалога в списке сообщений.

Скрытие клавиатуры. Коснитесь  в правом нижнем углу.

Ввод символов-картинок. При вводе сообщения коснитесь  или  для вызова клавиатуры Эмодзи на экран. См. раздел [Специальные методы ввода](#).

Запись и отправка сообщения одним касанием. Коснитесь и удерживайте , чтобы записать сообщение, а затем смахните, чтобы сразу же его отправить. Поднимите палец, затем коснитесь , чтобы прослушать сообщение перед отправкой, или коснитесь , чтобы удалить его.

Для экономии памяти устройства полученные аудиосообщения автоматически удаляются через две минуты после прослушивания, если только не выбрать вариант «Оставить». Чтобы отменить автоматическое удаление, выберите «Настройки» > «Сообщения» > «Истекает» (в разделе аудиосообщений) и коснитесь варианта «Никогда».

Просмотр времени отправки или получения сообщения. Перетяните облачко влево.

Просмотр контактной информации пользователя. При просмотре диалога коснитесь варианта «Параметры», а затем — . Касайтесь нужных полей, чтобы совершать доступные действия, например, позвонить с помощью FaceTime.

Отправка сообщений группе пользователей. Коснитесь , затем введите нескольких получателей.

Присвоение имени группе. При просмотре диалога коснитесь варианта «Параметры», потяните вниз и введите имя в поле «Тема».

Добавление пользователя в группу. При просмотре диалога коснитесь «Подробнее», затем коснитесь «Добавить контакт». Пользователь, которого Вы добавили, не может видеть сообщения, отправленные в группе до его добавления.

Выход из группы. Коснитесь варианта «Параметры» и выберите «Покинуть этот разговор».


Беззвучный режим. Коснитесь варианта «Параметры» и включите режим «Не беспокоить», чтобы отключить звуковое уведомление о новых сообщениях.

Блокирование нежелательных сообщений. В карточке контакта коснитесь «Заблокировать абонента». Перейти к карточке контакта можно непосредственно из диалога, коснувшись варианта «Параметры» и выбрав . Также можно заблокировать абонента в меню «Настройки» > «Сообщения» > «Блокировка». От заблокированных пользователей не поступают вызовы FaceTime и текстовые сообщения. Подробную информацию о блокировке вызовов см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT201229.

Фильтрация по отправителю. Выберите «Настройки» > «Сообщения» и включите параметр «Фильтрация по отправителю». Это отключит уведомления о сообщениях iMessage от пользователей, которых нет в Вашем списке контактов, и переместит такие сообщения в отдельный список. При просмотре сообщения от неизвестного отправителя коснитесь «Сообщить о спаме» под сообщением, чтобы удалить его и отправить уведомление в Apple.

Управление диалогами

Диалоги сохраняются в списке «Сообщения». Синей точкой ● помечены непрочитанные сообщения. Коснитесь диалога, чтобы просмотреть или продолжить его.



Пересылка сообщения или вложения. Коснитесь и удерживайте сообщение или вложение, коснитесь «Еще», выберите другие объекты, если нужно, и коснитесь ➦.

Удаление сообщения или вложения. Коснитесь и удерживайте сообщение или вложение, коснитесь «Еще», выберите другие объекты, если нужно, и коснитесь 🗑️.

Удаление диалога. В списке сообщений смахните по диалогу справа налево и коснитесь «Удалить».

Поиск диалогов. В списке сообщений коснитесь в верхней части экрана для отображения поля поиска и введите текст запроса. Поиск диалогов можно также выполнять с главного экрана. См. раздел [Поиск](#).

Отправка фотографий, видео, геопозиций и других материалов

Можно отправлять фотографии, видеозаписи, ссылки на карту, информацию о контакте и записи диктофона. Предельный размер вложений устанавливается поставщиком услуг. При необходимости iPad может сжать фотографию или видеозапись.

Быстрая съемка и отправка фотографий и видео. Коснитесь и удерживайте . Затем прокрутите до  или , чтобы снять фотографию или видео. Коснитесь  для предварительного просмотра видео.

Для экономии памяти устройства полученные видеосообщения автоматически удаляются через две минуты после просмотра, если только не выбрать вариант «Оставить». Чтобы отменить автоматическое удаление, выберите «Настройки» > «Сообщения» > «Истекает» (в разделе видеосообщений) и коснитесь варианта «Никогда».

Отправка фотографий и видео из Медиатеки. Коснитесь . Первыми отображаются фотографии, сделанные недавно. Чтобы просмотреть более старые снимки, коснитесь раздела «Медиатека». Выбор объектов для отправки.

Просмотр вложений. Во время чтения диалога коснитесь раздела «Параметры». Вложения представлены в обратном хронологическом порядке в нижней части экрана. Коснитесь вложения, чтобы открыть его на весь экран. В полноэкранном режиме коснитесь , чтобы просмотреть вложения в виде списка.

Отправка текущей геопозиции. Коснитесь раздела «Параметры», затем коснитесь команды «Отправить мою текущую геопозицию», чтобы переслать карту, указывающую, где Вы находитесь.

Просмотр местоположения. Коснитесь раздела «Параметры», затем коснитесь команды «Поделиться геопозицией» и укажите временной период. Ваш собеседник сможет увидеть Ваше местоположение, коснувшись раздела «Параметры». Чтобы включить или отключить функцию «Поделиться геопозицией» или указать устройство, которое должно определять Ваше местоположение, выберите «Настройки» > «iCloud» > «Поделиться геопозицией» (в разделе «Дополнения»).

Отправка объектов из другой программы. В другой программе коснитесь «Поделиться» или , затем коснитесь «Сообщение».

Отправка, печать или сохранение вложения. Коснитесь вложения, затем коснитесь .

Копирование фотографии или видеозаписи. Коснитесь и удерживайте вложение, затем выберите «Скопировать».

Настройка программы «Сообщения»

Выберите «Настройки» > «Сообщения». Доступные действия:

- Включение или отключение iMessage.
- Уведомление других пользователей о прочтении их сообщений.
- Настройка номеров телефонов, Apple ID или адресов электронной почты для использования с программой «Сообщения».
- Настройка отображения поля «Тема».
- Блокирование нежелательных сообщений.
- Настройка срока хранения сообщений.
- Фильтрация по отправителю.
- Изменение настроек сохранения для аудио- и видеосообщений, созданных в программе «Сообщения» (вложения с аудио и видео, созданные в других программах, хранятся до тех пор, пока Вы не удалите их вручную).


Управление уведомлениями о получении сообщений. См. раздел [Центр уведомлений](#).

Настройка звукового уведомления при получении текстовых сообщений. См. раздел [Звуки и отключение звука](#).



Начальные сведения о программе Safari

Safari на iPad позволяет просматривать веб-страницы, использовать «Список для чтения», чтобы собирать интересные веб-страницы и читать их позже, и добавлять значки веб-страниц на экран «Домой» для быстрого доступа. Для просмотра открытых страниц и истории, а также поддержания закладок и списка для чтения в актуальном состоянии на других устройствах можно использовать iCloud.



Поиск в сети Интернет

Поиск в сети Интернет. Введите веб-адрес или поисковый запрос в поле поиска в верхней части страницы, затем коснитесь предложенного запроса или коснитесь кнопки «Перейти» на клавиатуре, чтобы выполнить поиск по введенному запросу. Если Вы не хотите, чтобы отображались подсказки поисковых запросов, выберите «Настройки» > «Safari» и отключите (в разделе «Поиск») параметр «Предложения поисковой машины».

Быстрый поиск по просмотренной ранее веб-странице. Введите имя веб-сайта и поисковый запрос. Например, введите «wiki эйнштейн», чтобы найти в Википедии информацию об Эйнштейне. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Быстрый поиск сайтов», чтобы включить или отключить эту функцию.


Отображение Избранного в начале списка. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Избранное».

Поиск по странице. Чтобы найти конкретное слово или фразу на данной странице, коснитесь , затем коснитесь «Найти на странице». Введите слово или фразу, которые нужно найти, в поле поиска. Коснитесь , чтобы найти их в остальном тексте.

Выбор поисковой машины. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Поисковая машина».

Просмотр веб-страниц

Просмотр перед переходом. Чтобы увидеть URL-адрес ссылки перед тем, как перейти по ней, коснитесь ссылки и удерживайте палец.



Коснитесь и удерживайте ссылку для просмотра этих параметров.

Открытие ссылки в новой вкладке. Коснитесь и удерживайте ссылку нажатой, а затем коснитесь «Открыть в новой вкладке». Чтобы переключаться на новую вкладку после ее открытия, в меню «Настройки» > «Safari» отключите параметр «Вкладки в фоновом режиме».

Просмотр открытых вкладок. Коснитесь  или сведите три пальца, чтобы просмотреть все открытые вкладки. Если открыто несколько вкладок, вкладки для одного сайта складываются в стопку. Чтобы закрыть вкладку, коснитесь  в левом верхнем углу или смахните по вкладке влево. Чтобы вернуться к просмотру одной вкладки, коснитесь ее, выберите «Готово» или разведите три пальца.

Просмотр вкладок, открытых на других устройствах. Если включено использование Safari в меню «Настройки» > «iCloud», можно просматривать вкладки, открытые на других Ваших устройствах. Коснитесь , затем прокрутите список вниз. Чтобы закрыть вкладку на другом устройстве, смахните влево и коснитесь «Удалить».

Просмотр недавно закрытых вкладок. Коснитесь и удерживайте .

Возврат к началу страницы. Коснитесь верхнего края экрана, чтобы быстро вернуться к началу длинной страницы.


См. еще. Поверните iPad горизонтально.

Обновление страниц. Коснитесь  рядом с адресом в поле поиска, чтобы обновить страницу.

Просмотр истории вкладок. Коснитесь и удерживайте  или .

Просмотр версии веб-сайта для настольного компьютера. Чтобы увидеть полную версию веб-сайта, предназначенную для настольного компьютера, вместо версии для мобильных устройств, коснитесь , затем коснитесь «Полная версия сайта».

Сохранение закладок



Добавление закладки для текущей страницы. Коснитесь  (или коснитесь и удерживайте ) , и выберите «Добавить закладку».

Просмотр закладок. Коснитесь , затем коснитесь .

Поддерживаем порядок. Чтобы создать папку закладок, коснитесь , затем коснитесь «Изменить».

Добавление веб-страницы в Избранное. Откройте веб-страницу, коснитесь  и коснитесь команды «В Избранное».

Добавление веб-сайта в раздел «Избранное» программы News. На веб-сайте с RSS-каналом откройте страницу, коснитесь , затем коснитесь «Добавить в News».

Быстрый просмотр любимых и часто посещаемых сайтов. Коснитесь поля поиска для просмотра Избранного. Прокрутите вниз, чтобы увидеть часто посещаемые веб-сайты. (Чтобы не видеть список таких сайтов, перейдите в «Настройки» > Safari, затем отключите параметр «Часто посещаемые сайты»).

Редактирование Избранных. Коснитесь , коснитесь «Избранные», затем коснитесь «Изменить», чтобы удалить, переименовать или изменить порядок объектов в разделе «Избранные».


Выбор объектов из Избранного для отображения в поле поиска. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Избранное».

Как открыть панель закладок на Mac? В меню «Настройки» > «iCloud» включите параметр «Safari», чтобы объекты с панели закладок в программе Safari на Вашем компьютере Mac отображались в списке «Избранное» iPad.

Сохранение значка для текущей страницы на домашнем экране. Коснитесь , затем коснитесь «На экран "Домой"». Значок появится только на том устройстве, на котором был создан.

Сохранение списка для чтения

Сохраняйте интересные страницы с списке для чтения, чтобы прочесть их позже. Можно читать страницы в списке для чтения даже при отсутствии подключения к Интернету.



Добавление текущей страницы в список для чтения. Коснитесь , затем коснитесь «В список для чтения».

Добавление страницы по ссылке, не открывая ее. Коснитесь и удерживайте ссылку, затем коснитесь «В список для чтения».


Просмотр списка для чтения. Коснитесь , затем коснитесь .

Удаление объекта из списка для чтения. Смахните влево по объекту в списке для чтения.

Не загружать объекты из списка для чтения по сотовой сети? Выберите «Настройки» > «Safari» и выключите параметр «Сотовые данные».

Обмен ссылками и подписками

Вы можете просматривать ссылки, опубликованные в социальных сетях, таких как Twitter, или источники своих подписок.



Просмотр опубликованных ссылок и подписок. Коснитесь , затем коснитесь .

Подписка на источник. Перейдите на сайт, который предлагает подписку, коснитесь  и «Добавить в Общие ссылки», затем подтвердите действие, коснувшись «Добавить в Общие ссылки».

Удаление подписки. Коснитесь  и , выберите раздел «Подписки» под списком Общих ссылок и коснитесь  рядом с подпиской, которую нужно удалить.

Отправка ссылки. Коснитесь .




Коснитесь, чтобы поделиться с пользователями неподалеку с помощью AirDrop.

Другие способы поделиться

Заполнение форм

При входе на веб-сайт, подписке на службу или совершении покупки в Интернете можно заполнять данные в формах с помощью экранной клавиатуры или разрешить Safari сделать это за Вас, используя функцию «Автозаполнение».



Надоело постоянно вводить данные для входа в систему? При запросе на сохранение пароля для этого сайта коснитесь «Да». При следующем посещении Ваши имя и пароль пользователя будут подставлены автоматически.

Заполнение форм. Коснитесь любого поля, чтобы вывести на экран клавиатуру. Коснитесь < или > над клавиатурой, чтобы переходить между полями.

Автоматическое заполнение полей. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Автозаполнение» и включите функцию «Данные контакта». Затем при заполнении форм касайтесь кнопки «Автозаполнение» над экранной клавиатурой. Не все веб-сайты поддерживают функцию «Автозаполнение».

Выбор другого имени пользователя. Если для веб-сайта используется несколько наборов имен и паролей и автоматически заполняется не то имя, которое нужно, коснитесь «Пароли» и выберите нужное имя пользователя.

Добавление кредитной карты для совершения покупок. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Автозаполнение» > «Сохраненные кредитные карты» > «Добавить кредитную карту». Чтобы ввести информацию, не набирая ее вручную, коснитесь команды «Использовать камеру» и поднесите iPad к карте так, чтобы она помещалась в кадр. Можно также добавить карту, согласившись на предложение Safari сохранить введенные данные при покупке в Интернете. См. раздел [Связка ключей iCloud](#).


Использование данных кредитной карты. Когда Вы используете поле кредитной карты, над экранной клавиатурой всегда появляется кнопка «Автозаполнить информацию кредитной карты». Секретный код Вашей карты не сохраняется, поэтому его придется

вводить самостоятельно. Если Вы еще не используете код-пароль для защиты iPad, рекомендуем начать его использовать; см. раздел [Использование кода-пароля для защиты данных](#).

Отправка формы. Коснитесь «Перейти» или «Найти» либо ссылку на странице.

Скрытие лишних элементов с помощью функции «Reader»

Функция «Reader» в Safari дает возможность сфокусироваться на чтении.



Внимание на содержимом. Коснитесь значка ☰ слева от поля «Адрес». Если значок не отображается, функция «Reader» недоступна для страницы, которую Вы просматриваете.

Делитесь только полезным. Чтобы отправить только текст статьи и ссылку на нее, коснитесь  во время просмотра страницы в Reader.

Возврат к просмотру всей страницы. Снова коснитесь значка Reader в поле адреса.


Конфиденциальность и безопасность

Можно настроить параметры Safari так, чтобы не предоставлять информацию о Ваших действиях в сети Интернет и защититься от вредоносных веб-сайтов.

Хотите остаться незамеченным? Выберите «Настройки» > «Safari» и включите параметр «Не отслеживать». Safari будет требовать у посещаемых веб-сайтов не отслеживать Ваши действия, однако не все веб-сайты выполняют такие требования.

Управление файлами cookie. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Блокировать cookie». Для удаления имеющихся на iPad файлов cookie выберите «Настройки» > «Safari» > «Очистить историю и данные сайтов».

Safari создает безопасные пароли и сохраняет их за Вас. Коснитесь поля пароля при создании новой учетной записи, коснитесь «Предложить пароль», и Safari предложит создать пароль за Вас.



Просмотр сохраненных паролей. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Пароли», затем введите код-пароль к iPad.

Стирание истории поиска и данных на iPad. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Очистить историю» и «Настройки» > «Safari» > «Очистить историю и данные сайтов».

Посещение сайтов без записи в Историю. Коснитесь , затем коснитесь кнопки «Частный доступ». Посещаемые Вами сайты не будут появляться во вкладках iCloud или добавляться в историю на iPad. Чтобы отказаться от посещения сайтов в этом режиме, коснитесь  и снова коснитесь кнопки «Частный доступ». Можно закрыть веб-страницы или оставить их до следующего раза, когда Вы решите воспользоваться режимом просмотра «Частный доступ».

Предупреждение о подозрительных сайтах. Выберите «Настройки» > «Safari» и включите параметр «Внимание! Фальшивый сайт».

Настройки программы Safari

Выберите «Настройки» > «Safari». Доступны следующие действия:


- выбор поисковой машины и настройка результатов поиска;
- предоставление информации для функции «Автозаполнение»;
- выбор Избранных для отображения при поиске;
- открытие новых вкладок на заднем плане;
- просмотр Избранного в верхней части страницы;
- отображение и скрытие панели вкладок;

- блокировка всплывающих окон;
- усиление конфиденциальности и безопасности;
- очистка историю и данные сайтов;
- выбор опции передачи данных по сотовой сети для элементов Списка для чтения (модели Wi-Fi + Cellular);
- настройка дополнительных параметров и многое другое.



Создание сообщений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Важную информацию о предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#).



Изменить размер видимого сообщения можно в меню «Настройки» > «Почта, адреса, календари».

Добавление вложений. Дважды коснитесь, коснитесь «Добавить вложение» и выберите файл из iCloud Drive.



Вставка фотографии или видеозаписи. Коснитесь дважды, затем коснитесь «Вставить фото/видео». Также см. [Редактирование текста](#).

Цитирование текста при ответе. Коснитесь точки вставки и выберите текст, который нужно добавить. Коснитесь ↩, затем коснитесь «Ответить». Вы можете отключить отступы текста в кавычках. Для этого выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Увеличить уровень цитаты».

Отправка сообщения из другой учетной записи. Коснитесь поля «От», чтобы выбрать учетную запись.

Изменение копии на скрытую копию. После ввода получателей их имена можно перетягивать между полями и изменять их порядок.

Пометки для адресов, не входящих в определенные домены. Когда Вы пишете письмо на адрес, не входящий в домен Вашей организации, программа «Почта» может выделить имя адресата определенным цветом, чтобы уведомить Вас. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Помечать адреса» и укажите домены, для которых не требуются пометки. Можно ввести несколько доменов через запятую, например: «apple.com, example.org».

 **Спросите Siri.** Скажите, например:

- «Новое письмо Ивану Смирнову».
- «Напиши Сергею и скажи, что формы готовы, спасибо».

Быстрый просмотр писем


 Ailish Kimber
The Three Amigas 9:27 >

Предварительный просмотр. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Просмотреть». Можно просматривать до 5 первых строк письма.

Это мне письмо? Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите параметр «Мне/Копия». Если на письме есть метка «Копия», а не «Кому», то Вам прислали копию письма. Можно также использовать почтовый ящик «Кому/копия», в котором собираются все письма, адресованные Вам. Чтобы показать его, коснитесь «Изменить» при просмотре списка почтовых ящиков.

Черновики

Просмотр другого сообщения при написании письма. При написании письма смахните вниз по строке названия сообщения. Чтобы вернуться к недописанному письму, коснитесь его названия в нижней части экрана. Если у Вас есть несколько незаконченных сообщений, коснитесь нижней части экрана, чтобы увидеть их все.



Сохранение черновика. Если сообщение нужно закончить позже, коснитесь «Отменить», затем коснитесь «Сохранить черновик». Чтобы вернуться к черновику, коснитесь опции «Написать» и удерживайте ее.

В OS X Yosemite (и более новых версиях) можно передавать незаконченные на компьютере Mac сообщения. См. раздел [Функции Непрерывности](#).

Просмотр важных сообщений

Уведомление об ответах на сообщение или тему. Коснитесь  и выберите «Уведомить меня». во время написания сообщения можно также коснуться  в поле «Тема». Чтобы изменить способ отображения уведомлений, выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Почта» > «Уведомления о темах».

Сбор важных сообщений. Вносите важных адресатов в VIP-список, чтобы их сообщения появлялись в ящике «VIP». Коснитесь имени отправителя в сообщении, затем коснитесь «Добавить к VIP». Чтобы изменить способ отображения уведомлений, выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Почта» > «VIP».

Уведомления о важных сообщениях. В Центре уведомлений появляется сообщение о том, что пришло письмо в ящик «Избранное» или в ящик «VIP». Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Почта».

Флажок для выделения писем. Коснитесь  при чтении сообщения. Изменить вид сообщения с флажком можно в меню «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Стиль флажка». Чтобы показать или скрыть смарт-ящик «С флажком», коснитесь «Изменить» при просмотре списка почтовых ящиков, затем коснитесь «С флажком».

Поиск письма. Прокрутите к началу сообщения или коснитесь верхней части экрана, чтобы увидеть поле поиска. Поиск проводится в теме сообщения, строке адреса и теле письма. Для одновременного поиска в нескольких учетных записях ищите в смарт-ящике, например, «Все отправленные».

Поиск по временным рамкам. Прокрутите к началу списка сообщений или коснитесь его верхней части, чтобы увидеть поле поиска, затем введите фразу наподобие «февраль совещание», чтобы найти все сообщения со словом «совещание», полученные в феврале.

Поиск по состоянию сообщения. Чтобы найти все непрочитанные сообщения с флажками от людей из VIP-списка, введите «с флажком непрочитанные vip». Также можно искать по другим атрибутам сообщения, например «вложение».

Спам, исчезни! Коснитесь  при чтении сообщения, затем коснитесь «Переместить в спам», чтобы сохранить сообщение в ящике «Спам». Если сообщение было перемещено случайно, сразу же встряхните iPad, чтобы отменить это действие.

Использование Siri. Скажите, например: «Сегодня есть новые письма от Юлии?»

Создание ящика «Избранное». Ящики из категории «Избранное» появляются в начале списка почтовых ящиков для более быстрого доступа к ним. Чтобы добавить ящик в избранные, коснитесь «Изменить» при просмотре списка почтовых ящиков. Коснитесь «Добавить ящик», затем выберите ящик, который нужно добавить.


Просмотр черновиков из всех учетных записей. При просмотре списка почтовых ящиков коснитесь «Изменить», коснитесь «Добавить ящик», затем включите параметр «Добавить черновики».

 **Спросите Siri.** Скажите, например: «Сегодня есть новые письма от Натальи?».

Вложения

Сохранение фотографии или видеозаписи в программе «Фото». Коснитесь и удерживайте фотографию или видеозапись, пока не появится меню, затем коснитесь «Сохранить изображение».

Разметка для вложений. Можно использовать функцию «Разметка» для добавления примечаний к изображению или PDF-вложению. Коснитесь вложения и удерживайте палец, затем коснитесь «Разметка» (если это отправляемое Вами вложение) или «Отметить и ответить», если это полученное Вами вложение.



Открытие вложения в другой программе. Коснитесь вложения и удерживайте палец, пока не появится меню, затем выберите программу, в которой нужно открыть вложение. Для некоторых вложений автоматически отображается баннер с кнопками, которые можно использовать, чтобы открыть другие программы.

Просмотр сообщений с вложениями. Почтовый ящик «Вложения» содержит сообщения с вложениями из всех учетных записей. Чтобы создать его, коснитесь «Изменить» при просмотре списка почтовых ящиков.

Добавление вложения. См. раздел [Создание сообщений](#).

Отправка больших вложений. Функция Mail Drop позволяет осуществлять передачу файлов, которые превышают максимальный размер, разрешенный для Вашей учетной записи электронной почты. Подготовив письмо с большим вложением, коснитесь «Отправить» и следуйте инструкциям по работе с Mail Drop, отображаемым на экране.

Работа с несколькими сообщениями

Удаление, перемещение или пометка сообщения. при просмотре списка сообщений смахните влево по сообщению, чтобы появилось меню доступных действий. Смахните налево до конца, чтобы выбрать первое действие. Можно также смахнуть по сообщению вправо, чтобы появилось другое действие. Чтобы выбрать действия, которые должны появляться в этих меню, воспользуйтесь разделом «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Параметры смахивания».

Удаление, перемещение или обозначение нескольких сообщений. При просмотре списка сообщений коснитесь «Изменить». Выберите несколько сообщений, затем выберите нужное действие. Если произошла ошибка, сразу же встряхните iPad, чтобы отменить это действие.

Упорядочивание почты по почтовым ящикам. Коснитесь «Изменить» в списке почтовых ящиков, чтобы добавить новый ящик, переименовать или удалить имеющийся. (Некоторые встроенные ящики нельзя изменять.) Существует несколько смарт-ящиков, например, «Непрочитанные», которые содержат письма из всех учетных записей. Коснитесь ящиков, которые Вам нужны.

Восстановление удаленного сообщения. Перейдите в почтовый ящик «Корзина» учетной записи, откройте сообщение, коснитесь  и переместите его. Если сообщение было удалено только что, сразу же встряхните iPad, чтобы отменить это действие. Чтобы видеть удаленные сообщения из всех учетных записей, добавьте почтовый ящик «Корзина». Для добавления ящика коснитесь «Изменить» в списке почтовых ящиков и выберите его из списка.

Не удалять, а архивировать. Сообщения можно не удалять, а отправлять в архив. Тогда их можно быстро восстановить из ящика «Архив», если понадобится. Для этого включите почтовый ящик «Архив» в меню «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «имя учетной записи» > «Учетная запись» > «Дополнения». Чтобы удалить сообщение, а не архивировать его, коснитесь и удерживайте кнопку , затем коснитесь «Удалить».

Не храните хлам. Можно выбрать, как долго удаленные сообщения будут храниться в ящике «Корзина». Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > [имя учетной записи] > «Учетная запись» > «Дополнения».

Просмотр и сохранение адресов

Просмотр имени получателя. При просмотре сообщения коснитесь «Еще» в поле «Кому».

Добавление адресата в Контакты или в VIP-список. Коснитесь имени отправителя или адреса e-mail и выберите «Добавить к VIP». Адрес можно также добавить к новому или уже существующему контакту.

Печать сообщений

Печать сообщения. Коснитесь , затем коснитесь «Напечатать».

Печать вложенного файла или изображения. Коснитесь его для просмотра, затем коснитесь  и выберите «Напечатать».

См. раздел [Технология AirPrint](#).

Настройки программы «Почта»

Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари». Доступны следующие действия:

- Создание разных подписей для каждой учетной записи
- добавление других учетных записей;
- настройка ответов «Не на месте» для учетных записей почты в Exchange;
- скрытая копия себе каждого отправленного сообщения;
- группирование связанных сообщений с помощью параметра «Организовать по темам»;
- отключение подтверждения при удалении сообщения;
- отключение функции Push при доставке сообщений для экономии заряда аккумулятора;
- временное отключение учетной записи.



Начальные сведения о программе «Музыка»

Программа «Музыка» позволяет прослушивать музыку, которая сохранена на iPad, а также слушать потоковую музыку из Интернета, включая прямые трансляции всемирной радиостанции Beats 1. Дополнительная подписка на Apple Music дает возможность слушать миллионы дорожек, рекомендованных экспертами из мира музыки.

Примечание. Для передачи в потоковом режиме контента Apple Music, Радио и Connect требуется подключение к сети Wi-Fi или сотовой сети. В некоторых случаях также требуется Apple ID. Услуги и функции доступны не во всех регионах. Их возможности также могут различаться в зависимости от региона. За использование сотовой сети может взиматься дополнительная плата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#).

Доступ к музыке

Воспроизвести музыку и другие аудиоматериалы на iPad можно несколькими способами:

- *Подписка на Apple Music.* При наличии подписки и подключения к сети Wi-Fi или сотовой сети можно сколько угодно воспроизводить в потоковом режиме музыку из каталога Apple Music, а также делать песни, альбомы и плейлисты доступными в режиме офлайн. См. раздел [Apple Music](#).
- *Прослушивание радиостанции Beats 1.* Станция Beats 1 ведет бесплатное вещание по всему миру.
- *Приобретение музыки в iTunes Store.* Перейдите в iTunes Store. См. раздел [Начальные сведения о программе «iTunes Store»](#).
- *Медиатека iCloud.* В Медиатеку iCloud включены все Ваши композиции из Apple Music, покупки iTunes, музыка, загруженная с компьютера, а также Ваша медиатека iTunes Match. Вся эта музыка отображается в списке «Моя музыка». См. раздел [Моя музыка](#).

- *Семейный доступ.* Приобретите семейную подписку на Apple Music, и каждый участник Вашей группы Семейного доступа сможет слушать музыку с помощью этой службы. Если Вы не подписаны на Apple Music, Вы можете слушать песни, купленные другими членами Вашей семьи, которые решили предоставить общий доступ к своим покупкам. Перейдите в iTunes Store, коснитесь «Еще» > «Покупки» и выберите члена семьи. См. раздел [Семейный доступ](#).
- *Синхронизация материалов с iTunes на компьютере.* См. раздел [Синхронизация с iTunes](#).

Apple Music

Подписчики Apple Music могут слушать десятки радиостанций с отобранными вручную песнями и без рекламы, а также создавать собственные радиостанции. И все это — с неограниченным количеством пропусков. Они также могут проигрывать миллионы песен в потоковом режиме или в режиме офлайн, получать рекомендации от музыкальных экспертов и артистов и обмениваться плейлистами с друзьями.

Кроме того, как и все остальные пользователи, они могут слушать музыку, загруженную на iPad, открывать покупки iTunes, используя Семейный доступ, передавать покупки iTunes на iPad, просматривать контент, размещенный самими артистами, и слушать радио Beats 1. При наличии подписки можно также воспроизводить дорожки из iTunes Match.

Присоединение к Apple Music. Можно присоединиться к Apple Music при первом запуске программы «Музыка» или же сделать это позднее в меню «Настройки» > «Музыка» > «Присоединиться к Apple Music».

Примечание. Дорожки из Apple Music и Радио нельзя воспроизводить одновременно на нескольких устройствах. Такую возможность дает семейная подписка на Apple Music. В случае завершения подписки потоковая передача контента из Apple Music, а также воспроизведение дорожек, сохраненных для прослушивания в режиме офлайн, будут невозможны.

Персонализированные рекомендации


Руководствуясь Вашими предпочтениями по жанрам и артистам, Apple Music может предлагать песни, которые могут Вам понравиться.

Выберите любимые жанры и артистов. При первом выборе раздела «Для вас» Вам будет предложено задать в программе «Музыка» свои предпочтения. Коснитесь жанров, которые Вам нравятся. (Коснитесь дважды, чтобы отметить жанры, которые Вам нравятся; коснитесь и удерживайте жанры, которые Вам не интересны.) Коснитесь «Далее» и выполните те же действия для появившихся имен артистов. Apple Music будет использовать эти предпочтения, чтобы рекомендовать Вам музыку.

Обновите заданные предпочтения жанров и артистов. Коснитесь , затем коснитесь «Выбор артистов».

Раздел «Для Вас»

Открывайте для себя составленные экспертами плейлисты и альбомы, подобранные по Вашему вкусу.



Просмотр музыки, подобранной в соответствии с Вашими вкусами. Коснитесь ►, чтобы воспроизвести альбом или плейлист. Коснитесь обложки альбома или плейлиста, чтобы просмотреть его содержимое. Если какая-то рекомендация Вам не нравится, коснитесь ее и удерживайте, затем коснитесь «Рекомендация не понравилась». Для получения дополнительных рекомендаций потяните вниз, чтобы обновить список.

Укажите в программе «Музыка», что Вам нравится. Коснитесь кнопки  при просмотре содержимого альбома, экрана артиста или песни на экране «Исполняется», чтобы в будущем рекомендации были точнее.

Изменение порядка песен в плейлисте «Для вас». Воспроизведите плейлист, коснитесь миниплеера, чтобы открыть экран «Исполняется», затем коснитесь кнопки . Перетяните , чтобы изменить порядок песен.

Добавление плейлистов в раздел «Для вас». Коснитесь плейлиста и удерживайте палец, затем коснитесь . Плейлист останется в медиатеке и будет автоматически обновляться по мере изменения. (Для отображения этих плейлистов выберите «Настройки» > «Музыка» и включите Медиатеку iCloud.)

Другие возможности работы с музыкой. При просмотре содержимого альбома или плейлиста коснитесь , чтобы добавить музыку в плейлист, в очередь «Далее» или поделиться музыкой с другом.

Поиск и добавление музыки

Найдите свою музыку. Коснитесь кнопки , затем выберите «Моя музыка» и введите имя артиста, название песни, альбома, плейлиста, сборника или жанра. В результатах будет отображена музыка, хранящаяся на iPad, а также музыка из Вашей Медиатеки iCloud. Коснитесь результата, чтобы воспроизвести его.

Поиск в Apple Music. Коснитесь кнопки , коснитесь «Apple Music», затем выберите популярный запрос или введите песню, альбом, плейлист, артиста, куратора, видеоклип, активность, радиостанцию или жанр. Коснитесь результата, чтобы воспроизвести его.

Добавление музыки Apple Music. Для добавления музыки коснитесь , если эта кнопка доступна (например, при просмотре альбома или плейлиста). Чтобы добавить дорожку с экрана «Исполняется», коснитесь , затем коснитесь . Для потокового воспроизведения музыки, добавленной на iPad, коснитесь нужной композиции в разделе «Моя музыка».

Сохранение музыки Apple Music. Для сохранения музыки на iPad с возможностью прослушивания без подключения к сети Wi-Fi или сотовой сети коснитесь , чтобы добавить ее в раздел «Моя музыка», а затем коснитесь , чтобы загрузить ее. Для загруженных дорожек, плейлистов и альбомов отображается .

Индикаторы выполнения отражают ход загрузки каждой дорожки. Кроме того, можно увидеть ход загрузки дорожек, сохраняемых на iPad, а также приостановить или удалить дорожки из списка загрузок, коснувшись панели загрузок, которая появляется в верхней

части экрана при сохранении дорожек.


Примечание. Для добавления и сохранения песен из Apple Music в медиатеке необходимо включить Медиатеку iCloud в разделе «Настройки» > «Музыка» > «Медиатека iCloud».

Воспроизведение музыки

Управление воспроизведением. Коснитесь песни, чтобы воспроизвести ее и открыть миниплеер. Коснитесь миниплеера, чтобы открыть экран «Исполняется», где Вы можете выполнить следующие действия.

- Коснитесь кнопки ►►, чтобы перейти к следующей песне.
- Коснитесь кнопки ◀◀, чтобы вернуться к началу песни.
- Дважды коснитесь ◀◀, чтобы воспроизвести предыдущую песню в альбоме или плейлисте.

Коснитесь, чтобы скрыть экран «Исполняется».



Переход к любому месту песни. Перетяните бегунок воспроизведения. Переместите палец вниз по экрану, чтобы снизить скорость перемотки.

Обмен музыкой. Коснитесь , затем выберите один из вариантов.

Перемешивание. Коснитесь кнопки , чтобы песни воспроизводились в случайном порядке.

Повтор. Коснитесь кнопки ↺, чтобы повторить альбом или плейлист. Дважды коснитесь кнопки ↺, чтобы повторить отдельную песню.

Дополнительно. Коснитесь кнопки ••• для просмотра дополнительных параметров.

Просмотр следующих песен. Коснитесь :≡. Коснитесь песни, чтобы воспроизвести ее и следующие за ней песни. Перетяните ≡, чтобы изменить порядок списка.


Передавайте музыку в потоковом режиме на устройства с поддержкой AirPlay.

Коснитесь кнопки  на экране «Исполняется», затем выберите устройство. См. раздел [Технология AirPlay](#).

Скрытие экрана «Исполняется». Смахните вниз по обложке альбома или коснитесь , чтобы скрыть экран «Исполняется».

Новое

Музыкальные эксперты выбирают лучшую современную музыку. Коснитесь раздела «Новое», чтобы просмотреть их рекомендации.



Посмотрите рекомендации экспертов. Выберите «Новое», затем коснитесь выбранного альбома, песни, артиста или плейлиста.

Просмотр любимых жанров. Коснитесь «Все жанры», выберите жанр, затем коснитесь рекомендуемого артиста, альбома, песни или плейлиста, чтобы послушать музыку, выбранную музыкальными экспертами.


Подберите музыку под настроение. Прокрутите вниз, затем коснитесь «Занятия: плейлисты» для воспроизведения музыки, соответствующей тому, чем Вы занимаетесь (или как Вы себя чувствуете).

Получение экспертного совета. Прокрутите вниз, затем коснитесь «Редакторы Apple: плейлисты» или «Кураторы: плейлисты», чтобы открыть для себя музыку, рекомендованную экспертами. Коснитесь «Следить за новостями», чтобы следить за рекомендациями любимых экспертов.

Просмотр популярной музыки. Прокрутите вниз до пункта «Топ-песни», затем коснитесь «Еще топ-чарты», чтобы просмотреть лучшие песни, альбомы и другой популярный контент.

Радио

В рамках функции «Радио» доступно круглосуточное радио Beats 1 с лучшими диджеями и лучшей современной музыкой. Радиостанции, созданные экспертами, — хороший способ находить новую музыку среди многообразия жанров. Также можно создавать собственные станции на основе определенного артиста, жанра или даже песни.



Коснитесь для воспроизведения станции.

Прослушивание радио. Коснитесь «Слушать сейчас», чтобы включить радио Beats 1.


Примечание. Так как Beats 1 вещает в прямом эфире, то нельзя приостановить, перемотать или пропустить песню.

Прослушивание любимого жанра музыки. Коснитесь станции или недавно воспроизведенной станции, если Вы ее уже слушали.

Создание станции. При просмотре артиста, песни или жанра коснитесь кнопки **•••**, а затем коснитесь **(((•)))**.

Функция Connect

Даже без подписки на Apple Music можно следить за новостями любимых артистов, узнавать о них больше, читать их последние публикации и комментировать свои находки.



Просматривайте публикации любимых артистов.

Отслеживание новостей артиста. Программа «Музыка» автоматически следит за новостями артистов из Вашей Медиатеки. Чтобы следить за новостями других артистов, переходите к их страницам и касайтесь «Отслеживать». Для отмены подписки на новости артиста перейдите на его страницу и коснитесь «Подписки». Также можно коснуться кнопки **🔒**, выбрать «Следить за новостями», а затем — «Отменить подписку» рядом с именем артиста.

Просмотр песен артиста. Коснитесь «Connect», чтобы увидеть контент, размещенный артистами, на которых Вы подписаны. Можно также перейти на страницу любого артиста и посмотреть, что он разместил.

Добавление комментария. Коснитесь **💬**, введите комментарий в поле, затем коснитесь «Опубликовать». Впервые добавляя комментарий, создайте псевдоним.

Как поделиться публикацией артиста. Коснитесь **📌**, затем выберите один из вариантов.

Плейлисты

Упорядочивание музыки с помощью плейлистов. Коснитесь «Плейлисты», затем коснитесь «Новый плейлист». Введите название и коснитесь «Добавить песни». Выберите песни и альбомы для добавления в плейлист. При добавлении песен первым среди доступных плейлистов отображается тот, в который позднее всего вносились изменения.

Кроме того, можно коснуться кнопки  рядом с дорожкой или альбомом, выбрать вариант «Добавить в плейлист», а затем — «Новый плейлист».

Чтобы добавить обложку плейлиста, коснитесь , затем сделайте фотографию или выберите изображение из медиатеки.

Как поделиться плейлистом. Чтобы поделиться плейлистом, коснитесь  рядом с ним, коснитесь , затем выберите вариант отправки.

Просмотр конкретных плейлистов. На вкладке «Плейлисты» содержатся не только плейлисты, созданные Вами, но и плейлисты, добавленные из Apple Music, а также те, которыми с Вами поделились другие пользователи. Чтобы просмотреть только что созданные плейлисты, коснитесь «Все плейлисты», затем коснитесь «Мои плейлисты». Можно также просмотреть только плейлисты Apple Music или только плейлисты, сохраненные на iPad.

Создать плейлист Genius. В разделе «Моя музыка» коснитесь  рядом с песней, а затем — «Создать плейлист Genius».


Редактирование плейлиста, созданного на iPad. Выберите плейлист, затем коснитесь «Изменить».

- *Добавление песен.* Коснитесь «Добавить песни».
- *Удаление песни.* Коснитесь кнопки , а затем — «Удалить». Удаление песни из плейлиста не приводит к ее удалению из iPad.
- *Изменение порядка песен.* Перетяните .

При наличии подписки на Apple Music или iTunes Match новые и измененные плейлисты добавляются в Медиатеку iCloud и появляются на всех Ваших устройствах. При отсутствии подписки плейлисты копируются в Медиатеку во время следующей

синхронизации iPad с компьютером.

Удаление плейлиста, созданного на iPad. Коснитесь кнопки ●●● рядом с плейлистом, затем выберите «Удалить из Моей музыки».



Функция iTunes Match


Если у Вас есть подписка на iTunes Match, Ваша медиатека iTunes Match будет доступна из Медиатеки iCloud. Больше узнать об iTunes Match можно на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT204146.

Подписка на iTunes Match. Выберите «Настройки» > «Музыка» > «Подписка на iTunes Match».

Включение функции iTunes Match. Выберите «Настройки» > «iTunes и App Store». Зарегистрируйтесь, если Вы этого еще не сделали.

Моя музыка

В список «Моя музыка» включается весь контент, добавленный из Apple Music, музыка и видеоклипы, синхронизированные на iPad, покупки из iTunes, а также композиции, которые Вы делаете доступными с помощью iTunes Match.



Коснитесь для воспроизведения недавно добавленного альбома или песни.

Коснитесь для просмотра содержимого альбома.

Просмотр и воспроизведение музыки. Коснитесь меню сортировки для отображения музыки по артистам, альбомам, песням и так далее. Коснитесь обложки, чтобы воспроизвести песню или альбом. Коснитесь миниплеера для отображения экрана «Исполняется».

Сохранение музыки на iPad. Коснитесь кнопки **•••** рядом с альбомом, плейлистом или дорожкой в разделе «Моя музыка», а затем коснитесь .

Просмотр только музыки, сохраненной на iPad. Коснитесь «Моя музыка», коснитесь меню сортировки, затем включите «Только загруженная музыка».

Удаление песни или альбома из раздела «Моя музыка». Коснитесь кнопки **•••** рядом с песней или альбомом, затем выберите «Удалить из Моей музыки». Объект будет удален из Вашей Медиатеки iCloud.

Удаление песни или альбома, сохраненного на iPad. Коснитесь **•••** рядом с песней или альбомом, коснитесь кнопки , затем выберите «Удалить загруженные объекты». Объект будет удален с iPad, но останется в Медиатеке iCloud.

Для управления хранилищем музыки на iPad выберите «Настройки» > «Основные» > «Хранилище и iCloud» > «Управлять» > «Музыка».

Добавление музыки в плейлист. Коснитесь **•••** рядом с альбомом или дорожкой, коснитесь «Добавить в плейлист», затем выберите плейлист.

Siri

Для управления воспроизведением музыки можно использовать Siri. Для включения Siri нажмите и удерживайте кнопку «Домой». См. раздел [Использование Siri](#).

Использование Siri. Siri может выполнить множество команд, с помощью которых Вы можете выполнять следующие действия.

- *Воспроизведение или приостановка воспроизведения музыки.* Скажите: «Включи», «Включи музыку» или «Включи радио». Для приостановки воспроизведения произнесите «Пауза», «Приостановить музыку» или «Стоп». Можно также сказать: «Следующая песня» или «Предыдущая песня».
- *Воспроизведение определенного альбома, песен артиста, конкретной песни, плейлиста или радиостанции.* Скажите: «Включить» и произнесите имя артиста, название альбома, песни, плейлиста или станции для воспроизведения. Если Siri не нашла то, что Вы просили, выразитесь точнее. Например, скажите: «Включить радиостанцию "Pure Pop"», а не просто «Включить "Pure Pop"».
- *Поиск информации о текущей песне.* Скажите: «Что сейчас играет?», «Кто поет эту песню?» или «Чья это песня?»
- *Воспроизведение музыки в случайном порядке.* Скажите: «Перемешать» и назовите имя артиста или название альбома, песни которого Вы хотите слушать в случайном порядке.
- *Воспроизведение похожей музыки:* Во время воспроизведения музыки скажите: «Включить похожие песни» или «Создать радиостанцию на основе этой песни».
- *Просмотр музыки из Apple Music.* Музыка из Apple Music можно включать по названию («Включить песню "Happy" Фаррелла Уильямса»), по артисту («Включить Echosmith»), по хит-парадам («Включить лучшую песню марта 1981 года») или по версии («Включить живую версию этой песни»).
- *Добавление музыки из Apple Music в Вашу коллекцию (требуется подписка на Apple Music).* Например, скажите: «Добавить Lifted Up Passion Pit в Мою музыку» или во время воспроизведения композиции скажите: «Добавить в мою коллекцию».

Siri может также помочь найти музыку в iTunes Store. См. «Поиск с помощью Siri» в разделе [Просмотр и поиск](#).

Настройки программы «Музыка»

Выберите «Настройки» > «Музыка», чтобы настроить параметры программы «Музыка». Доступность отображаемых параметров зависит от подписки.

- *Присоединиться к Apple Music.* Если Вы не подписаны на Apple Music, то можете ознакомиться с функциями Apple Music и оформить подписку.
- *Показать Apple Music.* Подписчики Apple Music могут отображать или скрывать контент Apple Music в своей медиатеке. Чтобы скрыть кнопки «Для Вас» и «Новое», отключите параметр «Показать Apple Music».
- *Использовать сотовые данные.* Можно разрешить прослушивание Apple Music по сотовой сети. Включите этот параметр для потоковой передачи музыки высокого качества по сотовой сети. При включении опции «Высокое качество по сотовой сети» будет расходоваться больше сотовых данных, а воспроизведение может начинаться с задержкой.
- *Сортировка альбомов.* Сортировку можно выполнить по артисту или по названию.
- *Медиатека iCloud.* При отключении этой опции весь контент Apple Music будет удален с iPad. Приобретенная, синхронизированная и обнаруженная через iTunes Match музыка, которую Вы добавили для воспроизведения в режиме офлайн, останется доступной.
- *Эквалайзер.* Настройки эквалайзера обычно применяются только к воспроизведению через программу «Музыка», но влияют и на вывод звука любым способом, в том числе через выход для наушников, AirPlay и аудиоподключение Bluetooth.

Примечание. Настройка «Поздняя ночь» сжимает динамический диапазон выхода звука, уменьшает громкость громких участков и увеличивает громкость тихих участков. Эту настройку можно использовать для прослушивания музыки в самолете и другой шумной обстановке. (Настройки «Поздняя ночь» применяются ко всем материалам — и видео, и музыке.)

- *Ограничение громкости.* В некоторых странах Европейского союза на iPad может появляться предупреждение, если громкость превышает установленные в ЕС нормы безопасности для слуха. Чтобы установить громкость выше этого уровня, возможно, понадобится отпустить на непродолжительное время кнопку громкости. Чтобы ограничить максимально возможную громкость гарнитуры до этого уровня, выберите «Настройки > «Музыка» > «Ограничение громкости», затем включите параметр «Ограничение громкости (ЕС)».

Примечание. Чтобы запретить изменять ограничение громкости, выберите «Настройки» > «Общие» > «Ограничения» > «Ограничение громкости», а затем — «Запретить изменения».

- *Проверка звука.* Проверка звука позволяет нормализовать уровень громкости аудиоматериалов.




Начальные сведения о программе FaceTime

Можно использовать FaceTime для совершения видеозвонков и обычных вызовов на другие устройства iOS и компьютеры, поддерживающие технологию FaceTime. Камера FaceTime позволяет разговаривать лицом к лицу. Чтобы собеседник видел то же, что и Вы, переключитесь на заднюю камеру iSight (не на всех моделях).

Примечание. Функция FaceTime доступна не во всех регионах.

Перетяните изображение в любой угол.



Переключиться между камерами.

Выключить звук (Вы сможете видеть и слышать собеседника; собеседник сможет видеть, но не сможет слышать Вас).

При подключении к сети Wi-Fi и использовании Apple ID можно совершать и принимать звонки FaceTime (сначала войдите, используя свой Apple ID, или создайте новую учетную запись). На моделях iPad с поддержкой Wi-Fi + Cellular можно также совершать вызовы FaceTime через сотовую сеть передачи данных, что может требовать дополнительной оплаты (вызовы FaceTime через сотовые сети и LTE недоступны на iPad 2). См. раздел [Настройки сотовой сети](#).

Как звонить и принимать звонки

Как звонить по FaceTime. Убедитесь, что функция FaceTime включена в меню «Настройки» > «FaceTime». Коснитесь опции «FaceTime» и введите имя или номер, на который хотите позвонить, в поле ввода в левом верхнем углу. Коснитесь  для видеозвонка или  для аудиозвонка FaceTime. Также можно коснуться , чтобы открыть программу «Контакты» и совершить вызов из нее.


Оставить сообщение. Если абонент не ответил на вызов, коснитесь «Оставить сообщение». Также можно отменить вызов или подождать ответного звонка.

Перезвонить? Коснитесь «FaceTime», чтобы вывести историю вызовов на левую панель. Выберите «Аудио» или «Видео», чтобы сузить поиск, затем коснитесь имени или номера, чтобы снова начать разговор. Коснитесь , чтобы открыть имя или номер в «Контактах».

Удаление вызова из истории вызовов. Коснитесь «FaceTime», чтобы вывести на экран историю вызовов. Смахните влево и коснитесь «Удалить», чтобы удалить имя или номер из истории вызовов.

Не можете сейчас говорить? При входящем вызове FaceTime можно ответить на него, отклонить вызов или выбрать другую возможность.

 **Спросите Siri.** Скажите, например: «Позвонить по FaceTime».



Управление изображением на экране. Поверните iPad, чтобы использовать FaceTime в горизонтальной ориентации. Чтобы избежать нежелательных изменений ориентации, заблокируйте iPad в вертикальной ориентации. См. раздел [Изменение ориентации экрана](#).

Управление звонками

Многозадачность и режим «Картинка в картинке». (iPad Air и новее, iPad Pro, iPad mini 2 и новее) Во время использования FaceTime нажмите кнопку «Домой» или коснитесь . Окно с видео уменьшится и сдвинется в угол, чтобы дать возможность видеть главный экран и открывать другие программы. Для возврата к видео коснитесь  в маленьком окне с видео. Подробную информацию см. в разделе [Картинка в картинке](#).

Переадресация вызовов. Вызовы FaceTime не переадресовываются. Если во время разговора по FaceTime приходит другой вызов, можно либо завершить видеовызов FaceTime и ответить на входящий вызов, либо отклонить входящий вызов. Также можно ответить текстовым сообщением. Использовать режим удержания вызова можно только во время аудиозвонка FaceTime.

Использование режима удержания вызова при аудиозвонках. Если во время аудиовызова в FaceTime поступает другой вызов, то можно отклонить входящий вызов, завершить первый разговор и ответить на входящий вызов или же перевести первый вызов в режим удержания и ответить на новый вызов.

Блокирование нежелательных абонентов. Выберите «Настройки» > «FaceTime» > «Заблокированные» > «Добавить новый». От заблокированных пользователей не поступают вызовы FaceTime и текстовые сообщения. Подробную информацию о блокировке вызовов см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT201229.


Настройки FaceTime

Выберите «Настройки» > «FaceTime». В этом разделе можно:

- включить или отключить FaceTime;
- указать номер телефона, Apple ID или адрес электронной почты для использования с FaceTime;
- настроить свой ID абонента.

Календарь

Начальные сведения о программе «Календарь»



 **Спросите Siri.** Скажите, например: «Создай встречу с Николаем в 9».

Добавление события. В режиме просмотра дня коснитесь времени и удерживайте палец, пока не появится новое событие, затем введите нужные данные для события. Если для события задан адрес, появится уведомление о том, когда нужно покинуть Ваше текущее местоположение, в зависимости от обстановки на дорогах.

Поиск событий. Коснитесь  и введите текст в поле поиска. Можно просматривать и выполнять поиск названий, участников, местоположений и заметок в календарях.

 **Спросите Siri.** Скажите, например: «Что в моем календаре на пятницу?».

Выбор режима просмотра. Коснитесь «День», «Неделя», «Месяц» или «Год». Коснитесь  для просмотра ожидаемых событий в виде списка. В режиме просмотра недель или дней можно менять масштаб жестом сведения или разведения пальцев.

Изменение цвета календаря. Выберите «Календари», коснитесь  рядом с календарем и выберите нужный цвет в списке. Для некоторых календарных учетных записей, например Google, цвет определяется сервером.

Настройка события. Коснитесь и удерживайте событие, затем перетяните на нужное время или настройте его с помощью точек захвата.

 **Спросите Siri.** Скажите, например: «Перенеси встречу с Николаем на следующий понедельник в 9 утра».

Приглашения

iCloud, Microsoft Exchange и некоторые серверы CalDAV позволяют рассылать и получать приглашения на встречи.


Приглашение других пользователей на событие. Коснитесь события, коснитесь кнопки «Изменить», затем коснитесь «Участники». Введите имена или коснитесь , чтобы выбрать нужных пользователей из программы «Контакты». Если Вы не хотите получать уведомления о том, что кто-то отклонил приглашение, выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Показать отказы участника».

Ответ на приглашение. Коснитесь события, на которое Вас пригласили, либо откройте «Входящие» и коснитесь приглашения. Если Вы добавили комментарии (комментарии доступны не для всех типов календарей), то Ваши комментарии сможет увидеть только организатор, но не другие участники. Для просмотра отклоненных событий выберите «Календари» > «Показать отклоненные события».

Встречи по расписанию. Коснитесь события, затем коснитесь «Доступность» и выберите «Да». Если Вы создали это событие, коснитесь «Статус» и выберите «Да». Событие отображается в Вашем календаре, но не показывается как «Занят» пользователям, отправившим Вам приглашение.

Быстрая рассылка участникам писем по электронной почте. Коснитесь события, затем участников и кнопки .

Использование нескольких календарей



Включение календарей iCloud, Google, Exchange или Yahoo!. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись и включите «Календарь».

Подписка на календарь. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», затем коснитесь «Добавить учетную запись». Коснитесь «Другое», затем коснитесь «Подписной календарь». Введите URL-адрес файла .ics, на который нужно подписаться. Кроме того, можно подписаться на любой календарь iCalendar (.ics), нажав ссылку на него.

Добавление учетной записи CalDAV. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», коснитесь «Добавить учетную запись», затем выберите «Другое». В разделе «Календари» коснитесь «Учетная запись CalDAV».

Добавление учетной записи OS X Server. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», коснитесь «Добавить учетную запись», затем выберите «Другое». В разделе «Сервера» коснитесь «Добавить учетную запись OS X Server».

Просмотр календаря дней рождения. Коснитесь «Календари», затем коснитесь «Дни рождения», чтобы добавить к событиям дни рождения из программы «Контакты». При наличии учетной записи Facebook можно также включить дни рождения друзей из Facebook.

Просмотр календаря праздников. Коснитесь «Календари», затем коснитесь «Праздники», чтобы добавить к событиям национальные праздники.

Просмотр нескольких календарей одновременно. Коснитесь «Календари» и выберите календари для просмотра.

Перемещение событий в другой календарь. Коснитесь события, коснитесь «Изменить», затем коснитесь «Календари» и выберите, в какой календарь переместить событие.

Общий доступ к календарям iCloud

При включении функции Семейного доступа автоматически создается общий для всех членов семьи календарь. См. раздел [Семейный доступ](#). Календарь iCloud также можно сделать общим для других пользователей iCloud. При предоставлении общего доступа к календарю другие пользователи могут просматривать календарь. Кроме того, можно разрешить им добавлять в него события и изменять их. Общей также можно сделать версию календаря только для чтения. Этот календарь смогут просматривать все пользователи.

Создание календаря iCloud. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», затем коснитесь «Добавить календарь» в разделе iCloud.

Публикация календаря iCloud. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», затем выберите календарь iCloud, который нужно сделать общим. Коснитесь «Добавить участника» и введите имя пользователя либо коснитесь ⊕, чтобы перейти к просмотру Контактов. Приглашенные получат сообщение по электронной почте с приглашением подписаться на календарь. Чтобы принять приглашение, необходимо иметь учетную запись iCloud.

Изменение прав доступа пользователя к общему календарю. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», коснитесь общего календаря и затем коснитесь имени пользователя. Можно запретить ему изменять календарь, отправить ему повторное приглашение подписаться на календарь или отменить общий доступ к календарю для этого пользователя.

Выключение уведомлений для общих календарей. При каждом изменении общего календаря Вам приходит уведомление об этом. Чтобы отключить уведомления для общих календарей, выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Календарь» > «Изменения в Общем календаре».

Предоставление общего доступа к календарю, доступному только для чтения, всем пользователям. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», затем выберите календарь iCloud, который нужно сделать общим. Включите «Открытый календарь», затем коснитесь «Общий доступ к ссылке», чтобы скопировать или отправить URL-адрес календаря. Любой пользователь может использовать URL-адрес, чтобы подписаться на Ваш календарь с помощью совместимой программы, например, программы «Календарь» для OS X.

Настройки календаря

В разделе «Настройки» > «Почта, адреса, календари» можно настроить несколько параметров, которые влияют на «Календарь» и учетные записи календарей. Ниже приведен список этих параметров.


- Синхронизация прошлых событий (будущие события всегда синхронизированы).
- Отображение событий, найденных в сообщениях электронной почты.
- Установка звука напоминаний для новых приглашений на встречу.
- Календарь по умолчанию для новых событий.
- Время по умолчанию для предупреждений.
- Замена часового пояса для отображения даты и времени в других часовых поясах.
- День, с которого начинается неделя.
- Отображение номеров недель в режиме просмотра «Месяц».
- Отображение дат в форматах, принятых в Китае, Израиле и мусульманских странах.



Просмотр фотографий и видео

Программа «Фото» позволяет просматривать фото и видео:

- снятые в программе «Камера» на iPad;
- сохраненные в iCloud (см. раздел [Медиатека iCloud](#));
- отправленные Вам другими людьми (см. раздел [Общий доступ к фото iCloud](#));
- полученные после синхронизации с компьютером (см. раздел [Синхронизация с iTunes](#));
- сохраненные из сообщений электронной почты или текстовых сообщений, с веб-страниц или снимков экрана;
- импортированные с камеры.




Коснитесь,
чтобы
просмотреть
параметры
сканирования.

В программе «Фото» есть вкладки «Фото», «Общие» и «Альбомы».

- На вкладке «Фото» можно просматривать все Ваши фото и видео, объединенные в наборы «Годы», «Коллекции» и «Моменты». Для быстрого просмотра фотографий из коллекции или года коснитесь и удерживайте их, затем потяните.
- На вкладке «Общие» можно просматривать фото и видео, которыми Вы делились с другими и которыми другие делились с Вами. См. раздел [Общий доступ к фото iCloud](#).
- На вкладке «Альбомы» фото и видео можно просматривать так, как они упорядочены по альбомам. См. раздел [Упорядочивание фото и видео](#).

Просмотр всех Ваших фото и видео. По умолчанию в программе «Фото» при просмотре по годам или по коллекциям отображается неполный набор фотографий. Для просмотра всех фотографий выберите «Настройки» > «Фото и камера» и отключите параметр «Общий обзор фото».

Просмотр своих фото и видео. При просмотре фотографий смахивайте по ленте миниатюр для просмотра снимков. Коснитесь миниатюры, чтобы просмотреть ее. Потяните фото вниз, чтобы перейти в режим миниатюр.



Потяните вниз, чтобы вернуться в режим миниатюр.

Смахивайте для просмотра других снимков.

Коснитесь миниатюры, чтобы просмотреть снимок.

Просмотр «живых» фотографий Live Photo. На iPhone 6s и iPhone 6s Plus также можно снимать «живые» фотографии Live Photo и делиться ими. Если Вы получили «живую» фотографию Live Photo через службы iMessage, Общий доступ к фото iCloud или AirDrop, можно просмотреть ее на iPad (требуется iOS 9). Нажмите и удерживайте снимок Live Photo, чтобы воспроизвести его. Если Вам прислали снимок Live Photo по электронной почте, Вы получите его как статическое изображение в разрешении 12 мегапикселей.

Просмотр по месту съемки. При просмотре по годам или по коллекциям коснитесь >. Фотографии и видео, в которых есть данные о месте съемки, появятся в соответствующем месте на карте.

Поиск фотографий. В разделе «Альбомы» или «Фото» коснитесь 🔍, чтобы выполнить поиск по дате (месяцу или году) или месту (городу или государству). Функция поиска также сохраняет историю недавних поисков и предлагает список фраз-подсказок для поиска.

При просмотре фотографии или видео коснитесь экрана для отображения элементов управления. Смахните влево или вправо для перехода к другим снимкам.

 **Спросите Siri.** Скажите, например:

- «Покажи снимки, сделанные в июле».
- «Покажи фотографии Калифорнии».
- «Открой фотографии из альбома "Отпуск"».

Увеличение и уменьшение масштаба. Дважды коснитесь фотографии или сведите или разведите пальцы. При увеличении перетягивайте фотографию по экрану для просмотра скрытых частей.

Воспроизведение видеозаписи. Коснитесь ►. Чтобы переключиться между полноэкранным режимом и режимом просмотра «По размеру экрана», дважды коснитесь экрана.

Воспроизведение слайд-шоу. При просмотре фотографии коснитесь , затем коснитесь «Слайд-шоу». Настройте параметры, затем коснитесь «Начать слайд-шоу». Для остановки слайд-шоу коснитесь экрана. Для настройки других параметров слайд-шоу выберите «Настройки» > «Фото и камера».

О потоковой передаче слайд-шоу или видео на телеустройство см. [Технология AirPlay](#).

Упорядочивание фото и видео

Вкладка «Альбомы» содержит альбомы, созданные Вами, и несколько альбомов, созданных для Вас, в зависимости от используемых Вами функций программы «Фото». Например, видеозаписи автоматически добавляются в альбом «Видео». Если Вы используете Медиатеку iCloud, все Ваши фотографии из iCloud находятся в альбоме «Все фото» (см. [Медиатека iCloud](#)). Если Вы не используете Медиатеку iCloud, вместо этого альбома отображается альбом «Фотопленка», в котором содержатся все фото и видео, снятые с помощью iPad, а также добавленные из других источников.

Примечание. Если Вы используете Медиатеку iCloud, альбомы хранятся в iCloud в актуальном состоянии и доступны с любого устройства iOS 8.1 или новее, компьютера Mac с OS X Yosemite 10.10.3 или новее, а также на сайте [iCloud.com](#) при использовании Вашего Apple ID. См. раздел [Медиатека iCloud](#).

Создание нового альбома. Коснитесь «Альбомы», коснитесь , введите имя, затем коснитесь «Сохранить». Выберите фотографии и видеозаписи для добавления в альбом, затем коснитесь «Готово».

Добавление объектов в существующий альбом. В режиме просмотра миниатюр коснитесь «Выбрать», выберите объекты, коснитесь «Добавить в» и выберите альбом.

Управление альбомами. При просмотре списка альбомов коснитесь «Изменить».

- *Переименование альбома.* Выберите альбом и введите новое название.
- *Изменение расположения альбомов.* Коснитесь альбома и перетяните его в другое место.
- *Удаление альбома.* Коснитесь .

Медиатека iCloud позволяет управлять всеми альбомами с любого из Ваших устройств с iOS 8.1 или новее, на которых настроена эта функция.

Пометки для избранных фотографий. При просмотре фото или видео коснитесь , чтобы автоматически добавить его в альбом «Избранное». Фото или видео может входить не только в альбом «Избранное», но и в другой альбом.

Скрытие фотографий и видео, которые нужно сохранить, но не показывать. При просмотре миниатюр коснитесь «Выбрать» и выберите фотографии и видео, которые нужно скрыть. Коснитесь , а затем — «Скрыть». Выбранные фото и видео будут перемещены в альбом «Скрытые».

Примечание. Эти фото и видео будут скрыты из видов «Моменты», «Коллекции» и «Годы», но будут отображаться в виде «Альбомы».

Удаление фото или видео из альбома. Выберите фото или видео, коснитесь , а затем — «Удалить фото». Фото или видео будет удалено из альбома и с вкладки «Фото».

Удаление фото или видео из программы «Фото». Перейдите на вкладку «Фото», выберите фото или видео, коснитесь , а затем — «Удалить фото» или «Удалить видео». Удаленные фото и видео хранятся в альбоме «Недавно удаленные» на iPad и помечаются значком, указывающим количество дней до их окончательного удаления с iPad. Чтобы окончательно удалить фото или видео до истечения этого срока, выберите

нужный объект и коснитесь варианта «Удалить», а затем — «Удалить фото» или «Удалить видео». Если Вы используете Медиатеку iCloud, удаленные фото и видео будут окончательно удалены со всех устройств, на которых включена эта функция и используется Ваш Apple ID.

Восстановление удаленного фото или видео. Выберите фото или видео в альбоме «Недавно удаленные» и коснитесь варианта «Восстановить», а затем — «Восстановить фото» или «Восстановить видео». Объект будет перемещен в альбом «Фотопленка» или, если Вы используете Медиатеку iCloud, в альбом «Все фото».

Медиатека iCloud

Медиатека iCloud автоматически выгружает снятые Вами фото и видео, сохраняя их с полным разрешением в iCloud. Получить доступ к своей Медиатеке iCloud можно с любого устройства, использующего соответствующий Apple ID.

С помощью программы «Фото» на устройствах iOS и компьютерах Mac можно открывать и редактировать фотографии и видео. Все сделанные изменения будут отображены на всех Ваших устройствах. См. раздел [Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей](#).

Для использования Медиатеки iCloud требуется операционная система iOS 8.1 или новее, OS X Yosemite версии 10.10.3 или новее либо iCloud для Windows 5.

Примечание. Если включена Медиатека iCloud, синхронизации фото и видео на iPad через iTunes недоступна.

Включение Медиатеки iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Фото» или «Настройки» > «Фото и камера».

Оптимизируйте свое хранилище или храните все фото и видео в оригинальном разрешении на iPad. Если Ваш тарифный план хранилища iCloud превышает 5 ГБ, функция «Оптимизация хранения» включена по умолчанию. Она управляет пространством на Вашем iPad, автоматически сохраняя в iCloud фотографии и видео с полным разрешением, а на iPad оставляя версии меньшего размера, если требуется свободное пространство. Чтобы хранить на iPad оригинальные версии с полным разрешением, выберите «Настройки» > «iCloud» > «Фото», затем коснитесь пункта «Сохранение оригиналов». Оригиналы всегда сохраняются в iCloud.

Загрузка фото или видео с оригинальным разрешением. Если Вы не храните оригинальные версии на iPad, жестом разведения пальцев увеличьте масштаб до 100% или коснитесь варианта «Изменить».

Примечание. Для выгрузки фото и видео в Медиатеку iCloud Ваш iPad должен быть подключен к Интернету. При сотовом подключении на моделях iPad с поддержкой сотовой связи можно загружать не более 100 МБ за один раз.

Если объем выгруженных фото и видео превышает ограничение Вашего тарифного плана, можно увеличить объем Вашего хранилища iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище» > «Сменить план хранилища» и изучите предлагаемые варианты.

Мой фотопоток

Функция «Мой фотопоток» автоматически выгружает недавно сделанные фотографии в iCloud, позволяя импортировать их на другие устройства, на которых не используется Медиатека iCloud. (Мой фотопоток не выполняет выгрузку фотографий Live Photo и видеозаписей.)

Фотографии из Моего фотопотока не учитываются при подсчете занятого пространства iCloud и хранятся в iCloud в течение 30 дней (не более 1000 фотографий).

Включение и выключение Моего фотопотока. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Фото» или «Настройки» > «Фото и камера».

Использование Моего фотопотока без Медиатеки iCloud. Фотографии, снятые с помощью iPad, добавляются в альбом «Мой фотопоток» при выходе из программы «Камера» и при наличии подключения iPad к Интернету по сети Wi-Fi. Любые добавляемые Вами фотографии, включая, например, снимки экрана и изображения, сохраненные из электронной почты, также появляются в альбоме «Мой фотопоток».

Фотографии, добавленные в Мой фотопоток на других устройствах, появляются в альбоме «Мой фотопоток» на iPad. Устройства iOS могут хранить до 1000 Ваших новейших фотографий в iCloud в течение 30 дней. Чтобы сохранить их навсегда, загрузите эти фотографии на компьютер или устройство iOS. Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT201317.

Управление материалами Моего фотопотока. В альбоме «Мой фотопоток» коснитесь «Выбрать».

- *Сохранение лучших снимков на iPad.* Выберите фотографии и коснитесь «Добавить в».
- *Обмен, печать и копирование.* Выберите фотографии и коснитесь .
- *Удаление фотографий.* Выберите фотографии и коснитесь .


Примечание. Оригинальные фотографии, удаленные из альбома «Мой фотопоток» на всех устройствах, сохраняются в программе «Фото» на том устройстве, с которого они были загружены. Фотографии, сохраненные в другом альбоме на устройстве или компьютере, также не удаляются. См. support.apple.com/ru-ru/HT201317.

Использование Моего фотопотока с Медиатекой iCloud. При использовании Медиатеки iCloud на iPad можно использовать Мой фотопоток, чтобы выгрузить недавние фото и видео, а затем просматривать их на других устройствах, где Медиатека iCloud не включена.

Общий доступ к фото iCloud

Используя Общий доступ к фото iCloud, можно создавать доступные другим пользователям альбомы фотографий и видеозаписей и подписываться на открытые альбомы других пользователей. Общий доступ к фото iCloud (iOS 6 или новее и OS X Mountain Lion или новее) позволяет приглашать знакомых к просмотру Ваших альбомов. При желании знакомые могут оставлять комментарии. Если Ваши знакомые используют устройства под управлением iOS 7 или OS X Mavericks, они могут даже добавлять собственные фотографии и видеозаписи. Кроме того, можно опубликовать альбом на веб-сайте, где его сможет просматривать кто угодно. Общий доступ к фото iCloud работает как вместе с Медиатекой iCloud и Моим фотопотоком, так и без них.

Примечание. Для использования Общего доступа к фото iCloud необходимо, чтобы iPad был подключен к сети Wi-Fi. Доступ к службе возможен как по беспроводной, так и по сотовой сети. За передачу данных по сотовой сети может взиматься плата. См. раздел [Информация об использовании](#).



Создайте новые общие альбомы или добавьте фотографии в уже существующие

Включение общего доступа к фото iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Фото». Также можно выбрать «Настройки» > «Фото и камера».

Отправка фотографий и видеозаписей. При просмотре фотографии или видеозаписи либо при выборе нескольких фото или видео коснитесь , выберите «Общий доступ к фото iCloud», добавьте комментарии и добавьте материалы в существующий общий альбом или создайте новый. Вы можете пригласить людей для просмотра Вашего альбома, используя их адрес электронной почты или номер мобильного телефона из программы iMessage.

Включение открытого веб-сайта. Выберите общий альбом, коснитесь раздела «Пользователи», затем включите параметр «Открытый веб-сайт». Коснитесь «Общий доступ к ссылке», чтобы сообщить адрес сайта.

Добавление объектов в общий альбом. Выберите общий альбом, коснитесь , выберите объекты и коснитесь кнопки «Готово». Можно добавить комментарий. Затем коснитесь «Опубликовать».

Удаление фотографий из общего альбома. Выберите общий альбом, коснитесь команды «Выбрать», выберите фотографии или видео для удаления, затем коснитесь . Удалять объекты может только владелец альбома или владелец объекта.

Удаление комментариев из общего альбома. Выберите фотографию или видеозапись с комментарием. Коснитесь и удерживайте комментарий, затем коснитесь «Удалить». Удалять комментарии может только владелец альбома или автор комментария.

Переименование общего альбома. При просмотре общего альбома коснитесь «Изменить», затем коснитесь названия альбома и введите новое.

Добавление и удаление подписчиков, включение и отключение уведомлений.

Выберите общий альбом и коснитесь раздела «Пользователи».

Подписка на общий альбом. Получив приглашение, выберите вкладку «Общие» , затем коснитесь «Принять». Вы также можете принять приглашение, отправленное по электронной почте.

Добавление объектов в общий альбом, на который Вы подписаны. Выберите общий альбом и коснитесь . Выберите объекты и коснитесь кнопки «Готово». Можно добавить комментарий. Затем коснитесь «Опубликовать».

Просмотр альбома «Семья». При настройке функции «Семейный доступ» автоматически создается альбом «Семья» в программе «Фото» на устройствах всех членов семьи. Все члены семьи могут выкладывать в альбом фотографии и видеозаписи, оставлять комментарии и получать уведомления о добавлении новых объектов в альбом. Для получения дополнительной информации об использовании Семейного доступа см. [Семейный доступ](#).

Другие способы обмена фотографиями и видеозаписями

Для обмена фотографиями и видео можно использовать программу «Почта» или «Сообщения», а также другие установленные Вами программы.

Отправка или копирование фотографии или видеозаписи. Выберите фотографию или видеозапись, затем коснитесь . Если значок  не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.

Коснитесь варианта «Еще» в Общем доступе, чтобы указать программы, которые Вы хотите использовать для обмена материалами.

Предельный размер вложений устанавливается поставщиком услуг. При необходимости iPad может сжать фотографию или видеоролик.

Фотографии и видеозаписи также можно скопировать и вставить в сообщение электронной почты или текстовое сообщение (MMS или iMessage).

Отправка или копирование нескольких фотографий и видеозаписей. При просмотре по моментам коснитесь «Поделиться».

Сохранение или отправка полученных фотографий или видеозаписей.

- *Из сообщения электронной почты.* Коснитесь, чтобы загрузить, если требуется, затем коснитесь и удерживайте объект до появления параметров отправки.
- *Из текстового сообщения.* Коснитесь объекта в разговоре, затем коснитесь кнопки .

Фото и видео, полученные в сообщениях или сохраненные с веб-страниц, сохраняются на вкладке «Фото». Их также можно просмотреть в альбоме «Фотопленка» или, если Вы используете Медиатеку iCloud, в альбоме «Все фото».

Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей


Редактировать фотографии можно непосредственно на iPad. Если фотографии хранятся в iCloud, они синхронизируются со всеми Вашими устройствами, зарегистрированными в iCloud. При этом сохраняется как оригинал каждого снимка, так и отредактированная версия. Если Вы удаляете фотографию, она удаляется со всех устройств и из iCloud. Расширения программы «Фото» предоставляют дополнительные возможности для редактирования. См. раздел [Расширения программ](#).

Примечание. При редактировании снимка Live Photo программа «Фото» превращает его в статическое изображение (за исключением случаев, когда применяются эффекты автоулучшения или устранения красных глаз). Чтобы восстановить снимок как Live Photo, коснитесь изображения, выберите команду «Изменить» и коснитесь «Вернуть».

Редактирование фотографии. При просмотре фотографии в полноэкранном режиме коснитесь «Изменить», затем выберите один из инструментов. Чтобы отредактировать фотографию, которая была сделана не на iPad, коснитесь ее, затем коснитесь «Изменить» и «Создать копию и править».

- Автоулучшение  оптимизирует общий уровень затемнения или освещения фотографии, контрастность, насыщенность цвета и другие параметры.
- Выбрав инструмент для удаления красных глаз , коснитесь каждого глаза, который нужно изменить.

- Коснитесь , и программа «Фото» предложит оптимальный вариант обрезки снимка, но Вы можете потянуть уголки сетки, чтобы сделать свой вариант обрезки. Поворот колеса для наклона и выпрямления фотографии. Коснитесь кнопки «Автоматически», чтобы выровнять фотографию по линии горизонта, или кнопки «Сбросить», чтобы отменить выравнивание. Коснитесь , чтобы повернуть фото на 90 градусов. Коснитесь , чтобы выбрать стандартное соотношение сторон рамки обрезки, например, 2:3 или квадрат.




- Фотофильтры  позволяют применять разные цветовые эффекты, например, «Моно» или «Фотохром».
- Коснитесь значка «Настройки» , чтобы задать параметры «Свет», «Цвет» и «Ч\Б» (Черно-белый). Коснитесь стрелки вниз, а затем значка  рядом с параметром «Свет», «Цвет» или «Ч\Б», чтобы выбрать регулируемый элемент. Переместите бегунок в правильную позицию

Сравнение отредактированной версии с оригиналом. Коснитесь фотографии и удерживайте ее, чтобы увидеть оригинал. Уберите палец с экрана, чтобы увидеть отредактированный вариант.

Не устраивает результат? Коснитесь кнопки «Отменить» и «Отменить изменения». Чтобы сохранить изменения, коснитесь кнопки «Готово».

Возврат к оригиналу. После того, как Вы отредактировали фотографию и сохранили новый вариант, еще можно вернуться к оригиналу изображения. Коснитесь изображения, выберите команду «Изменить» и коснитесь «Вернуть».

Обрезка видеозаписи. Коснитесь «Изменить» для отображения элементов управления, перетяните один из концов расположенной вверху рамки, затем коснитесь «Готово». Коснитесь «Сохранить как новый», чтобы сохранить обрезанный видеоклип в альбоме «Видео».



Печать фотографий

Печать на принтерах, поддерживающих технологию AirPrint.

- *Печать одной фотографии.* Коснитесь , затем коснитесь «Напечатать».
- *Печать нескольких фотографий.* При просмотре фотоальбома коснитесь «Выбрать», выберите фотографии, коснитесь , затем коснитесь «Напечатать».

См. раздел [Технология AirPrint](#).

Импорт фотографий и видео

Фотографии и видео можно импортировать прямо с цифровой камеры, SD-карты памяти или другого устройства iOS, у которого есть камера. Для iPad (4-го поколения и новее), iPad Pro, iPad mini и новее используйте кабель Lightning для подключения к USB-адаптеру камеры или к устройству чтения SD-карт камеры (оба варианта продаются отдельно). Для более ранних моделей iPad используйте набор iPad Camera Connection Kit для подключения фотокамеры (продается отдельно), в котором есть адаптер камеры и устройство для чтения карт памяти.

1. Подключите адаптер камеры или устройство чтения карт к разъему Lightning или к 30-контактному док-разъему на iPad.

2. Выполните одно из следующих действий:

- *Подключение камеры.* Подключите камеру к адаптеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки камеры. Включите камеру и убедитесь, что она находится в режиме передачи. Более подробную информацию можно найти в документации из комплекта поставки камеры.
- *Установка SD-карты памяти в устройство чтения.* Будьте внимательны: карту можно вставить в разъем устройства чтения только одним способом, при этом не требуется прилагать силу.
- *Подключение устройства iOS.* Подключите устройство iOS к адаптеру камеры с помощью USB-кабеля из комплекта поставки устройства iOS. Включите и разблокируйте устройство iOS.

3. Разблокирование iPad.

4. Откроется программа «Фотографии», в которой показаны доступные для импорта фотографии и видео.

5. Выберите фото и видео, которые нужно импортировать.

- *Импорт всех объектов.* Коснитесь варианта «Импортировать все».
- *Импорт некоторых объектов.* Коснитесь объектов, которые нужно импортировать (каждый выбранный объект будет отмечен флажком), выберите «Импорт», а затем — «Импортировать выбранное».

6. По окончании импорта фото и видео можно удалить либо оставить на камере, карте или устройстве iOS.

7. Отсоедините адаптер камеры или устройство чтения карт.

В альбоме «Последний импорт» будет создано новое событие, в котором будут находиться все импортированные фотографии.

Чтобы перенести фотографии на компьютер, подключите iPad к компьютеру и импортируйте изображения с помощью программы для работы с фотографиями, например «Фото» или Adobe Elements.

Настройки программы «Фото»

Настройки для программы «Фото» доступны в меню «Настройки» > «Фото и камера».

Ниже приведен список этих параметров:



- «Медиатека iCloud», «Мой фотопоток», «Общий доступ к фото iCloud» и «Выгружать фото серий»
- вкладка «Фото»;
- слайд-шоу;
- сетка камеры;
- HDR (расширенный динамический диапазон).




Начальные сведения о программе «Камера»

Скорее! Где фотоаппарат? На заблокированном экране смахните значок  вверх.

Также можно смахнуть вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснуться .



С помощью передней камеры FaceTime и задней камеры на iPad можно снимать и видео, и обычные фотографии.



Съемка фотографий и видеозаписей

Несколько режимов камеры позволяют делать обычные фотографии, снимки в формате «Квадрат», снимки через интервал, снимать видео и панорамы.

Выбор режима. Потяните экран вверх или вниз или коснитесь этикеток режимов камеры, чтобы выбрать режим «Интервал», «Видео», «Фото», «Квадрат» или «Панорама».

Фотоснимок. Выберите режим «Фото», затем коснитесь кнопки затвора или нажмите любую кнопку громкости.


- *Съемка серии фотографий.* (iPad Air 2, iPad Pro и iPad mini 4) Коснитесь кнопки затвора и удерживайте ее, чтобы снимать серии по 5 снимков подряд (опция доступна в режимах «Квадрат» и «Фото»). При этом звук, сопровождающий съемку, отличается от обычного, а счетчик показывает количество сделанных снимков, пока палец не убран с кнопки затвора. Для просмотра предложенных снимков и выбора тех из них, которые нужно сохранить, коснитесь миниатюры и команды «Выбрать». Предложенные фотографии обозначены серыми точками под миниатюрами. Чтобы скопировать фотографию из серии как отдельный снимок в программе «Фото», коснитесь кружка в нижнем правом углу фотографии. Для удаления серии фотографий выберите серию, затем коснитесь .
- *Применение фильтров.* Коснитесь , чтобы применить различные эффекты, например, «Моно» или «Фотохром». Для отключения фильтра коснитесь , затем коснитесь «Нет». Фильтры также можно применить позже, при редактировании фотографии. См. раздел [Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей](#).

Ненадолго появится прямоугольная рамка, определяющая область настройки экспозиции. При фотографировании людей включается функция распознавания лиц (iPad 3-го поколения и новее, iPad Pro, iPad mini и новее) для выравнивания экспозиции по нескольким лицам (не более десяти). Вокруг каждого распознанного лица отображается прямоугольная рамка.

Экспозиция задается автоматически, но можно сделать это вручную для следующего снимка, коснувшись объекта или области на экране. При работе с камерой iSight прикосновение к экрану позволяет задать точку фокусировки и экспозицию, а функция распознавания лиц временно отключается. Чтобы заблокировать фокус и экспозицию, коснитесь экрана и удерживайте палец, пока не появится пульсирующий прямоугольник. При заблокированных фокусе и экспозиции на экране появляется соответствующая индикация. Сделайте столько снимков, сколько нужно. Когда Вы повторно коснетесь экрана, экспозиция и фокус будут разблокированы, и снова включатся автоматические настройки и функция распознавания лиц.

Настройка экспозиции. Коснитесь экрана для отображения значка ☀️ рядом с прямоугольником экспозиции. Затем переместите палец вверх или вниз, чтобы отрегулировать экспозицию.

Панорамная фотография. (Камера iSight) Выберите режим «Панорама», коснитесь кнопки затвора и медленно проведите телефоном в сторону стрелки. Чтобы прекратить съемку панорамы, еще раз коснитесь кнопки. Чтобы сделать панорамный снимок в другую сторону, коснитесь стрелки. Для вертикального панорамирования поверните iPad в горизонтальную ориентацию. Можно снимать вертикальную панораму и в обратном направлении.



Съемка в режиме «Интервал». Выберите режим «Интервал», установите iPad в подходящем месте и коснитесь кнопки записи, чтобы запечатлеть закат, раскрытие цветка или другие события, которые занимают время. Чтобы прекратить съемку, снова коснитесь кнопки. Из отснятых через некоторые интервалы снимков создается короткое видео, которое можно посмотреть самому и показать друзьям.

Примечание. В iOS 9 к видео, снятым через интервал, применяется стабилизация для уменьшения эффекта движения камеры во время съемки.

Увеличение и уменьшение масштаба. (Камера iSight) Разведите или сведите пальцы на изображении. На iPad Air и новее, iPad Pro, а также на iPad mini 2 и более новых моделях увеличение работает и в фото-, и в видеорежиме.

Если включены службы геолокации, фотографии и видеозаписи снабжаются тегами с данными о местонахождении. Эти данные можно использовать в других программах и на веб-сайтах, предназначенных для публикации фотографий. См. раздел [Конфиденциальность](#).

Использование съемки с таймером. Чтобы избежать смещения камеры или снять себя вместе с остальными, можно использовать таймер. Чтобы снять себя, установите iPad на устойчивую поверхность, а затем наведите его на тот участок, который хотите снимать. Коснитесь , выберите 3 секунды или 10 секунд, а затем коснитесь кнопки затвора.

Снимок экрана. Одновременно нажмите кнопки «Режим сна/Пробуждение» и «Домой». Снимок экрана будет добавлен на вкладку «Фото» программы «Фото». Его также можно будет просмотреть в альбомах «Фотопленка» и «Все фото» (если используется Медиатека iCloud).

Улучшение. Редактировать фотографии и обрезать видеозаписи можно непосредственно на iPad. См. раздел [Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей](#).

 **Спросите Siri.** Скажите, например:

- «Открой Камеру».
- «Сделай снимок».

Видеосъемка

Создание видеозаписи. Выберите режим «Видео», затем коснитесь кнопки записи или нажмите любую кнопку громкости, чтобы начать или остановить видеосъемку. Съемка выполняется со скоростью 30 кадров в секунду.

Замедленная съемка. (iPad Air 2, iPad Pro и iPad mini 4) Выберите режим «Медленно» для съемки замедленного видео с частотой 120 кадров в секунду. При редактировании видеозаписи можно выбрать, какую именно часть воспроизводить с замедлением.

Выбор замедления для видео. Коснитесь миниатюры, затем коснитесь «Изменить». С помощью вертикальных полос под рамкой просмотра выберите часть видео, которую надо просмотреть в замедленном режиме.

расширенный динамический диапазон HDR;

HDR (Расширенный динамический диапазон) дает возможность делать прекрасные снимки в высококонтрастном окружении. iPad быстро делает серию снимков с разной экспозицией и объединяет их вместе. Это повышает детализацию итоговой фотографии в светлых и средних тонах.

Использование режима HDR. (Камера iSight на iPad 3-го поколения и новее) Коснитесь «HDR». Чтобы снимок удался, не смещайте iPad и избегайте движения объекта съемки.

Сохранение фотографии с обычной экспозицией и HDR-версии. Выберите «Настройки» > «Фото и камера» > «Оставлять оригинал». В этом случае в программе «Фото» сохранится и оригинал, и вариант HDR. HDR-версии фотографий в альбомах обозначены надписью «HDR» в углу снимка.

Просмотр, экспорт и печать

Фотографии и видеозаписи, сделанные на iPad, сохраняются в программе «Фото». Если включена Медиатека iCloud, все новые фото и видео автоматически выгружаются и появляются в программе «Фото» на всех Ваших устройствах с iOS 8.1 или новее, на которых настроена Медиатека iCloud. См. раздел [Медиатека iCloud](#). Если Медиатека iCloud выключена, Вы можете собрать в альбоме «Мой фотопоток» до 1000 последних фотографий со всех устройств, где настроена служба iCloud. См. раздел [Мой фотопоток](#).

Просмотр фотографий. Коснитесь миниатюры изображения, затем смахните влево или вправо, чтобы просмотреть последние снимки. Коснитесь варианта «Все фото», чтобы просмотреть все снимки, сохраненные в программе «Фото».

Коснитесь экрана, чтобы отобразить или скрыть элементы управления.

Доступ к параметрам печати и экспорта. Коснитесь . См. раздел [Общий доступ из программ](#).

Отправка фотографий и видеозаписей. Медиатека iCloud позволяет выгружать фото и видео с iPad в iCloud и просматривать их со всех устройств с iOS 8.1 или новее, на которых вход в Медиатеку iCloud выполнен под тем же Apple ID. Кроме того, можно выгружать и загружать фото и видео из программы «Фото» на сайт iCloud.com. См. раздел [Медиатека iCloud](#).

Перенос фотографий и видеозаписей на iPad с компьютера. Воспользуйтесь панелью «Фотографии» в Настройках iTunes. См. раздел [Синхронизация с iTunes](#).

Настройки программы «Камера»


В меню «Настройки» > «Фото и камера» можно настраивать следующие параметры:

- медиатека iCloud, Мой фотопоток и Общий доступ к фото iCloud;
- слайд-шоу;
- сетка;
- расширенный динамический диапазон HDR;
- видео.

Громкость звука затвора регулируется параметром громкости «Звонок и предупреждения» в меню «Настройки» > «Звуки». Для отключения звука используйте переключатель «Звонок/Бесшумно». (В некоторых странах нельзя отключить звук затвора.)



Начальные сведения о программе «Контакты»



Настройка карточки «Мои данные» для Safari, Siri и других программ. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», затем коснитесь «Мои данные» и выберите из списка карточку с Вашим именем и информацией.

 **Спросите Siri.** Скажите, например:

- «Светлана Белова — моя сестра».
- «Отправь сообщение моей сестре».
- «Какой адрес работы у брата?».

Поиск контакта. Коснитесь поля поиска в верхней части списка контактов и введите критерии поиска. Можно также искать контакты с помощью функции «Поиск» (см. [Поиск](#)).

Отправка карточки контакта другим пользователям. Коснитесь контакта, затем коснитесь «Отправить контакт». См. раздел [Общий доступ из программ](#). При отправке карточки контакта отправляются все данные, внесенные в карточку.

Изменение этикетки поля. Чтобы изменить этикетку поля, например, «дом.» на «раб.», коснитесь кнопки «Изменить». Затем коснитесь этикетки и выберите нужную из списка. Также можно коснуться «Добавить собственную этикетку», чтобы создать собственную этикетку.

Добавление социальных профилей друзей. При просмотре контакта коснитесь варианта «Изменить», а затем — «Добавить социальный профиль». Можно добавить учетные записи Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace, и Sina Weibo или создать собственную запись.

Удаление контакта. Перейдите к карточке контакта и коснитесь кнопки «Изменить». Прокрутите вниз и коснитесь «Удалить контакт».

Добавление контактов

Есть много способов добавления контактной информации, кроме непосредственного ввода данных.

- *Использование контактов iCloud.* Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Контакты».
- *Импорт друзей Facebook.* Выберите «Настройки» > «Facebook», затем включите «Контакты» в списке «Разрешить этим программам использовать Вашу учетную запись». В Kontakтах будет создана группа Facebook.
- *Использование контактов Google.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись Google и включите параметр «Контакты».
- *Доступ к глобальному списку адресов Microsoft Exchange.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись Exchange и включите параметр «Контакты».
- *Настройка учетной записи LDAP или CardDAV для доступа к каталогам компании или школы.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Добавить учетную запись» > «Другое». Затем выберите «Учетную запись LDAP» или «Учетную запись CardDAV» и введите информацию учетной записи.
- *Синхронизация контактов с компьютера.* В iTunes на Вашем компьютере включите синхронизацию контактов в панели «Информация» устройства. Подробную информацию о том, как это сделать, можно найти в Справке программы iTunes.
- *Импорт контактов из файла vCard.* Коснитесь файла .vcf во вложении сообщения электронной почты или текстовом сообщении.

Поиск в каталоге. Коснитесь «Группы», коснитесь каталог GAL, CardDAV или LDAP, в котором необходимо выполнить поиск, затем введите условия поиска. Чтобы сохранить данные о человеке в Kontakтах, коснитесь команды «Добавить контакт».

Отображение и скрытие группы. Коснитесь «Группы» и выберите группы для просмотра. Эта кнопка отображается только при наличии нескольких источников контактов.

Обновление контактов с использованием Twitter, Facebook и Sina Weibo. Выберите «Настройки» > «Twitter», «Настройки» > «Facebook» или «Настройки» > «Sina Weibo» и коснитесь варианта «Обновить контакты». В результате обновятся фотографии контакта и имена учетных записей в социальных сетях в программе «Контакты».

Связывание контактов

Если у Вас есть контакты из нескольких источников, могут быть созданы несколько записей для одного и того же человека. Чтобы избежать ненужного дублирования контактов в списке «Все контакты», контакты из разных источников, имеющие одинаковые имена, связываются между собой и отображаются как *объединенный контакт*. При просмотре объединенного контакта появляется заголовок «Контакт».

Связывание контактов. Если две карточки для одного человека не объединились автоматически, их можно связать вручную. Отредактируйте один из контактов, затем коснитесь «Связать контакт» и выберите контакт, с которым нужно создать связь.

Связанные контакты не объединяются полностью. Если информация в объединенном контакте меняется или добавляется, изменения копируются в каждую исходную учетную запись, в которой существует данный контакт.

Если Вы связываете контакты с разными именами или фамилиями, то имена на отдельных карточках не изменяются, вместо этого на объединенной карточке появляется только одно имя. Для выбора имени, которое должно появляться при просмотре объединенной карточки, коснитесь «Изменить», коснитесь связанной карточки с нужным именем и коснитесь «Использовать имя для карточки».

Настройки программы «Контакты»

Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари». Доступны следующие действия:

- выбор способа сортировки контактов;
- отображение контактов по имени или фамилии;
- выбор метода сокращения длинных имен в списке;
- отображение последних использованных контактов на экране многозадачности;
- выбор списка, используемого по умолчанию для новых напоминаний;
- настройка карточки «Мои данные»;
- настройка автоматического добавления новых контактов и обновления сведений из полученной почты.



Начальные сведения о программе «Часы»

На первом циферблате показано время на основании места, в котором Вы находились при настройке iPad. Можно добавить другие циферблаты для отображения времени в других крупных городах и часовых поясах.

Удалить часы или изменить их порядок.




Посмотреть часы, настроить будильник, задать время для события или установить таймер.

Будильники и таймеры

Разбудить Вас? Коснитесь «Будильник», затем коснитесь **+**. Задайте время подъема и другие настройки, затем введите название для этого будильника (например, «Доброе утро!»).

Просмотр и редактирование напоминаний.




Засеките время. Можно использовать таймер для отсчета, зацикливать отрезки времени или сигнализировать, когда время кончилось.

Хотите уснуть под музыку? Коснитесь «Таймер», затем коснитесь «По окончании» и выберите «Остановить» внизу.

Быстрый доступ к часам. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь . Таймер доступен в Пункте управления даже при заблокированном iPad. Кроме того, Вы сможете перейти и к другим функциям часов.


 **Спросите Siri.** Скажите, например:

- «Установи таймер на 3 минуты».
- «Разбуди меня завтра в 7 утра».
- «Какие будильники у меня есть?».



Поиск нужных мест

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Важную информацию о навигации, предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#).




Перетягивание экрана для перехода к другим местам. Для поворота в другом направлении поворачивайте двумя пальцами. Чтобы вернуться к направлению на север, коснитесь компаса  справа вверху.

 **Спросите Siri.** Скажите, например:

- «Найди кафе рядом».
- «Покажи Троицкий мост».

Увеличение и уменьшение масштаба. При двойном касании одним пальцем масштаб увеличивается, при однократном касании двумя пальцами масштаб уменьшается. Также для изменения масштаба можно сводить и разводить пальцы на экране. При изменении масштаба или при прикосновении к экрану двумя пальцами в верхнем левом углу появляется шкала. Выбрать единицы измерения расстояний (мили или километры) можно в меню «Настройки» > «Карты».

Поиск интересных мест неподалеку, услуг и других данных. Коснитесь поля поиска, чтобы выбрать нужное место.



Поиск геопозиции. Коснитесь поля поиска. Искать нужное место можно различными способами. Например:

- перекресток («Иванова и Довженко»);
- район («Петровка»);
- ориентир («Кремль»);
- почтовый индекс;
- название или тип организации либо компании («кино», «рестораны Москвы», «Apple Inc питер»).

Программа «Карты» может также предложить Вам на выбор список последних просмотренных мест, результатов поиска и маршрутов.

Поиск избранной геопозиции. Коснитесь поля поиска, коснитесь «Избранные», а затем коснитесь «Избранные» еще раз.

Поиск местоположения контакта. Коснитесь поля поиска, коснитесь «Избранные», коснитесь «Контакты», затем выберите нужный контакт.

Выбор режима просмотра. Коснитесь ⓘ и выберите «Карта», «Общественный транспорт» или «Спутник».

Если данные для общественного транспорта недоступны, коснитесь «Просмотреть маршрутное ПО», чтобы выбрать программу для построения маршрута на разных типах транспорта. (Недоступно на iPad 2, iPad 3 и оригинальном iPad mini.)

Обозначение геопозиции. Коснитесь и удерживайте место на карте, пока не появится булавка.

Отправка ссылки на геопозицию на карте

Коснитесь булавки или другого обозначение (такого как ресторан или музей), чтобы увидеть сведения о нем, коснитесь , коснитесь , затем выберите способ отправки — например, по почте или через AirDrop. См. раздел [Общий доступ из программ](#).

Получение дополнительной информации

Получение информации о местонахождении. Коснитесь места для отображения баннера с информацией, затем коснитесь . Сведения могут содержать обзоры и фотографии Yelp, номер телефона, ссылки на веб-страницы, маршруты и другие данные.

- *Добавление геопозиции в Избранные.* Коснитесь .
- *Добавление контактных данных в программу «Контакты».* Коснитесь «Новый контакт» или «Добавить в имеющийся».
- *Удаление поставленной булавки.* Коснитесь «Удалить булавку».

Информация о дорожных условиях. Коснитесь  и выберите «Карта» или «Спутник», затем коснитесь «Показать пробки». Оранжевыми точками обозначено медленное движение, красными точками обозначено движение с остановками. Чтобы увидеть сообщение о происшествии, коснитесь маркера.

Поможем улучшить Карты? Чтобы отправить сообщение о неправильной подписи на карте, недостающих данных или другой ошибке, коснитесь , затем коснитесь «Сообщить о проблеме».

Маршруты

Примечание. Для получения маршрутов iPad должен быть подключен к Интернету. Чтобы проложить маршрут с учетом своего нынешнего местонахождения, необходимо, чтобы Службы геолокации также были подключены. (Также см. раздел [Конфиденциальность](#).)

 **Спросите Siri.** Скажите, например:

- «Проложи маршрут домой».
- «Маршрут общественным транспортом до работы моего отца».
- «Когда прибытие?»
- «Найди автозаправку».

Если рассказать Siri о себе, например, дать домашний и рабочий адреса и перечислить родных и друзей, то можно будет получать маршруты в такие точки, как «Домой» или «Офис отца». См. раздел [Внесение информации о пользователе в программу Siri](#).

Поиск маршрута до нужного места. Коснитесь геопозиции, затем коснитесь значка на баннере. Маршрут прокладывается от Вашего текущего местоположения. Чтобы проложить другой маршрут, коснитесь поля поиска.

Поиск маршрута между двумя точками. Коснитесь «Маршруты», введите начальную и конечную точки маршрута и коснитесь «Маршрут». Также можно выбрать место или маршрут в списке (при наличии).

Выбор альтернативного маршрута. Если отображается несколько маршрутов, коснитесь нужного.

Можно изменить вид карты, чтобы отобразить маршруты пешком, автомобилем или общественным транспортом. Коснитесь «Автомобиль», «Пешком» или «Общественный транспорт».

Для некоторых городов в программе «Карты» доступны данные об общественном транспорте и подробные маршруты — от дороги пешком к автобусной остановке до высадки в месте назначения.

Если данные для общественного транспорта недоступны, коснитесь «Просмотреть маршрутное ПО», чтобы использовать другую программу для нужного вида транспорта. (На iPad 2, iPad 3 и оригинальном iPad mini коснитесь «Программы», чтобы перейти к другим видам транспорта.)

Выбор даты и времени для отправления. Найдите маршрут общественным транспортом, коснитесь «Параметры», затем выберите дату или время отправления либо прибытия. Также можно выбрать, какие виды транспорта учитывать.

Отправка данных о маршруте. Найдите маршрут, коснитесь «Поделиться», затем выберите способ отправки — например, по почте или через AirDrop. См. раздел [Общий доступ из программ](#).

Получение поэтапных инструкций. Найдите маршрут и коснитесь «Начать».

- *Прослушивание инструкций (iPad Wi-Fi + Cellular).* Программа «Карты» следит за Вашим продвижением и произносит поэтапные инструкции по мере приближения к месту назначения. При автоблокировке iPad программа «Карты» остается на экране и продолжает произносить инструкции.

Даже если открыть другую программу, Вы все равно будете продолжать получать поэтапные инструкции от программы «Карты». Для возврата к программе «Карты» коснитесь баннера в верхней части экрана. Чтобы воспроизведение звуковых материалов (например, подкастов и аудиокниг) автоматически приостанавливалось, когда в Картах произносятся пошаговые инструкции, выберите «Настройки» > «Карты» и включите параметр «Приостанавливать аудио».

- *Просмотр инструкций (только для iPad Wi-Fi).* Смахните влево по каждой инструкции.
- *Просмотр обзора маршрута.* Коснитесь «Обзор». Чтобы вернуться в режим поэтапных инструкций, коснитесь «Дальше».
- *Просмотр инструкций к маршруту в виде списка.* Коснитесь . Для просмотра подробных сведений о маршруте коснитесь «Подробнее» или «Остановки». Чтобы вернуться в режим поэтапных инструкций, коснитесь в любой точке вне списка.
- *Выбор более быстрого маршрута (iPad Wi-Fi + Cellular).* Если появляется сообщение, что доступен более быстрый маршрут, коснитесь «Перейти», чтобы принять предлагаемый маршрут. Также можно сказать Siri «Перейти на более

быстрый маршрут» или «Не изменять маршрут».

Программа «Карты» может изменить маршрут автоматически, если участок дороги перекрыт в данный момент. Также она может уведомлять о пробках, ремонте дороги, аварии и других помехах на маршруте.

Остановка поэтапных инструкций. Коснитесь «Конец».

 **Спросите Siri.** Скажите, например: «Конец навигации».

Использование программы «Карты» на компьютере Mac для выбора маршрута.

Откройте программу «Карты» на компьютере Mac (OS X Mavericks или новее) и проложите маршрут для поездки, а затем выберите «Файл» > «Поделиться» > «Отправить на [Ваше устройство]». На Mac и iPad должен быть выполнен вход в iCloud с одним и тем же Apple ID.

Также можно воспользоваться функцией Handoff, чтобы перенести инструкции для маршрута с одного устройства на другое. См. раздел [Handoff](#).

Режимы 3D и Flyover

В режимах 3D и Flyover (не поддерживаются на iPad 2) доступно трехмерное отображение карт для многих крупных городов мира.



Просмотр 3D-карты. Коснитесь , затем выберите «3D-карта». Также можно перетащить два пальца вверх по экрану. (Увеличьте масштаб, если вариант «3D-карта» не появляется.) Для более четкого обзора выбирайте режим спутника. Коснитесь ,

затем коснитесь «Спутник».

Настройка угла наклона. Перетяните два пальца вверх или вниз по экрану.

3D-тур Flyover. Некоторые города можно осмотреть с высоты птичьего полета. Рядом с именем таких городов стоит значок . (Уменьшите масштаб, если маркеров  не видно.) Коснитесь названия города, чтобы отобразить баннер, и коснитесь варианта «Тур», чтобы начать осмотр.

Для некоторых мест доступны обзоры с воздуха. Коснитесь «Тур Flyover» в баннере.

Чтобы прервать тур, коснитесь команды «Завершить тур Flyover». Чтобы вернуться к стандартному режиму просмотра, коснитесь , затем коснитесь «Карта».

Настройка программы «Карты»


Выберите «Настройки» > «Карты». Доступны следующие действия.

- Изменение громкости голоса навигации и его отключение.
- Включение параметра «Приостанавливать аудио» на моделях iPad с поддержкой Wi-Fi + Cellular (чтобы воспроизведение звуковых материалов, например подкастов и аудиокниг, автоматически приостанавливалось, когда в Картах произносятся пошаговые инструкции). Этот параметр включается только в том случае, если для голоса навигации задано значение «Обычная громкость» или «Высокая громкость».
- Выбор единиц отображения расстояния (километры или мили).
- Включение отображения всех обозначений на карте на Вашем языке (заданном параметром «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион» > «Язык iPad»).



Начальные сведения о программе «Видео»

Откройте программу «Видео», чтобы просматривать фильмы, телешоу и музыкальные видеоклипы. Для просмотра видеоподкастов запустите программу «Подкасты», см. раздел [Начальные сведения о программе «Подкасты»](#). Для просмотра видео, записанных с помощью камеры на iPad, откройте программу «Фото».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#).

Просмотр видео. Коснитесь видео в списке видеофайлов.

Как посмотреть видео, снятые на iPad? Откройте программу «Фото».

Загрузка или потоковая передача? Если на миниатюре видео есть значок ☁, то это видео можно просматривать без загрузки на iPad при наличии подключения к Интернету. Чтобы загрузить видео на iPad и просматривать его без использования Wi-Fi-подключения или сотовой сети, коснитесь значка ⬇ в описании видео.

Поиск подкастов и видео iTunes U. Запустите программу «Подкасты» или загрузите бесплатную программу iTunes U из App Store.

Установка ночного таймера. Откройте программу «Часы», коснитесь «Таймер», затем установите нужные значения часов и минут. Коснитесь «По окончании» и выберите «Остановить», коснитесь «Выст.», затем коснитесь «Старт».

Добавление видео в медиатеку

Покупка или прокат видео из iTunes Store. В программе «Видео» выберите «Магазин» или запустите программу iTunes Store на iPad и коснитесь раздела «Фильмы» или «Телешоу». Магазин iTunes Store доступен не во всех регионах. См. раздел [Начальные сведения о программе «iTunes Store»](#).

Перенос видеозаписи с компьютера. Подключите iPad и синхронизируйте видео из iTunes на компьютере. См. раздел [Синхронизация с iTunes](#).

Потоковая передача видеозаписи с компьютера. Включите Домашнюю коллекцию в iTunes на компьютере. Затем на iPad выберите «Настройки» > «Видео» и введите Apple ID и пароль, который использовался для включения Домашней коллекции на компьютере. Затем откройте «Видео» на iPad и коснитесь «Общие» над списком видеозаписей.

Преобразование видео для iPad. Если при попытке синхронизировать видео из iTunes появится сообщение о том, что видео не может быть воспроизведено на iPad, можно преобразовать его. Выберите видео в iTunes на компьютере, затем выберите «Файл» > «Создать новую версию» > «Создать версию для iPad или Apple TV». Затем синхронизируйте преобразованное видео на iPad.

Удаление видео. Коснитесь кнопки «Изменить» в правом верхнем углу коллекции, затем коснитесь  на миниатюре видео. Если кнопки «Изменить» нет на экране, поищите значок  на видеоминиатюрах. Такие видео не были загружены на iPad, поэтому их нельзя удалить. Для удаления отдельных выпусков или серий коснитесь серии, затем в списке «Выпуски» смахните по выпуску влево.

При удалении видеофайлов с iPad (кроме фильмов, взятых напрокат) они не удаляются из медиатеки iTunes на компьютере, с которого они приобретены в iCloud, и позже их можно снова синхронизировать или загрузить на iPad. Если повторно передавать удаленное видео на iPad при синхронизации не требуется, настройте iTunes не синхронизировать видео. См. раздел [Синхронизация с iTunes](#).

Важно! После удаления взятого напрокат фильма с iPad его невозможно восстановить или перенести обратно на компьютер.

Управление воспроизведением



Изменение масштаба видеоизображения для заполнения экрана или подгонки его под размеры экрана. Коснитесь или . Также можно дважды коснуться видео. Если элементы управления не появляются, то данное видео уже имеет оптимальный размер.

Запуск воспроизведения с самого начала. Если видео состоит из нескольких глав, перетяните указатель воспроизведения на шкале воспроизведения до упора влево. Если глав нет, коснитесь .

Переход к следующей или предыдущей главе. Коснитесь или . Также можно дважды нажать центральную кнопку или соответствующую ей кнопку на совместимой гарнитуре (переход к следующей главе) или трижды (переход к предыдущей главе).

Перемотка вперед или назад. Коснитесь и удерживайте или . Также можно перетянуть бегунок влево или вправо. Перемещайте палец к нижней части экрана, перетягивая бегунок для более точной настройки.

Выбор альтернативного языка звукового сопровождения. Если в видео есть другие языки, коснитесь , затем выберите язык из списка «Звук».

Отображение субтитров и скрытых субтитров. Коснитесь . Не все видеоматериалы содержат субтитры или скрытые субтитры.

Изменение внешнего вида субтитров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Субтитры и скрытые субтитры».

Просмотр скрытых субтитров или субтитров для глухих и слабослышащих. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Субтитры и скрытые субтитры» и включите параметр «Скрытые субтитры + SDH».

Просмотр видео на телеустройстве. Коснитесь . Подробнее об AirPlay и других способах подключения можно узнать в разделе [Технология AirPlay](#).

Многозадачность и режим «Картинка в картинке». (iPad Air и новее, iPad Pro, iPad mini 2 и новее) Во время просмотра видео нажмите кнопку «Домой» или коснитесь . Окно с видео уменьшится и сдвинется в угол, чтобы дать возможность видеть главный экран и открывать другие программы. Для возврата к видео коснитесь  в маленьком окне с видео. Подробную информацию см. в разделе [Картинка в картинке](#).

Настройки видео

Выберите «Настройки» > «Видео». В этом разделе можно:

- выбрать, с какого места возобновить воспроизведение при открытии видео в следующий раз;
- выбрать показ только тех видеороликов, которые уже загружены на устройство;
- войти в Домашнюю коллекцию.



Photo Booth

Съемка фотографий

Нажимайте варианты для изменения эффекта.



Коснитесь центрального изображения, чтобы вернуться к оригиналу.

При нажатии кнопки iPad издаст звук затвора фотоаппарата. Громкость звука затвора можно регулировать с помощью кнопок громкости, расположенных сбоку на корпусе iPad. Отключить звук затвора можно, переведя боковой переключатель в положение тишины. См. раздел [Кнопки громкости](#).

Примечание. В некоторых регионах звуковые эффекты воспроизводятся, даже если установлен беззвучный режим.

Фотоснимок. Наведите iPad и коснитесь кнопки затвора.

Выбор эффекта. Коснитесь , затем коснитесь нужного Вам эффекта.

- *Изменение эффекта искажения.* Проведите пальцем по экрану.
- *Изменения искажения.* Разведите или сведите пальцы на изображении, смахните или поверните его.

Что Вы сделали? Коснитесь миниатюры последнего снимка. Чтобы отобразить элементы управления, коснитесь экрана.

Переключиться между камерами. Коснитесь  в нижней части экрана.

Управление фотографиями

Фотографии, сделанные при помощи программы Photo Booth, сохраняются в альбоме «Недавно добавленные» в программе «Фото» на планшете iPad.

Удаление фотографии. Выберите миниатюру и коснитесь значка .

Отправка или копирование фотографии. Коснитесь миниатюры, коснитесь , затем выберите вариант отправки (сообщение, почта, iCloud, Twitter или Facebook) или выберите «Скопировать».

Просмотр фотографий в программе «Фото». В программе «Фото» коснитесь «Фото», затем коснитесь «Сегодня» или «Альбомы», после чего выберите «Недавно добавленные» и коснитесь миниатюры. Для просмотра следующей или предыдущей фотографии смахните влево или вправо. См. раздел [Просмотр фотографий и видео](#).

Отправка фотографий на все Ваши устройства. При использовании Медиатеки iCloud можно отправлять Ваши фотографии на все устройства с iOS 8 или новее, Mac с OS X Yosemite 10.10.3 или новее, а также на сайт iCloud.com при использовании того же Apple ID. См. раздел [Медиатека iCloud](#).

Перенос фотографий на компьютер. Подключите iPad к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.


- *На компьютере Mac:* выберите фотографии, которые надо перенести, и коснитесь «Импорт» или «Загрузить» в программе «Фото» либо аналогичную кнопку в другой программе обработки фотографий на Вашем компьютере.
- *На ПК с Windows:* придерживайтесь инструкций к Вашей программе обработки фотографий.

Если удалить фотографии с iPad при переносе на компьютер, они будут удалены из программы «Фото». На панели настроек «Фото» в iTunes можно задать параметры синхронизации с iPad.



Начальные сведения о программе «Заметки»

В программе «Заметки» можно быстро сохранять важную информацию, добавлять вложения (фотографии, ссылки или карты) и зарисовки, а также упорядочивать свои записи. Если заметка создается в учетной записи iCloud, она будет доступна на всех Ваших устройствах iOS, компьютерах Mac и веб-сайте iCloud.com.



Настройка заметок. Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите «Заметки». Ваши заметки iCloud появятся на всех Ваших устройствах iOS и компьютерах Mac, на которых используется тот же самый Apple ID.

Примечание. Если Вы пользовались более ранней версией программы «Заметки», то для использования всех новых функций (зарисовки, списки, стили абзацев и т. п.) может потребоваться обновить Ваши заметки iCloud. Для обновления коснитесь кнопки «Обновить» (рядом со своей учетной записью iCloud в верхнем левом углу экрана Заметок). Больше узнать об обновлении заметок в учетной записи iCloud и о том, как это повлияет на заметки на других Ваших устройствах, можно на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT204987.

Создание новой заметки. Коснитесь , затем коснитесь своей заметки, чтобы на экране появилась клавиатура. Первая строка заметки станет ее заголовком.


Просмотр только заметок. Коснитесь  или поверните iPad в вертикальную ориентацию.

Добавление фотографий или видеозаписей в заметку. Коснитесь . Создайте фото или видео либо коснитесь «Медиатека», чтобы выбрать из уже существующих фотографий или видеозаписей.

 **Спросите Siri.** Скажите, например: «Создай новую заметку».

Оформление заметок

После обновления в заметках можно создавать контрольные списки, менять стили абзацев и добавлять вложения.



Создание контрольного списка. Коснитесь строки в заметке, затем коснитесь . Коснитесь  еще раз, чтобы удалить формат контрольного списка. Введите задание. Коснитесь пустого кружка контрольного списка, чтобы обозначить задание как выполненное.

Изменение стиля абзаца для строки. Коснитесь строки в заметке, коснитесь Aa и выберите стиль.


Выбор форматирования по умолчанию для первого абзаца. Перейдите в «Настройки» > «Заметки», затем коснитесь «Начинать заметки с».

Добавление вложения. Если во время работы в другой программе Вы нашли что-то, что нужно добавить в заметку (например, нужную геопозицию в программе «Карты» или веб-страницу в программе Safari), коснитесь «Поделиться» или , затем коснитесь «Заметки». Можно создать новую заметку или добавить вложение в уже существующую.

Создание зарисовки

Иногда нужно что-нибудь быстро нарисовать. Зарисовку можно создавать с помощью различных инструментов (перо, карандаш, маркер). Чтобы исправить ошибку, используйте инструмент стирания.

Примечание. Функция зарисовок доступна в обновленных заметках на iPad (4-го поколения), iPad Air и новее, iPad Pro и iPad mini 2 и новее.



Создание зарисовки в заметке. Коснитесь , нарисуйте пальцем рисунок, затем коснитесь «Готово». Зарисовка появится в заметке. Коснитесь зарисовки, чтобы отредактировать ее.

Выбор дополнительных цветов. Смахивайте влево или вправо по палитре для просмотра других цветов.

Рисование прямых линий. Коснитесь инструмента линейки, чтобы он появился на полотне. Нарисуйте линию вдоль линейки. Коснитесь инструмента линейки еще раз, чтобы убрать его с экрана.

Перемещение линейки без изменения угла наклона. Потяните линейку одним пальцем.

Изменение угла наклона линейки. Коснитесь линейки двумя пальцами и удерживайте их, затем поверните пальцы.

Применение маски к части зарисовки. Разместите линейку вдоль области, которую нужно закрасить, затем начните рисовать. Рисуйте линии, которые начинаются от края линейки и идут по направлению к ней.

Скрытие панели инструментов. Смахните вниз по панели инструментов, чтобы скрыть ее и видеть только используемый в данный момент инструмент рисования. Коснитесь этого инструмента, чтобы снова увидеть всю панель инструментов.

Увеличение масштаба. Разведите пальцы, чтобы прорисовать детали, затем сведите пальцы, чтобы вернуться к начальному размеру рисунка. Потяните двумя пальцами по экрану для перемещения рисунка в увеличенном состоянии.

Начать сначала. Коснитесь инструмента стирания и удерживайте палец, затем коснитесь «Стереть все».

Упорядочивание и экспорт заметок

Печать или отправка заметки. Коснитесь  в верхней части заметки. Подробную информацию об экспорте см. в разделе [Общий доступ из программ](#) Подробную информацию о печати см. в разделе [Технология AirPrint](#).

Поиск заметки. Покрутите к началу списка заметок, чтобы появилось поле поиска, затем коснитесь поля и введите фразу, которую нужно найти.

Удаление заметки. Коснитесь  или смахните влево по заметке в списке заметок.

Восстановление удаленных заметок. Откройте папку «Недавно удаленные». Коснитесь заметки, которую нужно восстановить, коснитесь текста заметки, затем коснитесь «Восстановить» (только для обновленных заметок).

Поиск вложения. Коснитесь  в нижнем левом углу списка заметок, чтобы увидеть зарисовки, фотографии, ссылки, документы и другие вложения, добавленные к заметкам. Чтобы перейти к заметке с вложением, коснитесь миниатюры вложения и удерживайте палец, затем коснитесь «Перейти к заметке» (только для обновленных заметок).

Создание папок для заметок. Коснитесь «Новая папка» (под списком папок), затем введите название для папки (только для обновленных заметок).

Перемещение заметок между папками и учетными записями. В верхнем правом углу списка заметок коснитесь «Изменить», коснитесь заметок, которые нужно переместить, коснитесь «Переместить», затем выберите нужную папку или учетную запись. Для перемещения всех заметок из одной папки или учетной записи в другую коснитесь кнопки «Изменить» в правом верхнем углу списка заметок, затем коснитесь «Переместить все».

Использование заметок в нескольких учетных записях

Можно просматривать и редактировать заметки из других учетных записей (таких как Google, Yahoo! или AOL). Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите «Заметки» для учетной записи. Эти заметки появятся на всех Ваших устройствах iOS и компьютерах Mac, на которых используется та же самая учетная запись.

Примечание. Заметки из таких учетных записей могут не поддерживать функции, доступные в обновленных заметках.

Включение учетной записи «На iPad». Выберите «Настройки» > «Заметки» и выберите параметр «На iPad». Заметки в этой учетной записи будут появляться только на Вашем iPad.

Выбор учетной записи по умолчанию для заметок, созданных с помощью Siri. Выберите «Настройки» > «Заметки».


Просмотр всех папок в определенной учетной записи. Коснитесь < в верхней части списка заметок.

Напоминания



Начальные сведения о программе «Напоминания»

Программа «Напоминания» поможет Вам не забыть о тех вещах, которые нужно сделать.



Пометить напоминание как завершенное.

Запланированные напоминания

Добавление списка.

Добавление напоминания. Коснитесь списка, затем коснитесь чистой строки.

Общий доступ к списку. Коснитесь списка, затем коснитесь кнопки «Изменить».

Выберите «Поделиться» и коснитесь команды «Добавить участника». Люди, для которых Вы открываете доступ, также должны использовать iCloud. После того как они примут приглашение и получат доступ к списку, они так же, как и Вы, смогут добавлять и удалять элементы списка, а также отмечать их как выполненные. Члены семьи также могут пользоваться общим доступом к списку. См. раздел [Семейный доступ](#).

 **Спросите Siri.** Скажите, например:

- «Не забудь про зонт».
- «Добавь артишоки в список покупок».
- «Причитай мой список дел».

Удаление списка. При просмотре списка коснитесь «Изменить», затем коснитесь «Удалить список». Все напоминания в списке также будут удалены.

Удаление напоминания. Смахните напоминание влево и коснитесь «Удалить».

Изменение порядка списков или напоминаний. Коснитесь «Изменить», затем коснитесь  и переместите объект.

В каком списке это было? При вводе текста в поле поиска поиск происходит в названиях напоминаний во всех списках напоминаний.

 **Спросите Siri.** Скажите, например: «Найди напоминание про молоко».

Операционная система OS X Yosemite и новее позволяет передавать редактируемые напоминания с компьютера Mac на iPad и обратно. См. раздел [Функции Непрерывности](#).

Запланированные напоминания

Запланированные напоминания появляются по расписанию.




 **Спросите Siri.** Скажите, например: «Напомни мне принять лекарство завтра в 6 утра».

Планирование напоминаний. Смахните влево по напоминанию, коснитесь «Еще», затем включите параметр «Напомнить в день». Коснитесь кнопки «Будильник», чтобы указать дату и время. Выберите опцию «Повторять», чтобы напоминания приходили через заданные промежутки времени.

Не беспокоить. Можно отключить уведомления о напоминаниях, выбрав «Настройки» > «Уведомления». Чтобы временно отключить звук для напоминаний, включите режим «Не беспокоить».

Напоминания по местоположению

На моделях iPad Wi-Fi + Cellular напоминания могут предупреждать Вас о прибытии в определенное место или убытии из него.



Получение напоминания при прибытии в определенное место или убытии из него.

Смахните влево по напоминанию, коснитесь «Еще», затем включите параметр «Напомнить по месту». Коснитесь «Место», затем выберите место из списка или введите адрес. После определения места можно потянуть бегунок, чтобы изменить размер геозоны на карте, которая определяет приблизительное расстояние от места напоминания. Нельзя сохранять напоминания по месту в учетных записях Outlook и Microsoft Exchange.

 **Спросите Siri.** Скажите, например: «Напомни мне остановиться около продуктового магазина, когда я буду уезжать отсюда».

Добавление часто посещаемых мест в контактную карточку «Мои данные». При создании напоминания по месту в списке доступных мест появляются адреса из Вашей личной карточки «Мои данные» в программе «Контакты». Добавьте домашний, рабочий и другие нужные адреса, чтобы облегчить доступ к ним в программе «Напоминания».

Настройки программы «Напоминания»

Выберите «Настройки» > «Напоминания». Доступны следующие действия:

- выбор списка по умолчанию для новых напоминаний;
- синхронизация предыдущих напоминаний;

обновление напоминаний на других устройствах. Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Контакты». Чтобы напоминания обновлялись и на компьютере с OS X, включите iCloud на компьютере Mac. Некоторые другие виды учетных записей,

например Exchange, также поддерживают напоминания. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите параметр «Напоминания» для учетной записи, которую хотите использовать.



Начальные сведения о программе News

Программа News предлагает Вам читать статьи из избранных Вами источников на темы, которые Вас интересуют. Также в программе можно получать рекомендации относительно новостных каналов, искать по определенным темам и каналам, сохранять статьи, которые Вам понравились, а также делиться ими.

Примечание. Для чтения новостей требуется сотовое подключение или подключение по сети Wi-Fi. Программа News доступна не во всех регионах.

Начало работы в программе News

При первом запуске программы News можно указать свои предпочтения относительно новостей.


Добавление каналов и тем. Откройте программу News, добавьте нужные новостные каналы (или публикации) и темы в Избранные. Статьи, которые появляются в разделе «Для Вас» (список Ваших статей), подбираются на основе Ваших интересов.

Поиск дополнительных каналов и тем. Коснитесь «Просмотр» и просмотрите предложенные темы и каналы. Также можно просматривать статьи по темам, например «Путешествия», «Искусство», «Спорт». Чтобы добавить канал или тему в список избранного, коснитесь ⊕.

Отключение новостных каналов. Чтобы статьи из определенных каналов не появлялись в ленте «Для Вас» или в тематических новостных лентах, коснитесь и удерживайте статью из такого канала, затем коснитесь «Отключить канал». Чтобы снова видеть материалы из этого новостного канала, коснитесь канала в Избранных, затем коснитесь «Не отключать» в верхней части экрана.

Раздел «Для Вас»

В разделе «Для Вас» представлены лучшие статьи из новостных каналов и темы, добавленные Вами в избранные.



Коснитесь, чтобы прочесть статью.

Просмотр пропущенных новостей. Рядом с разделом «Для Вас» отображается количество новых статей, доступных в новостном канале.

Просмотр последних статей. Потяните вниз, чтобы обновить свой список «Для Вас».

Быстрое сохранение, экспорт статей и добавление отметки «Нравится». Коснитесь статьи в источнике и удерживайте палец, затем выберите «Поделиться статьей», «Сохранить» или «Нравится».

Чтение статей



Чтение статей. Коснитесь статьи, чтобы прочесть ее. Для веб-страниц из RSS-источников доступен предварительный просмотр. Чтобы увидеть статью полностью, смахните вверх. Чтобы статьи всегда сразу открывались полностью, выключите

предварительный просмотр для RSS в меню «Настройки» > «News» > «Предпросмотр статей».

Переход к следующей статье. Смахните влево, чтобы прочесть следующий материал, смахните вправо, чтобы прочесть предыдущий. Смахните из левого угла, чтобы вернуться к источнику статьи.

Укажите свои предпочтения. При просмотре статьи коснитесь , чтобы отметить ее как понравившуюся. Программа News учтет это при подборе дальнейших рекомендуемых материалов.

Экспорт статей. Коснитесь , затем выберите метод отправки («Сообщение», «Почта», Twitter или Facebook).


Сообщение о проблеме. Если Вам кажется, что статья подобрана неправильно или является оскорбительной, коснитесь , затем коснитесь «Сообщить о проблеме».

Поиск похожих статей. Коснитесь тега темы, чтобы увидеть список связанных статей.

Раздел «Избранные»

Новостные каналы и темы, выбранные Вами при первом запуске программы News, появляются в разделе «Избранные». Также там появятся каналы и темы, добавленные позже.

Примечание. Кроме того, в раздел «Избранные» входит канал Top Stories, который поможет Вам быть в курсе главных новостей дня.




Просмотр статей в новостном канале. Коснитесь канала или публикации, чтобы увидеть последние опубликованные статьи. В некоторых источниках также можно просматривать разделы, например «Политика» или «Кулинария».

Погружение в тему. Коснитесь темы, чтобы увидеть список похожих статей.

Редактирование Избранного. Коснитесь «Изменить», затем коснитесь , чтобы удалить канал или тему, которые больше не нужны Вам.

Поиск

Программа News отслеживает миллионы тем, среди которых легко найти те, которые Вам интересны.




Поиск новостных каналов и тем. Коснитесь «Поиск», затем введите название новостного канала (*CNN* или *The Economist*, например) или тему (*мода*, *бизнес*, *политика* или другую). Коснитесь , чтобы добавить объект в избранные.

Просмотр самых популярных тем. При поиске Вам будет предложено несколько тем. Коснитесь предложенного варианта, чтобы просмотреть связанные каналы и темы. Коснитесь , чтобы добавить объект в избранные.

Сохранение статей

В программе News можно сохранять статьи и читать их позже. Их можно читать даже при отсутствии интернет-подключения.



Просмотр
недавно
прочитанных
статей.

Коснитесь,
чтобы
прочитать
сохраненную
статью.

Сохранение и удаление статей. Во время чтения или предварительного просмотра статьи коснитесь , чтобы сохранить ее. Для чтения сохраненных статей коснитесь «Сохраненное», затем коснитесь нужной статьи. Статьи со значком  хранятся не на iPad. Коснитесь , чтобы сохранить их на iPad для чтения в автономном режиме. Смахните влево по статье, чтобы удалить ее.

Просмотр истории прочитанного. Коснитесь вкладки «История», чтобы увидеть прочтенные статьи. Удалять статьи из раздела «История» можно жестом смахивания. Чтобы удалить всю историю чтения, коснитесь «Очистить историю».

Настройки программы News

Выберите «Настройки» > «News», чтобы настроить параметры программы News, а именно:


- разрешить обновление списка статей в фоновом режиме;
- разрешить использование News по сотовой сети;
- отображать статьи из RSS-каналов в виде предварительного просмотра или в виде полной статьи.



iTunes Store

Начальные сведения о программе «iTunes Store»

Для добавления музыки, телешоу, фильмов и других материалов на iPad используйте iTunes Store.



Примечание. Для использования iTunes Store необходимо подключение к Интернету и учетная запись Apple ID. Магазин iTunes Store доступен не во всех регионах.

Просмотр и поиск

Просмотр по категории или жанру. Коснитесь одной из категорий («Музыка», «Фильмы», «Телешоу»). Чтобы увидеть список других жанров, коснитесь «Жанры».

Спросите Siri. Скажите, например:

- «Найди новый рингтон».
- «Купить песню *название песни* группы *название группы*».
- «Используй подарочную карту iTunes Store».

Если Вы знаете, что нужно найти, коснитесь «Поиск». Можно коснуться поискового слова, которое активно используется другими пользователями iTunes, или ввести собственное слово в поле поиска и коснуться кнопки «Поиск» на клавиатуре.

Доступ к покупкам родственников. Если включить функцию «Семейный доступ», можно просматривать и загружать мелодии, телепередачи и фильмы, купленные другими членами семьи. Выберите «Покупки», коснитесь своего имени или раздела «Мои покупки» и выберите в меню члена семьи.

Установка тегов с помощью Siri. Если Вы услышали приятную мелодию, спросите Siri: «Что это за песня?». Siri ответит Вам и подскажет, как приобрести понравившуюся песню. Кроме того, Siri сохранит песню на вкладке Siri в iTunes Store, чтобы Вы могли приобрести ее позже. Выберите раздел «Музыка», коснитесь , затем коснитесь вкладки Siri, чтобы увидеть список песен с тегами, доступных для предварительного прослушивания и покупки.

Поиск новой музыки. При прослушивании радио воспроизводимые песни появляются на вкладке «Радио» в iTunes Store, так что их можно предварительно прослушать и приобрести. Коснитесь раздела «Музыка», коснитесь , затем выберите «Радио».

Предварительное воспроизведение песни или видео. Коснитесь объекта.

Пополнение списка желаний. Когда Вы слышите песню, которую надеетесь купить в iTunes Store, коснитесь  и выберите команду «В Список желаний». Чтобы просмотреть «Список желаний» в iTunes Store, коснитесь  и выберите «Список желаний».

Покупка, прокат или погашение кода

Коснитесь цены объекта (или коснитесь «Бесплатно»), затем коснитесь снова, чтобы купить его. Если вместо цены отображается значок , то этот объект уже был Вами куплен, и его можно загрузить снова бесплатно.

Одобрение покупок через Семейный доступ. С настроенным Семейным доступом глава семьи может просматривать и одобрять покупки, сделанные родственниками, не достигшими определенного возраста. Подробную информацию см. в разделе [Семейный доступ](#).

Скрытие отдельных покупок. Используя iTunes на компьютере, члены семьи могут скрывать от родных некоторые свои покупки, чтобы никто не мог их просмотреть или загрузить. Подробную информацию см. в разделе [Семейный доступ](#).

Использование подарочной карты или кода. Выберите категорию (например, «Музыка»), перейдите в нижнюю часть экрана и коснитесь команды «Ввести код».

Отправка подарка. Найдите объект, который хотите подарить, коснитесь  и коснитесь «Подарить». Также можно открыть одну из категорий (музыка, фильмы или телешоу), прокрутить вниз до конца и коснуться варианта «Отправка подарка», чтобы переслать подарочный сертификат iTunes.

Купили с другого устройства? Выберите «Настройки» > «iTunes и App Store», чтобы настроить функцию автоматической загрузки на iPad. Чтобы просмотреть купленную музыку, фильмы и телешоу, достаточно в программе iTunes Store коснуться «Покупки».

Просмотр времени проката. В некоторых регионах можно брать фильмы напрокат. Вам дается 30 дней для начала просмотра взятого напрокат фильма. После начала просмотра фильм можно воспроизводить неограниченное количество раз в предоставленный промежуток времени (24 часа в iTunes Store для США, 48 часов для других стран). По истечении этого временного ограничения фильм удаляется. Взятые напрокат объекты нельзя переносить на другие устройства, однако можно использовать технологию AirPlay и Apple TV для просмотра на телеустройствах.

Настройки программы iTunes Store

Для настройки параметров iTunes Store выберите «Настройки» > «iTunes и App Store».

Просмотр или редактирование учетной записи. Коснитесь своего Apple ID, затем коснитесь «Просмотреть Apple ID». Для изменения пароля коснитесь поля «Apple ID», затем выберите «Пароль».

Вход в систему с другим Apple ID. Коснитесь имени своей учетной записи, затем коснитесь «Выйти». Затем можно ввести другой Apple ID.

Подписка на функцию iTunes Match или ее включение. Можно подписаться на услугу iTunes Match, которая сохраняет в iCloud музыку и другие материалы. См. раздел [Функция iTunes Match](#). При наличии подписки включите «iTunes Match» для доступа к музыке на iPad, где бы Вы не находились.

Отключение автоматических загрузок. Коснитесь «Музыка», «Книги» или «Обновления». Материалы автоматически обновляются по Wi-Fi, если обновление не отключено в меню «Автоматические загрузки».

Загрузка покупок по сотовой сети. На iPad моделей Wi-Fi + Cellular можно включить передачу данных по сотовой сети. Ваш оператор может взимать плату за загрузку покупок, использование iTunes Match и прослушивание Apple Music по сотовой сети.




App Store

Начальные сведения о программе «App Store»

В App Store можно находить, покупать и загружать программы, специально разработанные для iPad, iPhone и iPod touch. Программы обновляются автоматически по сети Wi-Fi (если эта функция не отключена), так что в Вашем распоряжении всегда будут новейшие функции и усовершенствования.

Просмотрите «Список желаний» и рекомендованные для Вас варианты.



Загрузить покупки снова.

Примечание. Для использования App Store необходимо подключение к Интернету и учетная запись Apple ID. Магазин App Store доступен не во всех регионах.

Поиск программ

 **Спросите Siri.** Скажите, например:

- «Найди программы от Apple».
- «Купить программу *название программы*».
- «Использовать подарочную карту App Store».

Если Вы знаете, что нужно найти, коснитесь «Поиск». Также можно коснуться «Категории», чтобы искать по типам программ.

Доступ к приложениям родственников. Если включить функцию «Семейный доступ», можно просматривать и загружать программы, купленные другими членами семьи. Выберите «Покупки», коснитесь своего имени или раздела «Мои покупки» и выберите в меню члена семьи. Подробную информацию см. в разделе [Семейный доступ](#).

Рассказать другу о программе. Найдите программу, коснитесь  и выберите метод отправки сообщения. См. раздел [Общий доступ из программ](#).

Использование Списка желаний. Чтобы запомнить программу, которую стоит купить позже, коснитесь  на странице программы, затем коснитесь «В Список желаний».

Просмотр списка желаний. После добавления объектов в список желаний коснитесь  на экране «Покупки».

Поиск программ по категории. Выберите команду «Просмотр» и коснитесь категории, в которой хотите просмотреть программы, например, категории «Образование», «Медицина» или «Спорт».

Какие программы используют окружающие? Коснитесь «Просмотр», чтобы увидеть наиболее популярные программы среди окружающих Вас людей (необходимо включить Службы геолокации в разделе «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Геолокация»). Эту функцию стоит использовать, например, в музее, на спортивном мероприятии или в поездках.

Удаление программы. Коснитесь значка программы на экране «Домой» и удерживайте его, пока значки не начнут покачиваться, затем коснитесь . Встроенные программы удалить невозможно. Нажмите кнопку «Домой», когда закончите. При удалении программы также удаляются все ее данные. Можно бесплатно загрузить еще раз любую программу, приобретенную в App Store, если она все еще доступна в магазине.

Подробную информацию о стирании всех программ, данных и настроек см. в разделе [Перезагрузка программы или самого iPad](#).

Покупка, погашение кода и загрузка

Коснитесь цены объекта, затем выберите «Купить», чтобы приобрести его. Если приложение бесплатно, выберите вариант «Бесплатно» и коснитесь команды «Установить».

Если вместо цены отображается значок , то эта программа уже была куплена Вами, и ее можно загрузить снова бесплатно. Во время загрузки или обновления программы на экране «Домой» отображается ее значок и индикатор хода выполнения загрузки.

Одобрение покупок через Семейный доступ. С настроенным Семейным доступом глава семьи может просматривать и одобрять покупки, сделанные родственниками, не достигшими определенного возраста. Подробную информацию см. в разделе [Семейный доступ](#).

Скрытие отдельных покупок. Используя iTunes на компьютере, члены семьи могут скрывать от родных некоторые свои покупки, чтобы никто не мог их просмотреть или загрузить. Подробную информацию см. в разделе [Семейный доступ](#).

Использование подарочной карты или кода. Коснитесь «Подборка», перейдите в нижнюю часть экрана и коснитесь «Ввести код».

Отправка подарка. Найдите объект, который хотите подарить, коснитесь  и коснитесь «Подарить». Также можно открыть раздел «Подборка», прокрутить вниз до конца и коснуться варианта «Отправка подарка», чтобы переслать подарочный сертификат iTunes.

Ограничение встроенных покупок. Многие программы предлагают дополнительные функции и контент за дополнительную оплату. Чтобы ограничить возможность покупок из какой-либо программы, выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения» (убедитесь, что функция «Ограничения» включена) и задайте необходимые параметры (например, введите ограничение по возрасту или укажите необходимость вводить пароль сразу или каждые 15 минут). Чтобы запретить любые покупки, можно выключить функцию «Встроенные покупки». См. раздел [Ограничения](#).

Удаление программы. Коснитесь значка программы на экране «Домой» и удерживайте его, пока значок не начнет покачиваться, затем коснитесь . Нажмите кнопку «Домой», когда закончите. Встроенные программы удалить невозможно. При удалении программы также удаляются все ее данные. Можно бесплатно загрузить еще раз любую программу, приобретенную в App Store.

Подробную информацию о стирании всех программ, данных и настроек см. в разделе [Сброс iPad](#).

Настройки программы App Store

Для настройки параметров App Store выберите «Настройки» > «iTunes Store, App Store».

Просмотр или редактирование учетной записи. Коснитесь своего Apple ID, затем коснитесь «Просмотреть Apple ID». Для изменения пароля коснитесь поля «Apple ID», затем выберите поле пароля.

Вход в систему с другим Apple ID. Коснитесь имени своей учетной записи, затем коснитесь «Выйти». Затем введите другой Apple ID.

Отключение автоматических загрузок. Коснитесь «Программы» в Автоматических загрузках. Программы автоматически обновляются по Wi-Fi, если только этот параметр не отключен.

Загрузка программ по сотовой сети (модели Wi-Fi + Cellular). Включите параметр «Сотовые данные». Ваш оператор может взимать плату за загрузку программ по сотовой сети. См. раздел [Настройки сотовой сети](#). Программы «Киоска» обновляются только по сети Wi-Fi.

Предложения программ. Включите параметр «Программы в App Store», чтобы предложения, релевантные для Вашей текущей геопозиции, отображались на заблокированном экране и в переключателе программ. Включите параметр «Установленные программы», чтобы видеть в предложениях уже установленное ПО.




Загрузка книг

Загрузка книг из iBooks Store. В iBooks используйте кнопки в нижней части экрана, чтобы войти в iBooks Store. Коснитесь раздела «Подборка», чтобы просмотреть новинки, или раздела «Топ-чарты», чтобы увидеть наиболее популярные книги. Чтобы найти конкретную книгу, коснитесь поля поиска, которое появится после входа в iBooks Store.

 **Спросите Siri.** Скажите, например: «Найди книги автора *имя автора*».

Чтение книги



Открытие книги. Коснитесь книги, которую хотите прочитать. Если Вы не видите ее на полке, смахните влево или вправо для просмотра других коллекций.

Отображение элементов управления. Коснитесь около центра страницы. Разные книги имеют разные элементы управления, однако чаще всего Вам доступны поиск, просмотр оглавления и возможность поделиться тем, что Вы прочитали.

Закрытие книги. Коснитесь значка «Библиотека» или сведите пальцы на странице книги.

Увеличение изображения. Коснитесь изображения (для некоторых книг нужно коснуться дважды).

Чтение по колонкам. В книгах, где это поддерживается, дважды коснитесь колонки текста, чтобы увеличить ее, затем смахните вверх или влево, чтобы перейти к следующей колонке.

Переход на определенную страницу. Используйте элементы навигации по страницам внизу экрана. Можно также коснуться  и ввести номер страницы, затем коснуться номера страницы в результатах поиска.

Просмотр определения слова. Дважды коснитесь слова, затем коснитесь «Дать определение» в появившемся меню. Определения доступны не для всех языков.

Сохранение места чтения. Коснитесь , чтобы добавить закладку; коснитесь еще раз, чтобы удалить закладку. Можно добавить несколько закладок; для просмотра всех закладок коснитесь , затем коснитесь «Закладки». При закрытии книги закладку добавлять не нужно, поскольку iBooks запоминает место, на котором Вы остановились.


Сохранение интересных фрагментов. Некоторые книги позволяют добавлять заметки и выделять текст. Чтобы выделить фрагмент, коснитесь слова и удерживайте палец, а затем передвиньте его, чтобы обозначить выделяемый фрагмент. Чтобы создать заметку, двойным касанием выберите слово, затем перетяните точки захвата для настройки выделенного фрагмента и коснитесь команды «Заметка» или «Выделение» в появившемся меню. Для просмотра всех заметок и выделенных фрагментов коснитесь , затем коснитесь «Заметки».

Отправка интересных фрагментов другим пользователям. Коснитесь выделенного текста, а затем в открывшемся меню выберите . Если книга была загружена из iBooks Store, ссылка на книгу добавляется автоматически. (Функция отправки фрагментом доступна не во всех регионах.)

Отправка ссылки на книгу. Коснитесь рядом с центром страницы для отображения элементов управления, коснитесь , затем коснитесь .

Изменение внешнего вида книги. Некоторые книги позволяют изменить шрифт, размер шрифта и цвет страницы. (Коснитесь .) В разделе «Настройки» > «iBooks» можно изменить разбивку и выравнивание. Эти настройки применяются ко всем книгам, которые

их поддерживают.



Изменение яркости. Коснитесь ☀️. Если ☀️ не отображается, сначала коснитесь AA.

Уменьшите яркость экрана при низкой освещенности. Включите авторежим «Ночь», чтобы изменить вид книжной полки, а также цвет и яркость страниц при использовании iBooks в условиях низкой освещенности. (Не все книги поддерживают авторежим «Ночь».)

Просмотр мультимедийных материалов

В некоторых книгах есть интерактивные элементы, например видеоролики, диаграммы, презентации, галереи и трехмерные объекты. Чтобы открыть мультимедийный объект, коснитесь его, смахните по нему или разведите на нем пальцы. Чтобы открыть объект во весь экран, разведите два пальца. Завершив просмотр, сведите пальцы, чтобы закрыть объект.

Заметки и термины глоссария

В книгах, где это поддерживается, можно просмотреть все выделенные фрагменты и заметки в виде карточек.

Просмотр всех заметок. Коснитесь 📄. Выполните поиск по заметкам или коснитесь главы, чтобы увидеть заметки в этой главе.

Удаление заметок. Коснитесь 📄, выберите несколько заметок и коснитесь «Удалить».

Просмотр заметок в виде карточек. Коснитесь кнопки «Карточки». Перемещайтесь между карточками смахиванием. Коснитесь «Перевернуть», чтобы увидеть обратную сторону карточки.

Перемешивание карточек. Коснитесь , затем включите перемешивание.

Просмотр терминов глоссария. Если в книге есть глоссарий, коснитесь , чтобы включить эти слова в карточки.

Прослушивание аудиокниги



Открытие аудиокниги. Аудиокниги обозначаются значком  на обложке. Коснитесь книги, которую хотите прослушать. Если Вы не видите ее в медиатеке, смахните влево или вправо для просмотра других коллекций.

Переход дальше вперед или назад. Коснитесь стрелки и удерживайте ее либо сдвиньте и удерживайте обложку. Чтобы изменить количество секунд в одном шаге пропуска, перейдите в «Настройки» > «iBooks».


Ускорение или замедление. Коснитесь скорости воспроизведения в нижнем правом углу и выберите другую скорость. 1x — обычная скорость, 0.75x — три четверти обычной скорости, и т. д.

Переход к определенной главе. Коснитесь , затем коснитесь главы. В некоторых книгах нет маркеров глав.

Переход к определенному времени. Перетащите указатель воспроизведения, расположенный под обложкой книги. На временной шкале небольшим кружком отмечается место, с которого Вы в этот раз начали прослушивание. Коснитесь метки, чтобы перейти к этому месту.

Установка ночного таймера. Прежде чем начать воспроизведение, коснитесь кнопки , затем выберите интервал времени, после которого воспроизведение звука автоматически прекратится.

Упорядочивание книг



Просмотр книг по названию или обложке. Коснитесь  или .

Просмотр только аудиокниг или файлов PDF. Коснитесь имени коллекции (в верхней части экрана) и выберите «PDF» или «Аудиокниги».

Упорядочивание книг по коллекциям. Коснитесь «Выбрать» и выберите книги для добавления их в коллекцию. Чтобы создать или отредактировать коллекции, коснитесь имени текущей коллекции (вверху экрана). Некоторые встроенные коллекции, например «PDF», нельзя переименовать или удалить.

Изменение порядка книг. При просмотре книг по обложкам коснитесь и удерживайте обложку, затем перетяните ее в новое место. При просмотре книг по названиям отсортируйте список, используя кнопки вверху экрана. Коллекция «Все книги» упорядочивается автоматически. Если Вы хотите упорядочить книги вручную, переключитесь на другую коллекцию.

Поиск книги. Потяните вниз, чтобы открыть поле поиска вверху экрана. Поиск выполняется по названию и автору.

Скрытие приобретенных, но не загруженных книг. Коснитесь имени коллекции (в верхней части экрана) и включите функцию «Скрыть книги iCloud».

Чтение PDF

Синхронизация PDF. На компьютере Mac добавьте PDF в iBooks для OS X, откройте iTunes, выберите PDF и выполните синхронизацию. В iTunes на компьютере под управлением Windows выберите «Файл» > «Добавить в медиатеку», выберите PDF и выполните синхронизацию. Более подробную информацию о синхронизации можно найти в Справке программы iTunes.

Добавление вложенного PDF из письма в iBooks. Откройте сообщение электронной почты, затем коснитесь и удерживайте вложенный файл PDF. Выберите «Открыть в iBooks» в появившемся меню.

Печать PDF. Открыв файл PDF, коснитесь  и выберите «Печать» (требуется принтер с поддержкой AirPrint). Подробную информацию о AirPrint см. в разделе [Технология AirPrint](#).

Отправка PDF по электронной почте. Открыв PDF, коснитесь , затем выберите «E-mail».

Настройки iBooks

Ограничение доступа к книгам и аудиокнигам, содержащим ненормативный контент. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения» и выберите нужный вариант для параметра «Книги».

Выберите «Настройки» > «iBooks». Доступны следующие действия:

- Синхронизация коллекций и закладок (включая заметки и информацию о текущей странице) с другими устройствами.
- Отображение онлайн-контента книги. Некоторые книги могут обращаться к видео- или аудиоматериалам, которые хранятся в Сети.
- Изменение направления переворачивания страниц при касании левого поля.



Начальные сведения о программе «Game Center»

Game Center позволяет играть в Ваши любимые игры с друзьями, у которых есть устройство iOS или компьютер Mac (с OS X Mountain Lion или новее). Для использования Game Center требуется подключение к Интернету.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Важные сведения о предупреждении синдрома запястного канала см. в разделе [Важная информация по безопасности](#).

Посмотреть список лучших игроков. Найти соперника.

Сыграть, поделиться результатами или удалить игру.

Посмотреть список достижений.

Чей ход?

Выбор своего статуса или изменение фотографии.

Пригласить друзей в игру.

Функция включена!

Начало работы. Откройте Game Center. Если Ваш псевдоним отображается в верхней части экрана, значит, Вы уже вошли в систему. В противном случае Вам нужно будет ввести свой Apple ID и пароль.

Поиск игр. Коснитесь раздела «Игры», чтобы выбрать рекомендованную игру, посмотреть игры в App Store (в информации об игре должно быть указано, что поддерживается Game Center) или приобрести игру, в которую играет кто-то из Ваших друзей. См. раздел [Игры с друзьями](#).

Играем! Коснитесь «Игры», выберите игру, коснитесь ••• вверху справа, затем коснитесь «Играть». (Если кнопка «Играть» не появляется, то игра еще не установлена.)

Как выйти из системы. При выходе из программы Game Center можно не выходить из своей учетной записи. Чтобы все же выйти, выберите «Настройки» > «Game Center» и коснитесь своего Apple ID.

Игры с друзьями

Приглашение друзей в игру с несколькими игроками. Коснитесь «Друзья», выберите друга, выберите игру, затем коснитесь ••• в правом верхнем углу. Если игра позволяет или требует участия дополнительных игроков, их можно пригласить, коснувшись кнопки «Далее». Отправьте приглашение и ожидайте, когда его примут другие игроки. Когда все будут готовы, начните игру. Если друг занят или не отвечает, можно коснуться кнопки «Автосовпадения», чтобы служба Game Center нашла для Вас другого соперника, или кнопки «Пригласить», чтобы пригласить кого-нибудь другого.

Отправка запроса на добавление в друзья. Коснитесь «Друзья», затем коснитесь + и введите электронный адрес друга или его псевдоним в Game Center. Для просмотра контактов коснитесь ⊕. Чтобы добавить в один запрос несколько друзей, нажмите клавишу возврата каретки после каждого адреса. Также можно коснуться имени любого из игроков, которые показаны в Game Center.

Приглашение улучшить Ваш результат. Коснитесь одного из Ваших результатов или достижений и коснитесь «Вызвать друзей».

Во что играют Ваши друзья и каковы их результаты? Коснитесь «Друзья», коснитесь имени друга, затем коснитесь облачка «Игры» или «Очки».

Хотите приобрести игру, которую уже купил Ваш друг? Коснитесь «Друзья» и коснитесь имени друга. Коснитесь облака игр этого пользователя, коснитесь нужной игры в списке, затем коснитесь ••• в правом верхнем углу.

Поиск новых друзей. Чтобы просмотреть список друзей Ваших друзей, коснитесь имени друга и коснитесь его облачка «Друзья».

Удаление друга. Коснитесь «Друзья», коснитесь имени друга и коснитесь ••• вверху справа.

Как не показывать свой адрес электронной почты. Отключите «Публичный профиль» в настройках учетной записи Game Center. См. раздел [Настройки программы Game Center](#).

Отключение игр с несколькими игроками или запросов на добавление в друзья. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения» и отключите параметр «Игры с другими» или «Добавление друзей». Если параметры недоступны, сначала коснитесь «Включить Ограничения» (вверху).

Ведите себя достойно. Для сообщения о неподобающем или оскорбительном поведении коснитесь «Друзья», коснитесь имени участника, коснитесь ••• вверху справа, затем коснитесь «Сообщить о проблеме».

Настройки программы Game Center

Выберите «Настройки» > «Game Center». В этом разделе можно:

- выйти из учетной записи (коснувшись своего Apple ID);
- разрешить приглашения;
- разрешить ближайшим игрокам находить Вас;
- редактировать свой профиль Game Center (коснитесь своего псевдонима);
- получать рекомендации относительно друзей из программ «Контакты» и Facebook.

Выбор уведомлений для Game Center. Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Game Center». Если Game Center не отображается, включите режим «Уведомления».

Изменение ограничений для Game Center. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения».



Подкасты

Начальные сведения о программе «Подкасты»

Запустите программу «Подкасты», чтобы просматривать, оформлять подписку на Ваши любимые аудио- и видеоподкасты и воспроизводить их на iPad.


Выбор подкастов и выпусков

Доступ к новым подкастам. Коснитесь «Подборка» или «Топ-чарты» в нижней части экрана.

Поиск новых подкастов. Коснитесь «Найти» в нижней части экрана.

Поиск в медиатеке. Коснитесь «Мои подкасты», затем потяните вниз от левой части экрана, чтобы отобразить поле поиска.

Предварительный просмотр или потоковая передача выпуска. Коснитесь подкаста, затем выберите выпуск.



Получение дополнительной информации. Коснитесь «...», затем коснитесь «Просмотреть полное описание», чтобы увидеть все данные о выпуске. Коснитесь любой ссылки в описании подкаста или выпуска, чтобы открыть веб-страницу в Safari.

Поиск новых выпусков. Откройте вкладку «Невоспроизведенные», чтобы просмотреть выпуски, о которых Вы еще не слышали.

Просмотр выпусков. Выберите вкладку «Источник», чтобы увидеть доступные для загрузки или потоковой передачи выпуски.

Загрузка выпуска на iPad. Коснитесь •••, затем коснитесь «Загрузить выпуск».

Получение новых выпусков по мере их появления. Оформите подписку на подкаст. Если Вы просматриваете подкасты в разделе «Подборка» или «Топ-чарты», коснитесь нужного подкаста, затем коснитесь «Подписаться». Если Вы уже загружали выпуски, коснитесь «Мои подкасты», выберите подкаст в разделе «Нет подписки», коснитесь , затем включите «С подпиской».

Сохранение или удаление невоспроизведенных выпусков. Коснитесь «Невоспроизведенные», коснитесь «Изменить», выберите отдельные выпуски, затем коснитесь «Сохранить» или «Удалить».

Управление воспроизведением

Используйте элементы управления воспроизведением, чтобы перематывать подкаст вперед или назад, устанавливать скорость, пропускать выпуски и выполнять другие действия.



Просмотр информации о подкасте во время прослушивания. Коснитесь изображения подкаста на экране «Исполняется».

Прокрутка вперед или назад с большей точностью. Перемещайте палец к верхней части экрана, перетягивая бегунок воспроизведения влево или вправо. Находясь рядом с элементами управления воспроизведением, Вы можете быстро просмотреть весь эпизод. Находясь рядом с верхней частью экрана, Вы можете пролистывать эпизод по одной секунде.

 **Спросите Siri.** Скажите, например:

- «Воспроизведи подкаст».
- «Воспроизведи в два раза быстрее».
- «Включи подкаст "Старое радио"».

Настройка станций избранных подкастов

Создайте из избранных подкастов собственные станции и настройте автоматическое обновление выпусков на всех своих устройствах.

Создание станции. Коснитесь «Мои подкасты», коснитесь , затем коснитесь «Добавить станцию». Введите название для станции, коснитесь «Сохранить», затем добавьте подкасты. Для воспроизведения подкастов из своей станции коснитесь «Мои подкасты», затем коснитесь  возле станции.

Изменение порядка станций в списке. Коснитесь «Мои подкасты», коснитесь «Изменить» над списком станций, затем перетяните  вверх или вниз.

Изменение порядка воспроизведения выпусков в станции. Коснитесь станции, коснитесь «Изменить» в верхнем правом углу экрана, затем потяните  вверх или вниз.

Удаление станции. Коснитесь «Мои подкасты», коснитесь «Изменить» над списком станций, затем коснитесь .

Отображение самых первых загруженных подкастов первыми в списке. Коснитесь «Мои подкасты», выберите подкаст, коснитесь , затем коснитесь «Порядок сортировки».

Настройки подкастов

Выберите «Настройки» > «Подкасты». Доступны следующие действия:

- синхронизация подписок на подкасты на всех Ваших устройствах;
- выбор частоты проверки наличия новых выпусков для программы «Подкасты»;
- автоматическая загрузка выпусков;
- ограничение количества загружаемых подкастов;
- сохранение выпусков после их воспроизведения.



Универсальный доступ

Функции универсального доступа

iPad предлагает множество функций универсального доступа:

Зрение

- [VoiceOver](#)
- [Поддержка дисплеев Брайля](#)
- [Увеличение](#)
- [Инверсия цвета и оттенки серого](#)
- [Выбор вслух](#)
- [Экран вслух](#)
- [Автопроизношение](#)
- [Крупный жирный шрифт и высококонтрастный текст](#)
- [Формы кнопок](#)
- [Уменьшение движения на экране](#)
- [Отображение подписей для переключателей «вкл./выкл.»](#)
- [Назначаемые звуки](#)
- [Аудиодескрипция](#)

Слух

- [Слуховые аппараты](#)
- [Моно-аудио и баланс](#)
- [Субтитры](#)

Взаимодействие

- [Siri](#)
- [Широкоформатные клавиатуры](#)
- [Гид-доступ](#)
- [Switch Control](#)
- [AssistiveTouch](#)
- [Адаптация касания](#)
- [Программные и аппаратные клавиатуры](#)

Включение функций универсального доступа. Многие функции универсального доступа можно включить, просто попросив об этом Siri (например, сказав «Включи VoiceOver»). См. [Siri](#) и [Использование Siri](#). Также можно выбрать «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» либо воспользоваться сочетанием клавиш для универсального доступа. См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#).

Чтобы настроить универсальный доступ на iPad, используйте iTunes на компьютере. В iTunes можно включить некоторые из функций универсального доступа, например VoiceOver, увеличение, инверсию цветов, автопроизношение, моно-аудио и отображение скрытых субтитров (при наличии). Нажмите «Обзор», затем выберите «Настроить функции универсального доступа» в нижней части экрана «Обзор».

Подробную информацию о функциях универсального доступа, имеющихся в iPad, см. на веб-сайте www.apple.com/ru/accessibility.

Сочетания клавиш для универсального доступа

Использование сочетаний клавиш для универсального доступа. После настройки сочетания клавиш для универсального доступа три раза быстро нажмите кнопку «Домой», чтобы включить соответствующую функцию. Доступны следующие функции:

- VoiceOver
- Инвертирование цветов
- Оттенки серого
- Увеличение
- Switch Control
- AssistiveTouch
- Гид-доступ (это сочетание клавиш запускает Гид-доступ, если он включен. См. [Гид-доступ](#)).
- Слуховая аппаратура (при наличии подключенных слуховых аппаратов «Made for iPhone»)

Выбор функций, которые нужно настроить. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Сочетание клавиш», а затем выберите нужные функции универсального доступа.

Регулировка скорости. Чтобы уменьшить скорость тройного нажатия, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Нажатие "Домой"». (При этом двойное касание также будет выполняться медленнее.)

VoiceOver

VoiceOver

VoiceOver озвучивает содержимое экрана и позволяет пользоваться планшетом iPad, даже не глядя на его экран.

VoiceOver произносит описание каждого объекта при выборе этого объекта на экране. Выбранный объект обводится курсором VoiceOver (прямоугольником), и VoiceOver произносит его название или описание.

Коснитесь экрана или переместите пальцы по экрану, чтобы услышать описание других элементов на экране. Если выделен текст, VoiceOver читает этот текст. Когда включена функция «Подсказки», VoiceOver может произнести название объекта и инструкции для пользователя, например: «Дважды коснитесь, чтобы открыть». Для взаимодействия с объектами на экране, такими как кнопки и ссылки, используйте жесты, описанные в разделе [Изучение жестов VoiceOver](#).

При переходе на другой экран VoiceOver воспроизводит звуковой сигнал, а затем выбирает и произносит название первого объекта на экране (обычно это объект в левом верхнем углу). Функция оповещает об изменении вертикальной или горизонтальной ориентации экрана и о том, что экран скоро погаснет или заблокируется. Кроме того, она активна на экране блокировки, когда Вы выводите iPad из режима сна.

Примечание. VoiceOver использует язык, указанный в разделе меню «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион». Функция VoiceOver доступна на многих языках, но не на всех.

Использование iPad с функцией VoiceOver

Разблокирование iPad. Нажмите кнопку «Домой» или кнопку «Режим сна/Пробуждение», потяните бегунок, затем дважды коснитесь экрана. На моделях iPad с датчиком Touch ID можно разблокировать iPad, поместив палец на кнопку «Домой». См. раздел [Touch ID](#).

Беззвучный ввод кода-пароля. Чтобы код-пароль не произносился вслух во время ввода, используйте функцию рукописного ввода. Подробнее см. раздел [Пишите пальцами](#).

Открытие программ, использование переключателей и выбор объектов. Выберите объект, затем дважды коснитесь экрана.

Дважды коснитесь выбранного объекта. Для вызова команды, которая обычно выполняется двойным касанием, коснитесь трижды (например, выделение слова или увеличение изображения).

Регулировка положения бегунка. Выберите бегунок, затем смахните пальцем вверх или вниз.

Использование стандартного жеста. Дважды коснитесь экрана и удерживайте палец на экране, пока не услышите три звуковых сигнала с повышением тона, затем выполните жест. Когда Вы поднимете палец, жесты VoiceOver будут возобновлены. Например, чтобы отрегулировать громкость движением пальца, а не жестом смахивания вверх или вниз, выберите ползунок, дважды коснитесь экрана и удерживайте палец на экране, пока не услышите три звуковых сигнала, а затем перетяните ползунок вправо или влево.

Прокрутка списка или области на экране. Смахните вверх или вниз тремя пальцами.

- *Непрерывная прокрутка списка.* Дважды коснитесь экрана и удерживайте палец, пока не услышите три звуковых сигнала с повышением тона, затем перетяните палец по экрану вверх или вниз.
- *Использование указателя списка.* Справа от некоторых списков есть алфавитный указатель. Выберите указатель и смахните вверх или вниз для перемещения по его элементам. Также можно использовать двойное касание и удерживание пальца, а затем переместить палец вверх или вниз.
- *Переупорядочивание списка.* Можно изменить порядок элементов в некоторых списках, например, в списке «Ротор» раздела настроек «Универсальный доступ». Выберите ≡ справа от объекта, дважды коснитесь и удерживайте, пока не услышите три сигнала с повышением тона, затем перетяните вверх или вниз.

Отображение бокового меню. Коснитесь значка часов в меню статуса, затем смахните влево тремя пальцами.

- *Выбор разделителя боковых программ.* Коснитесь разделителя, чтобы активировать его.
- *Закрепление разделителя боковых программ.* Дважды коснитесь разделителя.
- *Изменение размера разделителя боковых программ.* Дважды коснитесь разделителя и удерживайте палец, затем перетяните разделитель.

Как открыть Центр уведомлений. Выберите любой объект в меню статуса, затем смахните вниз тремя пальцами. Чтобы закрыть Центр уведомлений, выполните зигзаг двумя пальцами (быстро переместите два пальца туда-сюда три раза, как бы рисуя латинскую букву «z»).

Как открыть Пункт управления. Выберите любой объект в меню статуса, затем смахните вверх тремя пальцами. Чтобы закрыть Пункт управления, выполните зигзаг двумя пальцами.

Переход от одной программы к другой. Коснитесь дважды кнопки «Домой», чтобы увидеть открытые программы, затем смахните одним пальцем влево или вправо, чтобы выбрать программу, и дважды коснитесь, чтобы переключиться на нее. Также можно настроить ротор на выполнение заданных действий при просмотре запущенных программ и смахнуть вниз или вверх.

Изменение положения значков на экране «Домой». Выберите значок на экране «Домой», дважды коснитесь его и удерживайте палец, затем перетяните значок в нужное место. Отпустите палец, когда значок будет расположен правильно. Чтобы переместить объект на другую страницу экрана «Домой», перетяните его к краю экрана. Можно продолжать перемещение значков, пока не будет нажата кнопка «Домой».

Произнесение информации о состоянии iPad. Коснитесь меню статуса в верхней части экрана, затем смахнете вправо или влево, чтобы услышать информацию о времени, заряде аккумулятора, уровне сигнала Wi-Fi и др.

Произнесение уведомлений. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и включите функцию «Всегда уведомления вслух». Уведомления, в том числе текст входящих текстовых сообщений, произносятся в момент их получения, даже если iPad заблокирован. Пропущенные уведомления повторяются при разблокировании iPad.

Включение или отключение затемнения экрана. Коснитесь три раза тремя пальцами. Когда затемнение экрана включено, его содержимое активно, несмотря на то, что экран выключен.

Основы работы с VoiceOver

Важно! VoiceOver меняет набор жестов, применяемых для управления планшетом iPad. Когда функция VoiceOver включена, для управления устройством необходимо использовать жесты VoiceOver — даже для отключения VoiceOver.

Включение и выключение VoiceOver. Нажав и удерживая кнопку «Домой», скажите Siri «включи VoiceOver». Для отключения VoiceOver скажите Siri «выключи VoiceOver». Также можно выбрать «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver», либо воспользоваться сочетанием клавиш для универсального доступа. См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#).

Поиск. Проведите пальцем по экрану. VoiceOver произносит каждый объект, которого Вы касаетесь. Поднимите палец, чтобы освободить выбранный объект.

- *Выбор объекта.* Коснитесь один раз, чтобы выбрать объект, коснитесь дважды, чтобы активировать его.
- *Выбор следующего или предыдущего объекта:* Смахните вправо или влево одним пальцем. Выбор объектов выполняется слева направо и сверху вниз.
- *Выбор объекта, находящего вверху или внизу.* Установите ротор на функцию «Навигация вертикально», затем смахните одним пальцем вверх или вниз. Если в роторе нет функции «Навигация вертикально», ее можно добавить; см. раздел [Использование ротора VoiceOver](#).
- *Выбор первого или последнего объекта на экране.* Коснитесь четырьмя пальцами верхней или нижней части экрана.
- *Выбор объекта по имени.* Коснитесь трижды двумя пальцами в любой точке экрана, чтобы открыть «Выбор объектов». Затем введите имя в поле поиска. Для перемещения по списку в алфавитном порядке можно также смахнуть вправо или влево либо коснуться алфавитного указателя таблицы справа от списка и смахнуть вверх или вниз для быстрого перемещения по списку объектов. Также можно использовать функцию рукописного ввода, чтобы выбрать объект, указав его название. Подробнее см. в разделе [Пишите пальцами](#). Чтобы закрыть «Выбор объектов», ничего не выбрав, коснитесь дважды.
- *Изменение названия объекта для упрощения поиска.* Выберите объект, затем дважды коснитесь двумя пальцами любой точки экрана.
- *Произнесение текста выбранного объекта.* Поверните ротор для выбора режима произнесения символов или слов, затем смахните одним пальцем вверх или вниз.
- *Прослушивание дополнительных сведений об использовании кнопки или функции.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и включите либо выключите функцию «Подсказки».

- *Использование фонетического написания.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Произношение».
- *Озвучивание всего экрана, начиная сверху.* Смахните двумя пальцами вверх.
- *Озвучивание от текущего объекта до конца экрана.* Смахните двумя пальцами вниз.
- *Приостановка озвучивания.* Коснитесь экрана один раз двумя пальцами. Еще раз коснитесь экрана двумя пальцами, чтобы возобновить озвучивание, или выберите другой объект.
- *Отключение звука в VoiceOver.* Коснитесь дважды тремя пальцами; повторите, чтобы снова включить звук. Если используется внешняя клавиатура, нажмите клавишу Control.
- *Отключение звуковых эффектов.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и выключите параметр «Вкл. звуковые эффекты».

Использование увеличенного курсора VoiceOver. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и включите функцию «Крупный курсор».

Настройка голоса озвучивания. Можно настроить голос озвучивания в VoiceOver.

- *Изменение громкости.* Используйте кнопки громкости iPad. Также можно добавить пункт «Громкость» в ротор, а затем смахнуть вверх или вниз для настройки; см. [Использование ротора VoiceOver](#).
- *Изменение скорости речи.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и перетяните бегунок «Скорость речи». Также можно установить ротор на параметр «Скорость речи», а затем смахнуть вверх или вниз для настройки.
- *Изменение высоты тона.* VoiceOver произносит более высоким тоном первый объект группы (например, списка или таблицы) и понижает тон, произнося последний объект группы. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver».
- *Произнесение знаков препинания.* Установите ротор на режим «Пунктуация», смахните вверх или вниз, чтобы выбрать, что именно Вы хотите слышать.

- *Управление приглушением аудио.* Чтобы указать, нужно ли выключать воспроизводящуюся аудиозапись во время работы VoiceOver, установите ротор на параметр «Приглушение аудио» и смахните вверх или вниз.
- *Изменение языка для iPad.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион». Произношение для некоторых языков в VoiceOver меняется в зависимости от выбранного формата региона.
- *Изменение произношения.* Установите ротор на параметр «Язык», затем смахните вверх или вниз. Пункт меню «Язык» доступен, только если выбрано несколько вариантов произношения в меню «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь» > «Языки ротора».
- *Выбор вариантов произношения, доступных в роторе.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь» > «Языки ротора». Чтобы настроить качество голоса и частоту произношения, коснитесь значка ⓘ возле языка. Чтобы удалить языки из меню ротора или изменить их порядок, коснитесь «Изменить», затем коснитесь кнопки удаления или перетяните ≡ вверх или вниз. Коснитесь «Готово».
- *Выбор диалекта по умолчанию для текущего языка iPad.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь».
- *Загрузка голоса улучшенного качества.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь», выберите язык и выберите улучшенный голос. По умолчанию в VoiceOver используется голос Siri. Если используется английский язык, можно загрузить Alex (869 МБ) — высококачественный английский (США) голос, который используется в VoiceOver на компьютерах Mac.

Изучение жестов VoiceOver

Когда функция VoiceOver включена, стандартные жесты прикосновений к экрану имеют другие эффекты, а дополнительные жесты позволяют перемещаться по экрану и управлять отдельными объектами. К жестам VoiceOver относятся касание и смахивание двумя, тремя и четырьмя пальцами. Для лучших результатов при использовании жестов из нескольких пальцев расслабьте руку и касайтесь экрана, сохраняя некоторое расстояние между пальцами.

Имеется много других вариантов выполнения жестов VoiceOver. Например, можно выполнить жест касания двумя пальцами одной руки или используя по одному пальцу каждой руки. Также можно использовать большие пальцы. Некоторые используют жест «раздельного касания»: вместо выбора объекта и двойного касания можно коснуться и удерживать объект одним пальцем, а затем коснуться экрана другим пальцем.

Попробуйте разные варианты и выберите наиболее подходящий для Вас. Если жест не работает, попробуйте ускорить движение — особенно для жестов двойного касания и смахивания. Для смахивания постарайтесь быстро провести по экрану одним или несколькими пальцами.

В настройках VoiceOver есть специальный раздел, в котором можно тренировать выполнение жестов VoiceOver, не влияя при этом на сам iPad и его настройки.

Тренировка жестов VoiceOver. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver», затем коснитесь «Тренировка жестов VoiceOver». По завершении коснитесь «Готово». Если кнопки «Тренировка жестов VoiceOver» нет на экране, убедитесь, что функция VoiceOver включена.

Ниже перечислены основные жесты VoiceOver.

Навигация и чтение

- *Касание*. Выбор и произнесение объекта.
- *Смахивание вправо или влево*. Выбор следующего или предыдущего объекта.
- *Смахивание вверх или вниз*: Зависит от настроек ротора. См. раздел [Использование ротора VoiceOver](#).
- *Смахивание вверх двумя пальцами*. Чтение всего содержимого экрана, начиная от верхней части экрана.
- *Смахивание вниз двумя пальцами*. Чтение всего содержимого экрана, начиная с текущей позиции курсора.
- *Касание двумя пальцами*. Остановка или возобновление проговаривания.
- *Зигзаг двумя пальцами*. Быстрое перемещение пальцев назад и вперед три раза (жест в виде буквы «z») позволяет отклонить уведомление или перейти к предыдущему экрану.
- *Смахивание тремя пальцами вверх или вниз*. Пролистывание страницы за один раз.
- *Смахивание тремя пальцами вправо или влево*. Переход к следующей или предыдущей странице (например, на экране «Домой»).
- *Касание тремя пальцами*. Произнесение дополнительной информации, такой как положение в списке или выбран ли текст.
- *Касание четырьмя пальцами в верхней части экрана*. Выбор первого объекта на странице.
- *Касание четырьмя пальцами в нижней части экрана*. Выбор последнего объекта на странице.

Активация

- *Двойное касание.* Активация выбранного объекта.
- *Тройное касание.* Двойное касание объекта.
- *Раздельное касание.* В качестве альтернативы жесту выбора объекта и двойного касания для его активации можно коснуться и поддержать объект одним пальцем, затем коснуться экрана другим пальцем.
- *Двойное касание и удержание (1 секунда) + стандартный жест.* Использование стандартного жеста. Двойное касание с удерживанием пальца на экране: iPad воспринимает следующий жест как стандартный. Например, можно дважды коснуться экрана и удерживать палец, а затем, не отрывая пальца, провести пальцем по экрану, чтобы переместить переключатель.
- *Двойное касание двумя пальцами.* Воспроизведение или приостановка в программах «Музыка», «Видео» и «Фото». Съемка фотографии, начало или приостановка записи в программе «Камера». Запуск или остановка секундомера.
- *Двойное касание двумя пальцами и удержание.* Изменение этикетки объекта для упрощения поиска.
- *Тройное касание двумя пальцами.* Открытие «Выбора объектов».
- *Двойное касание тремя пальцами.* Отключение или включение звука VoiceOver.
- *Тройное касание тремя пальцами.* Включение или отключение затемнения экрана.

Использование ротора VoiceOver

Используйте ротор для выбора результатов смахивания вверх и вниз при включенной функции VoiceOver или для выбора специальных методов ввода, таких как шрифт экрана Брайля или рукописный ввод.

Управление ротором. Опишите двумя пальцами окружность на экране так, чтобы центр ее оказался между пальцами.



Выбор параметров ротора. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор» и выберите функции, которые должны быть доступны с помощью ротора.

Доступные функции ротора и их настройки зависят от Ваших действий. Например, при чтении сообщения электронной почты с помощью ротора можно переключаться между прослушиванием произнесенного текста по словам и по символам, смахнув вверх или вниз. При просмотре веб-страницы можно настроить ротор для произнесения всего текста (по словам или по символам) или для перехода между объектами одного типа, например заголовками или ссылками.

Когда для управления VoiceOver используется беспроводная клавиатура Apple, ротор позволяет настраивать такие параметры речи, как громкость, скорость речи, использование высоты тона или авиационного алфавита, произношение при наборе и чтение знаков пунктуации. См. раздел [Использование VoiceOver с беспроводной клавиатурой Apple](#).

Использование экранной клавиатуры

При активации редактируемого текстового поля появляется экранная клавиатура (если не подключена беспроводная клавиатура Apple.)

Активация текстового поля. Выберите текстовое поле и дважды коснитесь его. Появятся точка вставки и экранная клавиатура.

Выбор стиля набора. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Стиль набора». Установите ротор на параметр «Режим набора», затем смахните вверх или вниз.

Ввод текста. Вводите символы с помощью экранной клавиатуры.

- *Обычный набор.* Для ввода текста выберите клавишу на клавиатуре с помощью жеста смахивания влево или вправо, затем дважды коснитесь символа, чтобы ввести его. Также можно перемещать палец по клавиатуре для выбора клавиши и, удерживая эту клавишу одним пальцем, коснуться экрана другим пальцем. VoiceOver произносит название клавиши при ее выборе и вновь произносит его при вводе символа.

- *Набор вслепую.* Коснитесь клавиши на клавиатуре для ее выбора, затем поднимите палец для ввода символа. Если клавиша нажата ошибочно, можно передвинуть палец к правильной клавише. VoiceOver будет произносить название каждой клавиши, которой Вы касаетесь, но введет символ только тогда, когда Вы отпустите ее.
- *Набор прямым касанием.* Если функция VoiceOver отключена только для клавиатуры, можно набирать текст точно так же, как при полностью выключенной функции VoiceOver.

Перемещение точки вставки. Смахните вверх или вниз, чтобы переместить в тексте точку вставки вперед или назад. С помощью ротора выберите способ перемещения точки вставки — по символам или по словам. Чтобы перейти в начало или конец строки, дважды коснитесь текста.

При перемещении точки вставки VoiceOver воспроизводит звук и озвучивает символ, слово или строку, через которые перемещается точка вставки. При перемещении вперед по словам точка вставки помещается в конец очередного слова и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом. При перемещении назад точка вставки помещается в конец предшествующего слова и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом.

Перемещение точки вставки за знак препинания в конце слова или предложения. Используйте ротор для возврата в режим перемещения по символам.

При перемещении точки вставки по строкам VoiceOver произносит каждую строку, через которую перемещается точка вставки. При перемещении вперед точка вставки помещается в начало следующей строки (кроме случая, когда достигнута последняя строка абзаца и точка вставки устанавливается в конец только что произнесенной строки). При перемещении назад точка вставки устанавливается в начало только что произнесенной строки.

Изменение реакции на ввод. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь при печати».

Использование авиационного алфавита для функции «Речь при печати». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Произношение». Текст читается посимвольно. VoiceOver сначала произносит символ, а

затем произносит слово, которое начинается с этого символа. Например, «ф», а затем «фокстрот».

Удаление символа. Используйте кнопку  при любом стиле набора в VoiceOver. VoiceOver произносит название каждого удаляемого символа. Если включена функция «Изменение высоты тона», VoiceOver произносит удаляемые символы более низким тоном.

Выбор текста. Установите ротор на режим редактирования, смахните вверх или вниз для включения функции «Выбрать» или «Выбрать все» и дважды коснитесь экрана. Если Вы используете «Выбрать», при двойном касании будет выбрано слово, ближайшее к точке вставки. Для увеличения или уменьшения области выбора выполните зигзаг двумя пальцами, чтобы скрыть всплывающее меню, затем сведите пальцы.

Вырезание, копирование и вставка. Установите ротор на режим редактирования, выделите нужный текст, смахните вверх или вниз, чтобы выбрать команду «Вырезать», «Скопировать» или «Вставить», затем дважды коснитесь экрана.

Отмена. Встряхните iPad, смахните влево или вправо, чтобы выбрать команду «Отмена», затем дважды коснитесь экрана.

Ввод символа с диакритическим знаком. При стандартном наборе выберите обычный символ, затем дважды коснитесь его и удерживайте, пока не услышите звук, указывающий на появление альтернативных символов. Перемещайте палец вправо или влево для выбора и прослушивания вариантов выбора. Уберите палец с экрана для ввода текущего выбранного символа. При наборе одним касанием коснитесь символа и удерживайте его, пока не появятся альтернативные символы.

Изменение языка клавиатуры. Установите ротор на параметр «Язык», затем смахните вверх или вниз. Выберите значение «Язык по умолчанию» для использования языка, указанного в настройках «Язык и регион». Объект «Выбор языка» в роторе появляется только при выборе нескольких языков в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь».

Пишите пальцами

Режим рукописного ввода позволяет писать текст пальцем на экране. Этот режим можно использовать в дополнение к обычному, чтобы беззвучно вводить код-пароль для iPad или открывать программы с экрана «Домой».

Вход в режим рукописного ввода. Используя ротор, выберите «Рукописный ввод». Если функции «Рукописный ввод» нет в роторе, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор» и добавьте ее.

Выбор типа символа. Смахните тремя пальцами вверх или вниз, чтобы увидеть регистр символов, цифры или знаки пунктуации.

Произнесение текущего типа символов. Коснитесь экрана тремя пальцами.

Ввод символа. Нарисуйте символ на экране пальцем.

Ввод альтернативных символов. Чтобы использовать альтернативный символ (например, символ с диакритическим знаком), введите символ, а затем смахивайте двумя пальцами вверх или вниз, пока не услышите нужный тип символа.

Ввод пробела. Смахните двумя пальцами вправо.

Переход на следующую строку. Смахните тремя пальцами вправо.

Удаление символа перед точкой вставки. Смахните двумя пальцами влево.

Выбор объекта на экране «Домой». Начните писать название объекта. Если будет найдено несколько соответствий, продолжайте писать название по буквам, пока не будет найден нужный объект, либо смахните вниз или вверх двумя пальцами, чтобы выбрать нужный вариант из предложенных.

Беззвучный ввод кода-пароля. Установите ротор на «Рукописный ввод» на экране с кодом-паролем, затем напишите символы своего пароля.

Используйте алфавитный указатель для пролистывания длинного списка. Выберите алфавитный указатель справа от таблицы (например, рядом со списком контактов или окном выбора объектов VoiceOver), затем напишите букву.

Настройка ротора на тип элемента для работы в Интернете. Напишите первую букву типа элемента страницы. Например, напишите «с», чтобы при смахивании вверх и вниз происходил переход между ссылками, либо букву «з», чтобы переходить между заголовками.

Выход из режима рукописного ввода. Выполните зигзаг двумя пальцами или поверните ротор на другой параметр.

Использование шрифта экрана Брайля

При включенной функции «Шрифт экрана Брайля» можно пальцами вводить символы из 6 точек или 8 точек или сокращенную версию шрифта Брайля непосредственно на экране iPad. При вводе можно положить iPad перед собой на горизонтальную поверхность (настольный режим) или держать iPad экраном от себя и сгибать пальцы, чтобы касаться экрана (режим «Экран назад»).

Включение функции «Шрифт экрана Брайля». Используя ротор, выберите «Шрифт экрана Брайля». Если этой функции нет в роторе, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор» и добавьте ее.

Ввод символов Брайля. Положите iPad перед собой на горизонтальную поверхность или поверните экраном от себя, затем коснитесь экрана одним или сразу несколькими пальцами.

Калибровки позиции вводимых точек. Чтобы адаптировать позиции вводимых точек под естественное положение Ваших пальцев, дважды коснитесь экрана одновременно шестью или восемью пальцами.

Переключение дисплея между шеститочечной, восьмиточечной и сокращенной версиями системы Брайля. Смахните тремя пальцами вправо. Чтобы указать вариант по умолчанию, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» > «Шрифт экрана Брайля».

Ввод пробела. Смахните одним пальцем вправо. (В режиме «Экран назад» смахните в правую *от себя* сторону.)

Удаление последнего символа. Смахните одним пальцем влево.

Переход на новую строку (ввод текста). Смахните двумя пальцами вправо.

Круговое переключение между вариантами написания. Смахните вверх или вниз одним пальцем.

Выбор объекта на экране «Домой». Начните вводить название объекта. Если будет найдено несколько соответствий, продолжайте писать название, пока не будет найден нужный объект, либо смахните вниз или вверх одним пальцем, чтобы выбрать частично совпадающий вариант.

Открытие выбранной программы. Смахните двумя пальцами вправо.

Включение и выключение сокращенной версии Брайля. Смахните тремя пальцами вправо.

Мгновенный переход (при включенной сокращенной версии). Смахните двумя пальцами вниз.

Отключение ввода символов Брайля. Выполните зигзаг двумя пальцами или установите ротор на другой параметр.

Использование VoiceOver с беспроводной клавиатурой Apple

Для управления VoiceOver можно использовать беспроводную клавиатуру Apple, подключенную к iPad. См. раздел [Устройства Bluetooth](#).

С помощью команд клавиатуры VoiceOver можно перемещаться по экрану, выбирать объекты, озвучивать содержимое экрана, работать с ротором и выполнять другие действия VoiceOver. При вводе большинства команд используется сочетание клавиш Control–Option либо клавиша Caps Lock, обозначенные в списке ниже как «VO». (Для выбора клавиши-модификатора перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Клавиши модификации».)

Узнать больше о раскладке клавиатуры и действиях, соответствующих различным сочетаниям клавиш, можно в Справке VoiceOver. Справка VoiceOver произносит названия клавиш и команд клавиатуры по мере их ввода, без выполнения соответствующих действий.

Команды клавиатуры VoiceOver

VO = Control–Option

- *Включение Справки VoiceOver: VO–K*
- *Выключение Справки VoiceOver: Escape*
- *Выбор следующего или предыдущего объекта: VO–стрелка вправо или VO–стрелка влево*
- *Двойное касание для активации выбранного объекта: VO–пробел*
- *Нажатие кнопки «Домой»: VO–H*
- *Нажатие и удержание выбранного объекта: VO–Shift–M*
- *Переход к меню статуса: VO–M*
- *Чтение содержимого экрана, начиная с текущей позиции курсора: VO–A*
- *Чтение экрана, начиная сверху: VO–B*
- *Приостановка или продолжение чтения: Control*
- *Копирование последней произнесенной фразы в буфер обмена: VO–Shift–C*
- *Поиск текста: VO–F*
- *Выключение или включение звука VoiceOver: VO–S*
- *Открытие Центра уведомлений: Fn–VO–стрелка вверх*
- *Открытие Пункта управления: Fn–VO–стрелка вниз*
- *Открытие «Выбора объектов»: VO–I*
- *Изменение этикетки выбранного объекта: VO–/*
- *Двойное касание двумя пальцами: VO–знак минуса*
- *Настройка ротора: используйте клавиши Быстрой навигации (см. ниже)*
- *Смахивание вверх или вниз: VO–стрелка вверх или VO–стрелка вниз*
- *Настройка параметров речи в роторе: VO–Command–стрелка влево или VO–Command–стрелка вправо*
- *Настройка параметра, выбранного в роторе речи: VO–Command–стрелка вверх или VO–Command–стрелка вниз*
- *Включение или выключение затемнения экрана: VO–Shift–S*
- *Переход к предыдущему экрану: Escape*

- *Переход между программами: Command–Tab или Command–Shift–Tab*

Быстрая навигация

Включите функцию быстрой навигации для управления VoiceOver с помощью клавиш со стрелками.

- *Включение или выключение функции быстрой навигации: Стрелка влево–стрелка вправо*
- *Выбор следующего или предыдущего объекта: стрелка вправо или стрелка влево*
- *Выбор следующего или предыдущего объекта в роторе: стрелка вверх или стрелка вниз*
- *Выбор первого или последнего объекта: Control–стрелка вверх или Control–стрелка вниз*
- *Касание объекта: Стрелка вверх–стрелка вниз*
- *Прокрутка вверх, вниз, влево или вправо: Option–стрелка вверх, Option–стрелка вниз, Option–стрелка влево или Option–стрелка вправо*
- *Настройка ротора: Стрелка вверх–стрелка влево или стрелка вверх–стрелка вправо*

Быстрая навигация в сети Интернет с использованием отдельных клавиш

Если функция быстрой навигации включена, при просмотре веб-страницы можно использовать следующие клавиши на клавиатуре для быстрой навигации по странице. Касание клавиши вызывает переход к следующему элементу указанного типа. Для перехода к предыдущему объекту удерживайте клавишу Shift во время ввода символа.

- *Включение быстрой навигации одной кнопкой: VO-Q*
- *Заголовок: H*
- *Ссылка: L*
- *Текстовое поле: R*
- *Кнопка: B*
- *Элемент управления формой: C*
- *Изображение: I*

- *Таблица: T*
- *Статический текст: S*
- *Ориентир ARIA: W*
- *Список: X*
- *Объект одного типа: M*
- *Заголовок уровня 1: 1*
- *Заголовок уровня 2: 2*
- *Заголовок уровня 3: 3*
- *Заголовок уровня 4: 4*
- *Заголовок уровня 5: 5*
- *Заголовок уровня 6: 6*

Команды для работы с текстом

Используйте приведенные ниже команды (при отключенной быстрой навигации) для работы с текстом. VoiceOver читает текст по мере перемещения точки вставки.

- *Переход вперед или назад на один символ: стрелка вправо или стрелка влево*
- *Переход вперед или назад на один символ: Option–стрелка вправо или Option–стрелка влево*
- *Переход вверх или вниз на одну строку: стрелка вверх или стрелка вниз*
- *Переход в начало или конец строки: Command–стрелка влево или Command–стрелка вправо*
- *Переход в начало или конец абзаца: Option–стрелка вверх или Option–стрелка вниз*
- *Переход к предыдущему или следующему абзацу: Option–стрелка вверх или Option–стрелка вниз*
- *Переход в начало или конец текстового поля: Command–стрелка вверх или Command–стрелка вниз*
- *Выделение текста по мере движения курсора: Shift + любая из команд передвижения точки вставки, перечисленных выше*

- *Выделение всего текста:* Command–A
- *Копирование, вырезание или вставка выделенного текста:* Command–C, Command–X или Command–V
- *Отмена или повтор последнего изменения:* Command–Z или Shift–Command–Z

Поддержка дисплеев Брайля

Текст, озвучиваемый средствами VoiceOver, можно выводить на дисплей Брайля, подключенный через Bluetooth; при включенной функции VoiceOver можно также управлять iPad с дисплея Брайля, оснащенного клавишами ввода и другими элементами управления. Список поддерживаемых дисплеев Брайля представлен на странице www.apple.com/ru/accessibility/ios/braille-display.html.

Подключение дисплея Брайля. Включите дисплей, выберите «Настройки» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth. Затем выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» и выберите дисплей.

Настройка параметров Брайля. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль», где можно:

- выбрать для ввода и вывода текста сокращенный вариант Брайля или полный из 8 или 6 точек;
- включить ячейку состояния и выбрать ее расположение;
- включить код Nemeth для уравнений;
- показать экранную клавиатуру;
- выбрать автоматическое перелистывание страниц при прокрутке;
- изменить перевод шрифтом Брайля с унифицированного английского;
- изменить продолжительность отображения предупреждения.

Информация о стандартных командах навигации, выполняемых средствами VoiceOver с дисплея Брайля, а также сведения о конкретных дисплеях представлены на странице support.apple.com/ru-ru/HT4400.

Выбор языка для VoiceOver. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион».

Если Вы измените язык для iPad, возможно, понадобится переустановить язык для VoiceOver и дисплея Брайля.

Дисплей Брайля можно настроить так, чтобы в его самой левой и самой правой ячейках отображались данные о состоянии системы и другая информация.

- История оповещений содержит непрочитанное сообщение.
- Текущее сообщение истории оповещений не было прочитано.
- Голос VoiceOver отключен.
- Низкий заряд аккумулятора iPad (менее 20%).
- iPad находится в горизонтальной ориентации.
- Дисплей выключен.
- Текущая строка содержит дополнительный текст слева.
- Текущая строка содержит дополнительный текст справа.

Настройка крайней левой и крайней правой ячеек на отображение информации о состоянии дисплея. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» > «Ячейка состояния» и выберите «Слева» или «Справа».

Просмотр расширенного описания ячейки состояния. На дисплее Брайля нажмите кнопку направления для ячейки состояния.

Произношение математических уравнений

VoiceOver может произносить уравнения следующих форматов:

- MathML в Интернете
- MathML или LaTeX в программе iBooks Author

Произнесение уравнения. Начните обычное произнесение текста функцией VoiceOver. VoiceOver произнесет слово «математические» перед тем, как начать читать уравнение.

Изучение уравнений. Дважды коснитесь выбранного уравнения, чтобы отобразить его на весь экран, и прокручивайте его по одному символу за раз. Смахните влево или вправо, чтобы услышать элементы уравнения. Используйте ротор для выбора вариантов

«Символы», «Малые выражения», «Средние выражения» или «Большие выражения», затем смахните вверх или вниз, чтобы услышать следующий элемент выбранного размера. Можно продолжить дважды касаться выбранного элемента, чтобы «войти» в уравнение и сфокусироваться на выбранном элементе, а затем смахнуть влево, вправо, вверх или вниз для чтения одной части за раз.

Уравнения, озвучиваемые VoiceOver, также можно вывести на дисплей Брайля с помощью кода Nemeth и кодов, используемых для унифицированного английского, британского английского, французского и греческого языков Брайля. См. раздел [Поддержка дисплеев Брайля](#).

Использование VoiceOver в Safari

Поиск в сети Интернет. Выберите поле поиска, введите критерии поиска, затем смахните вправо или влево для перемещения вверх или вниз по списку предлагаемых поисковых фраз. Затем дважды коснитесь экрана, чтобы выполнить поиск по выбранной поисковой фразе.

Переход к следующему элементу определенного типа. Установите ротор на нужный тип элементов, затем смахните вверх или вниз.

Настройка параметров ротора для работы в Интернете. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор». Выберите или отмените выбор параметров касанием либо перетяните  вверх для изменения положения элемента.

Пропуск изображений при навигации. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Навигация по фото». Можно настроить пропуск всех изображений или только изображений, не имеющих описания.

Скрытие лишних элементов для облегчения чтения и навигации. Выберите функцию Reader в поле адреса Safari (доступна не для всех веб-страниц).

Если между беспроводной клавиатурой Apple и iPad создана пара, можно использовать одноклавишные команды быстрой навигации для перехода по веб-страницам. См. раздел [Использование VoiceOver с беспроводной клавиатурой Apple](#).

Использование VoiceOver в программе «Карты»

С помощью VoiceOver можно увеличивать и уменьшать масштаб карт, выбирать булавки и получать информацию о местоположениях.

Изучение карты. Перетяните палец по экрану или смахните влево или вправо для перехода к следующему объекту.

Увеличение и уменьшение масштаба. Выберите карту, установите ротор на функцию «Увеличение», затем смахните одним пальцем вниз или вверх.

Панорамирование карты. Смахните тремя пальцами.

Просмотр видимых достопримечательностей. Установите ротор на функцию «Пункты интереса», затем смахните одним пальцем вверх или вниз.

Следование по дорогам. Установите палец на дорогу, подождите, пока не услышите «Приостановить для следования по», затем перемещайте палец по дороге, слушая ведущий тон. Высота тона увеличивается при отклонении от дороги.

Выбор булавки. Коснитесь булавки или смахните влево или вправо, чтобы выбрать булавку.

Получение информации о местонахождении. Выбрав булавку, дважды коснитесь экрана для отображения информационного флажка. Смахните влево или вправо, чтобы выбрать кнопку дополнительной информации, затем дважды коснитесь экрана для отображения страницы информации.

Прослушивание ключевой информации во время движения. Включите «Движение по курсу» в Картах, чтобы слушать названия улиц и достопримечательностей по мере приближения к ним.

Редактирование видео с помощью VoiceOver

Жесты VoiceOver можно использовать для обрезки видеозаписей, сделанных в программе «Камера».

Обрезка видеозаписи. При просмотре видеозаписи в программе «Фото» дважды коснитесь экрана для отображения элементов управления видео, затем выберите начало и конец обрезаемого фрагмента. Затем смахните вверх для перетягивания вправо или

смахните вниз для перетягивания влево. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Для выполнения обрезки выберите «Обрезать» и дважды коснитесь экрана.

Увеличение

Многие программы позволяют увеличивать и уменьшать масштаб отдельных объектов. Например, двойным касанием или разведением пальцев можно увеличить изображение в «Фото» или расширить столбцы веб-страницы в Safari. Кроме того, есть функция «Увеличение», которая позволяет увеличивать масштаб всего экрана любой используемой программы. Можно изменить масштаб всего экрана (режим «Весь экран») или увеличить часть экрана в окне выбранного размера, а остальной экран оставить без изменений (режим «Увеличить окно»). Функцию «Увеличение» можно использовать вместе с функцией VoiceOver.

Включение и выключение увеличения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите либо выключите функцию «Увеличение». Также можно воспользоваться сочетанием клавиш для универсального доступа. См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#).

Увеличение и уменьшение масштаба. При включенной функции «Увеличение» дважды коснитесь экрана тремя пальцами.

Настройка процента увеличения. Дважды коснитесь экрана тремя пальцами и перетяните пальцы вверх или вниз по экрану. Этот жест похож на двойное касание, за исключением того, что после второго касания следует не отрывать пальцы от экрана, а провести ими по экрану. Кроме того, можно трижды коснуться экрана тремя пальцами и в появившихся элементах управления увеличением перетянуть бегунок «Степень увеличения». Чтобы ограничить максимальное увеличение, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение», а затем перетяните бегунок «Предельный уровень увеличения» до конца влево.

Панорамирование для просмотра остальных объектов. Проведите тремя пальцами по экрану. Можно также удерживать один палец рядом с краем экрана для панорамирования изображения в эту сторону. Переместите палец ближе к краю для увеличения скорости панорамирования. Если же контроллер увеличения отключен, используйте жест перетягивания.

Переключение между режимами «Весь экран» и «Увеличить окно». Трижды коснитесь экрана тремя пальцами, затем в появившихся элементах управления увеличением выберите один из вариантов «Весь экран» или «Увеличить окно». Чтобы выбрать режим, который используется автоматически при включении функции «Увеличение», выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» > «Область увеличения».

Изменение размера окна увеличения (режим «Увеличить окно»). Трижды коснитесь экрана тремя пальцами, выберите «Изменить размер линзы» и перетяните любую из появившихся круглых меток.

Перемещение окна (режим «Увеличить окно»). Потяните метку в нижней части окна.

Отображение контроллера увеличения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» и включите опцию «Показать контроллер» или трижды коснитесь экрана тремя пальцами и выберите вариант «Показать контроллер». Затем можно двойным касанием к кнопке «Управление увеличением» увеличивать или уменьшать масштаб, однократным касанием к кнопке выводить на экран элементы управления увеличением или перетягивать ее, чтобы выполнять панорамирование. Чтобы переместить кнопку «Управление увеличением», коснитесь ее и удерживайте палец, а затем перетяните ее в другую часть экрана. Чтобы изменить прозрачность контроллера увеличения, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» > «Видимость в покое».

Использование функции «Увеличение» для запоминания выбранных объектов или точки ввода текста. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение», затем включите «Следование за фокусом». Тогда, например, при использовании VoiceOver, окно увеличения будет увеличивать масштаб элементов, выделяемых на экране.

Увеличение вводимого текста без увеличения клавиатуры. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение», затем включите «Следование за фокусом». При увеличении масштаба во время ввода текста (например, в программах «Сообщения» или «Заметки») увеличивается область вокруг только что введенного текста, а вся клавиатура остается на экране. В режиме «Смарт-набор» при появлении клавиатуры основное окно с текстом увеличивается, а сама клавиатура — нет.

Отображение увеличенной части экрана в оттенках серого или инвертированных цветах. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» > «Фильтр», затем выберите нужный параметр. Также можно трижды коснуться экрана тремя пальцами, затем в появившихся элементах управления увеличением коснуться варианта «Выбрать фильтр».

При использовании функции «Увеличение» с помощью беспроводной клавиатуры Apple изображение на экране следует за точкой вставки, которая остается в центре экрана. См. раздел [Беспроводная клавиатура Apple](#).

Инверсия цвета и оттенки серого

В отдельных случаях инвертирование цветов или переход к оттенкам серого на экране iPad облегчает чтение.

Инвертирование цветов экрана. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Инверсия цвета».

Экран в оттенках серого. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Оттенки серого».

Используйте обе опции, чтобы увидеть инвертированные цвета в оттенках серого. Эти режимы можно применять только к окну увеличения; см. [Увеличение](#).

Выбор вслух

Даже при отключенной функции VoiceOver Вы можете сделать так, чтобы iPad читал вслух любой выделяемый текст.

Чтение выделенного текста. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Речь» и включите параметр «Выбор вслух». Также можно:

- настроить скорость речи;
- включить выделение отдельных слов во время произнесения.

Чтение текста. Выделите текст и коснитесь кнопки «Произнести».

Можно также настроить iPad на чтение вслух всего представленного на экране текста. См. раздел [Экран вслух](#).

Экран вслух

iPad можно настроить на чтение всего представленного на экране текста, не используя функцию VoiceOver.

Включение функции «Экран вслух». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Речь».

Озвучивание текста на экране iPad. Смахните вниз с верхней части экрана двумя пальцами. Используйте появившиеся элементы управления, чтобы приостановить озвучивание или изменить скорость речи.

Выделение уже озвученного текста. Включите «Выделение содержимого» (эта команда появляется, если включена функция «Экран вслух»), и текст будет выделяться по мере произнесения.

 **Спросите Siri.** Скажите: «Экран вслух».

Кроме того, iPad можно настроить на озвучивание только выделенного текста — см. раздел [Выбор вслух](#).

Автопроизношение

В режиме «Автопроизношение» произносятся варианты исправления текста в iPad во время ввода текста пользователем.

Включение автопроизношения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Речь».

Функция «Автопроизношение» также работает с функциями VoiceOver и «Увеличение».

Крупный жирный шрифт и высококонтрастный текст

Увеличение размера шрифта в таких программах, как «Настройки», «Календарь», «Контакты», «Почта», «Сообщения» и «Заметки». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличенный текст» и включите параметр «Увеличенные размеры».

Отображение текста с жирным шрифтом на iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Жирный шрифт».

Повышение контрастности текста при возможности. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Увеличение контраста».

Формы кнопок

iPad позволяет настроить цветной фон или подчеркивание для кнопок, чтобы они были заметнее.

Выделение кнопок. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Формы кнопок».

Уменьшение движения на экране

Можно запретить движение некоторых элементов экрана, например, отменить эффект параллакса на значках и предупреждениях на фоне обоев или отключить переходы.

Уменьшение движения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > и включите параметр «Уменьшение движения».

Отображение подписей для переключателей «вкл./выкл.»

Чтобы легче было определять, включен ли параметр, можно настроить отображение дополнительных меток на переключателях типа «вкл./выкл.».

Добавление меток переключения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Метки Вкл./Выкл.».

Назначаемые звуки

Различным пользователям в списке контактов можно назначить разные рингтоны, чтобы по звонку FaceTime различать, кто звонит. Также можно назначить разные звуки уведомления о разных других событиях, в том числе новом сообщении на автоответчике, новом сообщении электронной почты, отправке сообщения электронной почты, публикациях в Twitter, Facebook и напоминаниях. См. раздел [Звуки и отключение звука](#).

Рингтоны для iPad можно приобретать в iTunes Store. См. раздел [Начальные сведения о программе «iTunes Store»](#).

Аудиодескрипция

Аудиодескрипция — это озвученное описание сцен видеозаписи. Если в видеозаписи предусмотрена аудиодескрипция, iPad позволяет ее воспроизвести.

Прослушивание аудиодескрипций. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Аудиодескрипция» и включите параметр «Аудиодескрипция».

Слуховые аппараты

При наличии слухового аппарата «Made for iPhone» (совместимого с iPad 4-го поколения или новее, iPad Air или новее, iPad Pro и iPad mini) можно с помощью iPad изменять его настройки, передавать аудио в потоковом режиме или использовать iPad в качестве дистанционного микрофона.

Создание пары слухового аппарата с iPad. Если Ваши слуховые аппараты не указаны в списке в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты», нужно создать для них пару с iPad. Прежде всего откройте крышки отсеков для элементов питания на каждом слуховом аппарате. Затем на iPad выберите «Настройки» > «Bluetooth» и убедитесь, что Bluetooth включен. Затем перейдите в раздел «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты». Закройте крышки отсеков для элементов питания на слуховом аппарате и дождитесь,

когда имя аппарата появится в списке устройств (для этого может потребоваться примерно минута). Когда имя появится в списке, коснитесь его и ответьте на запрос о создании пары.

Когда пара будет создана, Вы услышите серию коротких и длинный звуковой сигнал, а рядом с именем слухового аппарата в списке устройств появится галочка. Для создания пары может потребоваться минута. Пока этот процесс не завершится, не пытайтесь передавать аудио в потоковом режиме или еще каким-либо образом использовать слуховой аппарат.

Достаточно создать пару один раз (в этом Вам может помочь отоларинголог). После этого слуховой аппарат будет подключаться к iPad при каждом включении.

Настройка параметров слухового аппарата и просмотр состояния. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты» или выберите параметр «Слуховые аппараты» в разделе сочетаний клавиш для универсального доступа. См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#). Доступ к настройкам слухового аппарата возможен только после создания пары iPad с аппаратом.

Чтобы сокращение для универсального доступа давало возможность доступа к управлению слуховым аппаратом при заблокированном экране, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты» и включите опцию «На заблокированном экране». Доступны перечисленные ниже возможности.

- Проверка состояния заряда слухового аппарата.
- Настройка громкости и чувствительности внешнего микрофона.
- Выбор слухового аппарата (правый, левый или оба) для приема потокового звука.
- Управление Live-прослушиванием.

Потоковая передача звука на слуховые аппараты. Можно передавать звуковой поток от программ Siri, «Музыка», «Видео» и других, выбрав слуховой аппарат в меню устройств AirPlay .

Использование iPad в качестве удаленного микрофона. Функция Live-прослушивания используется для потоковой передачи звука с микрофона iPad на слуховые аппараты. В некоторых ситуациях можно лучше слышать, расположив iPad

ближе к источнику звука. Трижды нажмите кнопку «Домой», выберите «Слуховые аппараты» и коснитесь «Начать Live-прослушивание».

Использование слухового аппарата с несколькими устройствами iOS. Если Вы создали пары между слуховым аппаратом и несколькими устройствами iOS (например, iPhone и iPad), то слуховой аппарат будет автоматически переключаться с одного устройства на другое, когда Вы будете воспроизводить аудио или отвечать на звонки на iPhone. Изменения в настройках слухового аппарата на одном устройстве автоматически передаются на все остальные устройства с iOS. Воспользоваться преимуществами этих функций можно в том случае, если все устройства подключены к одной сети Wi-Fi и зарегистрированы в iCloud с одним Apple ID.

Моно-аудио и баланс

В режиме «Моно-аудио» звук левого и правого каналов преобразуется в монофонический сигнал и воспроизводится через оба канала. Это позволяет полностью слышать звук любым ухом или обоими ушами с различной громкостью каналов.

Включение монозвука. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ».

Настройка баланса. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и переместите бегунок «Стереобаланс слева-справа».

Субтитры

В программе «Видео» есть кнопка «Перекл. дорожку» , которая позволяет выбрать субтитры, если они доступны в просматриваемом видео. Обычные субтитры и сопроводительный текст отображаются по умолчанию, но если требуется перейти к субтитрам универсального доступа, таким как субтитры для глухих и слабослышащих (SDH), то iPad можно настроить на отображение таких субтитров (при их наличии).

Выбор субтитров для слабослышащих в списке доступных субтитров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Субтитры и скрытые субтитры» и включите параметр «Скрытые субтитры + SDH». Это действие также включит субтитры в программе «Видео».

Выбор из имеющихся субтитров и скрытых субтитров. Коснитесь  при просмотре

видео.

Настройка субтитров и скрытых субтитров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Субтитры и скрытые субтитры» > «Стиль». Тут можно выбрать существующий стиль субтитров или создать новый стиль, выбрав следующие параметры:

- шрифт, размер и цвет;
- цвет фона и прозрачность;
- прозрачность текста, стиль контура и выделение.

Не все видеоматериалы содержат скрытые субтитры.

Siri

Часто попросить Siri — это самый простой способ начать пользоваться функциями универсального доступа на iPad. Siri может открывать программы, включать или выключать многие настройки (например, VoiceOver), а также делает то, что лучше всего умеет — является Вашим полноценным ассистентом. Siri знает, когда функция VoiceOver включена, поэтому будет часто читать дополнительную информацию для Вас, которая появляется на экране. Также с помощью VoiceOver можно прочесть то, что Siri отображает на экране. См. раздел [Использование Siri](#).

Широкоформатные клавиатуры

Когда iPad развернут горизонтально, во всех встроенных программах отображается увеличенная экранная клавиатура. Также можно вводить текст, используя беспроводную клавиатуру Apple.

Гид-доступ

Гид-доступ помогает пользователю iPad сосредоточиться на выполнении определенной задачи. Гид-доступ ограничивает iPad до одной программы и позволяет контролировать доступные функции программы. С помощью Гид-доступа можно:

- временно ограничить iPad до определенной программы;

- сделать недоступными участки экрана, которые не имеют отношения к выполняемой задаче, или участки, на которых случайный жест может отвлечь от выполнения задачи;
- ограничить время использования той или другой программы;
- выключить кнопки iPad.

Использование Гид-доступа. Скажите Siri «включи Гид-доступ» или выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Гид-доступ», а затем включите «Гид-доступ». С помощью Гид-доступа можно:

- включить или отключить функцию Гид-доступа;
- выбрать «Настройки пароля», чтобы задать код-пароль, управляющий использованием Гид-доступа (не позволяет завершить активный сеанс), и включить Touch ID (для завершения Гид-доступа);
- выбрать параметр «Время», чтобы позволить устройству воспроизводить звук или произносить время, оставшееся до завершения работы Гид-доступа;
- определить, доступны ли другие сочетания клавиш для универсального доступа во время сеанса.

Начало сеанса Гид-доступа. Включите функцию Гид-доступа, а затем откройте нужную программу и трижды нажмите кнопку «Домой». Настройте параметры сеанса и коснитесь «Начать».

- *Выключение элементов управления программы и участков на экране программы.* Нарисуйте круг или прямоугольник в любой части экрана, которую необходимо выключить. Перетяните фигуру в нужное положение или используйте манипуляторы, чтобы скорректировать ее размер.
- *Включение кнопок громкости или кнопки «Режим сна/Пробуждение».* Коснитесь «Параметры» под параметром «Кнопки аппаратуры».
- *Отмена перехода из вертикальной в горизонтальную ориентацию или реакции на другие движения.* Выберите «Параметры» и отключите «Движение».
- *Запрет на ввод текста.* Выберите «Параметры» и отключите «Клавиатуры».
- *Игнорирование всех касаний экрана.* Отключите «Касание» в нижней части экрана.

- *Ограничение длительности сеанса.* Коснитесь «Лимит времени» в нижней части экрана.

Завершение сеанса. Трижды нажмите кнопку «Домой», введите код-пароль Гид-доступа или используйте Touch ID (если он включен).

Switch Control

Switch Control

Switch Control позволяет управлять iPad с помощью одного или нескольких переключателей. Доступны несколько методов выполнения действий — выбора объекта, касания, перетягивания, ввода текста, выполнения нескольких действий параллельно (на моделях iPad, поддерживающих эту функцию), и даже рисования. Основная техника — это использовать один переключатель для выбора объекта или места на экране, а затем использовать тот же самый (либо другой) переключатель для выбора необходимого действия с этим объектом или местом. Ниже приведены три основных метода использования переключателей.

- *Сканирование объектов (по умолчанию)* выделяет различные объекты на экране, пока пользователь не выберет нужный.
- *Сканирование точек* позволяет использовать курсор-перекрестие для выбора места на экране.
- *Выбор вручную* позволяет переходить между объектами по собственному выбору (требуется несколько переключателей).

В любом методе при выборе отдельного объекта (а не группы) появляется меню, в котором можно выбрать действие над объектом (коснуться, перетянуть, схватить и т. д.).

При использовании нескольких переключателей можно настроить каждый из них на определенное действие и создать собственный метод выделения объектов. Например, вместо автоматического сканирования объектов на экране можно настроить переключатели на перемещение к следующему или предыдущему объекту по команде пользователя.

Настраивать поведение функции Switch Control можно множеством способов, в соответствии с Вашими потребностями и стилем использования устройств.

Добавление переключателя и включение функции Switch Control

Ниже приведены примеры переключателей, которые могут использоваться.

- *Внешний адаптивный переключатель.* Доступны различные модели переключателей с USB и Bluetooth.
- *Экран iPad.* Коснитесь экрана, чтобы запустить переключатель.
- *Камера FaceTime на iPad.* Поверните голову, чтобы запустить переключатель. Камеру можно использовать в качестве двух переключателей: один из них срабатывает при повороте головы влево, второй — при повороте вправо.

Добавление переключателя и выбор его действия. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Переключатели». Если используется только один переключатель, то по умолчанию используется переключатель «Выбор объекта».

При добавлении внешнего переключателя необходимо сначала подключить его к iPad, только после этого он появится в списке доступных переключателей. Следуйте инструкциям, приведенным в документации к переключателю. Если переключатель подключается через Bluetooth, необходимо создать для него пару с iPad. Для этого включите переключатель, выберите «Настройки» > «Bluetooth», коснитесь переключателя, а затем следуйте инструкциям на экране. Подробную информацию см. в разделе [Устройства Bluetooth](#).

Включение Switch Control. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» и включите параметр «Switch Control». Также можно нажать кнопку «Домой». См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#).

Выключение Switch Control. Используйте любой метод сканирования для выбора, затем коснитесь «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» и отключите параметр «Switch Control». Также можно нажать кнопку «Домой».

Основные техники

Независимо от того, выбран ли режим сканирования объектов или сканирования точек, основные техники Switch Control остаются неизменными.

Выбор объекта. Задействуйте переключатель «Выбор объекта», когда объект выделен (при сканировании объекта) или на него наведен курсор-перекрестие (при сканировании точек).

Выполнение действия с выбранным объектом. Выберите команду из меню управления, которое появится при выборе объекта. Внешний вид меню зависит от того, как настроены действия при касании. (Выбрать параметры для них можно в меню «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «При касании».)

- *Если выбран вариант «По умолчанию».* Меню управления обычно содержит только кнопки «Касание» и «Еще» (две точки в нижней части). При работе в области прокрутки появляется также кнопка «Прокрутка». Чтобы коснуться выделенного объекта, запустите переключатель «Выбор объекта», когда выделена кнопка «Касание». Чтобы увидеть дополнительные кнопки действий, выберите вариант «Еще» в нижней части меню. Если используется несколько переключателей, можно настроить один специально для касания.
- *Если выбран вариант «Автокасание».* Для того, чтобы коснуться объекта, не нужно ничего делать. Касание будет зафиксировано автоматически по окончании интервала автокасания (он составляет 0,75 секунды, если Вы не меняли настройки). Чтобы открыть меню управления, запустите переключатель «Выбор объекта» до того, как закончится интервал автокасания. При этом кнопка «Касание» не отображается, а в меню управления сразу появляются все кнопки действий.
- *Если выбран вариант «Только касание».* Касание выбирает выделенный объект, а не открывает меню элементов управления. Дождитесь окончания сканирования, затем коснитесь кнопки для отображения меню элементов управления.

Примечание. Режим «Только касание» действует, только если выбрано сканирование объектов. При сканировании точек действует режим «По умолчанию».

Работа с наборами правил. Набор правил — это набор специальных действий, которые можно временно назначить переключателям вместо их обычных функций. Например, можно создать набор правил для перелистывания страниц в iBooks или для управления игрой. Для использования набора правил выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Наборы правил» и выберите нужный набор.

Закрытие меню управления без выполнения каких-либо действий. Коснитесь экрана, пока выделен первоначальный объект, а все значки в меню управления неактивны. Также можно воспользоваться клавишей Esc для выхода из меню управления. Меню исчезнет с экрана после прохождения нескольких циклов. Количество циклов можно задать в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Зациклить».

Выполнение жестов. Выберите «Жесты» в меню управления.

Прокрутка. Выберите объект в части экрана с прокруткой. Затем выполните следующие действия.

- *При выключенной функции «Автокасание»* Выберите кнопку «Прокрутка вниз» (рядом с кнопкой «Касание») в меню управления. Чтобы использовать другие параметры прокрутки, выберите «Еще» и раздел «Прокрутка».
- *Если выбран вариант «Автокасание».* Выберите «Прокрутка» в меню управления. Если доступно несколько вариантов действий, сначала может потребоваться выбрать «Еще».

Нажмите кнопку «Домой». Выберите экран «Домой» в меню управления.

Выполнение других действий с оборудованием. Выберите любой объект на экране, затем выберите пункт «Устройство» из появившегося меню. Можно настроить меню на имитацию следующих действий:

- Дважды нажать кнопку «Домой» для выполнения нескольких задач.
- Открыть Центр уведомлений или Пункт управления.
- Нажать кнопку «Режим сна/Пробуждение» для блокировки iPad.
- Повернуть iPad.
- Переключить переключатель на боковой панели, чтобы выключить звук iPad.
- Нажать кнопки громкости.
- Показать экран поиска.
- Нажать и удерживать кнопку «Домой» для запуска Siri.
- Трижды нажать кнопку «Домой».

- Потрясти iPad.
- Нажать кнопки «Домой» и «Режим сна/Пробуждение» одновременно, чтобы сделать снимок экрана.
- Смахнуть сверху вниз двумя пальцами, чтобы озвучить текст на экране (если включена функция «Экран вслух»).

Сканирование объектов

При сканировании объектов объекты и группы объектов в любой части экрана поочередно выделяются, пока не будет задействован переключатель «Выбор объекта». Если на экране много объектов, функция Switch Control выделяет их группами. При выборе группы выделение продолжается для объектов внутри группы. Когда выбран один объект, сканирование прекращается и открывается меню управления. Сканирование объектов — это режим по умолчанию при первом включении функции Switch Control.

Можно выбрать один из трех методов сканирования — автосканирование, сканирование вручную или пошаговое сканирование с использованием единого переключателя. При автосканировании объекты автоматически выделяются поочередно, один за другим. При сканировании вручную один переключатель используется для выделения объекта, а другой — для активации объекта. При пошаговом сканировании с использованием единого переключателя один переключатель используется для последовательного выделения следующего объекта после предыдущего. Если не предпринимать никаких действий на протяжении определенного периода времени, выделенный объект будет активирован.

Выбор объекта или вход в группу. Следите за тем (просматривайте или прослушивайте) как выделяются объекты. Когда будет выделен нужный Вам объект (или группа, содержащая этот объект), задействуйте переключатель «Выбор объекта». Перемещайтесь между объектами, пока не выберете нужный.

Выход из группы. Задействуйте переключатель «Выбор объекта», когда вокруг группы или объекта появится пунктирная выделяющая рамка.

Закрытие меню управления без выполнения каких-либо действий. Задействуйте переключатель «Выбор объекта», когда выделен сам объект. Также можно воспользоваться клавишей Esc для выхода из меню управления.

Произнесение имен выделяемых объектов. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» и включите параметр «Проговаривание текста». Также можно выбрать в меню управления «Настройки», а затем — «Проговаривание включено».

Замедление скорости сканирования. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Скорость сканирования».

Сканирование точек

Сканирование точек позволяет выбирать объекты на экране, наведя на них курсор-перекрестие.

Переключение в режим сканирования точек. Используйте сканирование объектов, чтобы выбрать в меню управления «Режим точек». После закрытия меню появится вертикальное перекрестие.

Выбор объекта. Задействуйте переключатель «Выбор объекта», когда нужный объект попадет в широкую горизонтальную полосу сканирования. Затем снова используйте выключатель, когда тонкая сканирующая линия окажется на объекте. Повторите те же действия для сканирования по вертикали.

Корректировка точности выбора. Выберите «Точный выбор» в меню управления.

Возврат к сканированию объектов. Выберите «Режим объектов» в меню управления.

Настройки и параметры

Настройка базовых параметров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control», где можно:

- Добавить переключатели и настроить для них функции.
- Выбрать, создать и изменить наборы правил.
- Выбрать метод сканирования.
- Отрегулировать скорость сканирования объектов.
- Настроить паузу в сканировании при переходе на первый объект в группе.
- Выбрать количество проходов по экрану перед скрытием функции Switch Control.
- Выбрать поведение при касании и задать интервал для выполнения действия второго переключателя, чтобы показать меню управления.
- Задать, повторять ли двигательное действие при удерживании переключателя и выбрать задержку перед повторением.
- Добавить другие действия к переключателю, нажав и удерживая переключатель длительный период времени.
- Выбрать, какие объекты появятся в меню и порядок их отображения.
- Задать длительность удержания переключателя до выполнения переключения.
- Настроить игнорирование функцией Switch Control случайных повторений взаимодействий с переключателем.
- Настроить скорость сканирования точек.
- Включить звуковые эффекты или произнесение названий объектов при сканировании.
- Выбрать элементы, которые должны входить в меню «Switch Control».
- Выбрать, группировать ли объекты во время сканирования.
- Увеличить курсор выделения либо изменить его цвет.
- Сохранить собственные жесты в меню управления (в разделе «Жесты» > «Сохраненные»).

Индивидуальная настройка функции Switch Control. Выберите «Настройки» в меню управления, чтобы:

- Настроить скорость сканирования
- Изменить расположение меню управления.
- Включить или выключить звуковое или речевое сопровождение.
- Отключить использование групп, чтобы сканировать по одному объекту за раз.

AssistiveTouch

Функция AssistiveTouch помогает использовать iPad, если Вы не можете дотрагиваться до экрана или нажимать на кнопки. Можно использовать AssistiveTouch без дополнительного оборудования, чтобы выполнять сложные для Вас жесты. Для управления iPad можно использовать совместимое адаптивное оборудование (например, джойстик) вместе с функцией AssistiveTouch. Для настройки меню AssistiveTouch выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch».

Функция AssistiveTouch позволяет с помощью обычного касания (или аналогичного действия на используемом аксессуаре), выполнить следующие действия:

- Нажимать кнопку «Домой».
- Вызывать Siri.
- Выполнять жесты несколькими пальцами.
- Входить в Пункт управления или Центр уведомлений.
- Регулировать громкость iPad.
- Потрясти iPad.
- Делать снимки экрана.
- Добавлять другие действия (максимум 8).
- Выполнять двойное касание.

Включение AssistiveTouch. Скажите Siri «включи AssistiveTouch», выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch», либо воспользуйтесь сочетанием клавиш для универсального доступа. См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#). Когда включена функция AssistiveTouch, на экране появляется плавающая кнопка меню.

Отображение и скрытие меню. Коснитесь плавающей кнопки меню или нажмите вспомогательную кнопку на аксессуаре.

Имитация нажатия кнопки «Домой». Коснитесь кнопки меню, затем нажмите «Домой».

Блокировка или поворот экрана, регулировка громкости iPad или имитация встряхивания iPad. Коснитесь кнопки меню, затем коснитесь «Устройство».

Выполнение жеста смахивания или перетягивания 2, 3, 4 или 5 пальцами.

Коснитесь кнопки меню, выберите «Устройство» > «Еще» > «Жесты», а затем коснитесь цифры, необходимой для выполнения жеста. При появлении на экране соответствующих окружностей выполните жест смахивания или перетягивания в требуемом направлении. По завершении коснитесь кнопки меню.

Выполнение жеста сведения пальцев. Коснитесь кнопки меню, выберите «Пользователь», а затем коснитесь «Свести пальцы». При появлении окружностей сведения/разведения коснитесь любого места экрана, чтобы переместить окружности, а затем перетяните их внутрь или наружу, чтобы выполнить жест. По завершении коснитесь кнопки меню.

Создание собственного жеста. Можно добавить собственные избранные жесты в меню управления (например, касание и удерживание пальца на экране или поворот двумя пальцами). Коснитесь кнопки меню, коснитесь «Пользователь», а затем коснитесь пустого поля жеста. Также можно выбрать «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» > «Создать новый жест».

Пример 1. Для создания жеста поворота выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» > «Создать новый жест». На экране записи жеста Вам будет предложено коснуться экрана, чтобы создать жест. Опишите двумя пальцами окружность на экране iPad так, чтобы ее центр оказался между пальцами. (Жест можно выполнить одним пальцем или стилусом, начертив две дуги по очереди.) Если Вам не удалось правильно выполнить жест поворота, коснитесь «Отменить» и повторите попытку. Если жест выполнен правильно, коснитесь «Сохранить» и введите название жеста, например, «Поворот на 90 градусов». Затем, например, если нужно повернуть экран в Картах, откройте Карты, коснитесь кнопки меню AssistiveTouch и выберите «Поворот на 90 градусов» в списке «Пользователь». Когда отобразятся синие

круги, указывающие начальное положение пальцев, перетяните их к точке, вокруг которой нужно повернуть карту, затем отпустите палец. Вы можете создать несколько жестов с разными углами поворота.

Пример 2. Создадим жест касания и удерживания пальца на экране. Используйте этот жест, чтобы приступить к изменению порядка значков на экране «Домой». Теперь на экране записи жеста коснитесь одной точки на экране и удерживайте палец на ней, пока ход записи не достигнет середины меню статуса, затем поднимите палец. Во время записи не передвигайте палец, иначе жест распознается как перетягивание. Коснитесь «Сохранить» и введите название жеста. Для использования жеста коснитесь кнопки меню AssistiveTouch и выберите жест в списке «Пользователь». Когда отобразится синий круг, указывающий точку касания, перетяните ее на экран «Домой» и отпустите палец.

Если записать последовательность касаний и перетягиваний, они будут воспроизводиться одновременно. Например, если, используя один палец или стилус, записать четыре отдельных последовательных касания в разных частях экрана, получится жест одновременного касания четырьмя пальцами.

Выход из меню, не выполняя жеста. Коснитесь в любом месте за пределами меню. Для возврата к предыдущему меню коснитесь стрелки в центре меню.

Перемещение кнопки меню. Перетяните ее к любому краю экрана.

Регулировка скорости перемещения для аксессуара. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» и выберите скорость нажатия.

Скрытие кнопки меню (при подключенном аксессуаре). Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» > «Всегда показывать меню».

Адаптация касания

Если у Вас возникают трудности при использовании сенсорного экрана, используйте Адаптацию касания, чтобы изменить реакцию экрана на Ваши касания.

Выберите период времени, в течение которого необходимо касаться экрана, чтобы касание было распознано. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Адаптация касания», включите параметр «Время

фиксации», затем выберите длительность (по умолчанию установлено 0,10 секунды).

Выберите время, в течение которого несколько касаний воспринимаются как одно. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Адаптация касания», включите параметр «Пропуск повтора», затем выберите длительность.

Выберите точку, в которой iPad распознает касание. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Адаптация касания», затем выберите значение параметра «Помощь при касании» («Точка первого касания» или «Точка последнего касания»).

Если выбран параметр «Точка первого касания», iPad распознает место Вашего первого касания — например, когда Вы касаетесь программы на экране «Домой». Если выбран параметр «Точка последнего касания», iPad будет распознавать место, где Вы убрали палец с экрана.

Программные и аппаратные клавиатуры

Если Вам сложно различать символы на клавиатуре iPad или пользоваться внешней клавиатурой, Вам поможет меню «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Клавиатура». Доступны следующие настройки:

- Можно показывать клавиши только верхнего регистра на клавиатуре iPad.
- Можно настроить частоту повтора клавиши на внешних клавиатурах.
- Можно использовать функцию «Залипание клавиш» для удерживания клавиш-модификаторов, таких как Command и Option, при нажатии других клавиш.
- Можно настроить задержку между нажатием клавиши и ее действием.

Универсальный доступ в OS X

Если синхронизация информации и содержимого из медиатеки iTunes на iPad выполняется с помощью iTunes, можно воспользоваться функциями универсального доступа, предусмотренными в OS X. Откройте Finder и выберите «Справка» > «Справочный центр» (или «Справка» > «Справка Mac» в OS X El Capitan), затем выполните поиск по фразе «универсальный доступ».

Подробную информацию о функциях универсального доступа iPad и OS X можно найти на веб-странице www.apple.com/ru/accessibility.



iPad для бизнеса

iPad на работе

Благодаря поддержке безопасного доступа к корпоративным сетям, каталогам и Microsoft Exchange, Ваш iPad готов для использования в корпоративной среде. Подробные сведения об использовании iPad в своей организации см. на веб-сайте www.apple.com/ru/ipad/business.

Почта, Контакты и Календарь

Для использования iPad с Вашими рабочими учетными записями необходимо знать, какие настройки требуются в Вашей организации. Если Вам выдали iPad на работе, то нужные настройки и программы, возможно, уже установлены на нем. Если Вы приобрели iPad самостоятельно, то системный администратор может предоставить Вам настройки, которые нужно ввести на устройстве, или нужно будет подключиться к серверу *управления мобильными устройствами*, который установит необходимые настройки и программы.

Настройки и учетные записи организации обычно устанавливаются на устройства с помощью *конфигурационных профилей*. Возможно, необходимо будет установить конфигурационный профиль. Профиль может быть отправлен Вам по электронной почте или загружен с веб-страницы. После открытия файла профиля появится запрос на разрешение установить профиль на iPad. В запросе будет приведена информация о содержимом профиля.

В большинстве случаев после установки конфигурационного профиля, который настраивает учетную запись для Вас, некоторые настройки iPad нельзя будет изменить. Например, Ваша организация может включить автоблокировку экрана и требовать ввода кода-пароля для защиты данных в учетной записи.

Профили хранятся в разделе «Настройки» > «Основные» > «Профили». При удалении профиля все настройки и учетные записи, связанные с ним, удаляются, в том числе и программы, которые Ваша организация предоставила. Код-пароль для удаления профиля можно получить у сетевого администратора.

Сетевой доступ

VPN (виртуальная частная сеть) обеспечивает безопасный доступ через Интернет к частным ресурсам, например, к сети Вашей организации. Возможно, потребуется установить программу VPN из App Store, которая настроит Ваш iPad на доступ к определенной сети. Обратитесь к системному администратору за информацией про нужные программы и настройки.

Программы

Кроме встроенных программ и программ из App Store Ваша организация может захотеть использовать и другие программы. Вы можете получить предоплаченный код погашения для App Store. После загрузки программы с использованием кода погашения Вы становитесь владельцем программы, даже если код был предоставлен Вам организацией.

Ваша организация также может приобрести лицензии на программы в App Store и передать Вам их в пользование на определенное время. Владелец лицензии остается Ваша организация. Доступ к таким программам Вы получите через ресурсы своей организации. После создания учетной записи с использованием Apple ID появится запрос на установку предназначенных для Вас программ. Также они будут доступны в списке Ваших покупок в App Store. Программы, полученные таким образом, удаляются с телефона, если организация передаст их другому пользователю.

Ваша организация может также разработать собственные программы, которые отличаются от тех, что представлены в App Store. Они устанавливаются с веб-страницы или, если в Вашей организации используется управление мобильными устройствами, по беспроводной сети. Эти программы принадлежат Вашей организации, и они могут быть удалены или прекратить работу, если Вы удалите конфигурационный профиль либо удалите регистрацию своего iPad с сервера управления мобильными устройствами.



Международные клавиатуры

Использование международных клавиатур

В устройстве имеются разнообразные клавиатуры для ввода текста на многих языках, в том числе для азиатских языков и языков с направлением письма справа налево. Чтобы увидеть список поддерживаемых клавиатур, перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/ipad, выберите свою модель iPad, откройте раздел «Спецификации» и прокрутите страницу до раздела «Языки».

Управление клавиатурами. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры».

- *Добавление клавиатуры.* Коснитесь «Добавить новую клавиатуру» и выберите нужную клавиатуру из списка. Повторите данное действие для добавления дополнительных клавиатур.
- *Удаление клавиатуры.* Выберите «Изменить», коснитесь  рядом с клавиатурой, которую нужно удалить, затем выберите «Удалить» и коснитесь кнопки «ОК».
- *Изменение списка клавиатур.* Коснитесь «Изменить», затем перетяните значок , расположенный рядом с клавиатурой, на новое место в списке и коснитесь кнопки «ОК».

Для ввода текста на разных языках можно переключаться между клавиатурами.

Переключение между клавиатурами во время ввода. Коснитесь значка  и удерживайте палец, чтобы показать все активированные клавиатуры. Чтобы выбрать клавиатуру, проведите пальцем до нужного имени клавиатуры. Значок глобуса  появляется, только если активировано несколько клавиатур.

Также можно коснуться . При касании  на экране на короткое время появится название только что активированной клавиатуры. Продолжайте касаться для доступа к другим активированным клавиатурам.

Можно набирать буквы, цифры и символы, которые не отображаются непосредственно на клавиатуре.

Ввод символов с диакритикой или использование других знаков. Коснитесь и удерживайте соответствующую букву, цифру или символ, затем передвиньте палец для выбора одного из вариантов. Например:

- *На тайской клавиатуре.* Выберите местные варианты цифр, нажав и удерживая соответствующую арабскую цифру.
- *На китайской, японской и арабской клавиатуре.* Предлагаемые символы отображаются в верхней части клавиатуры. Коснитесь символа, чтобы ввести его, или смахните влево, чтобы увидеть другие предлагаемые символы.

Использование расширенного списка предлагаемых символов. Для просмотра полного списка предлагаемых символов коснитесь стрелки вверх, которая находится справа.

- *Прокрутка списка.* Смахивание вверх или вниз:
- *Возврат к сокращенному списку.* Коснитесь стрелки вниз.

При использовании некоторых китайских и японских клавиатур можно создать сокращение для слова и фразы. Сокращение добавляется в личный словарь. Когда Вы вводите на поддерживаемой клавиатуре сокращение, вместо него подставляется назначенное слово или фраза.

Сброс личного словаря. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Сбросить словарь клавиатуры». Все Ваши собственные слова и сокращения, будут удалены. Для словаря клавиатуры будут восстановлены заводские настройки.

Специальные методы ввода


Символы некоторых языков можно вводить разными способами. Примерами могут служить ввод китайских символов Цан-цзе и Убихуа, японских символов Кана и смайликов. Возможен также ввод китайских символов пальцем или стилусом на экране.

Составление китайских символов из компонентов на основе клавиш Цан-цзе. По мере ввода отображаются предлагаемые символы. Коснитесь символа, чтобы выбрать его, или продолжайте ввод до пяти компонентов для отображения других вариантов.

Построение китайских символов Убихуа (состоящих из пяти штрихов). Используйте клавиатуру для построения китайских символов, состоящих максимум из пяти компонентов. Штрихи должны вводиться в следующем порядке: горизонтальный, вертикальный, левый нисходящий, правый нисходящий и крючок. Например, построение китайского иероглифа 卷 (круг) должно начинаться с вертикального штриха | .

- По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы (наиболее часто используемые символы появляются первыми). Коснитесь символа, чтобы выбрать его.
- Если Вы не уверены в правильности символа, введите звездочку (*). Для просмотра дополнительных вариантов введите еще один штрих или прокрутите список символов.
- Коснитесь соответствующей клавиши (匹配) для показа только символов, которые точно соответствуют уже введенным символам.

Написание китайских символов. Можно писать китайские символы пальцем прямо на экране при включенном рукописном вводе для упрощенного или традиционного китайского языка. По мере ввода черт иероглифа iPad распознает их и отображает соответствующие символы в списке, причем наиболее близко соответствующий иероглиф отображается первым. При выборе символа соответствующие ему символы отображаются в списке как дополнительные варианты выбора.



Можно вводить некоторые сложные символы, такие как 鱻 (один из символов названия международного аэропорта Гонконга), путем последовательного написания двух и более символов-компонентов. Коснитесь символа, чтобы заменить введенные символы.

Распознаются также латинские буквы.

Ввод японской азбуки кана. Используйте клавиатуру Кана для выбора слогов. Для ввода слогов, отсутствующих на экране, коснитесь клавиши со стрелкой и выберите нужный слог или слово в окне.

Ввод в японской системе Ромадзи. Используйте клавиатуру Ромадзи для ввода слогов. Альтернативные варианты отображаются вдоль верхней части клавиатуры. Коснитесь варианта, чтобы его ввести. Для ввода слогов, отсутствующих на экране, перетяните список влево или коснитесь клавиши со стрелкой.

Ввод смайликов или знаков эмоций. Используйте японскую клавиатуру Кана и коснитесь клавиши $\underline{\quad}\wedge$. Также можно выполнить следующие действия.

- *При работе с японской клавиатурой Ромадзи (японская раскладка QWERTY):* коснитесь 123, затем коснитесь клавиши $\underline{\quad}\wedge$.
- *На китайской клавиатуре Пиньинь (упрощенной или традиционной) или клавиатуре Чжунь (традиционной):* коснитесь #+=, затем коснитесь клавиши $\underline{\quad}\wedge$.



Основные сведения о HomeKit

HomeKit позволяет с помощью iPad управлять всеми устройствами в доме, на которых есть логотип «Works with Apple HomeKit», — например, лампочками, замками, термостатами, розетками и т. п.

В HomeKit можно создавать команды и сцены для управления настройками дома. Например, можно создать сцену, в которой свет будет выключен, все двери и ворота гаража закрыты, а термостат установлен на определенное значение — и все это с помощью одной команды. HomeKit также дает возможность легко и надежно управлять аксессуарами, поддерживающими HomeKit, с помощью Siri.

В HomeKit есть три основных типа мест: дома, комнаты и зоны. В каждом доме могут быть комнаты, например «спальня», и комнаты можно группировать по зонам, например «второй этаж».

Настройка дома и пользователей дома

Дом — это среда, в которой различные устройства и аксессуары от разных производителей, поддерживающие технологию HomeKit, могут работать вместе. Создание дома — это первое, что необходимо сделать, чтобы начать использование функции HomeKit.

Определение дома. В программе, которая предназначена для работы с аксессуарами HomeKit, создайте дом. Процесс настройки дома может отличаться в зависимости от используемой программы и устройств, но в общем необходимо создать пару между аксессуаром HomeKit и iPad, введя код настройки аксессуара в программе, предназначенной для работы с данным аксессуаром. Если это первое подключение аксессуара, дом будет создан автоматически.

Добавление второго дома. Используйте программу с поддержкой HomeKit для создания еще одного дома, как описано выше.

Передача управления домом. Чтобы разрешить другим пользователям управлять созданным Вами домом с помощью их устройств iOS, перейдите в меню «Настройки» > «Дом», затем коснитесь «Пригласить других». Для присоединения к Вашему дому другим пользователям нужна будет учетная запись iCloud. Приглашенные Вами пользователи могут управлять имеющимися аксессуарами, но не могут добавлять новые.

Удаленное управление домом. Если у Вас есть Apple TV (3-го поколения или новее) с ПО версии 7.0 или новее либо аксессуар, который поддерживает технологию удаленного доступа через iCloud, то можно безопасно управлять настройками своего дома, даже находясь вне его. Выберите «Настройки» > «Дом» и включите функцию «Разрешить удаленный доступ». Необходимо использовать одну и ту же учетную запись iCloud на iPad и Apple TV.

Настройка комнат, зон и сцен. В программах, предназначенных для работы с HomeKit, можно распределить аксессуары по комнатам, а комнаты объединить в зоны. Многие программы также поддерживают создание сцен. Когда комнаты и зоны настроены, ими можно управлять с помощью Siri (как описано ниже).

Сброс данных о доме. Для удаления всех данных о доме из iPad и iCloud перейдите в меню «Настройки» > «Конфиденциальность» > «HomeKit» и коснитесь «Сбросить конфигурацию HomeKit».

Подробную информацию об аксессуарах, поддерживающих HomeKit, можно найти на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT204893.

Управление аксессуарами HomeKit с помощью Siri

Можно использовать Siri для управления настроенными аксессуарами HomeKit. Ниже описаны некоторые команды, которые Siri может выполнить, в зависимости от настроенных аксессуаров:

- «Включи свет» и «Выключи свет»;
- «Уменьши яркость освещения» и «Установи яркость на 55%»;
- «Включить кофеварку»;
- «Установи температуру на 18 градусов».

Если настроены комнаты, зоны и сцены, то Siri может выполнять следующие просьбы:

- «Выключи свет в кухне»;
- «Включи принтер в кабинете»;
- «Выключи свет на втором этаже»;
- «Задай сцену для чтения»;
- «Установи температуру в доме в Чикаго на 23 градуса».



Важная информация по безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к пожару, поражению током и другим травмам, а также к повреждению iPad и другого имущества. Перед началом использования iPad ознакомьтесь с приведенной ниже информацией по безопасности.

Эксплуатация. Бережно обращайтесь с iPad. Устройство изготовлено из металла, стекла и пластика и содержит внутри хрупкие электронные компоненты. iPad может быть поврежден при падении, воздействии огня, нарушении целостности корпуса или попадании на него жидкости. Не используйте поврежденный iPad, например с треснувшим экраном, так как это может привести к травмам. Во избежание появления царапин на корпусе используйте чехол или обложку.

Ремонт. Не открывайте iPad и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Попытка разобрать iPad может привести к травмам или повреждению устройства. Если iPad поврежден, в его работе возникают сбои или на него попала жидкость, обратитесь в компанию Apple или к авторизованному поставщику услуг Apple. Дополнительную информацию о сервисном обслуживании можно получить на веб-странице www.apple.com/ru/support/ipad/repair.

Аккумулятор. Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор iPad, так как это может повредить аккумулятор, привести к перегреву и травмам. Литиево-ионный аккумулятор iPad подлежит замене компанией Apple или авторизованным поставщиком услуг, и его следует перерабатывать и утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не поджигайте аккумулятор. Информацию о сервисе и переработке аккумулятора можно найти на веб-странице www.apple.com/ru/batteries/service-and-recycling/.

Потеря внимания. Использование iPad в определенных условиях может отвлечь Ваше внимание и привести к возникновению опасных ситуаций (например, не следует пользоваться наушниками во время поездок на велосипеде и набирать текстовые сообщения во время вождения автомобиля). Соблюдайте правила, которые запрещают или ограничивают использование мобильных телефонов и наушников.

Навигация. Программа «Карты» зависит от служб, предоставляющих данные. Службы предоставления данных могут меняться и быть доступными не во всех регионах, в результате чего карты и сведения о местонахождении могут быть недоступными, неточными или неполными. Сравнивайте предоставляемую программой «Карты» информацию с реальной местностью вокруг Вас. Во время навигации исходите из соображений здравого смысла. Соблюдайте указания установленных дорожных знаков и уделяйте внимание текущему состоянию дороги. Некоторые функции программы «Карты» требуют использования Служб геолокации.

Зарядка. Заряжайте iPad с помощью прилагаемого кабеля USB и адаптера питания или с помощью других кабелей и адаптеров питания, изготовленных сторонними производителями, имеющих логотип «Made for iPad» и совместимых с USB 2.0 или новее, или адаптеров питания, соответствующих требованиям местных законов и совместимых с одним или несколькими из этих стандартов: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 или другим применимым стандартом, обеспечивающим совместимость адаптеров питания мобильных телефонов.

Использование поврежденных кабелей и зарядных устройств, а также зарядка в условиях повышенной влажности может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPad или другой собственности. Если для зарядки iPad используется адаптер питания Apple USB, убедитесь, что кабель USB надежно вставлен в адаптер, прежде чем подключать его к розетке питания.

Кабель Lightning и разъем. Избегайте длительного контакта кожи с разъемом, когда кабель Lightning—USB подключен к сети питания: это может вызвать неприятные ощущения или привести к травме. Избегайте ситуаций, когда Вы можете сесть на разъем Lightning или заснуть на нем.

Продолжительное тепловое воздействие. iPad и его адаптер питания соответствуют применимым стандартам и ограничениям для температуры поверхности. Однако даже в пределах этих ограничений непрерывное соприкосновение с нагретыми поверхностями в течение продолжительного времени может вызвать неприятные ощущения или привести к травмам. Разумно пользуйтесь устройством и избегайте ситуаций, при которых Ваша кожа длительное время соприкасается с устройством или его адаптером питания, когда он работает или подключен к источнику питания. Например, когда устройство или адаптер питания подключены к источнику питания, не нужно спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом. Очень важно следить за тем, чтобы iPad и его адаптер

питания находились в хорошо проветриваемом месте во время использования и зарядки. Следует проявить особую осторожность в том случае, если Ваше физическое состояние не позволяет Вам ощущать температуру нагревания устройств.

Предотвращение нарушений слуха. Прослушивание звука с высоким уровнем громкости может повредить слух. Фоновый шум и продолжительное воздействие высокой громкости могут привести к тому, что звуки будут казаться тише, чем на самом деле. Включите звук и проверьте громкость, перед тем как вставить наушники в уши. Подробнее о влиянии звука на слух можно узнать на веб-сайте www.apple.com/ru/sound. Подробную информацию о настройке предела максимальной громкости на iPad см. в разделе [Настройки программы «Музыка»](#).

Чтобы избежать нарушений слуха, используйте с Вашим iPad только совместимые приемники, наушники-капли, гарнитуры, динамики или наушники. Наушники, поставляемые с iPhone 4s или новее в Китае (снабжены темными изолирующими кольцами на контактном штекере), отвечают требованиям китайских стандартов и совместимы с iPhone 4s и новее, iPad 2 и новее, iPad Pro, iPad mini и новее, а также iPod touch 5-го поколения и новее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте устройство с высоким уровнем громкости в течение длительного времени.

Воздействие радиоизлучения. Для подключения к беспроводным сетям iPad использует радиосигналы. Чтобы узнать больше о радиочастотном (РЧ) излучении при радиосигналах и способах снижения его воздействия, выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Правовая документация» > «РЧ-излучение» или посетите веб-страницу www.apple.com/ru/legal/rfexposure.

Радиочастотные помехи. Соблюдайте правила, запрещающие или ограничивающие использование мобильных устройств (например, в лечебных учреждениях или местах проведения взрывных работ). Несмотря на то, что iPad разработан, протестирован и произведен с учетом требований, предъявляемых к радиоизлучению, радиоизлучение iPad может отрицательно влиять на другое электронное оборудование и вызвать нарушения в его работе. Отключите iPad или используйте Авиарежим, чтобы выключить беспроводные передатчики, когда их использование запрещено, например в самолете, или когда Вас попросят об этом.

Влияние на работу медицинских устройств. В iPad имеются определенные компоненты и радиопередатчик, которые излучают электромагнитные поля. Кроме того, вдоль левого края iPad и с правой стороны переднего стекла размещены магниты, которые могут влиять на работу кардиостимуляторов, дефибрилляторов или других медицинских приборов. Обложки iPad Smart Cover, iPad Smart Case, iPad Pro Smart Cover и клавиатура iPad Pro Smart Keyboard также содержат магниты. Электромагнитные поля и магниты могут влиять на работу кардиостимуляторов, дефибрилляторов и других медицинских приборов. Следите за тем, чтобы между медицинским устройством и iPad, обложками iPad Smart Cover, iPad Smart Case, iPad Pro Smart Cover и клавиатурой iPad Pro Smart Keyboard сохранялось безопасное расстояние. Проконсультируйтесь у врача или производителя медицинского устройства относительно возможности использования смартфона с Вашим устройством. Если возникают подозрения, что iPad влияет на работу кардиостимулятора, дефибриллятора или другого медицинского прибора, прекратите использовать iPad.

iPad — не медицинский прибор. iPad не предназначен и не может использоваться для диагностики заболеваний или иных состояний и не может применяться для лечения, снятия острых состояний или профилактики заболеваний.

Состояние здоровья. Если Вы считаете, что iPad может влиять на Ваше здоровье (например, вызывать судороги, потерю сознания, переутомление глаз или головную боль), проконсультируйтесь у врача перед использованием iPad.

Взрывоопасная среда. Зарядка или использование iPad в потенциально взрывоопасной среде, например в местах с высокой концентрацией горючих химических веществ, паров или частиц (таких как зерно, пыль или порошки металлов) в воздухе, могут быть опасными. Придерживайтесь всех знаков и указаний. Придерживайтесь всех знаков и указаний.

Повторяющиеся движения. При выполнении повторяющихся действий, например, вводе текста или игре на iPad, могут возникать неприятные ощущения в руках, кистях, плечах, шее или других частях тела. Если Вы почувствовали недомогание, прекратите пользоваться iPad и обратитесь к врачу.

Деятельность, связанная с высокой степенью риска. Данное устройство не предназначено для эксплуатации в условиях, в которых отказ устройства может привести к смерти, травме или нанесению вреда окружающей среде.

Опасность удушения. Некоторые аксессуары iPad содержат мелкие детали, которые представляют опасность удушения для маленьких детей. Держите эти аксессуары вдали от маленьких детей.

Важная информация по эксплуатации

Чистка. Немедленно очистите iPad, если на него попали загрязнения, могущие привести к возникновению пятен, например грязь, чернила, косметика или лосьоны. Ниже описано, как чистить устройство.

- Для чистки iPad отсоедините все кабели и отключите устройство (нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и, удерживая ее, передвиньте бегунок на экране).
- Протрите устройство мягкой тканью без ворса.
- Не допускайте попадания влаги в отверстия.
- Не используйте моющие средства или сжатый воздух.

Передняя панель iPad изготовлена из стекла и имеет олеофобное покрытие (отталкивающее жир), предохраняющее поверхность от отпечатков пальцев. Со временем, при нормальной эксплуатации, покрытие стирается. Чистящие средства и абразивные материалы ухудшают свойства покрытия и могут привести к появлению царапин на стекле.

Использование штекеров, разъемов и кнопок. Не прикладывайте силу, вставляя штекеры в разъемы и нажимая кнопки, так как это может привести к повреждениям, не подлежащим гарантийному ремонту. Если разъем и штекер не стыкуются с обычной легкостью, вероятно, они несовместимы. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в разъемах и в том, что разъем совместим со штекером и правильно ориентирован по отношению к нему.

Кабель Lightning—USB. Обесцвечивание разъема Lightning в результате обычной эксплуатации является нормальным явлением. Обесцвечивание могут вызвать грязь, мелкий мусор и попадание жидкости. Если кабель Lightning нагревается во время использования или iPad не заряжается и не выполняет синхронизацию, отключите кабель от компьютера или адаптера питания и очистите разъем Lightning мягкой сухой тканью без ворса. Не используйте жидкости или чистящие средства для чистки штекера Lightning.

Некоторые способы применения могут привести к потертостям или повреждениям кабеля. Кабель Lightning—USB, как и любой другой кабель или металлическая проволока, теряет прочность и может сломаться в месте частых сгибов. Старайтесь не перегибать кабель слишком сильно, сворачивайте его по широкой дуге. Регулярно осматривайте кабель и разъем на предмет перекручиваний, заломов, перегибов и других повреждений. Если Вы обнаружили подобные повреждения, немедленно прекратите использовать кабель Lightning—USB.

Температура эксплуатации. iPad предназначен для эксплуатации при температуре от 0 до 35 °C (32–95 °F) и хранении при температуре от -20 до 45 °C (-4...+113 °F). При хранении или эксплуатации за пределами этого диапазона температур iPad может быть поврежден, а срок службы аккумулятора может сократиться. Не подвергайте iPad резким колебаниям температуры или действию высокой влажности. Нагревание iPad во время эксплуатации или зарядки аккумулятора является нормальным явлением для iPad.

Если внутренняя температура iPad превышает обычную рабочую температуру (например, в нагретом автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей в течение длительного времени), при попытке устройства регулировать температуру может произойти следующее:

- прекращение зарядки iPad;
- затемнение экрана;
- появление на экране предупреждения о перегреве;
- некоторые программы могут закрыться.

Важно! Вы не сможете использовать iPad, пока на экране отображается сообщение о перегреве. Если iPad не может отрегулировать внутреннюю температуру, он автоматически переходит в специальный спящий режим, пока его температура не понизится. Перенесите iPad в прохладное место, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи, и подождите несколько минут, прежде чем продолжить использование iPad.

Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT201678.

Сайт поддержки iPad

Подробная информация о поддержке приведена на сайте www.apple.com/ru/support/ipad. Обратиться за индивидуальной поддержкой Apple (доступна не во всех регионах) можно на странице www.apple.com/ru/support/contact.

Перезагрузка программы или самого iPad

Если что-то работает неправильно, попробуйте перезагрузить программу или сам iPad.

Перезагрузка программы. Если программа не работает должным образом, можно завершить ее принудительно, а потом открыть снова. Нажмите дважды кнопку «Домой», затем потяните программу вверх на экране переключения между программами, чтобы завершить ее работу. Затем откройте ее снова — это может устранить проблему.

Перезагрузка iPad. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживайте ее, пока не появится бегунок. Проведите пальцем вдоль бегунка, чтобы выключить iPad. Чтобы снова включить iPad, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживайте ее, пока не появится логотип Apple.

Принудительная перезагрузка iPad. Если iPad не отвечает на действия, нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и одновременно удерживайте кнопку «Домой» не менее 10 секунд, пока не появится логотип Apple.

Если iPad все равно не отвечает или не включается, обратитесь к веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT201412.

Сброс iPad

Если iPad не работает должным образом, можно сбросить настройки сети, словарь клавиатуры, настройки экрана «Домой», геопозиции и настройки конфиденциальности. Также можно удалить все содержимое и настройки.

Сброс настроек iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» и выберите нужный параметр.

- *Сбросить все настройки.* Все Ваши настройки будут сброшены.

- *Стереть контент и настройки.* Ваша информация и настройки удаляются. iPad нельзя использовать, пока он снова не будет настроен.
- *Сбросить настройки сети.* При сбросе сетевых настроек удаляется список используемых сетей и настроек VPN, не установленных с помощью профиля конфигурации. (Для удаления настроек VPN, установленных с помощью профиля конфигурации, выберите «Настройки» > «Основные» > «Профиль», затем выберите профиль и коснитесь «Удалить». Это также приводит к удалению других настроек и учетных записей, связанных с профилем.) Wi-Fi отключается, а затем снова включается, что приводит к отключению от всех сетей, к которым Вы были подключены. Настройки Wi-Fi и «Подтвердить подключение» остаются включенными.
- *Сбросить словарь клавиатуры.* Добавление слов в словарь клавиатуры выполняется путем отклонения слов, предлагаемых Вам iPad во время ввода. Сброс словаря клавиатуры приводит к стиранию всех введенных Вами слов.
- *Сбросить настройки «Домой».* Возвращает встроенные программы в расположение по умолчанию на экране «Домой».
- *Сбросить предупр. геопозиции.* Возврат настроек Службы геолокации и конфиденциальности к настройкам по умолчанию.

Программа не раскрывается на весь экран

Большинство программ для iPhone и iPod touch можно использовать и на iPad, но не все они поддерживают полноэкранный режим. В этом случае коснитесь значка **2x**, чтобы увеличить интерфейс программы. Коснитесь **1x**, чтобы вернуться к исходному размеру.

Зайдите в App Store и проверьте, нет ли версии, оптимизированной для iPad, или универсальной версии, подходящей для всех трех устройств: iPhone, iPod touch и iPad.

Не отображается экранная клавиатура

Если создана пара между iPad и Bluetooth-клавиатурой, экранная клавиатура отображаться не будет. Для отображения экранной клавиатуры нажмите кнопку извлечения на Bluetooth-клавиатуре. Также к появлению экранной клавиатуры приведет перемещение Bluetooth-клавиатуры за границы диапазона приема сигнала.

Просмотр информации об iPad

Отображение информации об iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве». В этом разделе содержатся следующие сведения:

- название;
- Сеть
- количество песен, видеозаписей, фотографий и программ;
- емкость и доступный объем для хранения данных;
- версия iOS;
- оператор мобильной связи (модели Cellular);
- номер модели;
- серийный номер;
- номер для сотовых данных (модели Cellular);
- адреса Wi-Fi и Bluetooth;
- номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) (модели Cellular);
- номер ICCID (идентификатор карты с микросхемой или смарт-карты) для сетей GSM (модели Cellular);
- номер MEID (идентификатор мобильного оборудования) для сетей CDMA (модели Cellular);
- прошивка модема;
- правовая информация (в том числе лицензионное соглашение, сведения о гарантии, уведомления и данные о радиочастотном излучении).

Чтобы скопировать серийный номер и другие идентификаторы, нажмите и удерживайте идентификатор, пока не появится команда «Скопировать».

Для просмотра сведений нормативного характера выберите «Настройки» > «Основные» > «Нормативы».

Просмотр и отключение отправки диагностической информации. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Диагностика и использование».

Чтобы помочь компании Apple улучшить продукцию и услуги, iPad отправляет в Apple анонимную диагностическую информацию и данные об использовании устройства. Эта информация не идентифицирует Вас лично, однако, она может содержать сведения о Вашем местоположении.

Информация об использовании

Просмотр данных об использовании сотовых сетей. Выберите «Настройки» > «Сотовая связь». См. раздел [Настройки сотовой сети](#).

Просмотр свободного пространства и объем хранилища, используемый каждой программой. Для управления хранилищем выберите «Настройки» > «Основные» > «Хранилище и iCloud».

Просмотр использования аккумулятора. Выберите «Настройки» > «Аккумулятор», чтобы узнать время, прошедшее с предыдущей зарядки iPad. Также можно отображать уровень зарядки аккумулятора в виде процентного значения. См. раздел [Зарядка аккумулятора и проверка заряда](#).

Если iPad отключен

Если iPad отключен, потому что Вы забыли код-пароль или ввели неправильный код-пароль слишком много раз, можно восстановить iPad в программе iTunes или из резервной копии iCloud, и затем сбросить код-пароль. Подробную информацию см. в разделе [Восстановление iPad](#).

Если в iTunes появляется сообщение, что Ваш iPad заблокирован и необходимо ввести код-пароль, прочтите статью support.apple.com/ru-ru/HT204306.

Настройки VPN

VPN (виртуальная частная сеть) обеспечивает безопасный доступ через Интернет к частным сетям, таким как сеть Вашей компании. Возможно, потребуется установить программу VPN из App Store, которая настроит Ваш iPad на доступ к сети. Обратитесь к системному администратору за информацией про нужные программы и настройки.

Настройки профилей

Профили конфигурации содержат наборы параметров для использования iPad в корпоративных или школьных сетях, а также в сочетании с корпоративными или школьными учетными записями. Вас могут попросить установить профиль конфигурации, присланный по электронной почте или загруженный с веб-страницы. Когда Вы откроете файл с профилем конфигурации, iPad попросит разрешение на его использование, а потом выведет на экран информацию о содержимом. Установленные профили хранятся в «Настройках», в разделе «Основные» > «Профили». Если удалить профиль, то все параметры, программы и данные, связанные с этим профилем, также удалятся.

Резервное копирование iPad

Для автоматического резервного копирования iPad можно использовать iCloud или iTunes.

Важно! Резервное копирование купленной музыки, фильмов и телешоу доступно не во всех регионах. Предыдущие покупки могут не восстановиться из резервной копии iCloud, если их уже нет в iTunes Store, App Store или iBooks Store.

Использование резервного копирования iCloud. При первом входе в систему с использованием Apple ID автоматически включается функция резервного копирования iCloud. В iCloud по сети Wi-Fi ежедневно передается резервная копия Вашего iPad, когда он подключен к источнику питания и заблокирован. Резервные копии в iCloud автоматически шифруются для защиты Ваших данных от несанкционированного доступа как при передаче на Ваши устройства, так и при хранении в iCloud. Приобретаемые материалы, материалы Общего доступа к фото iCloud и Моего фотопотока не учитываются в 5 ГБ бесплатного пространства в iCloud.

Музыка, которая была приобретена не в iTunes, не добавляется в резервную копию в iCloud, но может быть восстановлена путем синхронизации с iTunes на компьютере. См. раздел [Синхронизация с iTunes](#).

Во время резервного копирования в iCloud невозможно выполнять автоматическое резервное копирование на компьютер через iTunes, но можно с помощью iTunes создавать резервную копию на компьютере вручную.

Включение и отключение резервного копирования в iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Резервная копия», затем включите или выключите параметр «Резервная копия в iCloud».

Немедленное создание резервной копии в iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Резервная копия», затем коснитесь варианта «Создать резервную копию».

Резервное копирование с помощью iTunes. Откройте на компьютере iTunes и подключите к нему iPad. (См. [Подсоединение iPad к компьютеру](#).) Нажмите кнопку iPad в верхнем левом углу iTunes, затем выберите раздел «Обзор» на боковой панели. Чтобы создать резервную копию вручную, нажмите «Создать резервную копию» (под заголовком «Резервное копирование»). Чтобы включить автоматическое резервное копирование с помощью iTunes, нажмите «Этот компьютер» (под заголовком «Резервное копирование»). Автоматическое резервное копирование выполняется каждый раз, когда Вы подключаете iPad к компьютеру.

Чтобы резервные копии шифровались, выберите «Зашифровать локальную копию» (под заголовком «Резервное копирование»). Это необходимо сделать, если Вы хотите включать в резервную копию данные Связки ключей.

Некоторые мультимедийные файлы (например, песни, видео и определенные фотографии) не добавляются в резервную копию — их можно восстановить путем синхронизации с iTunes. См. раздел [Синхронизация с iTunes](#).

Просмотр и удаление резервных копий в iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище» > «Управлять».

Просмотр и удаление резервных копий в iTunes. Откройте iTunes на компьютере, выберите iTunes > «Настройки», а затем — «Устройства». Рядом с зашифрованными резервными копиями в списке отображается значок замка.

Если у Вас появится новый iPad, можно использовать резервную копию, чтобы перенести на него информацию со старого устройства. См. раздел [Восстановление iPad](#).

Более подробная информация приведена в разделе [Резервное копирование с помощью iCloud и iTunes](#).

Обновление и восстановление ПО iPad

Об обновлении и восстановлении ПО

Можно обновить программное обеспечение iPad через программу «Настройки» или при помощи iTunes. Можно также стереть все данные с iPad, а затем восстановить их либо выполнить восстановление из резервной копии, созданной с помощью iCloud или iTunes.

При удалении данных они становятся недоступными через пользовательский интерфейс iPad, но не стираются с iPad. Подробную информацию о стирании всех данных и настроек см. в разделе [Сброс iPad](#).

Обновление iPad

Можно обновить программное обеспечение iPad через программу «Настройки» или при помощи iTunes.

Обновление iPad по беспроводной сети. Откройте «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». iPad проверит наличие обновлений.

Обновление ПО в iTunes. iTunes проверяет наличие обновлений при каждой синхронизации iPad с iTunes. См. раздел [Синхронизация с iTunes](#).

Подробную информацию об обновлении программного обеспечения iPad можно найти на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT204204.

Восстановление iPad

Вы можете восстановить iPad из резервной копии, используя iCloud или iTunes.

Восстановление из резервной копии iCloud. Восстановите iPad, чтобы удалить с него все материалы и настройки, затем выберите вариант «Восстановить из резервной копии» и войдите в iCloud через Ассистент настройки. См. раздел [Сброс iPad](#).

Восстановление из резервной копии iTunes. Подключите iPad к компьютеру, с которым обычно производится синхронизация, выберите iPad в окне iTunes, затем коснитесь «Восстановить» в панели «Обзор».

После восстановления программного обеспечения iPad Вы можете либо настроить iPad как новое устройство, либо восстановить свою музыку, видеозаписи, данные программ и другие материалы из резервной копии.

Подробную информацию о восстановлении программного обеспечения iPad можно найти на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT201252.

Настройки сотовой сети

В настройках сотовых сетей на iPad (модели Wi-Fi + Cellular) можно включить передачу данных по сотовым сетям, включить или выключить использование сотовых сетей, а также добавить PIN-код для блокировки карты Micro-SIM. Некоторые операторы разрешают также изменить тарифный план передачи данных.

Если параметр «Сотовые данные» отключен, все службы передачи данных (включая электронную почту, просмотр веб-страниц, уведомления Push и другие службы) будут использовать только сеть Wi-Fi. Если параметр «Сотовые данные» включен, оператор может взимать с Вас дополнительную плату. Например, определенные функции и службы, такие как «Сообщения», осуществляют передачу данных. Их использование может привести к взиманию платы согласно Вашему тарифному плану.

Включение или отключение передачи данных по сотовой сети. Выберите «Настройки» > «Сотовые данные», затем включите или отключите сотовые данные. Также могут быть доступны перечисленные ниже параметры.

- *Контроль использования сотовой сети для передачи данных.* Можно увидеть, какие программы используют сотовые данные, и при желании отключить для них эту опцию.
- *Включение и отключение LTE.* Если включить сеть LTE, то данные будут загружаться быстрее.
- *Включение или отключение роуминга данных.* Отключение роуминга позволяет избежать лишних расходов, которые могут возникнуть при использовании сетей другого оператора.

- *Настройка Режим модема.* Благодаря режиму модема на iPad можно получить доступ к Интернету на компьютере или других устройствах iOS. См. раздел [Режим модема](#).
- *Включение и отключение функции «Помощь с Wi-Fi».* Если соединение Wi-Fi слабое, будет использоваться передача данных по сотовой сети для улучшения сигнала.

Включение использования сотовых данных для программ и служб. Выберите «Настройки» > «Сотовые данные», затем включите или отключите использование сотовых данных для любой из программ. Когда этот параметр отключен, iPad использует только сеть Wi-Fi для загрузки данных. Параметр «iTunes» включает как iTunes Match, так и автоматические загрузки из iTunes Store и App Store.

Активация, просмотр и изменение учетной записи для передачи данных по сотовым сетям. Выберите «Настройки» > «Сотовые данные», коснитесь пункта «Просмотреть учетную запись», затем следуйте инструкциям на экране.

Блокировка SIM-карты. Выберите «Настройки» > «Сотовые данные» > «SIM-PIN». При включенной блокировке SIM-карты требуется ввести PIN-код для использования сотового соединения на iPad.

Продаете или отдаете свой iPad?

Прежде чем передать iPad другому пользователю, не забудьте создать его резервную копию (см. раздел [Резервное копирование iPad](#)) и стереть с устройства все свои материалы и личные данные.

Стирание iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Стереть контент и настройки». Если включена функция «Найти iPad», может потребоваться ввести Apple ID и пароль.

См. support.apple.com/ru-ru/HT201351.

Дополнительная информация, сервис и поддержка

Ниже описано, где можно получить дополнительную информацию о безопасности, программном обеспечении и обслуживании iPad.

Информация	Действие
Безопасное использование iPad	См. раздел Важная информация по безопасности .
Обслуживание и поддержка iPad, советы, форумы и загрузка программного обеспечения Apple	Перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/support/ipad .
Новейшая информация об iPad	Перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/ipad .
Управление учетной записью Apple ID	Перейдите на веб-страницу appleid.apple.com/ru .
Использование iCloud	Перейдите на веб-страницу help.apple.com/icloud .
Использование iTunes	Откройте iTunes, затем выберите «Справка» > «Справка iTunes». Для доступа к руководству по iTunes в Интернете (доступно не во всех регионах) перейдите на веб-сайт www.apple.com/ru/support/itunes .
Использование других программ Apple iOS	Перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/support/ios .
Поиск серийного номера iPad или идентификатора IMEI.	Серийный номер iPad или международный идентификатор мобильного устройства (IMEI) можно найти на упаковке iPad. Эти сведения также можно получить, выбрав на iPad «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве». Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/ru-ru/HT204073 .
Гарантийное обслуживание	Сначала выполните рекомендации этого руководства. Затем посетите веб-страницу www.apple.com/ru/support/ipad .
Просмотр нормативной информации на iPad	На iPad выберите «Настройки» > «Основные» > «Нормативы».
Сервис аккумуляторов	Перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/batteries/service-and-recycling .
Использование iPad в корпоративной среде	Перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/ipad/business .

Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC)

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Использование устройства подлежит следующим двум условиям: (1) это устройство не является источником опасного излучения и (2) это устройство должно поглощать все полученное излучение, в том числе излучение, которое может привести к сбоям в работе устройства.

Примечание. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим всем ограничениям для цифровых устройств класса Б согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для надлежащей защиты от вредного излучения в жилых помещениях. Это оборудование производит, использует и может излучать радиочастотную энергию, которая, в случае использования или установки устройства с нарушением инструкций, может создавать помехи для радиосвязи. Однако, не гарантируется отсутствие помех в каждом конкретном случае установки. Если данное оборудование производит помехи для приема теле- или радиосигнала (чтобы точно определить это, выключите и включите данное оборудование), то пользователь должен попытаться устранить помехи одним или несколькими описанными ниже методами.

- Перенаправить или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между приемником и данным оборудованием.
- Подключить данное оборудование к другой розетке либо другому контуру электросети, нежели приемник.
- Обратитесь за помощью к производителю приемника или к специалисту по телерадиотехнике.

Важно! Изменения или модификации устройства, не одобренные Apple, могут привести к нарушению правил электромагнитной совместимости и совместимости с беспроводными сетями, из-за чего Вам может быть запрещено пользоваться устройством. Устройство продемонстрировало полное соответствие правилам ЭМС при работе в условиях подключения совместимых периферийных устройств и при подсоединении с помощью экранированных кабелей. Во избежание помех от радиоприемников, телевизоров и других электроприборов следует использовать только совместимые периферийные устройства и экранированные провода для подключения.

Декларация о соответствии нормам Канады

Это устройство соответствует канадским стандартам RSS, для которых не требуется лицензия. Использование устройства подлежит следующим двум условиям: (1) это устройство не является источником излучения и (2) это устройство должно поглощать любое излучение, в том числе излучение, которое может привести к сбоям в работе устройства.

Использование полосы частот 5150-5250 МГц допускается только внутри помещений, чтобы не мешать работе мобильных спутниковых систем с совмещенными каналами.

На полосах частот 5250-5350 МГц и 5650-5850 МГц предпочтение отдается мощным радарам: они имеют приоритет перед другими устройствами и их работа может вызвать помехи и/или повредить устройства LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Утилизация и вторичная переработка

Программа вторичной переработки от компании Apple (в некоторых регионах).

Инструкции по бесплатной утилизации старого iPad и предоплаченную этикетку для отправки можно получить, посетив веб-страницу www.apple.com/ru/recycling.

Утилизация и вторичная переработка iPad. Утилизацию iPad необходимо

производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Поскольку iPad содержит электронные компоненты и аккумулятор, следует производить утилизацию iPad отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы iPad обратитесь в местные муниципальные учреждения для уточнения возможностей утилизации и вторичной переработки или передайте устройство в местный магазин розничной торговли Apple для возврата устройства компании Apple. Аккумулятор должен быть извлечен и утилизирован способом, не наносящим ущерба окружающей среде. Подробную информацию можно найти на веб-странице www.apple.com/ru/recycling.

Сервис аккумуляторов. Литиево-ионный аккумулятор iPad подлежит обслуживанию только компанией Apple или авторизованным поставщиком услуг. Информацию о сервисе и утилизации аккумуляторов Вы найдете на сайте www.apple.com/ru/batteries/service-and-recycling.

Выполняйте утилизацию аккумуляторов в соответствии с местными экологическими нормами и рекомендациями.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Стандарты энергоэффективности зарядных устройств, Калифорния

Информация о воздействии на окружающую среду для Турции

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Правила использования аккумуляторов на Тайване

台灣



廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Правила использования аккумуляторов в Китае

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Декларация о соответствии требованиям ENERGY STAR®



Для сохранения энергии iPad настроен на блокировку экрана после двух минут бездействия. Для изменения этой настройки выберите «Настройки» > «Основные» > «Автоблокировка». Для разблокировки iPad нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» или кнопку «Домой».

iPad соответствует требованиям ENERGY STAR по энергоэффективности. Снижение энергопотребления позволяет сэкономить средства и сберечь ценные ресурсы. Сведения о стандарте ENERGY STAR см. на веб-странице www.energystar.gov.

Apple и окружающая среда

Компания Apple осознает свою ответственность за уменьшение воздействия деятельности компании и ее изделий на окружающую среду. Подробная информация приведена на странице www.apple.com/ru/environment.

 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Все права защищены.

Apple, логотип Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPrint, Apple Pay, Apple TV, FaceTime, Finder, Flyover, GarageBand, Guided Access, Handoff, iBooks, iMessage, iPad, iPad Air, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes U, Keychain, Keynote, Lightning, Mac, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth, логотип Podcast, Safari, Siri, Smart Cover и Spotlight являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Apple Music, Apple Pencil, EarPods, iPad mini, iPad Pro, Multi-Touch и Touch ID являются товарными знаками Apple Inc.

Apple Store, App Store, Genius, iCloud, iCloud Keychain, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus и iTunes Store являются знаками обслуживания Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

iBooks Store является знаком обслуживания Apple Inc.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

Beats 1 является знаком обслуживания Beats Electronics, LLC.

IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и компания Apple Inc. использует эти товарные знаки исключительно в рамках лицензии.

ENERGY STAR® является товарным знаком, зарегистрированным в США.

Adobe и Photoshop являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Названия прочих компаний и изделий, упомянутые здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

При составлении данного руководства были предприняты все усилия для обеспечения достоверности и точности информации. Apple не несет ответственности за опечатки или описки.

Некоторые программы доступны не во всех регионах. Доступность программ может меняться.

RS019-00214/2015-12/ru