

Инструкция по эксплуатации портативной акустичекой системы Ross&Moor Miniboom

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Ross&Moor. Оно предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Ross&Moor. Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.



- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.

Технические характеристики устройства

Версия Bluetooth: 2.1+EDR, CSR BC5

Чувствительность: >85dB

Выходная мощность: 6W

Частотный диапазон: 100Hz~10KHz

Аудио разъём: 3.5мм

Размер: 103.5*78.6*65 мм

Соединения: Bluetooth, микрофон, линейный вход

Источник звука: iPad, iPhone, Smartphone, PC, Notebook

Дистанция использования: 10 метров Особенности: Функция Hands-Free

Использование аккумулятора


Устройство использует встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор. Аккумулятор может заряжаться от сети постоянного тока.

Пожалуйста заряжайте аккумулятор как минимум 8 часов перед первым использованием. Если устройство не использовалось в течении долгого времени то аккумулятор возможно разряжен. Пожалуйста зярядите аккумулятор.

После зарядки, устройство может быть использовано без подключения к источнику питания.

Устройство также может работать от адаптера 5V. (Не входит в комплект поставки!)

Начало работы (Основное управление)




Сенсорные кнопки на верхней поверхности устройства

Клавиша	Функции
▶ /\	Воспроизведение/Пауза/Ответ на звонок
▶ ▶	Следующий
 ◀◀	Предыдущий
	Уменьшение громкости
8	Индикатор Bluetooth
+	Увеличение громкости

Соединение с помощью Bluetooth

- 1. Включите Bluetooth на вашем смартфоне
- 2. На спикере нажмите "ON" чтобы включить его. Вы услышите долгий сигнал когда включите спикер, затем два коротких сигнала говорящих о том что функция Bluetooth включена. Светодиод будем мигать информируя о том что произошло соединение.
- 3. Ищите устройство с именем «Bluetooth».
- Нажмите ОК или ДА чтобы подключится.
 В случае запроса пароля используйте 0000 (четыре нуля).
- Светодиод будет гореть постоянно когда установится соединение.

Соединение с помощью кабеля





Статус светового индикатора

- 1. Быстро мигает красным низкий заряд батареи
- 2. Мигает зарядка в процессе
- 3. Горит непрерывно зарядка закончена

Уход за устройством



- Не подвергайте ваше устройство нагрузкам, не кидайте его и не подвергайте попаданию воды.
- Устройство неводозащитное!
- Чистите устройство сухой салфеткой.
- Не используйте химикаты.

Импортер: 000 «Дэнко МСК» 117042, г.Москва, ул. Чечёрский проезд Д. 24

Юнит 146

Poc&Myp

Росмур, СА 90720 (888) 540-0614 США

12100, Монтесито Роад

Ross& Moor 12100 Montecito Road Unit146

Rossmoor, CA 90720 (888) 540-0614 USA



vk.com/rossandmoor www.ross-moor.ru

