

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБУЧАЮЩЕГО ПУЛЬТА.


На рисунках изображены схемы взаимного положения пультов при обучении в зависимости от места расположения передающего ИК-светодиода обучающего пульта.

ИК-светодиод пульта LRC105 расположен на уровне клавиши CD.

Определить место расположения ИК-светодиода обучающего пульта можно, посмотрев на пульт при нажатии на нём клавиш, через цифровую камеру, например, мобильного телефона. Расстояние между пультами зависит от степени разряженности батарей и может составлять от 0,5 до 5 см.


LRC105

Обучающий пульт



LRC105

Обучающий пульт



LRC105

Обучающий пульт

