

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt és kívánjuk,
hogy készülékünket hosszú ideig és meglelégedéssel használja.
A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a
használati utasítást és őrizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon
rőla, hogy a használati utasítást a készüléket használő más személyek is
elolvassák!

TECHNIKAI ADATOK:

kapacitás: 160 kg
osztás: 1 kg
méret: 320 x 70 x 430 mm

A MÉRLEG HASZNÁLATA:

1. Helyezze a mérleget kemény és sima felületre. A mérési pontosságot befolyásolhatja, ha a mérleget nagyon puha vagy szövetszerű felületre helyezi. A maximális pontosság eléréséhez a kemény felület a legideálisabb.
2. Állítsa a számlapot nullára, a mérleg alsó oldalán található nullázó kerék segítségével.
3. Álljon rá a mérlegre, majd szálljon le róla, közben ellenőrizze, hogy a mérleg visszaáll e nullára. Ha szükséges, ismételje meg a 2. pontban leírtakat.
4. Álljon rá a mérőfelületre, mindkét lábával egyenlően terhelje a mérleget, ne mozogjon, majd olvassa le a mért értéket.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- A készülék mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelő célokra használja, a használati utasításban leírtak szerint.
- A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem.
- A mérleg törekeny mérőműszer. Védje a leeséstől és ütésektől!
- Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizbe.

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BENEMTARTÁSA A JÓTÁLLÁS MEGSZÜNÉSÉVEL JÁR!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A tisztításhoz csak vízzel megnedvesített puha ruhát használjon, tisztítószereket és karcoló hatású anyagokat ne használjon, mert azok felsérthetik a készülék felületét.
A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy vízbe mártani TILOS! Tartsa száraz helyen és direkt napfénytől védve.

Szerviz:

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

Környezetvédelem:

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt és kívánjuk,
hogy készülékünket hosszú ideig és meglelégedéssel használja.
A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a
használati utasítást és őrizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon
rőla, hogy a használati utasítást a készüléket használő más személyek is
elolvassák!

TECHNIKAI ADATOK:

kapacitás: 160 kg
osztás: 1 kg
méret: 320 x 70 x 430 mm

A MÉRLEG HASZNÁLATA:

1. Helyezze a mérleget kemény és sima felületre. A mérési pontosságot befolyásolhatja, ha a mérleget nagyon puha vagy szövetszerű felületre helyezi. A maximális pontosság eléréséhez a kemény felület a legideálisabb.
2. Állítsa a számlapot nullára, a mérleg alsó oldalán található nullázó kerék segítségével.
3. Álljon rá a mérlegre, majd szálljon le róla, közben ellenőrizze, hogy a mérleg visszaáll e nullára. Ha szükséges, ismételje meg a 2. pontban leírtakat.
4. Álljon rá a mérőfelületre, mindkét lábával egyenlően terhelje a mérleget, ne mozogjon, majd olvassa le a mért értéket.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- A készülék mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelő célokra használja, a használati utasításban leírtak szerint.
- A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem.
- A mérleg törekeny mérőműszer. Védje a leeséstől és ütésektől!
- Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizbe.

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BENEMTARTÁSA A JÓTÁLLÁS MEGSZÜNÉSÉVEL JÁR!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A tisztításhoz csak vízzel megnedvesített puha ruhát használjon, tisztítószereket és karcoló hatású anyagokat ne használjon, mert azok felsérthetik a készülék felületét.
A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy vízbe mártani TILOS! Tartsa száraz helyen és direkt napfénytől védve.

Szerviz:

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

Környezetvédelem:

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.