

Россия, 410054, г. Саратов, а/я 1334
тел./факс: (845-2) 35-33-77, 35-33-88
электронная почта: sale@remoltd.com



для приема
МВ-диапазона



выпускается в
пассивном (без усилителя)
и активном (с усилителем)
исполнении



Телевизионная диапазонная
комнатная антенна

ВОЛГА-МВ



Телевизионная диапазонная комнатная антенна

ВОЛГА-МВ

Для установки и использования антенны:

- Антенна телевизионная приемная индивидуальная комнатная «Волга-МВ» имеет пассивное и активное («Волга-МВ-А», «Волга-МВ-А-DX» в зависимости от типа усилителя) исполнение. Ваш вариант исполнения антенны указан на клапане. Активная антенна оснащается усилителем и блоком питания с адаптером. К антенне присоединен коаксиальный кабель с вилкой кабельной САТ-Ш.
 - Антенна «Волга-МВ» («Волга-МВ-А», «Волга-МВ-А-DX») предназначена для приема сигналов телевизионных программ в диапазоне 1—12 каналов (МВ), в диапазонах частот 48,5—100 МГц и 174—230 МГц.
- Антенна обеспечивает прием сигналов телевидения в зоне уверенного приема. Дальность и качество приема зависят от места установки приемной антенны, мощности телевизионного передатчика, рельефа местности, уровня помех и ряда других факторов.
- Антенна рассчитана для работы в интервале температур от +5°С до +40°С и при предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С.
- вставить блок телескопических МВ-вибраторов до упора в соответствующее гнездо подставки;
 - подключить вилку кабельную САТ-Ш к антенному входу телевизора (при использовании «Волги-МВ» совместно с ДМВ-антенной необходимо использовать сумматор телевизионного сигнала — например, СМТ-2);
 - при использовании активной антенны («Волга-МВ-А», «Волга-МВ-А-DX») включить блок питания в сеть и убедиться, что горит индикаторный светодиод (после завершения работы антенны необходимо блок питания отключить от сети);
 - установить антенну на любую горизонтальную поверхность вблизи телевизора;
 - настроить телевизор на любой канал в диапазоне МВ, на котором ведется трансляция;
 - добиться максимального качества изображения, изменяя направление антенны путем поворота вокруг собственной оси, а также изменяя длину телескопических МВ-вибраторов;
 - при переключении телевизора с канала на канал произвести дополнительную настройку по необходимости.

Не допускать:

приложения к ленточному кабелю нагрузок во избежание его обрыва, натяжение кабеля, падения антенны.

Технические характеристики

	«Волга-МВ»	«Волга-МВ-А»	«Волга-МВ-А-DX»
Кoeffициент усиления не менее, дБ	1	21	31
Неравномерность АЧХ, не более, дБ	±1	±1,5	±1,5
Волновое сопротивление, Ом	75	75	75
Масса, не более, кг	0,2	0,6	0,6

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в вашей антенне могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте, но не ухудшающие параметры антенны.

Саратовский
электромеханический завод

РЕМО
www.remoltd.com



Россия, 410054, г. Саратов, а/я 1334
тел./факс: (845-2) 35-33-77, 35-33-88
электронная почта: sale@remoltd.com



для приема
МВ-диапазона



выпускается в
пассивном (без усилителя)
и активном (с усилителем)
исполнении

