

Игровой руль **Extreme Turbo PRO**. Инструкция по эксплуатации**1. Введение**

Благодарим вас за покупку нашего игрового руля, совместимого с множеством игровых приложений. Его дизайн и форма специально разработаны в соответствии с эргономическими требованиями, и вы не почувствуете усталости даже после продолжительного использования устройства. Ваш новый руль сделает игровой процесс еще более увлекательным и интересным.

2. Технические характеристики изделия

- 3 режима работы: PS2 цифровой (LED диод не горит), аналоговый (горит зеленый LED диод), Negcon (зеленый LED диод мигает).
- 2 встроенных мотора, обеспечивающих эффект виброотдачи.
- 8 программируемых кнопок и правая/левая программируемые педали со световой индикацией.
- Количество кнопок: 8
- 3 уровня настройки чувствительности управления
- Интерфейс подключения: USB PC, PS, PS2
- Угол поворота рулевого колеса: 180°
- Отдельный блок педалей и ручного тормоза
- Рабочее крепление: присоски
- Регулировка высоты и положения руля
- Восьмипозиционный переключатель видов
- Совместимость: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/PlayStation®/PlayStation®2

3. Комплектация

- 1) Руль
- 2) Педали
- 3) Блок переключателя передач/ручного тормоза
- 4) Компакт-диск с драйверами
- 5) Руководство пользователя
- 6) Гарантийный талон
- 7) Упаковка

4. Системные требования для подключения к персональному компьютеру

- 1) Наличие USB порта
- 2) Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
- 3) DirectX® версии 7.0 или выше

5. Установка оборудования


Перед началом игры проделайте следующие операции:

- 1) Подключите кабелем педали и рулевую колонку
- 2) Подключите руль и порт USB на вашем персональном компьютере или порт на вашей приставке PlayStation®/PlayStation®2
- 3) Если вы используете персональный компьютер для игры, то вам необходимо установить драйвера для данного продукта (см.ниже)

6. Установка устройства на персональном компьютере

Ниже приведено описание установки драйвер устройства на персональные компьютеры под управлением Windows 98/Me/Windows2000/WinXP/Vista/7

1. Не подключайте руль к персональному компьютеру, пока не установлено соответствующее программное обеспечение.
2. Запустите Windows -> вставьте компакт-диск с драйвером, прилагаемый к донному изделию, в ваш дисковод -> Запустите программу setup.exe, находящуюся на диске -> следуйте предложенным инструкциям, установите драйвер на ваш ПК
3. Подключите ваш руль к порту USB вашего ПК -> Windows автоматически найдет необходимый драйвер. Если этого не произойдет, перезагрузите систему.
4. Нажмите кнопку «ПУСК» -> «Настройки» -> «Панель управления» -> «Игровые контроллеры» (для Windows XP), выберите в списке установленный руль. Если вы используете систему на базе Windows Vista/7, нажмите кнопку «ПУСК» -> «Панель задач и устройства», выберите в списке установленный руль. Убедитесь, что устройство подключено и работает нормально. Если Windows сообщает об ошибке, проверьте правильность подключения руля. Нажмите на устройстве правой кнопкой мыши и зайдите в меню «Свойства». В появившемся окне проверьте работоспособность руля, откалибруйте его. Следуя инструкциям системы, проверьте работоспособность всех кнопок руля.

7. Таблица соответствия обозначения кнопок при подключении к персональному компьютеру и игровым приставкам PlayStation®

		PS2/Digital	PC	PS2/Analog	PC	PS2/Negcon	PC
Функциональные клавиши	1	X	3	X	3	RY(0-255)	Y+
	2	☒	2	☒	2	A	2
	3	☒	4	☒	4	LX(0-255)	Y-
	4	△	1	△	1	B	1
	5	L1	7	L1	7	LY(0-255)	—
	6	L2	5	L2	5	LY(0-255)	—
	7	R1	8	R1	8	R1	8
	8	R2	6	R2	6	R1	8
	9	START	10	START	10	START	10
	10	SELECT	9	SELECT	9		
	11	MODE	MODE	MODE	MODE	MODE	MODE
D-Pad	12	D-PAD	X/Y Axis	D-PAD	POV	D-PAD	POV
Тормоз Газ	13	☒	Y-	☒	Y-	LX(0-255)	Y-
	14	X	Y+	X	Y+	RY(0-255)	Y+
Поворот руля	15	LX(←)	LX(←)	LX(127-0)	LX(127-0)	RX(127-0)	LX(127-0)
		LX(→)	LX(→)	LX(127-255)	LX(127-255)	RX(127-255)	LX(127-255)
кнопки	16 +	L2	5	L2	5	↓	↑
		17 -	R2	6	R2	6	↑

8. Описание функций**1) Переключение режимов**

- a) режим DIGITAL (диод не горит)/режим ANALOG (горит зеленый диод)/режим NEGCON (зеленый диод мигает)
- b) Когда ваша игровая приставка PlayStation®2 находится в режиме блокировки, кнопка MODE отключена, индикатор выбранного режима показывает текущий режим

2) Программирование кнопок

- a) Вы можете запрограммировать 12 кнопок, а также левую и правую педали, рычаг переключения передач и ручной тормоз
- b) Чтобы запрограммировать кнопку, вам необходимо:
 - a. Нажать и удерживать три секунды клавиши SELECT+START, после чего загорится зеленый диод.
 - b. Нажать программируемую кнопку (например, тормоз), зеленый диод начнет мигать.
 - c. Затем нажмите кнопку (кнопка 1-10, педаль газа или стрелку цифрового джойстика), функцию которой вы хотите эмулировать нажатием программируемой кнопки и (в нашем случае тормоза). Зеленый диод погаснет, что означает, что программируемая кнопка запрограммирована.
- c) Снятие программы с кнопки:
 - a. Нажать и удерживать три секунды клавиши SELECT+START, после чего загорится зеленый диод.
 - b. Нажать запрограммированную кнопку, зеленый диод начнет мигать.
 - c. Отпустить все кнопки, затем нажать кнопку, с которой вы хотите снять программу еще раз. Зеленый диод погаснет, что означает, что программа снята.
- d) Снятие программы со всех кнопок:
 - a. Нажать и удерживать три секунды клавиши SELECT+START, после чего загорится зеленый диод.
 - b. Нажать и удерживать в течение трех секунд кнопку START, все программы будут очищены, зеленый диод погаснет.
- e) Смена функции педалей:
 - a. Чтобы поменять местами газ и тормоз, нажать и удерживать три секунды клавиши SELECT+START, после чего загорится зеленый диод.
 - b. Нажать кнопку «влево» на переключателе видов. Педаль газа станет педалью тормоза и наоборот.
 - c. Чтобы снять данный эффект необходимо нажать и удерживать три секунды клавиши SELECT+START, после чего загорится зеленый диод. Затем быстро два раза выжмите обе педали. Зеленый диод потухнет.

3) Настройка чувствительности

1. Вы можете выбрать одну из трех настроек чувствительности – слабую, стандартную и максимальную.
2. Чтобы сменить настройку необходимо нажать и удерживать три секунды клавиши SELECT+START, после чего загорится зеленый диод.
3. Нажать клавишу SELECT еще раз, чтобы войти в режим настройки чувствительности.
4. Нажать клавишу SELECT еще несколько раз, чтобы выбрать нужный режим: стандартный (зеленый диод мигает)/слабый (зеленый диод мигает медленно)/ максимальный (зеленый диод мигает быстро)

9. Указания по безопасной эксплуатации

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры. Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр DEFENDER. Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки руля и педалей, это может испортить покрытие руля. При использовании изделия, не прилагайте чрезмерных усилий к рулю и/или педалям.

10. Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта и гарантийного талона.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Игровой руль	DEFENDER Extreme Turbo PRO
Товар обязательной сертификации не подлежит. Срок годности не ограничен.	
Изготовитель	SHENZHEN LITE STAR ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD (Шенжень Лайт Стар Электроникс Технолоджи Ко, ЛТД).
Адрес	Ксингхонг Сайенс энд Технолоджи Парк, Фенгхуанганг, Фест Индастриал Зон, Ксиксианг, Баоан Дистрикт, Шенжень, Китай.
Гарантийный срок	1 год
Срок службы	2 года