



Комплект поставки

Проектор 1
 Крышка линзы 1
 Инструкция 1

Характеристики

Внешние размеры: 158 x 150 x 146 мм
 Вес проектора : 510 г (без батарей)
 Питание : 4 шт. AA батарейки
 Потребление энергии : 3 W
 Срок работы батареи : Около 4 часов непрерывного использования
 Рабочая температура: 10 °C - 40 °C
 Проекционное расстояние : около 2 м

Части устройства



- 1 После установки батарей снимите крышку
- 2 Установите проектор на плоскую поверхность так чтобы до проекционной поверхности было около 2 метров
- 3 Установите проекционный угол
 - If projecting vertically
 - If projecting horizontally
- 4 Установите таймер на 5 или 30 минут. Выключите свет и наслаждайтесь
- 5 Настройте фокус
 - ★ Проецируемое изображение будет немного размыто по краям, это свойство линзы.
- 6 Если вы закончили использовать проектор, вы можете просто оставить его включенным, пока таймер не отключит его автоматически
- 7 Установите переключатель в положение OFF, чтобы отключить устройство
- 8 После окончания использования установите планетарий в вертикальное положение и установите крышку
 - ★ Достаньте батареи если не используете устройство долгое время

Как настроить северное сияние

Держа кнопку тестирования, установите переключатель таймера на 5 или 30 мин. Вы услышите звуковое оповещение о входе устройства в тестовый режим. Если вы переключите режим музыки в положение "С" в течении 3х минут, будет проецироваться только северное сияние, что позволит вам отрегулировать фокус