



Подготовка аппарата

Для получения дополнительной информации см. «Начало работы» из комплекта поставки аппарата.



Не снимайте наклейку, закрывающую порт USB.



MF429x/MF428x/MF426dw/MF421dw




Cassette Feeding Module-AH






Выполните установку для подготовки аппарата к последующим операциям, следуя процедуре, приведенной на дисплее. Подробные сведения об установке аппарата или установке драйвера и программного обеспечения см. в «Начало работы» или «Руководство по установке драйверов MF (на веб-сайте)».

Устранение замятия бумаги



Если открывается следующий экран, значит в устройстве подачи или внутри аппарата произошло замятие бумаги. Следуя приведенной на экране процедуре, устраните замятие. В этом руководстве указаны только возможные места возникновения замятия бумаги. Подробное описание каждой функции см. в «Руководстве пользователя».



Устройство подачи





Внутри аппарата




Область вывода




Лоток для бумаги



Универсальный лоток



Задняя сторона



Устройство двусторонней подачи

