


Xerox WorkCentre 7220 / 7225

Multifunction Printer

Imprimante multifonction



Xerox® WorkCentre® 7220 / 7225

User Guide

Guide d'utilisation

Italiano Guida per l'utente

Deutsch Benutzerhandbuch

Español Guía del usuario

Português Guia do usuário

Nederlands Gebruikershandleiding

Svenska Användarhandbok

Dansk Betjeningsvejledning

Suomi Käyttöopas

Norsk Brukerhåndbok

Русский Руководство пользователя

Čeština Uživatelská příručka

Polski Przewodnik użytkownika

Magyar Felhasználói útmutató

Türkçe Kullanıcı Kılavuzu

Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη

Română Ghid de Utilizare

Català Manual d'usuari

© 2013 Xerox Corporation. Все права защищены. Права на неопубликованные материалы охраняются законами о защите авторских прав США. Содержание настоящего документа не может быть воспроизведено ни в какой форме без разрешения корпорации Xerox.

Охрана авторских прав распространяется на все виды материалов и информации, защита которых разрешена существующим законодательством, в том числе на экранные материалы, генерируемые программным способом, например стили, шаблоны, значки, изображения и т. п.

Xerox®, Xerox и фигуративный знак®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter™, CentreWare®, PagePack®, eClick®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, Global Print Driver® и Mobile Express Driver® являются товарными знаками корпорации Xerox Corporation в США и других странах.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® и PostScript® являются товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Apple®, AppleTalk®, Bonjour®, EtherTalk®, Macintosh®, Mac OS® и TrueType® являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

HP-GL®, HP-UX® и PCL® являются товарными знаками Hewlett-Packard Corporation в США и/или других странах.

IBM® и AIX® являются товарными знаками International Business Machines Corporation в США и/или других странах.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® и Windows Server® являются товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ и Novell Distributed Print Services™ являются товарными знаками Novell, Inc. в США и других странах.

SGI® и IRIX® являются товарными знаками Silicon Graphics International Corp. или ее филиалов в США и/или других странах.

Sun, Sun Microsystems и Solaris являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Oracle и/или ее дочерних компаний в США и других странах.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® и McAfee ePO™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании McAfee, Inc. в США и других странах.

UNIX® является товарным знаком, зарегистрированной в США и других странах, и предоставляется по лицензии только через посредничество компании X/Open Limited.

PANTONE® и другие товарные знаки Pantone Inc являются собственностью компании Pantone Inc.

Версия документа 1.1: Апрель 2013

Содержание

1	Безопасность	9
	Уведомления и сведения по технике безопасности.....	10
	Общие инструкции	10
	Электрическая безопасность.....	11
	Шнур питания.....	11
	Аварийное отключение питания	12
	Телефонный шнур	12
	Лазерная безопасность	12
	Безопасность при эксплуатации	13
	Размещение принтера.....	13
	Инструкции по эксплуатации.....	13
	Расходные материалы для принтера.....	14
	Выделение озона	14
	Безопасность при обслуживании.....	15
	Символы на принтере.....	16
	Контактные сведения по вопросам охраны труда, техники безопасности и окружающей среды	17
2	Режимы	19
	Компоненты принтера.....	20
	Вид спереди слева.....	20
	Вид сзади справа	21
	Подключение телефона и факса.....	21
	Внутренние компоненты	22
	Податчик оригиналов.....	22
	Панель управления.....	22
	Встроенный финишер-степпер	24
	Финишер-степпер LX.....	25
	Адаптер беспроводной сети.....	25
	Информационные страницы	26
	Печать отчета о конфигурации	26
	Функции администрирования	27
	Доступ к принтеру	27
	CentreWare Internet Services	29
	Определение IP-адреса принтера	30
	Автоматический сбор данных.....	30
	Счетчики учета и использования	30
	Дополнительные сведения	31
	Горячая линия	32
3	Установка и настройка	33
	Краткие сведения по установке и настройке.....	34
	Физическое подключение принтера к сети.....	34
	Подключение к телефонной линии	34

Включение и выключение принтера.....	35
Первоначальная установка принтера.....	36
Крышка порта USB.....	37
Оптимизация работы принтера.....	37
Изменение общих настроек.....	38
Установка режима энергосбережения.....	38
Установка даты и времени с панели управления.....	39
Установка программного обеспечения.....	40
Требования к операционным системам.....	40
Установка драйверов и утилит для Windows.....	40
Установка драйверов и утилит для Macintosh OS X версии 10.5 или более поздней.....	41
Установка драйверов и утилит для UNIX и Linux.....	43
Другие драйверы.....	44
4 Бумага и материалы	45
Поддерживаемые типы и форматы бумаги.....	46
Рекомендуемые материалы.....	46
Заказ бумаги.....	46
Общие указания по загрузке бумаги.....	46
Бумага, которая может повредить принтер.....	47
Указания по хранению бумаги.....	47
Поддерживаемые типы и плотность бумаги для 1-сторонней печати.....	48
Поддерживаемые стандартные форматы бумаги.....	48
Поддерживаемые форматы и плотность бумаги для автоматической двусторонней печати.....	49
Поддерживаемые нестандартные размеры бумаги.....	49
Загрузка бумаги.....	50
Вкладывание бумаги в лотки 1-4.....	50
Загрузка бумаги в лоток 5.....	53
Установка фиксаторов ограничителей в регулируемых лотках на 500 листов.....	54
Изменение формата, типа и цвета бумаги.....	56
Печать на специальной бумаге.....	57
Конверты.....	57
Наклейки.....	60
Глянцевые карточки.....	64
Прозрачные пленки.....	64
5 Печать	65
Краткие сведения о печати.....	66
Выбор параметров печати.....	67
Справочная система драйвера принтера.....	67
Параметры печати Windows.....	68
Параметры печати Macintosh.....	70
Управление работами.....	71
Управление работами с панели управления.....	71
Управление работами защищенной печати и задержанными работами.....	73
Управление работами в приложении CentreWare Internet Services.....	73
Функции печати.....	74
Двусторонняя печать.....	74
Выбор параметров бумаги для печати.....	75
Печать нескольких страниц на одном листе.....	75

Печать брошюр.....	76
Опции изображения.....	76
Печать обложек.....	77
Печать страниц-вставок.....	77
Печать страниц-исключений.....	78
Масштабирование.....	79
Печать водяных знаков.....	80
Печать зеркальных изображений.....	81
Создание и сохранение нестандартных размеров.....	81
Выбор уведомления о завершении работы в Windows.....	82
Печать специальных типов работ.....	83
Защищ. печать.....	83
Пробный комплект.....	84
Отложенная печать.....	85
Сохраненная работа.....	86
Задержанные работы печати.....	88
Разблокирование задержанных работ печати.....	88
Печать с.....	89
Печать с USB-накопителя.....	89
Печать сохраненных работ.....	89
Печать из почтового ящика.....	90
Печать из приложения CentreWare Internet Services.....	90
6 Копирование.....	91
Основное копирование.....	92
Стекло экспонирования.....	92
Податчик оригиналов.....	93
Выбор настроек копирования.....	94
Базовые настройки.....	95
Настройки качества изображения.....	98
Настройка макета.....	100
Настройки формата готовой работы.....	103
Копирование удостоверения.....	109
Дополнительные функции копирования.....	113
7 Сканирование.....	117
Основное сканирование.....	118
Стекло экспонирования.....	119
Податчик оригиналов.....	120
Сканирование в папку.....	121
Сканирование в общую папку.....	121
Сканирование в личную папку.....	122
Создание личной папки.....	122
Загрузка файлов сканирования.....	123
Сканирование в сетевые хранилища файлов.....	124
Сканирование в предварительно заданное сетевое хранилище файлов.....	124
Добавление назначения сканирования.....	125
Сканирование в домашний каталог.....	126
Настройка параметров сканирования.....	127
Изменение настроек основного сканирования.....	127
Выбор дополнительных настроек.....	127

Выбор настроек макета.....	129
Выбор опций сохранения.....	130
Компоновка работ сканирования	131
Сканирование на USB-накопитель.....	132
Сканирование в электронную почту	133
Отправка отсканированного изображения по электронной почте.....	133
Настройка опций электронной почты	134
Сканирование в место назначения.....	136
Передача изображения сканирования в место назначения	136
Сканирование на компьютер.....	137
Сканирование на компьютер.....	137
Быстрое сканирование	138
8 Работа с факсом	139
Основные сведения о работе с факсом.....	140
Стекло экспонирования.....	141
Податчик оригиналов	141
Отправка через встроенный факс	142
Выбор параметров факса	144
Отправка через факс-сервер.....	152
Выбор опций факс-сервера.....	153
Отправка через Интернет-факс	156
Выбор опций Интернет-факса	158
Отправка сетевого факса.....	162
Использование адресной книги	163
Добавление записи получателя в адресную книгу аппарата	163
Изменение записи получателя в адресной книге	164
Изменение и удаление избранных контактов в адресной книге аппарата.....	165
9 Обслуживание	167
Общие меры предосторожности	168
Чистка принтера.....	169
Чистка стекла экспонирования и его крышки	169
Чистка роликов подачи оригиналов.....	170
Чистка принтера снаружи	171
Чистка принтера изнутри.....	172
Регулярное обслуживание	175
Замена картриджа шивателя	175
Опорожнение сборника отходов перфорации	180
Счетчики учета и использования	182
Заказ расходных материалов.....	183
Определение серийного номера	183
Расходные материалы.....	183
Регулярно заменяемые компоненты.....	183
Другие расходные материалы	184
Когда заказывать расходные материалы	184
Просмотр состояния расходных материалов принтера.....	184
Утилизация расходных материалов	185
Перемещение принтера	186

10	Поиск и устр. неисправ.	187
	Устранение общих неисправностей.....	188
	Принтер оснащен двумя выключателями питания	188
	Перезагрузка принтера	189
	Принтер не включается.....	189
	Принтер часто перезагружается или отключается	189
	Печать занимает слишком много времени	190
	Сбой печати документа	191
	Документ печатается не из указанного лотка.....	192
	Принтер издает необычный шум	192
	Проблемы при автоматической двусторонней печати.....	192
	Неправильно отображаются дата и время	193
	Ошибки сканера.....	194
	Застревания.....	195
	Извлечение застрявшей бумаги	196
	Извлечение застрявшей бумаги из финишера-степлера LX.....	209
	Сокращение вероятности возникновения застреваний	211
	Устранение застреваний бумаги.....	213
	Вытаскивание застрявших скрепок	216
	Извлечение застрявших материалов из сборника отходов перфорации.....	220
	Проблемы качества печати	221
	Контроль качества печати.....	221
	Устранение проблем качества печати.....	224
	Проблемы при копировании и сканировании	229
	Проблемы при работе с факсом	230
	Проблемы при отправке факсов.....	230
	Проблемы при приеме факсов	232
	Получение справки	233
	Сообщения на панели управления	233
	Использование встроенных средств устранения неисправностей.....	234
	Дополнительные сведения.....	237
A	Технические характеристики	239
	Конфигурации принтера и опции	240
	Стандартные функции.....	240
	Доступные конфигурации.....	241
	Опции и обновления.....	241
	Габаритные размеры и вес	242
	Базовая комплектация.....	242
	Комплектация со встроенным финишером-степлером	242
	Комплектация с финишером-степлером LX и брошюровщиком	242
	Требования к расстоянию до соседних объектов.....	242
	Требования к окружающей среде	244
	Температура.....	244
	Относительная влажность.....	244
	Высота над уровнем моря	244
	Электропитание.....	245
	Аппарат удовлетворяет требованиям ENERGY STAR	245
	Эксплуатационные характеристики.....	246
	Разрешение печати.....	246

Скорость печати	246
Контактные сведения по вопросам охраны труда, техники безопасности и окружающей среды	247
В Соответствие стандартам	249
Основные нормативные требования	250
Правила Федеральной комиссии по связи США	250
Канада	251
Нормы Европейского Союза в отношении радиопомех.....	251
Соглашение ЕС по оборудованию для создания изображений (группа 4). Экологическая информация	251
Германия.....	252
Правила ограничения содержания опасных веществ (Турция).....	253
Нормативная информация для адаптера беспроводной сети 2,4 ГГц.....	253
Выделение озона	253
Ограничения на копирование	254
Ограничения на передачу факсов	257
США	257
Канада	259
Европейский Союз	259
Новая Зеландия.....	260
Сертификат безопасности продукта	261
Material Safety Data Sheets (Данные по безопасности материалов).....	262
С Вторичная переработка и утилизация	263
Все страны.....	264
Северная Америка	265
Европейский Союз	266
Бытовое использование	266
Коммерческое использование	266
Сбор и утилизация оборудования и аккумуляторов.....	267
Символ предупреждения для аккумуляторов	267
Замена аккумуляторов	267
Другие страны.....	268

Безопасность

1

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Уведомления и сведения по технике безопасности 10
- Электрическая безопасность 11
- Безопасность при эксплуатации..... 13
- Безопасность при обслуживании 15
- Символы на принтере 16
- Контактные сведения по вопросам охраны труда, техники безопасности и окружающей среды 17

Данный принтер и рекомендуемые расходные материалы разработаны с учетом строгих требований обеспечения безопасности и прошли проверку на соответствие этим требованиям. Точное соблюдение следующих правил обеспечит длительную и безопасную работу принтера Xerox.

Уведомления и сведения по технике безопасности

Прежде чем приступать к эксплуатации принтера, внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже указаниями. Данные указания позволят обеспечить непрерывную безопасную эксплуатацию принтера.

Принтер и расходные материалы разработаны Xerox® с учетом строгих требований техники безопасности и прошли проверку на соответствие этим требованиям, включая проверку и утверждение агентствами по технике безопасности, а также соответствие установленным стандартам охраны окружающей среды и электромагнитной совместимости.

Проверка безопасности и рабочих характеристик данного аппарата выполнялась только с использованием материалов Xerox®.

Примечание: Несанкционированные изменения, которые могут включать добавление новых функций или подключение к внешним устройствам, могут повлиять на сертификацию аппарата. Дополнительные сведения можно получить в местном представительстве Xerox.

Общие инструкции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

- Не вставляйте никаких предметов в щели и отверстия принтера. Прикосновение к электрическим контактам или короткое замыкание могут привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не снимайте крышки и ограждения, закрепленные винтами, за исключением случаев установки дополнительного оборудования и выполнения специальных указаний. При выполнении таких операций отключайте питание принтера. Устанавливая дополнительное оборудование, выньте шнур питания из розетки. Кроме устанавливаемого дополнительного оборудования под этими крышками нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем.

Угроза вашей безопасности возникает в следующих случаях:

- Шнур питания поврежден или изношен.
- В принтер попала жидкость.
- Принтер намок.
- Принтер дымится или поверхность нагревается больше обычного.
- Принтер издает необычный шум или запах.
- Из-за принтера срабатывает автоматический выключатель, предохранитель или другое защитное устройство.

При возникновении любой из перечисленных ситуаций выполните следующие действия:

1. Немедленно выключите принтер.
2. Выньте шнур питания из розетки.
3. Обратитесь в уполномоченное сервисное представительство.

Электрическая безопасность

Прежде чем приступать к эксплуатации принтера, внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже указаниями. Данные указания позволят обеспечить непрерывную безопасную эксплуатацию принтера.


Принтер и расходные материалы разработаны Xerox® с учетом строгих требований техники безопасности и прошли проверку на соответствие этим требованиям, включая проверку и утверждение агентствами по технике безопасности, а также соответствие установленным стандартам охраны окружающей среды и электромагнитной совместимости.

Проверка безопасности и рабочих характеристик данного аппарата выполнялась только с использованием материалов Xerox®.

Примечание: Несанкционированные изменения, которые могут включать добавление новых функций или подключение к внешним устройствам, могут повлиять на сертификацию аппарата. Дополнительные сведения можно получить в местном представительстве Xerox.

Шнур питания

- Используйте шнур питания, поставляемый с принтером.
- Подключайте шнур питания напрямую к правильно заземленной электрической розетке. Убедитесь, что шнур надежно подключен с обоих концов. Если вы не знаете, заземлена ли розетка, попросите специалиста проверить ее.
- Не используйте вилку адаптера с заземлением для подключения принтера к сетевой розетке без контакта заземления.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Правильное заземление принтера защищает от поражения током. При неправильном использовании электрические приборы могут представлять опасность.

- Убедитесь, что принтер подключен к розетке, обеспечивающей соответствующее напряжение питания и мощность. В случае необходимости обсудите со специалистом режимы питания принтера.
- Не размещайте принтер в таком месте, где на шнур питания могут случайно наступить.
- Не ставьте предметы на шнур питания.
- При повреждении или износе шнура питания замените его.
- Не вынимайте вилку шнура питания из розетки, когда принтер включен.
- Во избежание поражения электрическим током и повреждения шнура питания при отсоединении его от розетки держитесь за вилку.
- Электрическая розетка должна располагаться рядом с принтером и быть легко доступной.


Шнур питания подключается через розетку на задней панели принтера. Если требуется полностью отключить электропитание принтера, выньте вилку шнура питания из розетки. Подробные сведения см. в разделе [Включение и выключение принтера](#) на стр. 35.

Аварийное отключение питания

При возникновении любого из следующих условий немедленно отключите питание принтера и отсоедините шнур питания от электрической розетки. В следующих случаях необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр Xerox:


- Аппарат издает необычные шумы или запахи.
- Шнур питания поврежден или изношен.
- Сработал настенный автоматический выключатель, предохранитель или другие защитные устройства.
- В принтер попала жидкость.
- Принтер намок.
- Произошло повреждение любого компонента принтера.

Телефонный шнур

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы уменьшить риск возгорания, используйте для телекоммуникационной линии провод калибра не менее 26 по системе AWG (American Wire Gauge).

Лазерная безопасность

Данный лазерный принтер соответствует стандартам для лазерных устройств, установленным правительственными, государственными и международными организациями, и сертифицирован как лазерное устройство класса 1. Принтер не является источником опасного излучения, поскольку лазерный луч находится в полностью закрытом пространстве во всех режимах работы и обслуживания.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Использование не указанных в этом руководстве средств управления, настроек и процедур может привести к опасному воздействию лазерного излучения.

Безопасность при эксплуатации

Принтер и расходные материалы разработаны с учетом строгих требований техники безопасности и прошли проверку на соответствие этим требованиям. Это включает проверку и утверждение агентствами по технике безопасности, а также соответствие установленным стандартам охраны окружающей среды.

Соблюдение вами перечисленных условий обеспечит длительную и безопасную работу принтера.

Размещение принтера

- Принтер следует устанавливать на ровной, прочной и устойчивой поверхности, которая может выдержать его вес. Сведения о весе принтера см. раздел [Габаритные размеры и вес](#) на стр. 242.
- Не блокируйте и не закрывайте щели и отверстия принтера. Эти отверстия предназначены для вентиляции и предотвращения перегрева принтера.
- Размещайте принтер таким образом, чтобы оставалось достаточно свободного места для работы и обслуживания.
- Принтер не следует устанавливать в пыльных помещениях и пространствах.
- Принтер нельзя хранить и эксплуатировать в условиях высоких и низких температур или влажности.
- Не размещайте принтер рядом с источником тепла.
- Не размещайте принтер в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, во избежание повреждения чувствительных к свету компонентов.
- Не размещайте принтер на пути потока холодного воздуха из кондиционера.
- Не устанавливайте принтер в местах, подверженных вибрации.
- Наилучшая производительность принтера обеспечивается на высоте, указанной в разделе [Высота над уровнем моря](#) на стр. 244.

Инструкции по эксплуатации

- Не снимайте лоток для бумаги, выбранный в драйвере или на панели управления, когда выполняется печать.
- Не открывайте дверцы во время печати.
- Не перемещайте принтер во время печати.
- Следите за тем, чтобы руки, волосы, галстук и т. п. не попадали между роликами вывода и подачи.
- Опасные участки принтера закрыты крышками, которые снимаются с помощью инструмента. Не снимайте защитные крышки.

Расходные материалы для принтера

- Используйте расходные материалы, предназначенные для этой модели принтера. Использование неподходящих материалов может привести к ухудшению работы принтера и представлять угрозу вашей безопасности.
- Следуйте предупреждениям на маркировке и инструкциям, поставляемым с продуктом, дополнительными узлами и расходными материалами.
- Храните все расходные материалы с соблюдением указаний, приведенных на их упаковках.
- Храните расходные материалы в недоступном для детей месте.
- Расходные материалы сжигать нельзя.
- При обращении с расходными материалами соблюдайте осторожность – берегите глаза и незащищенные участки тела. При попадании содержимого в глаза может возникнуть раздражение и воспаление. Не пытайтесь разбирать расходные материалы – содержимое при этом может попасть в глаза или на незащищенные участки тела.



ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать расходные материалы других производителей. Гарантийные обязательства, соглашения об обслуживании и гарантия Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества) компании Xerox не распространяются на поломки, неправильную работу или снижение качества, вызванные использованием расходных материалов других производителей или использованием расходных материалов Xerox, не предназначенных для этого принтера. Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества) действует в США и Канаде. В других регионах могут действовать иные гарантийные условия. За дополнительной информацией обращайтесь в местное представительство компании Xerox.

Выделение озона







В процессе нормальной работы принтера выделяется озон. Количество выделяемого озона зависит от объемов копирования. Озон тяжелее воздуха и выделяется в количествах, недостаточных для причинения вреда здоровью. Принтер следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении.

Дополнительные сведения для США и Канады см. на веб-сайте www.xerox.com/environment. В других регионах обратитесь в местное представительство Xerox или посетите веб-сайт www.xerox.com/environment_europe.

Безопасность при обслуживании

- Не выполняйте никакие действия по обслуживанию, не описанные в документации принтера.
- Не применяйте аэрозольные очистители. Для чистки используйте только сухую безворсовую ткань.
- Не сжигайте расходные материалы и компоненты, подлежащие регулярной замене. Информацию о программах утилизации расходных материалов Xerox см. на веб-сайте www.xerox.com/gwa.

Символы на принтере

Значок	Описание
	<p>«Предупреждение» или «Внимание!»: Несоблюдение требований этого предупреждения может привести к тяжелой травме и даже к летальному исходу. Игнорирование данного предупреждения может привести к причинению материального ущерба.</p>
	<p>Наружная или внутренняя поверхность принтера может нагреваться. Во избежание травм соблюдайте осторожность.</p>
	<p>Не сжигайте данный компонент.</p>
	<p>Здесь не поднимать.</p>
	<p>Горячая поверхность. Подождите в течение указанного времени, пока она остынет.</p>
	<p>Данный узел пригоден для вторичной переработки. Подробную информацию см. в разделе Вторичная переработка и утилизация на стр. 263.</p>

Контактные сведения по вопросам охраны труда, техники безопасности и окружающей среды

За информацией по вопросам охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, связанным с аппаратом и расходными материалами Xerox, обращайтесь в службы поддержки клиентов по следующим телефонам:

США: 1-800 828-6571
Канада: 1-800 828-6571
Европа: +44 1707 353 434

Дополнительные сведения о безопасности продукта (США) см. на веб-сайте www.xerox.com/environment.

Сведения о безопасности продукта (Европа) см. на веб-сайте www.xerox.com/environment_europe.

Режимы

2

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.


- Компоненты принтера..... 20
- Информационные страницы 26
- Функции администрирования..... 27
- Дополнительные сведения..... 31

Компоненты принтера

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.


- Вид спереди слева 20
- Вид сзади справа 21
- Подключение телефона и факса..... 21
- Внутренние компоненты 22
- Податчик оригиналов 22
- Панель управления..... 22
- Встроенный финишер-степпер 24
- Финишер-степпер LX..... 25
- Адаптер беспроводной сети 25

Вид спереди слева



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Лоток 5 с удлинителем лотка 2. Держатель сенсорного пера 3. Сенсорное перо 4. Крышка стекла экспонирования 5. Стекло экспонирования 6. Панель управления | <ul style="list-style-type: none"> 7. Средний выходной лоток 8. Выходной лоток 9. Дополнительный выключатель питания 10. Передняя дверца 11. Лотки 1-4 12. Фиксирующие ролики |
|--|---|


Вид сзади справа



1. Кнопка сброса
2. Порт USB, тип B
3. Порты USB, тип A
4. Контроллер СИД
5. Разъем Ethernet
6. Порт данных, обслуживание
7. Гнездо для платы дополнительных режимов

8. Интерфейс внешних устройств (устанавливается дополнительно)
9. Дверца E
10. Дверца A
11. Дверца D
12. Дверца B
13. Дверца C
14. Подставка для выравнивания


Подключение телефона и факса



1. Линия 1


2. Линия 2

Внутренние компоненты



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Второй ролик переноса смещения | 6. Принт-картриджи |
| 2. Фьюзер | 7. Стержень для чистки лазерного окна |
| 3. Тонер-картриджи | 8. Крышка принт-картриджа |
| 4. Ремень переноса | 9. Защелка крышки принт-картриджа |
| 5. Главный выключатель питания | 10. Сборник отработанного тонера |

Податчик оригиналов




- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Индикатор подтверждения | 6. Лоток податчика оригиналов |
| 2. Верхняя крышка | 7. Выходной лоток оригиналов |
| 3. Защелка внутренней крышки | 8. Стекло для сканирования из автоподатчика |
| 4. Внутренняя крышка | 9. Стекло экспонирования |
| 5. Направляющие оригинала | |

Панель управления


На панели управления находится сенсорный экран, порт USB и кнопки для управления функциями принтера. Функции панели управления:

- Отображение текущего рабочего состояния принтера.
- Обеспечение доступа к режимам печати, копирования, сканирования и факса.
- Обеспечение доступа к информационным страницам.
- Вывод предупреждений о необходимости загрузить бумагу, заменить расходные материалы или устранить застревание.
- Отображение ошибок и предупреждений.
- Обеспечение возможности подключения USB-накопителя при сканировании и печати.




1. **Основные режимы:** доступ к режимам принтера, таким как копирование, сканирование и факс, на сенсорном экране.
2. **Сенсорный экран:** отображение информации и обеспечение доступа к функциям принтера.
3. **Вход в систему/Выход из системы:** доступ к функциям, защищенным паролем.
4. **Справка:** отображение информации об элементе, выбранном на сенсорном экране в данный момент.
5. **Язык:** смена языка сенсорного экрана и параметров клавиатуры.
6. **Энергосбережение:** вход в режима низкого энергопотребления и выход из него.
7. **Приостановить печать:** приостановка текущей работы для выполнения более срочной работы печати, копирования или факса.
8. **Очистить все:** сброс предыдущих и измененных настроек для данного режима. Нажмите дважды, чтобы сбросить все функции на значения по умолчанию и удалить существующие файлы сканирования.
9. **Стоп:** временная остановка текущей работы. Затем появляется указание для отмены или возобновления работы.
10. **Старт:** начало выполнения работы копирования, сканирования, факса или печати с USB.
11. **С (сброс):** удаление числовых значений или последней введенной цифры с помощью буквенно-цифровых кнопок.
12. **Пауза набора:** вставка паузы в набираемый телефонный номер при отправке факса.
13. **Буквенно-цифровая клавиатура:** ввод буквенно-цифровой информации.
14. **Режимы:** возврат к активному или заранее установленному режиму из экрана "Статус работы" или "Статус машины".
15. **Статус работы:** отображение списка выполняемых и завершенных работ на сенсорном экране.
16. **Статус машины:** отображение информации о состоянии принтера на сенсорном экране.
17. **Порт USB:** подключение USB-накопителя при использовании функций «Сканировать на USB» и «Печать с USB».

Встроенный финишер-степплер



1. Картридж сшивателя
2. Передняя дверца финишера
3. Верхняя крышка финишера
4. Центральный лоток
5. Встроенный финишер-степплер

Финишер-степлер LX



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Передняя транспортная крышка 2. Сборник отходов перфорации (устанавливается дополнительно) 3. Блок перфоратора (устанавливается дополнительно) 4. Центральный лоток 5. Насадка правого лотка 6. Брошюровщик (устанавливается дополнительно) 7. Боковая крышка брошюровщика (устанавливается дополнительно) | <ol style="list-style-type: none"> 8. Картридж шивателя брошюровщика (устанавливается дополнительно) 9. Верхняя крышка финишера 10. Правый лоток 11. Биговочный блок (устанавливается дополнительно) 12. Картридж шивателя 13. Передняя крышка финишера 14. Финишер-степлер LX |
|---|---|

Адаптер беспроводной сети

Адаптер беспроводной сети — это USB-устройство, обеспечивающее передачу данных между принтером и локальной беспроводной сетью (LAN). Адаптер беспроводной сети поддерживает обычные беспроводные защитные протоколы, например WEP, WPA, WPA2 и стандартный контроль доступа к сети на основе порта 802.1X.

Адаптер беспроводной сети позволяет нескольким пользователям беспроводной LAN печатать и сканировать на Xerox® принтерах. Адаптер беспроводной сети также поддерживает принтеры, оснащенные функциями сетевого сканирования и факса.

Информационные страницы

Данный принтер оснащен комплектом информационных страниц, пригодных для печати, которые хранятся на внутреннем жестком диске аппарата. Информационные страницы содержат информацию о конфигурации и шрифте, демонстрационные страницы и т.д.

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. На вкладке "Информация об аппарате" нажмите кнопку **Информационные страницы** и выберите информационную страницу.
3. Нажмите кнопку **Печать**.

Примечание: Информационные страницы также можно распечатать из CentreWare Internet Services.

Печать отчета о конфигурации

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. На вкладке "Информация о машине" выберите **Информационные страницы > Отчет о конфигурации > Печать**.
3. После печати отчета нажмите **Заккрыть**.

Функции администрирования

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Доступ к принтеру](#) 27
- [CentreWare Internet Services](#) 29
- [Определение IP-адреса принтера](#) 30
- [Автоматический сбор данных](#)..... 30
- [Счетчики учета и использования](#) 30

Подробную информацию см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Доступ к принтеру

Для предотвращения доступа к принтеру неавторизованных пользователей системный администратор можно установить на нем права доступа. Если системный администратор настроит идентификацию и авторизацию, для доступа к отдельным или всем режимам принтера пользователи должны будут указывать имя для входа и пароль. Также администратор может настроить учет, чтобы для доступа к контролируемым режимам пользователи вводили код учета.

Идентификация

Идентификацией называется процесс подтверждения идентичности пользователей. Когда режим идентификации включен системным администратором, принтер предоставляемая пользователем информация сверяется с другим источником, например с каталогом LDAP. В качестве информации может быть имя пользователя и пароль или сведения на идентификационной магнитной или бесконтактной карте. Если данная информация верна, пользователь считается идентифицированным.

Системный администратор может устанавливать разрешения, чтобы для доступа к режимам требовалась идентификация с панели управления, в приложении CentreWare Internet Services или с помощью драйвера принтера.

Если администратор настроил локальную или сетевую идентификацию, пользователи подтверждают свою идентичность — вводят имя пользователя и пароль с панели управления или в окне CentreWare Internet Services. Если администратор настроил идентификацию с помощью устройства чтения карт, пользователи подтверждают свою идентичность — проводят магнитной и бесконтактной картой в соответствующем месте на панели управления и вводят код доступа.

Примечание: Если в качестве основного метода действует идентификация с использованием смарт-карт, системный администратор может разрешить вводить имя пользователя и пароль. Если администратор настроил другой метод идентификации, пользователи могут получать доступ к принтеру без идентификационной карты.

Авторизация

Авторизацией называется процесс разрешения или запрета доступа, а также функция указания режимов, доступ к которым разрешается пользователям. Системный администратор может разрешить доступ к принтеру, с ограничением доступа к определенным функциям, средствам и режимам. Например, пользователю может быть разрешено копирование и запрещен доступ к цветной печати. Системный администратор также может регулировать доступ к режимам в определенное время. Например, какой-то группе пользователей можно запретить печать в период максимальной загрузки принтера. Если пользователь пытается печатать в запрещенное время или неразрешенным способом, работа не печатается. В этом случае печатается страница с указанием ошибки и данная работа в списке «Статус работы» отображается с сообщением об ошибке.

Место хранения информации зависит от типа авторизации.

- **Локальная** авторизация: информация пользователей для входа в систему хранится в базе данных принтера.
- **Сетевая** авторизация: информация пользователей для входа в систему хранится во внешней базе данных, например в каталоге LDAP.

Системный администратор может устанавливать разрешения для авторизации. Для установки или изменения разрешений для пользователей, регулирующих доступ к режимам принтера, необходимо зарегистрироваться в системе с правами администратора.

Учет

Учет работ позволяет отслеживать, сколько отпечатков выполнено в режиме печати, копирования, сканирования и факса и кто их делал.

Системный администратор должен создать учетные записи пользователей и включить функцию учета. Если режим учета включен, пользователям для доступа к режимам принтера требуется выполнить вход в систему. Кроме того, они должны указывать свои учетные сведения в драйвере принтера при печати документов с компьютера. Системный администратор может задавать для пользователей лимиты на общее количество работ по типам. На основе данных об использовании администратор также может создавать отчеты для отдельных пользователей и групп.

Подробную информацию см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Вход в систему

Вход в систему представляет собой процесс подтверждения идентичности пользователя при идентификации на принтере. Когда установлена идентификация, для доступа к режимам принтера пользователи должны входить в систему с помощью своих реквизитов.

Вход в систему с панели управления

1. На панели управления нажмите кнопку **Выход в систему/Выход из системы** или **Гость**.
2. Если администратор настроил несколько серверов идентификации, выберите домен, область или дерево.
 - a. Нажмите **Домен, Область** или **Дерево**.
 - b. Выберите в списке домен, область или дерево.
 - c. Нажмите кнопку **Сохранить**.
3. Введите имя пользователя и нажмите кнопку **Далее**.
4. Введите пароль и нажмите кнопку **Готово**.

Вход в систему в приложении CentreWare Internet Services

1. На компьютере откройте веб-браузер, введите в адресной строке IP-адрес принтера и нажмите клавишу **Enter** или **Return**.

Примечание: Чтобы узнать IP-адрес принтера, см. раздел [Определение IP-адреса принтера](#) на стр. 30.

2. В начале страницы рядом с пиктограммой замка нажмите кнопку **Вход в систему**.
3. Введите ID пользователя в предусмотренном поле.
4. Введите пароль в предусмотренном поле.
5. Нажмите кнопку **Вход в систему**.

Пароль администратора

Пароль администратора требуется для доступа к заблокированным настройкам в CentreWare Internet Services или на панели управления. Для большинства моделей принтера в стандартной конфигурации доступ к некоторым настройкам ограничивается. В CentreWare Internet Services доступ ограничивается к настройкам на вкладке «Свойства». На сенсорном экране панели управления доступ ограничивается к настройкам на вкладке «Сист. средства».

Вход в систему с правами системного администратора с панели управления.

1. На панели управления нажмите кнопку **Вход в систему/Выход из системы**.
2. Введите **admin** и нажмите кнопку **Далее**.
3. Введите пароль и нажмите кнопку **Готово**.

Примечание: По умолчанию для системного администратора установлено следующее: имя пользователя – **admin**, пароль – **1111**.

CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services – это программное обеспечение для администрирования и настройки, устанавливаемое на встроенный веб-сервер принтера. Оно позволяет осуществлять настройку и управление принтером с помощью веб-браузера.

Для CentreWare Internet Services требуется:

- Соединение по протоколу TCP/IP между принтером и сетью в среде Windows, Macintosh, UNIX или Linux.
- На принтере должны быть включены протоколы TCP/IP и HTTP.
- Подключенный к сети компьютер с веб-браузером, поддерживающим JavaScript.

Подробную информацию см. раздел "Справка" в CentreWare Internet Services или *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора).

Получение доступа к CentreWare Internet Services

На компьютере откройте веб-браузер, введите в адресной строке IP-адрес принтера и нажмите клавишу **Enter** или **Return**.

Определение IP-адреса принтера

IP-адрес принтера можно узнать на панели управления или в отчете о конфигурации. В Отчете о конфигурации сведения об IP-адресе расположены в разделе «Протоколы соединения».

Проверка IP-адреса принтера с панели управления:

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. Перейдите на вкладку **Информация о машине**.
 - Если системный администратор установил "Выводить сетевые настройки" на демонстрацию IP-адреса, IP-адрес будет отображаться в центре дисплея.
 - Если IP-адрес не отображается, следует распечатать Отчет о конфигурации или обратиться к системному администратору.

Печать отчета о конфигурации:

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. На вкладке "Информация о машине" выберите **Информационные страницы > Отчет о конфигурации > Печать**.
3. После печати отчета нажмите **Заккрыть**.

Автоматический сбор данных

Для принтера предусмотрен автоматический сбор данных и их передача в надежное место за пределами данной организации. Хегох или назначенная обслуживающая организация использует эти данные для технической поддержки и обслуживания принтера, а также для тарификации, пополнения запасов расходных материалов и модернизации продукции. Автоматически передаваемые данные могут включать регистрацию изделия, показания счетчиков, уровень запаса расходных материалов, конфигурацию и настройки принтера, версию программного обеспечения и коды ошибок. Это не позволяет компании Хегох считывать, просматривать или загружать содержимое каких-либо документов, хранящихся в принтере или проходящих через него или системы управления информацией.

Отключение автоматического сбора данных:

На странице приветствия в CentreWare Internet Services щелкните ссылку, относящуюся к автоматическим режимам.

Счетчики учета и использования

Информация по счетам и использованию принтера содержится на экране "Информация по счетам". Исходя из отображаемого количества отпечатков производится оплата.

Дополнительные сведения см. раздел [Счетчики учета и использования](#) на стр. 182.

Дополнительные сведения

Дополнительные сведения о принтере можно получить из следующих источников:

Ресурс	Местонахождение
<i>Руководство по установке</i>	Входит в комплект принтера.
Прочая документация для принтера	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs .
<i>Recommended Media List</i> (Список рекомендуемых материалов)	США: www.xerox.com/paper . Европейский Союз: www.xerox.com/europaper .
Техническая поддержка для принтера, в том числе интернет-служба поддержки, Online Support Assistant (Онлайновый ассистент поддержки) и драйверы для загрузки.	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support .
Сведения о меню и сообщениях об ошибке	Кнопка справки (?) на панели управления.
Информационные страницы	Печатаются с панели управления или из приложения CentreWare Internet Services в разделе Состояние > Информационные страницы .
CentreWare Internet Services – документация	В окне CentreWare Internet Services нажмите кнопку Справка .
Заказ расходных материалов для принтера	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supplies .
Доступ к информационным и программным ресурсам, включая интерактивные руководства, шаблоны для печати, полезные советы и специальные функции, отвечающие индивидуальным требованиям.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter .
Местные центры продаж и поддержки	www.xerox.com/office/worldcontacts .
Регистрация принтера	www.xerox.com/office/register .
Интернет-магазин Xerox® Direct	www.direct.xerox.com/

Горячая линия

Получить помощь при установке принтера или после нее можно, посетив веб-сайт технической поддержки Xerox® по адресу www.xerox.com/office/worldcontacts.

В США и Канаде также можно обратиться за помощью по горячей линии Xerox®, тел. 1-800-835-6100.

Если при установке принтера был предоставлен номер телефона местного представительства Xerox, запишите его:

Для получения дополнительной справки по эксплуатации принтера:

1. См. данное руководство пользователя.
2. Обратитесь к системному администратору.
3. Посетите веб-сайт технической поддержки Xerox® по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support.

При обращении по горячей линии необходимо сообщить следующие сведения:

- Характер проблемы.
- Серийный номер принтера.
- Код ошибки.
- Название и местоположение вашей компании.

Определение серийного номера

При обращении в компанию Xerox за помощью необходимо указывать серийный номер принтера. Серийный номер указан на металлическом шильдике за дверцей А, расположенной ближе к задней стороне принтера.

Чтобы просмотреть серийный номер на панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины** и перейдите на вкладку **Информация о машине**.

Установка и настройка

3

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Краткие сведения по установке и настройке](#)..... 34
- [Изменение общих настроек](#)..... 38
- [Установка программного обеспечения](#)..... 40

См. также:

Руководство по установке, входит в комплект принтера.

System Administrator Guide (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Краткие сведения по установке и настройке

Прежде чем печатать, компьютер и принтер следует подсоединить к сети электропитания, включить и подключить к компьютерной сети. Выберите первоначальные настройки принтера, затем установите на компьютер драйвер и утилиты.

Принтер можно подключить к компьютеру напрямую кабелем USB или по сети с помощью кабеля Ethernet или беспроводного соединения. Требования к аппаратным средствам и кабелям зависят от типа подключения. Маршрутизатор, сетевые концентраторы и коммутаторы, модемы и кабели Ethernet и USB не входят в комплект поставки принтера и приобретаются отдельно. Компания Xerox рекомендует подключение через Ethernet, поскольку оно, как правило, обеспечивает более высокую скорость передачи, чем через USB, а также доступ к приложению CentreWare Internet Services. Кроме того, это обеспечивает доступ к электронной почте, сканированию и факс-серверу.

Подробности по установке настроек принтера см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Физическое подключение принтера к сети

Подключите принтер к сети кабелем Ethernet не ниже 5-й категории. Сеть Ethernet используется для одного или нескольких компьютеров, поддерживая одновременную работу различных принтеров и устройств. Подключение по сети Ethernet обеспечивает прямой доступ к настройкам принтера с помощью CentreWare Internet Services.

Порядок подключения принтера:

1. Подключите шнур питания к принтеру и к электрической розетке.
2. Подключите один конец кабеля Ethernet не ниже 5-й категории к порту Ethernet на принтере. Подключите другой конец кабеля Ethernet к настроенному сетевому порту концентратора или маршрутизатора.
3. Включите принтер.

Примечание: Подробности по установке настроек беспроводной сети см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Подключение к телефонной линии

1. Убедитесь, что принтер выключен.
2. Подключите стандартный кабель RJ11 калибра № 26 AWG (по системе American Wire Gauge) или более крупного размера к линейному порту на задней панели принтера.
3. Противоположный конец кабеля RJ11 подключите к действующей телефонной розетке.
4. Включите и настройте функции факса.

См. раздел [Выбор параметров факса](#) на стр. 144, [Выбор параметров факс-сервера](#) на стр. 153 или [Выбор параметров Интернет-факса](#) на стр. 158.

Включение и выключение принтера

Принтер оснащен двумя выключателями питания. Основной выключатель питания, расположенный за передней дверцей, управляет подачей питания на принтер. Дополнительный выключатель питания, расположенный рядом с панелью управления, управляет подачей питания на электронные узлы принтера и инициирует отключение под управлением программного обеспечения. Рекомендуется включать и выключать принтер с помощью дополнительного выключателя. Для работы принтера необходимо включить оба выключателя. Сначала следует включить основной выключатель питания, а затем дополнительный выключатель.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.


- Чтобы предотвратить неисправную работу или повреждение внутреннего жесткого диска, следует сначала выключать дополнительный выключатель. Выждите 10 секунд после того как погаснет сенсорный экран, затем выключите основной выключатель питания.
- Не вынимайте вилку шнура питания из розетки, когда выключатель питания находится в положении «включено».

Включение принтера.


1. Откройте переднюю дверцу.



2. Включите основной выключатель питания.




3. Закройте переднюю дверцу.




4. Включите дополнительный выключатель питания.

Примечание: Если установлен дополнительный финишер-степлер LX, дополнительный выключатель питания находится за прозрачной пластиковой дверцей.



Дополнительный выключатель питания



Дополнительный выключатель питания при установленном финишере-степлере LX.

Перед подключением кабелей или перемещением принтера следует выключить оба выключателя питания.

Выключение принтера:

1. Убедитесь, что в очереди нет работ.
2. Выключите дополнительный выключатель питания и выждите 10 секунд после того как погаснет сенсорный экран до того, как продолжить действия.

Примечание: Если установлен дополнительный финишер-степлер LX, дополнительный выключатель питания находится за прозрачной пластиковой дверцей.

3. Откройте переднюю дверцу.
4. Выключите основной выключатель питания.
5. Закройте переднюю дверцу.


Первоначальная установка принтера

Перед установкой программного обеспечения принтера убедитесь, что он настроен. В настройку входит включение дополнительных функций и назначение IP-адреса для подключения к сети Ethernet. Если принтер не был подключен и настроен, см. *System Administrator Guide (Руководство системного администратора)* по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Крышка порта USB

Для предотвращения доступа пользователей к порту USB на лицевой стороне принтера можно установить крышку порта USB. Когда крышка закрывает порт USB, он остается в рабочем состоянии. Сведения о включении и отключении портов USB см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Крышка порта USB и инструкция по ее установке и находятся в отсеке внутри лотка 1.



Оптимизация работы принтера

На работу принтера влияют различные факторы, включая температуру, влажность и давление воздуха, а также физико-химические свойства бумаги и покрытий. Принтер создает на бумаге электростатическое изображение, поэтому данный процесс зависит от передачи по воздуху электрических зарядов. Бумага и покрытия должны удерживать электрические заряды на участках нанесения тонера.

Порядок оптимизации работы принтера:

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины** и откройте вкладку **Сист. средства**.
2. Нажмите **Поиск и устр. неисправ.** > **Калибровка** > **Калибровка принтера** > **Далее**.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы запустить процесс калибровки принтера.

Изменение общих настроек

Настройки принтера, такие как язык, дата и время, единицы измерения, яркость дисплея и начальная страница, можно изменять с панели управления.

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины** и откройте вкладку **Сист. средства**.
2. Выберите **Настройки устройства > Общие** и укажите настройку для изменения:
 - **Энергосбережение** — определяет, когда принтер переходит в режим энергосбережения.
 - **Дата и время**: установка часового пояса, даты, времени и формата отображения.
 - **Выбор языка/клавиатуры**: установка языка интерфейса и раскладки клавиатуры.
 - **Кнопка настройки клавиатуры**: для назначения названия настраиваемой кнопке на виртуальной клавиатуре.

Примечание: Это частичный список. Если данная функция не отображается, обратитесь к системному администратору или войдите в систему с правами администраторами. Подробные сведения см. в разделе [Вход в систему с правами системного администратора с панели управления](#) на стр. 29.

3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Установка режима энергосбережения

Можно задать время простоя принтера в режиме готовности до перехода в режим пониженного энергопотребления.

Установка настроек экономии энергии:

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины** и откройте вкладку **Сист. средства**.
2. Выберите **Настройки устройства > Общие > Энергосбережение**.

Примечание: Если функция не отображается, войдите в систему как системный администратор. Подробные сведения см. в разделе [Вход в систему с правами системного администратора с панели управления](#) на стр. 29.

3. Нажимайте кнопки со стрелками, чтобы задать время в минутах в разделе "Из реж. экономии энергии в режим сна". В режиме экономии энергии потребляется больше энергии, но переход из этого режима в рабочий режим осуществляется быстрее, чем из режима сна.
4. Воспользуйтесь кнопками со стрелками, чтобы задать время в минутах в разделе "Из реж. экономии энергии в режим сна". В режиме экономии энергии потребляется больше энергии, но переход из этого режима в рабочий режим осуществляется быстрее, чем из режима сна.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Установка даты и времени с панели управления

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины** и откройте вкладку **Сист. средства**.
2. Нажмите **Настройки устройства > Общие > Дата и время**.

Примечание: Если функция не отображается, войдите в систему как системный администратор. Подробные сведения см. в разделе [Вход в систему с правами системного администратора с панели управления](#) на стр. 29.

3. Для установки часового пояса нажмите **Часовой пояс** и выполните настройку с помощью стрелок.
4. Для установки даты нажмите **Дата**, выберите формат и настройте дату.
5. Для установки 24-часового формата выберите **24-часовой формат**. Для установки времени нажмите **Время** и задайте нужное время.

Примечание: Дата и время устанавливаются автоматически через протокол NTP (Network Time Protocol). Для изменения данных настроек в приложении CentreWare Internet Services на вкладке «Свойства» установите для параметра «Настройка даты и времени» значение **Вручную (NTP - выключено)**.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Установка программного обеспечения

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Требования к операционным системам 40
- Установка драйверов и утилит для Windows 40
- Установка драйверов и утилит для Macintosh OS X версии 10.5 или более поздней 41
- Установка драйверов и утилит для UNIX и Linux 43
- Другие драйверы 44

Прежде чем устанавливать драйверы, убедитесь, что принтер подключен к сети электропитания, включен, правильно подключен к компьютерной сети и имеет правильный IP-адресом. IP-адрес, как правило, отображается в верхнем правом углу панели управления. Чтобы узнать IP-адрес, см. раздел [Определение IP-адреса принтера](#) на стр. 30.

Если *Software and Documentation disc* (Диск с программным обеспечением и документацией) отсутствует, можно загрузить последние драйверы с веб-страницы www.xerox.com/office/WC7220_WC7225drivers.

Требования к операционным системам

- Windows XP SP3 или более поздней версии; Windows Server 2003 или более поздней версии
- Macintosh OS X версии 10.5 или более поздней
- Novell Netware 5.0 или более поздней версии
- UNIX и Linux: данный принтер поддерживает подключение к различным платформам UNIX через сетевой интерфейс.

Установка драйверов и утилит для Windows

Чтобы пользоваться всеми функциями принтера, установите драйверы принтера и сканера Xerox®.

Порядок установки драйверов принтера и сканера:

1. Вставьте *Software and Documentation disc* (Диск с программным обеспечением и документацией) в соответствующий привод компьютера. Программа установки запустится автоматически.
Если программа не запустится автоматически, следует перейти к соответствующему диску и дважды щелкнуть файл установки **Setup.exe**.
2. Для смены языка нажмите кнопку **Язык**.
3. Выберите язык и нажмите кнопку **ОК**.
4. Выберите **Установите драйверы > Установка драйверов принтера и сканера**.
5. Для подтверждения лицензионного соглашения нажмите кнопку **Принимаю**.
6. Выберите принтер в списке найденных принтеров и нажмите кнопку **Далее**.
7. Если принтер в списке найденных принтеров отсутствует, нажмите кнопку **Расширенный поиск**.

8. Если по-прежнему принтера нет в списке найденных принтеров, но вы знаете IP-адрес:
 - a. Вверху окна нажмите значок **Сетевой принтер**.
 - b. Введите для принтера IP-адрес или имя DNS.
 - c. Нажмите кнопку **Поиск**.
 - d. Выберите принтер в списке найденных принтеров и нажмите кнопку **Далее**.
9. Если по-прежнему принтера нет в списке найденных принтеров и вы знаете IP-адрес:
 - a. Нажмите кнопку **Дополнительный поиск**.
 - b. Если известен адрес шлюза и маска подсети, нажмите верхнюю кнопку и заполните поля «Шлюз» и «Маска подсети».
 - c. Если известен IP-адрес другого принтера в этой подсети, нажмите среднюю кнопку введите его в поле IP-адреса.
 - d. Нажмите кнопку **Поиск**.
 - e. Выберите принтер в списке найденных принтеров и нажмите кнопку **Далее**.

Примечание: Если принтер отображается в окне «Обнаружены принтеры», то указывается его IP-адрес. Запишите IP-адрес для последующего использования.

10. Выберите драйвер.
11. Нажмите **Установить**.
Если появится запрос IP-адреса принтера, введите его.
В случае появления указания перезагрузить компьютер нажмите кнопку **Перезагрузка** для завершения установки драйвера.
12. Чтобы завершить установку, нажмите кнопку **Готово**.

Установка драйверов и утилит для Macintosh OS X версии 10.5 или более поздней

Чтобы пользоваться всеми функциями принтера, установите драйверы принтера и сканера Xerox®.

Порядок установки драйверов принтера и сканера:

1. Вставьте *Software and Documentation disc* (Диск с программным обеспечением и документацией) в соответствующий привод компьютера.
2. Откройте папку **Mac**, затем папку **Mac OS 10.5+Universal PS**.
3. Откройте Xerox® драйверы Print Drivers2.xx.x.dmg/.pkg для своего принтера.
4. Чтобы запустить Xerox® драйверы Print Drivers2.xx.x.dmg/.pkg, дважды щелкните соответствующее имя файла.
5. При появлении запроса нажмите кнопку **Продолжить**.
6. Для подтверждения лицензионного соглашения нажмите кнопку **Принимаю**.
7. Чтобы подтвердить указанное место установки, нажмите кнопку **Установить**. Или выберите другое место установки и нажмите кнопку **Установить**.
8. Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**.
9. Выберите принтер в списке найденных принтеров и нажмите кнопку **Далее**.
Если принтер в списке найденных принтеров отсутствует, выполните следующее.
 - a. Щелкните **значок сетевого принтера**.
 - b. Введите IP-адрес принтера и нажмите кнопку **Продолжить**.
 - c. Выберите принтер в списке найденных принтеров и нажмите кнопку **Продолжить**.

10. Для подтверждения сообщения очереди печати нажмите кнопку **ОК**.
11. Выберите или снимите флажки **Настроить как принтер по умолчанию** и **Печать пробной страницы**.
12. Нажмите кнопку **Продолжить**, затем нажмите **Заккрыть**.

Примечание: Принтер автоматически добавится в очередь печати в Macintosh OS X версии 10.5 или более поздней.

Проверка установки опций принтера в драйвере:

1. В меню Apple выберите **System Preferences** (Параметры системы) > **Print** (Печать).
2. Выберите принтер в списке и нажмите кнопку **Options and Supplies** (Опции и расходные материалы).
3. Нажмите кнопку **Driver** и убедитесь, что выбран нужный принтер.
4. Убедитесь, что все установленные на принтере опции отображаются правильно.
5. При изменении настроек нажмите кнопку **Apply Changes** (Применить изменения), закройте окно и выйдите из меню "System Preferences".

Установка драйверов и утилит для UNIX и Linux

Пакет программ Xerox® Services для систем UNIX устанавливается в два этапа. Установка пакета Xerox® Services требуется для программного пакета систем UNIX и пакета поддержки принтера. Пакет Xerox® Services для программного пакета систем UNIX устанавливается до установки пакета поддержки принтера.

Примечание: Для установки на компьютер драйвера принтера UNIX требуются права ROOT или суперпользователя.

1. На принтере выполните следующее:
 - a. Убедитесь, что включен протокол TCP/IP и выбран нужный разъем.
 - b. На панели управления принтера выполните один из следующих вариантов для IP-адреса:
 - Включите автоматическую настройку адреса DHCP.
 - Введите IP-адрес вручную.
 - c. Распечатайте отчет о конфигурации и используйте его для справки. Более подробную информацию см. в разделе [Отчет о конфигурации](#) на стр. 26.
2. На компьютере выполните следующее:
 - a. Откройте страницу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225drivers и выберите модель принтера.
 - b. В списке операционных систем выберите **UNIX** и нажмите кнопку **Go**.
 - c. Выберите пакет **Xerox® Services for UNIX Systems**, соответствующий операционной системе. Это базовый пакет, который следует установить перед установкой пакета поддержки принтера.
 - d. Чтобы начать загрузку, нажмите кнопку **Start** (Старт).
 - e. Повторите пункты a и b, затем запустите пакет принтера для использования с ранее выбранным пакетом Xerox® Services для систем UNIX. Теперь вторая часть пакета драйвера готова к загрузке.
 - f. Чтобы начать загрузку, нажмите кнопку **Start** (Старт).
 - g. В примечаниях под выбранным пакетом драйвера щелкните ссылку **Руководство по установке** и следуйте указаниям по установке.

Примечания:

- При загрузке драйверов принтера для Linux необходимо выполнить приведенную процедуру, только в качестве операционной системы выбрать **Linux**. Выберите драйвер **Xerox® Services for Linux Systems** или **Linux CUPS Printing Package**. Также можно использовать драйвер CUPS, входящий в пакет Linux.
- Драйверы для Linux доступны по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225drivers.
- Сведения о драйверах для UNIX и Linux см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Другие драйверы

Драйверы для загрузки, доступные по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225drivers:

- Xerox® Global Print Driver - для всех принтеров, установленных в сети, в том числе для моделей других производителей. При установке он конфигурируется автоматически для конкретного принтера.
- Xerox® Mobile Express Driver - для всех принтеров, подключаемых к компьютерам и поддерживающих стандартный PostScript. При каждой печати он конфигурируется автоматически для выбранного принтера. Если вам часто приходится бывать в одних и тех же местах, можно сохранить используемые там принтеры, чтобы в драйвере остались выбранные настройки.

Бумага и материалы

4

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Поддерживаемые типы и форматы бумаги 46
- Загрузка бумаги 50
- Печать на специальной бумаге..... 57

Поддерживаемые типы и форматы бумаги

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Рекомендуемые материалы	46
• Заказ бумаги	46
• Общие указания по загрузке бумаги	46
• Бумага, которая может повредить принтер.....	47
• Указания по хранению бумаги	47
• Поддерживаемые типы и плотность бумаги для 1-сторонней печати.....	48
• Поддерживаемые стандартные форматы бумаги	48
• Поддерживаемые форматы и плотность бумаги для автоматической двусторонней печати .	49
• Поддерживаемые нестандартные размеры бумаги.....	49

Принтер поддерживает использование различных типов бумаги и других материалов. Для достижения наилучшего качества печати и во избежание частого застревания соблюдайте правила, приведенные в данном разделе.

Для достижения наилучших результатов используйте только бумагу и материалы Xerox, рекомендованные для данного принтера.

Рекомендуемые материалы

Список рекомендуемых типов бумаги и материалов для принтера доступен по адресу:

- www.xerox.com/paper *Recommended Media List* (Список рекомендуемых материалов) (США)
- www.xerox.com/europaper *Recommended Media List* (Список рекомендуемых материалов) (Европа)

Заказ бумаги

Для заказа бумаги, пленки или других материалов обратитесь к местному торговому представителю или посетите веб-сайт www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supplies.

Общие указания по загрузке бумаги

- Не перегружайте лотки для бумаги. Не загружайте бумагу выше линии максимальной загрузки лотка.
- Настройте направляющие в соответствии с размером бумаги.
- Распустите листы бумаги перед загрузкой в лоток.
- В случае частого застревания используйте рекомендованную бумагу или другие материалы из новой упаковки.
- Используйте только рекомендуемые Xerox® типы пленки. Качество печати на других пленках не гарантируется.
- Не печатайте на листах с удаленными наклейками.
- Используйте только бумажные конверты. Печатайте только на одной стороне конвертов.

Бумага, которая может повредить принтер

Использование некоторых типов бумаги и других материалов может вызывать снижение качества печати, частые застревания и даже поломки принтера. Запрещается использовать:

- Грубая или пористая бумага
- Бумага для струйных принтеров
- Глянцевая бумага или бумага с покрытием, не предназначенная для лазерных принтеров
- Бумага, использовавшаяся для фотокопирования
- Смятая или сложенная бумага
- Бумага с вырезами или перфорацией
- Сшитая бумага
- Конверты с окнами, металлическими зажимами, боковыми стыками и клейкими участками, закрытыми защитными полосками
- Конверты с мягкой подложкой
- Пластиковые материалы
- Термоклеевая бумага



ВНИМАНИЕ! Гарантия Xerox®, соглашение об обслуживании и гарантия Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества) Xerox® не распространяются на поломки, вызванные использованием неподдерживаемой бумаги или другого печатного материала. Гарантия Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества) Xerox® действует в США и Канаде. В других регионах могут действовать другие гарантийные условия. За дополнительной информацией обращайтесь в местное представительство компании Xerox.

Указания по хранению бумаги

Для оптимального качества печати необходимо обеспечить надлежащее хранение бумаги и материалов.

- Храните бумагу в темном, прохладном и достаточно сухом месте. Большинство типов бумаги чувствительны к воздействию ультрафиолетовых лучей и видимого света. Ультрафиолетовое излучение, источником которого являются солнце и лампы дневного света, особенно разрушительно действует на бумагу.
- Не оставляйте бумагу под воздействием сильного света на длительное время.
- При хранении бумаги не допускайте колебаний температуры и относительной влажности окружающей среды.
- Не храните бумагу на чердаках, в кухонных помещениях, гаражах и подвалах. В этих помещениях часто бывает повышенная влажность.
- Бумагу следует хранить в поддонах, картонных коробках, на полках или в шкафу.
- В местах хранения и использования бумаги не должно быть продуктов питания и напитков.
- Не открывайте запечатанные упаковки, если не собираетесь загружать бумагу в принтер. Храните бумагу в оригинальной упаковке. Упаковка защищает бумагу от высыхания и проникновения влаги.
- Некоторые специальные материалы поставляются в герметично закрытых пластиковых пакетах. До момента использования храните материал в пакете. Неиспользованный материал складывайте в пакет и повторно запечатывайте его в целях защиты.

Поддерживаемые типы и плотность бумаги для 1-сторонней печати

Лотки	Типы и плотность
Лотки 1-5	Обычная, высокосортная, с перфорацией, фирменные бланки, с предварительной печатью, переработанная, обычная с перезагрузкой и нестандартная (60–105 г/м ²) Тонкая картотечная и тонкая картотечная с перезагрузкой (106–169 г/м ²) Картотечная и картотечная с перезагрузкой (170-216 г/м ²) Тонкая глянцевая картотечная и тонкая глянцевая картотечная с перезагрузкой (106–169 г/м ²) Глянцевая картотечная и глянцевая картотечная с перезагрузкой (170-216 г/м ²) Стандартные наклейки (106-169 г/м ²) Плотные наклейки (170-216 г/м ²) Конверты (75–90 г/м ²) (для лотка 1 — только при установленном лотке для конвертов)
Лотки 1-4	Плотная картотечная и плотная картотечная с перезагрузкой (217-256 г/м ²) Плотная глянцевая картотечная и плотная глянцевая картотечная с перезагрузкой (217-256 г/м ²) Очень плотные наклейки (217-256 г/м ²)
Лоток 5	Конверты (75–90 г/м ²) Прозр. пленка

Поддерживаемые стандартные форматы бумаги

Номер лотка	Европейские стандартные форматы	Североамериканские стандартные форматы
Все лотки	A3 (297 x 420 мм) / 11,7 x 16,5 дюйма) A4 (210 x 297 мм, 8,3 x 11,7 дюйма) A5 (148 x 210 мм; 5,8 x 8,3 дюйма) B5 (176 x 250 мм / 6,9 x 9,8 дюйма) JIS B4 (257 x 364 мм; 10,1 x 14,3 дюйма) JIS B5 (182 x 257 мм, 7,2 x 10,1 дюйма)	Statement (140 x 216 мм, 5,5 x 8,5 дюйма) Executive (184 x 267 мм, 7,25 x 10,5 дюйма) Letter (216 x 279 мм, 8,5 x 11 дюймов) 216 x 330 мм (8,5 x 13 дюймов). Legal (216 x 356 мм, 8,5 x 14 дюймов) Tabloid (279 x 432 мм / 11 x 17 дюймов)
Только лоток 5	A6 (105 x 148 мм, 4,1 x 5,8 дюйма) B6 (125 x 176 мм / 4,9 x 6,9 дюйма) JIS B6 (128 x 182 мм, 5,0 x 7,2 дюйма) Конверты C4 (324 x 229 мм; 12,8 x 9 дюймов) Конверты C5 (162 x 229 мм, 6,4 x 9 дюймов) Конверты DL (110 x 220 мм, 4,33 x 8,66 дюйма)	127 x 178 мм (5 x 7 дюймов) Открытки (101,6 x 152,4 мм; 4 x 6 дюймов) 152 x 228 мм, конверты 6 x 9 дюймов конверт 228 x 305 мм / 9 x 12 дюймов Конверты Monarch (98 x 190 мм / 3,9 x 7,5 дюйма) Конверты № 10 (241 x 105 мм / 4,1 x 9,5 дюйма)

Поддерживаемые форматы и плотность бумаги для автоматической двусторонней печати

	Минимум	Максимум
Размер	128 x 140 мм (5 x 5,5 дюйма)	297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов)
Плотность	75 г/кв.м	169 г/м ²

Поддерживаемые нестандартные размеры бумаги

Номер лотка	Форматы бумаги (миним. – максим.)
Лотки 1-4	Ширина: 140–297 мм (5,5–11,7 дюйма) Длина: 182–432 мм (7,2–17 дюймов)
Лоток 5	Ширина: 89-297 мм (3,5-11,7 дюйма) Длина: 98-432 мм (3,9-17 дюймов)
Лоток для конвертов	Ширина: 148–241 мм (5,8-9,5 дюймов) Длина: 98–162 мм (3,9-6,4 дюйма)


Загрузка бумаги

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.


- Вкладывание бумаги в лотки 1-4 50
- Загрузка бумаги в лоток 5 53
- Установка фиксаторов ограничителей в регулируемых лотках на 500 листов 54
- Изменение формата, типа и цвета бумаги 56

Вкладывание бумаги в лотки 1-4


1. Выдвиньте лоток до упора.



2. Убедитесь, что ограничители установлены по размеру вложенной бумаги. Подробные сведения см. [Установка фиксаторов ограничителей в регулируемых лотках на 500 листов](#) на стр. 54.
3. Извлеките бумагу неподходящего формата или типа.
4. Раздвиньте направляющие длины и ширины:
 - a. Сожмите фиксатор на каждой направляющей.
 - b. Раздвиньте направляющие в стороны до упора.
 - c. Отпустите фиксаторы.




5. Перегните листы вперед-назад, распустите их веером и выровняйте кромки стопки на ровной поверхности. Это предотвратит слипание листов и уменьшит вероятность их застревания.




Примечание: Чтобы избежать застреваний и неправильной подачи, не доставайте бумагу из упаковки, пока он не потребуется.

6. Загрузите бумагу в лоток. Выполните одно из следующих действий.

- Для подачи длинной кромкой вложите фирменные бланки или бумагу с предварительной печатью печатью лицевой стороной вниз, верхним краем вперед. Перфорированная бумага загружается так, чтобы отверстия располагались слева.
- Наклейки следует вкладывать лицевой стороной вверх так, чтобы в принтер входил верхний край листа.




- Для подачи короткой кромкой вложите фирменные бланки или бумагу с предварительной печатью печатью лицевой стороной вниз, верхним краем влево. Перфорированная бумага загружается отверстиями к задней стороне.
- Наклейки следует вкладывать лицевой стороной вверх так, чтобы в верхний край листа был справа.




Примечание: Не загружайте бумагу выше линии максимального заполнения лотка. Чрезмерная загрузка лотка может вызвать застревание в принтере.

7. Отрегулируйте положение направляющих длины и ширины по размеру бумаги.



8. Закройте лоток.



9. Выполните одно из следующих действий.


- Чтобы подтвердить формат, тип и цвет бумаги, когда лоток настроен на «С полной регулировкой» нажмите **Подтвердить**.
- Чтобы выбрать новый формат бумаги нажмите **Размер**. Чтобы выбрать новый тип бумаги нажмите **Тип**. Чтобы выбрать новый цвет бумаги нажмите **Цвет**. Когда выбор будет готов, нажмите **Подтвердить**.
- Чтобы изменить формат, тип и цвет бумаги, когда лоток находится в режиме «Назначенный», нажмите кнопку **Статус машины**. Перейдите на вкладку **Сист. средства > Настройки устройства > Управление бумагой > Содержимое лотка**. Выберите лоток, нажмите **Изменить размер** или **Изменить описание**, затем нажмите **Сохранить**.

Примечания:


- Чтобы изменить формат, тип и цвет бумаги, когда панель управления заблокирована, следует войти в систему с правами системного администратора.
- См. раздел [Изменение формата, типа и цвета бумаги](#) на стр. 56.
- Если функция не отображается, войдите в систему как системный администратор. Подробные сведения см. в разделе [Вход в систему с правами системного администратора с панели управления](#) на стр. 29.

Загрузка бумаги в лоток 5


1. Откройте лоток 5 и раскройте удлинитель лотка для больших форматов. Если лоток уже открыт, удалите всю бумагу неподходящего формата или типа.



2. Раздвиньте ограничители ширины к краям лотка.




3. Перегните листы вперед-назад, распустите их веером и выровняйте кромки стопки на ровной поверхности. Это предотвратит слипание листов и уменьшит вероятность их застревания.




Примечание: Чтобы избежать застреваний и неправильной подачи, не доставайте бумагу из упаковки, пока он не потребуется.

4. Загрузите бумагу в лоток. Выполните одно из следующих действий.
 - Для подачи длинной кромкой вложите фирменные бланки или бумагу с предварительной печатью печатью лицевой стороной вверх, верхним краем вперед. Перфорированная бумага загружается так, чтобы отверстия располагались справа.
 - Наклейки следует вкладывать лицевой стороной вниз так, чтобы в принтер входил верхний край листа.
 - Прозрачные пленки следует вкладывать в лоток лицевой стороной вниз, так чтобы длинная кромка или полоса была обращена к принтеру.




- Для подачи короткой кромкой вложите фирменные бланки или бумагу с печатью лицевой стороной вверх, верхним краем к принтеру. Перфорированная бумага загружается отверстиями к задней стороне.
- Наклейки следует вкладывать лицевой стороной вниз так, чтобы в верхний край листа был слева.



Примечание: Не загружайте бумагу выше линии максимального заполнения лотка. Чрезмерная загрузка лотка может вызвать застревание в принтере.

5. Отрегулируйте направляющие, чтобы они слегка касались кромок бумаги.



6. При появлении запроса следует выбрать нужный вариант:
- Чтобы подтвердить тип и формат бумаги нажмите **Подтвердить**.
 - Чтобы выбрать новый формат бумаги нажмите **Размер**. Чтобы выбрать новый тип бумаги нажмите **Тип**. Чтобы выбрать новый цвет бумаги нажмите **Цвет**. Когда выбор будет готов, нажмите **Подтвердить**.

Примечания:


- Чтобы изменить формат, тип и цвет бумаги, когда панель управления заблокирована, следует войти в систему с правами системного администратора.
- См. раздел [Изменение формата, типа и цвета бумаги](#) на стр. 56.

Установка фиксаторов ограничителей в регулируемых лотках на 500 ЛИСТОВ

Направляющие в лотках 1-4 можно устанавливать как по стандартному размеру бумаги, так и по нестандартному. Для бумаги стандартного размера ограничители устанавливаются в одно из стандартных положений. Для бумаги нестандартного размера ограничители устанавливаются в нужное положение с шагом 1 мм.


Установка фиксаторов ограничителей из положения для стандартного размера бумаги в положение для нестандартного размера:

1. Выдвиньте лоток до упора.




Примечание: Лучше вынуть бумагу из лотка, сжать рычажки ограничителей и сдвинуть ограничители внутрь.


2. Поддев фиксатор пальцем, приподнимите нижнюю часть.



3. Для фиксации ограничителя сожмите рычажки и сдвиньте фиксатор влево (см. рис.).



4. Установите фиксатор, чтобы он защелкнулся.



5. Вложите в лоток бумагу нестандартного размера. Направляющие в лотке лотка перемещаются с шагом 1 мм.

Изменение формата, типа и цвета бумаги

Если для лотков 1-4 задан режим «С полной регулировкой», откройте выбранный лоток и загрузите нужную бумагу. После закрытия лотка на панели управления появляется запрос на указание формата, типа и цвета бумаги.

Когда для лотка 5 задан режим «С полной регулировкой», настройки бумаги можно изменять при каждой загрузке лотка. При загрузке бумаги в пустой лоток на панели управления появляется запрос на указание формата, типа и цвета бумаги.

Если для лотка задан режим «Назначенный», при загрузке бумаги на панели управления появляется запрос на установку формата, цвета и типа бумаги. При установке ограничителей в лотках 1-4 на другой формат бумаги на панели управления выводится сообщение об ошибке. При загрузке новой бумаги надо изменить формат, тип и цвет бумаги на панели управления, чтобы сбросить сообщение об ошибке.

Установка формата, типа или цвета бумаги для лотка в режиме «Назначенный»:

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. Перейдите на вкладку **Сист. средства** и нажмите **Настройки устройства > Управление бумагой**.
3. Нажмите кнопку **Содержимое лотка** и выберите назначенный лоток.
4. Нажмите **Изменить формат** или **Изменить описание**.
5. Выберите настройку бумаги в прокручиваемом списке.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание: Для доступа к меню «Управление бумагой» может потребоваться войти в систему, используя учетную запись системного администратора. Подробную информацию см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Печать на специальной бумаге

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Конверты.....	57
• Наклейки.....	60
• Глянцевые карточки.....	64
• Прозрачные пленки.....	64

Для заказа бумаги, пленки или других материалов обратитесь к местному торговому представителю или посетите веб-сайт www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supplies.

См. также:

www.xerox.com/paper *Recommended Media List* (Список рекомендуемых материалов) (США)

www.xerox.com/europaper *Recommended Media List* (Список рекомендуемых материалов) (Европа)

Конверты


На конвертах можно печатать только из лотка 5 или из лотка 1, если установлен дополнительный лоток для конвертов.

Указания по печати на конвертах


- Качество печати зависит от качества и исполнения конвертов. Если не удается достичь нужного результата, попробуйте использовать конверты другой марки.
- При хранении бумаги не допускайте колебаний температуры и относительной влажности окружающей среды.
- Храните неиспользованные конверты в упаковке, чтобы они не отсырели и не пересохли, поскольку это может повлиять на качество печати или привести к образованию складок. Повышенная влажность может привести к склеиванию конвертов при хранении или во время печати.
- Перед загрузкой удалите из конвертов воздух, положив на них тяжелую книгу.
- В настройках драйвера принтера в поле "Тип бумаги" выберите "Конверт".
- Не используйте конверты с мягкой набивкой. Используйте только плоские конверты.
- Не используйте конверты, склеивающиеся при нагревании.
- Не используйте конверты с клапанами, склеивающимися за счет прижатия.
- Используйте только бумажные конверты.
- Не используйте конверты с окнами и металлическими зажимами.

Загрузка конвертов в лоток 5


1. Открыв лоток 5, извлеките всю бумагу неподходящего формата или типа.




2. Раздвиньте ограничители ширины к краям лотка.



3. Вложите конверты лицевой стороной вниз, клапаны при этом должны быть закрыты.
 - Конверты длиной до 297 мм (11,7 дюйма) вставляются длинной кромкой вперед, клапанами к принтеру.




- Конверты формата С4 или нестандартных размеров длиной более 297 мм (11,7 дюйма) вставляются короткой кромкой вперед, клапанами в сторону принтера или в сторону от принтера, а на панели управления указывается нестандартный размер.



4. Отрегулируйте ограничители по размеру конвертов.
5. Настройте формат, тип и цвет бумаги на панели управления. См. раздел [Изменение формата, типа и цвета бумаги](#) на стр. 56.

Загрузка лотка для конвертов


1. Выдвиньте лоток для конвертов до упора.




2. Вложите конверты в лоток для конвертов с закрытыми клапанами, стороной с клапаном вниз и вперед, к левой стороне.

Примечания:

- Максимальная высота стопки: 43 мм (1,7 дюйма).
- Лоток для конвертов рассчитан на конверты с плотностью 75-90 г/м².



3. Сдвиньте направляющие для бумаги так, чтобы они слегка касались кромок конвертов.



4. Закройте лоток. Настройте формат, тип и цвет бумаги на панели управления. См. раздел [Изменение формата, типа и цвета бумаги](#) на стр. 56.

Наклейки

На наклейках можно печатать из любого лотка.

Указания по печати на наклейках


- Используйте листы с наклейками, предназначенные для лазерных принтеров.
- Не используйте виниловые наклейки.
- Запрещается пропускать лист с наклейками через принтер более одного раза.
- Не используйте наклейки с сухим клеем.
- Печать на листах наклеек допускается только с одной стороны. Используйте только полные листы с наклейками.
- Храните неиспользованные наклейки в фирменной упаковке. Не вынимайте листы из оригинальной упаковки до момента печати. Все неиспользованные наклейки снова положите в упаковку и запечатайте ее.
- Не храните наклейки в помещениях с очень сухим или очень влажным воздухом или при слишком высокой или низкой температуре. Хранение их в экстремальных условиях может привести к застреванию в принтере или к снижению качества печати.
- Запасы должны периодически обновляться. Длительное хранение в экстремальных условиях может привести к скручиванию листов с наклейками и застреванию их в принтере.
- В настройках драйвера принтера в поле "Тип бумаги" выберите опцию "Наклейки".
- Перед тем, как вложить наклейки, извлеките всю бумагу из лотка.



ВНИМАНИЕ! Не используйте листы, если наклейки на них отсутствуют, скручиваются или отделены от подложки. Это может стать причиной повреждения принтера.

Вкладывание наклеек в лотки 1-4


1. Выдвиньте лоток до упора.




2. Убедитесь, что фиксаторы направляющих бумаги установлены в позициях, соответствующих формату загружаемых наклеек. Подробные сведения см. [Установка фиксаторов ограничителей в регулируемых лотках на 500 листов](#) на стр. 54.

Примечание: В лотки 1-4 можно загружать обычные наклейки, плотные наклейки и очень плотные наклейки (106–256 г/м²).

- При подаче длинной кромкой вперед размещайте наклейки лицевой стороной вверх так, чтобы верхний край находился в передней части лотка.




3. При подаче короткой кромкой вперед размещайте наклейки лицевой стороной вверх так, чтобы верхний край находился справа.




4. Закройте лоток. Настройте формат, тип и цвет бумаги на панели управления. См. раздел [Изменение формата, типа и цвета бумаги](#) на стр. 56.

Загрузка наклеек в лоток 5

1. Откройте лоток 5 и раскройте удлинитель лотка для больших форматов. Если лоток уже открыт, удалите всю бумагу неподходящего формата или типа.




2. Раздвиньте ограничители ширины к краям лотка.




3. Загрузите наклейки в лоток. Выполните одно из следующих действий.

- При подаче длинной кромкой размещайте наклейки лицевой стороной вниз так, чтобы верхний край находился в передней части лотка.




- При подаче короткой кромкой вперед размещайте наклейки лицевой стороной вниз так, чтобы верхний край находился слева.



Примечания:

- Не загружайте очень плотные наклейки (217-256 г/м²) в лоток 5.
- Не загружайте бумагу выше линии максимального заполнения лотка. Чрезмерная загрузка лотка может вызвать застревание в принтере.
- Чтобы избежать застреваний и неправильной подачи, не доставайте бумагу из упаковки, пока он не потребуется.

4. Отрегулируйте направляющие, чтобы они слегка касались кромок бумаги.



5. При появлении запроса следует выбрать нужный вариант:

- Чтобы подтвердить тип и формат бумаги нажмите **Подтвердить**.
- Чтобы выбрать новый формат бумаги нажмите **Размер**. Чтобы выбрать новый тип бумаги нажмите **Тип**. Чтобы выбрать новый цвет бумаги нажмите **Цвет**. Когда выбор будет готов, нажмите **Подтвердить**.

Примечания:

- Чтобы изменить формат, тип и цвет бумаги, когда панель управления заблокирована, следует войти в систему с правами системного администратора.
- См. раздел [Изменение формата, типа и цвета бумаги](#) на стр. 56.

Глянцевые карточки

На глянцевых и тонких глянцевых карточках можно печатать из любого лотка. На плотных глянцевых карточках можно печатать только из лотков 1-4.

Указания по печати на глянцевой картотечной бумаге

- Не открывайте запечатанные упаковки с глянцевой картотечной бумагой, если не собираетесь загружать бумагу в принтер.
- Храните глянцевую картотечную бумагу в оригинальной упаковке, не вынимайте пачки с бумагой из картонных коробок до начала использования.
- Прежде чем загружать глянцевую картотечную бумагу, уберите всю бумагу из лотка.
- Загружайте столько глянцевой картотечной бумаги, сколько собираетесь использовать. Не оставляйте глянцевую картотечную бумагу в лотке после окончания печати. Неиспользованную картотечную бумагу поместите обратно в оригинальную упаковку и запечатайте.
- Запасы должны периодически обновляться. При длительном хранении в экстремальных условиях возможна деформация листов глянцевой картотечной бумаги и их застревание в принтере.
- В окне драйвера принтера выберите нужный тип глянцевой картотечной бумаги или укажите лоток с данной бумагой.

Прозрачные пленки

На прозрачных пленках можно печатать из лотка 5.

Указания по печати на прозрачных пленках

- Перед загрузкой прозрачных пленок в лоток удалите из него всю бумагу.
- Пленки следует брать за края двумя руками. Отпечатки пальцев или складки на пленке могут привести к ухудшению качества печати.
- Не используйте пленки с боковыми полосами.
- Не перелистывайте прозрачную пленку.
- В настройках драйвера принтера в поле "Тип бумаги" выберите "Прозрачная пленка".

Печать

5

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Краткие сведения о печати.....	66
• Выбор параметров печати	67
• Управление работами	71
• Функции печати	74
• Печать специальных типов работ.....	83
• Задержанные работы печати	88
• Печать с	89

Краткие сведения о печати

Прежде чем приступить к печати, компьютер и принтер следует подключить к сети электропитания, включить и подключить к действующей компьютерной сети. Убедитесь, что на компьютере установлен правильный драйвер принтера. Более подробную информацию см. в разделе [Установка программного обеспечения](#) на стр. 40.

1. Выберите подходящую бумагу.
2. Вложите бумагу в соответствующий лоток. На панели управления принтера укажите формат, цвет и тип бумаги.
3. Откройте окно настроек печати в используемом приложении. В большинстве приложений для этого можно нажать **CTRL+P** (для Windows) или **CMD+P** (для Macintosh).
4. Выберите в списке свой принтер.
5. Перейдите к настройкам драйвера принтера, выбрав **Свойства** или **Параметры** в Windows или **Функции Xerox®** на компьютере Macintosh. Названия кнопок могут отличаться в зависимости от приложения.
6. Измените нужные настройки драйвера принтера и нажмите **ОК**.
7. Для отправки работы на принтер нажмите кнопку **Печать**.

См. также:

[Загрузка бумаги](#) на стр. 50

[Выбор параметров печати](#) на стр. 67

[Двусторонняя печать](#) на стр. 74

[Печать на специальной бумаге](#) на стр. 57

Выбор параметров печати


В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Справочная система драйвера принтера](#) 67
- [Параметры печати Windows](#)..... 68
- [Параметры печати Macintosh](#)..... 70

Параметры печати, которые называют также параметрами драйвера принтера, указаны как "Параметры печати" в Windows и под заголовком "Функции Xerox®" на компьютере Macintosh. В них входят параметры 2-сторонней печати, макета страницы и качества печати. Параметры печати, заданные в разделе Принтеры и факсы > Параметры печати, становятся настройками по умолчанию. Параметры печати, задаваемые в программном приложении, являются временными. После закрытия приложения заданные настройки не сохраняются.

Справочная система драйвера принтера

Справочная система драйвера принтера Xerox® доступна в окне «Параметры печати». Чтобы открыть справочную систему, нажмите кнопку справки (?) в нижнем левом углу окна «Параметры печати».



Сведения об информации в окне «Параметры печати» отображаются в окне справки на двух вкладках:

- **Содержание** - список вкладок вверху и областей внизу окна "Параметры печати". На вкладке "Содержание" можно найти описание всех полей и областей окна "Параметры печати".
- **Поиск** - поле для ввода раздела или функции, по которым требуется информация.

Параметры печати Windows

Установка параметров печати для Windows

Во время печати из любого приложения принтер обращается к настройкам задания печати, заданным в окне "Параметры печати". Можно задать наиболее часто используемые параметры печати и сохранить их, чтобы не приходилось их каждый раз менять.

Например, если задания по большей части требуют печати на обеих сторонах бумаги, выберите в окне "Параметры печати" двустороннюю печать.

Выбор параметров печати по умолчанию:

1. Перейдите к списку принтеров на компьютере:
 - Для Windows XP SP1 и более поздней версии: выберите **Пуск > Настройка > Принтеры и факсы**.
 - Для Windows Vista: выберите **Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры**.
 - Для Windows Server версии 2003 и более поздней: выберите **Пуск > Настройка > Принтеры**.
 - Для Windows 7: выберите **Пуск > Устройства и принтеры**.
2. В списке щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите **Параметры печати**.
3. На вкладках в окне «Параметры печати» выберите настройки и нажмите **ОК** для сохранения.

Примечание: Для получения дополнительных сведений о этих настройках драйвера принтера для Windows нажмите кнопку справки (?) в окне "Параметры печати".

Выбор параметров печати для отдельной работы в среде Windows

Чтобы указать параметры печати отдельной работы, перед ее отправкой на принтер нужно изменить параметры печати в приложении. Например, если для отдельного документа требуется использовать режим повышенного качества печати, перед печатью работы установите эту настройку в окне "Параметры печати".

1. В приложении, где открыт документ, откройте окно настроек печати. В большинстве приложений для этого нужно выбрать **Файл > Печать** или нажать **CTRL+P**.
2. Чтобы открыть окно свойств, выберите принтер и нажмите кнопку **Свойства** или **Параметры**. Названия кнопок могут отличаться в зависимости от приложения.
3. Выберите настройки на вкладках в окне «Свойства».
4. Чтобы сохранить настройки и закрыть окно «Свойства», нажмите кнопку **ОК**.
5. Для отправки работы на принтер нажмите кнопку **ОК**.

Выбор параметров финишной обработки в Windows

Если на принтере установлен финишер, параметры финишной обработки выбираются в окне «Свойства» драйвера принтера.

Примечание: Не все перечисленные опции поддерживаются всеми принтерами. Некоторые опции предназначены только для определенных моделей и конфигураций принтера, операционных систем и драйверов.

Выбор параметров финишной обработки в драйверах принтера PostScript и PCL:

1. В драйвере принтера перейдите на вкладку **Опции печати**.
2. Чтобы выбрать вариант финишной обработки, нажмите стрелку справа от поля «Финишная обработка».

Примечание: В окне драйвера принтера позиции сшивания указываются для бумаги с подачей длинной кромкой вперед. Если бумага подается короткой кромкой вперед вместо длинной, финишер может ставить скрепки не в том месте.

3. Для выбора выходного лотка нажмите стрелку справа от поля «Выходное устройство» и выберите один из вариантов:
 - **Автовыбор:** выходное устройство выбирается по количеству комплектов и варианту сшивания. Сшитые или несшитые комплекты выводятся в выходной лоток финишера.
 - **Верхний лоток:** вывод в выходной лоток вверх принтера.
 - **Лоток укладчика:** вывод в выходной лоток финишера.
4. Выполните одно из следующих действий.
 - Для сохранения настроек нажмите стрелку справа от поля «Сохраненные настройки» в нижней части окна и нажмите кнопку **ОК**.
 - Для отправки работы на принтер нажмите кнопку **ОК**.

Сохранение набора наиболее часто используемых параметров печати (Windows)

Можно сохранять наборы параметров печати под отдельными именами для использования с новыми работами печати.

Сохранение набора параметров печати:

1. В приложении, где открыт документ, выберите **Файл > Печать**.
2. Выберите принтер и нажмите **Свойства**. Выберите настройки на вкладках в окне «Свойства».
3. Для сохранения настроек нажмите стрелку справа от поля «Сохраненные настройки» в нижней части окна и нажмите кнопку **Сохранить как**.
4. Введите имя набора параметров печати и нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить набор настроек в списке «Сохраненные настройки».
5. Для печати с применением данных параметров выберите это имя в списке.

Параметры печати Macintosh

Выбор параметров печати в Macintosh

Чтобы задать определенные параметры печати, перед отправкой работы на принтер нужно изменить настройки.

1. В приложении, где открыт документ, выберите **Файл > Печать**.
2. Выберите в списке свой принтер.
3. В меню "Copies & Pages" (Копии и страницы) выберите пункт **Xerox® Features** (Функции Xerox).
4. В раскрывающихся списках выберите нужные параметры печати.
5. Для отправки работы на принтер нажмите кнопку **Печать**.

Выбор параметров финишной обработки в Macintosh

Если на принтере установлен финишер, параметры финишной обработки выбираются в окне «Функции Xerox®» драйвера принтера.

Выбор параметров финишной обработки в драйверах принтера Macintosh:

1. В окне драйвера принтера в меню **Копии** выберите **Функции Xerox®**.
2. Для выбора варианта сшивания нажмите стрелку справа от поля «Финишная обработка» и выберите один из вариантов.
3. Для выбора выходного лотка нажмите стрелку справа от поля «Выходное устройство» и выберите один из вариантов:
 - **Автовыбор**: выходное устройство выбирается по количеству комплектов и варианту сшивания. Сшитые или несшитые комплекты выводятся в выходной лоток финишера.
 - **Верхний лоток**: вывод в выходной лоток вверху принтера.
 - **Лоток укладчика**: вывод в выходной лоток финишера.
4. Для отправки работы на принтер нажмите кнопку **ОК**.

Сохранение набора часто используемых параметров печати на компьютере Macintosh

Можно сохранять наборы параметров печати под отдельными именами для использования с новыми работами печати.

Сохранение набора параметров печати:

1. В приложении, где открыт документ, выберите **File > Print**.
2. Выберите принтер в списке "Printers".
3. Выберите параметры печати в раскрывающихся списках диалогового окна печати.
4. Выберите **Presets** (Предустановки) > **Save As** (Сохранить как).
5. Введите имя набора параметров печати и нажмите **ОК**, чтобы сохранить наборе настроек в списке "Presets".
6. Для печати с применением этих параметров выберите имя в списке "Presets".

Управление работами

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Управление работами с панели управления.....](#) 71
- [Управление работами защищенной печати и задержанными работами.....](#) 73
- [Управление работами в приложении CentreWare Internet Services.....](#) 73

Управление работами с панели управления

На панели управления в разделе «Статус работы» можно просматривать списки выполняемых, защищенных и завершенных работ. Работы можно приостанавливать, удалять и печатать. Также можно проверять информацию о работах и ход их выполнения. См. раздел [Печать работ специального типа](#) на стр. 83.

Приостановка печати:

1. На панели управления нажмите кнопку **Прерывание**. Печать остановится в наиболее подходящем для выполняемой работы месте.
2. Чтобы возобновить печать, снова нажмите кнопку **Прерывание**.

Приостановка работы печати с возможностью ее удаления:

1. На панели управления нажмите кнопку **Стоп**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Для удаления работы печати нажмите кнопку **Отменить печать**.
 - Чтобы возобновить работу печати, нажмите кнопку **Возобновить печать**.

Примечание: Если в течение 60 секунд не выбрать один из вариантов, работа автоматически возобновится.

Просмотр выполняемых, защищенных или завершенных работ:

1. На панели управления нажмите кнопку **Статус работы**.
2. Для просмотра списка работ определенного перейдите на соответствующую вкладку.
 - Для просмотра обрабатываемых работ или работ в очереди перейдите на вкладку **Выпол-мые раб**.
 - Для просмотра работ защищенной печати перейдите на вкладку **Работы защищенной печати** или **Мои защищенные работы**. Выберите папку, введите код с клавиатуры и нажмите кнопку **ОК**.
 - Для просмотра выполненных работ перейдите на вкладку **Выполнен. раб**.
3. Для обновления списка нажмите стрелку **вниз**.
4. Выберите работу, чтобы просмотреть сведения о ней.

Удаление работы:

1. На панели управления нажмите кнопку **Статус работы**.
2. Выберите работу на одной из вкладок типов работ.
3. Нажмите кнопку **Удалить**.

Примечания:

- Системный администратор может запретить пользователям удаление работ. В этом случае пользователи могут только просматривать работы.
- Защищенную работу печати может удалить только ее отправитель или системный администратор.
- Защищенную работу печати может удалить только ее отправитель или системный администратор.

В меню «Печать с» можно просматривать списки сохраненных работ, включая работы на USB-накопителе и в папках принтера. Работы для печати можно выбирать в любом из списков. Сведения о печати данной работы см. раздел [Печать работ специального типа](#) на стр. 83.

Просмотр сохраненных работ:

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Режимы**.
2. Выберите **Печать с** и нажмите **Сохраненные работы**.
3. Для просмотра сохраненных работ выберите папку.
4. Выберите работу, чтобы просмотреть сведения о ней.

Управление работами защищенной печати и задержанными работами

Когда отправляется работа защищенной печати, она задерживается, пока вы не введете код доступа с панели управления.

Просмотр списка работ защищенной печати:

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус работы**.
2. Выберите **Работы защищенной печати** или **Мои защищенные работы**. См. раздел [Защищенная печать](#) на стр. 83.
3. **Примечание:** Защищенную работу печати может удалить только ее отправитель или системный администратор.

Если системный администратор настраивает функцию «Задержать все работы», все отправляемые на принтер работы задерживаются, пока вы их не разблокируете. См. раздел [Разблокирование задержанных работ печати](#) на стр. 88.

Неопределенными считаются работы, не связанные с именем пользователя. Неопределенные работы могут отправляться с компьютеров, на которых не требуется регистрация пользователей в системе. Такие работы могут отправляться, например, из окна DOS или UNIX с помощью LPR, порт 9100, или с вкладки "Работы" в окне CentreWare Internet Services.

Просмотр списка неопределенных работ печати и их разблокирование:

1. Перейдите на вкладку **Неопределенные работы печати**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите задержанную работу для разблокирования и нажмите кнопку **Разблокировать**.
 - Для разблокирования всех задержанных работ для нажмите кнопку **Разблокировать все работы**.

Работ печати может задерживаться системой, если ее не удастся выполнить. Для ее выполнения, например, может потребоваться бумага или расходные материалы. Когда проблема устраняется, печать работы возобновляется автоматически.

Управление работами в приложении CentreWare Internet Services

В приложении CentreWare Internet Services можно просматривать список «Активные работы» и удалять из него работы. Также можно печатать, копировать, перемещать и удалять сохраненные работы. Дополнительные сведения см. раздел «Справка» в приложении CentreWare Internet Services.

Функции печати

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Двусторонняя печать	74
• Выбор параметров бумаги для печати.....	75
• Печать нескольких страниц на одном листе	75
• Печать брошюр	76
• Опции изображения	76
• Печать обложек	77
• Печать страниц-вставок.....	77
• Печать страниц-исключений	78
• Масштабирование.....	79
• Печать водяных знаков.....	80
• Печать зеркальных изображений.....	81
• Создание и сохранение нестандартных размеров.....	81
• Выбор уведомления о завершении работы в Windows.....	82

Двусторонняя печать

Типы бумаги для автоматической двусторонней печати





Принтер обеспечивает автоматическую двустороннюю печать на бумаге поддерживаемого типа. Перед печатью двустороннего документа убедитесь в том, что используется бумага поддерживаемого типа и плотности. См. раздел [Поддерживаемые типы и плотность бумаги для автоматической двусторонней печати](#) на стр. 49.

Печать двустороннего документа

Параметры автоматической двусторонней печати указываются в настройках драйвера принтера. Драйвер принтера использует настройки для вертикальной или горизонтальной ориентации из приложения, откуда печатается документа.

Параметры макета страницы при двусторонней печати

Параметры макета двусторонней страницы определяют разворот напечатанных страниц. Данные настройки имеют приоритет над настройками ориентации страниц, заданными в приложении.


Вертикальная		Горизонтальная	
			
Вертикальная 2-стор. печать	Вертикальная 2-стор. печать, переворот по короткой кромке	Горизонтальная 2-стор. печать	Горизонтальная 2-стор. печать, переворот по короткой кромке

Выбор параметров бумаги для печати

Существует два способа выбора бумаги для работы печати. Бумага может выбираться принтером в зависимости от заданного формата, типа и цвета. Кроме того, можно выбрать лоток с нужной бумагой.

Печать нескольких страниц на одном листе

При печати многостраничного документа можно напечатать несколько страниц на одном листе бумаги. Выбрав на вкладке "Макет страницы" настройку "Страниц на листе", на одном листе можно печатать 1, 2, 4, 6, 9 или 16 страниц. Раздел "Макет страницы" находится на вкладке "Опции документа".




Печать брошюр

В режиме двусторонней печати можно напечатать документ в виде небольшой брошюры. Такие брошюры можно создавать на бумаге любого формата, пригодной для двусторонней печати. Драйвер автоматически уменьшает каждую страницу и печатает четыре изображения страниц на листе, по два изображения на каждой стороне. Страницы печатаются в таком порядке, чтобы после сгибания и сшивания получилась брошюра.

При печати брошюр с помощью драйвера Windows PostScript или Macintosh можно задать поле переплета и сдвиг изображения.

- **Поле переплета** - горизонтальный промежуток между изображениями на странице (измеряется в пунктах). Пункт равен 0,35 мм (1/72 дюйма).
- **Сдвиг изображения** - сдвиг изображений страниц относительно переплета (с точностью до десятой части пункта). Сдвиг компенсирует толщину сложенной бумаги, чтобы исключить сдвиг изображений наружу при складывании брошюры. Выберите значение от нуля до 1 пункта.



Опции изображения

Опции изображения служат для настройки цветопередачи в печатаемых документах. Драйверы Windows PostScript и Macintosh обеспечивают широкие возможности для настройки и коррекции цвета. В каждой системе предусмотрены стандартные режимы настройки цвета для обычных пользователей и опции настройки цвета для более опытных пользователей. Опции изображения содержатся на вкладке «Опции изображения» в окне «Свойства». В этом окне предусмотрены вкладки «Цветовая коррекция», «Описание цвета» и «Настройка цветов». Сведения о доступе к окну «Свойства» см. раздел [Краткие сведения о печати](#) на стр. 66.

На вкладке «Цветовая коррекция» можно выбрать стандартные цветовые режимы:

- **Черно-белое преобразование Хегох** - преобразование всех цветов в черно-белые или оттенки серого.
- **Автонастройка цвета Хегох** - для текста, рисунков и фотографий применяется наиболее подходящая цветовая коррекция. Хегох рекомендует использовать данную настройку.
- **Цветовая коррекция** - выбор коммерческой печати, цветовой заливки, цвета CIE и полутонового изображения в соответствии с цветом документа. На данной вкладке также предусмотрена функция «Пользовательская автонастройка цвета» для дополнительной цветовой коррекции (Цвет RGB, Цвет CMYK, Цветовая заливка, Цвет CIE, Серый цвет).

На остальных двух вкладках предусмотрены дополнительные варианты настройки цветов.

На вкладке «Описание цвета» предусмотрен процесс определения пользовательской цветовой коррекции, состоящий из трех этапов. Делая выбор в каждом из трех полей, вы составляет предложение, описывающее управление цветовыми характеристиками документа. Для более точного управления цветами документа можно составить несколько предложений. После составления управляющего предложения оно появляется в окне под выбранными полями. Структура предложения состоит из трех частей:

- **Какой цвет изменить?** - список для выбора цвета или диапазона цветов для настройки, например "Все салатовые цвета".
- **Изменить насколько?** - выбор величины изменения выбранного цвета, например "Гораздо больше".
- **Тип изменения?** - список для выбора типа изменения цвета, например "Яркий".

На вкладке «Настройка цветов» имеется набор из шести ползунков для настройки отдельных составляющих выбранных цветов. Предусмотрены ползунки для настройки освещенности, контрастности и насыщенности и голубой, пурпурной и желтой составляющей цветов.

Печать обложек

Обложка — это первая или последняя страница документа. Для обложек можно выбрать источник бумаги, отличный от используемого для печати основной части документа. Например, можно использовать бланк своей компании для печати первой страницы документа. Также можно использовать плотную бумагу для печати первой и последней страниц отчета. Для подачи обложек можно использовать любой подходящий лоток.

Выберите одну из следующих опций печати обложек:

- **Без обложек** - обложки не печатаются. Обложки к документу не добавляются.
- **Только передняя** - печать первой страницы на бумаге из заданного лотка.
- **Только задняя** - печать последней страницы на бумаге из заданного лотка.
- **Передняя и задняя: одинаковые** - печать первой и последней страниц обложек на бумаге из одного лотка.
- **Передняя и задняя: разные** - печать первой и последней страниц обложек на бумаге из разных лотков.

Выбрав вариант печати обложек, можно выбрать формат, тип и цвет бумаги для передней и задней обложки. Также можно использовать листы без печати или с печатью и печатать на первой или второй стороне обложки, либо на обеих сторонах.

Печать страниц-вставок

Можно вставлять листы без печати или с печатью перед первой страницей каждого документа или после указанных страниц в документе. Добавление вставок после указанных страниц в документе используется для отделения разделов или в качестве закладки или заполнителя. Убедитесь, что указана бумага для страниц-вставок.

- **Опции вставки** - место вставки: "После страницы X" (где X - заданная страницы) или "Перед страницей 1".
- **Количество вставок** - количество листов, вставляемых в каждом месте.
- **Страницы** - страница или диапазон страниц, для которых применяются параметры страниц-исключений. Разделяйте отдельные страницы или диапазоны страниц запятыми. Для указания диапазона страниц используйте дефис. Например, чтобы задать страницы 1, 6, 9, 10 и 11, следует ввести **1, 6, 9-11**.

- **Бумага** - отображение формата, цвета и типа бумаги, выбранных в разделе «Использовать настройку работы». Выберите формат, цвет и тип бумаги нажатием стрелки **вниз** справа от поля «Бумага».
- **Настройка работы** - параметры бумаги, используемые для остальной части работы.

Печать страниц-исключений

Настройки страниц-исключений отличаются от настроек остальных страниц в работе. Отличаться могут, например, заданные настройки формата, типа и цвета бумаги. Также можно указывать другую сторону листа бумаги для печати работы. В работе печати могут содержаться разные исключения.

Пусть в работе печати содержится 30 страниц и нужно напечатать пять страниц на одной стороне специальной бумаги, а остальные страницы напечатать на обеих сторонах обычной бумаги. Для печати такой работы можно использовать функцию страниц-исключений.


В окне "Добавить исключения" задайте параметры страниц-исключений и выберите для них другой источник бумаги:

- **Страницы** - страница или диапазон страниц, для которых применяются параметры страниц-исключений. Разделяйте отдельные страницы или диапазоны страниц запятыми. Для указания диапазона страниц используйте дефис. Например, чтобы задать страницы 1, 6, 9, 10 и 11, следует ввести **1, 6, 9-11**.
- **Бумага** - отображение формата, цвета и типа бумаги, выбранных в разделе «Использовать настройку работы». Выберите формат, цвет и тип бумаги нажатием стрелки **вниз** справа от поля «Бумага».
- **2-сторонняя печать** - выбор настроек двусторонней печати. Для выбора настройки нажмите стрелку **вниз**.
 - **1-сторонняя печать** - печать на страницах-исключениях выполняется только с одной стороны.
 - **2-сторонняя печать** - печать на страницах-исключениях выполняется с обеих сторон листа, а листы переворачиваются по длинной кромке. Работу затем можно сшивать вдоль длинной кромки листов бумаги.
 - **2-ст. печать, переворот по корот. кромке** - печать на страницах-исключениях выполняется с обеих сторон листа, а листы переворачиваются по короткой кромке. Работу затем можно сшивать вдоль короткой кромки листов бумаги.
 - **Использовать настройку работы:** печать работы с использованием атрибутов, указанных в разделе «Настройки работы».
- **Настройка работы** - параметры бумаги, используемые для остальной части работы.

Примечание: Сочетание двусторонней печати с некоторыми типами и форматами бумаги может привести к непредсказуемым результатам.

Масштабирование

Изображение можно уменьшить до 25 % исходного или увеличить до 400 %. В среде Windows раздел "Опции масштаба" в окне драйвера принтера находится на вкладке "Опции печати".




Для доступа к разделу "Параметры масштабирования" нажмите стрелку справа от поля "Бумага" и выберите пункт **Другой размер**.

- **Без масштабирования** - размер изображения остается таким же, как в оригинале.
- **Автоматическое масштабирование** — изменение одного стандартного размера бумаги на другой. Оригинал документа масштабируется по выбранному формату, указанному в поле "Размер отпечатка".
- **Масштабирование вручную** — изменение размера отпечатка на величину, указанную в процентах в поле под графическим изображением справа от раздела "Параметры масштабирования".

Печать водяных знаков

Водяной знак — это специальный текст, который может печататься на одной или нескольких страницах. Например, вместо проставления штампов перед распространением документов на них в качестве водяных знаков могут печататься такие слова, "Копия", "Черновик" или "Конфиденциально".



Примечания:

- Не все перечисленные опции поддерживаются всеми принтерами. Некоторые опции предназначены только для определенных моделей и конфигураций принтера, операционных систем и драйверов.
- Для некоторых драйверов функция водяных знаков становится недоступна, когда выбирается брошюра или печать нескольких страниц на одном листе.

С помощью опций водяных знаков можно выполнять следующие операции:

- Создание или редактирование водяных знаков с помощью редактора водяных знаков:
 - Для текстового водяного знака используются символы, введенные в поле «Текст». Можно создать текстовый водяной знак для печати на документе и выбрать опции, такие как размер, тип и цвет шрифта, а также угол наклона.
 - Для графического водяного знака используется изображение. Изображение может быть в формате **.bmp**, **.gif** или **.jpg**. Можно создать графический водяной знак для печати на документе и выбрать опции, включая размер и положение на странице.
 - В качестве водяного знака используется метка времени. Можно создать водяной знак с меткой времени для печати на документе. В метку времени может входить день недели, дата, время и часовой пояс.
- Размещать водяной знак на первой странице или на всех страницах документа.
- Печатать водяной знак на переднем или на заднем плане, или объединять его с работой печати.

Печать водяного знака:

1. Выберите **Опции документа > Водяной знак**.
2. Выберите водяной знак в меню «Водяной знак»/
3. Нажмите **Слои** и выберите способ печати водяного знака:
 - **Печать на заднем плане:** водяной знак печатается за текстом и графикой документа.
 - **Вместе с работой:** водяной знак печатается в сочетании с текстом и графикой документа. При печати вместе с работой водяной знак будет прозрачным, то есть виден будет и водяной знак, и содержимое документа.
 - **Печать на переднем плане:** водяной знак печатается поверх текста и графики документа.
4. Нажмите **Страницы** и выберите страницы для печати водяного знака:
 - **Печать на всех страницах:** водяной знак печатается на всех страницах документа.
 - **Печать только на первой странице:** водяной знак печатается только на первой странице документа.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Печать зеркальных изображений

Если установлен драйвер PostScript, страницы можно печатать в зеркальном отображении. В этом случае при печати изображения отображаются в зеркальном виде слева направо.

Создание и сохранение нестандартных размеров

Печатать на бумаге нестандартного размера можно из лотков 1-5. Настройки бумаги нестандартного размера сохраняются в драйвере принтера и доступны для выбора во всех приложениях. Сведения о бумаге нестандартных размеров, поддерживаемых каждым лотком, см. [Поддерживаемые нестандартные размеры бумаги](#) на стр. 46.

Создание и сохранение нестандартных размеров в Windows:

1. В драйвере принтера перейдите на вкладку **Опции печати**.
2. Нажмите стрелку справа от поля "Бумага" и выберите **Другой формат > Размер отпечатка > Создать**.
3. В окне "Новый настраиваемый размер" введите высоту и ширину листа. Затем нажмите значок единиц измерений в нижнем левом углу и выберите **миллиметры** или **дюймы**.

Введите название нового размера в поле "Имя" и для сохранения нажмите кнопку **ОК**.

Создание и сохранение нестандартных размеров в Macintosh:

1. В приложении выберите **File (Файл) > Page Setup (Параметры страницы)**.
2. В разделе **Paper Sizes (Размеры бумаги)** выберите **Manage Custom Sizes (Управление нестандартными размерами)**.
3. Чтобы добавить новый размер, в окне "Manage Paper Sizes" нажмите значок плюса (+).
4. В верхней части окна дважды щелкните **My Custom Size (Мой нестандартный размер)** и введите имя нового нестандартного размера.
5. Введите высоту и ширину нового нестандартного размера.
6. Нажмите **Print Margins (Поля печати)** и выберите принтер в списке. Или укажите значения для верхнего, нижнего, левого и правого поля.
7. Для сохранения настроек нажмите **ОК**.

Выбор уведомления о завершении работы в Windows

Вы можете получать уведомление о завершении печати работы. После завершения печати на экране компьютера будет появляться сообщение с указанием имени работы и имени принтера.

Примечание: Эта функция доступна только для компьютера с ОС Windows, подключенного к сетевому принтеру.

Настройка уведомлений о завершении работы печати:

1. Нажмите **Уведомление**.
2. Нажмите **Уведомлять о выполненных работах**. Предусмотрены следующие варианты:
 - **Включено** - включение уведомлений.
 - **Выключено** - отключение функции уведомления.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Печать специальных типов работ

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Защищ. печать 83
- Пробный комплект 84
- Отложенная печать 85
- Сохраненная работа 86

Работы печати специальных типов можно отправлять с компьютера и затем печатать с панели управления принтера.

Специальные типы работ выбираются в окне драйвера принтера на вкладке «Опции печати».

Защищ. печать

Защищенная печать дает возможность пользователю назначить пароль из 4-10 цифр для работы печати при отправке на принтер. Работа удерживается в принтере, пока этот пароль не будет введен на панели управления.

При выполнении группы работ защищенной печати можно назначить пароль по умолчанию в разделе «Параметры печати» драйвера принтера. Можно использовать пароль по умолчанию для всех работ печати, отправляемых с компьютера. Сменить пароль можно в окне драйвера принтера.

Отправка работ защищенной печати

1. На вкладке «Опции печати» в списке «Тип работы» выберите опцию **Защищенная печать**.
2. Введите пароль (4-10 цифр) для работы защищенной печати.
3. В поле «Подтвердить код доступа» введите пароль еще раз.

Примечания:

- Если пароль не указывается, он назначается автоматически и отображается в окне «Требуется пароль». Данный пароль потребуется при печати документа на принтере. В окне «Защищенная печать» можно ввести свой пароль.
 - Пароль устанавливается с привязкой к имени пользователя. После установки он становится паролем по умолчанию для работ печати, требующих пароля, на всех принтерах Xerox®. Пароль можно переустановить в любое время и в любом окне, где он содержится.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
 5. Проверьте настройки формата, типа и плотности бумаги. При необходимости измените настройки бумаги.

Примечание: Чтобы указать бумагу для работы печати, выберите **Бумага > Выбор по лоткам**.

6. Выберите вариант двусторонней печати.
7. Если на принтере установлен финишер, нажмите стрелку справа от поля «Финишная обработка» и выберите вариант сшивания. Положение сшивания указывается изображением рядом с опцией «Сшивание».
8. Выберите режим качества печати.
9. Выберите выходное устройство.
10. Откройте другую вкладку или нажмите кнопку **ОК**.
11. Для отправки работы на принтер в окне «Печать» выберите число копий для печати и нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.

Разблокирование защищенной работы

1. На панели управления нажмите кнопку **Статус работы**.
2. Перейдите на вкладку **Работы защищенной печати** или **Мои защищенные работы**.
3. Выберите папку с работой печати.
4. С клавиатуры введите пароль, назначенный для данной работы печати, и нажмите кнопку **ОК**.
5. Выберите работу печати в списке и нажмите кнопку **Разблокировать**.

Удаление работы защищенной печати

1. На панели управления нажмите кнопку **Статус работы**.
2. Перейдите на вкладку **Работы защищенной печати** или **Мои защищенные работы**.
3. Выберите папку с работой печати.
4. С клавиатуры введите пароль, назначенный для данной печати работы.
5. Выберите работу печати в списке и нажмите кнопку **Удалить**.

Пробный комплект

Функция "Пробный комплект" позволяет напечатать пробную копию работы, содержащей несколько копий, и приостановить печать оставшихся копий на принтере. Для печати дополнительных копий после проверки пробной копии нужно выбрать имя работы на панели управления принтера.

Отправка пробного комплекта работы печати

1. На вкладке «Опции печати» в списке «Тип работы» выберите опцию **Пробный комплект**.
2. Проверьте настройки формата, типа и плотности бумаги. При необходимости измените настройки бумаги.

Примечание: Чтобы указать бумагу для работы печати, выберите **Бумага > Выбор по лоткам**.

3. Выберите вариант двусторонней печати.
4. Если на принтере установлен финишер, нажмите стрелку справа от поля «Финишная обработка» и выберите вариант сшивания. Положение сшивания указывается изображением рядом с опцией «Сшивание».
5. Выберите режим качества печати.
6. Выберите выходное устройство.

7. Откройте другую вкладку или нажмите кнопку **ОК**.
8. Для отправки работы на принтер в окне «Печать» выберите число копий для печати и нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.
Сразу распечатается пробная копия. Пробная копия не учитывается в количестве копий для работы печати.
9. После проверки пробной копии остальные копии можно распечатать или удалить с панели управления принтера.
Примечание: Функцию «Пробный комплект» можно использовать в составе настроек рационального режима. Для этого в настройках рационального режима нужно задать пробный комплект как тип работы по умолчанию.
10. Для печати работы выберите ее в списке работ на панели управления принтером.
11. Нажмите кнопку **ОК**.

Разблокирование оставшейся части после печати пробного комплекта

1. На панели управления нажмите кнопку **Статус работы**.
2. Выберите в списке соответствующую работу печати.
Примечание: На панели управления рядом с именем работы будет отображаться сообщение "Задержано:Пробный комплект".
3. Нажмите кнопку **Разблокировать**.
Оставшаяся часть работы распечатается, и работа удалится с жесткого диска принтера.

Отложенная печать

Выполнение работы печати можно отложить на определенный промежуток времени — не более 24 часов с момента отправки исходной работы. Введите время, в которое требуется выполнить печать работы. При вводе времени, предшествующего времени отправки работы, печать выполняется на следующий день. Время по умолчанию для отложенной печати: полночь.

Отправка работы отложенной печати

1. На вкладке «Опции печати» в списке «Тип работы» выберите опцию **Отложенная печать**.
2. В окне «Отложенная печать» для перехода между полями часов и минут служит клавиша **Tab**. Время для отправки работы выбирается кнопками со стрелками.
 - Если выбирается 12-часовой формат, вводятся часы (1–12) и минуты (00–59) и выбирается **АМ** (до полудня) или **РМ** (после полудня). Для переключения между АМ и РМ нажмите **АМ** или **РМ** и воспользуйтесь кнопкой со стрелкой **вверх** и **вниз**.
 - Если выбирается 24-часовой формат, вводятся часы (1–23) и минуты (00–59).
3. Нажмите кнопку **ОК**.
4. Выберите остальные настройки печати и нажмите кнопку **ОК**.
5. Нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.

Примечание: Для печати отправленной работы раньше запланированного времени работу следует разблокировать с панели управления принтера.

Сохраненная работа

В режимах «Сохраненная работа» и «Сохранить файл в папку» общая или личная работа сохраняется на принтере, после чего ее можно печатать по команде с панели управления принтера. Данная функция полезна для регулярно печатаемых документов. Для предотвращения несанкционированной печати личной работе можно назначить пароль.

Сведения о печати сохраненных работ см. раздел [Печать сохраненных работ](#) на стр. 89.

Отправка общей сохраненной работы

1. На вкладке «Опции печати» в списке «Тип работы» выберите опцию **Сохраненная работа**.
2. В окне "Сохраненная работа" для настройки "Имя работы" выполните одно из следующих действий:
 - Введите имя работы.
 - Нажмите стрелку справа от поля и выберите имя в списке.
 - Нажмите стрелку справа от поля и выберите опцию **Использовать имя документа**, чтобы использовать имя документа.

Примечание: В драйвере принтера хранится 10 имен. При добавлении 11-го имени из списка удаляется имя, которое использовалось меньше других. Для удаления из списка всех имен, кроме выделенного, нажмите кнопку **Удалить список**.

3. В поле "Сохранить как" или "Номер папки" укажите место сохранения файла на принтере. Выполните одно из следующих действий.
 - Введите имя папки назначения.
 - Нажмите стрелку справа от поля и выберите в списке имя папки.
 - Нажмите стрелку справа от поля и выберите опцию **Общая папка по умолчанию**.
4. Чтобы распечатать и сохранить работу, установите флажок **Распечатать и сохранить**.
5. Выберите опцию **Общий**.
6. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Проверьте настройки формата, типа и плотности бумаги. При необходимости измените настройки бумаги.

Примечание: Чтобы указать бумагу для работы печати, выберите **Бумага > Выбор по лоткам**.

8. Выберите вариант двусторонней печати.
9. Если на принтере установлен финишер, нажмите стрелку справа от поля «Финишная обработка» и выберите вариант сшивания. Положение сшивания указывается изображением рядом с опцией «Сшивание».
10. Выберите режим качества печати.
11. Выберите выходное устройство.
12. Откройте другую вкладку или нажмите кнопку **ОК**.
13. Для отправки работы на принтер в окне «Печать» выберите число копий для печати и нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.
Сразу распечатается пробная копия. Пробная копия не учитывается в количестве копий для работы печати.
14. Для печати работы выберите ее в списке работ на панели управления принтером.
15. Нажмите кнопку **ОК**.
После сохранения работы ее можно печатать по мере необходимости. См. раздел [Печать сохраненных работ](#) на стр. 89.

Отправка личной сохраненной работы

1. На вкладке «Опции печати» в списке «Тип работы» выберите опцию **Сохраненная работа**.
2. В окне "Сохраненная работа" для настройки "Имя работы" выполните одно из следующих действий:
 - Введите имя работы.
 - Нажмите стрелку справа от поля и выберите имя в списке.
 - Нажмите стрелку справа от поля и выберите опцию **Использовать имя документа**, чтобы использовать имя документа.

Примечание: В драйвере принтера хранится 10 имен. При добавлении 11-го имени из списка удаляется имя, которое использовалось меньше других. Для удаления из списка всех имен, кроме выделенного, нажмите кнопку **Удалить список**.

3. В поле "Сохранить как" или "Номер папки" укажите место сохранения файла на принтере. Выполните одно из следующих действий.
 - Введите имя папки назначения.
 - Нажмите стрелку справа от поля и выберите в списке имя папки.
 - Нажмите стрелку справа от поля и выберите опцию **Общая папка по умолчанию**.
4. В поле «Сохранить как» укажите место сохранения файла на принтере. Выполните одно из следующих действий.
 - Введите имя папки назначения.
 - Нажмите стрелку справа от поля и выберите имя папки в списке.
5. Чтобы распечатать и сохранить работу, установите флажок **Распечатать и сохранить**.
6. Для сохранения работы на принтере выберите опцию **Личный**.
7. В поле пароля введите пароль. Пароль устанавливается с привязкой к имени пользователя. После установки он становится паролем по умолчанию для работ печати, требующих пароля, на всех принтерах Xerox®. Пароль можно переустановить в любое время и в любом окне, где он содержится.
8. В поле «Подтвердить код доступа» введите пароль еще раз.
9. Нажмите кнопку **ОК**.
10. Проверьте настройки формата, типа и плотности бумаги. При необходимости измените настройки бумаги.

Примечание: Чтобы указать бумагу для работы печати, выберите **Бумага > Выбор по лоткам**.

11. Выберите вариант двусторонней печати.
12. Если на принтере установлен финишер, нажмите стрелку справа от поля «Финишная обработка» и выберите вариант сшивания. Положение сшивания указывается изображением рядом с опцией «Сшивание».
13. Выберите режим качества печати.
14. Выберите выходное устройство.
15. Откройте другую вкладку или нажмите кнопку **ОК**.
16. Для печати работы выберите ее в списке работ на панели управления принтером.
17. Нажмите кнопку **ОК**.

После сохранения работы ее можно печатать по мере необходимости. См. раздел [Печать сохраненных работ](#) на стр. 89.

Задержанные работы печати

Задержка или приостановка работ может происходить по разным причинам. Например, если в принтере нет бумаги, работа задерживается. Если работа отправляется как пробная, то печатается её первая копия, а остальные копии удерживаются до разблокирования. Если системный администратор настраивает функцию «Задержать все работы», все отправляемые на принтер работы задерживаются, пока вы их не разблокируете.

Разблокирование задержанных работ печати

1. На панели управления нажмите кнопку **Статус работы**.
2. Выберите **Активные работы**.
3. Для определения причины задержания работы выберите ее и нажмите кнопку **Сведения**.
4. Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите задержанную работу для разблокирования и нажмите кнопку **Разблокировать**.
 - Для разблокирования всех задержанных работ для нажмите кнопку **Разблокировать все работы**.

Печать с

Функция «Печать с» служит для печати файлов, хранящихся на принтере, на компьютере в сети или на USB-накопителе.

Печать с USB-накопителя

Файлы формата **PDF**, **TIFF** и **XPS** можно напрямую печатать с USB-накопителя.

Примечания:

- Если порты USB отключены, невозможно использовать USB-устройство чтения карт для идентификации, обновлять ПО и печатать с USB-накопителя.
- Данная функция предварительно должна быть настроена системным администратором. Более подробную информацию см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Порядок печати с USB-накопителя:

1. Вставьте USB-накопитель в порт USB на панели управления принтера. Откроется окно "Печать с USB".
В списке внизу окна отобразятся папки и печатаемые файлы на USB-накопителе.
2. Выберите файл для печати, прокручивая список с помощью стрелок.
Если файл находится в папке, откройте ее.
3. Нажмите имя файла для печати.
4. Выберите количество копий, цвет отпечатков, размер, цвет и тип бумаги, двустороннюю печать (при необходимости) и параметры послепечатной обработки.
5. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.
Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку **Назад**.
Для просмотра других файлов и папок нажмите кнопку **Обзор**.

Печать сохраненных работ

Печать сохраненных работ:

1. На панели управления нажмите кнопку **Режимы**, затем **Печать**.
2. Выберите **Сохраненные работы** и имя папки с сохраненной работой.
3. Выберите имя сохраненной работы для печати.
Примечание: Для печати личной сохраненной работы выберите ее и введите код доступа.
4. Выберите количество копий, цвет отпечатков, размер, цвет и тип бумаги, двустороннюю печать (при необходимости) и параметры послепечатной обработки.
5. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.
6. После печати работы вернитесь к списку сохраненных работ и нажмите кнопку **Обзор**.
Для возврата к списку папок нажмите кнопку **Назад**.

Печать из почтового ящика

Печать из почтового ящика служит для печати файлов, хранящихся в одной из папок на жестком диске принтера.

Печать из почтового ящика:

1. На панели управления нажмите кнопку **Режимы**, затем **Печать**.
2. Выберите **Почтовый ящик** и имя папки с файлом.

Примечание: Если почтовый ящик не отображается, включите режимы «Сканирование в почтовый ящик» и «Печать из почтового ящика» с помощью приложения CentreWare Internet Services. После этого создайте почтовый ящик для сканирования. Подробную информацию см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

3. Выберите имя документа для печати.
4. Выберите количество копий, цвет отпечатков, размер, цвет и тип бумаги, двустороннюю печать (при необходимости) и параметры послепечатной обработки.
5. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.

После печати работы вернитесь к списку файлов в почтовом ящике и нажмите кнопку **Обзор**.

Для возврата к списку папок нажмите кнопку **Назад**.

Печать из приложения CentreWare Internet Services

Из приложения CentreWare Internet Services можно печатать файлы формата .pdf, .ps, .pcl и .xps, не открывая драйвер принтера или другие приложения. Эти файлы могут храниться на жестком диске компьютера, накопителе или сетевом диске.

Порядок печати из приложения CentreWare Internet Services:

1. На компьютере откройте веб-браузер, введите в адресной строке IP-адрес принтера и нажмите клавишу **Enter** или **Return**.

Примечание: Чтобы узнать IP-адрес принтера, см. раздел [Определение IP-адреса принтера](#) на стр. 30.

2. В окне CentreWare Internet Services нажмите кнопку **Печать**.
3. Для выбора файла в локальной или удаленной сети нажмите кнопку **Выбрать файл**, выберите файл и нажмите **Открыть**.
4. В разделе "Печать" выберите параметры для работы.
5. Чтобы распечатать документ, нажмите кнопку **Передать работу**.

Примечание: Чтобы убедиться в успешной постановке работы в очередь, перед тем, как закрыть эту страницу, дождитесь появления подтверждающего сообщения.

Копирование

6

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Основное копирование 92
- Выбор настроек копирования 94

Основное копирование

1. Для сброса предыдущих настроек нажмите на панели управления желтую кнопку **Очистить все**.
2. Вложите оригиналы:
 - Для отдельных листов или для бумаги, которую невозможно подать в аппарат с помощью податчика оригиналов, используйте стекло экспонирования. Поместите первую страницу документа лицевой стороной вниз в верхнем левом углу стекла экспонирования.
 - Для подачи нескольких страниц или одной страницы используйте податчик оригиналов. Удалите скрепки и скобы с листов и вложите их в податчик оригиналов лицевой стороной вверх.
3. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
4. С помощью буквенно-цифровой клавиатуры на панели управления введите количество копий. Количество копий отобразится в верхнем правом углу сенсорного экрана.


Примечание: Для изменения числа копий, введенного с буквенно-цифровой клавиатуры, нажмите кнопку **C** и введите нужное число еще раз.

5. Установите настройки копирования. См. раздел [Выбор настроек копирования](#) на стр. 94.
6. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.

Примечания:



- Для приостановки или отмены работы копирования нажмите красную кнопку **Стоп** на панели управления.
- Для прерывания работы копирования нажмите кнопку **Прерывание** на панели управления.
- Для продолжения работы нажмите на сенсорном экране кнопку **Возобновить сканирование** на сенсорном экране, для отмены работы – кнопку **Отмена сканирования**.

Стекло экспонирования



- Поднимите крышку податчика оригиналов и поместите первую страницу лицевой стороной вниз в верхнем левом углу стекла экспонирования.
- Оригинал необходимо совместить с отметками формата бумаги по краю стекла.
- Максимальный формат бумаги для стекла экспонирования: 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов).
- Стандартные форматы бумаги на стекле экспонирования распознаются автоматически.

Податчик оригиналов



- Вложите оригиналы лицевой стороной вверх, первой страницей сверху.
- Когда оригиналы размещаются правильно, загорается индикатор подтверждения.
- Отрегулируйте направляющие бумаги по размеру оригиналов.
- В податчик оригиналов можно вкладывать бумагу плотностью 38–128 г/м² для 1-сторонних листов и 50–128 г/м² — для 2-сторонних.
- Податчик оригиналов рассчитан на бумагу размером от 85 x 125 мм (3,3 x 4,9 дюйма) до 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов) для 1-сторонних листов и 110 x 125 мм (4,3 x 4,9 дюйма) до 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов) для 2-сторонних.
- Максимальная емкость податчика оригиналов составляет около 110 листов бумаги плотностью 80 г/м².
- Стандартные форматы бумаги в податчике оригиналов распознаются автоматически.

Выбор настроек копирования

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Базовые настройки 95
- Настройки качества изображения 98
- Настройка макета 100
- Настройки формата готовой работы..... 103
- Копирование удостоверения 109
- Дополнительные функции копирования..... 113

Базовые настройки

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Выбор черно-белых и цветных копий	95
• Уменьшение и увеличение изображения.....	95
• Выбор лотка для бумаги.....	96
• Выбор опций двустороннего копирования	96
• Печать копий с подборкой	97
• Печать копий без подборки.....	97
• Сшивание копий.....	97

Выбор черно-белых и цветных копий

Если оригинал цветной, копии могут быть полноцветными, одноцветными или черно-белыми.

Для выбора цвета копирования:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. В разделе «Цвет копии» выберите один из вариантов:
 - **Автоопределение** - автоматическое определение цвета оригинала. Если оригинал цветной, создаются полноцветные копии. Если оригинал черно-белый, создаются только черно-белые копии.
 - **Черно-белый** - копирование только в черно-белом режиме. Цвета оригинала преобразуются в оттенки серого.
 - Нажмите кнопку **Далее**, чтобы настроить дополнительные параметры.
 - **Цвет:** полноцветное копирование с использованием всех четырех цветов (желтый, пурпурный, голубой и черный).
 - **Один цвет** - печать копий в виде оттенков одного цвета. В разделе "Цвета" выберите цвет. На экране будет показан выбранный цвет.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Уменьшение и увеличение изображения

Изображение можно уменьшить до 25 % исходного или увеличить до 400 %.

Чтобы уменьшить или увеличить изображение, выполните следующее.

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Выберите нужный вариант:
 - Для последовательного уменьшения или увеличения используйте кнопки **плюс (+)** или **минус (-)** в разделе «Уменьшение/Увеличение».
 - Чтобы уменьшить или увеличить масштабирование с помощью буквенно-цифровой клавиатуры, введите нужное значение в разделе «Уменьшение/Увеличение» и коснитесь отображенного значения.

- Для уменьшения или увеличения в пропорции, нажмите **Уменьшение/Увеличение**, а затем **Пропорционально в %**.
 - Для последовательного уменьшения или увеличения используйте кнопки **плюс (+)** или **минус (-)**.
 - Для уменьшения или увеличения с помощью буквенно-цифровой клавиатуры, коснитесь текущего отображаемого значения.
 - **Предустановки (X–Y%)**: выбор значения из списка заранее настроенных. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы просмотреть дополнительные предустановленные параметры.
 - Для размещения изображения по центру страницы установите флажок **Автоцентр**.
 - Чтобы уменьшить или увеличить ширину и длину изображения в разных процентных отношениях нажмите **Уменьшение/Увеличение**, а затем **Независимо в %**.
 - **Ширина – X%**: постепенное уменьшение или увеличение ширины изображения с помощью буквенно-цифровой клавиатуры или кнопок «плюс (+)» или «минус (-)».
 - **Длина – Y%**: постепенное уменьшение или увеличение длины изображения с помощью буквенно-цифровой клавиатуры или кнопок «плюс (+)» или «минус (-)».
 - **Предустановки (Y/X)**: выбор значения из списка заранее настроенных. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы просмотреть дополнительные предустановленные параметры.
 - Для размещения изображения по центру страницы установите флажок **Автоцентр**.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Выбор лотка для бумаги

Для копирования на бланках, цветной бумаге, прозрачной пленке или на бумаге различного формата выберите соответствующий лоток.

Выбор лотка для копий:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. В разделе "Снабжение бумагой" выберите лоток.
3. Если нужного лотка в списке нет, выберите другой лоток:
 - a. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы настроить дополнительные параметры.
 - b. Выберите лоток.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Выбор опций двустороннего копирования

Для одностороннего или двустороннего копирования 2-сторонних оригиналов можно использовать автоподатчик или стекло экспонирования.

Выбор опций 2-стороннего копирования:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. В разделе "2-стороннее копирование" выберите одну из следующих опций:
 - **1 → 1** - у оригиналов сканируется только одна сторона, копии односторонние.
 - **1 → 2** - у оригиналов сканируется только одна сторона, копии двусторонние. Для поворота второй стороны выберите **Вращать сторону 2**.

- **2 → 2** - у оригиналов сканируются обе стороны, копии двусторонние. Для поворота второй стороны выберите **Вращать сторону 2**.
 - **2 → 1** - у оригиналов сканируются обе стороны, копии односторонние.
3. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.
- Податчик документов автоматически скопирует обе стороны двустороннего оригинала.
 - При этом на панели управления появляется соответствующее сообщение каждый раз, когда на стекло экспонирования следует поместить следующий оригинал.

Печать копий с подборкой

При копировании нескольких страниц можно задать автоматическую подборку. Например, при создании трех 1-сторонних копий 6-страничного оригинала копии печатаются в следующем порядке:

1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6

Выбор копирования с подборкой:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. В разделе "Вывод копий" выберите **С подборкой**, если эта опция еще не выбрана.

Печать копий без подборки

Копии без подборки печатаются в следующем порядке:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6

Выбор копирования без подборки:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
Если принтер оснащен финишером, в разделе "Вывод копий" нажмите кнопку **Далее**.
2. В меню «Подборка» выберите **Без подборки**.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Сшивание копий

Если принтер оснащен финишером, копии можно сшивать.

Порядок сшивания:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Выберите один из вариантов в разделе «Вывод копий».
3. Для выбора дополнительных опций сшивания нажмите кнопку **Далее**.
 - a. Выберите один из вариантов в разделе «Сшивание».
 - b. Для выбора ориентации страницы нажмите кнопку **Ориентация оригинала** и выберите один из вариантов.
 - c. Чтобы изменить источник бумаги, нажмите **Снабжение бумагой** и выберите нужный вариант.
 - d. Чтобы включить функция перфорации, нажмите **Перфорация** и выберите нужный вариант.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Настройки качества изображения

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Указание типа оригинала](#)..... 98
- [Настройка яркости, резкости и насыщенности](#)..... 98
- [Автоматическое подавление изменения фона](#)..... 98
- [Регулировка контрастности](#)..... 99
- [Выбор цветового эффекта](#) 99
- [Настройка цветового баланса](#)..... 99

Указание типа оригинала

Принтер оптимизирует качество изображения копий на основании типа оригинальных документов и способа их создания.

Чтобы указать тип оригинала, выполните следующее:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и выберите **Тип оригинала**.
3. На экране "Тип оригинала" выберите настройки:
 - В левой части окна выберите тип содержимого оригинала.
 - Выберите метод создания оригинала, если он известен.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Настройка яркости, резкости и насыщенности

Можно осветлять или затемнять копии, а также регулировать резкость и насыщенность.

Настройка изображения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и нажмите кнопку **Опции изображения**.
3. На экране "Опции изображения" отрегулируйте настройки, передвигая ползунки:
 - **Светлее/Темнее** - настройка яркости изображения.
 - **Резкость** - настройка резкости изображения.
 - **Насыщение** - настройка насыщенности цветов изображения.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Автоматическое подавление изменения фона

При сканировании оригиналов, отпечатанных на тонкой бумаге, текст и изображения на одной стороне бумаги могут просвечивать с другой стороны. Настройка "Автоподавление" уменьшает чувствительность принтера к изменениям цвета светлого фона.

Изменение настройки:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и нажмите кнопку **Улучшение изображения**.
3. В разделе "Подавление фона" выберите **Автоподавление**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Регулировка контрастности

Контрастность - это разность между светлыми и темными участками изображения.

Изменение контрастности копий:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и нажмите кнопку **Улучшение изображения**.
3. Отрегулируйте контрастность на экране "Улучшение изображения":
 - **Автоконтраст** - автоматическая настройка контрастности.
 - **Контраст вручную** - настройка контрастности вручную. Настройку контрастности можно отрегулировать, передвигая ползунок «Контраст вручную». Когда ползунок находится в среднем положении "нормальный", контраст не изменяется.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Выбор цветового эффекта

Если используется цветной оригинал, можно регулировать цвета копии с использованием предварительных установок цветовых эффектов. Например, цвета можно сделать ярче или холоднее.

Выбор предустановленного цветового эффекта:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и нажмите кнопку **Предустановки цвета**.
Примечание: Эту функцию нельзя использовать для черно-белых копий.
3. На экране "Предустановки цвета" выберите предустановку цветового эффекта. Будет показан образец регулировки цветов.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Настройка цветового баланса

При использовании цветного оригинала перед печатью копии можно отрегулировать баланс между цветами (голубым, пурпурным, желтым и черным).

Чтобы настроить цветовой баланс, сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и нажмите кнопку **Цветовой баланс**.
Примечание: Эту функцию нельзя использовать для черно-белых копий.
3. Регулировка уровней плотности всех четырех цветов:
 - a. На экране "Цветовой баланс" нажмите кнопку **Базовая настройка цветов**.
 - b. Отрегулируйте настройки уровня плотности каждого цвета, передвигая ползунки.
4. Чтобы отрегулировать яркие участки, промежуточные тона и глубину тени по цветам:
 - a. На экране "Цветовой баланс" нажмите кнопку **Расширенная настройка цветов**.
 - b. Выберите цвет для регулировки.
 - c. Переместите ползунки для регулировки ярких участков, промежуточных тонов и теней.
 - d. Повторите два предыдущих пункта для регулировки других цветов.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Настройка макета

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Указание ориентации оригинала.....	100
• Указание размера оригинала.....	100
• Выбор копирования книги.....	101
• Сдвиг изображения.....	101
• Стирание краев на копиях	102
• Инверсия изображения.....	102

Указание ориентации оригинала

Для автоматического сшивания копий нужно указать ориентацию оригинала:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Ориентация оригинала**.
3. На экране "Ориентация оригинала" выберите ориентацию:
 - **Вертикальные оригиналы** и **Горизонтальные оригиналы** указывают ориентацию изображений в оригиналах.
 - **Изображения вертикально** и **Изображения горизонтально** указывают направление загрузки оригиналов в автоподатчик.

Примечание: Если вы используете стекло экспонирования, ориентация оригинала останется такой же, как и до его переворачивания.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Указание размера оригинала

Для сканирования нужной области оригинала нужно указать его размер.

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Размер оригинала**.
3. На экране «Размер оригинала» выберите один из вариантов:
 - **Автоопределение** - принтер автоматически определяет размер оригинала.
 - **Предустановки областей сканиров.** - указание области сканирования, если она соответствует стандартному формату бумаги. Выберите формат бумаги в прокручиваемом списке.
 - **Пользовательская область сканиров.** - ввод высоты и ширины области сканирования. Чтобы задать область используйте кнопки со стрелками **Высота – Y** и **Ширина – X**.
 - **Оригиналы разного размера** - сканирование оригиналов стандартного размера, содержащих листы разного формата. С помощью диаграммы на экране определите, какие размеры оригиналов можно использовать в одной работе.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Выбор копирования книги

При копировании книг, журналов или других подшитых документов можно копировать левую или правую страницу на один лист бумаги. Можно копировать левую и правую страницы на два листа или в виде одного изображения на один лист.

Примечание: Для копирования книг, журналов и других подшитых документов следует использовать стекло экспонирования. Запрещается вкладывать сшитые оригиналы в податчик документов.

Настройка копирования книги:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Копирование книги**.
3. На экране «Копирование книги» выберите один из вариантов:
 - **Выключить** - копирование обеих страниц открытой книги в виде одного изображения на один лист бумаги.
 - **Обе страницы**: копирование левой и правой страниц раскрытой книги на два листа бумаги. Если требуется стирание кромки переплета, выберите стрелками ширину стирания — не более 50,8 мм (2 дюйма).
 - **Только левая страница**: копирование только левой страницы раскрытой книги на один лист бумаги. Если требуется стирание кромки переплета, выберите стрелками ширину стирания — не более 25,4 мм (1 дюйм).
 - **Только правая страница**: копирование только правой страницы раскрытой книги на один лист бумаги. Если требуется стирание кромки переплета, выберите стрелками ширину стирания — не более 25,4 мм (1 дюйм).
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Сдвиг изображения

Можно изменить размещение изображения на странице копии. Данная функция полезна в том случае, если размер изображения меньше размера страницы. Для правильной работы функции сдвига изображения необходимо правильно расположить оригиналы:

- **Податчик оригиналов**: расположите оригиналы лицевой стороной вверх так, чтобы в податчик сначала входил длинный край.
- **Стекло экспонирования**: расположите оригиналы лицевой стороной вниз, в заднем левом углу стекла экспонирования, длинным краем влево.

Изменение размещения изображения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Сдвиг изображения**.

3. На экране «Сдвиг изображения» выберите один из вариантов:
 - **Автоцентр** - центрирование изображения на странице.
 - **Сдвиг полей**: указание положения изображения. Чтобы задать сдвиг на стороне 1, используйте стрелки **Вверх/Вниз** и **Вправо/Влево**. Чтобы задать сдвиг на стороне 1, используйте стрелки **Вверх/Вниз** и **Вправо/Влево** или выберите **Зеркально Сторона 1**.

Примечание: Можно выбрать предварительно установленные значения, сохраненные системным администратором. Нажмите кнопку **Предустановки** в нижнем левом углу экрана или выберите значение в раскрывающемся списке.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Стирание краев на копиях

Можно указать поля страницы (правое, левое, верхнее и нижнее) для очистки кромок копии.

Чтобы стереть кромки на копиях, выполните следующее.

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Стирание краев**.
3. На экране «Стирание краев» выберите один из вариантов:
 - **Все края** - стирание всех четырех краев на одну ширину. Чтобы указать величину стирания от края, используйте стрелки **Все края**.
 - **Отдельные края** - стирание краев на разную ширину. Чтобы указать величину стирания от края, нажмите **Сторона 1**, затем используйте кнопки со стрелками **Слева**, **Справа**, **Сверху** и **Снизу**. Чтобы указать величину стирания от каждого края, нажмите **Сторона 2**, затем используйте стрелки **Слева**, **Справа**, **Сверху** и **Снизу** или нажмите **Зеркально Сторона 1**.

Примечание: Можно выбрать предварительно установленные значения, сохраненные системным администратором. Нажмите кнопку **Предустановки** в нижнем левом углу экрана или выберите значение в раскрывающемся списке.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Инверсия изображения

Для инверсии изображения предусмотрены опции "Зеркальное изображение" и "Негативное изображение". Можно применять одну или обе эти опции.

Выбор инверсии изображения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Инверсия изображения**.
3. На экране «Инверсия изображения» выберите один из вариантов:
 - **Зеркальное изображение**: каждое изображение отображается на странице слева направо.
 - **Негативное изображение**: инверсия черного и белого цветов.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Настройки формата готовой работы

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Создание брошюр.....	103
• Добавление обложек.....	103
• Указание начала главы при разбивке на страницы.....	104
• Добавление вставок.....	105
• Указание страниц-исключений.....	105
• Добавление аннотаций.....	106
• Добавление разделителей прозрачных пленок.....	107
• Печать нескольких страниц на одной стороне.....	108
• Повтор изображения.....	108

Создание брошюр

Копии можно печатать в виде брошюры. При этом изображения оригинала уменьшаются в размере, и на каждой напечатанной странице помещается два изображения. Затем можно выполнить фальцовку и сшивание страниц - вручную или автоматически с помощью соответствующего финишера.

Примечание: В таком режиме копии печатаются после того, как будут отсканированы все оригиналы.

Порядок создания брошюры:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Формат готовой работы** и нажмите кнопку **Создание брошюры**.
3. На экране "Создание брошюры" нажмите кнопку **Включить**.
4. Порядок выбора 2-сторонних оригиналов
 - a. Нажмите кнопку **Ввод оригинала**.
 - b. Нажмите **2-сторонние оригиналы**.
5. Порядок выбора лотка для бумаги
 - a. Нажмите кнопку **Снабжение бумагой**.
 - b. Выберите лоток.
6. Если на принтере установлен финишер, выберите вариант сшивания или фальцовки в разделе «Фальцовка и сшивание».
7. Нажмите кнопку **ОК**.

Добавление обложек

Первую и последнюю страницы работы копирования можно напечатать на другой бумаге, например на цветном или плотном листе. Принтер при этом использует бумагу из другого лотка. Обложка может быть как с печатью, так и без печати.

Примечание: Формат бумаги для обложек должен быть таким же, как для основной части документа.

Чтобы указать тип обложек и лоток, в котором они находятся, выполните следующее:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. В разделе "Снабжение бумагой" выберите лоток с бумагой для основных страниц работы.
3. Перейдите на вкладку **Формат готовой работы** и выберите **Специальные страницы**.

Примечание: Если функция «Создание брошюры» выключена или снабжение бумагой установлено на «Автовыбор», специальные страницы использовать нельзя.

4. На экране "Специальные страницы" нажмите кнопку **Обложки**.
5. В разделе «Опции обложек» выберите один из вариантов:
 - **Передняя и задняя одинаковые** - передняя и задняя обложки печатаются из одного лотка.
 - **Передняя и задняя разные** - передняя и задняя обложки печатаются из разных лотков.В раскрывающемся меню следует выбрать параметры передней и задней обложки:
 - **Без изображения** - вставка пустых обложек.
 - **Печать на стороне 1** - печать на передней стороне обложки.
 - **Печать на стороне 2** - печать на задней стороне обложки. Для поворота изображения на стороне 2 на 180 градусов нажмите кнопку **Вращать сторону 2**.
 - **Печать на обеих сторонах** - печать на обеих сторонах обложки. Для поворота изображения на стороне 2 на 180 градусов нажмите кнопку **Вращать сторону 2**.
 - **Только передняя обложка:** устанавливается только передняя обложка.
 - **Только задняя обложка:** устанавливается только задняя обложка.
6. В разделе "Снабжение бумагой" выберите лоток.
7. Нажмите кнопку **ОК**.

Указание начала главы при разбивке на страницы

При выборе двусторонних копий можно указать размещение начала каждой главы - на лицевой или обратной стороне листка. При необходимости принтер одну сторону листа оставляет пустой, чтобы глава начиналась с указанной стороны листа.

Определение начальной стороны определенных страниц:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. В разделе "Снабжение бумагой" выберите лоток с бумагой для основных страниц работы.

Примечание: Если для параметра "Снабжение бумагой" задано значение "Автовыбор", параметр "Начало главы" недоступен.
3. Перейдите на вкладку **Формат готовой работы** и выберите **Специальные страницы > Начало главы**.
4. На экране "Начало главы" выберите **Номер страницы** и введите номер страницы с буквенно-цифровой клавиатуры.
5. В разделе «Начало главы» выберите нужный параметр:
 - **На правой странице** - выбор лицевой стороны листа бумаги.
 - **На левой странице** - выбор обратной стороны листа бумаги.
6. Нажмите кнопку **Добавить**. Данная страница будет добавлена в список в правой части окна.
7. Повторите три предыдущих действия для указания других страниц.
8. Нажмите кнопку **Заккрыть**. Настройки страниц появятся в списке в правой части окна.
9. Нажмите кнопку **ОК**.

Добавление вставок

В определенные места работы копирования можно вставлять пустые листы или листы с предварительно выполненной печатью. При этом нужно указать лоток с вставками.

Примечание: Ширина бумаги для вставок должна совпадать с шириной бумаги, используемой для остальной части документа. Если выбран параметр "Создание брошюры", добавлять вставки нельзя.

Добавление вставок:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. В разделе "Снабжение бумагой" выберите лоток с бумагой для основных страниц работы.

Примечание: Если для параметра "Снабжение бумагой" задано значение "Автовыбор", добавление вставок недоступно.
3. Перейдите на вкладку **Формат готовой работы** и выберите **Специальные страницы > Вставки**.
4. На экране "Вставки" выберите **После номера страницы** и введите номер страницы с буквенно-цифровой клавиатуры.
5. Чтобы задать число страниц для вставки в данном месте, используйте кнопки со стрелками **Количество вставок**.
6. Выбор лотка для бумаги, используемого для вставок
 - a. Нажмите кнопку **Снабжение бумагой**.
 - b. Выберите лоток.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Нажмите кнопку **Добавить**. Вставка появится в списке в правой части окна.
8. Повторите три предыдущих действия для добавления других вставок.
9. Нажмите кнопку **Закреть**. Вставки появятся в списке в правой части окна.

Примечание: Для правки или удаления вставки выберите ее в списке, затем выберите операцию в раскрывающемся списке.
10. Нажмите кнопку **ОК**.

Указание страниц-исключений

В работе копирования можно задать страницы-исключения, для которых будет использоваться бумага из другого лотка. Размер бумаги для страниц-исключений должен быть таким же, как для основной части документа.

Примечание: Если для параметра "Снабжение бумагой" задано значение "Автовыбор", или выбран режим "Создание брошюры", добавление страниц-исключений недоступно.

Указание страниц-исключений:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.

Примечание: Если для параметра "Снабжение бумагой" задано значение "Автовыбор", страницы-исключения недоступны.
2. В разделе "Снабжение бумагой" выберите лоток с бумагой для основных страниц работы.
3. Перейдите на вкладку **Формат готовой работы** и выберите **Специальные страницы > Исключения**.

4. На экране «Исключения» коснитесь поля **Номер страницы**. Затем с помощью буквенно-цифровой клавиатуры введите начальное значение для диапазона страниц-исключений.
5. Затем снова нажмите поле **Номер страницы** и введите с буквенно-цифровой клавиатуры номер последней страницы диапазона страниц-исключений.

Примечание: Для указания одной страницы-исключения введите ее номер в качестве начала и конца диапазона.

6. Выбор бумаги для страниц-исключений:
 - a. Нажмите кнопку **Снабжение бумагой**.
 - b. Выберите лоток, содержащий бумагу для страниц-исключений:
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
 7. Нажмите кнопку **Добавить**. Страницы-исключения будут добавлены в список в правой части окна.
 8. Повторите четыре предыдущих действия для добавления других страниц-исключений.
 9. Нажмите кнопку **Заккрыть**. Страницы-исключения появятся в списке в правой части окна.
- Примечание:** Для правки или удаления страницы-исключения выберите ее в списке, затем в раскрывающемся списке выберите операцию.
10. Нажмите кнопку **ОК**.

Добавление аннотаций

Можно автоматически добавлять примечания к копиям, такие как номера страницы и даты.

Примечания:

- Аннотации не добавляются на обложки, вкладки, вставки или пустые страницы в начале главы.
- Если выбран параметр "Создание брошюры", добавлять аннотации нельзя.

Добавление аннотаций:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Формат готовой работы** и нажмите кнопку **Аннотации**.
3. Для вставки нумерации страниц:
 - a. На экране "Аннотации" выберите **Нумерация страниц > Включить**.
 - b. Нажмите **Применить к** и выберите нужный вариант.
 - c. Выберите **Стартовый номер страницы** и введите номер страницы с буквенно-цифровой клавиатуры.
 - d. Нажмите стрелку, чтобы выбрать положение номера страницы в верхнем или нижнем колонтитуле. На экране будет показано расположение номера страницы.
 - e. Нажмите кнопку **ОК**.
 - f. Для изменения формата текста нажмите **Формат и стиль**, выберите нужный настройки, затем нажмите **ОК**.
4. Чтобы добавить комментарий, сделайте следующее:
 - a. Выберите **Комментарий > Включить**.
 - b. Нажмите **Применить к** и выберите нужный вариант.
 - c. Выберите в списке нужный комментарий.

Примечание: Для создания комментария нажмите пустую строку, введите текст с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите **ОК**.

- d. Нажмите стрелку, чтобы выбрать положение выбранного комментария в верхнем или нижнем колонтитуле. На экране будет показано расположение комментария.
 - e. Нажмите кнопку **ОК**.
 - f. Для изменения формата текста нажмите **Формат и стиль**, выберите нужный настройки, затем нажмите **ОК**.
5. Для вставки текущей даты:
- a. Выберите **Дата > Включить**.
 - b. Нажмите **Применить к** и выберите нужный вариант.
 - c. В разделе "Формат" выберите формат даты.
 - d. Нажмите стрелку, чтобы выбрать положение даты в верхнем или нижнем колонтитуле. На экране будет показано расположение даты.
 - e. Нажмите кнопку **ОК**.
 - f. Для изменения формата текста нажмите **Формат и стиль**, выберите нужный настройки, затем нажмите **ОК**.
6. Чтобы добавить штамп, сделайте следующее:
- a. Выберите **Метка Bates > Включить**.
 - b. Выберите **Стартовый номер страницы** и введите номер начальной страницы с буквенно-цифровой клавиатуры. Можно добавить нули в начале.
 - c. Нажмите **Применить к** и выберите нужный вариант.
 - d. Выберите в списке существующий префикс в разделе «Сохраненные префиксы».
- Примечание:** Для создания префикса нажмите пустую строку, введите не более 8 знаков с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите **ОК**.
- e. В разделе "Положение" нажмите стрелку, чтобы выбрать для метки Bates верхний или нижний колонтитул. На экране будет показано расположение метки Bates.
 - f. Нажмите кнопку **ОК**.
 - g. Для изменения формата текста нажмите **Формат и стиль**, выберите нужный настройки, затем нажмите **ОК**.
7. Нажмите кнопку **ОК**.

Добавление разделителей прозрачных пленок

Между каждым листом прозрачной пленки в работе печати можно вставлять пустые листы. Размер и ориентация таких разделителей должны совпадать с размером и ориентацией прозрачной пленки.

Примечание: Если для параметра "Снабжение бумагой" задано значение "Автовыбор", добавление разделителей прозрачных пленок недоступно.

Добавление разделителей прозрачных пленок:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Формат готовой работы** и выберите **Разделители прозр. пленки > Включить**.
3. В разделе "Подача разделителей" выберите лоток с бумагой для разделителей. Если лоток с бумагой для разделителей не отображается, нажмите кнопку **Далее**, выберите нужный лоток и нажмите **ОК**.

4. В меню "Снабжение прозрачными пленками" выберите лоток, содержащий прозрачные пленки. Если лоток с прозрачными пленками не отображается, нажмите кнопку **Далее**, выберите нужный лоток и нажмите **ОК**.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Печать нескольких страниц на одной стороне

Можно скопировать одну страницу и напечатать её несколько раз на одной или на обеих сторонах листа. Изображение страницы пропорционально уменьшается для размещения на листе.

Печать нескольких страниц оригинала на листе:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Формат готовой работы** и выберите **Макет страницы > Страниц на стороне**.
3. Выберите количество оригинальных страниц на каждой стороне листа. Изменение количества:
 - a. Нажмите **Укажите строки и столбцы**.
 - b. Кнопками со стрелками **Строки** укажите количество строк.
 - c. Кнопками со стрелками **Столбцы** укажите количество столбцов.
 - d. Для поворота страницы установите флажок **Поворот**.

Примечание: В правой части окна отобразится схема макета изображения.

4. Нажмите **Ориентация оригинала**, затем **Вертикальные оригиналы** или **Горизонтальные оригиналы**.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Повтор изображения

Можно создавать несколько копий изображения оригинала на одной или на обеих сторонах листа. Это удобно для дублирования небольших изображений.

Печать повторяющегося изображения на листе:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Формат готовой работы** и выберите **Макет страницы > Повтор изображения**.
3. Укажите число повторов изображения для печати на странице:
 - Нажмите соответствующую кнопку **Предустановка** для печати двух, четырех, шести или девяти копий изображения на каждой стороне листа.
 - **Укажите строки и столбцы** - для указания количества изображений. Чтобы задать число строк и столбцов, нажмите поле **Строки** или **Столбцы** и введите нужные значения с помощью буквенно-цифровой клавиатуры или выберите их стрелками. Для поворота страницы установите флажок **Поворот**.
 - **Автоповтор** - принтер автоматически определяет максимальное количество изображений для выбранного формата бумаги. Нажмите кнопку **Ориентация оригинала** и выберите в раскрывающемся списке вариант **Изображение вертикально** или **Изображение горизонтально**. На экране будет показано расположение изображения.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Копирование удостоверения

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Копирование удостоверения 109
- Выбор черно-белых и цветных копий 109
- Уменьшение и увеличение изображения 110
- Выбор лотка для бумаги 110
- Указание типа оригинала 111
- Изменение яркости копий удостоверения 111
- Автоматическое подавление изменения фона 112

Копирование удостоверения

Предусмотрена возможность копирования обеих сторон ID карты (удостоверения) или документа небольшого размера на одну сторону листа бумаги. Каждая сторона копируется в одном положении на стекле экспонирования. Оба изображения сторон сохраняются и печатаются рядом на одной стороне листа бумаги.

Порядок копирования удостоверения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копир. удостовер.**
2. Перейдите на вкладку **Копир. удостовер.**
3. Проверьте настройки цвета копии, снабжения бумагой и уменьшения/увеличения. Установите нужные настройки.
4. Перейдите на вкладку **Качество изображения**.
5. Проверьте настройки типа оригинала, яркости (светлее/темнее) и подавления фона для стороны 1. Установите нужные настройки.
6. Поднимите крышку стекла экспонирования.
7. Поместите удостоверение (или документ размером как минимум вдвое меньше выбранного формата бумаги) в верхний левый угол стекла экспонирования.
8. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.
9. Поднимите крышку стекла экспонирования.
10. Перевернув удостоверение (или документ), снова поместите его в верхний левый угол стекла экспонирования.
11. Проверьте настройки типа оригинала, яркости (светлее/темнее) и подавления фона для стороны 2. Установите нужные настройки.
12. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.
13. Поднимите крышку стекла экспонирования и извлеките удостоверение (или документ).

Выбор черно-белых и цветных копий

Если оригинал цветной, то копии можно делать либо цветными, либо черно-белыми.

Для выбора цвета копирования:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копир. удостовер.**
2. Перейдите на вкладку **Копир. удостовер.**

3. В разделе «Цвет копии» выберите один из вариантов:
 - **Автоопределение** - автоматическое определение цвета оригинала. Если оригинал цветной, создаются полноцветные копии. Если оригинал черно-белый, создаются только черно-белые копии.
 - **Черно-белый** - копирование только в черно-белом режиме. Цвета оригинала преобразуются в оттенки серого.

Уменьшение и увеличение изображения

Изображение можно уменьшить до 25 % исходного или увеличить до 400 %.

Чтобы уменьшить или увеличить изображение, выполните следующее.

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копир. удостовер.**
2. Перейдите на вкладку **Копир. удостовер.**
3. В разделе «Уменьшение/Увеличение» выберите один из вариантов:
 - Для последовательного уменьшения или увеличения используйте кнопки **плюс (+)** или **минус (-)**.
 - Чтобы уменьшить или увеличить масштабирование с помощью буквенно-цифровой клавиатуры, коснитесь текущего отображенного значения.
 - Чтобы использовать предустановленное значение, нажмите соответствующую кнопку.
4. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы настроить дополнительные параметры.
 - Для уменьшения или увеличения в пропорции, нажмите **Пропорционально в %**.
 - Для последовательного уменьшения или увеличения используйте кнопки **плюс (+)** или **минус (-)**.
 - Для уменьшения или увеличения с помощью буквенно-цифровой клавиатуры, коснитесь текущего отображаемого значения.
 - **Предустановки (X-Y%)**: выбор значения из списка заранее настроенных. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы просмотреть дополнительные предустановленные параметры.
 - Чтобы уменьшить или увеличить ширину и длину изображения в разных процентных отношениях нажмите **Независимо в %**.
 - **Ширина – X%**: постепенное уменьшение или увеличение ширины изображения с помощью буквенно-цифровой клавиатуры или кнопок «плюс (+)» или «минус (-)».
 - **Длина – Y%**: постепенное уменьшение или увеличение длины изображения с помощью буквенно-цифровой клавиатуры или кнопок «плюс (+)» или «минус (-)».
 - **Предустановки (Y/X)**: выбор значения из списка заранее настроенных. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы просмотреть дополнительные предустановленные параметры.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Выбор лотка для бумаги

Для копирования на бланках, цветной бумаге, прозрачной пленке или на бумаге различного формата выберите соответствующий лоток.

Выбор лотка для копирования удостоверений:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копир. удостовер.**
2. Перейдите на вкладку **Копир. удостовер.**

3. В разделе "Снабжение бумагой" выберите лоток.
4. Если нужного лотка в списке нет, выберите другой лоток:
 - a. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы настроить дополнительные параметры.
 - b. Выберите лоток.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.

Указание типа оригинала

Принтер оптимизирует качество изображения копий на основании типа оригинальных документов и способа их создания.

Чтобы указать тип оригинала, выполните следующее:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копир. удостовер.**
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения**.
3. В разделе «Тип оригинала» выберите настройки:
 - Выберите тип содержимого для оригинала.
 - Выберите метод создания оригинала, если он известен.

Изменение яркости копий удостоверения

Копии можно осветлять или затемнять с обеих сторон. Передвиньте ползунок, чтобы сделать изображение на первой стороне светлее или темнее. Затем передвиньте ползунок, чтобы настроить яркость изображения на второй стороне. Изображения обеих сторон оригинала напечатываются рядом, каждое со своими настройками яркости.

Настройка изображения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копир. удостовер.**
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения**.
3. Для осветления или затемнения изображения на стороне 1 в разделе «Светлее/Темнее» установите ползунок в нужное положение.
4. Поднимите крышку стекла экспонирования.
5. Поместите удостоверение (или документ размером как минимум вдвое меньше выбранного формата бумаги) в верхний левый угол стекла экспонирования.
6. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.
7. Поднимите крышку стекла экспонирования.
8. Перевернув удостоверение (или документ), снова поместите его в верхний левый угол стекла экспонирования.
9. Для настройки яркости изображения на стороне 2 установите ползунок в нужное положение.
10. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.
11. Поднимите крышку стекла экспонирования и извлеките удостоверение (или документ).

Автоматическое подавление изменения фона

При сканировании оригиналов, отпечатанных на тонкой бумаге, текст и изображения на одной стороне бумаги могут просвечивать с другой стороны. Настройка "Автоподавление" уменьшает чувствительность принтера к изменениям цвета светлого фона.

Изменение настройки:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копир. удостовер.**
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения**.
3. В разделе "Подавление фона" выберите **Автоподавление**.

Дополнительные функции копирования

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Компоновка работ копирования](#)..... 113
- [Печать пробной копии](#)..... 114
- [Сохранение настроек копирования](#)..... 114
- [Загрузка сохраненных настроек](#)..... 115

Компоновка работ копирования

С помощью этой функции можно создавать сложные работы копирования с разным количеством оригиналов, для которых требуются разные настройки копирования. Для каждого сегмента работы может задавать разные настройки копирования. После программирования и сканирования всех сегментов с временным сохранением в памяти принтера производится печать работы копирования.

Компоновка работы копирования из нескольких сегментов:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Запрограммируйте и отсканируйте первый сегмент:
 - a. Загрузите оригиналы для первого сегмента.
 - b. Выберите нужные параметры, например, настройки макета, качество изображения и опции.
 - c. Перейдите на вкладку **Блок работы** и выберите **Компоновка > Включить**.
 - d. Установите или снимите флажок **Выводить это окно между сегментами**.
 - e. Нажмите кнопку **Опции**.
 - f. Установите или снимите флажок **Отключить компоновку после отправки работы**.
 - g. Нажмите кнопку **ОК**.
 - h. Нажмите зеленую кнопку **Старт** на панели управления.
3. Запрограммируйте и отсканируйте дополнительные сегменты:
 - a. Загрузите оригиналы для следующего сегмента.
 - b. В открывшемся окне "Компоновка" нажмите кнопку **Программировать следующий сегмент**.
 - c. На соответствующих вкладках выберите нужные настройки.
 - d. Нажмите зеленую кнопку **Старт**, чтобы отсканировать оригиналы для данного сегмента.
4. Повторите предыдущее действие для каждого следующего сегмента.
5. Нажмите **Количество для готовой работы** и введите число копий с буквенно-цифровой клавиатуры.
6. В верхнем правом углу окна «Компоновка» нажмите кнопку **Оправить работу**.

Примечание: Чтобы отменить работу, нажмите кнопку **Удалить все сегменты**.

Печать пробной копии

В случае сложной работы копирования может понадобиться печать пробной копии перед созданием нескольких копий. Эта функция печатает одну копию и временно приостанавливает печать других копий. После проверки пробной копии можно вывести на печать остальные копии или отменить печать.

Примечание: Пробная копия не входит в выбранное количество копий. Например, при выборе трех копий сначала печатается пробная копия, а печать трех других копий будет приостановлена до тех пор, пока не поступит разрешение на печать. То есть всего будет создано четыре копии.

Печать пробной копии работы копирования:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Выберите настройки копирования.
3. Перейдите на вкладку **Блок работы** и выберите **Пробная работа > Включить**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Нажмите зеленую кнопку **Старт** на панели управления. Будет напечатана пробная копия.
6. Печать оставшихся копий или удаление работы:
 - Чтобы разблокировать и распечатать остальные копии работы, нажмите **Отправить работу**.
 - Если пробная копия неудовлетворительная, нажмите **Удалить все сегменты**.

Сохранение настроек копирования

Чтобы использовать определенную комбинацию настроек копирования при выполнении других работ, можно сохранить набор настроек под определенным именем и загружать их впоследствии.

Для сохранения текущих настроек копирования:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Блок работы** и нажмите кнопку **Сохранить текущие настройки**.
3. С клавиатуры на сенсорном экране введите имя сохраненных настроек.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Загрузка сохраненных настроек

Любые ранее сохраненные параметры копирования можно загрузить и применить к текущим работам.

Примечание: Информацию о сохранении настроек копирования под определенным именем см. в разделе [Сохранение настроек копирования](#) на стр. 114.

Загрузка сохраненных настроек:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копия**.
2. Перейдите на вкладку **Блок работы** и нажмите кнопку **Загрузить сохраненные настройки**.
3. Выберите нужные параметры из сохраненных.

Примечание: Для удаления сохраненных настроек выберите их и нажмите кнопку **Удалить настройки**.

4. Нажмите кнопку **Применить настройки**. Сохраненные настройки будут применены к текущей работе копирования.

Сканирование

7

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Основное сканирование.....	118
• Сканирование в папку.....	121
• Сканирование в сетевые хранилища файлов.....	124
• Сканирование в домашний каталог.....	126
• Настройка параметров сканирования.....	127
• Сканирование на USB-накопитель.....	132
• Сканирование в электронную почту.....	133
• Сканирование в место назначения.....	136
• Сканирование на компьютер.....	137
• Быстрое сканирование.....	138

Данная функция предварительно должна быть настроена системным администратором. Подробную информацию см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Если системный администратор включил функцию «Удаленный запуск» в приложении CentreWare Internet Services, изображения можно сканировать с принтера прямо на компьютер. При помощи приложения Организатор клипов (Майкрософт) можно сканировать, импортировать и сохранять изображения с принтера. Также можно сканировать непосредственно с принтера на компьютер с помощью TWAIN-совместимого приложения для сканирования.

Основное сканирование

Для режима сканирования предусмотрено несколько методов сканирования и сохранения исходного документа. Порядок сканирования на данном принтере отличается от сканирования на настольных сканерах. Поскольку данный принтер обычно устанавливается в сети и не подключается к компьютеру напрямую, необходимо указать место для хранения файлов отсканированных изображений на принтере.

Принтер поддерживает следующие функции сканирования:

- Сканирование оригиналов и сохранение файлов изображений на жестком диске принтера.
- Сканирование оригиналов в хранилище документов на сетевом сервере.
- Сканирование оригиналов с отправкой на указанный адрес электронной почты.
- Сканирование оригиналов в главный каталог пользователя.
- Сканирование оригиналов на USB-накопитель.
- Импорт отсканированных изображений в приложения с использованием TWAIN и WIA.

Примечания:

- Для удаленного извлечения отсканированного файла принтер необходимо подключить к сети.
- Работы печати, копирования и отправки факсов могут выполняться во время сканирования оригиналов и во время загрузки файлов с жесткого диска принтера.
- Дополнительные сведения см. раздел «Справка» в приложении CentreWare Internet Services.

Сканирование изображения:

1. На панели управления принтера нажмите желтую кнопку **Очистить все** для сброса предыдущих настроек.
2. Вложите оригиналы:
 - Для отдельных листов или для бумаги, которую невозможно подать в аппарат с помощью податчика оригиналов, используйте стекло экспонирования. Поместите первую страницу документа лицевой стороной вниз в верхнем левом углу стекла экспонирования.
 - Для подачи нескольких страниц или одной страницы используйте податчик оригиналов. Удалите скрепки и скобы с листов и вложите их в податчик оригиналов лицевой стороной вверх.
3. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Процедура сканирования**.
4. Нажмите стрелку **вниз** и в меню выберите группу шаблонов.
5. Выберите в списке нужный шаблон.


6. Для изменения настроек сканирования используйте параметры, отображаемые в нижней части сенсорного экрана:
- **Цвет копии**
 - **2-стороннее сканирование**
 - **Тип оригинала**
 - **Предустановки сканир.**

Более подробную информацию см. в разделе [Изменение настроек основного сканирования](#) на стр. 127.

7. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.



Примечание: Для приостановки работы нажмите кнопку **Стоп**. Для продолжения работы нажмите на сенсорном экране кнопку **Возобновить сканирование** на сенсорном экране, для отмены работы – кнопку **Отмена сканирования**. Если в течение 60 секунд не выбрать один из вариантов, работа автоматически возобновится.

Стекло экспонирования



- Поднимите крышку податчика оригиналов и поместите первую страницу лицевой стороной вниз в верхнем левому углу стекла экспонирования.
- Оригинал необходимо совместить с отметками формата бумаги по краю стекла.
- Максимальный формат бумаги для стекла экспонирования: 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов).
- Стандартные форматы бумаги на стекле экспонирования распознаются автоматически.

Податчик оригиналов



- Вложите оригиналы лицевой стороной вверх, первой страницей сверху.
- Когда оригиналы размещаются правильно, загорается индикатор подтверждения.
- Отрегулируйте направляющие бумаги по размеру оригиналов.
- В податчик оригиналов можно вкладывать бумагу плотностью 38–128 г/м² для 1-сторонних листов и 50–128 г/м² — для 2-сторонних.
- Податчик оригиналов рассчитан на бумагу размером от 85 x 125 мм (3,3 x 4,9 дюйма) до 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов) для 1-сторонних листов и 110 x 125 мм (4,3 x 4,9 дюйма) до 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов) для 2-сторонних.
- Максимальная емкость податчика оригиналов составляет около 110 листов бумаги плотностью 80 г/м².
- Стандартные форматы бумаги в податчике оригиналов распознаются автоматически.

Сканирование в папку

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Сканирование в общую папку](#) 121
- [Сканирование в личную папку](#) 122
- [Создание личной папки](#) 122
- [Загрузка файлов сканирования](#) 123

Сканирование в папку – это самый простой способ сканирования. При сканировании изображения на принтере файл сканирования сохраняется в папке на внутреннем жестком диске. Сохраненный файл сканирования можно загрузить на компьютер с помощью CentreWare Internet Services.

По умолчанию создается цветной односторонний документ в формате PDF. Эти настройки можно изменить с панели управления принтера или с компьютера с помощью CentreWare Internet Services. Настройки, заданные с панели управления, имеют приоритет над настройками в приложении CentreWare Internet Services.

Сканирование в общую папку

Для хранения отсканированных изображений в принтере существует общая папка. Для сканирования изображений в общую папку и их извлечения из нее пароль не требуется. Просматривать отсканированные изображения в общей папке могут все пользователи. Также можно создать личную папку, защищенную паролем. Более подробную информацию см. в разделе [Создание личной папки](#) на стр. 122.

Сканирование изображения в общую папку:

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в податчик оригиналов.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Процедура сканирования**.
3. Нажмите стрелку **вниз** и в списке выберите **Все шаблоны**.
4. Выберите в списке папку **По умолчанию**.
5. Для изменения настроек сканирования используйте параметры, отображаемые в нижней части сенсорного экрана.
Более подробную информацию см. в разделе [Изменение настроек основного сканирования](#) на стр. 127.
6. Для установки других настроек перейдите на вкладку **Дополнительные настройки**. Более подробную информацию см. в разделе [Выбор дополнительных настроек](#) на стр. 127.
7. Нажмите зеленую кнопку **Старт**. Появится экран "Выполнение работы", и начнется сканирование оригинала. Файл сохраняется на жестком диске принтера.
8. Для перемещения файла на компьютер пользуйтесь приложением CentreWare Internet Services. Более подробную информацию см. в разделе [Загрузка файлов сканирования](#) на стр. 123.

Сканирование в личную папку

Личные папки на принтере создает системный администратор. Для личных папок можно устанавливать пароли. Для создания собственных личных папок можно пользоваться приложением CentreWare Internet Services. Более подробную информацию см. в разделе [Создание личной папки](#) на стр. 122.

Сканирование в личную папку:

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в податчик оригиналов.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Процедура сканирования**.
3. Нажмите стрелку **вниз** и в списке выберите **Все шаблоны**.
4. Выберите в списке личную папку.
5. На экране "Управление документами" выберите **Введите пароль для папки** и введите пароль с клавиатуры сенсорного экрана.
6. Нажмите кнопку **Готово**.
7. Нажмите кнопку **ОК**.
8. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.

Создание личной папки

Для создания личной папки необходимо, чтобы правилами сканирования пользователям разрешалось создание дополнительных папок. Системный администратор может создавать личные папки в любое время. Порядок включения и отключения сканирования в почтовый ящик см. документ *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) для данного принтера.

Создание личной папки с паролем:

1. На компьютере откройте веб-браузер, введите в адресной строке IP-адрес принтера и нажмите клавишу **Enter** или **Return**.

Примечание: Чтобы узнать IP-адрес принтера, см. раздел [Определение IP-адреса принтера](#) на стр. 30.

2. Перейдите на вкладку **Сканирование**.
3. В разделе "Отображение" выберите **Почтовые ящики**.

Примечание: Если раздел "Отображение" не отображается, значение функция "Сканирование в почтовый ящик" не включена. Подробную информацию см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

4. В разделе "Сканирование в почтовый ящик" выберите **Создать папку**.
5. В поле **Имя папки** введите имя папки.
6. В поле "Пароль папки" введите пароль, соответствующий требованиям.
7. В поле "Подтверждение пароля папки" введите пароль еще раз.
8. Нажмите кнопку **Применить**.

Личная папка появится в списке папок в CentreWare Internet Services и на сенсорном экране принтера в разделе "Локальные шаблоны". Содержимое сохраняется на жестком диске принтера.

Загрузка файлов сканирования

Для загрузки отсканированных изображений используйте CentreWare Internet Services, чтобы скопировать файлы сканирования с принтера на компьютер.

Загрузка файлов сканирования:

1. На компьютере откройте веб-браузер, введите в адресной строке IP-адрес принтера и нажмите клавишу **Enter** или **Return**.

Примечание: Чтобы узнать IP-адрес принтера, см. раздел [Определение IP-адреса принтера](#) на стр. 30.

2. Перейдите на вкладку **Сканирование**.
3. В разделе "Отображение" выберите **Почтовые ящики**.
4. В разделе «Сканирование в почтовый ящик» выберите папку для сохранения файлов сканирования.

Файл сканирования отображается в окне «Содержимое папки».

Примечания:

- Для личной папки, защищенной паролем, введите пароль в поле **Пароль папки** и нажмите кнопку **ОК**.
 - Если файл изображения не отображается, нажмите кнопку **Обновить представление**.
5. В разделе «Действие» выберите один из вариантов и нажмите кнопку **Перейти**.
 - **Загрузить** - сохранение копии файла на компьютере. При появлении запроса нажмите кнопку **Сохранить** и выберите на компьютере место для сохранения файла. Откройте файл или закройте диалоговое окно.
 - **Повторная печать** - печать файла без сохранения его копии на компьютере.
 - **Удалить** - удаление файла из почтового ящика. При появлении запроса нажмите кнопку **ОК** для удаления файла или **Отмена** для отмены операции.

Сканирование в сетевые хранилища файлов

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Сканирование в предварительно заданное сетевое хранилище файлов.....](#) 124
- [Добавление назначения сканирования.....](#) 125

При использовании данной функции отсканированные изображения отправляется в хранилище файлов на сетевом сервере. Настройки хранилища файлов устанавливает системный администратор.

С помощью CentreWare Internet Services можно добавлять в шаблоны собственные назначения сканирования.

Сканирование в предварительно заданное сетевое хранилище файлов

Сканирование изображения и его отправка в предварительно заданное сетевое хранилище файлов:

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в податчик оригиналов.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Процедура сканирования**.
3. Перейдите на вкладку **Процедура сканирования**.
4. Нажмите стрелку **вниз** и в раскрывающемся списке выберите **Все шаблоны**.
5. Выберите в списке шаблон, созданный системным администратором. В шаблоне содержатся настройки сканирования и место для сохранения изображений.
6. Для изменения настроек сканирования используйте параметры, отображаемые в нижней части сенсорного экрана.
Более подробную информацию см. в разделе [Изменение настроек основного сканирования](#) на стр. 127.
7. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.

Добавление назначения сканирования

1. На компьютере откройте веб-браузер, введите в адресной строке IP-адрес принтера и нажмите клавишу **Enter** или **Return**.
2. Перейдите на вкладку **Сканирование**.
3. В разделе "Отображение" выберите **Шаблоны**.
4. В разделе "Операции с шаблоном" выберите **Создать новый шаблон**.
5. В области «Создать шаблон рассылки» в разделе «Добавить назначение в шаблон» выберите **Ввести назначение сканирования**.
6. В поле **Понятное имя**: введите имя шаблона.
7. В поле «Протокол» выберите один из вариантов.
8. Настройте IP-адреса назначения: номер порта или имя хоста.
9. Введите имя папки назначения. В режиме SMB папка назначения является общей папкой.
10. В поле «Путь к документу» введите имя папки в папке назначения и выберите «Правила сохранения файлов».
11. Введите имя для входа и пароль.
Примечание: Используйте имя для входа в систему на компьютере, где находится папка назначения. Имя для входа также может включать имя домена, например имя_домена\имя_для_входа.
12. Нажмите кнопку **Добавить**. Шаблон сохранится на жестком диске принтера.

Сканирование в домашний каталог

Режим сканирования в домашний каталог предназначен для сохранения изображений в домашнем каталоге.

Примечание: Для использования функции «Сканирование в главный каталог» необходимо зарегистрироваться в системе, указав имя пользователя и пароль. См. раздел [Вход в систему](#) на стр. 28.

Сканирование изображения в домашний каталог:

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в податчик оригиналов.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Процедура сканирования**.
3. Нажмите стрелку **вниз** и в меню выберите **Сканировать в домашние шаблоны**.
4. Выберите в списке шаблон, созданный системным администратором.
5. Для изменения настроек сканирования используйте параметры, отображаемые в нижней части сенсорного экрана.
Более подробную информацию см. в разделе [Изменение настроек основного сканирования](#) на стр. 127.
6. Для установки других настроек перейдите на вкладку **Дополнительные настройки**. Более подробную информацию см. в разделе [Выбор дополнительных настроек](#) на стр. 127.
7. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.

Настройка параметров сканирования

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Изменение настроек основного сканирования](#)..... 127
- [Выбор дополнительных настроек](#)..... 127
- [Выбор настроек макета](#)..... 129
- [Выбор опций сохранения](#)..... 130
- [Компоновка работ сканирования](#)..... 131

Функции сканирования принтера используют шаблоны, в которых содержатся параметры сканирования файлов и путь для их сохранения.

Изменение настроек основного сканирования

Изменение настроек основного сканирования:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Процедура сканирования**.
2. Нажмите **Цвет копии** и выберите один из вариантов:
 - **Автоопределение** - автоматическое определение цвета оригинала. Если оригинал цветной, сканирование выполняется в полноцветном режиме. Если оригинал черно-белый, сканирование выполняется только в черно-белом режиме.
 - **Черно-белый** - сканирование только в черно-белом режиме.
 - **Шкала серого** — сканирование в оттенках серого.
 - **Цвет** — полноцветное сканирование.
3. В разделе **2-стороннее сканир.** выберите один из вариантов:
 - **1-стор.** - у оригиналов сканируется только одна сторона и создаются файлы 1-сторонних копий.
 - **2-стор.** - сканирование обеих сторон оригинала.
 - **2-ст., вращ. ст.2** - сканирование обеих сторон оригинала и поворот второй стороны.
4. Нажмите **Тип оригинала** и выберите один из вариантов.
Примечание: Опции "Фото и текст" позволяют указывать тип оригинала: печатный, фотокопия, фотография, струйный или твердотельный отпечаток.
5. Нажмите **Имя файла**, введите имя файла сканирования и нажмите кнопку **ОК**.

Выбор дополнительных настроек

Дополнительные настройки позволяют управлять параметрами изображения, улучшать изображение, оптимизировать разрешение сканирования, изменять размер файла и обновлять шаблоны.

Выбор дополнительных настроек:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Процедура сканирования**.
2. Перейдите на вкладку **Дополнительные настройки**.

3. Настройка яркости, резкости и насыщенности:
 - a. Нажмите кнопку **Опции изображения**.
 - b. На экране "Опции изображения" отрегулируйте настройки, передвигая ползунки:
 - **Светлее/Темнее** - настройка яркости изображения.
 - **Резкость** - настройка резкости изображения.
 - **Насыщение** - настройка насыщенности цветов изображения.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
4. Подавление изменений фона:
 - a. Нажмите кнопку **Улучшение изображения**.
 - b. В разделе "Подавление фона" выберите **Автоподавление**.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Настройка контрастности:
 - a. Нажмите кнопку **Улучшение изображения**.
 - b. На экране «Улучшение изображения» выберите один из вариантов:
 - **Автоконтраст** - автоматическая настройка контрастности.
 - **Контраст вручную** - настройка контрастности вручную. Отрегулируйте настройку контрастности, передвигая ползунок "Контраст вручную". Когда ползунок находится в среднем положении "нормальный", контраст не изменяется.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Выбор предустановок сканирования:
 - a. Выберите **Предустановки сканирования**.
 - b. Выберите нужную опцию.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Настройка разрешения:
 - a. Нажмите кнопку **Разрешение**.
 - b. На экране "Разрешение" выберите значение в диапазоне от 72 точки на дюйм до 600 т/дюйм.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
8. Настройка качества и размера файла:
 - a. Нажмите кнопку **Качество/Размер файла**.
 - b. На экране "Качество/Размер файла" выберите настройку, передвигая ползунок в диапазоне настроек: от "Нормальное качество" и "Малый размер файла" до "Максимальное качество" и "Самый большой размер файла".
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
9. Извлечение новых шаблонов и удаление устаревших:
 - a. Выберите **Обновить шаблоны > Обновить сейчас**.
 - b. Выберите **Обновить сейчас**.
 - c. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

Выбор настроек макета

Настройка макета позволяет изменять дополнительные параметры размера, ориентации и стирания краев оригинала.

Выбор настроек макета:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Процедура сканирования**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета**.
3. Укажите ориентацию оригинала:
 - a. Нажмите кнопку **Ориентация оригинала**.
 - b. На экране «Ориентация оригинала» выберите один из вариантов:
 - **Изображения вертикально** и **Изображения горизонтально** указывают направление загрузки оригиналов в автоподатчик.
 - **Вертикальные оригиналы** и **Горизонтальные оригиналы** указывают ориентацию изображений в оригиналах.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
4. Укажите область сканирования оригинала:
 - a. Нажмите кнопку **Размер оригинала**.
 - b. На экране «Размер оригинала» выберите один из вариантов:
 - **Автоопределение** - принтер автоматически определяет размер оригинала.
 - **Предустановки областей сканиров.** - указание области сканирования, если она соответствует стандартному формату бумаги. Выберите формат бумаги в прокручиваемом списке.
 - **Пользовательская область сканиров.** - ввод высоты и ширины области сканирования. Задайте область стрелками **Высота-У** и **Ширина-Х**.
 - **Оригиналы разного размера** - сканирование оригиналов стандартного размера, содержащих листы разного формата. С помощью диаграммы на экране определите, какие размеры оригиналов можно использовать в одной работе.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Укажите ширину стирания краев изображения:
 - a. Нажмите кнопку **Стирание краев**.
 - b. На экране «Стирание краев» выберите один из вариантов:
 - **Все края** - стирание всех четырех краев на одну ширину. С помощью стрелок **Все края** укажите ширину стирания краев.
 - **Отдельные края** - стирание краев на разную ширину. Нажмите **Сторона 1** и с помощью кнопок со стрелками укажите поле для стирания для каждого края. Нажмите **Сторона 2** и с помощью кнопок со стрелками укажите поле для стирания для каждого края, или выберите **Зеркал. стор. 1**.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Установка настройки для пустых страниц:
 - a. Выберите **Управление пустыми страницами**.
 - b. Предусмотрены следующие варианты:
 - **Включать пустые страницы** — пустые страницы при сканировании включаются.
 - **Удалить пустые страницы** — пустые страницы при сканировании пропускаются.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.

Выбор опций сохранения

Опции сохранения позволяют использовать дополнительные настройки для присвоения имен изображениям, а также выбора их формата и действий при совпадении имен файлов.

Выбор опций сохранения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Процедура сканирования**.
2. Перейдите на вкладку **Опции сохранения**.
3. Выбор формата файла:
 - a. Нажмите кнопку **Формат файла**.
 - b. На экране «Формат файла» в разделе «Формат» выберите один из вариантов:
 - c. В разделе «Опции» для формата PDF, PDF/A, XPS или TIFF выберите вариант один из вариантов:
 - **Многостр.** — создание многостраничного документа из изображений сканирования.
 - **1 файл на стр.** — создание отдельного файла для каждой сканируемой страницы.
 - d. В разделе «Опции» для формата PDF, PDF/A или XPS выберите вариант один из вариантов:
 - **Только изобр.** — создание для сканируемого оригинала изображения без возможности поиска.
 - **С поиском** — создание для сканируемых страниц документа с возможностью поиска.
 - e. При выборе варианта «С поиском» выберите язык в раскрывающемся меню.
 - f. Нажмите кнопку **ОК**.
4. Если файл уже существует:
 - a. Нажмите кнопку **Если файл уже есть**.
 - b. На экране «Если файл уже есть» выберите один из вариантов.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Определение дополнительных местоположений в сети в качестве назначений для отсканированных документов:
 - a. Нажмите кнопку **Добавить назначения файла**.
 - b. На экране "Добавить назначения файла" выберите назначения.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: Параметры «Управление документами» и «Добавить назначения файла» можно изменить только после настройки сканирования в сетевые хранилища файлов или в главный каталог. Подробную информацию см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Компоновка работ сканирования

С помощью данной функции можно объединять разнообразные группы оригиналов в одну работу сканирования.

Компоновка работ сканирования:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Процедура сканирования**.
2. Перейдите на вкладку **Блок работы** и выберите **Компоновка > Включить**.
3. Нажмите кнопку **Опции**.
 - a. Установите или снимите флажок **Выводить это окно между сегментами**.
 - b. Установите или снимите флажок **Отключить компоновку после отправки работы**.
4. Запрограммируйте и отсканируйте первый сегмент:
 - a. Загрузите оригиналы для первого сегмента.
 - b. Нажмите зеленую кнопку **Старт** на панели управления.

Примечание: Если требуется пароль, обратитесь к системному администратору.

5. Запрограммируйте и отсканируйте дополнительные сегменты:
 - a. Загрузите оригиналы для следующего сегмента.
 - b. В открывшемся окне "Компоновка" нажмите кнопку **Программировать следующий сегмент**.
 - c. Нажмите зеленую кнопку **Старт**, чтобы отсканировать оригиналы для данного сегмента.
6. Повторите предыдущее действие для каждого следующего сегмента.

Примечание: Работу можно изменить в любое время, нажав кнопку **Удалить все сегменты**.

7. Когда все сегменты будут запрограммированы и отсканированы, нажмите кнопку **Отправить работу**. Появляется экран "Выполнение работы", и отдельные сегменты сканируются как одна работа.

Примечание: При необходимости для отмены работы выберите **Удалить > Удалить работу**.

Сканирование на USB-накопитель

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в податчик оригиналов.
2. Вставьте USB-накопитель в порт USB на панели управления принтера.

Примечание: Если USB-накопитель уже вставлен в порт USB, выберите **Основные режимы > Процедура сканирования > Сканировать на USB**.

3. На экране «Обнаружен накопитель USB» нажмите кнопку **Сканировать на USB**.
4. Для изменения настроек сканирования используйте параметры, отображаемые в нижней части сенсорного экрана.

Более подробную информацию см. в разделе [Изменение настроек основного сканирования](#) на стр. 127.

5. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.
Появится экран "Выполнение работы", и начнется сканирование оригинала. Файл сохранится на USB-накопителе.
6. Извлеките USB-накопитель из принтера.

Сканирование в электронную почту

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Отправка отсканированного изображения по электронной почте.....](#) 133
- [Настройка опций электронной почты](#) 134

При использовании данной функции отсканированные изображения отправляется в виде вложений в сообщения электронной почты.

Отправка отсканированного изображения по электронной почте

Для сканирования в эл. почту необходимо настроить почтовый сервер SMTP и заполнить поле отправителя. В адресной книге должен быть хотя бы один адрес эл. почты. Если параметры эл. почты настроены неправильно, пиктограмма эл. почты на сенсорном экране отображается серым цветом.

Сканирование изображения и его отправка по электронной почте:

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в податчик оригиналов.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Эл. почта**.
3. Введите адрес электронной почты:
 - a. Нажмите **Новый получатель**.
 - b. Нажмите стрелку **вниз** и в меню выберите **Кому**, **Копия**: или **СК**.
 - c. Выберите поле **Введите адрес эл. почты и нажмите "Добавить"** и введите адрес электронной почты с клавиатуры на сенсорном экране.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
 - e. С клавиатуры на сенсорном экране введите дополнительные адреса электронной почты.
 - f. По завершении нажмите кнопку **Заккрыть**.
4. Введите адрес электронной почты из сетевой адресной книги:
 - a. Нажмите кнопку **Адресная книга**.
 - b. Введите часть имени с клавиатуры сенсорного экрана и нажмите кнопку **Поиск**.
 - c. Выберите имя в списке нажмите кнопку **Добавить**.
 - d. Нажмите кнопку **Заккрыть**.
5. Добавление темы:
 - a. Нажмите кнопку **Тема** и введите текст с клавиатуры на сенсорном экране.
Примечание: Для изменения текста темы по умолчанию выделите его в текстовом поле и нажмите кнопку **X**, чтобы удалить его, или введите другой текст вместо существующего.
 - b. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Для изменения настроек сканирования используйте параметры, отображаемые в нижней части сенсорного экрана.
 Более подробную информацию см. в разделе [Изменение настроек основного сканирования](#) на стр. 127.
7. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.

Настройка опций электронной почты

Можно изменять следующие настройки электронной почты:

- Имя файла
- Формат файла
- Сообщение
- Ответить кому

Изменение опций электронной почты:

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в податчик оригиналов.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Эл. почта**.
3. Для изменения настроек сканирования используйте параметры, отображаемые в нижней части сенсорного экрана.
Более подробную информацию см. в разделе [Изменение настроек основного сканирования](#) на стр. 127.
4. Перейдите на вкладку **Опции эл. почты**.
5. Измените имя файла.
6. Нажмите кнопку **Имя файла**.
 - a. На экране "Имя файла" удалите или измените текст, используемый по умолчанию, используя клавиатуру на сенсорном экране.
 - b. Нажмите кнопку **Сохранить**.
7. Измените формат файла и опции:
 - a. Нажмите кнопку **Формат файла**.
 - b. На экране «Формат файла» в разделе «Формат» выберите один из вариантов:
 - c. В разделе «Опции» для формата PDF, PDF/A, XPS или TIFF выберите вариант один из вариантов:
 - **Многостр.** — создание многостраничного документа из изображений сканирования.
 - **1 файл на стр.** — создание отдельного файла для каждой сканируемой страницы.
 - d. В разделе «Опции» для формата PDF, PDF/A или XPS выберите вариант один из вариантов:
 - **Только изобр.** — создание для сканируемого оригинала изображения без возможности поиска.
 - **С поиском** — создание для сканируемых страниц документа с возможностью поиска.
 - e. При выборе варианта «С поиском» выберите язык в раскрывающемся меню.
 - f. Нажмите кнопку **ОК**.

8. Изменение сообщения:
 - a. Нажмите кнопку **Сообщение**.
 - b. На экране "Сообщение" с клавиатуры сенсорного экрана введите текст, сопровождающий изображения.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
9. Изменение обратного адреса:
 - a. Нажмите кнопку **Ответить кому**.
 - b. На экране "Ответить кому" с клавиатуры сенсорного экрана введите адрес электронной почты.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
10. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.

Сканирование в место назначения

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Передача изображения сканирования в место назначения](#) 136

Режим сканирования в место назначения служит для передачи изображений сканирования в удаленное место, такое как FTP-сервер или компьютер.

Передача изображения сканирования в место назначения

Перед сканированием настройте папки назначения на сервере или откройте папку для общего доступа на компьютере. Кроме того, в адресной книге для сканирования должен быть хотя бы один адрес назначения. Если параметры сканирования в место назначения настроены неправильно, соответствующая пиктограмма сканирования на сенсорном экране отображается серым цветом.

Сканирование изображения и его передача в место назначения:

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в податчик оригиналов.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Скан. в**.
3. На странице «Адресная книга аппарата» выберите **Контакты сканир.** или **Избранное сканир.**

Примечание: Если страница «Адресная книга аппарата» не отображается, нажмите кнопку **Очистить все** попробуйте снова.

4. В списке «Имена» выберите место назначения и нажмите кнопку **Добавить к получателям**.
5. При необходимости повторите пункты 3 и 4 для каждого назначения.
6. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Для изменения настроек сканирования используйте параметры, отображаемые в нижней части сенсорного экрана.

Более подробную информацию см. в разделе [Изменение настроек основного сканирования](#) на стр. 127.

8. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.
Появится экран "Выполнение работы", и начнется сканирование оригинала. Файл сохранится в месте назначения.

Сканирование на компьютер

Если системный администратор включил функцию «Удаленный запуск» в приложении CentreWare Internet Services, изображения можно сканировать с принтера прямо на компьютер. При помощи приложения Организатор клипов (Майкрософт) можно сканировать, импортировать и сохранять изображения с принтера. Также можно сканировать непосредственно с принтера на компьютер с помощью TWAIN-совместимого приложения для сканирования.

Сканирование на компьютер

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в автоподатчик.
2. На компьютере выберите **Пуск > Программы > Microsoft Office > Средства Microsoft Office > Организатор клипов**.
3. Выберите **Файл > Добавление клипов в организатор > Со сканера или камеры**.
4. Выберите **Устройство > Twain-драйвер Хегох**.
5. Выберите пункт **Специальная вставка**.
6. Если к компьютеру подключено несколько сканеров, нажмите **Выбрать сканирующее устройство**, выберите сканер и нажмите кнопку **Выбрать**.
7. Для выбора размера сканируемого изображения нажмите кнопку **Размер сканирования** и выберите один из вариантов.
8. Для выбора сторон сканируемого оригинала нажмите кнопку **Сторона для сканирования** и выберите один из вариантов:
 - **1-стороннее сканирование** — сканируется только одна сторона оригиналов и создаются файлы односторонних копий.
 - **2-стороннее сканирование** — сканируются обе стороны оригиналов.
 - **2-стороннее сканирование, подача короткой кромкой** - сканирование обеих сторон оригинала с подачей короткой кромкой.
9. Для выбора разрешения изображения при сканировании нажмите кнопку **Разрешение** и выберите один из вариантов.
10. Для указания цвета сканирования нажмите кнопку **Цвет изображения** и выберите один из вариантов:
 - **Авто** - автоматическое определение цвета оригинала. Если оригинал цветной, сканирование выполняется в полноцветном режиме. Если оригинал черно-белый, сканирование выполняется только в черно-белом режиме.
 - **Цвет** — полноцветное сканирование.
 - **Шкала серого** — сканирование в оттенках серого.
 - **Черно-белая** — сканирование выполняется только в черно-белом режиме.
11. Для сканирования изображения нажмите **Сканировать**.

Быстрое сканирование

В режиме быстрого сканирования можно нажатием одной кнопки отсканировать документ и сохранить изображение в выбранном месте. Перед использованием быстрого сканирования системный администратор должен настроить шаблона сканирования и разрешить возможность выбора на сенсорном экране. На принтере может использоваться несколько вариантов быстрого сканирования с разными назначениями и настройками.

Быстрое сканирование выполняется следующим образом:

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в податчик оригиналов.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем пиктограмму быстрого сканирования.
3. Для изменения настроек сканирования используйте параметры, отображаемые в нижней части сенсорного экрана.

Более подробную информацию см. в разделе [Изменение настроек основного сканирования](#) на стр. 127.

4. Нажмите зеленую кнопку **Старт**.
Появится экран "Выполнение работы", и начнется сканирование оригинала. Файл сохранится в месте назначения.

Работа с факсом

8

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Основные сведения о работе с факсом..... 140
- Отправка через встроенный факс..... 142
- Отправка через факс-сервер..... 152
- Отправка через Интернет-факс..... 156
- Отправка сетевого факса..... 162
- Использование адресной книги..... 163

Некоторые функции факса предварительно должны быть настроены системным администратором. Подробную информацию см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Основные сведения о работе с факсом

Факсы можно отправлять четырьмя способами:

- **Факс** (встроенный факс) — документ сканируется и отправляется непосредственно на факсимильный аппарат.
- **Факс-сервер**: документ сканируется и отправляется на факс-сервер, который направляет его на факсимильный аппарат.
- **Интернет-факс**: документ сканируется и отправляется получателю по электронной почте.
- **Сетевой факс**: текущая работа печати отправляется как факс. Более подробную информацию см. в справке драйвера принтера.


Отправка факса:

1. Вложите оригиналы:
 - Для отдельных листов или для бумаги, которую невозможно подать в аппарат с помощью податчика оригиналов, используйте стекло экспонирования. Поместите первую страницу документа лицевой стороной вниз в верхнем левом углу стекла экспонирования.
 - Для подачи нескольких страниц или одной страницы используйте податчик оригиналов. Удалите скрепки и скобы с листов и вложите их в податчик оригиналов лицевой стороной вверх.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы** и выберите вариант отправки факса.
3. Для указания получателей факса выберите один или несколько вариантов:
 - Поле **Введите номер и нажмите "Добавить"** служит для ввода номера факса вручную. Введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **Добавить**.
 - **Знаки набора** - для вставки символов в номер факса, таких как пауза набора. Введите цифры и символы с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание: Между кодом доступа для выхода на внешнюю линию и номером факса могут потребоваться паузы в наборе. При вставке пауз они отображаются в номере факса запятыми.



 - **Избранное** — доступ к избранным контактам отдельных адресатов или групп в адресной книге.
 - **Адресная книга**: для доступа к адресной книге принтера.
4. На вкладке «Факс» выберите параметры факса.
5. При необходимости выберите дополнительные параметры факса. См. раздел [Выбор параметров факса](#) на стр. 144, [Выбор параметров факс-сервера](#) на стр. 153 или [Выбор параметров Интернет-факса](#) на стр. 158.
6. Нажмите зеленую кнопку **Старт**. Принтер отсканирует все страницы и передаст документ по факсу.

Стекло экспонирования



- Поднимите крышку податчика оригиналов и поместите первую страницу лицевой стороной вниз в верхнем левом углу стекла экспонирования.
- Оригинал необходимо совместить с отметками формата бумаги по краю стекла.
- Максимальный формат бумаги для стекла экспонирования: 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов).
- Стандартные форматы бумаги на стекле экспонирования распознаются автоматически.

Податчик оригиналов



- Вложите оригиналы лицевой стороной вверх, первой страницей сверху.
- Когда оригиналы размещаются правильно, загорается индикатор подтверждения.
- Отрегулируйте направляющие бумаги по размеру оригиналов.
- В податчик оригиналов можно вкладывать бумагу плотностью 38–128 г/м² для 1-сторонних листов и 50–128 г/м² — для 2-сторонних.
- Податчик оригиналов рассчитан на бумагу размером от 85 x 125 мм (3,3 x 4,9 дюйма) до 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов) для 1-сторонних листов и 110 x 125 мм (4,3 x 4,9 дюйма) до 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов) для 2-сторонних.
- Максимальная емкость податчика оригиналов составляет около 110 листов бумаги плотностью 80 г/м².
- Стандартные форматы бумаги в податчике оригиналов распознаются автоматически.

Отправка через встроенный факс

1. Вложите оригиналы в автоподатчик или поместите их на стекло экспонирования.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
3. Для указания получателей факса выберите нужные опции:
 - Поле **Введите номер и нажмите "Добавить"** служит для ввода номера факса вручную. Введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **Добавить**.
 - **Знаки набора** - для вставки символов в номер факса, таких как пауза набора. Введите цифры и символы с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите кнопку **Добавить**. Добавьте другие цифры или нажмите кнопку **Закрывать**.

Примечание: Между кодом доступа для выхода на внешнюю линию и номером факса могут потребоваться паузы в наборе. При вставке пауз они отображаются в номере факса запятыми.

- **Избранное** — доступ к избранным контактам отдельных адресатов или групп в адресной книге.
 - **Адресная книга** - номера факсов можно выбирать в адресной книге. Нажмите стрелку **вниз** и в раскрывающемся списке выберите **Индивид.** или **Группа**. Стрелкой **вверх** или **вниз** прокрутите список, выберите нужный контакт и в раскрывающемся списке выберите **Добавить к получателям**. Выберите другие контакты или нажмите кнопку **Закрывать**.
4. Для добавления титульного листа:
 - a. Выберите **Титульный лист > Включить**.
 - b. Выберите поле **Кому**, введите имя получателя с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите кнопку **Сохранить**.
 - c. Выберите поле **От**, введите имя отправителя с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите кнопку **Сохранить**.
 - d. Чтобы добавить комментарий, выполните одно из следующих действий:
 - Выберите существующий комментарий и нажмите кнопку **Сохранить**.
 - Выберите комментарий **<Available>**, нажмите кнопку **Правка**, введите текст с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечания:

- Чтобы удалить существующий комментарий, выберите его и нажмите **Очистить**. Нажмите **Очистить**, чтобы подтвердить данное действие.
 - Для изменения комментария выберите его и нажмите **Правка**. Измените текст с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите кнопку **Сохранить**.
5. Выберите один из вариантов в разделе **2-стороннее сканир**.
 6. Нажмите **Тип оригинала** и выберите опцию.
 7. Нажмите **Разрешение** и выберите опцию.

8. При необходимости выберите другие параметры. См. раздел [Выбор параметров факса](#) на стр. 144.
9. Нажмите зеленую кнопку **Старт**. Принтер отсканирует все страницы и передаст документ по факсу.

Примечание: Для приостановки работы нажмите кнопку **Стоп**. Для продолжения работы нажмите на сенсорном экране кнопку **Возобновить сканирование** на сенсорном экране, для отмены работы – кнопку **Отмена сканирования**. Если в течение 60 секунд не выбрать один из вариантов, работа автоматически возобновится.

Выбор параметров факса

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Настройка яркости и резкости	144
• Автоматическое подавление изменения фона.....	144
• Регулировка контрастности.....	145
• Указание размера оригинала.....	145
• Выбор уменьшения или разделения	145
• Настройка факса книги.....	146
• Печать отчета-подтверждения	146
• Выбор начальной скорости.....	146
• Отправка отложенного факса	146
• Отправка текста заголовка.....	147
• Отправка факса в удаленный почтовый ящик	147
• Сохранение факса в локальном почтовом ящике.....	147
• Печать документов из локального почтового ящика.....	148
• Удаление документов из локального почтового ящика	148
• Сохранение факса для локального и удаленного опроса	148
• Печать и удаление защищенных факсов.....	149
• Опрос удаленного факса.....	149
• Компоновка работ факса.....	150

Настройка яркости и резкости

Изображение можно осветлять, затемнять, а также выполнять настройку резкости.

Настройка изображения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и нажмите кнопку **Опции изображения**.
3. На экране "Опции изображения" отрегулируйте настройки, передвигая ползунки:
 - **Светлее/Темнее** - настройка яркости изображения.
 - **Резкость** - настройка резкости изображения.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Автоматическое подавление изменения фона

При сканировании оригиналов, отпечатанных на тонкой бумаге, текст и изображения на одной стороне бумаги могут просвечивать с другой стороны. Настройка "Автоподавление" уменьшает чувствительность принтера к изменениям цвета светлого фона.

Выбор автоподавления:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и нажмите кнопку **Улучшение изображения**.
3. В разделе "Подавление фона" выберите **Автоподавление**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Регулировка контрастности

Контрастность - это разность между светлыми и темными участками изображения.

Настройка контрастности:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и нажмите кнопку **Улучшение изображения**.
3. На экране «Улучшение изображения» выберите один из вариантов:
 - **Контраст вручную** - настройка контрастности вручную. В разделе "Контраст вручную" отрегулируйте настройку контрастности, передвигая ползунок. Когда ползунок находится в среднем положении "нормальный", контраст не изменяется.
 - **Автоконтраст** - автоматическая настройка контрастности.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Указание размера оригинала

Для правильного сканирования нужной области оригинала следует указать его размер.

Указание размера оригинала:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Размер оригинала**.
3. На экране «Размер оригинала» выберите один из вариантов:
 - **Автоопределение** - принтер автоматически определяет размер оригинала.
 - **Предустановки областей сканиров.** - указание области сканирования, если она соответствует стандартному формату бумаги. Выберите формат бумаги в прокручиваемом списке.
 - **Пользовательская область сканиров.** - ввод высоты и ширины области сканирования. Чтобы задать область используйте кнопки со стрелками **Высота – Y** и **Ширина – X**.
 - **Оригиналы разного размера** - сканирование оригиналов стандартного размера, содержащих листы разного формата. С помощью диаграммы на экране определите, какие размеры оригиналов можно использовать в одной работе.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Выбор уменьшения или разделения

Можно указать способ обработки изображений большого размера.

Выбор уменьшения или разделения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Уменьшить/Разделить**.
3. Выберите нужный вариант:
 - **Уменьшить в формат** - уменьшение крупных документов для размещения на бумаге меньшего формата.
 - **Разделить на страницы** - печать одного изображения на нескольких страницах.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Настройка факса книги

Можно указать способ сканирования изображений в книге.

Выбор факса книги:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Факс книги**.
3. Выберите нужный вариант:
 - Настройка по умолчанию: **Выключить**.
 - **Обе страницы** - сканирование обеих страниц книги.
 - **Только левая страница** - сканирование левой страницы книги.
 - **Только правая страница** - сканирование правой страницы книги.
4. Установите ширину стирания кромки с помощью стрелок **Стирание кромки для переплета**.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Печать отчета-подтверждения

Можно печатать отчеты, подтверждающие передачу или прием факсов. В отчете содержатся сведения по тайм-аутам, сигналам "занято" и неудачным попыткам дозвона.

Настройка печати отчета-подтверждения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и выберите **Отчет-подтверждение**.
3. Выберите нужный вариант:
 - **Печатать всегда** - создание отчета по всем работам факса.
 - **Печатать только при ошибках** - создание отчета только при сбое отправки факсов.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Выбор начальной скорости

Выберите максимальную скорость передачи, если факс получателя не предъявляет особых требований.

Выбор скорости передачи факса:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и выберите **Начальная скорость**.
3. Выберите один из вариантов.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: Для некоторых телефонных сетей требуется, чтобы для начальной скорости передачи факса было установлено значение «Вынужденная 4800 бит/с». Чем ниже скорость передачи данных, тем выше ее надежность.

Отправка отложенного факса

Отправка факса может производиться в указанное время. Задержка может составлять от 15 минут до 24 часов.

Примечание: Перед использованием данной функции необходимо установить текущее время на принтере.

Указание времени отправки факса:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и нажмите кнопку **Отложенная передача**.
3. Выберите **Заданное время**.
 - В поле **Часы** введите значение с помощью стрелок.
 - В поле **Минуты** введите значение с помощью стрелок.
 - Если для принтера установлен режим индикации "12 часов", нажмите кнопку **АМ** или **РМ**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
Передача данного факса произойдет в заданное время.

Отправка текста заголовка

Данная функция предварительно должна быть настроена системным администратором. Подробную информацию см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Включение текста заголовка факса:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и выберите **Отправлять текст заголовка**.
3. Выберите один из вариантов.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Отправка факса в удаленный почтовый ящик

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс-сервер**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и нажмите кнопку **Почтовые ящики**.
3. Выберите **Передать в удаленный почтовый ящик**.
4. Выберите вариант для указания адреса факса:
 - Поле **Номер факса** служит для ввода номера факса. Введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **Добавить**.
 - **Знаки набора** - для вставки символов в номер факса, таких как пауза набора. Введите цифры и символы с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите кнопку **Сохранить**.
5. Выберите **Номер почт. ящика** и введите номер почтового ящика с буквенно-цифровой клавиатуры.
6. Выберите **Пароль почт. ящика** и введите четырехзначный пароль почтового ящика с буквенно-цифровой клавиатуры.
7. Нажмите кнопку **ОК**.

Сохранение факса в локальном почтовом ящике

Для использования данной функции системный администратор предварительно должен создать почтовый ящик. Подробную информацию см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.

Сохранение факса в локальном почтовом ящике:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и нажмите кнопку **Почтовые ящики**.

3. Выберите **Сохранить в локальном почтовом ящике**.
4. Выберите **Номер почт. ящика** и введите номер почтового ящика с буквенно-цифровой клавиатуры.
5. Выберите **Пароль почт. ящика** и введите четырехзначный пароль почтового ящика с буквенно-цифровой клавиатуры.
6. Нажмите кнопку **ОК**.

Печать документов из локального почтового ящика

Для использования данной функции в почтовом ящике должны храниться документы. Более подробную информацию см. в разделе [Сохранение факса в локальном почтовом ящике](#) на стр. 147.

Печать документов из локального почтового ящика:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и нажмите кнопку **Почтовые ящики**.
3. Выберите **Печать док-тов из локального почт. ящика**.
4. Выберите **Номер почт. ящика** и введите номер почтового ящика с буквенно-цифровой клавиатуры.
5. Выберите **Пароль почт. ящика** и введите четырехзначный пароль почтового ящика с буквенно-цифровой клавиатуры.
6. Выберите **Печатать все док-ты**. Документы в почтовом ящике будут распечатаны.

Удаление документов из локального почтового ящика

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и нажмите кнопку **Почтовые ящики**.
3. Выберите **Удалить док-ты из локального почт. ящика**.
4. Выберите **Номер почт. ящика** и введите номер почтового ящика с буквенно-цифровой клавиатуры.
5. Выберите **Пароль почт. ящика** и введите четырехзначный пароль почтового ящика с буквенно-цифровой клавиатуры.
6. Выберите **Удалить все док-ты**.
7. Для подтверждения нажмите кнопку **Удалить все**. Все документы в почтовом ящике будут удалены.

Сохранение факса для локального и удаленного опроса

Сохраненные в принтере факсы можно сделать доступными для удаленного опроса другими принтерами, включив функцию защищенного или незащищенного локального опроса. При включении защищенного локального опроса нужно создать список номеров факсов, которым разрешается доступ к сохраненным в принтере факсам.

Сохранение факса:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и нажмите кнопку **Локальный опрос**.

3. В разделе "Сохранить для локального опроса" выберите один из следующих вариантов:
 - **Незащищенный опрос** - сканирование оригиналов и сохранение их в виде документов. Доступ к документам по этому номеру факса открыт для всех.
 - **Защищен. опрос** - сканирование оригиналов и сохранение их в виде документов. Для доступа к документам нужно указать номера факсов.
4. Для добавления номеров факса в список доступа при защищенном опросе выберите один или несколько вариантов:
 - Поле **Номер факса** служит для ввода номера факса вручную. Введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **Добавить**.
 - **Адресная книга** - выбор отдельных номеров факсов для добавления в список. Выбрав номер факса, в раскрывающемся списке выберите **Добавить к получателям**. Нажмите кнопку **Заккрыть**.
 - Установите флажок **Разрешить доступ ко всем номерам факса в адресной книге** для добавления в список всех сохраненных номеров факса.

Примечание: Для изменения записи в списке доступа выберите ее и в раскрывающемся списке выберите **Правка**, **Удалить** или **Удалить все**.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Печать и удаление защищенных факсов

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и нажмите кнопку **Локальный опрос**.
3. В разделе "Сохранить для локального опроса" выберите один из вариантов:
 - **Печать всех сохраненных док-тов** - печать всех сохраненных факсов.
 - **Удалить все сохр. док-ты** - удаление всех сохраненных факсов. Для подтверждения нажмите кнопку **Удалить все**.

Опрос удаленного факса

Если включен удаленный опрос, можно извлекать документы, сохраненные с помощью локального опроса на другом факсимильном аппарате.

Примечание: Если включен локальный опрос, удаленный опрос недоступен. Для отключения локального опроса выберите **Локальный опрос > Выключить > Сохранить**.

Порядок опроса удаленного факса:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и нажмите кнопку **Удаленный опрос**.
3. В разделе «Опрос» выберите **Удаленный факс**.
4. Для указания получателей факса выберите нужные опции:
 - Поле **Введите номер и нажмите "Добавить"** служит для ввода номера факса вручную. Введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **+** (**Добавить**).
 - **Знаки набора** - для вставки символов в номер факса, таких как пауза набора. Введите цифры и символы с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите кнопку **Заккрыть**.

5. Чтобы установить время на принтере для извлечения факсов с других факсимильных аппаратов, выполните следующее:
 - a. Нажмите **Отложенный опрос**.
 - b. Для установки времени нажмите кнопку **Отложенный опрос**.
 - В поле **Часы** введите значение с помощью стрелок.
 - В поле **Минуты** введите значение с помощью стрелок.
 - Если для принтера установлен режим индикации "12 часов", нажмите кнопку **AM** или **PM**.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Для извлечения и печати факсов нажмите кнопку **Опросить сейчас**.

Примечание: Для отмены нажмите кнопку **Заккрыть**.

Компоновка работ факса

Эта функция позволяет отправлять по факсу разнородные группы оригиналов, каждая из которых имеет свои настройки. В процессе программирования и сканирования сегментов изображения временно сохраняются в памяти принтера. После сохранения всех сегментов отдельные сегменты передаются одним факсом.

Порядок компоновки работ факса:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы** и выберите вариант отправки факса.
2. Для указания получателей факса выберите один или несколько вариантов:
 - Поле **Введите номер и нажмите "Добавить"** служит для ввода номера факса вручную. Введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **Добавить**.
 - **Знаки набора** - для вставки символов в номер факса, таких как пауза набора. Введите цифры и символы с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите кнопку **Сохранить**.
 - **Адресная книга:** для доступа к адресной книге принтера.
 - **Избранное** — доступ к избранным контактам отдельных адресатов или групп в адресной книге.
3. Перейдите на вкладку **Блок работы** и выберите **Компоновка > Включить**.
4. Нажмите кнопку **Опции**.
 - a. Установите или снимите флажок **Выводить это окно между сегментами**.
 - b. Установите или снимите флажок **Отключить компоновку после отправки работы**.
5. Запрограммируйте и отсканируйте первый сегмент:
 - a. Загрузите оригиналы для первого сегмента.
 - b. Выберите нужные параметры, например, настройки макета, качество изображения и опции.
 - c. Нажмите зеленую кнопку **Старт** на панели управления.
6. Запрограммируйте и отсканируйте дополнительные сегменты:
 - a. Загрузите оригиналы для следующего сегмента.
 - b. В открывшемся окне "Компоновка" нажмите кнопку **Программировать следующий сегмент**.
 - c. На соответствующих вкладках выберите нужные настройки.
 - d. Нажмите зеленую кнопку **Старт**, чтобы отсканировать оригиналы для данного сегмента.

7. Повторите предыдущее действие для каждого следующего сегмента.

Примечание: Работу можно изменить в любое время, нажав кнопку **Удалить посл. сегмент** или **Удалить все сегменты**.

8. Когда все сегменты будут запрограммированы и отсканированы, нажмите кнопку **Отправить работу**. Появляется экран "Выполнение работы", и отдельные сегменты передаются одним факсом.

9. На экране "Выполнение работы" нажмите кнопку **Информация о работе** для просмотра сведений о работе.

Примечание: При необходимости для отмены работы выберите **Удалить > Удалить работу**.

Отправка через факс-сервер

Если факс-сервер подключен к сети, можно отправлять документы на факсимильный аппарат, не пользуясь отдельной телефонной линией.

При использовании функции "Факс-сервер" документ сканируется и отправляется в сетевое хранилище факсов. Затем факс-сервер отправляет факс по телефонной линии на факсимильный аппарат.

Для использования данной функции системный администратор должен включить режим факс-сервера и указать хранилище факсов или место хранения файлов.

Порядок отправки через факс-сервер:

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в дуплексный автоподатчик.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс-сервер**.
3. Для указания получателей факса выберите нужные опции:
 - Поле **Введите номер и нажмите "Добавить"** служит для ввода номера факса вручную. Введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **Добавить**.
 - **Знаки набора** - для вставки символов в номер факса, таких как пауза набора. Введите цифры и символы с клавиатуры на сенсорном экране и нажмите кнопку **Добавить**. Добавьте другие цифры или нажмите кнопку **Заккрыть**.
 - **Список номеров факсов** - номера факсов можно выбирать в списке номеров факсов. Стрелкой **вверх** или **вниз** прокрутите список, выберите нужный контакт и в раскрывающемся списке выберите **Добавить к получателям**. Выберите другие контакты или нажмите кнопку **Заккрыть**.
4. Выберите один из вариантов в разделе **2-стороннее сканир**.
5. Нажмите **Тип оригинала** и выберите опцию.
6. Нажмите **Разрешение** и выберите опцию.
7. При необходимости выберите другие параметры. Более подробную информацию см. в разделе [Выбор опций факс-сервера](#) на стр. 153.
8. Нажмите зеленую кнопку **Старт**. Принтер отсканирует все страницы и передаст документ по факсу.

Выбор опций факс-сервера

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Настройка яркости.....	153
• Автоматическое подавление изменения фона.....	153
• Регулировка контрастности.....	153
• Указание ориентации оригинала.....	154
• Указание размера оригинала.....	154
• Отправка отложенного факса	154
• Компоновка работ факса.....	155

Настройка яркости

Можно осветлять или затемнять изображение.

Настройка изображения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс-сервер**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и нажмите кнопку **Опции изображения**.
3. На экране "Опции изображения" настройте яркость ползунком **Светлее/Темнее**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Автоматическое подавление изменения фона

При сканировании оригиналов, отпечатанных на тонкой бумаге, текст и изображения на одной стороне бумаги могут просвечивать с другой стороны. Настройка "Автоподавление" уменьшает чувствительность принтера к изменениям цвета светлого фона.

Выбор автоподавления:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс-сервер**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и нажмите кнопку **Улучшение изображения**.
3. В разделе "Подавление фона" выберите **Автоподавление**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Регулировка контрастности

Контрастность - это разность между светлыми и темными участками изображения.

Настройка контрастности:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс-сервер**.
2. Перейдите на вкладку **Качество изображения** и нажмите кнопку **Улучшение изображения**.
3. На экране «Улучшение изображения» выберите один из вариантов:
 - **Контраст вручную** - настройка контрастности вручную. В разделе "Контраст вручную" отрегулируйте настройку контрастности, передвигая ползунок. Когда ползунок находится в среднем положении "нормальный", контраст не изменяется.
 - **Автоконтраст** - автоматическая настройка контрастности.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Указание ориентации оригинала

1. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Ориентация оригинала**.
2. На экране "Ориентация оригинала" выберите ориентацию:
 - **Изображения вертикально** и **Изображения горизонтально** указывают направление загрузки оригиналов в автоподатчик.
 - **Вертикальные оригиналы** и **Горизонтальные оригиналы** указывают ориентацию изображений в оригиналах.

Примечание: Если вы используете стекло экспонирования, ориентация оригинала останется такой же, как и до его переворачивания.

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Указание размера оригинала

Для правильного сканирования нужной области оригинала следует указать его размер.

Указание размера оригинала:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс-сервер**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Размер оригинала**.
3. На экране «Размер оригинала» выберите один из вариантов:
 - **Автоопределение** - принтер автоматически определяет размер оригинала.
 - **Предустановки областей сканиров.** - указание области сканирования, если она соответствует стандартному формату бумаги. Выберите формат бумаги в прокручиваемом списке.
 - **Пользовательская область сканиров.** - ввод высоты и ширины области сканирования. Чтобы задать область используйте кнопки со стрелками **Высота – Y** и **Ширина – X**.
 - **Оригиналы разного размера** - сканирование оригиналов стандартного размера, содержащих листы разного формата. С помощью диаграммы на экране определите, какие размеры оригиналов можно использовать в одной работе.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Отправка отложенного факса

Отправка факса может производиться в указанное время. Задержка может составлять от 15 минут до 24 часов.

Примечание: Перед использованием данной функции необходимо установить текущее время на принтере.

Указание времени отправки факса:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс-сервер**.
2. Перейдите на вкладку **Опции факса** и нажмите кнопку **Отложенная передача**.
3. Выберите **Заданное время**.
 - a. В поле **Часы** введите значение с помощью стрелок.
 - b. В поле **Минуты** введите значение с помощью стрелок.
 - c. Если для принтера установлен режим индикации "12 часов", нажмите кнопку **AM** или **PM**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Передача данного факса произойдет в заданное время.

Компоновка работ факса

См. раздел [Компоновка работ факса](#) на стр. 150.

Отправка через Интернет-факс

При наличии подключения к SMTP-серверу (электронная почта) в вашей сети документ можно отправлять на адрес электронной почты. Эта функция избавляет от необходимости подключения к отдельной телефонной линии и сопутствующих затрат на услуги. При отправке Интернет-факса документ сканируется и направляется на адрес электронной почты.

Отправка Интернет-факса:

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в податчик оригиналов.
2. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Интернет-факс**.
3. Выбор получателей факса:
 - a. Нажмите **Новый получатель**.
 - b. Нажмите стрелку **вниз** и в меню выберите **Кому:** или **Копия:**.
 - c. Выберите поле **Введите адрес эл. почты и нажмите "Добавить"** и введите адрес электронной почты с клавиатуры на сенсорном экране.
 - d. Нажмите кнопку **Добавить**.
 - e. С клавиатуры на сенсорном экране введите дополнительные адреса электронной почты.
 - f. По завершении нажмите кнопку **Заккрыть**.
4. Добавление темы:
 - a. Нажмите кнопку **Тема** и введите текст с клавиатуры на сенсорном экране.
Примечание: Чтобы изменить тему по умолчанию, нажмите кнопку **X** для удаления текста в данном поле.
 - b. Нажмите кнопку **ОК**.
5. При необходимости настройте параметры Интернет-факса:
 - a. Нажмите **Цвет копии** и в раскрывающемся списке выберите один из вариантов:
 - **Автоопределение**
 - **Черно-белый**
 - **Шкала серого**
 - **Цвет**
 - b. Нажмите **2-стороннее сканирование** и в раскрывающемся списке выберите один из вариантов:
 - **1-стор.**
 - **2-стор.**
 - **2-ст., вращ. ст.2**
 - c. Нажмите **Тип оригинала** и в раскрывающемся списке выберите один из вариантов:
 - **Фото и текст**
 - **Фото**
 - **Текст**
 - **Карта**
 - **Газета/Журнал**

6. При необходимости настройте параметры факса.
7. Нажмите зеленую кнопку **Старт**. Принтер отсканирует страницы и отправит документ в качестве вложения в сообщении электронной почты в формате **PDF** или **TIFF**, когда все страницы будут отсканированы.

Выбор опций Интернет-факса

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Настройка яркости и резкости	158
• Автоматическое подавление изменения фона.....	158
• Регулировка контрастности.....	158
• Установка разрешения.....	159
• Настройка качества и размера файла	159
• Указание ориентации оригинала.....	160
• Указание размера оригинала.....	160
• Добавление сообщения.....	160
• Указание адреса "Ответить кому".....	160
• Печать отчета-подтверждения.....	161
• Компоновка работ факса.....	161

Настройка яркости и резкости

Изображение можно осветлять, затемнять, а также выполнять настройку резкости.

Настройка изображения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Интернет-факс**.
2. Перейдите на вкладку **Дополнительные настройки** и выберите **Опции изображения**.
3. На экране "Опции изображения" отрегулируйте настройки, передвигая ползунки:
 - **Светлее/Темнее** - настройка яркости изображения.
 - **Резкость** - настройка резкости изображения.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Автоматическое подавление изменения фона

При сканировании оригиналов, отпечатанных на тонкой бумаге, текст и изображения на одной стороне бумаги могут просвечивать с другой стороны. Настройка "Автоподавление" уменьшает чувствительность принтера к изменениям цвета светлого фона.

Выбор автоподавления:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Интернет-факс**.
2. Перейдите на вкладку **Дополнительные настройки** и выберите **Улучшение изображения**.
3. В разделе "Подавление фона" выберите **Автоподавление**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Регулировка контрастности

Контрастность - это разность между светлыми и темными участками изображения.

Настройка контрастности:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Интернет-факс**.
2. Перейдите на вкладку **Дополнительные настройки** и выберите **Улучшение изображения**.

3. Отрегулируйте контрастность на экране "Улучшение изображения":
 - **Контраст вручную** - настройка контрастности вручную. Отрегулируйте настройку контрастности, передвигая ползунок. Когда ползунок находится в среднем положении "нормальный", контраст не изменяется.
 - **Автоконтраст** - автоматическая настройка контрастности.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Установка разрешения

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Интернет-факс**.
2. Перейдите на вкладку **Дополнительные настройки** и выберите **Разрешение**.
3. На экране «Разрешение» выберите разрешение:
 - **72 точки на дюйм** - приемлемое качество изображения для просмотра на экране, наименьший размер файла.
 - **100 точки на дюйм** - хорошее качество изображения для просмотра на экране, небольшой размер файла.
 - **150 точки на дюйм** - хорошее качество изображения для просмотра на экране, небольшой размер файла.
 - **200 x 100 точек на дюйм** - хорошее качество изображения, средний размер файла.
 - **200 точек на дюйм** - хорошее качество изображения, средний размер файла. Это настройка по умолчанию.
 - **300 точек на дюйм** - повышенное качество изображения, увеличенный размер файла.
 - **400 точек на дюйм** - высокое качество изображения, большой размер файла.
 - **600 точек на дюйм** - высшее качество изображения, наибольший размер файла.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: Наибольший размер файла, отправляемого по эл. почте, можно узнать у системного администратора.

Настройка качества и размера файла

Параметр "Качество/Размер файла" позволяют выбрать одну из трех настроек для достижения оптимального сочетания качества изображения и размера файла. Чем выше качество изображений, тем больше размер файлов. Файлы большого размера не всегда подходят для хранения и передачи по сети.

Настройка качества и размера файла Интернет-факса:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Интернет-факс**.
2. Перейдите на вкладку **Дополнительные настройки** и выберите **Качество/Размер файла**.
3. На экране "Качество/Размер файла" выберите настройку, передвигая ползунок в диапазоне настроек: от "Нормальное качество" и "Малый размер файла" до "Максимальное качество" и "Самый большой размер файла".
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Указание ориентации оригинала

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Интернет-факс**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Ориентация оригинала**.
3. На экране "Ориентация оригинала" выберите ориентацию:
 - **Изображения вертикально** и **Изображения горизонтально** указывают направление загрузки оригиналов в автоподатчик.
 - **Вертикальные оригиналы** и **Горизонтальные оригиналы** указывают ориентацию изображений в оригиналах.

Примечание: Если вы используете стекло экспонирования, ориентация оригинала останется такой же, как и до его переворачивания.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Указание размера оригинала

Для правильного сканирования нужной области оригинала следует указать его размер.

Указание размера оригинала:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Интернет-факс**.
2. Перейдите на вкладку **Настройка макета** и выберите **Размер оригинала**.
3. На экране «Размер оригинала» выберите один из вариантов:
 - **Автоопределение** - принтер автоматически определяет размер оригинала.
 - **Предустановки областей сканиров.** - указание области сканирования, если она соответствует стандартному формату бумаги. Выберите формат бумаги в прокручиваемом списке.
 - **Пользовательская область сканиров.** - ввод высоты и ширины области сканирования. Чтобы задать область используйте кнопки со стрелками **Высота – Y** и **Ширина – X**.
 - **Оригиналы разного размера** - сканирование оригиналов стандартного размера, содержащих листы разного формата. С помощью диаграммы на экране определите, какие размеры оригиналов можно использовать в одной работе.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Добавление сообщения

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Интернет-факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции интернет-факса** и нажмите кнопку **Сообщение**.
3. Введите сообщение с клавиатуры на сенсорном экране.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Указание адреса "Ответить кому"

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Интернет-факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции интернет-факса** и нажмите кнопку **Ответить кому**.
3. Введите адрес эл. почты с клавиатуры на сенсорном экране.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Печать отчета-подтверждения

Отчет-подтверждение печатается для контроля доставки. Принтер ожидает подтверждение о доставке от каждого получателя, затем печатает отчет-подтверждение.

Примечание: Печать отчета может задерживаться из-за задержки ответа от получателей.

Порядок печати отчета-подтверждения:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Интернет-факс**.
2. Перейдите на вкладку **Опции интернет-факса** и нажмите кнопку **Отчет-подтверждение**.
3. Нажмите кнопку **Печать отчета**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Компоновка работ факса

См. раздел [Компоновка работ факса](#) на стр. 150.

Отправка сетевого факса

Функция отправки факса по локальной сети (LAN) обеспечивает отправку факсов с помощью драйвера принтера на компьютере по телефонной линии на факс-аппарат. В окне факса можно вводить получателей, создавать титульные листы с примечаниями и устанавливать настройки. Предусмотрены следующие опции: Лист подтверждения, Скорость передачи, Разрешение факса, Время передачи, Опции набора номера факса.

Примечания:

- Когда в качестве типа работы выбирается факс, некоторые функции отключаются (такие как улучшение краев и тонких линий или улучшение черного).
- Некоторые модели принтеров данную функцию не поддерживают.

Отправка сетевого факса:

1. В приложении, где открыт документ или графический файл, откройте диалоговое окно «Печать». В большинстве приложений для этого нужно выбрать **Файл > Печать** или нажать **CTRL+P**.
2. Выберите принтер и нажмите кнопку **Свойства**. Откроется диалоговое окно драйвера принтера.
3. На вкладке «Бумага/Вывод» в списке «Тип работы» выберите **Факс**.
4. Нажмите кнопку **Получатели**.
5. Выполните одно или несколько из следующих действий:
 - Нажав кнопку **Телефонная книга**, выберите телефонную книгу в списке и имя в верхнем списке, затем добавьте его в список получателей факса. Повторите указанные действия для добавления остальных имен. Нажмите кнопку **ОК**.
 - Нажав кнопку **Добавить получателей**, введите имя получателя, номер телефона и прочие сведения и нажмите кнопку **ОК**. При необходимости добавьте остальных получателей.
6. Для включения титульного листа нажмите кнопку **Титульный лист** и в списке «Опции титульного листа» выберите **Печать титульного листа**.
7. На вкладке «Комментарий на титульном листе» введите комментарий для отображения на титульном листе.
8. Выберите настройки факса на вкладке «Опции».
9. Нажмите кнопку **ОК**.
10. В окне «Свойства» принтера нажмите кнопку **ОК**.
11. В окне «Печать» нажмите кнопку **ОК**.
12. Для подтверждения получателей нажмите кнопку **ОК**.

Использование адресной книги

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Добавление записи получателя в адресную книгу аппарата](#) 163
- [Изменение записи получателя в адресной книге](#) 164
- [Изменение и удаление избранных контактов в адресной книге аппарата](#) 165

Добавление записи получателя в адресную книгу аппарата

В адресной книге аппарата может содержаться до 5000 контактов. Если кнопка "Добавить" недоступна, значит исчерпан лимит записей в адресной книге.

Перед использованием данной функции системный администратор должен разрешить для всех пользователей создание и изменение контактов с сенсорного экрана.

Добавление получателя в адресную книгу аппарата:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Эл. почта**.
2. Нажмите **Новый получатель**.
3. Выберите поле **Введите адрес эл. почты и нажмите "Добавить"** и введите адрес электронной почты с клавиатуры на сенсорном экране.
4. В конце поля адреса нажмите значок **Добавить в адресную книгу**.
 - Чтобы добавить получателя в адресную книгу, нажмите кнопку **Создать контакт**.
 - Чтобы добавить информацию о получателе в существующий контакт адресной книги, нажмите кнопку **Добавить в существующий контакт**.
5. Чтобы добавить имя и название компании для новой записи, нажмите кнопку **i** справа от поля контакта.
 - a. Заполните поля «Имя», «Фамилия» и «Компания» и нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: Первое из заполняемых полей отображается в качестве имени контакта.
 - b. Заполните остальные поля, нажимая кнопку **ОК** после заполнения каждого поля.
6. На странице «Дополнительная контактная информация» нажмите кнопку **ОК**.
7. Введите номер факса в поле справа от зеленого значка факса.
8. В поле **Введите номер факса** введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **ОК**.
9. Введите номер Интернет-факса в поле справа от синего значка Интернет-факса. В поле **Ввести адрес Интернет-факса** введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **ОК**.
10. Чтобы пометить контакт как избранный, нажмите звездочку справа от соответствующего поля общей адресной книги, эл. почты, факса или Интернет-факса.
11. Для сохранения контакта в адресной книге аппарата нажмите кнопку **ОК**.

Добавление получателя в адресную книгу аппарата с помощью функции факса:

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Выберите поле **Введите номер факса**.
 - Чтобы добавить получателя в адресную книгу, нажмите кнопку **Создать контакт**.
 - Чтобы добавить информацию о получателе в существующий контакт адресной книги, нажмите кнопку **Добавить в существующий контакт**.

3. Чтобы добавить имя и название компании для новой записи, нажмите кнопку **i** справа от поля контакта.
 - a. Заполните поля «Имя», «Фамилия» и «Компания» и нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: Первое из заполняемых полей отображается в качестве имени контакта.

 - b. Заполните остальные поля, нажимая кнопку **ОК** после заполнения каждого поля.
 - c. На странице «Дополнительная контактная информация» нажмите кнопку **ОК**.
4. Для добавления адреса эл почты получателя коснитесь поля справа от значка эл. почты.
 - a. Нажмите кнопку **Ввести адрес эл. почты**.
 - b. Введите правильный адрес эл. почты.
 - c. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Введите номер Интернет-факса в поле справа от синего значка Интернет-факса. В поле **Ввести адрес Интернет-факса** введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **ОК**.
6. Чтобы пометить контакт как избранный, нажмите звездочку справа от соответствующего поля общей адресной книги, эл. почты, факса или Интернет-факса.
7. Для сохранения контакта в адресной книге аппарата нажмите кнопку **ОК**.

Изменение записи получателя в адресной книге

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Эл. почта**.
2. Нажмите кнопку **Адресная книга**.
3. Выберите имя контакта в разделе «Имена».
4. Нажмите кнопку **Сведения**.
5. Для изменения отображаемого имени контакта нажмите кнопку **i**, измените содержимое соответствующих полей и нажмите кнопку **ОК**.
6. Введите или измените номер факса в поле справа от зеленого значка факса.
7. В поле **Введите номер факса** введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **ОК**.
8. Введите номер Интернет-факса в поле справа от синего значка Интернет-факса. В поле **Ввести адрес Интернет-факса** введите номер с буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите кнопку **ОК**.
9. Чтобы пометить контакт как избранный, нажмите звездочку справа от соответствующего поля общей адресной книги, эл. почты, факса или Интернет-факса.
10. Для сохранения контакта в адресной книге аппарата нажмите кнопку **ОК**.

Изменение и удаление избранных контактов в адресной книге аппарата

1. Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Факс**.
2. Нажмите кнопку **Адресная книга**.
3. Нажмите стрелку **вниз** и выберите **Контакты** или **Все контакты**.
4. Выберите запись с помощью стрелок прокрутки.
5. Нажмите кнопку **Сведения**.
6. Чтобы пометить контакт как избранный, нажмите звездочку справа от соответствующего поля общей адресной книги, эл. почты, факса или Интернет-факса.
7. Чтобы удалить избранный контакт, нажмите оранжевую звездочку справа от соответствующего поля общей адресной книги, факса или Интернет-факса.
8. Нажмите кнопку **ОК**.
9. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку **Основные режимы**.


Обслуживание


9


В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.


- Общие меры предосторожности 168
- Чистка принтера..... 169
- Регулярное обслуживание.....175
- Счетчики учета и использования 182
- Заказ расходных материалов..... 183
- Перемещение принтера..... 186


Общие меры предосторожности

 **ВНИМАНИЕ!** Не используйте для чистки принтера органические и сильные химические растворители или аэрозольные чистящие средства. Не наносите жидкость непосредственно на поверхности. Пользуйтесь только средствами и материалами, рекомендуемыми в данной документации.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Храните чистящие материалы в недоступном для детей месте.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не применяйте аэрозольные чистящие средства для чистки принтера снаружи и внутри. Некоторые аэрозольные баллончики содержат взрывоопасные смеси и непригодны для применения на электрическом оборудовании. Использование таких чистящих средств повышает риск пожара или взрыва.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не снимайте крышки и ограждения, закрепленные винтами. Не разрешается осуществлять техническое обслуживание или ремонт компонентов принтера, находящихся за этими крышками и ограждениями. Не выполняйте действия по обслуживанию, не описанные в документации на принтер.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Внутренние детали принтера могут быть горячими. Соблюдайте осторожность, если дверцы и крышки открыты.

- Не ставьте ничего на принтер.
- Не оставляйте крышки и дверцы открытыми в течение длительного времени, особенно в ярко освещенных помещениях. Воздействие света может привести к повреждению блоков формирования изображения.
- Не открывайте крышки и дверцы во время печати.
- Не наклоняйте принтер во время его работы.
- Не трогайте электрические контакты и механические приводы. Это может привести к повреждению принтера и ухудшению качества печати.
- Прежде чем включить принтер в сеть, убедитесь, что установлены на прежнее место все компоненты, которые были сняты во время чистки.

Чистка принтера



В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Чистка стекла экспонирования и его крышки169
- Чистка роликов подачи оригиналов.....170
- Чистка принтера снаружи.....171
- Чистка принтера изнутри.....172


Чистка стекла экспонирования и его крышки

Для обеспечения оптимального качества печати необходимо регулярно чистить стекло экспонирования. Чистка позволяет предотвратить появление на отпечатках полос, пятен и других помарок, образующихся при сканировании оригиналов с загрязненного стекла.

1. Для чистки стекла используйте безворсовую ткань, слегка смоченную жидкостью Херох® для очистки стекол и зеркал или другим небразивным чистящим средством. Очистите стекло экспонирования и стекло для сканирования из автоподатчика.




2. Очистите нижнюю поверхность крышки стекла экспонирования и податчика оригиналов безворсовой тканью, смоченной очистителем Херох®.




Чистка роликов подачи оригиналов


При загрязнении роликов подачи оригиналов может происходить застревание бумаги и ухудшаться качество печати. Для обеспечения оптимального функционирования чистите ролики подачи оригиналов один раз в месяц.

1. Поднимите защелку и откройте верхнюю крышку податчика оригиналов.



2. Проворачивая ролики, протрите их чистой безворсовой тканью, смоченной водой.

 **ВНИМАНИЕ!** Использование спирта или химикатов на роликах подачи оригиналов не допускается.




Чистка принтера снаружи


Регулярно очищайте сенсорный экран и панель управления от пыли и грязи.

Порядок чистки принтера снаружи:


1. Чтобы избежать случайного нажатия кнопок и элементов управления нажмите кнопку **Энергосбережение**.



2. Для удаления пятен и отпечатков пальцев с панели управления и сенсорного экрана используйте мягкую безворсовую ткань.



3. Чтобы вернуть принтер в рабочий режим, нажмите кнопку **Энергосбережение**.
4. Чистите снаружи выходной лоток, лотки для бумаги и прочие наружные поверхности принтера мягкой безворсовой тканью.



Чистка принтера изнутри

Чистка лазерных окон


В конструкцию принтера входят 4 лазерных окна и стержень для их очистки от тонерной пыли.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.


- Не выполняйте данную процедуру во время копирования или печати.
- Чтобы предотвратить неисправную работу или повреждение внутреннего жесткого диска, следует сначала выключать дополнительный выключатель. Выждите 10 секунд после того как погаснет сенсорный экран, затем выключите основной выключатель питания.

Очистка лазерных окон:

1. Выключите дополнительный выключатель питания и выждите 10 секунд после того как погаснет сенсорный экран до того, как продолжить действия.




Дополнительный выключатель питания




Дополнительный выключатель питания при установленном финишере-степлере LX.


2. Откройте переднюю дверцу.




3. Выключите основной выключатель питания.




4. Снимите сборник отходов, нажав на оранжевые язычки и потянув контейнер на себя.




5. Извлеките стержень для очистки лазерных окон, расположенный с на обратной стороне дверцы.
6. Вставляйте стержень для чистки лазерных окон в каждое гнездо до упора, а затем вынимайте его. Повторите эту операцию для каждой лазерной линзы.




7. Храните стержень для очистки лазерных линз на обратной стороне передней дверцы.



8. Совместите нижнюю часть сборника отходов с язычками.



9. Проверните сборник отходов вверх, к принтеру до фиксации.



10. Включите основной выключатель питания, затем закройте переднюю дверцу.
11. Включите дополнительный выключатель питания.

Регулярное обслуживание

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Замена картриджа шивателя 175
- Опорожнение сборника отходов перфорации 180


Сведения о заказе расходных материалов см. раздел [Заказ расходных материалов](#) на стр. 183.

Замена картриджа шивателя


Когда опустошается картридж шивателя, на панели управления появляется соответствующее сообщение.

Замена картриджей шивателя во встроенном финишере


1. Откройте переднюю дверцу финишера.




2. Возьмитесь за оранжевую ручку картриджа шивателя и извлеките его, с усилием потянув на себя.




3. Извлеките скрепки и другие посторонние предметы из финишера.
4. Сжав пустую оправку для скрепок с обеих сторон (1), извлеките ее из картриджа (2).




5. Установив переднюю часть новой оправки со скрепками в картридж сшивателя (1), вставьте в картридж ее заднюю часть (2).



6. Возьмитесь за оранжевую ручку картриджа сшивателя и задвиньте его в блок сшивателя до щелчка.




7. Закройте переднюю дверцу финишера.




Установка скрепок в основном шивателе финишера-степлера LX


1. Откройте переднюю дверцу финишера.




2. Откройте отсек финишера и выдвиньте шиватель на себя до упора.
3. Передвиньте узел шивателя вправо, как показано на рисунке.




4. Возьмитесь за оранжевую ручку картриджа шивателя и извлеките его, с усилием потянув на себя. Проверьте, не осталось ли скрепок внутри финишера, и извлеките их.




5. Сжав упаковку скрепок с обеих сторон (1), извлеките ее из картриджа (2).



6. Установив переднюю часть новой упаковки скрепок в картридж шивателя (1), вставьте в картридж ее заднюю часть (2).




7. Возьмитесь за оранжевую ручку картриджа шивателя и задвиньте его в узел шивателя. Задвигайте его до щелчка.




8. Закройте переднюю дверцу финишера.


Установка скрепок в брошюровщике финишера-степплера LX

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не выполняйте данную процедуру во время печати.


1. Откройте боковую крышку финишера.



2. Если картриджи шивателя не видны, сдвиньте левую и правую вертикальные панели к центру отверстия.




3. Возьмитесь за выступы на обеих сторонах картриджа шивателя и извлеките его из финишера.



4. Возьмитесь за выступы на обеих сторонах нового картриджа сшивателя и установите его на место в финишер.

Примечание: Если при установке картриджа возникают затруднения, убедитесь, что скрепки правильно располагаются в картридже.



Примечание: Для брошюровщика предусмотрено два картриджа сшивателя. Для шивания брошюр в обоих картриджах сшивателя должно быть скрепки.

5. Повторите эту процедуру для другого картриджа сшивателя.
6. Закройте боковую крышку финишера.


Опорожнение сборника отходов перфорации

Когда переполняется сборник отходов перфорации, на панели управления появляется соответствующее сообщение.


Опорожнение сборника отходов перфорации в финишере-степпере LX

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не выполняйте данную процедуру во время печати.


1. Поднимите верхнюю крышку транспортера финишера и откройте переднюю крышку транспортера.




2. Вытащите сборник отходов перфорации.



3. Опорожните сборник.



4. Вставьте сборник и задвиньте его в финишер до упора.



5. Закройте переднюю крышку транспортера финишера и верхнюю крышку.

Счетчики учета и использования

Информация по счетам и использованию принтера содержится на экране "Информация по счетам". Исходя из отображаемого количества отпечатков производится оплата.

Для просмотра показаний счетчиков и сведений об использовании аппарата выполните следующие действия.

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. Для просмотра основных счетчиков отпечатков перейдите на вкладку **Информация по счетам**.
 - **Черно-белых отпечатков**: общее число страниц, распечатанных в черно-белом режиме.
 - **Цветных отпечатков**: общее число страниц, распечатанных в цветном режиме.
 - **Всего отпечатков**: общее число цветных и черно-белых отпечатков.
3. Для просмотра подробных сведений об использовании аппарата нажмите кнопку **Счетчики использования**.
4. Чтобы вернуться на экран режимов, нажмите кнопку **Основные режимы**.

Заказ расходных материалов

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Определение серийного номера](#) 183
- [Расходные материалы](#)..... 183
- [Регулярно заменяемые компоненты](#)..... 183
- [Другие расходные материалы](#) 184
- [Когда заказывать расходные материалы](#) 184
- [Просмотр состояния расходных материалов принтера](#)..... 184
- [Утилизация расходных материалов](#) 185

Определение серийного номера


При обращении в компанию Xerox за помощью необходимо указывать серийный номер принтера. Серийный номер указан на металлическом шильдике за дверцей А, расположенной ближе к задней стороне принтера.

Чтобы просмотреть серийный номер на панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины** и перейдите на вкладку **Информация о машине**.

Расходные материалы

Расходными считаются такие материалы, запас которых исчерпывается в процессе работы принтера. Расходными материалами для данного принтера являются фирменные тонер-картриджи Xerox® (голубой, пурпурный, желтый и черный).

Примечание: К каждому расходному материалу прилагается инструкция по установке.

 **ВНИМАНИЕ!** Использование какого-либо другого тонера, кроме фирменных тонеров Xerox®, может негативно повлиять на качество печати и надежность принтера. Эти тонеры разработаны специально для данного принтера и изготавливаются при строгом соблюдении всех процедур контроля качества компании Xerox.

Регулярно заменяемые компоненты

В число регулярно заменяемых компонентов для принтера входят следующие:

- Принт-картриджи (голубой, пурпурный, желтый и черный)
- Сборник отработанного тонера
- Второй ролик переноса смещения

Примечание: К каждому регулярно заменяемому расходному компоненту прилагается инструкция по установке.

Другие расходные материалы

Другие расходные материалы — это средства, необходимые для компонентов в определенных конфигурациях принтеров или для аксессуаров, но не предназначенные для повседневного использования.

К другим расходным материалам для данного принтера относится следующее:

- Картридж шивателя для встроенного финишера-степлера
- Скрепки для картриджа шивателя финишера-степлера LX
- Картридж шивателя для финишера-степлера LX
- Картридж шивателя для брошюровщика финишера-степлера LX.

Когда заказывать расходные материалы

Когда ресурс расходных материалов заканчивается, на панели управления выводится предупреждение. Убедитесь, что у вас есть материал для замены. Чтобы избежать перерывов в печати, нужно заказывать материалы заранее, после появления первого предупреждения. Когда требуется замена расходного материала, на панели управления появляется сообщение об ошибке.

Чтобы заказать расходные материалы, обратитесь к местному торговому представителю или посетите веб-сайт www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supplies.



ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать расходные материалы других производителей. Гарантийные обязательства, соглашения об обслуживании и гарантия Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества) компании Xerox не распространяются на поломки, неправильную работу или снижение качества, вызванные использованием расходных материалов других производителей или использованием расходных материалов Xerox, не предназначенных для этого принтера. Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества) действует в США и Канаде. В других регионах могут действовать иные гарантийные условия. За дополнительной информацией обращайтесь в местное представительство компании Xerox.

Просмотр состояния расходных материалов принтера

Состояние расходных материалов принтера можно проверить в любое время.

1. Для просмотра основных сведений о тонер-картриджах, нажмите кнопку **Статус машины**, затем перейдите на вкладку **Сист. средства**.
2. Для просмотра сведений о конкретном картридже, включая номер детали для заказа, нажмите **Голубой**, **Пурпурный**, **Желтый** или **Черный**.
3. Для возврата на вкладку «Расх. матер.» нажмите кнопку **Заккрыть**.
4. Для просмотра дополнительных сведений выберите **Другие расходные материалы**. Просмотрите список, затем выберите нужный вариант.
5. Чтобы распечатать страницу использования материалов, нажмите **Печ.отчета о расх.матер.**
6. Чтобы вернуться к экрану других расходных материалов, нажмите **Заккрыть**.
7. Чтобы вернуться к основному экрану, нажмите кнопку **Основные режимы**.

Утилизация расходных материалов

Информацию о программах утилизации расходных материалов Xerox® см. на веб-сайте www.xerox.com/gwa.

К расходным материалам прилагаются предоплаченные этикетки для возврата. Используйте их для возврата использованных компонентов на вторичную переработку, поместив их в первоначальные коробки.

Перемещение принтера

- Обязательно следует выключать принтер и ждать завершения его работы. Чтобы выключить принтер, следует убедиться, что в очереди нет работ печати, затем, в первую очередь, выключить дополнительный выключатель питания. Выждите 10 секунд после того как погаснет сенсорный экран, затем выключите основной выключатель питания. Подробности см. раздел [Включение и выключение принтера](#) на стр. 35.
- Отсоедините шнур питания на задней панели принтера.
- Принтер следует держать ровно, чтобы не допустить просыпания тонера.

Примечание: При перемещении принтера на большие расстояния следует извлекать из него принт-картриджи и тонер-картриджи, чтобы не рассыпать тонер. Упакуйте принтер в коробку.



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение правил повторной упаковки принтера для транспортировки может привести к повреждениям принтера, на которые не распространяются гарантийные обязательства Xerox®, соглашений по техническому обслуживанию и гарантии Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества). На повреждения принтера, вызванные его неправильным перемещением, не распространяется действие гарантийных обязательств Xerox®, соглашений по техническому обслуживанию и гарантии Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества). Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества) Xerox® действует в США и Канаде. В других регионах могут действовать другие гарантийные условия. За дополнительной информацией обращайтесь в местное представительство компании Xerox.

Поиск и устр. неисправ.

10

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Устранение общих неисправностей..... 188
- Застревания..... 195
- Проблемы качества печати..... 221
- Проблемы при копировании и сканировании 229
- Проблемы при работе с факсом 230
- Получение справки 233

Устранение общих неисправностей


В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

• Принтер оснащен двумя выключателями питания	188
• Перезагрузка принтера	189
• Принтер не включается.....	189
• Принтер часто перезагружается или отключается	189
• Печать занимает слишком много времени	190
• Сбой печати документа	191
• Документ печатается не из указанного лотка.....	192
• Принтер издает необычный шум	192
• Проблемы при автоматической двусторонней печати.....	192
• Неправильно отображаются дата и время	193
• Ошибки сканера.....	194


В данном разделе приведены процедуры поиска и устранения неисправностей. Некоторые проблемы можно устранить, просто перезагрузив принтер.

Принтер оснащен двумя выключателями питания

Принтер оснащен двумя выключателями питания. Дополнительный выключатель, расположенный на верхней панели аппарата под панелью управления, служит для подачи электропитания только на электронные компоненты принтера. Главный выключатель, расположенный за передней крышкой, служит для подачи на принтер общего питания. Для эксплуатации принтера необходимо включить оба выключателя. Сначала следует включить главный выключатель питания за передней крышкой, затем дополнительный выключатель.



Выключатели питания



Выключатели питания при установленном финишере-ст LX

Перезагрузка принтера

1. Найдите два выключателя питания.
2. Отключите выключатель питания на верхней панели принтера. На панели управления появится предупреждение о выполнении отключения принтера.
3. После отключения принтера включите выключатель, чтобы перезапустить принтер.
4. Если принтер не отключается по прошествии двух минут, откройте переднюю крышку и отключите второй выключатель.
5. Включите нижний, а затем верхний выключатель, чтобы перезапустить принтер.

Если неисправность не устраняется перезагрузкой принтера, найдите в этой главе таблицу, наиболее подходящую для данной неисправности.

Принтер не включается

Возможные причины	Решения
Возможно, не включен один из выключателей питания.	Выключите оба выключателя питания. Основной выключатель питания расположен за передней дверцей, а дополнительный — сверху принтера. Подождите две минуты, затем включите оба выключателя. Подробности см. раздел Включение и выключение принтера на стр. 35.
Шнур питания неправильно вставлен в розетку.	Выключите принтер выключателем питания и вставьте в розетку вилку шнура питания, убедившись в надежности контакта. Подробности см. раздел Включение и выключение принтера на стр. 35.
Неисправна розетка, к которой подключен принтер.	<ul style="list-style-type: none"> • Включите в розетку другой электрический прибор и посмотрите, будет ли он работать. • Попробуйте другую розетку.
Принтер подключен к розетке, напряжение или частота тока в которой не соответствуют его техническим характеристикам.	Используйте источник питания с техническими характеристиками, перечисленными в разделе Электропитание .



ВНИМАНИЕ! Вставьте вилку трехжильного шнура с заземляющим контактом напрямую в заземленную розетку сети переменного тока.

Принтер часто перезагружается или отключается

Возможные причины	Решения
Шнур питания неправильно вставлен в розетку.	Выключите принтер; убедитесь, что шнур питания правильно вставлен в принтер и в розетку, затем снова включите принтер. Подробности см. раздел Включение и выключение принтера на стр. 35.
Принтер подключен к источнику бесперебойного питания (ИБП), удлинителю или разветвителю.	Следует использовать удлинители, рассчитанные на рабочее напряжение принтера.

Возможные причины	Решения
Проблема с настройкой сети.	Отключите сетевой кабель. Если проблема не устранится, обратитесь к системному администратору для настройки сети.
Произошла системная ошибка.	Обратитесь в представительство Хегох, указав код и сообщение об ошибке. Проверьте журнал неисправностей панели управления. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр сведений о неисправностях и сообщений об ошибках на панели управления на стр. 234.

Печать занимает слишком много времени

Возможные причины	Решения
На принтере установлена печать на бумаге, требующей печати с низкой скоростью.	Печать на материалах некоторых типов, таких как плотная бумага и прозрачные пленки, занимает больше времени. Убедитесь, что в драйвере принтера и на панели управления установлен правильный тип бумаги.
Принтер находится в режиме энергосбережения.	Подождите. При выходе из режима энергосбережения может происходить задержка начала печати.
Возможно, причиной является способ установки принтера в сети.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, программа буферизации печати или компьютер, использующий принтер, помещают в буфер все работы печати, а затем передают очередь на принтер. Буферизация может снижать скорость печати. Для проверки скорости печати распечатайте несколько копий информационной страницы, например демонстрационной страницы. Если печать выполняется с номинальной скоростью, возможно, причина в сети или установке принтера. Обратитесь за помощью к системному администратору.
Сложная работа печати.	Подождите. Никаких действий не требуется.

Сбой печати документа

Возможные причины	Решения
В выбранный лоток вложена бумага другого формата.	<p>Чтобы просмотреть статус работы неудавшейся печати на сенсорном экране, выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На панели управления принтера нажмите кнопку Статус работы. 2. Найдите в списке сбойную работу печати. 3. Запишите статус невыполненной работы, например «Задержано: требуются ресурсы». 4. Для просмотра сведений о работе печати нажмите кнопку Сведения. 5. Запишите номер лотка, указанный в разделе «Ресурсы» и статус выбранного лотка. 6. Загрузите в лоток бумагу подходящего формата или выберите другой лоток.
Бумага выбранного типа или цвета недоступна.	<p>Чтобы просмотреть статус работы неудавшейся печати на сенсорном экране, выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. На панели управления принтера нажмите кнопку Статус работы. 8. Найдите в списке сбойную работу печати. 9. Запишите статус невыполненной работы, например «Задержано: требуются ресурсы». 10. Для просмотра сведений о работе печати нажмите кнопку Сведения. 11. Запишите номер лотка, указанный в разделе «Ресурсы» и статус выбранного лотка. 12. Вложите в лоток бумагу подходящего типа или цвета или выберите другой лоток.
Неверные сетевые настройки.	<p>Выполните сброс сетевых настроек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. На панели управления принтера нажмите кнопку Статус машины. 14. Выберите Сист. средства > Сетевые настройки > Настройки TCP/IP. <p>Примечание: Если функция не отображается, войдите в систему как системный администратор. Подробные сведения см. в разделе Вход в систему с правами системного администратора с панели управления на стр. 29.</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Нажмите кнопку Восст. настр. по ум.
Возможно, причиной является способ установки принтера в сети.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что принтер подключен к сети. • Возможно, программа буферизации печати или компьютер, использующий принтер, помещают в буфер все работы печати, а затем передают очередь на принтер. Буферизация может снижать скорость печати. • Для проверки принтера распечатайте информационную страницу, например демонстрационную страницу. Если страницы печатаются, причиной может быть неполадка в сети или установке принтера. Обратитесь за помощью к системному администратору.
В приложении и драйвере печати заданы разные лотки.	<p>Подробности см. Документ печатается не из указанного лотка на стр. 192.</p>

Документ печатается не из указанного лотка

Возможные причины	Решения
В приложении и драйвере печати заданы разные лотки.	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте, какой лоток выбран в драйвере печати.2. Перейдите к настройкам макета страницы или параметрам принтера в приложении, из которого выполняется печать.3. Задайте источник бумаги, соответствующий лотку, выбранному в драйвере печати, либо выберите настройку «Автовыбор». <p>Примечание: Для автоматического выбора лотка включите на принтере для источника бумаги функцию автовыбора.</p>

Принтер издает необычный шум

Возможные причины	Решения
Один из лотков установлен неправильно.	Откройте и снова закройте лоток, из которого выполняется печать.
Внутри принтера имеется помеха.	Выключите принтер и устраните помеху. Если проблему устранить не удастся, обратитесь в местное сервисное представительство Xerox®.

Проблемы при автоматической двусторонней печати

Возможные причины	Решения
Неподдерживаемая или неподходящая бумага.	Убедитесь, что используется подходящая бумага. Не используйте автоматическую двустороннюю печать на пленках, конвертах, наклейках и повторно вложенной бумаге. См. раздел Поддерживаемые форматы и плотность бумаги для автоматической двусторонней печати на стр. 49.
Неправильная настройка.	В окне драйвера принтера на вкладке «Опции печати» выберите опцию 2-сторонняя печать .

Неправильно отображаются дата и время

Дата и время задаются автоматически при подключении принтера к сети, в которой имеется сервер сетевого времени NTP. Протокол NTP используется для синхронизации системных часов компьютеров при запуске системы и каждые последующие 24 часа посредством сетевого подключения. Этот режим обеспечивает синхронизацию системных часов принтера с указанным сервером NTP.

Возможные причины	Решения
<p>Для параметра «Настройка даты и времени» установлено значение «Вручную» (NTP выключен).</p>	<p>Установите автоматическую настройку дату и времени, включив протокол NTP. Включите протокол NTP с помощью CentreWare Internet Services:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На компьютере откройте веб-браузер, введите в адресной строке IP-адрес принтера и нажмите клавишу Enter или Return. <p>Примечания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чтобы узнать IP-адрес принтера, см. раздел Определение IP-адреса принтера на стр. 30. • Если функция не отображается, войдите в систему как системный администратор. Подробные сведения см. в разделе Вход в систему с правами системного администратора с панели управления на стр. 29. <ol style="list-style-type: none"> 1. Откройте вкладку Свойства. 2. На панели навигации щелкните стрелку слева от поля «Общие настройки». 3. В раскрывшемся меню «Общие настройки» выберите опцию Дата и время. 4. На странице «Дата и время» щелкните стрелку справа от поля «Настройка даты и времени». 5. Выберите опцию Автоматически, используя NTP. 6. Введите IP-адрес сервера NTP в разделе «Настройки сервера NTP». 7. Нажмите кнопку Применить.
<p>Неверно заданы часовой пояс, дата или время.</p>	<p>Установите вручную часовой пояс, дату и время:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. На панели управления принтера нажмите кнопку Статус машины и откройте вкладку Сист. средства. 9. Нажмите Настройки устройства > Общие > Дата и время. <p>Примечание: Если функция не отображается, войдите в систему как системный администратор. Подробные сведения см. в разделе Вход в систему с правами системного администратора с панели управления на стр. 29.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Для установки часового пояса нажмите Часовой пояс и выполните настройку с помощью стрелок. 11. Для установки даты нажмите Дата, выберите формат и настройте дату. 12. Для установки 24-часового формата выберите 24-часовой формат. Для установки времени нажмите Время и задайте нужное время. <p>Примечание: Дата и время устанавливаются автоматически через протокол NTP (Network Time Protocol). Для изменения данных настроек в приложении CentreWare Internet Services на вкладке «Свойства» установите для параметра «Настройка даты и времени» значение Вручную (NTP - выключено).</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Нажмите кнопку Сохранить.

Ошибки сканера

Возможные причины	Решения
Отсутствие связи со сканером.	Выключите принтер и проверьте кабель сканера. Подождите две минуты и снова включите принтер. Если проблему устранить не удастся, обратитесь в местное сервисное представительство Xerox®.

Застревания


В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Извлечение застрявшей бумаги196
- Извлечение застрявшей бумаги из финишера-степлера LX.....209
- Сокращение вероятности возникновения застреваний211
- Устранение застреваний бумаги213
- Вытаскивание застрявших скрепок216
- Извлечение застрявших материалов из сборника отходов перфорации.....220

Извлечение застрявшей бумаги

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Извлечение застрявшей бумаги из лотка 1196
- Извлечение застрявшей бумаги из лотка 2198
- Извлечение застрявшей бумаги из лотков 3-4200
- Извлечение застрявшей бумаги из лотка 5203
- Устранение застреваний бумаги у дверцы A204
- Устранение застреваний бумаги у дверцы D206
- Извлечение застрявшей бумаги из податчика оригиналов207
- Извлечение застрявшей бумаги из встроенного финишера209


 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание поломок вынимайте застрявшую бумагу аккуратно, чтобы не порвать ее. Старайтесь вытаскивать бумагу в направлении ее подачи. Даже небольшой обрывок бумаги, оставшийся в принтере, может стать причиной застревания. Не загружайте застрявшую бумагу повторно.

Примечания:


- Для доступа к застрявшей бумаге при ее извлечении предусмотрены зеленые ручки и колесики.
- Чтобы вытащить застрявшую бумагу, посмотрите видеоролик и следуйте указаниям на панели управления.

Извлечение застрявшей бумаги из лотка 1


1. Откройте дверцу A.




2. Извлеките застрявшую бумагу.




- Закройте дверцу А.



- Откройте лоток 1.




- Извлеките из лотка мятую бумагу.




- Убедитесь, что бумага в лоток загружена правильно и ограничители отрегулированы по размеру бумаги.

Примечание: При выводе сообщения «Застревание из-за размера бумаги» извлеките бумагу и отрегулируйте положение направляющих. См. раздел [Застревание бумаги, в том числе из-за размера](#) на стр. 214.




Поиск и устр. неисправ.

7. Задвиньте лоток в принтер до упора.




8. Проверьте формат, тип и цвет бумаги. Измените значения неверных настроек.
9. На сенсорном экране принтера нажмите кнопку **Подтвердить**.




Извлечение застрявшей бумаги из лотка 2


1. Откройте дверцу В.




2. Извлеките застрявшую бумагу.




3. Закройте дверцу В.



4. Выдвигаем лоток 2 до упора




5. Извлеките из лотка мятую бумагу.




6. Убедитесь, что бумага в лоток загружена правильно и ограничители отрегулированы по размеру бумаги.

Примечание: При выводе сообщения «Застревание из-за размера бумаги» извлеките бумагу и отрегулируйте положение направляющих. См. раздел [Застревание бумаги, в том числе из-за размера](#) на стр. 214.




Поиск и устр. неисправ.

7. Задвиньте лоток в принтер до упора.




8. Проверьте формат, тип и цвет бумаги. Измените значения неверных настроек.
9. На сенсорном экране принтера нажмите кнопку **Подтвердить**.




Извлечение застрявшей бумаги из лотков 3-4


1. Откройте дверцу С.




2. Извлеките застрявшую бумагу.




- Закройте дверцу С.



- Полностью выдвиньте лоток, указанный на панели управления.




- Извлеките из лотка мятую бумагу.




- Убедитесь, что бумага в лоток загружена правильно и ограничители отрегулированы по размеру бумаги.

Примечание: При выводе сообщения «Застревание из-за размера бумаги» извлеките бумагу и отрегулируйте положение направляющих. См. раздел [Застревание бумаги, в том числе из-за размера](#) на стр. 214.




Поиск и устр. неисправ.

7. Задвиньте лоток в принтер до упора.




8. Проверьте формат, тип и цвет бумаги. Измените значения неверных настроек.
9. На сенсорном экране принтера нажмите кнопку **Подтвердить**.




Извлечение застрявшей бумаги из лотка 5

1. Уберите всю бумагу из лотка 5.




2. Если застрявшей бумаги не обнаружено, откройте дверцу А, сдвинув вверх защелку с левой стороны принтера.




- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Внутренние детали принтера могут быть горячими. Соблюдайте осторожность, если дверцы и крышки открыты.

3. Извлеките застрявшую бумагу из лотка 5.




4. Закройте дверцу А.




Поиск и устр. неисправ.

5. Вложите бумагу в лоток.

Примечание: Не загружайте бумагу выше максимального уровня. Чрезмерная загрузка может вызывать застревание бумаги.




6. Проверьте формат, тип и цвет бумаги. Измените значения неверных настроек.
7. На сенсорном экране принтера нажмите кнопку **Подтвердить**.




Устранение застреваний бумаги у дверцы A


1. Откройте лоток 5 и дверцу A.



2. Извлеките застрявшую бумагу.




- Откройте фюзер, потянув за рукоятку, помеченную A1.




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Зона вокруг фюзера может быть горячей. Во избежание травм соблюдайте осторожность.

- Извлеките застрявшую бумагу.




- Закройте фюзер, нажав на рукоятку до упора.




⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения принтера сразу закройте фюзер.

- Закройте дверцу A, затем закройте лоток 5.




Устранение застреваний бумаги у дверцы D


1. Откройте лоток 5.




2. Откройте дверцу D.



3. Извлеките застрявшую бумагу.




4. Закройте дверцу D, затем закройте лоток 5.




Извлечение застрявшей бумаги из податчика оригиналов


1. Поднимите рычажок и откройте верхнюю крышку податчика оригиналов, как показано на рисунке.




2. Если оригинал не захватывается в области входа податчика оригиналов, продвиньте его в указанном направлении.




3. Если сообщение на панели инструментов содержит указание повернуть зеленый вороток, поверните его в указанном направлении. Поворачивая зеленый вороток, можно вывести оригинал из податчика.




4. Если в сообщении содержится указание открыть внутреннюю крышку, поднимите рычажок с зеленым выступом, чтобы открыть ее.
5. Поверните зеленый вороток в указанном направлении, чтобы вывести оригинал из податчика. Аккуратно извлеките застрявший оригинал.



6. Закройте внутреннюю крышку, затем закройте верхнюю крышку, надавив на нее до щелчка.
7. Если при открытой верхней крышке оригинал не виден, поднимите крышку стекла экспонирования и извлеките оригинал.



8. Если при открытой крышке стекла экспонирования оригинал не виден, поднимите лоток податчика оригиналов и извлеките бумагу.



9. Опустите лоток податчика оригиналов.
10. Если оригинал не имеет повреждений, повторно загрузите его в податчик, выполняя указания, которые отображаются на сенсорном экране.

Примечание: После устранения застревания в податчике оригиналов, повторно загрузите весь документ, включая уже отсканированные страницы. Принтер автоматически пропустит отсканированные страницы и выполнит сканирование оставшихся листов.




ВНИМАНИЕ! Рваные и мятые оригиналы или оригиналы со сгибами могут застревать и вызывать повреждение принтера. Для копирования таких оригиналов используйте стекло экспонирования.

Извлечение застрявшей бумаги из встроенного финишера

1. Найдите встроенный финишер, установленный под сканером и панелью управления.
2. Откройте верхнюю крышку финишера (1).
3. Поверните зеленую ручку в указанном направлении, чтобы извлечь бумагу (2).
4. Извлеките бумагу, вытянув ее в указанном направлении.

Примечание: Если бумага порвалась, извлеките из принтера все обрывки.




5. Закройте верхнюю крышку встроенного финишера.


Извлечение застрявшей бумаги из финишера-степпера LX

Извлечение застрявшей бумаги из-под верхней крышки финишера

1. Поднимите рычажок на верхней крышке.




2. Откройте верхнюю крышку, повернув ее влево.



Поиск и устр. неисправ.

3. Извлеките застрявшую бумагу.


Примечание: Если бумага порвалась, извлеките из финишера все обрывки.



4. Закройте верхнюю крышку финишера.


Извлечение застрявшей бумаги из транспортера финишера-степпера LX

1. Поднимите ручку на центральном лотке вверх, чтобы открыть крышку транспортера.



2. Извлеките застрявшую бумагу.

Примечание: Если бумага порвалась, извлеките из финишера все обрывки.



3. Закройте крышку транспортера.

Сокращение вероятности возникновения застреваний

При использовании бумаги поддерживаемых Xerox типов застревания возникают довольно редко. Использование других типов бумаги может приводить к застреванию. Если предназначенная для принтера бумага часто застревает на каком-то участке тракта подачи, выполните очистку этого участка. Во избежание поломок вынимайте застрявшую бумагу аккуратно, чтобы не порвать ее. Старайтесь вытаскивать бумагу в направлении ее подачи. Даже небольшой обрывок бумаги, оставшийся в принтере, может стать причиной застревания. Не загружайте застрявшую бумагу повторно.

Следующие факторы могут приводить к застреванию бумаги:

- выбор неверного типа бумаги в драйвере печати,
- использование поврежденной бумаги,
- использование неподдерживаемой бумаги,
- неправильная загрузка бумаги,
- переполнение лотка,
- неверная регулировка направляющих бумаги.

В большинстве случаев застревания можно избежать, соблюдая следующие правила:

- используйте только поддерживаемую бумагу. Дополнительные сведения см. в разделе [Поддерживаемая бумага](#) на стр. 46.
- соблюдайте правила хранения и загрузки бумаги;
- всегда используйте чистую неповрежденную бумагу;
- избегайте использования скрученной, порванной, влажной, мятой бумаги или бумаги со сгибами;
- Распустите листы бумаги перед загрузкой в лоток, чтобы разделить их.
- соблюдайте уровень заполнения лотка (не переполняйте лоток);
- удаляйте прозрачные пленки из лотка сразу же после завершения печати;
- отрегулируйте направляющие во всех лотках после загрузки бумаги. Неправильная регулировка направляющих может повлечь за собой ухудшение качества печати, неправильную подачу, перекося отпечатков и повреждение принтера;
- после загрузки лотков выберите правильный тип и формат бумаги на панели управления;
- выберите правильный тип и формат бумаги в драйвере печати;
- храните бумагу в сухом месте;
- Используйте только бумагу и прозрачные пленки Xerox, предназначенные для данного принтера.

Поиск и устр. неисправ.

Избегайте:

- использования бумаги с полиэфирным покрытием, предназначенной для струйной печати;
- высокоглянцевую бумагу и бумагу с покрытием;
- использования мятой, скрученной бумаги или бумаги со сгибами;
- распускания пленок веером перед загрузкой в лоток;
- одновременной загрузки в лоток бумаги разных типов, форматов и плотности;
- загрузки в податчик оригиналов перфорированной бумаги или бумаги с загнутыми уголками и скрепками;
- переполнения лотков для бумаги;
- переполнения выходного лотка;
- нахождения в выходном лотке слишком большого количества прозрачных пленок.

Сведения о поддерживаемых типах и форматах бумаги см. в разделе информационных страниц по типам бумаги и материалам на панели управления или в разделе [Поддерживаемые типы и форматы бумаги](#) на стр. 46.

Устранение застреваний бумаги

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Одновременная подача нескольких листов213
- Застревание бумаги в податчике оригиналов.....213
- Застревание бумаги, в том числе из-за размера214
- Застревание наклеек и конвертов214
- Не исчезает сообщение о застревании бумаги.....215
- Застревание при автоматической двусторонней печати.....215

Одновременная подача нескольких листов

Возможные причины	Решения
В лоток загружено слишком много бумаги.	Уберите часть бумаги. Не загружайте бумагу выше линии заполнения лотка.
Кромки бумаги не выровнены.	Извлеките бумагу, выровняйте кромки листов и снова загрузите бумагу в лоток.
Бумага отсырела из-за повышенной влажности.	Извлеките бумагу из лотка и замените ее новой пачкой сухой бумаги.
Накопился большой заряд статического электричества.	<ul style="list-style-type: none"> • Попробуйте новую пачку бумаги. • Края стопки прозрачных пленок перед загрузкой в лоток разводить веером не следует.
использование неподдерживаемой бумаги,	Используйте только бумагу, рекомендованную Xerox. См. раздел Поддерживаемые типы и форматы бумаги на стр. 46.
Влажность слишком высока для бумаги с покрытием.	Подавайте бумагу в устройство по одному листу.

Застревание бумаги в податчике оригиналов

Возможные причины	Решения
Неподдерживаемая бумага неверного формата, плотности или типа.	Используйте только бумагу, рекомендованную Xerox. См. раздел Поддерживаемые типы и форматы бумаги на стр. 46.
Оригиналы рваные, сшитые, деформированные или сложенные.	Убедитесь, что оригиналы не рваные, деформированные или сложенные. Если они сшитые, снимите все скрепки и разделите листы, распустив их веером.
В податчик загружено слишком много оригиналов – превышена его максимальная емкость.	Уменьшите количество число оригиналов в податчике.
Неправильная регулировка направляющих в податчике оригиналов.	Отрегулируйте направляющие так, чтобы они плотно прилегали к бумаге в податчике оригиналов.

Застревание бумаги, в том числе из-за размера

Возможные причины	Решения
Бумага неправильно расположена в лотке.	<ul style="list-style-type: none"> Извлеките неправильно поданную бумагу и правильно разместите ее в лотке. Установите направляющие в лотке так, чтобы они соответствовали размеру бумаги.
В лоток загружено слишком много бумаги.	Уберите часть бумаги. Не загружайте бумагу выше линии заполнения лотка.
Направляющие в лотке не отрегулированы по размеру бумаги.	<ol style="list-style-type: none"> Извлеките бумагу. Установите направляющие в лотке так, чтобы они соответствовали размеру бумаги. Замените бумагу.
В лотке рваная или мятая бумага.	Извлеките бумагу, разгладьте ее и снова загрузите в лоток. Если бумага по-прежнему подается неправильно, не используйте ее.
Бумага отсырела из-за повышенной влажности.	Извлеките отсыревшую бумагу и замените ее новой пачкой сухой бумаги.
Бумага несоответствующего формата, плотности или типа.	Используйте только бумагу, рекомендованную компанией Хероx. См. раздел Поддерживаемые типы и форматы бумаги на стр. 46.

Застревание наклеек и конвертов

Возможные причины	Решения
Листы с наклейками в лотке обращены вверх неправильной стороной.	<p>Загрузите листы с наклейками в соответствии с указаниями производителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> Вложите наклейки лицевой стороной вверх в лоток 1–4. Вложите наклейки лицевой стороной вниз в лоток 5.
Конверты вставлены в неподходящий лоток.	Для печати на конвертах используйте лоток 5.
Конверты неправильно вложены в лоток 5.	<p>Порядок вкладывания конвертов в лоток 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вложите конверты с закрытыми клапанами, стороной с клапаном вверх, обращенной к принтеру. Конверты формата С4 или нестандартных размеров длиной более 320 мм (12,6 дюйма) вставляются с закрытыми клапанами короткой кромкой вперед, клапанами вверх. Клапаны должны быть обращены назад или к принтеру. Для конвертов нестандартного размера укажите размер на панели управления.
Конверты неправильно загружены в лоток для конвертов.	Вложите конверты в дополнительный лоток для конвертов с закрытыми клапанами, стороной с клапаном вниз, длинной кромкой к левой стороне.

Не исчезает сообщение о застревании бумаги

Возможные причины	Решения
Часть застрявшей бумаги осталась в принтере.	Еще раз проверьте тракт прохождения бумаги и убедитесь, что вся застрявшая бумага вытащена.
Открыта одна из дверец принтера.	Проверьте дверцы принтера. Закройте все открытые дверцы.

Примечание: Проверьте наличие обрывков бумаги в тракте подачи и извлеките их.

Застревание при автоматической двусторонней печати

Возможные причины	Решения
Бумага несоответствующего формата, плотности или типа.	Используйте бумагу правильного формата, плотности или типа. См. раздел Поддерживаемые форматы и плотность бумаги для автоматической двусторонней печати на стр. 49.
Выбор неверного типа бумаги в драйвере печати.	Убедитесь в том, что в настройках драйвера правильно задан тип бумаги и данная бумага вложена в соответствующий лоток. См. раздел Поддерживаемые типы и форматы бумаги на стр. 46.
Бумага загружена в неверный лоток.	Бумагу следует загружать в соответствующий лоток. Дополнительные сведения см. в разделе Поддерживаемая бумага на стр. 46.
В лоток загружена бумага разных типов.	Загружайте в лоток бумагу только одного типа и формата.


Вытаскивание застрявших скрепок

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.


- Извлечение застрявших скрепок из встроенного финишера216
- Извлечение застрявших скрепок из финишера-степпера LX.....217
- Извлечение застрявших скрепок брошюровщика в финишере-степпере LX.....219

Извлечение застрявших скрепок из встроенного финишера


1. Возьмитесь за оранжевую ручку картриджа сшивателя и извлеките его, с усилием потянув на себя.




2. Извлеките скрепки и другие посторонние предметы из финишера.
3. Откройте фиксатор картриджа сшивателя, потянув его в указанном направлении.




4. Извлеките застрявшие скрепки (1) и нажмите на фиксатор в указанном направлении до защелкивания на месте (2).

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Концы застрявших скрепок очень острые. При извлечении скрепок соблюдайте осторожность.



5. Возьмитесь за оранжевую ручку картриджа сшивателя и задвиньте его в блок сшивателя до щелчка.




6. Закройте переднюю крышку финишера.


Извлечение застрявших скрепок из финишера-степлера LX

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не выполняйте данную процедуру во время печати.


1. Откройте переднюю дверцу финишера.



2. Откройте отсек финишера и выдвиньте сшиватель на себя до упора.
3. Передвиньте узел сшивателя вправо, как показано на рисунке.




4. Возьмитесь за оранжевую ручку картриджа сшивателя и извлеките его, с усилием потянув на себя.





Поиск и устр. неисправ.

5. Проверьте, не осталось ли скрепок внутри финишера, и извлеките их.
6. Откройте фиксатор картриджа сшивателя, потянув его в указанном направлении.




7. Вытащите застрявшие скрепки в указанном направлении.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Концы застрявших скрепок очень острые. При извлечении скрепок соблюдайте осторожность.



8. Нажмите на зажим картриджа в указанном направлении до его фиксации.



9. Возьмитесь за оранжевую ручку картриджа сшивателя и задвиньте его в узел сшивателя. Задвигайте его до щелчка.




10. Закройте переднюю дверцу финишера.


Извлечение застрявших скрепок брошюровщика в финишере-степпере LX

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не выполняйте данную процедуру во время печати.


1. Откройте боковую крышку финишера.




2. Если картриджи шивателя не видны, сдвиньте левую и правую вертикальные панели к центру отверстия.



3. Возьмитесь за выступы на обеих сторонах картриджа шивателя и извлеките его из финишера.




4. Вытащите застрявшие скрепки в указанном направлении.



Поиск и устр. неисправ.

5. Возьмитесь за язычки по обеим сторонам картриджа сшивателя и вставьте его в исходное положение внутри финишера.

Примечание: Если при установке картриджа возникают затруднения, убедитесь, что скрепки правильно располагаются в картридже.



Примечание: Для брошюровщика предусмотрено два картриджа сшивателя. Для шивания брошюр в обоих картриджах сшивателя должно быть скрепки.

6. Начиная с действия 2, повторите процедуру для второго картриджа сшивателя.
7. Закройте боковую крышку финишера.

Извлечение застрявших материалов из сборника отходов перфорации

Извлечение отходов перфоратора из финишера-степлера LX

Если принтер прекращает печать и уведомляет о застревании отходов перфоратора, опустошите сборник отходов перфоратора. Дополнительные сведения см. в разделе [Опустошение сборника отходов перфоратора](#) на стр. 180.


После очистки сборника отходов, найдите и извлеките застрявшую бумагу.

Проблемы качества печати

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Контроль качества печати.....221](#)
- [Устранение проблем качества печати.....224](#)

Принтер рассчитан на постоянную печать с высоким качеством. При наличии проблем качества печати воспользуйтесь сведениями, приведенными в этом разделе, для их диагностики и устранения. Для получения дополнительных сведений посетите сайт www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support.

 **ВНИМАНИЕ!** Гарантия Xerox, соглашение об обслуживании и гарантия Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества) Xerox не распространяются на поломки, вызванные использованием неподдерживаемой бумаги или других материалов. Гарантия Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества) Xerox действует в США и Канаде. В других регионах могут действовать другие гарантийные условия. За дополнительной информацией обращайтесь в местное представительство компании.

Примечания:

- Для обеспечения стабильного качества печати тонер-картриджи и блоки формирования изображения на многих моделях принтеров прекращают работать по истечении определенного срока службы.
- Полутоновые изображения, которые печатаются с использованием композитного черного цвета, учитываются счетчиком цветных отпечатков, поскольку расходуются материалы для цветной печати. На большинстве принтеров композитный черный используется по умолчанию.

Контроль качества печати

На качество готовых копий могут влиять различные факторы. Чтобы обеспечить постоянное и оптимальное качество печати, необходимо использовать бумагу, предназначенную для данного принтера, а также правильно настроить режим качества печати и параметры цвета. Для обеспечения оптимального качества печати принтера следуйте указаниям, приведенным в этом разделе.

Качество отпечатков зависит от температуры и влажности. См. раздел [Условия окружающей среды](#) на стр. 244.

Бумага и материалы

Принтер поддерживает использование различных типов бумаги и других материалов. Для достижения наилучшего качества печати и во избежание застревания бумаги выполняйте указания, приведенные в данном разделе.

- Используйте только бумагу, рекомендованную компанией Хегох. См. раздел [Поддерживаемые типы и форматы бумаги](#) на стр. 46.
- Используйте только сухую, неповрежденную бумагу.



ВНИМАНИЕ! Использование некоторых типов бумаги и других материалов может вызывать снижение качества печати, частые застревания и даже поломки принтера. Запрещается использовать:

- Грубая или пористая бумага
 - Бумага для струйных принтеров
 - Глянцевая бумага или бумага с покрытием, не предназначенная для лазерных принтеров
 - Бумага, использовавшаяся для фотокопирования
 - Смятая или сложенная бумага
 - Бумага с вырезами или перфорацией
 - Сшитая бумага
 - Конверты с окнами, металлическими зажимами, боковыми стыками и клейкими участками, закрытыми защитными полосками
 - Конверты с мягкой подложкой
 - Пластиковые материалы
- Убедитесь, что тип бумаги, выбранный в драйвере принтера, соответствует типу бумаги, на котором выполняется печать.
 - Если бумага одного формата загружена в несколько лотков, убедитесь в том, что в драйвере принтера выбран данный лоток.
 - Для оптимального качества печати необходимо обеспечить надлежащее хранение бумаги и материалов. Дополнительные сведения см. в разделе [Инструкции по хранению бумаги](#) на стр. 47.

Режимы качества печати

В драйвере принтера необходимо выбрать для работы печати подходящую настройку качества печати. Указания по настройке качества печати см. [Выбор параметров печати](#) на стр. 67.

Установка качества печати:

- Для коррекции качества печати используйте соответствующие настройки в драйвере принтера. Если качество печати неудовлетворительное, установите настройку более высокого качества печати.
- Используйте только бумагу, рекомендованную компанией Хегох. См. раздел [Поддерживаемые типы и форматы бумаги](#) на стр. 46.

Цветовая коррекция и настройка цветов

Чтобы обеспечить наилучшие результаты при печати текста, графики и изображений на различной бумаге поддерживаемых типов, установите для настройки «Цветовая коррекция» опцию «Автонастройка цвета Хегох». Указания по настройке цветовой коррекции см. в разделе Использование цветовой коррекции. Соблюдайте следующие рекомендации по управлению цветовой коррекцией и параметрами цвета:

- Для достижения наилучших результатов при печати на большинстве типов бумаги в драйвере принтера установите для параметра «Цветовая коррекция» значение **Автонастройка цвета Хегох**.
- Выберите режим цветовой коррекции, обеспечивающий более яркие цвета. Например, при печати графических элементов, в которых небо выглядит недостаточно голубым, выберите опцию **Яркий цвет** для обеспечения более насыщенного голубого цвета.
- Чтобы обеспечить соответствие цветового вывода другому какому-то устройству, выберите пользовательскую цветовую коррекцию.
- Чтобы применять разную цветовую коррекцию для текста, графики и изображений, выберите вариант **Пользовательская автонастройка цвета**. Данная функция обеспечивает пользовательские цветовые коррекции с помощью таких систем цветопроизводства, как RGB, CMYK, CIE и цветовая заливка.
- Чтобы настроить отдельные характеристики цвета на отпечатках, такие как плотность, контраст, насыщенность и оттенок, выберите вариант **Настройка цветов**.

Устранение проблем качества печати

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- Печать страниц диагностики качества печати.....224
- Устранение причин неполадок, связанных с бумагой или материалом.....224
- Определение причин проблемы, связанных с принтером или приложением.....225
- Устранение проблем качества печати, связанных с приложением, драйвером печати или сервером печати.....225
- Устранение проблем качества печати, связанных с принтером.....226
- Выполнение процедур калибровки принтера.....226
- Проблемы с качеством печати и решения.....227

Принтер рассчитан на постоянную печать с высоким качеством. При наличии проблем качества печати воспользуйтесь сведениями, приведенными в этом разделе, для их диагностики и устранения. Для получения дополнительных сведений посетите сайт www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support.



ВНИМАНИЕ! Гарантия Xerox, соглашение об обслуживании и гарантия Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества) Xerox не распространяются на поломки, вызванные использованием неподдерживаемой бумаги или других материалов. Гарантия Total Satisfaction Guarantee (Общая гарантия качества) Xerox действует в США и Канаде. В других регионах могут действовать другие гарантийные условия. За дополнительной информацией обращайтесь в местное представительство компании.

Примечание: Для обеспечения высокого качества печати принт-/тонер-картриджи на многих моделях принтеров прекращают работать по истечении определенного срока службы.

Печать страниц диагностики качества печати

1. Для выполнения процедур по устранению проблем с качеством печати на панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. Перейдите на вкладку **Информация о машине**.
3. Нажмите **Информационные страницы**.
4. Выберите **Страница диагностики качества печати**, затем нажмите **Печать**.
5. Сравните возникшие проблемы качества печати с примерами, приведенными на страницах.

Устранение причин неполадок, связанных с бумагой или материалом

Использование поврежденных или неподдерживаемых бумаги и материалов может стать причиной проблем качества печати даже не смотря на правильную работу принтера, приложения и драйвера печати. Следующие рекомендации позволят избежать проблем качества печати, причиной которых является бумага.

- Убедитесь, что принтер поддерживает данную бумагу или материал.
- В принтер следует загружать только неповрежденную сухую бумагу.
- В случае возникновения сомнений относительно качества бумаги или материала, замените их новыми бумагой или материалом.

- Убедитесь, что в драйвере печати и на панели управления выбран правильный лоток.
- Убедитесь, что в драйвере печати и на панели управления принтера выбран правильный тип бумаги.

Определение причин проблемы, связанных с принтером или приложением

Если вы уверены, что используется бумага поддерживаемого типа в хорошем состоянии, выполните следующие действия, чтобы определить причину проблемы.

1. С панели управления принтера напечатайте страницы для диагностики качества печати. Подробные сведения см. в разделе [Печать страниц диагностики качества печати](#) на стр. 224.
 - Если печать страниц выполняется правильно, значит принтер исправен и проблема качества печати связана с приложением, драйвером печати или сервером печати.
 - Если при печати наблюдаются проблемы качества, значит неисправен принтер.
2. Если печать страниц выполняется правильно, см. раздел [Устранение проблем качества печати, связанных с приложением, драйвером печати или сервером печати](#) на стр. 225.
3. Если при печати наблюдаются проблемы качества или печать не выполняется, см. раздел [Устранение проблем качества печати, связанных с принтером](#) на стр. 226.

Устранение проблем качества печати, связанных с приложением, драйвером печати или сервером печати

Если при печати с панели управления неполадок не возникает, однако качество печати неудовлетворительное, возможно, проблемы обусловлены приложением, драйвером печати или сервером печати.

Порядок определения причины проблемы

1. Попробуйте напечатать аналогичный документ из другого приложения, обратите внимание на сходные проблемы качества печати.
 - Если в документе присутствуют те же проблемы качества, это может указывать на неполадки драйвера печати или сервера печати. Если проблему устранить не удастся, переходите к действию 2.
 - Если при печати документа наблюдаются проблемы качества, возможно, причина кроется в приложении. Перезагрузите принтер, перезапустите приложение и повторите печать документа. Если проблему устранить не удастся, перейдите к пункту 5, см. раздел [Перезагрузка принтера](#) на стр. 189.
2. Проверьте драйвер печати, используемый для печати работы.
 - а. Перейдите к списку принтеров на компьютере:
 - Для Windows XP SP1 и более поздней версии: выберите **Пуск > Настройка > Принтеры и факсы**.
 - Для Windows Vista: выберите **Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры**.
 - Для Windows Server версии 2003 и более поздней: выберите **Пуск > Настройка > Принтеры**.
 - Для Windows 7: выберите **Пуск > Устройства и принтеры**.

Поиск и устр. неисправ.

- b. Щелкните имя принтера правой кнопкой мыши.
- c. В раскрывающемся списке выберите **Свойства**.
 - Убедитесь, что название модели в средней части окна драйвера соответствует модели принтера.
 - Если названия не совпадают, установите нужный драйвер печати для принтера.
3. Если используется правильный драйвер печати, см. раздел **Выбор параметров печати** на стр. 67, в котором описывается установка режима качества печати и цветовой коррекции.
 - Задайте для параметра «Режим качества печати» значение «Стандартный» или «Расширенный».
 - Установите для настройки «Цветовая коррекция» значение «Автонастройка цвета Xerox».
4. Если проблему устранить не удастся, удалите, затем переустановите драйвер печати.
5. Если проблему устранить не удастся, убедитесь, что печать выполняется не через сервер печати.

Попробуйте выполнить прямую печать с принтера. Если проблема не устранится, воспользуйтесь поддержкой по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support.

Устранение проблем качества печати, связанных с принтером

Если проблемы качества печати возникают при печати демонстрационной страницы или отчета о конфигурации с панели управления, значит проблема в принтере.

Поиск источника проблемы

1. С панели управления выполните печать страниц для устранения проблем качества печати. Подробные сведения см. в разделе **Печать страниц диагностики качества печати** на стр. 224.
2. Если отпечатки слишком светлые и не удастся рассмотреть сведения о печати, проверьте следующие условия.
 - В принтер загружена неповрежденная, сухая бумага с поддерживаемыми параметрами.
 - Уровень тонера в одном или нескольких тонер-картриджах достаточен.
3. Если страницы печатаются одним цветом, возможно, неисправен один или несколько принт-картриджей. Перед продолжением устраните неисправность.
4. Если цвета отпечатка не соответствуют ожидаемым, с панели управления запустите калибровку принтера.
5. Сравните проблемы качества печати на документе с каждым из примеров на страницах для устранения проблем качества печати.

При наличии соответствия на страницах для устранения проблем качества печати см. меры по устранению неполадок в столбце «Решения».

Если проблема не устранится, воспользуйтесь поддержкой по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support.




Выполнение процедур калибровки принтера



1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины** и откройте вкладку **Сист. средства**.
2. Нажмите **Поиск и устр. неисправ.** > **Калибровка** > **Калибровка принтера** > **Далее**.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы запустить процесс калибровки принтера.

Проблемы с качеством печати и решения

Для поиска решений проблем с качеством печати используйте следующую таблицу.

Примечание: Для выполнения процедур по устранению проблем с качеством печати на панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**. Затем выберите **Информация об аппарате > Информационные страницы > Устранение проблем качества печати > Печать**.

Проблема	Решение
<p>Смазывание, пятна и штрихи На отпечатках темные или светлые пятна.</p> 	<p>Для удаления накопившегося на фьюзере тонера на принтере выполняется работа печати из несколько пустых страниц.</p> <p>Если дефект качества изображения не устраняется, распечатайте пробные страницы для определения компонента, из-за которого возникает данный дефект.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если дефект относится только к одному цвету, замените соответствующий блок формирования изображения. • Если дефект относится ко всем цветам и проявляется на всех пробных страницах, замените фьюзер. <p>Для удаления накопившегося на фьюзере тонера на принтере выполняется работа печати из несколько пустых страниц.</p> <p>Если дефект качества изображения не устраняется, распечатайте пробные страницы для определения компонента, из-за которого возникает данный дефект.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если дефект относится только к одному цвету, замените соответствующий блок формирования изображения. • Если дефект относится ко всем цветам и проявляется на всех пробных страницах, замените фьюзер.
<p>Повторяющиеся пятна или линии На отпечатках пятна или линии с равными интервалами.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Распечатайте страницу повторяющихся дефектов, чтобы определить модуль принтера, вызывающий данную проблему. На панели управления нажмите Статус машины и выберите Сист. средства > Поиск и устр. неисправ. > Страницы поддержки > Повтор. дефекты > Печать. 2. Следуя указаниям на странице повторяющихся дефектов, определите модуль, из-за которого появляются повторяющиеся пятна или линии. 3. Для устранения проблемы замените модуль принтера, выявленный с помощью страницы повторяющихся дефектов.
<p>Цвета выглядят по-другому Цвета отсутствуют или выглядят совсем по-другому.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Убедитесь, что принтер установлен на ровной, устойчивой горизонтальной поверхности. 5. Выполните процедуру калибровки цвета. На панели управления нажмите Статус машины, выберите Сист. средства > Поиск и устр. неисправ. > Калибровка > Калибровка принтера > Далее и следуйте указаниям.

Проблема	Решение
<p>Цвета слишком светлые или слишком темные Печать или цвет слишком светлый, отсутствует или имеется фон.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Проверьте правильность выбора типа бумаги и правильность загрузки бумаги в принтер. Дополнительные сведения см. в разделе Поддерживаемая бумага на стр. 46. 7. Убедитесь, что бумага в лотке соответствует типу бумаги, указанному на панели управления и в настройках драйвера принтера. 8. Для выполнения процедур по устранению проблем с качеством печати на панели управления нажмите кнопку Статус машины. Затем выберите Информация об аппарате > Информационные страницы > Устранение проблем качества печати > Печать. Если страница «Справочный материал по цветам» выглядит корректно, значит принтер печатает правильно. Причиной проблем с качеством печати может быть приложение или неправильные настройки в драйвере принтера. 9. Если страница «Справочный материал по цветам» распечаталась неправильно, выполните процедуру калибровки цвета. На панели управления нажмите Статус машины, выберите Сист. средства > Поиск и устр. неисправ. > Калибровка > Калибровка принтера > Далее и следуйте указаниям.
<p>Вертикальные белые линии или штрихи одного цвета На отпечатках линии или штрихи одного цвета.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Для определения цвета дефектов распечатайте пробные страницы. 11. Для очистки лазерного окна соответствующего цвета выдвиньте чистящий стержень до конца, затем задвиньте его до упора. Повторите эту операцию три раза. Затем повторите данную процедуру для остальных цветов. См. раздел Чистка лазерных окон на стр. 172. <p>Примечание: Для выполнения процедур по устранению проблем с качеством печати на панели управления нажмите кнопку Статус машины. Затем выберите Информация об аппарате > Информационные страницы > Устранение проблем качества печати > Печать.</p>
<p>Тонер отсутствует или легко стирается На распечатанном изображении не хватает тонера или он легко стирается.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 12. Проверьте правильность выбора типа бумаги и правильность загрузки бумаги в принтер. См. раздел Поддерживаемые типы и форматы бумаги на стр. 46. 13. Выполните процедуру калибровки типа бумаги. См. раздел Оптимизация работы принтера на стр. 37. 14. Выберите на панели управления более плотную бумагу. <p>Примечание: Перечень бумаги с изменением плотности от минимальной до максимальной:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для бумаги без покрытия: обычная, тонкие карточки, карточки, плотные карточки. • Для бумаги с покрытием: тонкие глянцевые карточки, глянцевые карточки и плотные глянцевые карточки.

•

Проблемы при копировании и сканировании

Если качество копии или отсканированного документа неудовлетворительное, см. следующую таблицу.

Признаки	Решения
Линии или полосы присутствуют только на копиях, выполненных из податчика оригиналов.	Загрязнение стекла экспонирования. Во время сканирования бумага из податчика оригиналов проходит по загрязнению, что приводит к появлению линий или полос. Протрите все стеклянные поверхности безворсовой тканью.
Пятна появляются на копиях, сделанных на стекле экспонирования.	Загрязнение стекла экспонирования. Во время сканирования загрязнение приводит к появлению пятен на изображении. Протрите все стеклянные поверхности безворсовой тканью.
Проявление обратной стороны оригинала на копии или отсканированном изображении.	Включите режим подавления фона.
Изображение слишком светлое или слишком темное.	<ul style="list-style-type: none"> • Копирование: используйте настройки качества изображения для регулировки плотности и контрастности. • Сканирование: используйте вкладку «Дополнительные настройки» для регулировки плотности и контрастности.
Цвета передаются неточно.	<ul style="list-style-type: none"> • Копирование: используйте параметры качества изображения для регулировки цветового баланса. • Сканирование: убедитесь в том, что выбран соответствующий тип оригинала.

Если проблема не устранится, воспользуйтесь поддержкой по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support.

Проблемы при работе с факсом

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Проблемы при отправке факсов.....230](#)
- [Проблемы при приеме факсов232](#)

Примечание: Если не удастся отправлять и принимать факсы, убедитесь в том, что принтер подключен к рекомендуемой аналоговой телефонной линии. Отправка и прием факсов не выполняются при прямом подключении к цифровой телефонной линии без использования аналогового фильтра. Также может потребоваться установить для начальной скорости передачи факса значение «Вынужденная 4800 бит/с». См. раздел [Выбор начальной скорости передачи](#) на стр. 146.

Проблемы при отправке факсов

Признаки	Возможные причины	Решения
Автоподатчик подает оригиналы неправильно.	Документ слишком толстый, слишком тонкий или слишком малого размера.	Используйте стекло экспонирования.
Документ сканируется с перекосом.	Направляющие податчика оригиналов не отрегулированы по ширине документа.	Отрегулируйте направляющие податчика оригиналов по ширине документа.
Получатель принимает факс с размазанным изображением.	Документ расположен неправильно.	Правильно расположите документ в аппарате.
	Загрязнение стекла экспонирования.	Очистите стекло экспонирования.
	Текст в документе слишком светлый.	Отрегулируйте разрешение. Отрегулируйте контрастность.
	Неполадки телефонного подключения.	Убедитесь в работоспособности телефонной линии, затем повторите отправку факса.
	Неполадки с одним из факсимильных аппаратов.	Сделайте копию и убедитесь, что на принтере копии и отпечатки получаются чистыми. Если копия печатается правильно, попросите получателя убедиться в исправности факсимильного аппарата.

Признаки	Возможные причины	Решения
Получатель принимает чистый (пустой) факс.	Неправильная загрузка документа.	<ul style="list-style-type: none"> Если используется податчик оригиналов, поместите оригинал лицевой стороной вверх. Если используется стекло экспонирования, поместите оригинал лицевой стороной вниз.
Факс не передается.	Неправильный номер факса.	Проверьте номер факса.
	Неверное подключение к телефонной линии.	Проверьте подключение к телефонной линии. Если телефонный шнур отключен, подключите его.
	Неполадки факсимильного аппарата получателя.	Свяжитесь с получателем.
	Факс не установлен или не включен.	Убедитесь в том, что факс установлен и включен.
	Включен факс-сервер.	Убедитесь в том, что факс-сервер выключен.
	Для выхода на внешнюю линию требуется код доступа.	Если принтер подключен к внутренней АТС, для выхода на внешнюю линию может требоваться код доступа.
	В номере факса должна быть пауза между префиксом выхода на внешнюю линию и номером телефона.	Для вставки паузы нажмите кнопку Пауза набора . В соответствующей позиции появится запятая (,).

Если проблема не устранится, воспользуйтесь поддержкой по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support.

Проблемы при приеме факсов

Признаки	Возможные причины	Решения
Получатель принимает чистый (пустой) факс.	Неисправность телефонного подключения или факсимильного аппарата отправителя.	Убедитесь, что принтер может печатать нормальные копии. Если печать выполняется нормально, попросите отправителя передать факс ещё раз.
	Отправитель неправильно загрузил страницу.	Свяжитесь с отправителем.
Принтер отвечает на вызов, но не печатает факс.	Память переполнена.	Для увеличения объема доступной памяти удалите сохраненные работы и дождитесь завершения текущих работ.
Размер полученного факса при печати уменьшается.	Бумага, загруженная в принтер, не соответствует размеру отправленного документа.	Проверьте размер оригинала и вложите в принтер бумагу подходящего формата.
Факсы не принимаются автоматически.	Принтер настроен на ручной прием факсов.	На принтере установлен автоматический прием факсов.
	Память переполнена.	Если в принтере отсутствует бумага, работы факса и печати накапливаются в памяти. Вложите бумагу и распечатайте работы, хранящиеся в памяти.
	Неверное подключение к телефонной линии.	Проверьте подключение к телефонной линии. Если телефонный шнур отключен, подключите его.
	Неполадки факсимильного аппарата отправителя.	Сделайте копию и убедитесь, что на принтере копии и отпечатки получаются чистыми. Если копия печатается правильно, попросите получателя убедиться в исправности факсимильного аппарата.

Если проблема не устранится, воспользуйтесь поддержкой по адресу www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support.

Получение справки

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.

- [Сообщения на панели управления](#)233
- [Использование встроенных средств устранения неисправностей](#).....234
- [Дополнительные сведения](#).....237


Для обеспечения высокого качества печати и должного уровня производительности компания Xerox предоставляет ряд автоматических средств диагностики.

Сообщения на панели управления

Панель управления принтера позволяет получить доступ к различным сведениям и справке по устранению неисправностей. Если возникает состояние неисправности или предупреждения, на панели управления отображается соответствующее сообщение. Как правило, на панель управления выводится также анимированное изображение, указывающее место возникновения проблемы, например застревания бумаги. Для многих сообщений о состоянии и предупреждений с помощью кнопки «Справка» на панели управления можно получить дополнительные сведения.

Справка по панели управления

Чтобы проверить дополнительные сведения для сообщения об ошибке или статусе, отображаемом на панели управления, нажмите кнопку **Справка**.



Для большинства элементов меню панели управления также предусмотрен связанный справочный текст с описанием данного элемента.

Просмотр сообщений о неисправностях и предупреждений на панели управления

Если возникает состояние неисправности или предупреждения, на панели управления отображается соответствующее сообщение. Предупреждающие сообщения оповещают о состояниях принтера, требующих вмешательства пользователя, таких как малый остаток расходных материалов и открытые дверцы. Сообщения о неисправностях оповещают о состояниях принтера, препятствующих печати или ухудшающих ее качество. При возникновении нескольких состояний на панели управления отображается только одно сообщение.

Просмотр полного перечня сообщений о текущих неисправностях и предупреждений:

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. Перейдите на вкладку **Активные сообщения**.
3. Нажмите стрелку **вниз** и выберите **Неисправности, Предупреждения** или **Неисправности и предупреждения**.
4. Для просмотра сведений выберите неисправность или предупреждение.

Просмотр истории неисправностей на панели управления

Когда возникает неисправность, она регистрируется в файле истории неисправностей вместе с датой, временем и кодом. Этот перечень используется при контроле за работой и устранении неисправностей.

Просмотр истории неисправностей:

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. Перейдите на вкладку **Активные сообщения**.
3. Нажмите кнопку **История неисправностей**.
На экране для каждого кода неисправности отобразится номер, дата, время и количество изображений.

Использование встроенных средств устранения неисправностей

Для устранения проблем с качеством печати и застреванием бумаги предусмотрены такие встроенные средства, как информационные страницы и приложение CentreWare Internet Services.

Печать информационных страниц

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. На вкладке "Информация об аппарате" нажмите кнопку **Информационные страницы** и выберите информационную страницу.
3. Нажмите кнопку **Печать**.

Примечание: Информационные страницы также можно распечатать из CentreWare Internet Services.

Указание лотка источника для печати информационных страниц

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины** и откройте вкладку **Сист. средства**.
2. Выберите **Настройки устройства > Управление бумагой > Параметры лотков**.
3. Определите лоток с наименьшим приоритетом. Если это лоток, который будет использоваться, дальнейшие действия не требуются.
4. Выберите лоток или нажмите кнопку **Изменить описание**.
5. С буквенно-цифровой клавиатуры на панели управления введите в поле «Приоритет» значение, наименьшее среди всех лотков.

Примечание: Значение приоритета для лотков устанавливается в диапазоне от 1 до 99. Значение 1 соответствует самому высокому приоритету, 99 — самому низкому.

6. Для подтверждения настройки нажмите кнопку **Сохранить**.
7. Для возврата на вкладку «Сист. средства» нажмите кнопку **Заккрыть**. Для возврата к основному экрану нажмите кнопку **Основные режимы**.

Печать отчета о конфигурации

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. На вкладке "Информация о машине" выберите **Информационные страницы > Отчет о конфигурации > Печать**.
3. После печати отчета нажмите **Заккрыть**.

Примечание: По умолчанию отчет о конфигурации печатается при включении принтера. Для отключения данной настройки нажмите кнопку **Статус машины** и выберите **Сист. средства > Настройки устройства > Конфигурация/Инф. страницы**. В разделе **Печатать отчет конфигурации при включении?** выберите значение **Нет** и нажмите кнопку **Сохранить**.

Просмотр счетчиков учета и использования

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. Для просмотра основных счетчиков отпечатков перейдите на вкладку **Информация по счетам**.
 - **Черно-белых отпечатков** — число страниц, распечатанных в черно-белом режиме.
 - **Цветных отпечатков** — число страниц, распечатанных в цветном режиме.
 - **Всего отпечатков** — общее число цветных и черно-белых отпечатков.

Примечание: Страницей называется одна сторона листа бумаги, которую можно печатать на одной или двух сторонах. Страница, распечатанная на двух сторонах, считается за два отпечатка.

3. Для просмотра дополнительных сведений об использовании аппарата нажмите кнопку **Счетчики использования**.

Определение серийного номера на панели управления

1. На панели управления принтера нажмите кнопку **Статус машины**.
2. Чтобы просмотреть номер модели, серийный номер и версию программного обеспечения, перейдите на вкладку **Информация о машине**.

Просмотр состояния расходных материалов принтера

1. На панели управления нажмите кнопку **Статус машины** и перейдите на вкладку **Расх. матер.**
2. Для просмотра сведений о тонер-картридже, включая номер для заказа, выберите **Черный, Голубой, Пурпурный** или **Желтый**.
3. Для возврата на вкладку «Расх. матер.» нажмите кнопку **Заккрыть**.
4. Для просмотра сведений о других расходных материалах выберите **Другие расходные материалы**. Затем выберите расходный материал для просмотра сведений.
5. Чтобы вернуться в окно «Другие расходные материалы», нажмите кнопку **Заккрыть**.
6. Для возврата на вкладку «Расх. матер.» нажмите кнопку **Заккрыть**.
7. Чтобы распечатать страницу использования материалов, нажмите **Печ.отчета о расх.матер.**
8. Для возврата к основному экрану нажмите кнопку **Основные режимы**.

CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services – это программное обеспечение для администрирования и настройки, устанавливаемое на встроенный веб-сервер принтера. Оно позволяет осуществлять настройку и управление принтером с помощью веб-браузера.

Для CentreWare Internet Services требуется:

- Соединение по протоколу TCP/IP между принтером и сетью в среде Windows, Macintosh, UNIX или Linux.
- На принтере должны быть включены протоколы TCP/IP и HTTP.
- Подключенный к сети компьютер с веб-браузером, поддерживающим JavaScript.

Подробную информацию см. раздел "Справка" в CentreWare Internet Services или *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора).

Дополнительные сведения

Дополнительные сведения о принтере можно получить из следующих источников:

Ресурс	Местонахождение
<i>Руководство по установке</i>	Входит в комплект принтера.
Прочая документация для принтера	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs .
<i>Recommended Media List</i> (Список рекомендуемых материалов)	США: www.xerox.com/paper . Европейский Союз: www.xerox.com/europaper .
Техническая поддержка для принтера, в том числе интернет-служба поддержки, Online Support Assistant (Онлайновый ассистент поддержки) и драйверы для загрузки.	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support .
Сведения о меню и сообщениях об ошибке	Кнопка справки (?) на панели управления.
Информационные страницы	Печатаются с панели управления или из приложения CentreWare Internet Services в разделе Состояние > Информационные страницы .
CentreWare Internet Services – документация	В окне CentreWare Internet Services нажмите кнопку Справка .
Заказ расходных материалов для принтера	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supplies .
Доступ к информационным и программным ресурсам, включая интерактивные руководства, шаблоны для печати, полезные советы и специальные функции, отвечающие индивидуальным требованиям.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter .
Местные центры продаж и поддержки	www.xerox.com/office/worldcontacts .
Регистрация принтера	www.xerox.com/office/register
Интернет-магазин Xerox® Direct	www.direct.xerox.com/

Технические характеристики



Данное приложение включает:

- Конфигурации принтера и опции.....240
- Габаритные размеры и вес242
- Требования к окружающей среде244
- Электропитание.....245
- Эксплуатационные характеристики.....246
- Контактные сведения по вопросам охраны труда, техники безопасности и окружающей среды247

Конфигурации принтера и опции

Стандартные функции

Многофункциональный принтер WorkCentre 7220/7225 отличается следующими возможностями:

- Максимальное разрешение печати: 600 x 600 точек на дюйм
- Печать документов формата до 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов)
- Копирование, печать, сканирование, Интернет-факс и факс-сервер
- Автоматическая двусторонняя печать и копирование
- Макс. скорость копирования и печати в цветном и черно-белом режиме:
 - До 20 страниц в минуту (стр/мин) на многофункциональном принтере WorkCentre 7220
 - До 25 стр/мин на многофункциональном принтере WorkCentre 7225
- Податчик оригиналов на 110 листов
- Панель управления с цветным сенсорным экраном
- Лотки 1-2 на 520 листов
- Лоток 5 на 50 листов
- Сканирование на USB-накопители и печать с них
- ОЗУ 2 Гб
- Встроенный жесткий диск емкостью 160 Гб
- Защищ. печать
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Универсальная последовательная шина (USB 2.0)
- Встроенный язык PDL поддерживает PCL 5, PCL 6 и XPS
- Поддержка PCL и клиентских XPS
- Учет работ
- Защита данных
- Удаленная установка драйвера
- Обнаружение устройств Bonjour, SSDP и SAP
- Оповещение по эл. почте
- Автоматическое пополнение расходных материалов
- Проактивное управление расходными материалами
- CentreWare Internet Services
- CentreWare Web
- Расширяемая интерфейсная платформа (EIP) Xerox
- Функции рационального режима

Доступные конфигурации

Режимы	Многофункциональный принтер WorkCentre 7220	Многофункциональный принтер WorkCentre 7225
Стандартные лотки	2	2
Дополнительные лотки	2	2
Скорость печати в цветном и черно-белом режиме	20 стр/мин	25 стр/мин

Опции и обновления

- Встроенный финишер-степплер
- Финишер-степплер LX
- Перфоратор для финишера-степплера LX
- Брошюровщик для финишера-степплера LX
- Полуавтоматический степплер
- Стандартная рабочая поверхность
- Лотки 3-4 на 520 листов
- Лоток для конвертов
- Функции дополнительной защиты McAfee
- Встроенная поддержка PDL для форматов Adobe PS3 и PDF
- Шрифты PostScript и PCL
- Адаптер беспроводной сети
- Интерфейс внешних устройств
- Сетевой учет
- Унифицированная идентификационная система безопасного доступа Xerox
- FreeFlow SMARTsend
- Комплект для включения карт общего доступа (CAC) Xerox®
- Xerox® Copier Assistant
- Печать Unicode
- Возможность отправки сетевого факса с компьютера
- Наборы для одноканального и двухканального факса
- Программного обеспечения для сканирования. См. www.xerox.com/office/software-solutions.

Габаритные размеры и вес

Базовая комплектация

- Ширина: 964 мм (38 дюймов)
- Глубина: 640 мм (25,1 дюйма)
- Высота: 1132 мм (44,6 дюйма)
- Плотность: 115 кг (253,5 фунта)

Комплектация со встроенным финишером-степлером


- Ширина: 1039 мм (41 дюйм)
- Глубина: 640 мм (25,2 дюйма)
- Высота: 1132 мм (44,5 дюйма)
- Плотность: 127 кг (280 фунтов)

Комплектация с финишером-степлером LX и брошюровщиком


- Ширина: 1576 мм (62,1 дюйма)
- Глубина: 651 мм (25,6 дюйма)
- Высота: 1132 мм (44,6 дюйма)
- Плотность: 153 кг (337,3 фунта)

Требования к расстоянию до соседних объектов

Габаритные требования для многофункциональных принтеров WorkCentre 7220/7225



Габаритные требования для комплектации с финишером-степплером LX и брошюровщиком



Требования к окружающей среде

Температура

- При эксплуатации: 10°–32°C (50°–90°F)
- Оптимальное качество печати: 15–28°C (59–82°F)

Относительная влажность

- При эксплуатации: 15–85 % (без конденсации)
- Оптимальное качество печати: 20–70 %

Высота над уровнем моря

Наилучшая производительность обеспечивается на высоте ниже 2500 м (8200 футов) над уровнем моря.

Электропитание

Напряжение сети питания	Частота	Потребляемый ток	Энергопотребление (вся система)
120 В +/-10% (108-132 В)	50 +/-3 Гц 60 +/-3 Гц	12 А	1584 ВА при 120 В (макс.)
220-240 В +/-10% (198-264 В)	50 +/-3 Гц 60 +/-3 Гц	8 А	1760 ВА при 220 В (макс.) 1920 ВА при 240 В (макс.)

Аппарат удовлетворяет требованиям ENERGY STAR

Аппарат Многофункциональный принтер WorkCentre 7220/7225 получил аттестацию ENERGY STAR® в соответствии с требованиями программы ENERGY STAR для оборудования, предназначенного для создания изображений.



ENERGY STAR и знак ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками.

Программа ENERGY STAR Imaging Equipment Program представляет собой совместную инициативу правительств США, Европейского Союза и Японии и производителей оргтехники по продвижению копиров, принтеров, факсимильных аппаратов, многофункциональных принтеров, ПК и мониторов с низким энергопотреблением. Снижение уровня потребления энергии аппаратом позволяет эффективнее бороться со смогами, кислотными дождями и долговременными изменениями климата благодаря сокращению выбросов, связанных с производством электроэнергии.

Хероx® Заводская настройка оборудования с маркировкой ENERGY STAR предусматривает переключение в режим энергосбережения по истечении двух минут с момента печати последней копии. См. раздел [Установка режима энергосбережения](#) на стр. 38.

Эксплуатационные характеристики

Разрешение печати

Макс. разрешение: 600 x 600 точек на дюйм

Скорость печати

Скорость непрерывной печати: до 20 стр/мин — для многофункционального принтера WorkCentre 7220, до 25 стр/мин — для многофункционального принтера WorkCentre 7225. Для черно-белой и цветной печати скорость одинаковая.

Скорость печати зависит от следующих факторов:

- Ориентация бумаги - Для ускорения печати вкладывайте бумагу длинной кромкой вперед. Подача бумаги короткой кромкой вперед снижает скорость печати.
- Формат бумаги - Печать форматов Letter (8,5 x 11 дюймов) и A4 (210 x 297 мм) самая быстрая. При увеличении формата скорость печати уменьшается.
- Плотность бумаги - На тонкой бумаге печать выполняется быстрее, чем на плотной, такой как карточки и наклейки.
- Тип бумаги - Печать на обычной бумаге выполняется быстрее, чем на глянцевой.

Максимальная скорость достигается при печати на обычной бумаге формата Letter (A4) при подаче длинной кромкой вперед.

Минимальная скорость примерно 6 стр/мин наблюдается при печати на листах большого размера, плотных глянцевых карточках и очень плотных наклейках.

Контактные сведения по вопросам охраны труда, техники безопасности и окружающей среды

За информацией по вопросам охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, связанным с аппаратом и расходными материалами Xerox, обращайтесь в службы поддержки клиентов по следующим телефонам:

США: 1-800 828-6571
Канада: 1-800 828-6571
Европа: +44 1707 353 434

Дополнительные сведения о безопасности продукта (США) см. на веб-сайте www.xerox.com/environment.

Сведения о безопасности продукта (Европа) см. на веб-сайте www.xerox.com/environment_europe.

Соответствие стандартам

В

Данное приложение включает:

- Основные нормативные требования.....250
- Ограничения на передачу факсов257
- Сертификат безопасности продукта261
- Material Safety Data Sheets (Данные по безопасности материалов).....262

Основные нормативные требования

Корпорация Хегох провела испытания данного принтера на соответствие стандартам по электромагнитному излучению и помехоустойчивости. Данные стандарты разработаны для снижения уровня помех, создаваемых принтером или влияющих на его работу в обычных условиях офиса.

Правила Федеральной комиссии по связи США

Данное оборудование протестировано и соответствует стандартам для цифрового оборудования класса В в соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии по связи (ФКС). Эти нормы предназначены для обеспечения необходимой защиты от помех при использовании данного аппарата в условиях офиса. Данный аппарат генерирует, использует и может излучать энергию в полосе радиочастот. В случае нарушения настоящих указаний по установке и использованию оно может создавать вредные помехи радиосвязи. При эксплуатации этого аппарата в жилой зоне возможно возникновение недопустимых помех, которые пользователь должен устранять за свой счет.

Если данное оборудование является источником недопустимых помех приему радио- и телевизионных сигналов, что определяется путем его выключения и включения, можно попробовать устранить помехи, предприняв перечисленные ниже меры.

- Измените ориентацию или расположение принимающей антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и принимающим устройством.
- Подключите оборудование к розетке в другой ветви сети электропитания, от которой не питается принимающее устройство.
- Обратитесь за помощью к продавцу либо квалифицированному радио- или телемастеру.

Внесение изменений и модернизация аппарата без разрешения компании Хегох может привести к потере права на эксплуатацию данного аппарата.


Примечание: Для обеспечения соответствия части 15 правил ФКС используйте экранированные интерфейсные кабели.

Канада

Данный цифровой аппарат класса А соответствует стандарту Канады ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Нормы Европейского Союза в отношении радиопомех

 **ВНИМАНИЕ!** Данный аппарат соответствует классу А. При использовании в жилой зоне этот аппарат может быть источником радиопомех. В этом случае пользователю необходимо будет предпринять соответствующие меры.



Маркировка CE на данном аппарате указывает на заявление компании Xerox о его соответствии следующим директивам Европейского Союза, принятым в указанные даты:

- 12 декабря 2006 г.: директива Совета ЕС о низковольтном оборудовании 2006/95/ЕС
- 15 декабря 2004 г.: директива Совета ЕС об электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС
- 9 марта 1999 г.: директива 1999/5/ЕС о средствах радиосвязи и телекоммуникационном окончном оборудовании

При условии правильного использования данного принтера в соответствии с инструкциями он не представляет никакой опасности для потребителей и окружающей среды.

В целях обеспечения соответствия стандартам ЕС используйте экранированные интерфейсные кабели.

Копию подписанного заявления о соответствии данного принтера стандартам можно получить в компании Xerox.

Соглашение ЕС по оборудованию для создания изображений (группа 4). Экологическая информация

Экологическая информация для улучшения экологических показателей и сокращения затрат

Введение

Следующая информация приводится в соответствии с Директивой ЕС по энергопотребляющей продукции, в частности с исследованием группы 4 по оборудованию для создания изображений. Данная директива требует от производителей улучшения экологических показателей выпускаемой продукции и соблюдения плана ЕС по энергоэффективности.

Это относится к бытовой технике и офисному оборудованию, удовлетворяющим следующим критериям.

- стандартная техника монохромного формата с максимальной скоростью до 66 изображений А4 в минуту;
- стандартная техника цветного формата с максимальной скоростью до 51 изображения А4 в минуту.

Экологические преимущества дуплексной печати

Большинство аппаратов Xerox снабжено функцией дуплексной (двусторонней) печати. Это позволяет автоматически печатать на обеих сторонах листа бумаги, сокращая расходование ресурсов за счет уменьшения потребления бумаги. В соответствии с соглашением ЕС по оборудованию для создания изображений (группа 4) на моделях со скоростью печати от 40 стр/мин в цвете (или 45 стр/мин в черно-белом режиме) во время настройки и установки драйверов функция дуплексной печати должна включаться автоматически. На некоторых моделях Xerox с более низкими скоростями печати при установке также могут автоматически включаться настройки двусторонней печати. Использование дуплексной печати снижает ущерб для окружающей среды от применения такого оборудования. В том случае, когда требуется односторонняя печать, соответствующие настройки можно изменить в драйвере принтера.

Типы бумаги

Данный аппарат предназначен для печати как на бумаге из вторсырья, так и на впервые выпущенной бумаге, соответствующей экологическим требованиям и стандарту качества EN12281 или аналогичному. В определенных целях может использоваться более тонкая бумага (60 г/м²), для изготовления которой требуется меньше сырья, поэтому она экономит ресурсы. Рекомендуется проверить, можете ли вы ее использовать для печати.

ENERGY STAR

ENERGY STAR представляет собой добровольную программу разработки и приобретения энергоэффективных моделей, снижающей ущерб для окружающей среды. Сведения о программе ENERGY STAR и моделях, удовлетворяющих ее требованиям, содержатся по адресу: www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ

Энергопотребление и время сохранения активности

Энергопотребление аппарата зависит от режима его использования. Данный аппарат можно настроить так, чтобы сокращались расходы на оплату электроэнергии. После получения последнего отпечатка он переходит в режим готовности. В этом режиме он готов начать печать без задержки. Если аппарат не используется в течение какого-то промежутка времени, он переходит в режим экономии энергии. В этом режиме остаются активными только основные функции, чтобы экономить электроэнергию.

При выходе из режима экономии энергии для получения первого отпечатка требуется немного больше времени, чем в режиме готовности. Такая задержка при выходе из режима экономии энергии типична для большинства аналогичного оборудования.

Если установить большее время сохранения активности или совсем отключить режим экономии энергии, аппарат будет переключаться в режим пониженного энергопотребления после более длительного периода неактивности или, соответственно, вообще перестанет в него переходить.

Сведения об участии компании Xerox в инициативах по экологической устойчивости содержатся по адресу: www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

Германия

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

Правила ограничения содержания опасных веществ (Турция)

Согласно Статье 7 (d) настоящим подтверждается соответствие аппарата нормативным требованиям EEE.

"EEE yönetmeliğine uygundur."

Нормативная информация для адаптера беспроводной сети 2,4 ГГц

Данный продукт содержит модуль радиопередающего устройства для беспроводной локальной сети 2,4 ГГц, соответствующего требованиям части 15 правил Федеральной комиссии по связи США (ФКС), отраслевого стандарта Канады RSS-210 и директивы Совета ЕС 99/5/ЕС.

При эксплуатации данного устройства следует учитывать два следующих условия: (1) данное устройство не может быть источником вредных помех; (2) оно должно принимать все поступающие радиопомехи, включая помехи, способные вызвать неправильную работу.

Внесение изменений в данное устройство или его и модернизация без особого разрешения корпорации Xerox может привести к потере права на эксплуатацию данного аппарата.

Выделение озона

В процессе нормальной работы принтера выделяется озон. Количество выделяемого озона зависит от объемов копирования. Озон тяжелее воздуха и выделяется в количествах, недостаточных для причинения вреда здоровью. Принтер следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении.

Дополнительные сведения для США и Канады см. на веб-сайте www.xerox.com/environment. В других регионах обратитесь в местное представительство Xerox или посетите веб-сайт www.xerox.com/environment_europe.

Ограничения на копирование

США

Конгресс США законодательно запретил копирование следующих документов при определенных обстоятельствах. За создание таких репродукций предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы.

1. Облигация и ценные бумаги Правительства США, в том числе следующие:
 - долговые обязательства,
 - валюта национального банка;
 - купоны облигаций;
 - банкноты федерального резервного банка США;
 - серебряные сертификаты;
 - золотые сертификаты;
 - облигации США;
 - казначейские билеты;
 - банковские билеты Федерального резерва США;
 - мелкие банкноты;
 - депозитные сертификаты;
 - бумажные денежные знаки;
 - займы и облигации некоторых правительственных учреждений, например Федерального управления жилищным фондом ФНА и т.п.;
 - облигации (сберегательные облигации США можно фотографировать только в целях рекламы в связи с кампаниями по продаже таких облигаций);
 - Внутренние гербовые марки. (Воспроизводить юридические документы, на которых есть погашенные гербовые марки, можно только в предусмотренных законом целях.);
 - Почтовые марки, погашенные не непогашенные. (Для целей филателии почтовые марки можно фотографировать при условии, что воспроизводиться они будут черно-белыми и с линейными размерами менее 75 % или более 150 % от оригинала.);
 - почтовые платежные поручения;
 - счета, чеки и платежные поручения уполномоченных должностных лиц США;
 - Марки и другие заменители денег любого достоинства, которые были или могут быть изданы в соответствии с законами, принятыми Конгрессом США.
 - Сертификаты о скорректированной надбавке ветеранам мировых войн.
2. Облигации и другие ценные бумаги иностранных правительств, банков и корпораций.
3. Охраняемые авторским правом материалы, кроме случаев, когда получено согласие владельца авторских прав, или воспроизведение правомерно без согласия владельца авторских прав, а также когда воспроизведение в библиотеке предусмотрено законом об авторских правах. Дополнительную информацию об этих условиях можно получить в Бюро регистрации авторских прав США (Библиотека Конгресса США, Вашингтон, федеральный округ Колумбия, 20559, циркуляр R21).
4. Сертификат гражданства или натурализации. Иностранные сертификаты о натурализации можно фотографировать.
5. Паспорта. Иностранные паспорта можно фотографировать.
6. Иммиграционные документы.
7. Призывные регистрационные повестки.

8. Документы об освобождении от воинской повинности, которые содержат любую часть из следующих сведений о лице, состоящем на военном учете.
 - заработок или доход,
 - протоколы судебных заседаний,
 - физическое или психическое состояние,
 - статус иждивенца,
 - предыдущая воинская служба.
 - Исключение: можно фотографировать сертификаты США об увольнении в запас.
9. Значки, удостоверения личности, пропуска и знаки отличия, которые носят военнослужащие и служащие различных федеральных ведомств, в том числе сотрудники ФБР и Министерства финансов США (за исключением случаев, когда фотографирование выполняется по приказу начальника департамента или бюро).

В некоторых штатах также запрещено воспроизводить следующее:

- номерные знаки,
- водительские права,
- удостоверения о праве собственности на автомобиль.

Данный список не является исчерпывающим. Авторы не несут ответственности за его полноту или точность. В случае сомнений обратитесь к адвокату.

Дополнительную информацию об этих условиях можно получить в Бюро регистрации авторских прав США (Библиотека Конгресса США, Вашингтон, федеральный округ Колумбия, 20559, циркуляр R21).

Канада

Парламент законодательно запретил воспроизведение следующих предметов при определенных обстоятельствах. За создание таких репродукций предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы.

- Находящиеся в обращении банкноты или бумажные денежные знаки.
- Облигации и другие ценные бумаги правительства или банка.
- Казначейские векселя и гербовые марки.
- Государственная печать Канады/провинций или печати государственных органов и учреждений Канады, а также печати судов общей юрисдикции.
- Официальные заявления, приказы, предписания, назначения либо уведомления о таковых (в целях фальсификации аналогичных документов, выпущенных королевской типографией Канады или соответствующими типографиями провинций).
- Знаки, коммерческие обозначения, печати, упаковки или чертежи, используемые правительством Канады или отдельных провинций либо от их имени; правительствами других государств либо ведомствами, организациями, Комиссией или учреждениями правительства Канады, провинций или правительств других государств.
- Печатаемые или наклеиваемые марки, используемые в качестве источника дохода правительства Канады, провинций или правительств других стран.
- Документы, реестры или записи, хранимые государственными должностными лицами, уполномоченными на их легальное копирование (если такое копирование имеет целью имитацию легальных копий).
- Все охраняемые авторским правом материалы и товарные знаки независимо от того, кто является владельцем авторского права или товарного знака.

Приведенный список не является исчерпывающим и предоставлен в качестве вспомогательного материала для удобства пользователя. Авторы не несут ответственности за его полноту или точность. В случае сомнений обратитесь в юридическую консультацию.

Другие страны

Копирование некоторых документов в вашей стране может быть незаконным. Изготовление незаконных копий может наказываться денежным штрафом или лишением свободы.

- Денежные знаки.
- Банкноты и чеки.
- Банковские и государственные ценные бумаги.
- Паспорта и удостоверения личности.
- Охраняемые авторским правом материалы и товарные знаки без согласия их владельцев.
- Почтовые марки и другие оборотные документы.

Этот список неполон и не претендует на полноту и точность. В случае сомнений обратитесь в юридическую консультацию.

Ограничения на передачу факсов

США

Требования к заголовку отправляемого факса

Закон о защите потребителей телефонных услуг от 1991 года разрешает отправлять сообщения с помощью электронных устройств, в том числе с помощью факса, только при условии что на каждой или хотя бы на первой странице передаваемого сообщения имеется верхнее или нижнее поле, в котором указаны дата и время отправки, наименование предприятия или организации или фамилия лица, отправляющего сообщение, а также телефонный номер отправляющего устройства, предприятия, организации или лица. Следует указывать телефонный номер, оплата звонка на который не превышает тарифы на местные, междугородние или международные телефонные переговоры; в том числе нельзя использовать телефонный номер, начинающийся с 900.

Сведения и указания по программированию заголовка факса см. в разделе «Настройка параметров передачи по умолчанию» в документе *System Administrator Guide (Руководство системного администратора)*.

Сведения об устройствах передачи данных

Это оборудование соответствует части 68 правил Федеральной комиссии по связи США, а также требованиям, утвержденным Административным советом по подсоединению терминалов (Administrative Council for Terminal Attachments, АСТА). На задней панели аппарата находится паспортная табличка, на которой среди прочих сведений, указан идентификатор продукта в формате US:AAAEQ##TXXXX. Этот идентификатор можно предоставить телефонной компании, если он ей понадобится.

Гнездовые и штепсельные разъемы, с помощью которых данное оборудование подсоединяется к проводам в помещении и к телефонной сети, должны соответствовать части 68 правил Федеральной комиссии по связи США, а также требованиям, утвержденным организацией АСТА. К этому аппарату прилагаются соответствующие стандартам телефонный кабель и модульный штепсельный разъем. Он подключается к совместимому модульному гнездовому разъему, который также соответствует стандартам и правилам. Более подробные сведения содержатся в инструкциях.

Можно безопасно подключать аппарат к следующему стандартному модульному разъему: USOC RJ-11C с помощью совместимого телефонного шнура (с модульными разъемами), входящего в комплект установки. Более подробные сведения содержатся в инструкциях.

Для определения количества устройств, которые могут быть одновременно подключены к одной телефонной линии, служит коэффициент эквивалентной нагрузки REN (Ringer Equivalence Number). В случае превышения допустимого для линии значения коэффициента REN устройства могут не звонить при поступлении на них входящего вызова. В большинстве зон сумма коэффициентов REN не должна превышать пяти (5,0). Чтобы точно узнать, сколько устройств можно подключить к линии, обратитесь в местную телефонную компанию. Если устройство утверждено после 23 июля 2001 года, его коэффициент REN является частью идентификатора устройства, который имеет формат US:AAAEQ##TXXXX. Цифры, который обозначены знаками ##, означают коэффициент REN без десятичного разделителя (точки или запятой); например, 03 означает, что REN = 0,3. На более ранних изделиях коэффициент REN указывается на отдельной этикетке.

При заказе соответствующей услуги в местной телефонной компании может потребоваться информация о кодах, перечисленных ниже:

- Код интерфейса устройства (FIC) = 02LS2
- Код заказа услуги (SOC) = 9.0Y



ВНИМАНИЕ! Узнайте в местной телефонной компании тип модульного разъема, установленного на вашей линии. Подключение этого аппарата к несертифицированному разъему может привести к повреждению оборудования телефонной компании. В этом случае вы, а не компания Хегох, принимаете на себя всю ответственность за ущерб, вызванный подключением аппарата к несертифицированному разъему.

Если оборудование Хегох® мешает работе телефонной сети, телефонная компания может временно отключить телефонную линию от своей сети. Если заблаговременное уведомление абонента может быть сопряжено с большими трудностями, телефонная компания уведомляет абонента при первой же возможности. Если телефонная компания прекращает обслуживание абонента, абонент имеет право при необходимости подать жалобу в комиссию ФКС (США).

Телефонная компания может внести изменения в свои технические средства, оборудование и процедуры, что может повлиять на работу оборудования. Если телефонная компания вносит изменения в какие-либо компоненты, которые влияют на работоспособность оборудования, она обязана уведомить абонента о необходимости внесения определенных изменений, которые позволят обеспечить непрерывную эксплуатацию.

При возникновении проблем с оборудованием Хегох® для получения сведений о ремонте или гарантии обратитесь в соответствующий сервисный центр. Контактные сведения содержатся в меню «Статус машины» принтера, а также в конце раздела «Устранение неисправностей», см. *Руководство пользователя*. Если оборудование будет мешать работе телефонной сети, телефонная компания может потребовать его отключения до устранения неполадок.

Ремонт принтера может осуществляться только специалистами сервисного представительства Хегох или уполномоченным поставщиком услуг компании Хегох. Данное требование сохраняет свою силу как в течение срока гарантийного обслуживания, так и после его окончания. В случае выполнения ремонта неуполномоченным лицом гарантийные обязательства отменяются и гарантийный срок прекращается.

Это оборудование не должно использоваться на линиях коллективного пользования (спаренные телефоны). Подключение к линии связи коллективного пользования оплачивается по другим тарифам. За дополнительными сведениями обращайтесь в соответствующие государственные или муниципальные органы.

Ваш офис может быть оборудован проводной системой сигнализации, подключенной к телефонной линии. Необходимо убедиться в том, что установка оборудования Хегох® не приводит к отключению сигнализации.

При возникновении вопросов по поводу того, что может вызвать отключение сигнализации, обращайтесь в телефонную компанию или к квалифицированным специалистам.

Канада

Данный продукт соответствует применимым техническим характеристикам министерства промышленности Канады.

За организацию ремонта сертифицированного оборудования отвечает представитель, назначенный поставщиком. В случае выполнения пользователем модификаций или ремонтных работ, а также в случае ненадлежащего функционирования устройства телекоммуникационная компания может потребовать отключения оборудования.

В целях безопасности пользователей принтер должен быть правильно заземлен. Имеющиеся заземления электрической сети переменного тока, телефонных линий и внутренних металлических водопроводных труб должны быть объединены. Данная мера предосторожности особенно важна в сельской местности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не пытайтесь выполнить такие подключения самостоятельно. Для выполнения заземления обратитесь в соответствующую организацию или к квалифицированному специалисту.

Назначаемый каждому оконечному устройству коэффициент эквивалентной нагрузки REN (Ringer Equivalence Number) позволяет вычислить максимальное допустимое количество терминалов, подключаемых к одному телефонному интерфейсу (одной телефонной линии). К интерфейсу можно подключать устройства в любой комбинации. Ограничение количества устройств заключается в том, что сумма коэффициентов эквивалентной нагрузки устройств не должна превышать 5. Значение REN для Канады см. на паспортной табличке аппарата.

Европейский Союз

Директива по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию

Факсимильный аппарат был сертифицирован согласно требованиям Директивы 1999/5/ЕС на подключение одного терминала к коммутируемой телефонной сети общего пользования (ТфОП). Однако из-за различий между характеристиками сетей ТСОП в различных странах такая сертификация не гарантирует безусловно правильной работы аппарата в каждой точке подключения терминала к любой сети ТСОП.


При возникновении проблем следует обратиться к уполномоченному местному дилеру.

Данный аппарат протестирован и соответствует ES 203 021-1, -2, -3 – техническим условиям на оконечное оборудование для аналоговых коммутируемых телефонных сетей в странах Европейской экономической зоны. На аппарате нужно ввести код страны. Код страны следует вводить до подключения аппарата к сети. Процедура настройки кода страны описана в документации для пользователей.

Примечание: Аппарат поддерживает как импульсный, так и тональный набор (DTMF), однако для обеспечения более надежной и быстрой связи рекомендуется применять тональный набор. Внесение изменений в данный аппарат, подключение его к внешнему управляющему программному обеспечению или оборудованию не санкционировано компанией Хехо[®] и влечет за собой отмену сертификации.

Новая Зеландия

1. Предоставление разрешения Telepermit для любого компонента окончного оборудования означает только то, что организация Telecom подтвердила соответствие данного компонента минимальным требованиям для подключения к ее сетям. Оно не является свидетельством Telecom в пользу данного продукта, не предоставляет каких-либо гарантий и не подразумевает совместимость продукта, имеющего разрешение Telepermit, со всеми сетевыми услугами Telecom. Кроме всего прочего, оно не гарантирует правильного и полного взаимодействия компонента с другими компонентами оборудования с разрешением Telepermit другой модели или из другой партии. Оборудование может не обеспечивать надлежащей работоспособности при более высоких скоростях передачи данных. При подключении к определенным исполнениям ТСОП вероятно снижение скорости передачи данных для подключений 33,6 кбит/с и 56 кбит/с. Telecom не несет ответственности за возникающие в связи с этим неудобства.
2. При физическом повреждении данного устройства его следует немедленно отключить и организовать утилизацию или ремонт.
3. Запрещается использовать данный модем любым способом, который может повлечь за собой неудобства для других клиентов Telecom.
4. Данный аппарат оборудован устройством импульсного набора, тогда как стандарт Telecom подразумевает использование тонального набора (DTMF). Telecom не гарантирует постоянную поддержку импульсного набора своими сетями.
5. Использование импульсного набора при подключении данного оборудования к линии, используемой другим оборудованием, может привести к появлению эффекта «позванивания», а также «ложного» ответа. При возникновении таких неполадок не обращайтесь в службу поддержки Telecom Faults Service.
6. Тональный набор является предпочтительным, так как обеспечивает более высокую скорость подключения по сравнению с импульсным (дисковым) набором и поддерживается подавляющим большинством телефонных коммутаторов в Новой Зеландии.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во время перебоев электропитания данное устройство не позволяет выполнять звонки, в том числе осуществлять набор номеров экстренных служб (например 111).

7. Данное оборудование может не обеспечивать эффективную переадресацию вызова на другое устройство, подключенное к общей линии.
8. Некоторые параметры, необходимые для признания соответствия требованиям Telepermit компании Telecom, зависят от оборудования (компьютера), сопряженного с данным устройством. Для обеспечения соответствия техническим характеристикам Telecom сопутствующее оборудование должно поддерживать эксплуатацию с учетом следующих ограничений.

Для повторных вызовов одного номера:

- не более 10 попыток вызова одного номера в течение 30-минутного периода для каждой отдельной ручной инициации вызова, а также
- ожидание соединения с опущенной трубкой в течение не более 30 секунд с момента завершения одной попытки до начала следующей попытки.

Для автоматических звонков на разные номера:

оборудование должно обеспечивать промежуток между автоматическими звонками на разные номера не менее пяти секунд с момента завершения одной попытки вызова до начала следующей попытки.

9. Для обеспечения надлежащей работоспособности общий коэффициент REN всех устройств, одновременно подключенных к одной сети, не должен превышать 5.

Сертификат безопасности продукта

Данное изделие сертифицировано различными национально-признанными испытательными лабораториями/национальными сертифицирующими органами в соответствии со следующими стандартами промышленной безопасности:

- UL60950-1/CSA22.2, No. 60950-1 (США/Канада)
- IEC60950-1 (схема CB)

Material Safety Data Sheets (Данные по безопасности материалов)

Для получения информации о безопасности материалов, используемых в принтере, посетите веб-сайт:

- Северная Америка: www.xerox.com/msds.
- Европейский Союз: www.xerox.com/environment_europe.

Телефоны центра технической поддержки указаны на веб-сайте www.xerox.com/office/worldcontacts.

Вторичная переработка и утилизация



Данное приложение включает:

- Все страны264
- Северная Америка265
- Европейский Союз266
- Другие страны268

Все страны

Если вы отвечаете за утилизацию аппарата Xerox, обратите внимание, что он может содержать свинец, ртуть, перхлораты и другие материалы, утилизация которых в некоторых странах и регионах регулируется правилами охраны окружающей среды. Содержание данных материалов полностью соответствует мировым стандартам, принятым на момент выхода аппарата на рынок. Для получения информации о способах вторичной переработки и утилизации аппарата обратитесь в местные уполномоченные органы. Хлорноокислый материал: это изделие может содержать одно или несколько устройств с перхлоратами, например аккумуляторы. Для них может быть предусмотрена специальная обработка, информацию см. на веб-сайте www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Северная Америка

Компания Хероx реализует программу по возврату, повторному использованию и вторичной переработке оборудования. Чтобы узнать, распространяется ли эта программа на данный аппарат Хероx, обратитесь в местное торговое представительство компании Хероx. Подробная информация об экологических программах компании Хероx содержится по адресу www.xerox.com/environment. Для получения сведений о способах вторичной переработки и утилизации оборудования обратитесь в местные уполномоченные органы.

Европейский Союз

Одно и то же оборудование можно эксплуатировать как в бытовых (домашних) условиях, так и в коммерческих целях.

Бытовое использование



Наличие данного символа на аппарате указывает, что оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.



В соответствии с европейским законодательством электротехнические и электронные устройства по окончании срока службы следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Частные домовладельцы в странах-членах ЕС могут бесплатно вернуть использованное электротехническое и электронное оборудование в предназначенные для этого пункты сбора. За информацией обращайтесь в местные уполномоченные органы по утилизации.

В некоторых странах-членах ЕС при покупке нового оборудования торговые организации предлагают бесплатный прием использованного оборудования. Подробную информацию можно получить у розничного продавца.

Коммерческое использование



Наличие данного символа на аппарате указывает на то, что его следует утилизировать в соответствии с установленными национальными нормами и правилами.



В соответствии с европейским законодательством электротехническое и электронное оборудование, подлежащее утилизации по окончании срока своей службы, необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами.

Перед утилизацией обратитесь к местному дилеру или в представительство Xerox за информацией по возврату оборудования по окончании его срока службы.

Сбор и утилизация оборудования и аккумуляторов



Наличие на изделиях и сопутствующей документации данных символов означает, что использованные электротехнические и электронные изделия и аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Для обеспечения надлежащей обработки, восстановления и вторичной переработки использованные изделия и аккумуляторы следует сдавать в соответствующие пункты сбора, руководствуясь национальным законодательством и директивами 2002/96/ЕС и 2006/66/ЕС.

Утилизируя данные изделия и аккумуляторы надлежащим образом, вы помогаете экономить ресурсы и предотвращаете негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые наступают в случае нарушения правил утилизации отходов.

За информацией по сбору и вторичной переработке использованных изделий и аккумуляторов обращайтесь в местные уполномоченные органы, службы утилизации отходов или по месту приобретения товаров.

Нарушение правил утилизации отходов может повлечь за собой штрафные санкции, предусмотренные национальным законодательством.

Для корпоративных пользователей в Европейском Союзе

За информацией по утилизации электротехнического и электронного оборудования обращайтесь к соответствующему дилеру или поставщику.

Утилизация за пределами Европейского Союза

Данные символы предназначены только для стран Европейского Союза. За информацией по утилизации данных изделий обращайтесь в местные уполномоченные органы или к соответствующему дилеру.

Символ предупреждения для аккумуляторов



Данное изображение мусорного бака может использоваться вместе с символом химического элемента. Это означает наличие требований, предусмотренных указанной директивой.

Замена аккумуляторов

Замену аккумуляторов разрешается производить только сервисным организациям, уполномоченным-ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

Другие страны

За информацией по утилизации обращайтесь в местные уполномоченные органы по утилизации отходов.