

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Portable Notebook
Power Adaptor

SPJ7100







RU **Руководство
пользователя**

PHILIPS



2



1 Обзор изделия (Рис. 1)

- ① Сетевая вилка
- ② Светодиодный индикатор
- ③ Кабель для подключения ноутбука
- ④ Список штекеров для ноутбука
- ⑤ Штекеры для ноутбука
- ⑥ Держатель штекеров

2 Начало работы (Рис. 2)

- 1 Из списка штекеров выберите штекер, соответствующий вашей модели ноутбука.
- 2 Подключите штекер к разъему кабеля для подключения ноутбука.
- 3 Подключите кабель питания адаптера к разъему кабеля питания ноутбука и к розетке сети переменного тока.
↳ Загорится светодиодный индикатор.

Заявления об ограничении ответственности

Используйте штекер, соответствующий модели ноутбука, во избежание его повреждения. Дополнительную информацию о выборе соответствующих штекеров см. в Кратком руководстве (таблица спецификаций штекеров ноутбуков) или во вложенном в упаковку буклете либо посетите веб-сайт www.philips.com (Поиск > SPJ7100).

Данное изделие предназначено для продажи только за пределами США.

Для продажи только за пределами США.

3 Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Портативный адаптер питания для ноутбуков работает неправильно (или светодиодный индикатор горит, но компьютер не заряжается должным образом).	Возможно, выбранный штекер не соответствует модели подключенного ноутбука.	Убедитесь, что вы правильно выбрали штекер в соответствии со списком штекеров для ноутбуков, который прикреплен к держателю и приведен во вложенном в упаковку буклете, а также посетите веб-сайт www.philips.com (Поиск > SPJ7100), где указана обновленная информация о выборе штекеров.
Портативный адаптер питания для ноутбуков горячий, и компьютер не заряжается должным образом (или светодиодный индикатор мигает при подключении к сети питания переменного тока).	Портативный адаптер питания для ноутбуков подключен к ноутбуку с более высокой входной мощностью (> 65 Вт).	Ноутбук все еще заряжается. Портативный адаптер питания для ноутбуков снова будет работать, после того как охладится.
Нет уверенности, что напряжение штекера подходит для моего ноутбука.	—	На штекерах указаны значения напряжения (16 В, 19 В и пр.).






4 Утилизация

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.







© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років

Изготовитель

Хийжоу Скай Форчун Електроникс Ко.

Лтд Донжуань Индастриал Эстейт,

Шуилоу Стрит, ХийЖу, Гуаньдун, Китай

SPJ7100_10_V1.1



100% recycled paper
100% papier recyclé