

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Плита газовая настольная ПГ _____ марки «Мечта» модель _____
Заводской номер _____ соответствует ТУ 4858-058-07554931-2004.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК (клеймо приемщика)

Продана _____

наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу плиты при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и установки.

Гарантийный срок эксплуатации плиты — 2 года со дня продажи.

Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в бытовых целях. Срок гарантии изделий, использующихся в коммерческих целях, составляет 6 месяцев.

11.2 В течение гарантийного срока устранение неисправностей производится бесплатно специалистами сервисных центров, уполномоченных на обслуживание и ремонт бытовой техники, имеющими двухсторонний договор с предприятием-изготовителем.

11.3 В случае отсутствия сервисных центров, уполномоченных на обслуживание и ремонт бытовых приборов, следует обращаться на предприятие-изготовитель, прилагая к письму гарантийный талон.

11.4 Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после проверки уполномоченным на обслуживание и ремонт сервисным центром, с выдачей соответствующего заключения.

11.5 ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ ПРИНИМАЕТ ПРЕТЕНЗИИ НА КОМПЛЕКТНОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛИТЫ ПОСЛЕ ЕЕ ПРОДАЖИ.

Гарантия не распространяется:

— на отказы и неисправности, вызванные транспортными повреждениями, небрежным обращением или плохим уходом;

— на неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как, явления природы и стихийные бедствия

11.6 При ремонте плиты отрывные талоны на гарантийный ремонт заполняются и изымаются работником сервисного центра, уполномоченным на обслуживание и ремонт. Владелец плиты должен требовать заполнения корешка талона при изъятии талона на гарантийный ремонт.

11.7 Дата продажи должна быть отмечена в руководстве по эксплуатации в разделе «Свидетельство о приемке и продаже» и талонах на гарантийный ремонт и заверена штампом предприятия торговли.

При отсутствии штампа и даты продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления плиты.

11.8 В случае утери руководства по эксплуатации с талонами на гарантийный ремонт владелец плиты лишается права на гарантийный ремонт.

Дубликаты руководства по эксплуатации и талонов на гарантийный ремонт не выдаются.

11.9 Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя никак не ограничивают Ваших прав, предусмотренных законодательством.

В случае, если Вы не получили удовлетворительного гарантийного обслуживания, пожалуйста, сразу же сообщите письменно или позвоните на предприятие-изготовитель тел./факс (3513) 63-84-55.

Производитель не несет ответственность за ущерб здоровью и собственности, если это вызвано несоблюдением норм установки, использованием неисправной плиты.

Для установки, подключения и по всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, обращаться только в уполномоченные сервисные центры. Информация об уполномоченных на обслуживание и ремонт сервисных центрах прилагается отдельным списком и входит в комплектность плиты.

12 ТАЛОН УСТАНОВКИ

Плита газовая настольная: ПГ _____ ТУ 4858-058-07554931-2004
марки «Мечта» модель _____ установлена _____

адрес владельца, где установлена газовая плита

и пущена в работу механиком _____

наименование службы газового хозяйства

Механик _____

подпись (Ф.И.О.)

«Плита укомплектована и работоспособна. С руководством по эксплуатации, правилами пользования и гарантийными обязательствами ознакомлен.»

Владелец _____

(подпись, дата)

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Плиту следует установить согласно «Правилам безопасности газового хозяйства», утвержденным ГОСТЕНАДЗОРом РФ на газоснабжение внутренних и наружных устройств.

Размещение и эксплуатация газовых баллонов при установке плиты на сжиженный газ должна осуществляться в соответствии с правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03).

Установка и монтаж плиты должны производиться только квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию на право установки и обслуживание газовых плит с отметкой в «Талоне на установку».

6.2 Установить ручки газовых кранов в положение «закрыто», снять заглушку с входом патрубка газового узла, подсоединить газовый баллон к газовому узлу, проверить газовые коммуникации от запорного устройства газового баллона до газовой горелки на герметичность методом обмыливания.

6.3 Чтобы зажечь горелку, нужно поднести к ней огонь, нажать и повернуть ручку газового крана против часовой стрелки в положение «максимальное пламя», поджечь газ.

6.4 Проверить качество горения. Пламя по окружности горелки должно иметь одинаковую высоту и не должно отрываться от горелки, должно иметь спокойные, отчетливые, ярко выраженные голубовато-зеленые ядра с фиолетовыми колпачками.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Розжиг горелки:


а) нажать и повернуть ручку газового крана против хода часовой стрелки до совмещения метки на ручке со знаком «максимальное пламя» (рисунок 2);

б) одновременно поднесите спичку к отверстию горелки. Если горелка не зажглась, закрыть кран и повторить розжиг.

7.2 Регулировку интенсивности горения рекомендуется производить дальнейшим поворотом ручки против часовой стрелки. При повороте до упора горелка будет работать на «минимальном пламени» (рисунок 2).

«Малое пламя» обеспечивает устойчивое горение в экономичном режиме. Им также удобно пользоваться, при необходимости резко убавить огонь, не выключая горелку.

Чтобы выключить горелку, необходимо ручку крана по ходу часовой стрелки повернуть до упора.



Кран закрыт



Кран открыт
«максимальное пламя»



Кран открыт
«малое пламя»

Рисунок 2 - Принцип работы органов управления

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Техническое обслуживание.

8.1.1 Ввод в эксплуатацию, наладка, замена инжекторов и винтов малого пламени при переводе плиты на другой вид газа и техническое обслуживание в процессе эксплуатации плиты комплексно производится квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию на право установки и обслуживание газовых плит.

8.1.2 Владелец плиты запрещается самостоятельно подключать плиту, а также производить любые виды ее ремонта и смазки.

8.2 Правила хранения

8.2.1 Плита должна храниться в заводской упаковке в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий.

8.2.2 Средний срок службы плиты - не менее 10 лет. По окончании срока службы плита подлежит утилизации путем сдачи в металлолом.

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Возможные характерные неисправности, их причины и методы устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Пламя горелки одностороннее	Засорено отверстие SR отделителя газовой горелки	Прочистить отверстие

Открытое акционерное общество
«Златоустовский машиностроительный завод»
(ОАО «Златмаш»)
456208, Россия, г. Златоуст, Челябинская обл.,
Парковый проезд, 1



ПЛИТА ГАЗОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ марки «Мечта» модели 100М, 200М

Руководство по эксплуатации



АЕ 44



ОПО 35

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы рады, что Вы приобрели плиту марки «Мечта» нашего производства. Вы выбрали плиту, которая великолепно готовит, экономична и надежна в работе, удобна в управлении и обслуживании. Она гармонично впишется в интерьер Вашей кухни и будет хорошей помощницей. Плита марки «Мечта» предназначена только для приготовления пищи в домашних условиях.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛИТЫ В КОМЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ С ДЛИТЕЛЬНЫМИ ПЕРИОДАМИ ВКЛЮЧЕНИЙ (В СТОЛОВЫХ, КАФЕ, БАРАХ, РЕСТОРАНАХ И Т.П.)!

Несмотря на то, что обслуживание плиты довольно простое, мы просим Вас перед началом ее эксплуатации внимательно прочесть данное руководство содержащее важную информацию по установке, правильному использованию и обслуживанию плиты и в дальнейшем соблюдать все наши рекомендации.

Благодаря этому, приобретенная Вами плита будет служить Вам долго и доставит Вам радость.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Плита газовая настольная марки «Мечта», моделей 100М (ПГ 1-1,7) и 200М (ПГ 2-12,7) ТУ 4858-058-07554931-2004 в дальнейшем (плита), предназначена для приготовления пищи в домашних условиях.

1.2 Плита поставляется предприятием-изготовителем с газовым узлом, работающем на сжиженном газе (пропан-бутан) по ГОСТ 20448-80 при номинальном давлении 2940 Па.

Возможна работа плиты на природном газе по ГОСТ 5542-87, при номинальном давлении 1960 Па, при замене инжекторов газовых горелок и винтов малого пламени газовых кранов. Сменные инжекторы и винты малого пламени в комплект плиты не входят. Они имеются в сервисных службах.

1.3 Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

- 1.4 **ВНИМАНИЕ:**
- ПРИ ПОКУПКЕ ПЛИТЫ ТРЕБУЙТЕ ОТ ПРОДАВЦА ПРОВЕРКИ В ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ И СОХРАННОСТИ ВНЕШНЕГО ВИДА ПЛИТЫ;
 - ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЛИТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕХАНИКОМ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ПРИ УСТАНОВКЕ У ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Технические данные и характеристики приведены в таблице 1. Таблица 1

Наименование показателей	Технические данные	
	ПГ 100М	ПГ 200М
Вид газа,	Сжиженный по ГОСТ 20448 - 80	
Номинальное давление газа, Па	2940	
Количество газовых горелок, шт.	1	2
Номинальная тепловая мощность горелки, кВт	1,7	
Условный проход входного патрубка газового узла, мм	8	
Масса плиты кг, не более	2,1	3,8
Общее содержание алюминия и алюминиевых сплавов, кг	0,130	0,259
Общее содержание меди и сплавов на медной основе, кг	0,0675	0,135
Размеры плиты без учета выступающих элементов, мм		
	высота	80
	ширина	275
	глубина	275

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки плиты в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.	
	100М	200М
Плита	1	
Решетка	1	
SR крышка эмалированная	1	2
SR отделитель	1	2
Руководство по эксплуатации	1	
Перечень сервисных центров, уполномоченных на обслуживание и ремонт газовых плит	1	

Примечание — Рекомендуется эксплуатация плиты в комплекте (приобретается в розничной торговле): регулятор давления РДСГ 1-1,2 ГОСТ 21805-94, баллон 4-5 ГОСТ 15860-84, рукав 1-9-063 (шланг) ГОСТ 9356-75 (1500±5) мм, хомутов (2 шт.).

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Плита соответствует требованиям безопасности, пожарной безопасности и имеет соответствующие сертификаты.

4.2 Перед эксплуатацией плиты необходимо пройти инструктаж газовой службы по пользованию газовыми приборами и соблюдению правил техники безопасности.

4.3 Плита должна устанавливаться в помещении, отвечающем требованиям, установленным «Правилами безопасности в газовом хозяйстве». **ВАЖНО!** Для правильной и безопасной работы необходимо, чтобы плита была установлена в помещении с хорошей вентиляцией.

4.4 Пуск в эксплуатацию газового оборудования плиты должен производиться только квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию на право установки и обслуживание газовых плит с отметкой в «Талоне на установку».

САМОВОЛЬНО И НЕПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННАЯ ПЛИТА НЕ ОБЕСПЕЧИТ НАДЕЖНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ.

4.5 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНОЙ ПЛИТОЙ. КЛАСТЬ НА ПЛИТУ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ (БУМАГУ, ТРЯПКИ И Т.Д.). ДОПУСКАТЬ ЗАЛИВАНИЕ ГОРЕЛКИ ЖИДКОСТЯМИ. СУШИТЬ НАД ПЛИТОЙ БЕЛЬЕ, ДОПУСКАТЬ К ПРИСМОТРУ ЗА ПЛИТОЙ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ, ОСТАВЛЯТЬ РАБОТАЮЩУЮ ПЛИТУ БЕЗ ПРИСМОТРА. УСТАНОВЛИВАТЬ НА РЕШЕТКУ ПЛИТЫ ПОСУДУ МАССОЙ БОЛЕЕ 10 кг. НА КАЖДУЮ ГОРЕЛКУ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЛЮБЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ ПЛИТЫ.

4.6 В случае самопроизвольного погасания пламени газовой горелки необходимо немедленно закрыть газовый кран на плите.


4.7 При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно погасить огонь, прекратить подачу газа в плиту и проветрить помещение. Если ликвидировать утечку газа своими силами не удалось, необходимо срочно вызвать аварийную службу газового хозяйства.

4.8 После прекращения работы плиту отключить от источника подачи газа.




5 УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ

5.1 Плита (рисунок 1) состоит из цельноштампованного корпуса 1, на который устанавливается решетка 2, горелка нормальной тепловой мощности 3, ручка крана 4.

а) модель 100М



б) модель 200М



1 — корпус; 2 — решетка; 3 — горелка; 4 — ручка.

Рисунок 1 — Устройство плиты

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на гарантийный ремонт

г.

20

г.

Изыятый «

»

Исполнитель

г.

20

г.

Изыятый «

»

Исполнитель

г.

20

г.

Изыятый «

»

Исполнитель

г.

20

г.

Изыятый «

»

Исполнитель

г.

20

г.

Изыятый «

»

Исполнитель

г.

20

г.

Изыятый «

»

Исполнитель

г.

20

г.

Открытое акционерное общество
«Златоустовский машиностроительный завод»
(ОАО «Златмаш»)
456208, Россия, г.Златоуст, Челябинская обл.,
Парковый проезд, 1.

ТАЛОН № 1

Плита газовая настольная _____ марки «Мечта»
модель _____ ТУ4858-058-07554931-2004

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

Продана магазином _____
наименование и номер

магазина и его адрес

Дата продажи _____

Штамп магазина _____
личная подпись продавца

Выполнены работы _____

Исполнитель **Владелец**

фамилия, имя, отчество _____ подпись _____

наименование предприятия, выполнившего ремонт _____

и его адрес _____

М.П. _____
должность и подпись руководителя предприятия,
выполнившего ремонт

Открытое акционерное общество
«Златоустовский машиностроительный завод»
(ОАО «Златмаш»)
456208, Россия, г.Златоуст, Челябинская обл.,
Парковый проезд, 1.

ТАЛОН № 2

Плита газовая настольная _____ марки «Мечта»
модель _____ ТУ4858-058-07554931-2004

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

Продана магазином _____
наименование и номер

магазина и его адрес

Дата продажи _____

Штамп магазина _____
личная подпись продавца

Выполнены работы _____

Исполнитель **Владелец**

фамилия, имя, отчество _____ подпись _____

наименование предприятия, выполнившего ремонт _____

и его адрес _____

М.П. _____
должность и подпись руководителя предприятия,
выполнившего ремонт