

## Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, вам понравится эксплуатировать устройство.

### Общие указания по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо пользоваться прибором, обязательно дайте впридачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не используйте утюг вне помещения. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнится или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безопасности, замена сетевого шнура на равнозначный допускается только через заводизготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответствующего квалифицированного специалиста.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Пожалуйста, соблюдайте нижеследующие "Специальные указания по технике безопасности".

#### Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный случай или поломку изделия:

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

#### ℹ ПРИМЕЧАНИЕ:

Дает советы и информацию.

#### Дети и лица нуждающиеся в присмотре

- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!
- Этот прибор не предназначен для пользования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта и/или необходимых знаний. Исключение составляют случаи, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или когда от этого лица получены указания по пользованию прибором.
- Необходимо присматривать за детьми, чтобы убедиться в том, что они не играют с прибором.

#### Специальные указания по безопасности для этого прибора

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Подошва утюга нагревается быстро, а остывает медленно. Не прикасайтесь к ней.
- Для подставки нужно выбрать надежную поверхность! Поверхность должна быть ровной и стабильной. Еще раз убедитесь, что поверхность стабильна.
- Утюг должен использоваться и стоять на ровной, теплостойкой поверхности.
- Если утюг не используется, поставьте его вертикально или на подставку, имеющуюся в комплекте.
- Перед наполнением водяного бачка (13), отключайте утюг от сети электропитания.
- Наполняйте ёмкость только до максимальной отметки (14). Не переполняйте ёмкость! Максимальное количество воды: 220 мл.
- Гладьте утюгом только одежду и текстильные изделия!
- Применяйте только дистиллированную воду.
- Нельзя оставлять утюг без присмотра, если он включен в электросеть.
- Утюг нельзя использовать, если его уронили, если есть видимые повреждения, или если он протекает.

РУССКИЙ

## Обзор деталей прибора

- 1 Сопло распылителя
- 2 Отверстие для наполнения водяного бачка
- 3 Подача пара
- 4 Кнопка – Аэрозоль 
- 5 Кнопка для дополнительной подачи пара 
- 6 Губчатый подклад сетевого шнура
- 7 Переключатель функций
- 8 Подставка
- 9 Контактная пластина
- 10 Контрольная лампочка
- 11 Омметр установки температуры
- 12 Беспунктный регулятор температуры
- 13 Продорный водяной бачок
- 14 Омметр MAX для уровня воды
- 15 Керамическая подушка

## Указания к применению

### Распаковка

1. Удалите защитную фольгу и наклейки, если такие имеются, с рабочей поверхности утюга.
2. Разомните, покрутив, полностью кабель.

### Установка / сборка подставки (8)

Используйте имеющуюся в комплекте подставку, чтобы оставить на ней утюг в безопасном положении.

Снизу подставы встроен винтовой замок. Используйте его, чтобы зафиксировать подставку на гладильной доске или на столе.

1. Выдерните винтовой замок из гнезда и разверните его на 180°. Протолкните винтовой замок в другое гнездо так, чтобы он защелкнулся на своем месте.
2. Установите подставку на рабочую поверхность. Поверните винт по часовой стрелке.
3. Чтобы разобрать подставку, открутите винт, повернув его против часовой стрелки. Сломите винтовой замок обратно в углубление в нижней части подставы. Протолкните винтовой замок в гнездо так, чтобы он защелкнулся на своем месте.

### Переключатель функций (7) на подставке

Положение переключателя	Символ	Функция
Верх	 	Глажение без шнура
Середина	 	Фиксация утюга на подставке
Низ	 	Глажение со шнуром

## Электрошнур

- Убедитесь в том, что напряжение питания утюга (смогите таблицу на нем) соответствует напряжению вашей сети.
- Вставьте сетевой штекер лишь в монтируемую согласно предписаниям штепельную розетку 230 В ~ 50 Гц с защитным контактом.

## Потребляемая мощность

В общем положении устройство может потреблять до 2000 ватт. Такую нагрузку рекомендуется подключать через отдельную электропроводку, снабженную автоматическим отключением на электроток 16 А и устройством токовой защиты.

### ВНИМАНИЕ: ПЕРЕГРУЗКА!

- При использовании удлинительными кабелями следите за тем, чтобы погрешное сечение кабелей было минимум 1,5 мм<sup>2</sup>.
- Не пользуйтесь разветвительными штепельными розетками, так как этот прибор имеет слишком высокую мощность.

## Регулятор температуры в электроутюге (12)

Символы, находящиеся на регуляторе, соответствуют следующим установкам:

MIN	выкл
• •	синтетика,нейлон, аирпл.район
• • •	шерсть,шаль
• • • •	хлопок,лен
MAX	наивысшая температура

## Вода

Используйте только дистиллированную воду.

Запрещается наполнять в водяной бачок воду из стопильной системы, сушущих автоматов или воду с добавками (как краски, ароматизирующие средства, размягчитель или другие химикаты).

Удлинение может испортиться от этого, так как в паровой камере могут образоваться отложения. Кроме этого эти отложения могут выйти через первые отверстия и загрязнить белье.

## Водяной резервуар (3)

Объем емкости составляет 200 мл.

1. Установите регулятор объема пара (3) в положение "□" (нет пара).
2. Поставьте утюг на подставку или держите его в вертикальном положении.
3. Проверьте отметку MAX (14).
4. Наполните водяной бачок водой через наполнительное отверстие (2). Закройте крышку бачка.

## Обслуживание

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Каждый раз, перед включением или выключением утюга из сети, переворачивайте регулятор температуры в положение "MIN".

### Перед применением впервые

- Протрите подошву утюга склерой влажной тряпкой.
- Чтобы удалить с него оставшиеся загрязнения протрите пару раз юкоти-нибудь старов, чистое полотенце.

### Глажение без шнура ( )

Вы можете глажить без шнура как с гармою так и без пары. Установленная температура будет держаться примерно 50 секунд, если глажить без шнура. Если нужно продолжать глажить при установленной температуре, утюг следует напротянуть снова. Чтобы сделать это, снова поставьте его на подставку.

### Глажение с паром

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Рассортируйте белье по температуре глажения.

1. Установите регулятор объема пара (3) в положение "□" (нет пара).
2. Поставьте устройство на подставку или поставьте его в вертикальное положение.
3. Вставьте вилку в заземленную розетку с напряжением сети 230 В ~ 50 Гц, установленную в соответствии с предписаниями.
4. Выставьте температуру на терморегуляторе (12). Если Вам надо попадать одежду из чувствительной ткани, начинайте с самой низкой температуры.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Контрольная лампа (10) утюга указывает на стартовый процесс нагревания. Как только она погаснет, рабочая температура достигнута. Теперь можно начинать глажить.

5. По окончании работы с утюгом всегда устанавливайте регулятор температуры на "MIN" и вытаскивайте штепсель из розетки сети (Контрольная лампочка погаснет).

### Глажение с гармою

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Горячий пар! Опасность получения ожогов!

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для этого необходимо более высокая температура. Поставьте регулятор температуры (12) самое меньшее в положение с символом .

## ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если глажение происходит при низких температурах, уменьшите объем пара или глажьте без пары. Используйте регулятор объема пара (3), чтобы контролировать объем выдаваемого пара.

• Обычно, если угол недостаточно горячий возможно выплытие воды из подошвы. Однако устройство имеет функцию "защиты от протечек". То есть функция парообразования отключается, если выбрана температура слишком низкая.

• Пар начинает выходить из подошвы как только утюг принимает горизонтальное положение.

- Дополнительная подача пара достигается нажатием юкоти .
- Для увлажнения участка ткани следует нажимать юкоти разъемами воды (4) импульсами.

## Функция вертикальной подачи пара

Делает возможным дополнительную подачу пара в вертикальном положении.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не направляйте струю пара на лицо. Опасность ожогов!

- Подвесьте для этого Ваше белье на плечики и подведите утюг на расстояние приб. 3-5 см.
- Нажмите кнопку подачи пара (5) прерывисто.

## Наполнение водяного бачка

### ВНИМАНИЕ:

Перед наполнением водяного бачка выньте вилку из розетки.

1. Установите регулятор объема пара (3) в положение "□" (нет пара).
2. Поставьте устройство на подставку или поставьте его в вертикальное положение.
3. Откройте наполнительное отверстие в крышки и осторожно заполните водой.
4. Не наполняйте водяной бачок выше метки "MAX" (14).
5. Закройте крышку бачка.

### Режим самоочистки

1. Наполните водяной бачок на половину водой.

2. Разогрейте прибор до максимальной температуры. После того, как контрольная лампочка погаснет, отключите его, покрутив, от сети.

3. Возьмите утюг и держите его горизонтально над умывальником. Установите регулятор объема пара в положение .
4. Поставьте утюг пока емкость не опустится.

4. Поставьте устройство на подставку или поставьте его в вертикальное положение. Еще раз нагрейте устройство. Для очистки подошвы утюга прогладьте какое-нибудь хлопчатобумажное полотенце.

#### Окончание работы

1. По окончании работы с утюгом всегда устанавливайте регулятор температуры на "MIN" и вытаскивайте штепсель из розетки сети (Контрольная лампочка потухнет).
2. Выливайте содержимое емкости для воды, чтобы предотвратить ее непроизвольное выпекание.
3. Дайте приборустыть, прежде чем убирать его на место.

#### Чистка

##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки!
- Дайте электроприбору полностью остыть!
- Ни в коем случае не окунайтесь для чистки прибор в воду. Это может быть причиной электрического удара или пожара.

##### ВНИМАНИЕ:

- Не используйте провочные щётки или другие царапающие предметы.
- Не используйте сильные или царапающие чистящие средства.
- Протрите корпус сухой тряпкой.
- Протрите подошву утюга и поверхность подставки слегка влажной тряпкой.

#### Технические данные

Модель: ..... DBC 3388  
Электропитание: ..... 220-240 В, 50/60 Гц  
Потребляемая мощность: ..... 2000 ватт  
Класс защиты: ..... I  
Вес нетто: ..... 1,45 кг

Мы оставляем за собой право на технические изменения!

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой СЕ, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.