

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН*

Наименование товара		
ФИО покупателя		
Адрес покупателя		
Телефон покупателя		
Дата продажи		Печать продавца
Продавец		
Гарантия 1 год с даты продажи конечному потребителю при соблюдении инструкции и нормальном использовании прибора		

* Действителен только полностью заполненный талон с печатью продавца

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделий в течение гарантийного срока, либо замену изделия на аналогичное, в случае невозможности ремонта.

Обязательство по гарантийному обслуживанию берет на себя организация-продавец.

Условия гарантийного ремонта:

1. Поломка произошла по вине завода-изготовителя, и её причины не могли быть выявлены покупателем при покупке.
2. Поломка произошла в процессе эксплуатации изделия при соблюдении Покупателем инструкции производителя (Продавец не несёт ответственности за повреждения изделия, если они произошли по причине нарушения инструкций по эксплуатации от производителя, а также по причине форс-мажорных обстоятельств).
3. Повреждения изделия не являются следствием потребительского износа.

FLEUR

.....

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ

С СЕНСОРНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ЧАСАМИ, ТЕРМОМЕТРОМ и ТАЙМЕРОМ
С БАЗОЙ ДАННЫХ ПО НУТРИЕНТАМ

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ВЕСОВ:
EN105-S301 и EN105-S11

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Дисплей, изображенный на рисунке, приведен только в справочных целях. Обратите внимание на отличия в сравнении с используемым устройством.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Устройство снабжено высокоточным тензодатчиком.
2. Полноценная база данных по 7 компонентам пищевой ценности 999 продуктов и ингредиентов.

Нутриенты	Код	Единица измерения
Калории	kcal/kJ	kcal/kJ
Соль	Salt	mg (mg)
Протеины	⊖	g (gr)
Жиры	⬮	g (gr)
Хлебные единицы (углеводы)	⌘/BE	g (gr)
Холестерин	Chol	mg (mg)
Клетчатка	Fibr	g (gr)

Коды 999 продуктов приведены в списке продуктов в приложении к инструкции по эксплуатации.

Встроенный датчик температур и таймер.

Индикаторы низкого заряда батареи и перегрузки весов.

Отображение времени в режиме ожидания.

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел взвешивания: 5 кг/11 фунтов

Шаг: 1 г/0,05 унций

Единица измерения: г, кг, унция, фунт:унция

Диапазон температур: 0~40°C (32~104°F): шаг: 0,5°C/0,5°F

Диапазон действия таймера: 99'59

• УСТАНОВКА/ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Тип батареи, питающей весы, может отличаться в зависимости от конструкции товара. Определите тип вашей батареи с помощью нижеприведенных рисунков, а затем установите или замените батарею в соответствии с описанием.


Литиевая батарея 1x9В (входит в комплект). Перед использованием снимите защитную фольгу.

Батареи AA/AAA 3x1,5В (не входят в комплект). Перед использованием снимите защитную фольгу.



Откройте крышку батарейного отсека на нижней панели весов.

Подсоедините новую батарею к контактам на 9 вольт. Соблюдайте полярность.



Извлеките использованные батарейки (при необходимости — с помощью острого предмета). Вставьте новые батарейки, приложив один конец новой батареи к контакту и нажав на другую сторону батареи (Соблюдайте полярность).

• ОПИСАНИЕ ЖК-ДИСПЛЕЯ



Σ : Пиктограмма суммы содержимого памяти

oz : Унция

⌘ : Индикатор низкого заряда батареи

kg : Килограмм

⌚ : Пиктограмма таймера

mg : Миллиграмм

°C : Шкала Цельсия

lb : Фунт

°F : Шкала Фаренгейта

⬮ : Взвешивание

⬮ : Отрицательный весовой показатель

kJ kcal ⊖ ⬮ Salt ⌘/BE Chol Fibr : Код пищевого компонента

• ОПИСАНИЕ КНОПОК

▼ Функциональные кнопки

Mode Переключение режимов

ZERO Обнуление в процессе взвешивания

T-SET Настройка таймера и времени действия таймера

[Icon] 1. Выбор единиц измерения в режиме взвешивания
2. Возврат к значению веса продукта в режиме определения пищевой ценности
3. Просмотр общего веса всех продуктов, сохраненных в памяти.

CLR MC Удаление текущего значения, отображаемого на ЖК-дисплее

kcal / kJ **Salt** **G** **[Icon]** **[Icon]** **/BE** **Chol** **Fibr** Коды пищевых компонентов

1. Проверка пищевой ценности продукта в режиме определения пищевой ценности
2. Проверка совокупной пищевой ценности при вызове данных, сохраненных в памяти


▼ Цифровая клавиатура

0~9 Ввод кода продукта или установка таймера

▼ **M+** Сохранение пищевой ценности взвешиваемого продукта в памяти. Максимальное количество записей – 99

▼ **MR** Проверка совокупной пищевой ценности продуктов, данные о которых сохранены в памяти.

• УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ




Примечание: Если на дисплее отображается **---** и при этом устройство не используется, возврат к дисплею отображения времени осуществляется 2 секундами позже.

• РЕЖИМ ВЗВЕШИВАНИЯ



• ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ


▼ A



Для выбора единицы измерения нажмите **[Icon]**

Когда на весах отобразится нулевое значение, нажмите **[Icon]**, чтобы выбрать единицу измерения между г, кг, унциями и фунтами:унциями.



▼ B



Для выбора единицы измерения нажмите **[Icon]**

Когда продукты помещены на платформу для взвешивания, нажмите **[Icon]**, чтобы просмотреть значение веса продукта в различных системах измерения.

Примечание: Системы единиц измерения весов зависят от региона сбыта или требований дистрибьютора.



• ФУНКЦИЯ УЧЕТА ТАРЫ



Для последовательного взвешивания различных грузов без удаления предметов с платформы. Поместите первый предмет на платформу, дождитесь, пока весы зарегистрируют вес предмета. Нажмите кнопку Zero, что сбросит значение на ЖК-дисплее до «0» до помещения на платформу нового предмета. Вы можете повторить вышеперечисленные действия снова.

• ВВОД И УДАЛЕНИЕ КОДА ПРОДУКТА



Найдите код взвешиваемого продукта в списке продуктов

Введите трехзначный код продукта с помощью цифровой клавиатуры

Нажмите **CLR** чтобы удалить код продукта и ввести новый

• РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ



Введите код продукта

Поместите продукт на платформу

Нажимайте другие коды пищевых компонентов, чтобы определить состав продукта

Чтобы определить содержание углеводов в продукте, нажмите **%/BE**

Чтобы определить калорийность продукта (кДж), нажмите **kcal/kJ**

Чтобы определить калорийность продукта (ккал), нажмите **kcal/kJ**


В режиме определения пищевой ценности, нажимайте любую кнопку, соответствующую пищевому компоненту, и на ЖК-дисплее отобразится значение для такого компонента. При добавлении на платформу продуктов, значения пропорционально увеличиваются.

• СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТОВ В ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА




Введите код продукта

Поместите продукт на платформу




Снимите первый продукт и введите код второго продукта

Поместите второй продукт на платформу



Для сохранения других данных тем же способом

Для просмотра пищевой ценности всех продуктов, данные которых сохранены в памяти, нажмите **MR**




Для просмотра данных о содержании соли в продуктах, сохраненных в памяти устройства, нажмите **Salt**

Для сохранения данных по второму продукту в памяти устройства нажмите **M+**

В режиме взвешивания и определения пищевой ценности нажимайте кнопку **M+** для добавления веса или данных о пищевой ценности и одновременного добавления новой записи в память. При просмотре совокупных значений нажимайте любую кнопку, соответствующую пищевому компоненту, чтобы просмотреть общее значение для данного компонента.


- **ВЫЗОВ ДАННЫХ, СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ**



- **УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ, СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ**




- **НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА**




- РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ



- **ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУР**



- **ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУР**



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

1. Для очистки весов пользуйтесь слегка влажной тканью. НЕ окунайте весы в воду и не используйте химические/абразивные моющие средства.
2. При попадании на пластмассовые части весов жира, острых соусов, уксуса или прочих продуктов с острым запахом или обладающих окрашивающей способностью, сразу же удалите частицы этих веществ. Остерегайтесь попадания на весы кислот, цитрусовых соков.
3. Используйте весы, только установив их на твердую и ровную поверхность. НЕ ставьте весы на ковровые покрытия.
4. НЕ трясите, не роняйте весы, избегайте ударов по весам.
5. Весы – точный измерительный прибор. Обращайтесь с устройством аккуратно и размещайте вдали от источников действия сильных электромагнитных полей.
6. Храните весы в сухом месте.
7. Если весы не включаются, проверьте наличие батареи и уровень ее заряда.
8. Весы предназначены для бытового использования. Не используйте весы в коммерческих или медицинских целях.