

vax



White 2000W Bagless Cylinder

Руководство пользователя

C87-W2-B-R




Performance is everything.™

Содержание

<u>Содержание</u>	1
<u>Внешний вид устройства</u>	2
<u>Информация по технике безопасности</u>	3
<u>Подготовка к эксплуатации</u>	4
<u>Уход за устройством - фильтры</u>	5
<u>Уход за устройством - фильтры</u>	6
<u>Часто задаваемые вопросы</u>	7
<u>Другая информация</u>	8

Внешний вид устройства

- 1 Ручка контейнера для мусора
- 2 Крышка контейнера для мусора
- 3 Кнопка включения/выключения питания
- 4 Корпус
- 5 Контейнер для мусора
- 6 Разъем для присоединения шланга
- 7 Основание
- 8 Кнопка смотки шнура (не видна)
- 9 Кнопка отсоединения контейнера для мусора
- 10 Регулятор изменения мощности
- 11 Внешняя часть колеса
- 12 Внутренняя часть колеса
- 13 Внутренний сепаратор
- 14 Циклон
- 15 Фиксатор отсоединения контейнера для мусора
- 16 Насадка для обивки мебели
- 17 Щелевая насадка
- 18 Щетка для удаления пыли
- 19 Турбощетка
(только для некоторых моделей)



Примечание: Некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели. Для дополнительной информации посмотрите описание на коробке.

Информация по технике безопасности

Этот пылесос предназначен только для домашнего, а НЕ для коммерческого или промышленного использования.

Сохраните инструкции для последующего использования. При использовании пылесоса следует соблюдать основные меры предосторожности, в частности следующее:


1. Не оставляйте включенный в сеть пылесос без присмотра. Если устройство не используется, выключайте его из сети.
2. Используйте пылесос только в помещении на сухих поверхностях.
3. Перед выключением из сети или перед включением в сеть всегда выключайте питание пылесоса.
4. Всегда выключайте пылесос из сети перед установкой или снятием шланга и насадок.
5. Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли с пылесосом.
6. Данное устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до восьми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими опыта и навыков обращения с устройством, без надлежащего надзора или инструктажа лицом, ответственным за их безопасность.
7. Не доверяйте уборку и обслуживание пылесоса детям при отсутствии надзора за ними.
8. Устройство должно использоваться только в соответствии с кратким или полным руководством пользователя.
9. С данным устройством следует использовать только аксессуары, рекомендованные компанией Vax.
10. Не пользуйтесь пылесосом, если он падал, был поврежден, оставался вне помещения или падал в воду. Не пользуйтесь пылесосом с поврежденным шнуром питания или вилкой. Если шнур питания был поврежден, верните пылесос уполномоченному представителю компании VAX по обслуживанию или в аккредитованный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки.
11. Не тяните и не перемещайте данное устройство за шнур. Не используйте шнур в качестве ручки, не пережимайте шнур дверью и не натягивайте его вокруг предметов с острыми углами или кромками. Не перемещайте пылесос по шнуру. Располагайте шнур подальше от нагретых поверхностей.
12. Не беритесь за вилку или пылесос мокрыми руками.
13. Волосы, свободно висящая одежда, пальцы и все другие части тела должны располагаться на расстоянии от отверстий и движущихся деталей.
14. Не собираите пылесосом горячий пепел, окурки, спички или любые горячие, дымящиеся или горячие предметы.
15. Не собираите пылесосом любые воспламеняющиеся или горючие материалы (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т. п.) и не пользуйтесь пылесосом в присутствии взрывоопасных жидкостей или паров.
16. Не собираите пылесосом опасные или токсичные материалы (хлорный отбеливатель, нашатырный спирт, очиститель дренажных труб и т. п.).
17. Не собираите пылесосом тяжелые или острые предметы, такие как стекло, гвозди, винты, монеты и т. п.
18. Храните пылесос в прохладном сухом месте.
19. Используйте только утвержденные ЕС сетевые-фильтры. Неутвержденные удлинители могут перегреваться. Следует правильно располагать шнур питания, чтобы не споткнуться об него.
20. Не допускайте попадания каких-либо предметов в отверстия пылесоса. Не блокируйте отверстия и не ограничивайте воздушный поток. Не допускайте скопления пыли, ворса, волос или других материалов, которые могут снизить воздушный поток.
21. Не используйте без установленных фильтров.
22. Будьте особенно внимательны при использовании пылесоса на лестницах.
23. При уборке пылесосом лестниц убедитесь, что электрощетка/турбощетка выключены.
24. Зона уборки пылесосом должна быть хорошо освещена.

Подготовка к эксплуатации


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (стр. 3)

Перед включением вилки шнура в электрическую розетку убедитесь, что выключатель пылесоса находится в положении «ВЫКЛ.».


Сборка контейнерного пылесоса



Вставьте конец шланга в пылесос. Убедитесь, что шланг защелкнулся на месте.



Соедините металлическую трубу с ручкой шланга. Все насадки могут быть установлены на конце металлической трубы или на шланге.



Полностью размотайте шнур питания. Желтая метка на шнуре питания показывает рекомендуемую длину шнура. Не вытягивайте шнур за желтую метку.



Включите вилку пылесоса в розетку и включите пылесос, нажав на кнопку питания.


Эксплуатация




Поворотом ручки регулирования мощности отрегулируйте мощность всасывания пылесоса в соответствии с типом поверхности.



Для уборки ковров передвиньте переключатель щетки вперед. Для уборки полов с твердым покрытием передвиньте переключатель щетки назад.



Складывание и хранение



Кнопка смотки шнура располагается в задней части пылесоса. После выключения вилки из сети нажмите на кнопку смотки шнура для полной его смотки.



Для удобства в задней части пылесоса имеется паз для установки насадки для пола и трубок для удобства хранения и переноски.



Уход за устройством - фильтры

ВНИМАНИЕ: В случае блокирования всасывающего отверстия, шланга или телескопической трубы выключите пылесос и устраните засор перед повторным включением пылесоса.

ВНИМАНИЕ: Электродвигатель оборудован защитой от перегрева. Если по какой-либо причине пылесос перегреется, термостат автоматически отключит устройство. В таком случае, выдерните пылесос из розетки и отключите выключатель питания. Снимите и очистите контейнер для мусора. Убедитесь в отсутствии забивания шланга. Почистите фильтры. Дайте пылесосу остыть в течение одного часа (если вы помыли фильтры, вам потребуется подождать около двадцати четырех часов до полного высыхания фильтров перед их обратной установкой в пылесос). Для повторного включения пылесоса вставьте вилку в электрическую розетку и нажмите кнопку включения питания.

Очистка контейнера для мусора



Снимите контейнер для мусора, нажав на кнопку отсоединения контейнера от пылесоса и подняв его.



Держите контейнер для мусора над мусорной корзиной и нажмите на защелку открытия контейнера (расположена на задней стороне контейнера для мусора).



Чистка предмоторного фильтра



Удерживайте контейнер для мусора и поверните крышку против часовой стрелки.



Поднимите крышку для доступа к предмоторному фильтру.



Поднимите предмоторный фильтр.




Постукиванием удалите пыль из фильтра. Промойте под проточной водой и дайте высохнуть в течение 24 часов.



Уход за устройством - фильтры

Чистка сепаратора



Удерживайте контейнер для пыли и поверните крышку против часовой стрелки.

Поднимите крышку для доступа к предмоторному фильтру.


Поднимите предмоторный фильтр.

Удерживайте контейнер для мусора и поверните внутренний сепаратор против часовой стрелки.

Достаньте внутренний сепаратор из контейнера.

Удалите любые скопления пыли, постучав внутренним сепаратором по контейнеру.

Чистка постмоторного HEPA фильтра



Постмоторный HEPA фильтр располагается в левом колесе.
Удерживайте центр колеса и поверните крышку фильтра против часовой стрелки.

После снятия крышки фильтра вы легко сможете извлечь постмоторный HEPA фильтр.

Удалите пыль из фильтра, постучав им по твердой поверхности.
Не мойте фильтр.

Устранение засоров в турботщетке



Часто задаваемые вопросы

Предупреждение: Во избежание риска получения травмы выключите пылесос из сети перед выполнением обслуживания/устранения неисправностей.

Возможно, отсутствует насадка?

- Помогите страницу «Подготовка к эксплуатации» в данном руководстве или коробку, в которую был упакован пылесос, чтобы убедиться, что данная деталь должна прилагаться к вашему пылесосу.

Почему пылесос не собирает мусор?

- Возможно, фильтры требуют чистки, обратитесь к странице «Уход за устройством – фильтры» данного руководства пользователя (стр. 5-6)
- Возможно, забит сепаратор, обратитесь к странице «Уход за устройством – фильтры» данного руководства пользователя (стр. 5-6)
- Возможно, забит шланг, проверьте шланг и устраните засор.
- Возможно, контейнер для сбора мусора заполнен или забит, обратитесь к странице «Уход за устройством - Очистка контейнера для мусора» данного руководства пользователя (стр. 5)
- Возможно, контейнер для сбора мусора установлен неправильно. Убедитесь, что контейнер для сбора мусора зафиксирован на месте

Почему насадка как следует не собирает мусор?

- Возможно турбощетка заблокирована, обратитесь к странице «Уход за устройством – устранение засоров» данного руководства пользователя (стр. 6)
- Возможно, насадка сломана

Что мне делать, если насадка/пылесос повреждены или сломаны?

- Определите, что повреждено - насадка или пылесос. Для этого сначала снимите насадку с устройства и убедитесь в наличии всасывания из шланга. Наличие всасывания из шланга свидетельствует о повреждении насадки.
- Запасные части можно будет заказать в аккредитованном сервисном центре
- Если после выполнения указанных выше проверок, проверки шланга на предмет отсутствия засоров и чистки фильтров всасывание отсутствует/слишком слабое, обратитесь в аккредитованный сервисный центр.

Почему пыль выходит из пылесоса?

- Возможно, фильтры неправильно установлены, обратитесь к странице «Уход за устройством – фильтры» руководства пользователя (стр. 5-6)
- Возможно, контейнер для мусора заполнен или забит, обратитесь к странице «Уход за устройством - Чистка контейнера для мусора» данного руководства пользователя (стр. 5)
- Возможно, фильтры требуют чистки, обратитесь к странице «Уход за устройством – фильтры» данного руководства пользователя (стр. 5-6)
- Возможно, забит шланг, проверьте шланг и устраните засор.

Почему нет питания в пылесосе?

- Возможно, он неправильно включен в электрическую розетку. Убедитесь в надежном включении вилки в сетевую розетку.
- Возможно, сетевая розетка не работает. Проверьте предохранитель или обратитесь к электрику.
- Возможно, работал термостат электродвигателя. Выключите пылесос и выдерните вилку из розетки. Проверьте пылесос на предмет отсутствия засоров, почистите фильтры - обратитесь к странице «Уход за устройством – фильтры» данного руководства пользователя (стр. 6), почистите сепаратор (обратитесь к странице «Уход за устройством - Чистка контейнера для пыли» данного руководства пользователя (стр. 5). Перед последующим включением пылесоса подождите 24 часа.

Почему пылесос выключается?

- Электродвигатель пылесоса оборудован защитой от перегрева. Если по какой-либо причине пылесос перегреется, термостат автоматически отключит устройство. В таком случае, выдерните пылесос из розетки и выключите выключатель питания. Снимите и очистите контейнер для мусора. Убедитесь в отсутствии забивания шланга. Почистите фильтры. Дайте пылесосу остыть в течение 1 часа (если вы помыли фильтры, вам потребуется подождать около 24 часов до полного высыхания фильтров перед их обратной установкой в пылесос).

Что мне делать, если пылесос был поврежден или сломался?

- Обратитесь в аккредитованный сервисный центр.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СПБ (812) 579-91-49

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 8-800-100-55-88.

Дополнительная информация

С любыми вопросами или проблемами по использованию вашего пылесоса Vax обращайтесь
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СПБ (812) 579-91-49
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 8-800-100-55-88.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240V -50Hz

Фильтры: Предмоторный (моющийся)

H12 HEPA антибактериальный Постмоторный фильтр в зависимости от модели

Возможно внесение изменений с конструкцию пылесоса.

Заявление о соответствии EEC



Изготовитель: BAKC Лимитед, Кингсвуд Роад, Хамптон Ловетт, Дроитвич, Ворчестершир, WR9 0QH, Великобритания компания Vax Limited Kingswood Road, Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, WR9 0QH, UK настоящим под свою собственную ответственность заявляет, что пылесос серии C87-W2 изготовлен в соответствии со следующими Директивами:

Безопасность: Директива ЕС о низковольтном оборудовании 2006/95/EC

ЭМС: Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC

Срок службы изделия 2 года с даты продажи

Импортер ООО «Седан» Россия, г.Москва, ул. Большая Садовая, д.10, строение 1



Утилизация электрических изделий не должна осуществляться вместе с бытовыми отходами. Обеспечьте вторичную переработку там, где существуют специализированные предприятия. Обратитесь в органы местного самоуправления или к продавцу для получения рекомендаций по вторичной переработке.



For best performance
Protect your guarantee



Vax Ltd., Kingswood Road, Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, WR9 0QH, UK
email: info@vax.co.uk website: vax.co.uk

Performance is everything.TM